
Prof.Ing. Fabián Zamora Ramírez.

CE-4301 Arquitectura de Computadores I Área de Ingeniería en Computadores Instituto Tecnológico de Costa Rica Contenido


- Formas Básicas de Organización
 - Arquitectura Von Neumann
 - Arquitectura Harvard
 - Arquitectura Harvard Modificada
- 2 Arquitecturas CISC
- Arquitecturas RISC
- CISC vs RISC

Arquitectura Von Neumann

En 1946 John Von Neumann (Matemático - consultor en ENIAC) ideó un computador basado en programas almacenados (store-program computer): IAS




Referencias




Referencias

Arquitectura Von Neumann

¿Cómo acceder a memoria?




Unidad de procesamiento



Referencias

Dispositivos E/S




Arquitectura Von Neumann

Contenido

Características

- La información se representa por medio de direcciones
- Memoria unificada: una única memoria para datos y programa.
- Las instrucciones almacenadas y ejecutadas secuencialmente: Program counter debe actualizarse (PC=PC+1) para obtener siguiente instrucción.

Ciclo de Instrucción




Aplicación Von Nuemann

http://vnsimulator.altervista.org/en/

Cuello de botella de Von Neumann

Formas Básicas de Organización

000000000000000





Arquitectura Harvard

La evolución en los computadores y la necesidad de rapidez y paralelismo generaron cambios en la organización de los computadores.

La memoria unificada de acceso secuencial representa un obstáculo (cuello de botella).

Solución: Separar la memoria - Memoria para instrucciones (I) y memoria para datos (D)



Arquitectura Harvard

Contenido


Arquitectura Harvard - Características

- Memoria de datos y memoria de programa están físicamente separadas
- Acceso a memoria de datos e instrucciones puede ser simultáneo
- Ventaja: mayor rendimiento (paralelismo)
- La mayoría DSP poseen una arquitectura tipo Harvard.



Arquitectura Harvard

Arquitectura Harvard



Contenido

Arquitectura Harvard Modificada

La arquitectura Harvard presenta ciertas limitaciones:

- El espacio de direccionamiento separado implica 2 memorias físicas diferentes: mayor espacio, consumo de potencia.
- Rutas diferentes (mayor ancho de banda) generan mayor consumo de potencia dinámica.



Referencias

Arquitectura Harvard Modificada

Arquitectura Harvard Modificada:

- Disminuye el impacto de la separación de memoria
- Rutas separadas para I y D, pero único espacio de direccionamiento
- Provee instrucciones para acceso para acceder a los contenidos de la memoria de instrucciones como si fueran datos.

Contenido

Referencias

Contenido

Arquitectura Harvard Modificada - Implementación


- Utiliza memoria caché de CPU para la separación de datos e instrucciones
- Una única memoria principal.
- Desde el punto de vista macro se comporta como una arquitectura Von Neumann, pero internamente separa I y D.

La mayoría de las arquitecturas modernas Harvard son en realidad Harvard Modificada.



Ejemplo: ARM Cortex A8

0000000000000000



Formas de Organización - Comparación

- Arquitectura Von Neumann: un único espacio de direccionamiento, y única ruta de acceso al CPU.
- Arquitectura Harvard: memoria de datos y memoria de instrucciones tienen rutas de hardware diferentes hacia el CPU, además de espacios de direccionamiento separados.
- Arquitectura Harvard Modificada: rutas de hardware diferentes para el CPU Cache, y un espacio de direccionamiento unico.

Rutas separadas hacia el CPU permiten que instrucciones y datos sean accedidos al mismo tiempo, mejorando el throughput.



Complex Instruction Set Computer - CISC

Set de instrucciones Complejo:

- Enfoque inicial de arquitectura
- El ISA contiene gran variedad de instrucciones: instrucciones poderosas y complicadas
- Facilidad de programación
- El compilador no realiza traducciones complejas: instrucciones son similares a lenguajes de alto nivel

Ejemplo clásico: Arquitectura Intel 80x86



Complex Instruction Set Computer

Características típicas del set:

- Múltiples modos de direccionamiento (formas de acceder a datos en memoria)
- Tamaño y formato de instrucciones variable
- Tiempo de duración de instrucciones variable
- Bajo número de registros de propósito general. En 80x86: AX,BX,CX,DX
- Las instrucciones son capaces de ejecutar tareas complejas
- Decodificación de instrucciones es complicado: Hardware es complicado



Ventajas y desventajas

Ventajas

- Facilidad de programación: Tareas complejas se realizan en menos tiempo
- Múltiples modos de direccionamiento simplifican las tareas
- Tamaño de código pequeño

Desventajas

- Instrucciones de tamaño variable: diferente tiempo de búsqueda y ejecución hacen muy complicado tener sistemas determinísticos. Hardware es complicado (área, \$).
- Muchas de las instrucciones especializadas no son utilizadas con frecuencia: El 98% de las instrucciones en un programa típico corresponden al 20 % de las instrucciones del set.



Reduced Instruction Set Computers - RISC

Set de Instrucciones reducido:

- Enfoque moderno (con aplicación moderna): DSPs, CPUs para sistemas embebidos
- El set está compuesto por pocas instrucciones con funcionalidad simple.
- La dificultad está en el programador (bajo nivel) o el compilador.

Ejemplos: MIPS, ARM

Contenido

Reduced Instruction Set Computers

Características típicas del set

- Pocos método de direccionamiento (1-4)
- Las instrucciones tiene un tamaño fijo.
- El tiempo de ejecución de cada instrucción es el mismo.
- Alto número de registros de propósito general (16,+32)
- Decodificación de instrucciones simple.
- Funcionalidades complejas suelen ser implementadas por Hardware.

Ventajas y desventajas

Ventajas

- Instrucciones de tiempo y tamaño fijo: simplifica hardware y brinda determinismo
- Mejor aprovechamiento del Hardware
- Permite Pipeline

Desventajas

- Tamaño de código mayor
- Carga pesada para el software (programador de bajo nivel o compilador)

CISC vs RISC

CISC vs RISC


Characteristic	Complex Instruction Set (CISC) Computer			Reduced Instruction Set (RISC) Computer	
	IBM 370/168	VAX 11/780	Intel 80486	SPARC	MIPS R4000
Year developed	1973	1978	1989	1987	1991
Number of instructions	208	303	235	69	94
Instruction size (bytes)	2–6	2–57	1–11	4	4
Addressing modes	4	22	11	1	1
Number of general- purpose registers	16	16	8	40-520	32
Control memory size (Kbits)	420	480	246	-	-
Cache size (KBytes)	64	64	8	32	128



CISC vs RISC

CISC vs RISC: Ejemplo

Se desea multiplicar 2 números en las direcciones 2:3 y 5:2 y almacenar el resultado en la dirección 2:3





CISC vs RISC: Ejemplo

Enfoque CISC:

- Tener la menor cantidad de líneas posibles de ensamblador
- Operar directamente desde memoria

MUL 2:3, 5:2

Enfoque RISC:

- Ejecutar instrucciones simples
- Una instrucción por ciclo

LOAD A, 2:3 LOAD B, 5:2 PROD A,B STORE 2:3. A





Introduction to computing systems [Cap 4]

- Andrew S. Tanenbaum (2000)

 Organización de computadoras Un enfoque estructurado. [Cap 2]
- Jeferson González G. (2017)

 Material de clase: Arquitectura de computadores I.

Sitios web recomendados

- Arquitectura Harvard https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_architecture
- Arquitectura Harvard Modificada https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Harvard_architecture