Pipeline - Dependencias y Riesgos Lección 9

Prof.Ing. Fabián Zamora Ramírez

CE-4301 Arquitectura de Computadores I Área de Ingeniería en Computadores Instituto Tecnológico de Costa Rica



Agenda

- Dependencias
 - Datos
 - Nombre
 - Control
- Riesgos de datos
 - RAW
 - WAR
 - WAW

Ejecución fuera de orden (OoOE)

Tipo de ILP en el que las instrucciones de **ejecutan** en un orden distinto al que fueron programadas.

Riesgos de datos

OoOE

- 1. SUB R1, R2, R3
- 2. ADD R4, R3, **R1**
- 3. ROR R2, R2, #4

En lugar de 1,2,3 (riesgo de datos), se puede cambiar el orden a 1,3,2 y ganar desempeño.

Dependencias en pipeline

En una arquitectura que implementa pipeline (y/o otras formas de ILP) se pueden presentar 3 tipos de dependencias entre instrucciones:

Riesgos de datos

- Dependencias de datos (reales)
- ② Dependencias de nombre
- Opendencias de control

Las dependencias, en general, son producto de los programas.

Si una dependencia lleva a un riesgo, su detección y corrección son propiedades de la **organización** del pipeline.



Dependencias de datos (reales)

Dependencias

Una dependencia de datos entre instrucciones puede surgir en los siguientes casos:

- La instrucción i produce un resultado que puede ser utilizado por la instrucción j
- La instrucción j depende de un dato de la instrucción k, y la instrucción k depende de un dato de la instrucción i

Datos

Dependencia de datos

Ejemplo

- 1. ADD R3,R2, R1
- 2. SUB R1, R3, 1

¿Cuál es el problema?



Componentes de una dependencia de datos

Al tratar con dependencia de datos se debe tomar en cuenta:

- La posibilidad de un riesgo.
- El orden en que las instrucciones deben ejecutarse (caso OoOE).
- Límite máximo de paralelismo que puede ser explotado.

Datos

Soluciones a una dependencia de datos

Una dependencia no implica necesariamente un riesgo, pero deben ser atendidas.

- Mantener la dependencia, pero evitar el riesgo
- Eliminar la dependencia por la transformación del código**

Pueden ser implementadas por software o por hardware.



Dependencia de nombre

Ocurre cuando dos instrucciones usan el mismo registro (o dirección de memoria), pero **NO** hay relación o flujo entre las instrucciones.

Dos tipos:

- Antidependencia
- Dependencia de salida

Antidependencia

Ocurre cuando una instrucción j escribe a un registro o posición de memoria que una instrucción i lee.

Ejemplo

- 1. ADD R3, R2, R1
- 2. SUB **R2**, R5, 1

¿Cuál es el problema?



Nombre

Dependencia de salida

Ocurre cuando una instrucción i y una instrucción j escriben al mismo registro o dirección de memoria.

Ejemplo

- 1. ADD R3, R1, R2
- 2. SUB R4, R3, 1
- 3. ADD R4, R5, R5

¿Cuál es el problema?



Solución dependencias de nombre

Dado que no hay transmisión entre las instrucciones, **no son dependencias** reales.

• Pueden ser ejecutadas en paralelo

Solución: Renombramiento de registros

- Por hardware: Calendarización dinámica de instrucciones.
 RRU: register renaming unit.
- Por software: Calendarización estática. Compilación.

Dependencias de control

Una dependencia de control determina el orden de ejecución de una instrucción *i*, con respecto a una instrucción de salto previa.

No debe invertirse el orden de ejecución cuando existen dependencia de control.

Dependencias de control : Implicaciones

- Una instrucción dependiente de control en un salto NO puede movida antes del salto.
- Una instrucción que NO es dependiente de control NO pude ser movida justo después de un salto.

Ejemplo I

```
_init:
    ADD R1, R1, R2
    BEQ R1, T0, ext
    SUB R1, R2, R3

-ext:
    done
```

Riesgos de datos

Un riesgo de datos se puede tener cuando se presenta una dependencia de **nombre** o real de **datos** entre instrucciones lo suficientemente cercanas para que se pueda producir un cambio en el orden de acceso a los operandos.

Tres tipos de riesgos de datos:

- RAW
- WAR
- WAW



Lectura después de escritura (Read After Write - RAW)

Se presenta cuando una instrucción j trata de leer un operando antes de que la instrucción i lo escriba, obteniendo un valor antiguo.

Ejemplo

- 1. ADD **R3**,R2, R1
- 2. SUB R1, R3, 1

Escritura después de lectura (WAR)

Se presenta cuando la instrucción j trata de escribir un destino **antes** de que se leído por la instrucción i, lo que provoca que i lea el nuevo valor (incorrecto).

Ejemplo

i ADD R4,R2, **R1** j SUB **R1**, R3, 1

Escritura después de escritura (WAW)

Se presenta cuando la instrucción *j* trata de escribir un operando **antes** de que se escrito por la instrucción *i*. Las escrituras se realizan en el orden incorrecto.

Riesgos de datos

0000

Ejemplo

i ADD **R1**,R2, R3 i SUB **R1**, R3, 1



Referencias



J Hennesy and David Patterson (2005)

Dependencias

Computer Organization and Design. The hardware/software interface. 4th Edition. [Cap 4]



J Hennesy and David Patterson (2012)

Computer Architecture: A Quantitative Approach. 5th Edition. Elsevier -Morgan Kaufmann. [Cap 3]



Jeferson González G. (2017)

Material de clase: Arquitectura de computadores I.