Maintenance Batterie LP-E17 & Alimentation

Référence : DOC-CAN-006 | **Appareil :** Canon EOS R50 | **Statut :** Documentation Officielle Fabricant

1. Spécifications de la Batterie Canon LP-E17

L'EOS R50 est alimenté exclusivement par le bloc batterie rechargeable Lithium-Ion d'origine Canon **LP-E17**. Les caractéristiques nominales sont : Tension : 7.2 V CC | Capacité : 1040 mAh | Énergie : 7.5 Wh.

2. Modalités de Recharge et Chargeur USB-PD

L'EOS R50 prend en charge la recharge directe de la batterie à l'intérieur du boîtier via son port USB Type-C, sous réserve d'utiliser une source d'alimentation conforme à la norme **USB Power Delivery (USB-PD)** de tension nominale 9V/3A ou l'adaptateur secteur d'origine **Canon PD-E1**.

• Les chargeurs USB conventionnels de téléphones portables délivrant 5V standard ne permettent pas la charge dans le boîtier.

• Le témoin LED de charge vert s'allume fixement pendant le cycle et s'éteint dès que l'accumulateur atteint 100% de charge.

3. Règles d'Entretien et Stockage Prolongé

Pour maximiser la longévité chimique des cellules lithium-ion :

• En cas de stockage inactif supérieur à 30 jours, déchargez la batterie à environ **40-50% de sa capacité**.

• Stockez l'accumulateur dans un endroit sec, à l'abri de la lumière solaire directe, à une température comprise entre 10°C et 25°C.

• Ne conservez jamais une batterie insérée dans un boîtier inutilisé pendant plusieurs mois, au risque d'une décharge profonde irréversible des éléments.

ATTENTION : N'exposez jamais la batterie LP-E17 à des températures supérieures à 60°C ou à des flammes directes. Tout renflement ou déformation physique impose la mise au rebut immédiate de l'accumulateur dans un point de collecte agréé pour matières dangereuses.