Procédure Remplacement Boîtier Maintenance C12C935711

Référence : DOC-EPS-002 | **Appareil :** Epson SureColor SC-P700 | **Statut :** Documentation Technique Officielle

1. Fonction et Rôle du Boîtier de Maintenance

Le boîtier de maintenance (part number constructeur : **C12C935711**) recueille le surplus d'encre évacué lors des cycles de nettoyage des buses, des purges d'amorçage, de l'impression sans marge et des changements de configuration. Il contient un feutre multicouche ultra-absorbant haute densité.

2. Messages d'Alerte et Comportement de la Machine

• **'Le boîtier de maintenance approche de la fin de sa durée de service' :** Avertissement préventif. L'impression reste possible temporairement, mais un boîtier C12C935711 de rechange doit être approvisionné sans délai.
• **'Remplacer le boîtier de maintenance' (Code Erreur 1485) :** Le boîtier est saturé. Par sécurité absolue pour éviter tout débordement d'encre toxique à l'intérieur du châssis, l'imprimante **verrouille intégralement toutes les impressions et cycles de nettoyage** tant que la pièce n'est pas remplacée.

3. Procédure Pas à Pas de Remplacement

1. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en train d'imprimer.
2. Ouvrez le couvercle d'accès au boîtier de maintenance situé sur le flanc inférieur droit de l'appareil.
3. Tirez fermement le boîtier usagé vers l'extérieur en le maintenant parfaitement à plat.
4. Placez immédiatement le boîtier usagé dans le sac plastique étanche hermétique fourni avec la pièce neuve et refermez hermétiquement la fermeture zippée.
5. Déballez le nouveau boîtier **C12C935711**. Insérez-le dans son logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la butée mécanique.
6. Refermez le couvercle latéral. L'imprimante détecte la nouvelle puce et réinitialise automatiquement son compteur interne à 100% de capacité libre.

4. Précautions Indispensables de Manipulation

ATTENTION : PROTECTION DE LA PUCE ÉLECTRONIQUE VERTE :
Ne touchez en aucun cas les contacts métalliques de la puce IC verte située sur le côté du boîtier de maintenance.
La sueur cutanée, le sébum ou une décharge électrostatique peuvent endommager la puce, empêchant la reconnaissance du boîtier neuf par l'imprimante.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : INTERDICTION DE RÉUTILISATION : Ne tentez jamais de laver, rincer ou vider un boîtier de maintenance saturé. Les feutres absorbants détériorés ne retiennent plus les pigments et provoqueront des fuites destructrices sur la platine électronique principale.