Tableau Exhaustif des Codes d'Erreurs

Référence : DOC-CAN-003 | **Appareil :** Canon EOS R50 | **Statut :** Documentation Officielle Fabricant

1. Diagnostic des Anomalies Système (Codes Err xx)

Lorsqu'un dysfonctionnement matériel ou logique est détecté par le processeur DIGIC X, l'appareil interrompt les opérations de prise de vue et affiche un code d'erreur sur l'écran LCD de type **Err [XX]**. Le tableau ci-dessous détaille la cause probable et les actions correctives recommandées.

Code	Désignation	Cause Probable	Procédure de Résolution Recommandée
Err 01	Communication objectif défaillante	Oxydation ou salissure sur les 12 plots de contact de la monture RF.	1. Éteindre l'appareil. 2. Démonter l'objectif et nettoyer les contacts or au chiffon sec doux. 3. Réinstaller l'objectif.
Err 02	Accès carte mémoire impossible	Corruption du système de fichiers ou secteur défectueux sur la carte SD.	1. Éjecter et réinsérer la carte. 2. Sauvegarder les images sur PC. 3. Exécuter un formatage bas niveau dans l'appareil.
Err 04	Capacité carte mémoire épuisée	L'espace libre sur la carte SD est insuffisant pour enregistrer les données.	Remplacer la carte mémoire par une carte vide ou supprimer des fichiers inutiles.
Err 05	Obstruction flash intégré	Le flash escamotable automatique a été retenu lors de son déploiement.	Éteindre l'appareil, libérer l'espace au-dessus du flash et rallumer l'appareil.
Err 06	Erreur unité de nettoyage capteur	Blocage mécanique du mécanisme piézo-électrique auto-nettoyant.	Couper l'alimentation, extraire la batterie pendant 1 minute, puis redémarrer.
Err 70	Erreur de traitement des images	Incohérence du tampon mémoire interne du processeur DIGIC X.	Couper l'alimentation, retirer la batterie et reformater la carte mémoire.
Err 99	Erreur système non spécifique	Anomalie d'alimentation électrique ou court-circuit de commande d'obturateur.	Retirer batterie et objectif. Remonter avec composants vérifiés. Si persistance, retour atelier SAV Canon agréé.

ATTENTION : Si un code d'erreur persiste systématiquement malgré l'application des procédures ci-dessus, notez le numéro du code et transmettez le boîtier à un centre technique certifié Canon.