# Machines thermiques ouvertes

$$\Delta H + \Delta E_{c \text{ (macro)}} + \Delta E_{p \text{ (macro)}} = W_{\text{utile}} + Q$$

En thermodynamique on est toujours en convention récepteur :  $W_{\text{utile}}$  et Q sont algébriquement reçus par le système (le fluide). Sauf indication contraire  $\Delta E_{c \text{ (macro)}} = 0$  et  $\Delta E_{p \text{ (macro)}} = 0$ .

### A. Compresseurs


 $\underline{W_{\rm utile}>0}$  car le fluide est comprimé.  $\underline{Q=0}.$ 



 ${\bf Compresseur\ centrifuge}$ 


### B. Turbines

À l'inverse du compresseur c'est le fluide qui fournit du travail utile à l'extérieur  $W_{\text{utile}} < 0$ . Q = 0.



Turbine à gaz

# Hydroelectric Dam Diagram



Principe d'un barrage hydroélectrique




Turbine hydraulique du barrage des 3 gorges (Chine)

## C. Tuyères

Les tuyères sont utilisées pour transformer du gaz chaud  $(U\uparrow)$  mais lent  $(E_{c \text{ (macro)}}\downarrow)$  en gaz plus froid  $(U\downarrow)$  mais rapide  $(E_{c \text{ (macro)}}\uparrow)$ .



Tuyères modernes



Tuyère de fusée Diamant (1er lanceur de satellites français)

 $\underline{W_{\text{utile}} = 0}$  car pas de parties mobiles (tuyauterie).  $\underline{Q = 0}$ . Mais  $\underline{\Delta E_{c \text{ (macro)}} > 0}$ .

## D. Détendeurs

Les détendeurs diminuent la pression des gaz.



Détendeur de gaz butane



Détendeur de plongée

 $\underline{W_{\mathrm{utile}}=0}$  car pas de parties mobiles (tuyauterie).  $\underline{Q=0}$ .

## E. Chambre de combustion

Une chambre de combustion est une enceinte dans laquelle entrent en combustion des substances chimiques déterminées.



Chambre de combustion de chauffe-eau à gaz

 $\underline{W_{\mathrm{utile}}=0}$  car pas de parties mobiles (tuyauterie).  $\underline{Q>0}$  (apporté au fluide par la combustion des réactifs).

# F. Échangeurs

 $\underline{W_{\text{utile}} = 0}$  car pas de parties mobiles (tuyauterie).  $\underline{Q \neq 0}$  car les échangeurs sont conçus pour échanger de la chaleur (flux thermique).

#### I. Échangeurs sans changements d'état



Échangeurs classiques

 $\underline{W_{\text{utile}} = 0}$  car pas de parties mobiles (tuyauterie).  $\underline{Q \neq 0}$ .

### II. Échangeurs avec changements d'état

#### 1) Condenseurs

On devrait les appeler « liquéfacteurs » car la transformation est une liquéfaction (ou condensation liquide) : (V)





Condenseur de frigo



Condenseur de clim

 $\underline{W_{\text{utile}} = 0}$  car pas de parties mobiles (tuyauterie). Q < 0.

#### 2) Évaporateurs

C'est l'inverse des condenseurs : la transformation est une vaporisation  $\stackrel{}{\bigsqcup} \rightarrow \stackrel{}{\bigvee}$ 



Évaporateur de freezer de frigo

 $\underline{W_{\mathrm{utile}} = 0}$  car pas de parties mobiles (tuyauterie).  $\underline{Q > 0}$ .