

Применяемые номера шасси каталога деталей

Модель: СВА-ZC33S

Шасси: от ZC33S-100001

Предисловие и содержание

1

Двигатель / топливная система

2

Сцепление / трансмиссия

3

Электрооборудование

4

Подвеска / рулевое управление / тормоза

5

Наружные детали кузова

6

Двери / отделка салона

7

Прочее (кондиционер, инструменты)

8

Указатель деталей

9

ZC33S SPORT



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ ДЕТАЛЕЙ

Каталог содержит запасные части для Suzuki Swift Sport ZC33S.

1. Перечень применяемых модификаций

Код модели	Тип	Вспом. код	Наименование	Двигатель	Привод	КПП	Шасси
18639	CBA-ZC33S	VBRM	Swift Sport	K14C TURBO	2WD	6MT	от ZC33S-100001
18639	CBA-ZC33S	VBRK	Swift Sport	K14C TURBO	2WD	6AT	от ZC33S-100001
18639	CBA-ZC33S	VBRM-J	Swift Sport (Safety Package)	K14C TURBO	2WD	6MT	от ZC33S-100001
18639	CBA-ZC33S	VBRK-J	Swift Sport (Safety Package)	K14C TURBO	2WD	6AT	от ZC33S-100001

Обозначения трансмиссии: К - 6-ступенчатая АКПП, 2WD; М - 6-ступенчатая МКПП, 2WD.
Вспомогательный код указывает тип кузова, комплектацию и трансмиссию.


1

Примечания к кодам:

С - пакет камеры кругового обзора; J - пакет безопасности.

4V - 4 клапана на цилиндр; 2WD - передний привод; МТ - механическая КПП; АТ - автоматическая КПП.

Вспомогательный номер выбит на идентификационной табличке в моторном отсеке.



2. Идентификационная табличка

2. TYPE - модель автомобиля. CHASSIS NO. - номер шасси.

ENGINE - тип двигателя. COLOR - код цвета кузова.

Комбинационный код - сочетание цвета кузова и отделки салона.

Вспомогательный (служебный) номер используется для точного подбора деталей.

1. 車両の識別番号は、見取り図のハッチバックの図に示す位置にハッチバックの図を使用してください。

3. Условные обозначения и сокращения

3-1. Размеры и обозначения

AR - необходимое количество; D - диаметр; H - высота; ID - внутренний диаметр;

L - длина / число звеньев / объем; M - диаметр резьбы; OD - наружный диаметр;

PT - диаметр и шаг резьбы; STD - стандарт; US - ремонтный размер; * - оригинальная деталь; # - заказная деталь.

Пример 12x34x5: внутренний диаметр x наружный диаметр x толщина (или длина).

3-2. Производители

BS - Bridgestone; CARLIT - Nippon Carlit; DENSO - Denso; DUNLOP - Dunlop;

NGK - NGK; OMRON - Omron; PANASONIC - Panasonic; TOKYO ROKI - Tokyo Roki.

3-3. Обозначение составных частей

Точка/отступ перед наименованием обозначает компонент (внутреннюю часть) сборки.

3-4. Изменения деталей

Стрелки перед номером показывают взаимозаменяемость старого и нового номера.

3-5. Исправленное применение

Специальная отметка в строке означает применение детали после указанного номера шасси.

3-6. Расшифровка признаков

DSBS-N - без системы Dual Sensor Brake Support

DSBS - с системой Dual Sensor Brake Support

CAMERA-N - без камеры

CAMERA - с камерой

4. Уведомления об изменении деталей

О выпуске новых или измененных деталей сообщается в сервисных бюллетенях и сводных перечнях. Актуальную замену номера также следует проверять в системе заказа деталей Suzuki.

5. Заказ деталей

При заказе указывайте: 1) номер и наименование детали, количество;

2) номер рамы, номер двигателя, тип модели и вспомогательный номер;

3) производителя изделия (для электрических деталей); 4) при наличии наклейки - заказывайте и ее.

Иллюстрации предназначены для идентификации, а не для разборки/сборки. Некоторые детали поставляются окрашенными грунтом или в цвет кузова.

6. Нормативное время ремонта

В данном каталоге нормативное время работ не приводится.

Используйте отдельное руководство по нормативам рабочего времени Suzuki.

Цвета и коды отделки

Для точного цвета сверяйтесь с образцами, руководством по цветам кузова или каталогом продукции.

色番号	色名	Основные расшифровки кодов:			
AQS	5PK,PEQ	QDD	Черный	ZFK	Красный
BHE	5PK,6GS	QNB	Серебристый	ZFT	Желтый
BJC	5PK,0PG,ZPR	QJZ	Красный	ZML	Ярко-серебристый
CRT	ZCA,ZPR,0CE,ZML,WCN	R3F	Черный	ZMV	Супер-черный перламутр
CT6	WBN,WBQ,WBU,WBV,WB9,T8U,S7S, 5PK,QDD	S7S	Черный	ZNC	Премиум серебристый металлик
CT9	QDD,WBN,S7S,5PK,P4Z,R3F	T8U	Красная строчка RECARO	ZPR	Хром
CYQ	5PK,ZPR,0CE,T8U	WBN	Черный	ZVR	Чисто-белый перламутр
CYR	5PK,WBQ,QJZ	WBQ	Черный	ZWG	Speedy Blue Metallic
CYS	5PK,W9J,W9K,T8U,ZPR	WBU	Черный	ZWP	Burning Red Pearl Metallic
CZC	5PK,QHB,0PG	WBV	Спортивный красный	0CE	Черный
C0F	ZVR,5PK	WB9	Спортивный черный	0PG	Хром
C0G	ZNC,5PK	WCN	Черный	5PK	Черный
C0H	ZWG,5PK	W9J	Черный	6GS	Светло-серый
C0J	ZWP,5PK	W9K	Черный перламутр	6NY	Светло-серый
C2Z	5PK,QHB,0PG,W9J,T8U	ZCA	Черный		
C48	0PG,5PK				
DB7	0CE,0PG				
DFT	ZFK,0PG				
DLP	ZFT,5PK				
HCR	ZMV,5PK				
JZU	W9J,T8U				
J0T	6NY,6GS				
PEQ	サテンブラツククローム				
P4Z	ダークグレー	0CE	ブラック		

Таблица сочетаний цветов деталей

Модель ZC33S - Swift Sport. Коды цветов кузова приведены в столбцах C01/C02/C04/C10/C11/C12.

組合セコード 車体色	C01	C02	C04	C10	C11	C12								備 考
Рычаг переключения передач в сборе (6MT)	ZVR	ZMV	ZNC	ZWG	ZWP	ZFT								6MT
Рычаг переключения передач в сборе (6AT)	C2Z	C2Z	C2Z	C2Z	C2Z	C2Z								6AT
Рукоятка рычага переключения	CYS	CYS	CYS	CYS	CYS	CYS								6MT
Чехол рычага переключения	CZC	CZC	CZC	CZC	CZC	CZC								6MT
Чехол селектора	JZU	JZU	JZU	JZU	JZU	JZU								6MT
Панель автоматического климат-контроля	JZU	JZU	JZU	JZU	JZU	JZU								6AT
Крышка камеры заднего вида	CRT	CRT	CRT	CRT	CRT	CRT								
Легкосплавное колесо 17x6 1/2	ZVR	ZMV	ZNC	ZWG	ZWP	ZFT								CAMERA
Рулевое колесо в сборе	0CE	0CE	0CE	0CE	0CE	0CE								
Модуль подушки безопасности	CYQ	CYQ	CYQ	CYQ	CYQ	CYQ								
Рычаг стояночного тормоза	BJC	BJC	BJC	BJC	BJC	BJC								
Передний бампер	C48	C48	C48	C48	C48	C48								
Заглушка переднего бампера	C0F	HCR	C0G	C0H	C0J	DLP								
Задний бампер	ZVR	ZMV	ZNC	ZWG	ZWP	ZFT								
Боковой дефлектор вентиляции	C0F	HCR	C0G	C0H	C0J	DLP								
Центральная накладка панели приборов	AQS	AQS	AQS	AQS	AQS	AQS								
Центральный декоративный элемент панели	QJZ	QJZ	QJZ	QJZ	QJZ	QJZ								
Ковровое покрытие пола	W9K	W9K	W9K	W9K	W9K	W9K								
Коврик багажника	R3F	R3F	R3F	R3F	R3F	R3F								
Накладка центральной консоли	R3F	R3F	R3F	R3F	R3F	R3F								
Декоративная накладка панели приборов	QJZ	QJZ	QJZ	QJZ	QJZ	QJZ								
Лента верхней стойки, правая	ZPR	ZPR	ZPR	ZPR	ZPR	ZPR								
Лента верхней стойки, левая	0CE		0CE	0CE	0CE	0CE								
Эмблема S	0CE		0CE	0CE	0CE	0CE								
Эмблема SWIFT (хром)	0PG	0PG	0PG	0PG	0PG	0PG								
Эмблема SPORT	0PG	0PG	0PG	0PG	0PG	0PG								
Внутренняя ручка двери, правая	DFT	DFT	DFT	DFT	DFT	DFT								
Внутренняя ручка двери, левая	C48	C48	C48	C48	C48	C48								
Обивка передней двери, правая	C48	C48	C48	C48	C48	C48								
Обивка передней двери, левая	CYR	CYR	CYR	CYR	CYR	CYR								
Спойлер двери багажника	CYR	CYR	CYR	CYR	CYR	CYR								
Лента наружной части передней двери, правая передняя	ZVR	ZMV	ZNC	ZWG	ZWP	ZFT								
Лента наружной части передней двери, левая передняя	0CE		0CE	0CE	0CE	0CE								
Лента наружной части передней двери, правая задняя	0CE		0CE	0CE	0CE	0CE								
Лента наружной части передней двери, левая задняя	0CE		0CE	0CE	0CE	0CE								

Примечание: комбинационный код и цвет кузова указаны на ID-табличке автомобиля.
Цвета в этой таблице относятся к серийным деталям; запасные части могут поставляться под другим кодом цвета.

T

Лента наружной части задней двери, правая передняя
Лента наружной части задней двери, левая передняя
Крышка наружного зеркала, правая
Крышка наружного зеркала, левая
Солнцезащитный козырек, правый
Солнцезащитный козырек, левый
Язычок ремня безопасности, передний правый
Язычок ремня безопасности, передний левый
Язычок ремня безопасности, задний правый
Язычок ремня безопасности, задний левый
Подушка переднего сиденья, правая
Подушка переднего сиденья, левая
Обивка передней подушки, правая
Обивка передней подушки, левая
Обивка передней подушки, правая
Обивка передней подушки, левая
Подголовник переднего сиденья
Обивка заднего сиденья
Обивка заднего сиденья, правая
Полка багажника

Цвета в этой таблице относятся к серийным деталям; запасные части могут поставляться под другим кодом цвета.

СОДЕРЖАНИЕ

098A Инструменты
111A Головка блока цилиндров
112A Блок цилиндров
114A Комплект прокладок двигателя
115A Масляный поддон
116A Опоры двигателя (6MT)
116B Опоры двигателя (6AT)
117A Цепь ГРМ
119A Таблички и наклейки
121A Коленчатый вал
127A Распредвалы и клапаны
131A Впускной коллектор
134A Дроссельный узел
136A Интеркулер
137A Воздушный фильтр
139A Турбокомпрессор
141A Выходной коллектор
143A Выходная система
151A Топливный насос
157A Топливная рампa и форсунки
161A Масляный насос
174A Насос охлаждающей жидкости
177A Радиатор
178A Шланги системы охлаждения (6MT)
178B Шланги системы охлаждения (6AT)
181A Система контроля выбросов
200A АКПП в сборе (6AT)
202A Картер АКПП (6AT)
203A Входной вал АКПП (6AT)
204A Редуктор АКПП (6AT)
220A Сцепление МКПП
225A Картер МКПП (6MT)
228A Масляный насос АКПП
240A Шестерни МКПП (6MT)
244A Муфта переднего хода АКПП
248A Масляные шланги АКПП
249A Планетарный механизм АКПП
252A Вилки переключения МКПП
256A Тормоз 1-й передачи/заднего хода АКПП
258A Парковочный механизм АКПП
265A Гидроблок АКПП
267A Тормоз 2-й передачи АКПП
273A Передний дифференциал (6MT)
273B Передний дифференциал (6AT)
281A Привод переключения передач (6MT)
281B Привод переключения передач (6AT)
282A Селектор АКПП
311A Стартер

314A Генератор
336A Аккумулятор (6MT)
336B Аккумулятор (6AT)
337A Электрооборудование двигателя
341A Комбинация приборов
344A Электронные блоки управления кузовом
345A Электрооборудование панели приборов
347A Передний жгут проводов (6MT)
347B Передний жгут проводов (6AT)
348A Задний жгут проводов
351A Фара
352A Передняя противотуманная фара
356A Задний фонарь
362A Плафон освещения салона
363A Кронштейны жгута двигателя (6MT)
363B Кронштейны жгута двигателя (6AT)
371A Комплект замков
382A Передний стеклоочиститель
383A Задний стеклоочиститель
384A Омыватель стекла
391A Аудиосистема (без камеры)
391B Аудиосистема (с камерой)
416A Передняя подвеска
423A Передний стабилизатор
430A Задняя подвеска
432A Колесо и шина
443A Передний приводной вал (6MT)
443B Передний приводной вал (6AT)
459A Передний подрамник
481A Рулевое колесо (вариант 1)
481B Рулевое колесо (вариант 2)
481C Рулевое колесо (вариант 3)
481D Рулевое колесо (вариант 4)
481E Рулевое колесо (вариант 5)
481F Рулевое колесо (вариант 6)
482A Рулевая колонка
485A Рулевой механизм
494A Педали и кронштейн (6MT)
494B Педали и кронштейн (6AT)
511A Главный тормозной цилиндр (6MT)
511B Главный тормозной цилиндр (6AT)
514A Тормозные трубки и шланги
531A Задние тормозные механизмы
540A Стояночный тормоз
551A Передние тормозные механизмы
561A Антиблокировочная система (ABS)
573A Передний бампер
576A Переднее крыло

597A Панели передней части кузова
611A Панели пола
642A Панель крыши
651A Боковые панели кузова
676A Защитные кожухи и крышки кузова
680A Передняя дверь
685A Задняя дверь
691A Дверь багажника
717A Передний бампер - элементы
718A Задний бампер
728A Привод лючка топливного бака
734A Верхняя часть панели приборов
735A Нижняя часть панели приборов
736A Вентиляционные дефлекторы
741A Управление отопителем
746A Блок отопителя
751A Ковровое покрытие пола
758A Центральная консоль
761A Отделка салона
767A Защитные накладки порогов
777A Эмблемы
782A Молдинги
783A Обивка потолка (вариант 1)
783B Обивка потолка (вариант 2)
787A Боковая обивка крыши/подушки безопасности (1)
787B Боковая обивка крыши/подушки безопасности (2)
822A Замок передней двери
823A Замок задней двери
825A Замок двери багажника
829A Стеклоподъемник задней двери
834A Стеклоподъемник передней двери
839A Ветровое стекло (DSBS-N)
839B Ветровое стекло (DSBS)
847A Зеркала и солнцезащитные козырьки (1)
847B Зеркала и солнцезащитные козырьки (2)
849A Ремни безопасности (1)
849B Ремни безопасности (2)
871A Заднее сиденье
874A Полка багажника
877A Переднее правое сиденье (1)
877B Переднее правое сиденье (2)
878A Переднее левое сиденье (1)
878B Переднее левое сиденье (2)
891A Топливный бак
952A Система кондиционирования
953A Компрессор кондиционера






FIG.127A

ZC33S 127A
CAM SHAFT VALVE


(11)

FIG.131A

ZC33S 131A
INTAKE MANIFOLD


(12)

FIG.134A

ZC33S 134A
THROTTLE BODY


(13)

FIG.136A

ZC33S 136A
INTER COOLER


(14)

FIG.137A

ZC33S 137A
AIR CLEANER


(15)

FIG.139A

ZC33S 139A
TURBO CHARGER


(16)

FIG.141A

ZC33S 141A
EXHAUST MANIFOLD


(17)

FIG.143A

ZC33S 143A
MUFFLER


(18)

FIG.151A

ZC33S 151A
FUEL PUMP

(19)

FIG.157A

ZC33S 157A
DELIVERY PIPE/FUEL INJECTOR

(20)













FIG.161A  ZC33S 161A OIL PUMP (21)	FIG.174A  ZC33S 174A WATER PUMP (22)	FIG.177A  ZC33S 177A RADIATOR (23)	FIG.178A  ZC33S 178A WATER HOSE (1) (24 - 25)	FIG.178B  ZC33S 178B WATER HOSE (2) (26 - 27)
FIG.181A  ZC33S 181A EMISSION CONTROL (28)	FIG.200A  ZC33S 200A AT TRANSMISSION ASSY (30)	FIG.202A  ZC33S 202A AT TRANSMISSION CASE (31 - 32)	FIG.203A  ZC33S 203A AT INPUT SHAFT (33)	FIG.204A  ZC33S 204A AT REDUCTION GEAR (34)

FIG.220A

ZC33S 220A
MT CLUTCH


(35)

FIG.225A

ZC33S 225A
MT TRANSMISSION CASE


(36)

FIG.228A

ZC33S 228A
AT OIL PUMP


(37)

FIG.240A

ZC33S 240A
MT TRANSMISSION GEAR


(38 - 42)

FIG.244A

ZC33S 244A
AT FORWARD CLUTCH


(43)

FIG.248A

ZC33S 248A
AT OIL HOSE


(44)

FIG.249A

ZC33S 249A
AT PLANETARY GEAR


(45)

FIG.252A

ZC33S 252A
MT GEAR SHIFT FORK


(46 - 47)

FIG.256A

ZC33S 256A
AT 1ST REVERSE BRAKE

(48)

FIG.258A

ZC33S 258A
AT PARKING LOCK

(49)













FIG.265A  ZC33S 265A AT VALVE (50)	FIG.267A  ZC33S 267A AT AND BRAKE (51)	FIG.273A  ZC33S 273A FRONT DIFFERENTIAL GEAR (1) (52 - 53)	FIG.273B  ZC33S 273B FRONT DIFFERENTIAL GEAR (2) (54)	FIG.281A  ZC33S 281A GEAR SHIFT CONTROL (1) (55)
FIG.281B  ZC33S 281B GEAR SHIFT CONTROL (2) (56)	FIG.282A  ZC33S 282A SELECT LEVER (57)	FIG.311A  ZC33S 311A STARTING MOTOR (58)	FIG.314A  ZC33S 314A GENERATOR (59)	FIG.336A  ZC33S 336A BATTERY (1) (60)

FIG.336B

ZC33S 336B
BATTERY (2)


(61)

FIG.337A

ZC33S 337A
ENGINE ELECTRICAL


(62)

FIG.341A

ZC33S 341A
SPEED-METER


(63)

FIG.344A

ZC33S 344A
ELECTRICAL CONTROL BODY


(64 - 65)

FIG.345A

ZC33S 345A
ELECTRICAL CONTROL VP


(66)

FIG.347A

ZC33S 347A
WIRING HARNESS FRONT SIDE (1)


(67 - 68)

FIG.347B

ZC33S 347B
WIRING HARNESS FRONT SIDE (2)


(69 - 70)

FIG.348A

ZC33S 348A
WIRING HARNESS REAR SIDE


(71)

FIG.351A

ZC33S 351A
HEAD LAMP

(72)

FIG.352A

ZC33S 352A
FRONT FOG LAMP

(73)

FIG.356A ZC33S 356A REAR LAMP (74)	FIG.362A ZC33S 362A ROOM LAMP (75)	FIG.363A ZC33S 363A ENGINE HARNESS BRACKET (1) (76)	FIG.363B ZC33S 363B ENGINE HARNESS BRACKET (2) (77)	FIG.371A ZC33S 371A LOCK SET (78)
FIG.382A ZC33S 382A FRONT WINDOW WIPER (79)	FIG.383A ZC33S 383A REAR WINDOW WIPER (80)	FIG.384A ZC33S 384A WINDOW WASHER (81)	FIG.391A ZC33S 391A RADIO (1) (82)	FIG.391B ZC33S 391B RADIO (2) (83 - 84)

FIG.416A ZC33S 416A FRONT SUSPENSION (85)	FIG.423A ZC33S 423A FRONT STABILIZER (86)	FIG.430A ZC33S 430A REAR SUSPENSION (87)	FIG.432A ZC33S 432A ROAD WHEEL/TIRE (88)	FIG.443A ZC33S 443A FRONT DRIVE SHAFT (1) (89)
FIG.443B ZC33S 443B FRONT DRIVE SHAFT (2) (90)	FIG.459A ZC33S 459A FRONT SUSPENSION FRAME (91)	FIG.481A ZC33S 481A STEERING WHEEL (1) (92)	FIG.481B ZC33S 481B STEERING WHEEL (2) (93)	FIG.481C ZC33S 481C STEERING WHEEL (3) (94)













FIG.481D  ZC33S 4H1D STEERING WHEEL (1) (95)	FIG.481E  ZC33S 4H1E STEERING WHEEL (3) (96)	FIG.481F  ZC33S 4H1F STEERING WHEEL (4) (97)	FIG.482A  ZC33S 4B1A STEERING COLUMN (98)	FIG.485A  ZC33S 4H5A STEERING UNIT (99)
FIG.494A  ZC33S 4H4A PEDAL/PEDAL BRACKET (1) (100)	FIG.494B  ZC33S 4H4B PEDAL/PEDAL BRACKET (2) (101)	FIG.511A  ZC33S 511A BRAKE MASTER CYLINDER (1) (102)	FIG.511B  ZC33S 511B BRAKE MASTER CYLINDER (2) (103)	FIG.514A  ZC33S 514A BRAKE PUMP (104)

FIG.531A

ZC33S 531A
REAR WHEEL BRAKE


(105)

FIG.540A

ZC33S 540A
PARKING BRAKE


(106)

FIG.551A

ZC33S 551A
FRONT WHEEL BRAKE


(107)

FIG.561A

ZC33S 561A
ANTILOCK BRAKE SYSTEM


(108)

FIG.573A

ZC33S 573A
FRONT HOOD PANEL


(109 - 110)

FIG.576A

ZC33S 576A
FRONT FENDER


(111)

FIG.597A

ZC33S 597A
FRONT BODY PANEL


(112 - 114)

FIG.611A

ZC33S 611A
FLOOR PANEL


(115 - 116)

FIG.642A

ZC33S 642A
LOOP PANEL

(117)

FIG.651A

ZC33S 651A
SIDE BODY PANEL

(118 - 120)











FIG.676A  ZC33S 685A COVERCAP (121 - 122)	FIG.680A  ZC33S 680A FRONT DOOR PANEL (123 - 124)	FIG.685A  ZC33S 685A REAR DOOR PANEL (125 - 126)	FIG.691A  ZC33S 691A REAR DOOR PANEL (127 - 128)	FIG.717A  ZC33S 717A FRONT BUMPER (129 - 130)
FIG.718A  ZC33S 718A REAR BUMPER (131)	FIG.728A  ZC33S 728A FUEL LID OPENER (132)	FIG.734A  ZC33S 734A INSTRUMENT PANEL UPPER (140)	FIG.735A  ZC33S 735A INSTRUMENT PANEL LOWER (141)	FIG.736A  ZC33S 736A VENTILATOR (142)























FIG.741A  ZC33S 741A HEATER CONTROL (143)	FIG.746A  ZC33S 746A HEATER UNIT (144 - 145)	FIG.751A  ZC33S 751A FLOOR CARPET (146)	FIG.758A  ZC33S 758A CONSOLE BOX (147)	FIG.761A  ZC33S 761A INTERIOR TRIM (148 - 149)
FIG.767A  ZC33S 767A SPLASH GUARD (133)	FIG.777A  ZC33S 777A EMBLEM (134)	FIG.782A  ZC33S 782A MOLDING (135)	FIG.783A  ZC33S 783A ROOF LINING (1) (136)	FIG.783B  ZC33S 783B ROOF LINING (2) (137)

FIG.787A  ZC33S 787A ROOF SIDE PAD AIR BAG (1) (138)	FIG.787B  ZC33S 787B ROOF SIDE PAD AIR BAG (2) (139)	FIG.822A  ZC33S 822A FRONT DOOR LOCK (150 - 151)	FIG.823A  ZC33S 823A REAR DOOR LOCK (152)	FIG.825A  ZC33S 825A BACK DOOR LOCK (153)
FIG.829A  ZC33S 829A REAR DOOR REGULATOR (154)	FIG.834A  ZC33S 834A FRONT DOOR REGULATOR (155)	FIG.839A  ZC33S 839A WINDSHIELD (1) (156)	FIG.839B  ZC33S 839B WINDSHIELD (2) (157)	FIG.847A  ZC33S 847A MIRROR/VENTVISOR (1) (158 - 159)




ZC33S 847B
MIRROR/SUNVISOR (2)

(160 - 161)




ZC33S 849A
SEAT BELT (1)

(162)




ZC33S 849B
SEAT BELT (2)

(163)




ZC33S 871A
REAR SEAT

(164 - 165)




ZC33S 874A
PARCEL SHELF

(166)




ZC33S 877A
FRONT RH SEAT (1)

(167)




ZC33S 877B
FRONT RH SEAT (2)

(168 - 169)




ZC33S 878A
FRONT LH SEAT (1)

(170)




ZC33S 878B
FRONT LH SEAT (2)

(171)




ZC33S 891A
FUEL TANK

(29)




(173)



(174)

FIG.111A Головка блока цилиндров

FIG.111A



ZC33S 111A - Головка блока цилиндров

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11100-68M00	Головка блока цилиндров в сборе	1		
2	11115-69L00-001	Направляющая клапана	16		
3	09364-08016	Штуцер (соединитель)	1		
4	11128-68M00	Болт корпуса распределительного вала 6x70	4		
5	11128-68M10	Болт корпуса распределительного вала 6x55	3		
6	11128-69G01	Болт корпуса распределительного вала 6x39	16		
7	09206-08001	Штифт 8x11	2		
8	11216-77E00	Прокладка пробки 18x23,5x0,84	4		
9	11216-84MA0	Прокладка пробки 12,5x17,5x0,9	3		
10	09206-08001	Штифт 8x11	4		
11	09246-05006	Пробка 1/8PT, H=8	3		
12	09246-08004	Пробка 3/8PT, H=7,5	1		
13	09248-12005	Пробка M12	3		
14	09248-18011	Пробка 18x8	4		
15	11117-68M00	Болт головки блока цилиндров	10		
16	11141-68M02	Прокладка головки блока цилиндров	1		
17	09206-13020	Штифт 10,4x13x18	2		
18	11170-68M00	Крышка головки блока цилиндров в сборе	1		
19	11189-68M00	Прокладка крышки головки блока цилиндров	1		
20	11178-69L00	Болт крышки головки блока цилиндров	12		
21	01547-0635A	Болт	2		
22	09482-00642	Свеча зажигания NGK ILZKR7D8	4		
23	16910-68M00	Щуп уровня масла	1		
24	16920-50M01	Крышка масляной горловины	1		

FIG.112A




FIG.112A


Блок цилиндров

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11200-68M00-X12	Блок цилиндров в сборе	1		
2	09364-12001	Штуцер (соединитель)	1		
3	11261-69J01	Болт крышки коренного подшипника коленчатого вала	10		
4	04211-13189	Штифт	10		
5	11216-77E00	Прокладка пробки M18	3		
6	09248-18011	Пробка 18x8	3		
7	11220-68M00	Пластина сапуна/вентиляции картера	1		
8	11223-68M00	Прокладка пластины сапуна	1		
9	16570-84MA0	Маслоотделитель	1		
10	16572-84MA0	Прокладка маслоотделителя	1		
11	16710-68M00	Форсунка охлаждения поршня	4		
12	09103-06130	Болт 6x20	1		
13	09202-08004	Штифт 8x23	2		
14	01550-0616A	Болт	4		
15	01550-0620A	Болт	6		
16	16600-68M00	Масляный радиатор в сборе	1		
17	16621-68M00	Прокладка масляного радиатора	1		
18	09103-06267	Болт 6x18	5		
19	18640-74P00	Датчик детонации в сборе	1		
20	01550-0835A	Болт	1		

ZC33S 112A - Блок цилиндров

FIG.114A **Комплект прокладок двигателя**


FIG.114A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11400-68891	Комплект прокладок двигателя	1		
2	11141-68M02	Прокладка головки блока цилиндров	1		
3	11189-68M00	Прокладка крышки головки блока цилиндров	1		
4	13118-68M00	Прокладка впускного коллектора	4		
5	13421-68M00	Прокладка корпуса дроссельной заслонки	1		
6	13945-86P00	Прокладка масляной магистрали/турбокомпрессора	1		
7	13955-75F50	Прокладка трубопровода турбокомпрессора	2		
8	14181-86P00	Прокладка турбокомпрессора	1		
9	14182-86P00	Прокладка выпускного тракта турбокомпрессора	1		
10	16118-68M00	Уплотнительное кольцо масляной системы	1		
11	17699-61P01	Уплотнительное кольцо корпуса термостата	1		
12	17699-68M00	Уплотнительное кольцо системы охлаждения	1		
13	09280-28008	Уплотнительное кольцо D=3,5; ID=27,7	1		

ZC33S 114A - Комплект прокладок двигателя

FIG.115A




ZC33S 115A - Масляный поддон

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11241-65H01	Шпилька крепления масляного фильтра	1		
2	11511-68M00	Масляный поддон	1		
3	11515-51K03	Болт/шпилька масляного фильтра	1		
4	11518-63J20	Пробка сливного отверстия масла	1		
5	11518-69J00	Уплотнительное кольцо сливной пробки	1		
6	11541-68M00	Перегородка (маслоотражатель) масляного поддона	1		
7	16114-69J00	Штифт масляной системы	1		
8	09168-14015	Прокладочная шайба 14x20x1,5	1		
9	09202-08004	Штифт 8x23	1		
10	01550-0612A	Болт	4		
11	01550-0625C	Болт	16		
12	07130-0625A	Болт	1		
13	08316-1006A	Гайка	1		
14	16510-81404	Масляный фильтр в сборе DENSO	1		
15	16520-69L00	Опора/штуцер масляного фильтра	1		
16	09280-17002	Уплотнительное кольцо D=2,4; ID=16,8	1		
17	07120-0620A	Болт	1		

FIG.116A Опоры двигателя (6MT)

FIG.116A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11610-67R00	Правая опора двигателя	1 6MT		
2	11620-67R00	Левая опора двигателя	1 6MT		
3	11645-68M00	Гайка кронштейна правой опоры двигателя	2 6MT		
4	09103-12134	Болт	1 6MT		
5	09108-10165	Шпилька	2 6MT		
6	09108-12020	Шпилька	2 6MT		
7	09159-10116	Гайка	2 6MT		
8	01550-1040A	Болт	1 6MT		
9	01551-1025A	Болт	4 6MT		
10	01551-1025A	Болт	2 6MT		
11	08316-1010A	Гайка	1 6MT		
12	08316-1010A	Гайка	1 6MT		
13	11910-67R00	Реактивная тяга (опора крутящего момента) двигателя	1 6MT		
14	11941-67R00	Кронштейн реактивной тяги двигателя	1 6MT		
15	09113-12009	Болт	1 6MT		
16	01550-1075C	Болт	3 6MT		
17	09103-12138	Болт	1 6MT		

116B 6AT

ZC33S 116A - Опоры двигателя (6MT)

FIG.116B






FIG.116B


Опоры двигателя (6АТ)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11610-67R00	Правая опора двигателя	1 6AT		
2	11620-67R10	Левая опора двигателя	1 6AT		
3	11645-68M00	Гайка кронштейна правой опоры двигателя	2 6AT		
4	09103-12134	Болт	1 6AT		
5	09108-10165	Шпилька	2 6AT		
6	09108-12020	Шпилька	2 6AT		
7	09159-10116	Гайка	2 6AT		
8	01550-1040A	Болт	1 6AT		
9	01551-1025A	Болт	4 6AT		
10	01551-1025A	Болт	2 6AT		
11	08316-1010A	Гайка	1 6AT		
12	08316-1010A	Гайка	1 6AT		
13	11910-67R10	Реактивная тяга (опора крутящего момента) двигателя	1 6AT		
14	11941-52RB0	Кронштейн реактивной тяги двигателя	1 6AT		
15	09113-12009	Болт	1 6AT		
16	01550-1245A	Болт	1 6AT		
17	09103-12138	Болт	1 6AT		
18	01550-1040C	Болт	2 6AT		

116A:6MT

ZC33S 116B - Опоры двигателя (6АТ)

FIG.117A




ZC33S 117A - Цепь ГРМ

FIG.117A Цепь ГРМ

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	12740-68M00	Звёздочка привода распределительного вала в сборе	1		
2	12742-68M00	Звёздочка распределительного вала	1		
3	12753-69L00	Болт звёздочки распределительного вала 10x41	1		
4	09103-10189	Болт	1		
5	09206-05001	Штифт 3,4x5x10	2		
6	12761-68M00	Цепь привода ГРМ	1		
7	12771-68M00	Направляющая цепи ГРМ	1		
8	12772-68M00	Направляющая цепи ГРМ №2	1		
9	12776-68M00	Болт направляющей цепи ГРМ	3		
10	12781-69G00	Штифт натяжителя цепи ГРМ	1		
11	12811-68M00	Натяжитель цепи ГРМ	1		
12	12812-50M00	Фиксирующий штифт натяжителя цепи ГРМ	1		
13	12831-68M00	Регулятор/плунжер натяжителя цепи ГРМ в сборе	1		
14	01550-0616A	Болт	2		
15	01550-0620A	Болт	2		

2

FIG.119A




ZC33S 119A - Таблички и наклейки

FIG.119A Таблички и наклейки

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11958-81AA2	Предупреждающая наклейка системы охлаждения/вентилятора	1		
2	11959-64B00	Наклейка системы впрыска топлива	1		
3	11962-52R20	Информационная наклейка автомобиля	1		
4	11967-83G11	Экологическая/эmissionsная наклейка	1		

FIG.121A




ZC33S 121A - Коленчатый вал

FIG.121A Коленчатый вал

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	12101-68841	Комплект поршня	4		
2	09381-18002	Стопорное кольцо поршневого пальца (OD 20,5)	8		
3	12140-68MA0	Комплект поршневых колец	4		
4	12160-68M01	Поршневой палец	4		
5	12163-69J00	Болт шатуна	8		
6-1	12101-68830-0A	Вкладыш шатунного подшипника, цвет: зелёный	4	カラー: グリーン	
6-2	12101-68830-0B	Вкладыш шатунного подшипника, цвет: чёрный	4	カラー: ブラック	
6-3	12101-68830-0C	Вкладыш шатунного подшипника, цвет: коричневый/стандартный размер	4	カラー: ブラウン	
6-4	12101-68830-0D	Вкладыш шатунного подшипника, цвет: жёлтый	4	カラー: イエロー	
6-5	12101-68830-0E	Вкладыш шатунного подшипника, цвет: синий	4	カラー: ブルー	
6-6	12101-68830-02	Вкладыш шатунного подшипника, селективный размер +0.25	4	カラー: レッド	
7	12221-68M00	Коленчатый вал	1		
8-1	12341-61P00-0A	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: розовый	5	カラー: ピンク	
8-2	12341-61P00-0B	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: синий	5	カラー: パープル	
8-3	12341-61P00-0C	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: чёрный	5	カラー: ブラック	
8-4	12341-61P00-0D	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: зелёный	5	カラー: グリーン	
8-5	12341-61P00-0E	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: жёлтый	5	カラー: ブラウ	
8-6	12341-61P00-0A	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: розовый/синий	5	カラー: レッド / ピンク	
8-7	12341-61P00-0B	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: красный	5	カラー: レッド / パープル	
8-8	12341-61P00-0C	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: красный/синий	5	カラー: レッド / ブラウ	
8-9	12341-61P00-0D	Коренной вкладыш коленчатого вала, цвет: красный/чёрный	5	カラー: レッド / グリーン	
8-10	12341-61P00-0E	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный вариант	5	カラー: レッド / ブラウ	

FIG.121A




ZC33S 121A - Коленчатый вал

FIG.121A Коленчатый вал

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
9-1	12345-71L00-0A0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 1	5	カー:ピソ	
9-2	12345-71L00-0B0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 2	5	カー:バ-ブル	
9-3	12345-71L00-0C0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 3	5	カー:ブ ラク	
9-4	12345-71L00-0D0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 4	5	カー:グ リ-ソ	
9-5	12345-71L00-0E0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 5	5	カー:ブ ラク	
9-6	12345-71L00-0A0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 6	5	カー:レッド / ピソ	
9-7	12345-71L00-0B0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 7	5	カー:レッド / バ-ブル	
9-8	12345-71L00-0C0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 8	5	カー:レッド / ブ ラク	
9-9	12345-71L00-0D0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 9	5	カー:レッド / グ リ-ソ	
9-10	12345-71L00-0E0	Коренной вкладыш коленчатого вала, селективный размер 10	5	カー:レッド / ブ ラク	
10-1	12300-60840	Упорный подшипник/полукольцо коленчатого вала, стандарт	1		
10-2	12300-60840-012	Упорный подшипник/полукольцо коленчатого вала, ремонтный размер	1		
11	12222-68M00	Пластина/ротор датчика положения коленчатого вала	1		
12	12223-69G00	Винт	2		
13	12610-68M00	Шкив коленчатого вала	1		
14	12619-69G10	Болт шкива коленчатого вала 12x37	1		
15	12631-68M00	Звёздочка коленчатого вала привода ГРМ	1		
16	08341-31059	Шпонка	1		
17	11341-84M00	Болт	1		
18	11342-84M00	Масляное уплотнение коленчатого вала	1		
19	09103-06286	Болт 6x20	6		
20	04221-06129	Штифт	2		
21	17521-53R00	Приводной ремень 5PK969	1		
22	12620-68M00	Шкив/ролик приводного ремня	1		
23	09103-10440	Болт 10x18,5	8		
24	09283-41002	Сальник 41x53x6	1		

FIG.127A



ZC33S 127A - Распредвалы и клапаны

FIG.127A Распредвалы и клапаны

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	12710-68M00	Впускной распределительный вал	1		
2	12721-68M00	Выпускной распределительный вал	1		
3	12840-84MA0	Коромысло клапана	16		
4	12860-84MA0	Гидрокомпенсатор зазора клапана	16		
5	12911-68M00	Впускной клапан	8		
6	12915-68M00	Выпускной клапан	8		
7	12921-68M00	Пружина клапана	8		
8	12921-84MA0	Пружина клапана	8		
9	12931-69L00	Тарелка пружины клапана	16		
10	12932-24F00	Сухарь клапана	32		
11	12933-84MA0	Маслосъёмный колпачок (уплотнение стержня клапана)	16		
12	12934-68M00	Седло пружины клапана	16		

FIG.131A




FIG.131A Впускной коллектор

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	13110-67R00	Впускной коллектор	1		
2	13118-68M00	Прокладка впускного коллектора	4		
3	13421-68M00	Прокладка корпуса дроссельной заслонки	1		
4	09108-08294	Шпилька	2		
5	01550-0835A	Болт	3		
6	08316-1008A	Гайка	2		
7	11193-67R00	Шланг PCV	1		
8	11198-58B00	Клапан PCV	1		
9	18118-68M00	Клапан системы вентиляции картера (PCV)	1		
10	09401-13414	Хомут/зажим	1		
11	09401-18404	Хомут/зажим	1		
12	18590-68M10	Датчик давления наддува в сборе	1		
13	01550-0616C	Болт	2		
14	18121-67R00	Кронштейн шланга управления ABV	1		
15	18122-67R00	Шланг управления ABV	1		
16	95569-78040	Вакуумный/управляющий шланг	1		
17	09355-35754-601	Шланг 3,5x7,5x601	1	L:601->80	
18	09401-06405	Хомут	2		

FIG.134A





FIG.134A Дроссельный узел

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	13400-52R40	Корпус дроссельной заслонки в сборе	1		
2	18590-68M10	Датчик давления/положения дроссельной системы	1		
3	01421-0650A	Шпилька	2		
4	01550-0616A	Болт	1		
5	01550-0650A	Болт	2		
6	08316-1006A	Гайка	2		

ZC33S 134A - Дроссельный узел

2

FIG.136A




ZC33S 136A - Интеркулер

FIG.136A Интеркулер

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	13620-67R00	Интеркулер (охладитель наддувочного воздуха)	1		
2	13661-67R00	Впускной шланг интеркулера	1		
3	13662-67R00	Выпускной шланг интеркулера №1	1		
4	13663-67R00	Выпускной шланг интеркулера №2	1		
5	13664-67R00	Выпускной шланг интеркулера №3	1		
6	13893-52R40	Хомут шланга	8		
7	13923-67R00	Впускной шланг клапана ABV	1		
8	13924-68H50	Хомут шланга ABV	1		
9	13955-75F50	Прокладка патрубков интеркулера	1		
10	13960-67R00	Патрубок турбокомпрессора/интеркулера	1		
11	13970-67R00	Впускной патрубок интеркулера	1		
12	13980-67R00	Выпускной патрубок интеркулера №2	1		
13	17878-75F00	Крепление/опора патрубков интеркулера	2		
14	09116-06185	Болт 6x30	2		
15	09401-24402	Зажим	1		
16	01550-0612C	Болт	2		
17	01550-0620A	Болт	1		
18	01550-0650A	Болт	2		
19	18590-68M20	Датчик давления наддува в сборе	1		
20	01550-0616C	Болт	1		

FIG.137A



ZC33S 137A - Воздушный фильтр

FIG.137A Воздушный фильтр

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	13170-67R00	Крышка двигателя	1		
2	13174-67R00	Кронштейн крышки двигателя №1	1		
3	13175-67R00	Кронштейн крышки двигателя №2	1		
4	13176-67J00	Крепёж крышки двигателя	2		
5	13177-68M00	Болт	2		
6	01550-0635A	Болт	2		
7	13700-67R00	Корпус воздушного фильтра в сборе	1		
8	13780-67R00	Фильтрующий элемент воздушного фильтра	1		
9	13812-67R00	Крышка воздушного фильтра	2		
10	13813-67R00	Нижний корпус воздушного фильтра	2		
11	13723-84MB0	Втулка/громмет воздушного фильтра	2		
12	01550-0616A	Болт	1		
13	13761-67R00	Воздухозаборник воздушного фильтра	1		
14	13765-67R00	Резонатор впуска №1	1		
15	13766-67R00	Впускной патрубок воздушного фильтра №1	1		
16	13881-67R00	Шланг воздушного фильтра №1	1		
17	09402-69511	Хомут	4		
18	02162-0616A	Винт	2		
19	11190-76M00	Шланг вентиляции картера	1		
20	11191-67R00	Трубка вентиляции картера	1		
21	09401-18404	Зажим	2		
22	13800-71L00	Датчик массового расхода воздуха (MAF) в сборе	1		
23	03511-0416A	Винт	2		
24	13767-67R00	Впускной патрубок воздушного фильтра №2	1		
25	13768-67R00	Шланг воздушного фильтра №2	1		
26	13882-67R00	Выходной шланг воздушного фильтра №2	1		
27	01550-0616A	Болт	2		
28	18117-68M00	Клапан управления воздухом	1		
29	18126-67R00	Шланг системы управления воздухом	1		
30	18127-67R00	Шланг управления (VSV - воздушная система)	1		
31	18129-67R00	Шланг управления (VSV - воздушный фильтр)	1		
32	08316-1006A	Гайка	1		

2

FIG.139A




FIG.139A Турбокомпрессор

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	13900-86P01	Турбокомпрессор в сборе	1		
2	13930-86P00	Трубка возврата масла турбокомпрессора	1		
3	13940-86P00	Соединитель масляной трубки	1		
4	13941-86P00	Масляный шланг турбокомпрессора	1		
5	13945-86P00	Прокладка масляной магистрали	1		
6	13947-50R00	Уплотнительное кольцо	1		
7	13948-86PA0	Полый болт/болт-штуцер	1		
8	13948-86P00	Полый болт/болт-штуцер	1		
9	14117-86P00	Полый болт/болт-штуцер	2		
10	14118-86P00	Гайка турбокомпрессора	2		
11	14119-86P00	Болт крепления турбокомпрессора	2		
12	14144-86P00	Болт выпускного соединения	1		
13	14181-86P00	Кронштейн турбокомпрессора	1		
14	09161-10009	Прокладка турбокомпрессора	4		
15	09401-15404	Шайба 10x15x1,5	2		
16	09401-16301	Зажим	1		
17	01550-0616A	Зажим	2		
18	13950-67R00	Трубка подачи масла турбокомпрессора	1		
19	13951-68M00	Кронштейн масляной трубки турбокомпрессора	1		
20	13955-75F50	Прокладка/уплотнение масляной трубки	2		
21	18114-80F00	Шланг управления ABV	1		
22	18119-65H60	Клапан ABV	1		
23	18123-67R00	Шланг управления ABV (VSV-ABV)	1		
24	18124-67R00	Шланг управления ABV (VSV - трубопровод)	1		
25	09401-06405	Зажим	4		
26	09408-00033	Хомут	1		
27	09408-00294	Хомут	1		
28	01550-0625A	Болт	1		
29	01550-0685A	Болт	2		
30	01550-0812A	Болт	1		
31	02162-0508A	Винт	1		

ZC33S 139A - Турбокомпрессор

FIG.141A




FIG.141A Выпускной коллектор

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	14118-70G50	Болт выпускной системы 8x25	2		
2	14121-86P00	Теплозащитный кожух выпускного коллектора	1		
3	14182-86P00	Прокладка выпускного соединения/турбокомпрессора	1		
4	14220-53R00-H02	Корпус каталитического нейтрализатора/выпускного коллектора	1		
5	14271-86P00	Прокладка выпускного коллектора	1		
6	01550-0612C	Болт	3		
7	09108-08297	Шпилька	2		
8	09159-08130	Гайка	3		
9	01550-1020A	Болт	2		
10	18213-53RA0	Кислородный датчик (лямбда-зонд) №1	1		
11	18213-53RB0	Кислородный датчик (лямбда-зонд) №2	1		
12	18214-86P00	Кронштейн кислородного датчика	1		
13	09403-13409	Хомут	1		
14	01550-0612A	Болт	1		

ZC33S 141A - Выпускной коллектор

FIG.143A




FIG.143A Выпускная система


Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	14183-71L00	Уплотнительное кольцо выпускной трубы	1		
2	14190-67R00	Выпускная труба №1	1		
3	14492-54M00	Пружина соединения выпускной трубы	2		
4	09119-10073	Болт 10x65	2		
5	14182-58B10	Прокладка глушителя	1		
6	14183-65D00	Уплотнительное кольцо выпускной трубы	1		
7	14231-67R00	Теплозащитный экран	1		
8	14232-52R00	Теплозащитный экран	1		
9	14233-52R00	Теплозащитный экран/изоляционная панель	1		
10	14250-67R00	Выпускная труба	1		
11	14281-52R00	Подвес глушителя	1		
12	14281-72L00	Подвес глушителя	1		
13	14281-84A00	Подвес глушителя	4		
14	14300-67R00	Глушитель	1		
15	14357-72J00	Гайка	2		
16	14357-72J00	Гайка	3		
17	14357-72J00	Гайка	6		
18	14492-54M00	Пружина соединения выпускной трубы	2		
19	14630-67R00	Труба глушителя	2		
20	09103-06311	Болт 6x12	2		
21	09119-10073	Болт 10x65	2		
22	09159-10102	Гайка	2		

ZC33S 143A - Выпускная система

FIG.151A **Топливный насос**

2

FIG.157A




ZC33S 157A - Топливная рампa и форсунки

FIG.157A Топливная рампa и форсунки

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	12729-68M00	Демпфер пульсаций топлива	1		
2	15210-68M00	Топливный насос высокого давления в сборе	1		
3	15212-68M00	Уплотнительное кольцо	1		
4	15215-52R40	Крышка топливного насоса высокого давления	1		
5	09103-06267	Болт 6x18	2		
6	15700-68810	Топливная рампa (трубка подачи) в сборе	1		
7	15710-68M10	Топливная форсунка в сборе	4		
8	15711-68M00	Уплотнение наконечника форсунки (TIP seal)	4		
9	15712-68M00	Опорное/резервное кольцо форсунки	4		
10	15713-68M00	Уплотнительное кольцо форсунки	4		
11	15715-68M00	Опора топливной форсунки	4		
12	15745-67R00	Шумоизолятор/фиксатор топливной рампы	1		
13	15840-68M00	Топливная трубка от насоса к рампe	1		
14	01550-0616A	Болт	1		
15	01550-0835A	Болт	4		

FIG.161A **Масляный насос**

FIG.161A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	16100-68M01	Масляный насос в сборе	1		
2	16116-69GE0	Фильтр масляной галереи	1		
3	16130-68M00	Комплект роторов масляного насоса	1		
4	16151-68M00	Редукционный клапан масляного насоса	1		
5	16152-68M00	Пружина редукционного клапана	1		
6	09169-05024	Шайба	1		
7	08331-4115A	Стопорное кольцо	1		
8	09283-41002	Сальник 41x53x6	1		
9	07130-0625A	Болт	10		
10	16115-50M00	Уплотнительное кольцо главной масляной галереи	1		
11	16118-68M00	Уплотнительное кольцо клапана управления маслом	1		
12	16550-51KA0	Клапан управления маслом	1		
13	09206-06005	Штифт 4x6x11	2		
14	09280-17002	Уплотнительное кольцо D=2,4; ID=16,8	1		
15	01550-0612A	Болт	1		
16	01550-0830C	Болт	14		
17	01550-0890A	Болт	1		
18	17530-50M00	Рычаг/опора натяжителя приводного ремня	1		
19	01550-1070A	Болт	1		
20	37820-73HP0	Датчик давления масла в сборе	1		

ZC33S 161A - Масляный насос

2

FIG.174A





FIG.174A Насос охлаждающей жидкости

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	17400-69L02	Водяной насос в сборе	1		
2	01550-0830C	Болт	4		
3	01421-0835A	Шпилька	2		
4	08316-1008A	Гайка	2		
5	17511-68M00	Шкив водяного насоса	1		
6	17512-61P00	Болт шкива водяного насоса	4		

ZC33S 174A - Насос охлаждающей жидкости

FIG.177A Радиатор


FIG.177A



ZC33S 177A - Радиатор

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	17760-67R00	Кожух вентилятора в сборе	1		
2	17111-67R00	Вентилятор охлаждения	1		
3	17111-63R50	Вентилятор охлаждения	1		
4	17120-67R00	Электродвигатель вентилятора охлаждения	1		
5	17120-67R10	Электродвигатель вентилятора охлаждения	1		
6	17129-56F00	Винт	6		
7	08316-2005A	Гайка	2		
8	17700-67R00	Радиатор в сборе	1		
9	17751-61A00	Сливная пробка радиатора	1		
10	17759-82K00	Уплотнительное кольцо	1		
11	17920-75F00	Крышка радиатора	1		
12	17141-67R00	Болт	1		
13	17811-67R00	Левый кронштейн радиатора	1		
14	17811-67R10	Правый кронштейн радиатора	1		
15	17861-52R00	Втулка/опора крепления радиатора	2		
16	17878-75F00	Резиновая опора радиатора	2		
17	17879-52R00	Крепление вентилятора/радиатора	2		
18	17931-67R00	Расширительный бачок системы охлаждения	1		
19	17932-76G00	Крышка расширительного бачка	1		
20	17933-60B00	Бачок охлаждающей жидкости	1		
21	09352-70111-60C	Шланг расширительного бачка L=600→215	1	L:600→215	
22	09122-76009	Болт	4		
23	09352-70111-60C	Шланг расширительного бачка L=600→290	1	L:600→290	
24	01550-0612C	Болт	4		
25	02162-0616A	Винт	2		

FIG.178A




ZC33S 178A - Шланги системы охлаждения (6MT)

FIG.178A Шланги системы охлаждения (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	13769-67R00	Кронштейн радиатора/системы охлаждения №2	1	6MT	
2	13952-67R00	Кронштейн трубопровода охлаждающей жидкости	1	6MT	
3	01550-0616A	Болт	2	6MT	
4	13650-73H00	Датчик температуры охлаждающей жидкости	1	6MT	
5	17561-53R00	Крышка/патрубок выхода охлаждающей жидкости	1	6MT	
6	17670-65G00	Термостат 88 °C	1	6MT	
7	17690-68M00	Корпус термостата	1	6MT	
8	17699-61P01	Уплотнительное кольцо термостата	1	6MT	
9	17699-68M00	Уплотнительное кольцо термостата	1	6MT	
10	09108-06145	Шпилька	1	6MT	
11	01421-0825A	Шпилька	1	6MT	
12	01421-0840A	Шпилька	1	6MT	
13	01550-0630A	Шпилька	1	6MT	
14	04221-06189	Штифт	2	6MT	
15	08316-1006A	Гайка	1	6MT	
16	08316-1008A	Гайка	2	6MT	
17	17830-67R00	Трубка выхода охлаждающей жидкости	1	6MT	
18	17852-67R00	Верхний/входной шланг радиатора	1	6MT	
19	17854-67R00	Нижний/выходной шланг радиатора	1	6MT	
20	17864-86P00	Шланг от головки блока к турбокомпрессору	1	6MT	
21	17866-67R00	Шланг от турбокомпрессора к радиатору	1	6MT	
22	17867-86P00	Шланг охлаждения турбокомпрессора	1	6MT	
23	17880-86P00	Впускная трубка охлаждения турбокомпрессора	1	6MT	
24	17890-67R00	Выпускная трубка охлаждения турбокомпрессора	1	6MT	
25	17891-86P00	Болт трубки турбокомпрессора	2	6MT	
26	09168-12017	Прокладка 12x17x1	4	6MT	
27	09280-28008	Уплотнительное кольцо D=3,5; ID=27,7	1	6MT	
28	09401-13431	Зажим	3	6MT	
29	09401-14405	Зажим	1	6MT	
30	01550-0612A	Болт	2	6MT	
31	09401-30405	Зажим	4	6MT	
32	17871-67R00	Шланг отопителя/выхода охлаждающей жидкости	1	6MT	

FIG.178A




ZC33S 178A - Шланги системы охлаждения (6MT)

FIG.178A Шланги системы охлаждения (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	17872-67R00	Шланг отопителя/выхода охлаждающей жидкости	1 6MT		
34	09401-18418	Зажим	1 6MT		
35	09401-21415	Зажим	3 6MT		
36	18130-68M00	Узел клапана/насоса системы охлаждения	1 6MT		
37	18135-68M00	Уплотнительное кольцо	1 6MT		
38	01550-0825A	Болт	1 6MT		
39	01550-0870A	Болт	2 6MT		

178B:6AT

FIG.178B




ZC33S 178B - Шланги системы охлаждения (6AT)

FIG.178B Шланги системы охлаждения (6AT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	13769-67R00	Кронштейн радиатора/системы охлаждения №2	1	6AT	
2	13952-67R00	Кронштейн трубопровода охлаждающей жидкости	1	6AT	
3	01550-0616A	Болт	2	6AT	
4	13650-73H00	Датчик температуры охлаждающей жидкости	1	6AT	
5	17561-53R00	Крышка/патрубок выхода охлаждающей жидкости	1	6AT	
6	17670-65G00	Термостат 88 °C	1	6AT	
7	17690-68M10	Корпус термостата	1	6AT	
8	17699-61P01	Уплотнительное кольцо термостата	1	6AT	
9	17699-68M00	Уплотнительное кольцо термостата	1	6AT	
10	09108-06145	Шпилька	1	6AT	
11	01421-0825A	Шпилька	1	6AT	
12	01421-0840A	Шпилька	1	6AT	
13	01550-0630A	Болт/шпилька	1	6AT	
14	04221-06189	Штифт	2	6AT	
15	08316-1006A	Гайка	1	6AT	
16	08316-1008A	Гайка	2	6AT	
17	17830-67R10	Трубка выхода охлаждающей жидкости	1	6AT	
18	17852-67R00	Верхний/входной шланг радиатора	1	6AT	
19	17854-67R00	Нижний/выходной шланг радиатора	1	6AT	
20	17864-86P00	Шланг от головки блока к турбокомпрессору	1	6AT	
21	17866-67R00	Шланг от турбокомпрессора к радиатору	1	6AT	
22	17867-86P00	Шланг охлаждения турбокомпрессора	1	6AT	
23	17880-86P00	Впускная трубка охлаждения турбокомпрессора	1	6AT	
24	17890-67R00	Выпускная трубка охлаждения турбокомпрессора	1	6AT	
25	17891-86P00	Болт трубки турбокомпрессора	2	6AT	
26	09168-12017	Прокладка 12x17x1	4	6AT	
27	09280-28008	Уплотнительное кольцо D=3,5; ID=27,7	1	6AT	
28	09401-13431	Зажим	3	6AT	
29	09401-14405	Зажим	1	6AT	
30	01550-0612A	Болт	2	6AT	
31	09401-30405	Зажим	4	6AT	
32	17871-67R00	Шланг отопителя/выхода охлаждающей жидкости	1	6AT	

FIG.178B



ZC33S 178B - Шланги системы охлаждения (6AT)


FIG.178B Шланги системы охлаждения (6AT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	17872-67R00	Шланг отопителя/выхода охлаждающей жидкости	1	6AT	
34	09401-18418	Зажим	1	6AT	
35	09401-21415	Зажим	1	6AT	
36	18130-68M00	Узел клапана/насоса системы охлаждения	3	6AT	
37	18135-68M00	Уплотнительное кольцо	1	6AT	
38	01550-0825A	Болт	1	6AT	
39	01550-0870A	Болт	2	6AT	

178A 6MT

2

FIG.181A




ZC33S 181A - Система контроля выбросов

FIG.181A Система контроля выбросов

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	18114-68M00	Клапан продувки адсорбера (EVAP) в сборе	1		
2	18351-52R00	Трубка продувки адсорбера	1		
3	18352-52R00	Трубка/шланг продувки адсорбера	1		
4	18417-67R00	Кронштейн клапана VSV	1		
5	18560-52R00	Адсорбер паров топлива	1		
6	18561-67R00	Шланг продувки (трубка - VSV)	1		
7	18564-67R00	Шланг продувки (VSV - впускной коллектор)	1		
8	18567-52R00	Шланг продувки адсорбера	1		
9	18569-52R00	Трубка/шланг адсорбера	1		
10	09401-11419	Зажим	4		
11	09401-11419	Зажим	2		
12	01550-0612A	Болт	1		
13	08316-1006A	Гайка	1		

FIG.891A




ZC33S 891A - Топливный бак

FIG.891A Топливный бак

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	89101-52R01	Топливный бак	1		
2	89185-81P00	Защитная пластина топливного бака	1		
3	89191-68L00	Крышка/защита топливного бака	1		
4	89192-62J00	Уплотнительное кольцо топливного бака	1		
5	89311-81P00	Теплоизоляция топливного бака	1		
6	89363-68P00	Лента крепления топливного бака	1		
7	89385-74P00	Лента крепления топливного бака	2		
8	89387-52R00	Лента крепления топливного бака	1		
9	89199-74P00	Болт ленты крепления топливного бака	4		
10	17859-65H00	Зажим топливного шланга	2		
11	89210-52R00	Наливная горловина топливного бака	1		
12	89232-57L00	Шланг наливной горловины	1		
13	89241-52R00	Вентиляционный шланг топливного бака	1		
14	89242-81P00	Кронштейн/фиксатор наливной горловины	1		
15	89260-77K01	Крышка заливной горловины в сборе	1		
16	89267-77K00	Уплотнение/кольцо заливной горловины	1		
17	89285-58J00	Прокладка заливной горловины	1		
18	09116-05023	Болт 5x20	2		
19	09116-06508	Болт 6x14	1		
20	09355-13208-60C	Шланг 13x19,8x600	1	L:600->480	
21	09401-18406	Зажим	2		
22	89481-52R00	Фильтр паров топлива (EVAP)	1		
23	09355-54128-00E	Шланг 5,6x12,4x2000	1	L:2000->520	
24	09401-11419	Зажим	2		

FIG.200A

3




ZC33S 200A - АКПП в сборе (6АТ)

FIG.200A АКПП в сборе (6АТ)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	20019-68R30	Автоматическая коробка передач в сборе	1	6АТ	
2	22710-68R10	Гидротрансформатор	1	6АТ	
3	22611-68M10	Фланец/пластина привода гидротрансформатора	1	6АТ	
4	22620-68M10	Приводная пластина гидротрансформатора	1	6АТ	
5	22631-68M10	Задняя пластина привода гидротрансформатора	1	6АТ	
6	09103-10440	Болт 10x18,5	8	6АТ	
7	09103-08516	Болт 8x9,5	5	6АТ	
8	09103-08517	Болт 8x9,5	1	6АТ	

FIG.202A Картер АКПП (6АТ)


FIG.202A



ZC33S 202A - Картер АКПП (6АТ)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	24700-78M10	Трубка правого подшипника дифференциала	1	6АТ	
2	24701-78M10	Трубка/сапун картера трансмиссии	1	6АТ	
3	24710-68M10	Картер гидротрансформатора	1	6АТ	
4	22893-79C10	Болт	3	6АТ	
5	27611-78M10	Правый сальник полуоси/дифференциала	1	6АТ	
6	24711-78M10	Пластина масляного канала	1	6АТ	
7	24712-78M10	Пластина картера трансмиссии	1	6АТ	
8	24720-78MT0	Картер трансмиссии в сборе	1	6АТ	
9	24715-78M10	Уплотнительное кольцо масляного канала	2	6АТ	
10	25981-60G10	Сальник	1	6АТ	
11	27612-78M10	Левый сальник полуоси/дифференциала	1	6АТ	
12	24721-78MT0	Пробка сливного отверстия №1, комплект	1	6АТ	
13	29726-57B00	Уплотнительное кольцо пробки	1	6АТ	
14	24722-78MT0	Пробка сливного отверстия №2, комплект	1	6АТ	
15	29738-57B00	Уплотнительное кольцо	1	6АТ	
16	24725-59J10	Стопор/зажим подшипника дифференциала	1	6АТ	
17	24725-59J10	Стопор/зажим подшипника дифференциала	1	6АТ	
18	24725-79C10	Болт картера гидротрансформатора №1	4	6АТ	
19	24726-59J10	Пробка/болт №1	2	6АТ	
20	24842-60G10	Уплотнительное кольцо	2	6АТ	
21	24726-59J10	Пробка/болт №1	2	6АТ	
22	24842-60G10	Уплотнительное кольцо	2	6АТ	
23	24729-60G10	Болт	16	6АТ	
24	24729-60G10	Болт	2	6АТ	
25	24745-59J00	Магнит очистки трансмиссионного масла	3	6АТ	
26	24761-78M10	Масляный поддон АКПП	1	6АТ	
27	24752-59J10	Болт боковой крышки	13	6АТ	
28	24776-78MT0	Пробка сапуна в сборе	1	6АТ	
29	24774-78M10	Уплотнительное кольцо пробки сапуна	1	6АТ	
30	24775-78M10	Шланг сапуна	1	6АТ	
31	24855-54LS0	Крюк/проушина трансмиссии	1	6АТ	
32	24860-50R10	Кронштейн шланга сапуна	1	6АТ	

FIG.202A




ZC33S 202A - Картер АКПП (6АТ)

FIG.202A Картер АКПП (6АТ)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	25991-60G10	Болт	1 6АТ		
34	27991-77M10	Пробка/заглушка	1 6АТ		
35	29849-57BT0	Кронштейн №2	3 6АТ		
36	29738-57B00	Уплотнительное кольцо	3 6АТ		
37	29849-57BT0	Кронштейн/держатель №2	4 6АТ		
38	29738-57B00	Уплотнительное кольцо	4 6АТ		
39	29970-57B00	Болт	3 6АТ		
40	29970-57B00	Болт	1 6АТ		
41	01421-1045A	Шпилька	1 6АТ		
42	09403-11320	Зажим	1 6АТ		
43	01550-0612C	Болт	1 6АТ		
44	01550-1020A	Болт	1 6АТ		
45	01550-1050A	Болт	7 6АТ		
46	08316-1010A	Гайка	1 6АТ		
47	25991-60G10	Болт	1 6АТ		
48	26131-78M10	Датчик скорости/частоты вращения	1 6АТ		
49	3E110-68R30	Жгут/проводка управления АКПП	1 6АТ		

FIG.203A




ZC33S 203A - Входной вал АКПП (6АТ)

FIG.203A **Входной вал АКПП (6АТ)**

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	24100-78M10	Входной вал в сборе	1	6АТ	
2	24191-78M10	Кольцо масляного уплотнения входного вала №1	3	6АТ	
3	24192-78M10	Кольцо масляного уплотнения входного вала №2	2	6АТ	
4	24122-68M10	Упорный подшипник входного вала	1	6АТ	
5	24123-78M10	Обойма упорного подшипника входного вала	1	6АТ	
6	26700-68M10	Муфта прямой передачи в сборе	1	6АТ	
7	26711-78M10	Упорный подшипник муфты прямой передачи	1	6АТ	
8	26722-78M10	Обойма упорного подшипника муфты прямой передачи	1	6АТ	

FIG.204A




ZC33S 204A - Редуктор АКПП (6АТ)

FIG.204A Редуктор АКПП (6АТ)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	24142-68M10	Наружная обойма подшипника №1	1	6АТ	
2	24143-68M10	Наружная обойма подшипника №2	1	6АТ	
3	24144-78M10	Болт ведущей шестерни промежуточного вала	6	6АТ	
4	24147-78M10	Комплект регулировочных шайб подшипника промежуточного вала	1	6АТ	
5	24611-68M10	Ведущая шестерня промежуточного вала	1	6АТ	
6	24631-68R10	Ведомая шестерня/редуктор в сборе	1	6АТ	
7	24727-78M10	Зажим проводки	1	6АТ	
8	25991-60G10	Болт	1	6АТ	
9	26132-78M10	Датчик выходной скорости	1	6АТ	
10	26142-54P10	Проставка датчика выходной скорости	1	6АТ	
11	29971-57B00	Болт	1	6АТ	

FIG.220A Сцепление МКПП

FIG.220A



ZC33S 220A - Сцепление МКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	22100-68R00	Корзина сцепления	1	6AT	
2	22400-68R00	Диск сцепления	1	6AT	
3	09117-08096	Болт 8x16	6	6AT	
4	23810-52R20	Рабочий цилиндр сцепления	1	6AT	
5	23820-79J00	Подшипник/узел выключения сцепления	1	6AT	
6	23830-68R20	Трубка гидропривода сцепления	1	6AT	
7	23840-70L01	Трубка гидропривода сцепления	1	6AT	
8	23856-86J00	Соединитель трубки сцепления	1	6AT	
9	23874-64J00	Втулка/соединитель трубки сцепления	1	6AT	
10	23881-52R20	Шланг сцепления	1	6AT	
11	27978-52R00	Зажим трубки сцепления №2	2	6AT	
12	27978-68P00	Зажим трубки сцепления №1	1	6AT	
13	09401-12405	Скоба/клипса	1	6AT	
14	01550-0620A	Болт	3	6AT	
15	01550-0820A	Болт	2	6AT	
16	27978-68P20	Зажим трубки сцепления №3	1	6AT	

FIG.225A





FIG.225A Картер МКПП (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11216-77E00	Прокладка/заглушка M18	1	6MT	
2	09246-16010	Пробка	1	6MT	
3	11851-72B21	Уплотнение/крышка	1	6MT	
4	24711-68R00	Картер трансмиссии, правая часть	1	6MT	
5	24719-79JA0	Штифт картера трансмиссии	2	6MT	
6	24721-68R00	Картер трансмиссии, левая часть	1	6MT	
7	24733-54L00	Канал/трубка смазки входного вала	1	6MT	
8	24734-54L00	Канал/трубка смазки выходного вала	1	6MT	
9	24811-54L00	Масляная направляющая	1	6MT	
10	24821-59J00	Масляная направляющая/сепаратор	1	6MT	
11	24825-63J00	Шланг сапуна	1	6MT	
12	24861-71B70	Трубка сапуна	1	6MT	
13	27991-65D01	Пробка сапуна	1	6MT	
14	01421-1045A	Шпилька	1	6MT	
15	08316-1010A	Гайка	1	6MT	
16	09168-14011	Болт	1	6MT	
17	09241-20006	Пробка сливного отверстия	2	6MT	
18	09247-14048	Пробка	1	6MT	
19	09248-18011	Пробка	1	6MT	
20	01550-0816A	Болт	1	6MT	
21	01550-0840A	Болт	18	6MT	
22	01550-1050A	Болт	7	6MT	
23	37610-76G10	Датчик/выключатель заднего хода	1	6MT	
24	09280-11002	Уплотнительное кольцо	1	6MT	
25	24760-68R00	Кронштейн/крышка	1	6MT	
26	09103-08266	Болт	3	6MT	
27	37710-71M00	Выключатель нейтрали	1	6MT:DSBS	

ZC33S 225A - Картер МКПП (6MT)

FIG.228A




ZC33S 228A - Масляный насос АКПП

FIG.228A Масляный насос АКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	22800-78M10	Масляный насос в сборе	1 6AT		
2	22831-78M10	Кольцо масляного уплотнения барабана сцепления	2 6AT		
3	22861-78M10	Прокладка/уплотнение корпуса насоса	2 6AT		
4	22883-79C10	Уплотнительное кольцо масляного насоса	1 6AT		
5	22858-78M10	Прокладка/уплотнение масляного насоса	1 6AT		
6	22893-78M10	Болт масляного насоса №1	5 6AT		
7	22894-78M10	Болт масляного насоса №2	2 6AT		
8	26445-78M10	Пластина/проставка масляного насоса	1 6AT		
9	26449-78M10	Болт/крепеж масляного насоса	2 6AT		

FIG.240A




ZC33S 240A - Шестерни МКПП (6MT)

FIG.240A Шестерни МКПП (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	24111-54L21	Выходной вал трансмиссии	1	6MT	
2	24155-54L20	Подшипник выходного вала, правый	1	6MT	
3	24230-68R00	Шестерня/ступица выходного вала	1	6MT	
4	24240-70L00	Шестерня выходного вала	1	6MT	
5	24250-70L00	Шестерня/муфта выходного вала	1	6MT	
6	24255-54L00	Втулка/распорка выходного вала	1	6MT	
7	24260-70L00	Шестерня выходного вала	1	6MT	
8	24265-54L00	Втулка/распорка выходного вала	1	6MT	
9-1	24266-54L00-181	Селективная шестерня/втулка входного вала T1.81	1	6MT	
9-2	24266-54L00-186	Селективная шестерня/втулка входного вала T1.86	1	6MT	
9-3	24266-54L00-191	Селективная шестерня/втулка входного вала T1.91	1	6MT	
9-4	24266-54L00-196	Селективная шестерня/втулка входного вала T1.96	1	6MT	
9-5	24266-54L00-201	Селективная шестерня/втулка входного вала T2.01	1	6MT	
9-6	24266-54L00-206	Селективная шестерня/втулка входного вала T2.06	1	6MT	
9-7	24266-54L00-211	Селективная шестерня/втулка входного вала T2.11	1	6MT	
9-8	24266-54L00-216	Селективная шестерня/втулка входного вала T2.16	1	6MT	
9-9	24266-54L00-221	Селективная шестерня/втулка входного вала T2.21	1	6MT	
9-10	24266-54L00-226	Селективная шестерня/втулка входного вала T2.26	1	6MT	
10	24284-54L00	Подшипник/шестерня выходного вала	3	6MT	

FIG.240A




ZC33S 240A - Шестерни МКПП (6MT)

FIG.240A Шестерни МКПП (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
11-1	24295-79JA0-104	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.04	1	6MT	
11-2	24295-79JA0-108	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.08	1	6MT	
11-3	24295-79JA0-112	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.12	1	6MT	
11-4	24295-79JA0-116	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.16	1	6MT	
11-5	24295-79JA0-120	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.20	1	6MT	
11-6	24295-79JA0-124	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.24	1	6MT	
11-7	24295-79JA0-128	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.28	1	6MT	
11-8	24295-79JA0-132	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.32	1	6MT	
11-9	24295-79JA0-136	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.36	1	6MT	
11-10	24295-79JA0-140	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.40	1	6MT	
11-11	24295-79JA0-144	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.44	1	6MT	
11-12	24295-79JA0-148	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.48	1	6MT	
11-13	24295-79JA0-152	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.52	1	6MT	
11-14	24295-79JA0-156	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.56	1	6MT	
11-15	24295-79JA0-160	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.60	1	6MT	
11-16	24295-79JA0-164	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.64	1	6MT	
11-17	24295-79JA0-168	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.68	1	6MT	
11-18	24295-79JA0-172	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.72	1	6MT	
11-19	24295-79JA0-176	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.76	1	6MT	
11-20	24295-79JA0-180	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.80	1	6MT	
11-21	24295-79JA0-184	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.84	1	6MT	
11-22	24295-79JA0-188	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.88	1	6MT	
11-23	24295-79JA0-192	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.92	1	6MT	
11-24	24295-79JA0-196	Регулировочная шайба подшипника входного вала T1.96	1	6MT	
12	09262-25106	Подшипник 25x72x19	1	6MT	
13	09263-37005	Подшипник 37x42x23,8	1	6MT	
14	09283-25088	Масляный фильтр/масляный элемент	1	6MT	
15	24131-70L00	Вал/элемент трансмиссии	1	6MT	

FIG.240A




ZC33S 240A - Шестерни МКПП (6MT)

FIG.240A Шестерни МКПП (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
16-1	24266-79JA0-181	Селективная втулка/шайба выходного вала T1.81 BLUE/WHITE	1	6MT	
16-2	24266-79JA0-186	Селективная втулка/шайба выходного вала T1.86 BLUE/ORANGE	1	6MT	
16-3	24266-79JA0-191	Селективная втулка/шайба выходного вала T1.91 BLUE/YELLOW	1	6MT	
16-4	24266-79JA0-196	Селективная втулка/шайба выходного вала T1.96 BLUE/YELLOWISH	1	6MT	
16-5	24266-79JA0-201	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.01	1	6MT	
16-6	24266-79JA0-206	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.06 BLUE/BROWN	1	6MT	
16-7	24266-79JA0-210	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.10	1	6MT	
16-8	24266-79JA0-213	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.13 YELLOW/ORANGE	1	6MT	
16-9	24266-79JA0-216	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.16 YELLOW/YELLOW	1	6MT	
16-10	24266-79JA0-219	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.19 YELLOW/YELLOWISH	1	6MT	
16-11	24266-79JA0-222	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.22	1	6MT	
16-12	24266-79JA0-225	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.25 YELLOW/BROWN	1	6MT	
16-13	24266-79JA0-228	Селективная втулка/шайба выходного вала T2.28 YELLOW/GRAY	1	6MT	
17	24311-57L00	Шестерня промежуточного вала	1	6MT	
18	24315-54L00	Втулка/подшипник промежуточного вала	1	6MT	
19	24321-57L00	Шестерня промежуточного вала	1	6MT	
20	24325-54L00	Втулка/подшипник промежуточного вала	1	6MT	
21	24331-68R00	Шестерня промежуточного вала	1	6MT	
22-1	24336-54L00-200	Селективная втулка/кольцо T2.00	1	6MT	
22-2	24336-54L00-210	Селективная втулка/кольцо T2.10	1	6MT	
22-3	24336-54L00-220	Селективная втулка/кольцо T2.20	1	6MT	
22-4	24336-54L00-230	Селективная втулка/кольцо T2.30	1	6MT	
22-5	24336-54L00-240	Селективная втулка/кольцо T2.40	1	6MT	
22-6	24336-54L00-250	Селективная втулка/кольцо T2.50	1	6MT	
23	24341-70L00	Шестерня промежуточного вала	1	6MT	
24	24351-70L00	Шестерня/ступица	1	6MT	
25	24355-54L00	Втулка/распорка	1	6MT	
26	24361-70L01	Шестерня	1	6MT	
27	24381-54L00	Подшипник	1	6MT	
28	24382-54L00	Подшипник/втулка	1	6MT	
29	24383-79JA0	Муфта/втулка промежуточного вала, левая	1	6MT	

FIG.240A




ZC33S 240A - Шестерни МКПП (6MT)

FIG.240A Шестерни МКПП (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
30-1	24395-54L00-10	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.05	1	6MT	
30-2	24395-54L00-11	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.10	1	6MT	
30-3	24395-54L00-11	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.15	1	6MT	
30-4	24395-54L00-12	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.20	1	6MT	
30-5	24395-54L00-12	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.25	1	6MT	
30-6	24395-54L00-13	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.30	1	6MT	
30-7	24395-54L00-13	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.35	1	6MT	
30-8	24395-54L00-13	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.37	1	6MT	
30-9	24395-54L00-14	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.40	1	6MT	
30-10	24395-54L00-14	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.42	1	6MT	
30-11	24395-54L00-14	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.45	1	6MT	
30-12	24395-54L00-14	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.47	1	6MT	
30-13	24395-54L00-15	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.50	1	6MT	
30-14	24395-54L00-15	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.52	1	6MT	
30-15	24395-54L00-15	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.55	1	6MT	
30-16	24395-54L00-16	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.60	1	6MT	
30-17	24395-54L00-16	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.65	1	6MT	
30-18	24395-54L00-17	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.70	1	6MT	
30-19	24395-54L00-17	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.75	1	6MT	
30-20	24395-54L00-18	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.80	1	6MT	
30-21	24395-54L00-18	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.85	1	6MT	
30-22	24395-54L00-19	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.90	1	6MT	
30-23	24395-54L00-19	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T1.95	1	6MT	
30-24	24395-54L00-20	Регулировочная шайба подшипника промежуточного вала T2.00	1	6MT	
31	24581-54L00	Шестерня/ступица промежуточного вала	1	6MT	
32	09265-30026	Подшипник 30x62x17,25	2	6MT	
33	24400-54L00	Шестерня заднего хода, ведомая	1	6MT	
34	24401-54L00	Подшипник шестерни заднего хода	2	6MT	
35	24410-54L00	Шестерня промежуточного вала	1	6MT	
36	24420-70L00	Подшипник/втулка промежуточного вала	1	6MT	
37	24424-54L40	Шестерня/муфта промежуточного вала	1	6MT	
38	24435-54L00	Кольцо/втулка синхронизатора	3	6MT	

FIG.240A



ZC33S 240A - Шестерни МКПП (6MT)

FIG.240A Шестерни МКПП (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
39	24439-54L00	Кольцо/втулка шестерни заднего хода	1	6MT	
40	24452-54L00	Втулка/муфта заднего хода	1	6MT	
41	24471-54L00	Ключ синхронизатора	9	6MT	
42	24474-79JB0	Ключ/фиксатор синхронизатора	3	6MT	
43	24551-79JA0	Вал/ось шестерни заднего хода	1	6MT	
44	24555-79JA0	Упорный подшипник шестерни заднего хода	2	6MT	
45	24571-54L20	Шестерня заднего хода, правая	1	6MT	
46	24560-54L00	Шестерня заднего хода, левая	1	6MT	
47	24580-57L00	Игольчатый подшипник шестерни заднего хода	2	6MT	
48-1	24585-79JA0-176	Регулировочная шайба заднего хода T1.76	1	6MT	
48-2	24585-79JA0-184	Регулировочная шайба заднего хода T1.84	1	6MT	
48-3	24585-79JA0-192	Регулировочная шайба заднего хода T1.92	1	6MT	
48-4	24585-79JA0-200	Регулировочная шайба заднего хода T2.00	1	6MT	
48-5	24585-79JA0-208	Регулировочная шайба заднего хода T2.08	1	6MT	
48-6	24585-79JA0-216	Регулировочная шайба заднего хода T2.16	1	6MT	
48-7	24585-79JA0-224	Регулировочная шайба заднего хода T2.24	1	6MT	
48-8	24585-79JA0-232	Регулировочная шайба заднего хода T2.32	1	6MT	
48-9	24585-79JA0-240	Регулировочная шайба заднего хода T2.40	1	6MT	
48-10	24585-79JA0-248	Регулировочная шайба заднего хода T2.48	1	6MT	
49	09205-03035	Штифт	1	6MT	
50	24403-54L00	Кольцо/подшипник шестерни заднего хода	1	6MT	

FIG.244A





FIG.244A Муфта переднего хода АКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	24200-68M10	Муфта переднего хода в сборе	1 6AT		

ZC33S 244A - Муфта переднего хода АКПП

3

FIG.248A




ZC33S 248A - Масляные шланги АКПП

FIG.248A Масляные шланги АКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	24777-78MT0	Трубка охлаждения трансмиссионного масла	1	6АТ	
2	24779-78M10	Уплотнительное кольцо трубки масляного радиатора	2	6АТ	
3	24778-78M10	Фильтр/сетчатый элемент масляной линии	3	6АТ	
4	22911-68R10	Трубка масляного радиатора	1	6АТ	
5	22931-68R10	Шланг масляного радиатора №1	1	6АТ	
6	22932-50R10	Шланг масляного радиатора №2	1	6АТ	
7	22933-50R10	Шланг масляного радиатора №3	1	6АТ	
8	09401-18403	Зажим	4	6АТ	
9	09401-20408	Зажим	2	6АТ	
10	09403-20307	Зажим	1	6АТ	
11	01550-0612A	Болт	2	6АТ	

FIG.249A




ZC33S 249A - Планетарный механизм АКПП

FIG.249A Планетарный механизм АКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	24910-68M10	Передний планетарный механизм в сборе	1	6AT	
2	24911-78M10	Шайба переднего планетарного механизма №1	1	6AT	
3	24912-68M10	Упорный подшипник переднего планетарного механизма	1	6AT	
4	24913-68M10	Обойма упорного подшипника переднего планетарного механизма	1	6AT	
5	24914-78M10	Шайба переднего планетарного механизма №2	1	6AT	
6	24931-78M10	Шестерня переднего планетарного механизма	1	6AT	
7	24932-78M10	Барaban/ступица планетарного механизма	1	6AT	
8	24933-68M10	Подшипник планетарного механизма	1	6AT	
9	24934-68M10	Шайба планетарного механизма	1	6AT	
10	24940-68M10	Задний планетарный механизм в сборе	1	6AT	
11	24941-68M10	Шайба заднего планетарного механизма №1	1	6AT	
12	24942-68M10	Шайба заднего планетарного механизма №2	1	6AT	
13	24951-68M10	Шестерня/ступица заднего планетарного механизма №1	1	6AT	
14	24952-68M10	Упорный подшипник заднего планетарного механизма №1	1	6AT	
15	24953-68M10	Обойма упорного подшипника №1	1	6AT	
16	24954-68M10	Шестерня заднего планетарного механизма №2	1	6AT	
17	24955-68M10	Подшипник заднего планетарного механизма №2	1	6AT	
18	24956-68M10	Шайба/кольцо заднего планетарного механизма №2	1	6AT	
19	24957-68M10	Обойма/кольцо заднего планетарного механизма №2	1	6AT	

FIG.252A




ZC33S 252A - Вилки переключения МКПП

FIG.252A Вилки переключения МКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	25240-54L40	Вилка, задний ход шестерня переключение передач	1	6MT	
2	25255-60B01	Пружина задний ход шестерня переключение передач рычаг	1	6MT	
3	25401-54L21	Вал переключения передач низшего диапазона	1	6MT	
4	25402-54L01	Вал, высокая скорость шестерня переключение передач	1	6MT	
5	25403-54L01	Вал, 5-я передача / 6-я передача шестерня переключение передач	1	6MT	
6	25404-54L01	Вал, задний ход шестерня переключение передач	1	6MT	
7	25460-54L02	Рычаг, задний ход шестерня переключение передач	1	6MT	
8	25464-79JA0	Крышка, задний ход шестерня переключение передач рычаг	1	6MT	
9	25491-54L40	Вал, задний ход шестерня переключение передач вилка	1	6MT	
10	09103-08283-A05	Болт (7 / 16X22)	2	6MT	
11	09248-10006	Пробка	1	6MT	
12	04221-06129	Штифт	2	6MT	
13	06112-10004	Шарик	1	6MT	
14-1	25540-68R00	Рычаг в сборе, шестерня переключение передач / селектор	1	6MT:DSBS-N	
14-2	25540-68R20	Рычаг в сборе, шестерня переключение передач / выбор передачи	1	6MT:DSBS	
15	25311-54L00	Пластина, шестерня переключение передач блокировка	1	6MT	
16	25577-62MA0	Пружина, 5-я передача / 6-я передача выбор передачи	1	6MT	
17	25586-54L00	Держатель, 5-я передача / 6-я передача выбор передачи пружина нижний	1	6MT	
18	25587-54L00	Держатель, 5-я передача / 6-я передача выбор передачи пружина верхний	1	6MT	
19	25588-54L00	Кольцо, переключение передач / выбор передачи вал стопорный	2	6MT	
20	09205-03042	Штифт	1	6MT	
21	09205-06020	Штифт (6X32)	1	6MT	
22	25559-79J00	Втулка, рычаг селектора	1	6MT	
23	25570-70L00	Корпус, шестерня переключение передач направляющая	1	6MT	
24	25591-54L00	Подшипник, переключение передач вал вкладыш верхний	1	6MT	
25	25576-62MA0	Пружина, 1-я передача / 2-я передача выбор передачи	1	6MT	
26	25610-68R00	Рычаг, переключение передач трос / кабель	1	6MT	
27	25620-62MA0	Рычаг, выбор передачи трос / кабель	1	6MT	
28	69314-60G00	Втулка, рычаг селектора	2	6MT	
29	09160-13503	Шайба (13X305X1.5)	1	6MT	
30	09205-03042	Штифт	1	6MT	
31	09205-06020	Штифт (6X32)	1	6MT	

FIG.252A Вилки переключения МКПП


FIG.252A



ZC33S 252A - Вилки переключения МКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
32	09283-18009	Сальник	1 6MT		
33	08332-1106A	Уплотнительное кольцо E-типа	1 6MT		
34	08332-1110A	Уплотнительное кольцо E-типа	1 6MT		
35	25321-68R00	Болт кронштейна механизма переключения	1 6MT		
36	25580-54L40	Втулка/подшипник механизма выбора	1 6MT		
37	25592-54L00	Пружина/фиксатор механизма выбора	1 6MT		
38	09103-08419	Болт 8x25	2 6MT		
39	01550-0825A	Болт	2 6MT		
40	09168-16003	Прокладка 16x22x2	1 6MT		
41	09247-16005	Болт L=14	1 6MT		

FIG.256A



ZC33S 256A - Тормоз 1-й передачи/заднего хода АКПП

FIG.256A Тормоз 1-й передачи/заднего хода АКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	26800-68M10	Барaban/корпус тормоза первой передачи и заднего хода	1	6AT	
2	26826-68MT0	Поршень тормоза первой передачи/заднего хода	1	6AT	
3	26812-78M10	Уплотнительное кольцо поршня	1	6AT	
4	26813-78M10	Уплотнительное кольцо поршня	1	6AT	
5	26814-78M10	Стопорное кольцо тормоза №2	2	6AT	
6	26815-78M10	Пружина возврата тормоза	1	6AT	
7	26821-78M10	Пружинный фиксатор тормоза №2	1	6AT	
8	26822-78M10	Фрикционный диск тормоза	3	6AT	
9	26823-78M10	Стальной диск тормоза	4	6AT	
10	26824-78MT0	Пластина тормоза	1	6AT	
11	26825-78M10	Стопорное кольцо тормоза №1	1	6AT	
12	26851-68M10	Поршень/плунжер тормоза	1	6AT	
13	26771-78M10	Шарик/контрольный клапан тормоза	1	6AT	

FIG.258A





FIG.258A Парковочный механизм АКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	25910-78M10	Рычаг ручного/парковочного клапана	1 6AT		
2	25911-78M10	Вал парковочной блокировки	1 6AT		
3	25912-78M10	Парковочный кулачок/собачка	1 6AT		
4	25914-78M10	Кронштейн парковочной блокировки	1 6AT		
5	25915-78M10	Рычаг парковочной блокировки	1 6AT		
6	25918-78M10	Пружина парковочной блокировки	1 6AT		
7	25919-78M10	Пружина/стопор парковочного механизма	1 6AT		
8	25920-78M10	Шток парковочной блокировки	1 6AT		
9	25925-59J10	Штифт парковочного механизма	1 6AT		
10	25961-78M10	Рычаг парковочного механизма	1 6AT		
11	25962-78M10	Кронштейн/направляющая парковочного механизма	1 6AT		
12	25991-60G10	Болт	1 6AT		
13	25991-60G10	Болт	1 6AT		
14	29985-57B00	Болт	1 6AT		

ZC33S 258A - Парковочный механизм АКПП

FIG.265A



ZC33S 265A - Гидроблок АКПП

FIG.265A Гидроблок АКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	26500-78M10	Гидроблок/корпус клапанов трансмиссии	1	6AT	
2	26512-78M10	Прокладка гидроблока	1	6AT	
3	26586-73KRO	Болт гидроблока №1	1	6AT	
4	26587-78M10	Болт гидроблока №2	5	6AT	
5	26588-78M10	Болт гидроблока №3	2	6AT	
6	29982-57B00	Болт	1	6AT	
7	24772-78MT0	Комплект прокладок/пластин гидроблока	1	6AT	
8	24771-78M10	Прокладка гидроблока	1	6AT	
9	24772-78M10	Пластина/прокладка гидроблока	1	6AT	

FIG.267A




FIG.267A Тормоз 2-й передачи АКПП

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	26731-78MT0	Поршень тормоза второй передачи	1 6AT		
2	26733-78M10	Уплотнительное кольцо поршня	1 6AT		
3	26733-78M10	Уплотнительное кольцо поршня	2 6AT		
4	26732-78M10	Пружина возврата поршня	1 6AT		
5	26751-78M10	Поршень/фиксатор тормоза	1 6AT		
6	26752-78M10	Стопорное кольцо поршня тормоза	1 6AT		

FIG.273A





FIG.273A Передний дифференциал (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	27331-61MA0	Сателлит дифференциала	2	6MT	
2	27341-68R00	Боковая шестерня дифференциала	2	6MT	
3	27351-80J00	Ось сателлитов дифференциала	1	6MT	
4	27411-80J00	Корпус переднего дифференциала	1	6MT	
5	27431-68M00	Правый сальник дифференциала	1	6MT	
6	27432-54LA0	Левый сальник дифференциала	1	6MT	
7	27511-74C03	Ведомая шестерня главной передачи	1	6MT	
8	27521-79JA0	Правый подшипник дифференциала	1	6MT	
9	27524-79JA0	Левый подшипник дифференциала	1	6MT	
10	09103-10189	Болт главной передачи	10	6MT	
11	09164-17011	Шайба	2	6MT	
12	09205-05007	Штифт	1	6MT	
13-1	09160-35013	Регулировочная шайба дифференциала 35x46x0,8	2	6MT	
13-2	09160-35006	Регулировочная шайба дифференциала 35x46x0,9	2	6MT	
13-3	09160-35014	Регулировочная шайба дифференциала 35x46x0,7	2	6MT	
13-4	09160-35015	Регулировочная шайба дифференциала 35x46x0,6	2	6MT	
13-5	09181-35157	Регулировочная шайба дифференциала 35x46x0,65	2	6MT	
13-6	09181-35158	Регулировочная шайба дифференциала 35x46x0,75	2	6MT	
13-7	09181-35159	Регулировочная шайба дифференциала 35x46x0,85	2	6MT	
13-8	09164-35003	Регулировочная шайба дифференциала 35x46x0,95	2	6MT	

ZC33S 273A - Передний дифференциал (6MT)

FIG.273A



ZC33S 273A - Передний дифференциал (6MT)

FIG.273A Передний дифференциал (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
14-1	29541-79JA0-10	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.00	1	6MT	
14-2	29541-79JA0-10	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.04	1	6MT	
14-3	29541-79JA0-10	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.08	1	6MT	
14-4	29541-79JA0-11	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.12	1	6MT	
14-5	29541-79JA0-11	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.16	1	6MT	
14-6	29541-79JA0-12	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.20	1	6MT	
14-7	29541-79JA0-12	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.24	1	6MT	
14-8	29541-79JA0-12	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.28	1	6MT	
14-9	29541-79JA0-13	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.32	1	6MT	
14-10	29541-79JA0-13	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.36	1	6MT	
14-11	29541-79JA0-14	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.40	1	6MT	
14-12	29541-79JA0-14	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.44	1	6MT	
14-13	29541-79JA0-14	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.48	1	6MT	
14-14	29541-79JA0-15	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.52	1	6MT	
14-15	29541-79JA0-15	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.56	1	6MT	
14-16	29541-79JA0-16	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.60	1	6MT	
14-17	29541-79JA0-16	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.64	1	6MT	
14-18	29541-79JA0-16	Регулировочная шайба подшипника дифференциала T1.68	1	6MT	

273B:6AT

3

FIG.273B





FIG.273B Передний дифференциал (6АТ)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	27300-68R10	Передний дифференциал в сборе	1	6АТ	
2	27453-78MT0	Правый подшипник переднего дифференциала	1	6АТ	
3	27481-78M10	Левая обойма/подшипник дифференциала	1	6АТ	
4	27482-68M10	Обойма/подшипник дифференциала	1	6АТ	

273A:6MT

ZC33S 273B - Передний дифференциал (6АТ)

FIG.281A



ZC33S 281A - Привод переключения передач (6MT)

FIG.281A Привод переключения передач (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
位置	部品番号	品名	1個数	備考	作業時間
1	28100-68R00-CZ	Рычаг переключения передач/механизм управления в сборе	1 6MT		
2	28113-68R00-CZ	Рукотка рычага переключения	1 6MT		
3	28130-68R00-JZ	Чехол рычага переключения	1 6MT		
4	28367-68H00	Втулка/подушка механизма переключения	4 6MT		
5	28300-68R00	Трос управления переключением передач	1 6MT		
6	09159-08150	Гайка	4 6MT		
7	09160-08167	Прокладка/шайба	4 6MT		
8	08316-1006C	Гайка	2 6MT		
9	09122-86004	Прокладка/втулка	2 6MT		
10	28391-68R00	Кронштейн троса переключения	1 6MT		
11	28392-54L00	Втулка троса переключения	3 6MT		
12	28393-68L21	Кронштейн/держатель троса переключения	3 6MT		
13	09118-08167	Болт 8x30	3 6MT		

281B.6AT

3



ZC33S 281B - Привод переключения передач (6АТ)

FIG.281B Привод переключения передач (6АТ)


Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. вре
1	25970-67R10	Рычаг ручного управления/селектор	1	6АТ	
2	28210-67R30	Трос селектора АКПП	1	6АТ	
3	28221-67R10	Кронштейн троса селектора	1	6АТ	
4	09122-86004	Болт 6x20	2	6АТ	
5	09159-08150	Гайка	4	6АТ	
6	01550-0816A	Болт	2	6АТ	
7	03541-0516A	Винт	1	6АТ	
8	08316-1006C	Гайка	2	6АТ	
9	08361-3508A	Гайка	1	6АТ	
10	28225-67R10	Рычаг/фиксатор селектора	1	6АТ	
11	01550-0812A	Болт	1	6АТ	

281A:6MT

FIG.282A

Селектор АКПП

FIG.282A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	28100-6/RKO-CYS	Ручка селектора АКПП	1	6A1	
2	28110-67RH0	Рычаг/корпус селектора	1	6AT	
3	28151-52RF0	Крышка селектора	1	6AT	
4	28152-67RKO-JZU	Чехол/кожух селектора	1	6AT	
5	28153-52RH0	Пластина/накладка селектора	1	6AT	
6	28156-52RF0	Выключатель/датчик положения селектора	1	6AT	
7	28157-68H10	Винт	1	6AT	
8	28160-67RKO	Ручка/кнопка селектора	1	6AT	
9	28180-52RF0	Пружина/стопор	1	6AT	
10	28181-62J10	Пружина/фиксатор	1	6AT	
11	28182-81P10	Пружина/фиксатор	1	6AT	

ZC33S 282A - Селектор АКПП

FIG.311A




FIG.311A


Стартер

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	31100-81P00	Стартер в сборе	1		
2	31110-51K20	Корпус/ядро стартера	1		
3	31136-79030	Держатель щёток	1		
4	31152-63J00	Щётка стартера	1		
5	31172-64B60	Пружина щётки	1		
6	31173-63J00	Щётка стартера	1		
7	31191-79K00	Рычаг привода	1		
8	31220-61M00	Плунжер/соленоид	1		
9	31261-51K20	Шпилька/болт	2		
10	31311-61P00	Якорь стартера	1		
11	31313-86030	Комплект стопорных шайб	1		
12	31320-76G00	Муфта свободного хода	1		
13	31341-73K10	Шестерня привода стартера	1		
14	31343-73K10	Крышка/корпус привода	1		
15	31344-86030	Винт/креплёж	3		

ZC33S 311A - Стартер

FIG.314A Генератор

FIG.314A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	31400-52R00	Генератор в сборе	1		
2	31171-52R00	Шкив генератора	1		
3	31580-52R10	Передняя крышка генератора	1		
4	31585-82111	Подшипник	1		
5	31586-73J00	Крепёж/винт	4		
6	31587-72M00	Болт	4		
7	31710-66M10	Ротор генератора	1		
8	31401-52R10	Задняя крышка генератора	1		
9	31656-61J20	Регулятор/выпрямитель	1		
10	31516-85250	Крепёж	3		
11	31614-66M10	Статор генератора	1		
12	31514-74P10	Щётка/держатель щёток	1		
13	31692-72M00	Болт	3		
14	31775-86510	Гайка	1		

ZC33S 314A - Генератор

FIG.336A




FIG.336A


Аккумулятор (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	3361U-8UGU1	Аккумуляторная батарея 46B24L	1	6MT	
2	33690-52R00	Кожух/корпус батареи	1	6MT	
3	33880-68R00	Кабель/жгут аккумулятора	1	6MT	
4	32810-74P00	Положительная клемма/кабель батареи	1	6MT	
5	33850-68R00	Отрицательный кабель батареи	1	6MT	
6	33886-71L00	Клемма батареи	1	6MT	
7	33887-71L00	Гайка	1	6MT	
8	36651-68R00	Кронштейн/держатель проводки	1	6MT	
9	09115-06005	Болт 6x16	1	6MT	
10	01550-0612A	Болт	1	6MT	
11	01550-0816A	Болт	1	6MT	
12	36694-68K00	Крышка/защита батареи	1	6MT	
13	72510-52R00	Прижимная планка аккумулятора	1	6MT	
14	72520-52R10	Лоток аккумулятора	1	6MT	
15	72523-66H00	Болт	2	6MT	
16	09118-08166	Болт 8x25	2	6MT	
17	09159-08140	Гайка	1	6MT	
18	08316-1005A	Гайка	2	6MT	
19	36739-68P00	Блок предохранителей батареи	1	6MT	

336B 6AT

ZC33S 336A - Аккумулятор (6MT)

FIG.336B



ZC33S 336B - Аккумулятор (6AT)

FIG.336B

Аккумулятор (6AT)


Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	33690-52R00	Кожух/корпус аккумулятора	1 6AT		
2	33610-80G01	Аккумуляторная батарея 46B24L	1 6AT		
3	33880-68R50	Кабель/жгут аккумулятора	1 6AT		
4	32810-74P00	Положительная клемма/кабель батареи	1 6AT		
5	33850-68R50	Отрицательный кабель батареи	1 6AT		
6	33886-71L00	Клемма батареи	1 6AT		
7	33887-71L00	Гайка	1 6AT		
8	09115-06005	Болт 6x16	1 6AT		
9	01550-0812A	Болт	1 6AT		
10	33801-68P40	Положительный кабель батареи	1 6AT		
11	01550-0812A	Болт	1 6AT		
12	72510-52R00	Прижимная планка аккумулятора	1 6AT		
13	72520-52R10	Лоток аккумулятора	1 6AT		
14	72523-66H00	Болт	2 6AT		
15	09118-08166	Болт 8x25	2 6AT		
16	09159-08140	Гайка	1 6AT		
17	08316-1005A	Гайка	2 6AT		
18	36739-68P00	Блок предохранителей батареи	1 6AT		
19	36694-68K00	Крышка/защита батареи	1 6AT		

336A 6MT

FIG.337A

Электрооборудование двигателя


FIG.337A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	11501-08MUU	Катушка зажигания в сборе	1		
2	11562-68M10	Кронштейн/держатель катушки зажигания	1		
3	11563-68M00	Болт крепления катушки	1		
4	17545-68R00	Болт/крепеж	1		
5	31100-81P00	Стартер в сборе	1		
6	01550-1060A	Болт	2		
7	08316-1008A	Гайка	1		
8	31400-52R00	Генератор в сборе	1		
9	01550-1085A	Болт генератора	1		
10	08316-1008A	Болт	1		
11	33220-64L20	Болт/крепеж генератора	1		
12	33220-86P00	Датчик положения коленчатого вала	1		
13	09103-06283	Болт 6x16	1		
14	01550-0616A	Болт	1		
15	33400-81P00	Катушка зажигания	4		
16	01560-0625B	Болт	4		
17	33924-68P10	Блок управления двигателем/контроллер	2		
18	33925-53R10	Корпус/модуль управления двигателем	1		
19	09159-06076	Гайка	2		
20	02162-0512A	Винт	4		
21	02162-0616A	Винт	4		
22	02162-0625A	Винт	4		
23	33910-53R00	Блок/контроллер двигателя	1		
24	37820-73HP0	Датчик давления масла/переключатель	1		

ZC33S 337A - Электрооборудование двигателя

FIG.341A



ZC33S 341A - Комбинация приборов

FIG.341A

Комбинация приборов

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	34106-68R10	Комбинация приборов в сборе - вариант DSBS-N	1	6M11:DSBS-N	
1-2	34106-68R50	Комбинация приборов в сборе - вариант DSBS	1	6MT:DSBS	
1-3	34107-68R10	Комбинация приборов в сборе - вариант 6AT DSBS-N	1	6AT:DSBS-N	
1-4	34107-68R50	Комбинация приборов в сборе - вариант 6AT DSBS	1	6AT:DSBS	
2	34105-52R00	Корпус/панель комбинации приборов	1		
3	34112-52R00	Стекло комбинации приборов	1		
4	34112-52R10	Стекло/маска комбинации приборов	1		
5	09409-08342	Зажим	2		
6	03541-0516A	Винт	2		

FIG.344A





FIG.344A

Электронные блоки управления кузовом

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	3/b7U-52KU0	Комплект, дверь выключатель	4		
2	38930-52RA0	Датчик в сборе, боковой подушка безопасности	2	DSBS	
3	38930-52RB0	Датчик в сборе, боковой подушка безопасности	2	DSBS	
4	38930-52R00	Датчик в сборе, передний ход правый	1		
5	09132-05058	Самонарезающий винт	4	DSBS	
6	09148-05031	Гайка	4	DSBS	
7	02162-0620C	Винт	1		
8	02162-0620C	Винт	2	DSBS	
9	95643-74P00	Датчик, наружный температура воздуха	1		
10	37179-52R00	Выключатель в сборе, дверь багажника / система бесключевого запуска	1		
11	09132-04035	Самонарезающий винт	2		
12	37990-52R10	Выключатель в сборе, усилитель стекло главный	1		
13	37995-71L00	Выключатель в сборе, усилитель стекло дополнительный	3		
14	03541-0410A	Винт	6		
15	37950-62J31	Выключатель в сборе, зеркало	1		
16	38500-52R00	Звуковой сигнал в сборе	1		
17	09115-08001	Болт (8X18)	1		
18	37174-74P00	Антенна в сборе, система бесключевого запуска внутренний	1		
19	37174-74P30	Антенна в сборе, система бесключевого запуска багажник	1		
20	37174-74P30	Антенна системы бесключевого доступа и запуска в сборе	1		
21	38590-72M00	Зуммер системы бесключевого запуска в сборе	1		
22-1	33941-68R00	Блок управления автоматическим торможением в сборе	1	6MT:DSBS	
22-2	33941-68R20	Блок управления автоматическим торможением в сборе	1	6AT:DSBS	
23	33942-68R00	Кронштейн, автоматическое торможение управление	1		
24	33947-68R00	Внутренняя крышка датчика аккумулятора давления	1		
25	33949-73P00	Клипса, автоматическое торможение управление	3		
26	09159-06108	Гайка	3		
27	38640-52R00	Датчик в сборе, задний высота	1		
28	02162-0612A	Винт	3		

ZC33S 344A - Электронные блоки управления кузовом

FIG.344A



ZC33S 344A - Электронные блоки управления кузовом

FIG.344A

Электронные блоки управления кузовом

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
29-1	33990-53R00	Блок управления системой камер в сборе	1	6MT:DSBS ->33990-53R01	
29-2	33990-53R10	Блок управления системой камер в сборе	1	6AT:DSBS ->33990-53R11	
30	36771-52R00	盗難警報装置車	1		

FIG.345A




FIG.345A

Электрооборудование панели приборов


Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	3/210-74PG1	Выключатель в сборе, освещение / поворот	1		
2-1	38910-52R00	Блок управления в сборе, подушка безопасности	1	DSBS-N	
2-2	38910-52RE0	Блок управления в сборе, подушка безопасности	1	DSBS	
3	09115-06004	Болт (6X16)	3		
4	37285-74P00	Крышка, опция выключатель отверстие	4R		
5	37585-81P00	Выключатель в сборе .ESP выкл	1		
6	37690-81P00	Выключатель в сборе .AEB выкл	1	DSBS	
7	37691-81P00	Выключатель в сборе LLDW выкл	1	DSBS	
8	37310-74P30	Выключатель в сборе, стеклоочиститель / шайба	1		
9-1	37480-74P21	Трос / кабель в сборе, контакт витая	1	DSBS-N	
9-2	37480-53R00	Трос / кабель в сборе, контакт витая	1	DSBS	
10	37430-54L01-5PK	Выключатель в сборе, аварийная сигнализация / охранная система (черный)	1		
11	38975-57L00-5PK	Крышка отверстия выключателя подушки безопасности ON/OFF	1		
12-1	37740-62R10	Комплект, стоп фонарь выключатель	1	DSBS-N	
12-2	37740-62R00	Комплект, стоп фонарь выключатель	1	DSBS	
13	37970-64J00	Выключатель в сборе, сцепление	1	6MT	
14	09140-10043	Гайка	1	6MT	
15	37742-85K00	Втулка, стоп фонарь выключатель	1		
16	37970-68J00	Выключатель в сборе, сцепление запуск	1		
17	09140-10043	Гайка	1		
18	37285-75F10	Крышка, опция выключатель отверстие	1		
19	37850-81P00	Выключатель в сборе, сиденье отопитель	1		
20	38620-52R21	Блок управления в сборе, автоматический корректор фар	1		
21	03241-0512A	Винт	2		
22	38680-50J10	Датчик в сборе, автоматический правый	1		
23	36775-53R30	Блок управления в сборе кузов электрический	1		
24	39420-76F00	Кузов, патрон	1		
25	39440-52R00-5PK	Крышка, патрон (черный)	1		
26-1	37130-61P00	Бирка системы бесключевого запуска / кнопочного пуска	1	6MT	
26-2	37130-61P10	Бирка системы бесключевого запуска / кнопочного пуска	1	6AT	
27	33948-52R00	Бирка системы автоматического торможения	1	DSBS	

ZC33S 345A - Электрооборудование панели приборов

FIG.347A

Передний жгут проводов (6MT)

FIG.347A



ZC33S 347A - Передний жгут проводов (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	36610-68R00	Жгут проводов в сборе, главный	1	6MT:DSBS-N	
1-2	36610-68R10	Жгут проводов в сборе, главный	1	6MT:DSBS	
2	09481-05501	Предохранитель (5A)	AR	6MT	
3	09481-10504	Предохранитель 110A)	AR	6MT	
4	09481-15504	Предохранитель (15A)	AR	6MT	
5	09481-20504	Предохранитель (20A)	AR	6MT	
6	09481-25504	Предохранитель (25A)	AR	6MT	
7	09481-30504	Предохранитель (30A)	AR	6MT	
8	09481-30403	Предохранитель (30A)	AR	6MT	
9	09481-40403	Предохранитель (40A)	AR	6MT	
10	09481-50403	Предохранитель (50A)	AR	6MT	
11	09481-60403	Предохранитель (60A)	AR	6MT	
12	36717-52R50	Крышка дополнительного блока предохранителей / реле	1	6MT	
13	38860-76F01	Реле в сборе	2	6MT Э-Талле	
14	38860-78F00	Реле в сборе	1	6MT Э-Талле	
15	38860-76F01	Реле в сборе	1	6MT Э-Талле	
16	38860-76F01	Реле в сборе	1	6MT Э-Талле	
17	38860-76F01	Реле в сборе	2	6MT Э-Талле	
18	38860-76F01	Реле в сборе	1	6MT Э-Талле	
19	38860-76F01	Реле в сборе	1	6MT Э-Талле	
20	38860-76F01	Реле в сборе	1	6MT Э-Талле	
21	38860-57L00	Реле в сборе	1	6MT Э-Талле	
22	38860-76F01	Реле в сборе	1	6MT Э-Талле	

FIG.347A




FIG.347A

Передний жгут проводов (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
23	3880U- / 0FU1	Реле в сборе	1	0M1 70007000 7000 7000	
24	36717-52R00	Крышка, реле короб	1	6MT	
25	09115-06005	Болт (6X16)	5	6MT	
26	09115-06005	Болт (6X16)	1	6MT	
27	01550-0612A	Болт	1	6MT	
28	01551-0616C	Болт	1	6MT	
29	01551-0616C	Болт	2	6MT	
30-1	36650-68R00	Жгут проводов в сборе, двигатель	1	6MT:DSBS-N	
30-2	36650-68R10	Жгут проводов в сборе, двигатель	1	6MT:DSBS	
31	36739-68P00	Предохранитель аккумулятора	1	6MT	
32-1	36820-53R10	Провод крыша	1	6MT:CAMERA-N	
32-2	36820-52R10	Провод крыша	1	6MT:CAMERA	
33-1	36751-52RA0	Провод . задний дверь левый боковой	1	6MT:CAMERA-N	
33-2	36751-52RB0	Провод . задний дверь левый боковой	1	6MT:CAMERA	
34-1	36751-52R00	Провод, задний дверь правый боковой	1	6MT:CAMERA-N	
34-2	36751-52R10	Провод, задний дверь правый боковой	1	6MT:CAMERA	
35-1	36756-52R20	Провод, водительский дверь	1	6MT:DSBS-N	
35-2	36756-52R40	Провод, водительский дверь	1	6MT:DSBS:CAMERA-N	
35-3	36756-52R50	Провод, водительский дверь	1	6MT:DSBS:CAMERA	
36-1	36757-52R20	Провод, дополнительный дверь	1	6MT:DSBS-N	
36-2	36757-52R40	Провод, дополнительный дверь	1	6MT:DSBS:CAMERA-N	
36-3	36757-52R50	Провод, дополнительный дверь	1	6MT:DSBS:CAMERA	
37	36759-81P00	Защитный кожух, дверь жгут проводов	2	6MT	
38	36691-52R00	Провод, подушка безопасности	1	6MT	
39	36694-68K00	Крышка . аккумулятор клемма	1	6MT	


347B 6AT

ZC33S 347A - Передний жгут проводов (6MT)

FIG.347B

Передний жгут проводов (6AT)

FIG.347B




ZC33S 347B - Передний жгут проводов (6AT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	36610-68KA0	Жгут проводов в сборе, главный	1	6A1:DSBS-N	
1-2	36610-68RB0	Жгут проводов в сборе, главный	1	6AT:DSBS	
2	09481-05501	Предохранитель (5A)	AR	6AT	
3	09481-10504	Предохранитель (15A)	AR	6AT	
4	09481-15504	Предохранитель (20A)	AR	6AT	
5	09481-20504	Предохранитель (25A)	AR	6AT	
6	09481-25504	Предохранитель (30A)	AR	6AT	
7	09481-30504	Предохранитель (30A)	AR	6AT	
8	09481-30403	Предохранитель (40A)	AR	6AT	
9	09481-40403	Предохранитель (60A)	AR	6AT	
10	09481-50403	Крышка дополнительного блока предохранителей / реле	AR	6AT	
11	09481-60403	Реле в сборе	AR	6AT	
12	36717-52R50	Реле в сборе	1	6AT	
13	38860-76F01	Реле в сборе	2	6AT	
14	38860-78F00	Реле в сборе	1	6AT	7A1:DSBS-N
15	38860-76F01	Реле в сборе	1	6AT	7A1:DSBS-N
16	38860-76F01	Реле в сборе	1	6AT	7A1:DSBS-N
17	38860-76F01	Реле в сборе	2	6AT	7A1:DSBS-N
18	38860-76F01	Реле в сборе	1	6AT	7A1:DSBS-N
19	38860-76F01	Реле в сборе	1	6AT	7A1:DSBS-N
20	38860-76F01	Реле в сборе	1	6AT	7A1:DSBS-N
21	38860-57L00	Реле в сборе	1	6AT	7A1:DSBS-N
22	38860-76F01	Крышка, реле корб	1	6AT	7A1:DSBS-N

Передний жгут проводов (6АТ)

FIG.347B




ZC33S 347B - Передний жгут проводов (6АТ)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
20	38800-10F01	Болт (6X16)	1	0A1 7010707 ヲブ リー	
24	36717-52R00	Болт (6X16)	1	6AT	
25	09115-06005	Болт	5	6AT	
26	09115-06005	Болт	1	6AT	
27	01550-0612A	Болт	1	6AT	
28	01551-0616C	Жгут проводов в сборе, двигатель	1	6AT	
29	01551-0616C	Предохранитель, аккумулятор	2	6AT	
30	36650-68R30	Провод крыша	1	6AT	
31	36739-68P00	Провод крыша	1	6AT	
32-1	36820-53R10	Провод . задний дверь левый боковой	1	6AT:CAMERA-N	
32-2	36820-52R10	Провод . задний дверь левый боковой	1	6AT:CAMERA	
33-1	36751-52RA0	Жгут проводов в сборе, задний дверь правый боковой	1	6AT:CAMERA-N	
33-2	36751-52RB0	Жгут проводов в сборе, задний дверь правый боковой	1	6AT:CAMERA	
34-1	36751-53R00	Провод, водительский дверь	1	6AT:CAMERA-N	
34-2	36751-53R10	Провод, водительский дверь	1	6AT:CAMERA	
35-1	36756-52R20	Провод, водительский дверь	1	6AT:DSBS-N	
35-2	36756-52R40	Жгут проводов в сборе, дополнительный дверь	1	6AT:DSBS:CAMERA-N	
35-3	36756-52R50	Провод, дополнительный дверь	1	6AT:DSBS:CAMERA	
36-1	36757-53R20	Жгут проводов в сборе, дополнительный дверь	1	6AT:DSBS-N	
36-2	36757-53R40	Провод, дополнительный дверь	1	6AT:DSBS:CAMERA-N	
36-3	36757-53R50	Жгут проводов в сборе, дополнительный дверь	1	6AT:DSBS:CAMERA	
37	36759-81P00	Провод, дополнительный дверь	2	6AT	
38	36691-52R00	Защитный кожух, дверь жгут проводов	1	6AT	
39	36694-68K00	Провод, подушка безопасности	1	6AT	

347A:6MT

FIG.348A



ZC33S 348A - Задний жгут проводов


FIG.348A

Задний жгут проводов

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	36620-68R00	Жгут проводов в сборе, панель приборов	1	DSBS-N	
1-2	36620-68R10	Жгут проводов в сборе, панель приборов	1	DSBS:CAMERA-N	
1-3	36620-68R20	Жгут проводов в сборе, панель приборов	1	DSBS:CAMERA	
2	09115-06005	Болт (6X16)	2		
3	02162-0612A	Винт	1		
4-1	36630-52R10	Жгут проводов в сборе, пол	1	DSBS-N	
4-2	36930-52R20	Жгут проводов в сборе, пол	1	DSBS	
5	36744-52R00	Крышка . разъем	1		
6	09115-06005	Болт (6X16)	2		
7	08316-1008A	Гайка	2		
8-1	36680-52R20	Жгут проводов в сборе, дверь багажника	1	CAMERA-N	
8-2	36680-52R30	Жгут проводов в сборе, дверь багажника	1	CAMERA	
9	09115-06005	Болт (6X16)	1		
10	36710-52R00	Короб в сборе, соединительный блок	1		
11	36699-52R00	Крышка, предохранитель	1		
12	09481-05501	Предохранитель (5A)	12		
13	09481-10504	Предохранитель 110A)	11		
14	09481-15504	Предохранитель (15A)	7		
15	09481-20504	)	5		
16	09481-25504	Предохранитель (25A)	1		
17	09481-30403	Предохранитель (30A)	1		
18	38860-76F01	Реле в сборе	1	リヤデフォッガ リレー	

FIG.351A

4




ZC33S 351A - Фара

FIG.351A

Фара

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	3512U-5ZKU0	Блок, головка фонарь, правый	1		
2	35618-74G00	Патрон, поворот фонарь	1		
3	09471-12186	Клапан (12V21W)	1		
4	35181-71L00	Винт	8		
5	35320-52RD0	Блок, головка фонарь, левый	1		
6	35618-74G00	Винт	1		
7	09471-12186	Клапан (12V21W)	1		
8	09409-08327	Клипса	2		

FIG.352A




ZC33S 352A - Передняя противотуманная фара

FIG.352A

Передняя противотуманная фара

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	35500-63J04	Фонарь в сборе, противотуманный	2		
2	09471-12210	Лампа (12 В 55W)	2		
3	03541-0516A	Винт	6		

FIG.356A



ZC33S 356A - Задний фонарь

FIG.356A

Задний фонарь

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	35650-53RAU	Правый задний комбинированный фонарь в сборе	1		
2	35657-52RA0	Крепеж	1		
3	35658-52RA0	Патрон / провод в сборе	1		
4	09471-12146	Лампа (12 В 16W)	1		
5	09471-12202	ULF (12V21W / WY21W, янтарный)	1		
6	35670-53RA0	Фонарь блок, задний комбинированный, левый	1		
7	35657-52RA0	Крепеж	1		
8	35658-52RA0	Патрон / провод в сборе	1		
9	09471-12146	Лампа (12 В 16W)	1		
10	09471-12202	ULF (12V21W / WY21W, янтарный)	1		
11	09128-06090	Винт (6X16)	4		
12	35153-65J00	Втулка-громмет, задний комбинированный фонарь	2		
13	35153-52R00	Втулка-громмет, задний комбинированный фонарь	2		
14	36574-70L01	Фонарь блок, задний противотуманный	1		
15	36578-52R00	Патрон / провод в сборе	1		
16	09471-12045	Клапан (12V21W)	1		
17	08316-1006A	Гайка	2		
18	35810-52RV0	Фонарь комплект, верхний стоп-сигнал	1		
19	02112-1520D	Винт	2		
20	35910-75F12	Фонарь в сборе, номерной знак	2		
21	09471-12216	Клапан (12V5W)	2		
22	35690-52RA0	Крышка, задний комбинированный, правый	1		
23	35691-52RA0	Крышка, задний комбинированный, левый	1		
24	77111-81P00	Крышка, задний дверь верхний рейка	1		

FIG.362A




FIG.362A

Плафон освещения салона

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	36210-62R00-6GS	Фонарь в сборе, салон (серый)	1		
2	36212-62R00	Рассеиватель	1		
3	09471-12181	Лампа (12 В 10W)	1		
4	36210-54G20	Фонарь в сборе, багажник салон	1		
5	09471-12216	Клапан (12V5W)	1		

ZC33S 362A - Плафон освещения салона

FIG.363A




FIG.363A


Кронштейны жгута двигателя (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	36651-68M2U	Кронштейн, двигатель жгут проводов	1	6MT	
2	36652-70L10	Кронштейн, двигатель жгут проводов опора	1	6MT:DSBS	
3	36653-68R10	Кронштейн, двигатель жгут проводов	1	6MT	
4	36653-68R20	Кронштейн, двигатель жгут проводов	1	6MT	
5	36653-68R30	Кронштейн, двигатель жгут проводов защитный кожух	1	6MT	
6	36997-72M00	Крышка, клемма	1	6MT	
7	01550-0612A	Болт	1	6MT	
8	01550-0612A	Болт	1	6MT	
9	01550-0612A	Болт	1	6MT	
10	01550-0616C	Болт	1	6MT	
11	01550-0812A	Болт	1	6MT	

363B 6AT

ZC33S 363A - Кронштейны жгута двигателя (6MT)

FIG.363B



ZC33S 363B - Кронштейны жгута двигателя (6AT)

FIG.363B

Кронштейны жгута двигателя (6AT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	36651-68M20	Кронштейн, двигатель жгут проводов	1	6AT	
2	36651-52R90	Кронштейн, двигатель жгут проводов AT	1	6AT	
3	36653-68R10	Кронштейн, двигатель жгут проводов	1	6AT	
4	36653-68R20	Кронштейн, двигатель жгут проводов	1	6AT	
5	36653-68R30	Кронштейн, двигатель жгут проводов защитный кожух	1	6AT	
6	36997-72M00	Крышка, клемма	1	6AT	
7	01550-0612A	Болт	1	6AT	
8	01550-0612A	Болт	1	6AT	
9	01550-0612A	Болт	1	6AT	
10	01550-0616C	Болт	1	6AT	
11	01550-0812A	Болт	1	6AT	

363A 6MT

FIG.371A




FIG.371A

Комплект замков

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	37100-74PAU	Замок в сборе, автоматический рулевой	1		
2	37152-84G00	Болт, рулевой замок	1		
3	37290-81P00	Выключатель в сборе, двигатель запуск	1		
4	82270-52850	Цилиндр комплект, передний дверь защелка, правый	1		
5	37172-52R00	Пульт дистанционного управления в сборе, система бесключевого запуска	1		
6	37185-74F00	Аккумулятор, литиевый CR2032	1		
7	37145-52R00	Заготовка ключа	1		

FIG.382A

FIG.382A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	38100-52R10	Передний стеклоочиститель в сборе	1		
2	38116-72J00	Болт, стеклоочиститель водительский	1		
3	38116-82K00	Болт, стеклоочиститель пассажирский	1		
4	38310-52R10	Рычаг в сборе, стеклоочиститель водительский	1		
5	38340-52R50	Щетка в сборе, стеклоочиститель	1		
6	38346-57L10	Резиновая подушка	1		
7	38330-52R10	Рычаг в сборе, стеклоочиститель пассажирский	1		
8	38340-52R60	Щетка в сборе, стеклоочиститель пассажирский	1		
9	38346-52R40	Резиновая подушка, щетка	1		
10	38315-60B11	Крышка	2		
11	08310-0008A	Гайка	2		


4



FIG.383A

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	38214-52K00	Крышка электродвигателя заднего стеклоочистителя	1		
2	38810-52R00	Стеклоочиститель в сборе задний стекло	1		
3	38340-52R40	Щетка в сборе, стеклоочиститель	1		
4	38346-52R20	Резиновая подушка, щетка	1		
5	38821-52R00	Рычаг в сборе, задний стеклоочиститель	1		
6	38153-81M00	Крышка, головка	1		
7	08316-1006A	Гайка	1		
8-1	38834-52R00	Шланг заднего омывателя по полу в сборе	1	DSBS-N	
8-2	38834-52R10	Шланг заднего омывателя по полу в сборе	1	DSBS	
9	38482-58J00	Втулка-громмет	1		
10-1	38496-62R10	Хомут	7	DSBS-N	
10-2	38496-62R10	Хомут	3	DSBS	
11	38496-86010	Винт	3		
12	38835-52R10	Шланг в сборе, задний омыватель дверь багажника	1		
13	38496-81P00	Шарнир	1		
14	38839-81P00	Втулка-громмет	1		
15	38840-52RV0	Форсунка комплект, задний омыватель	1		
16	38496-61A00	Клапан, обратный	1		
17	38496-81P10	T-образный соединитель	1		

FIG.384A



ZC33S 384A - Омыватель стекла

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	38402-52R00	Впускной патрубок комплект, шайба	1		
2	38452-52R00	Крышка бачка омывателя	1		
3	38410-52R00	Насос в сборе, шайба	2		
4	38450-52R00	Бачок омывателя в сборе	1		
5	38453-61L00	Втулка-громмет	2		
6	38459-52R00	Шланг	1		
7	38496-57L20	Сухарь клапана клапан	1		
8	38480-52R00	Форсунка, шайба	1		
9	38480-52R10	Форсунка, шайба	1		
10	38832-52R00	Шланг в сборе, передний шайба	1		
11	38496-60G00	Трехходовой соединитель	1		
12	38496-61A00	Клапан, обратный	2		
13	09122-76001	Винт (6X16)	3		
14	09403-07331	Хомут	1		
15	09409-07340	Клипса	1		
16	09403-08333	Хомут	1		

FIG.391A




FIG.391A


Аудиосистема (без камеры)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	34955-59J00	Втулка, аудиосистема кронштейн	2	CAMERA-N	
2	37275-65H00	Крышка	1	CAMERA-N	
3	39161-81P01	Крышка, аудиосистема отверстие	1	CAMERA-N	
4	39321-52R00	Кронштейн, тюнер, правый	1	CAMERA-N	
5	39322-52R00	Кронштейн, тюнер, левый	1	CAMERA-N	
6	73821-52R10-W9K (7' 799)	Накладка, панель приборов центральный (черный)	1	CAMERA-N	
7	09409-08342	Клипса	4	CAMERA-N	
8	73824-52R00-5PK	Крышка, панель приборов центральный накладка (черный)	1	CAMERA-N	
9	09409-08342	Клипса	2	CAMERA-N	
10	09148-05045	Гайка	2	CAMERA-N	
11	03241-0512A	Винт	2	CAMERA-N	
12	03541-0516A	Винт	2	CAMERA-N	
13	03541-0516A	Винт	4	CAMERA-N	
14	03541-0516A	Винт	2	CAMERA-N	
15	39251-63J00	Тяга, антенна	1	CAMERA-N	
16	39253-62R00	Основание, антенна	1	CAMERA-N	
17	39270-52R10	Антенный кабель, антенна панель приборов	1	CAMERA-N	
18	39271-52R00	Антенный кабель, антенна крыша	1	CAMERA-N	
19	39102-71L03	Динамик в сборе	2	CAMERA-N	

391B.CAMERA

ZC33S 391A - Аудиосистема (без камеры)

FIG.391B




ZC33S 391B - Аудиосистема (с камерой)

FIG.391B

Аудиосистема (с камерой)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	34955-59J00	Втулка, аудиосистема кронштейн	2	CAMERA	
2	37275-65H00	Крышка	1	CAMERA	
3	39161-81P10	Крышка, аудиосистема отверстие	1	CAMERA	
4	39321-52R00	Кронштейн, тюнер, правый	1	CAMERA	
5	39322-52R00	Кронштейн, тюнер, левый	1	CAMERA	
6	73821-52R10-W9K (7 797)	Накладка, панель приборов центральный (черный)	1	CAMERA	
7	09409-08342	Клипса	4	CAMERA	
8	73824-52R00-5PK	Крышка, панель приборов центральный накладка (черный)	1	CAMERA	
9	09409-08342	Клипса	2	CAMERA	
10	09148-05045	Гайка	2	CAMERA	
11	03241-0512A	Винт	2	CAMERA	
12	03541-0516A	Винт	2	CAMERA	
13	03541-0516A	Винт	4	CAMERA	
14	03541-0516A	Винт	2	CAMERA	
15	39251-63J00	Тяга, антенна	1	CAMERA	
16	39253-62R00	Основание, антенна	1	CAMERA	
17	39270-52R10	Антенный кабель, антенна панель приборов	1	CAMERA	
18	39271-52R00	Антенный кабель, антенна крыша	1	CAMERA	
19	39102-62R00	Динамик в сборе, высокочастотный динамик	2	CAMERA	
20	39102-71L03	Динамик в сборе	4	CAMERA	
21	03541-0410A	Винт	4	CAMERA	
22	39970-52R40	Камера в сборе, передний	1	CAMERA	
23	39970-52R30	Камера в сборе, задний	1	CAMERA	
24	39972-52R31	Блок управления камерой в сборе	1	CAMERA	
25-1	39976-52R00-ZVF	.pa(иЕро)	1	CAMERA	
25-2	39976-52R00-ZMV	Крышка, камера (серебристый)	1	CAMERA	
25-3	39976-52R00-ZNC	Крышка, задний камера (черный)	1	CAMERA	
25-4	39976-52R00-ZWC	Крышка, задний камера (синий)	1	CAMERA	
25-5	39976-52R00-ZWF	Крышка, задний камера (белый)	1	CAMERA	
25-6	39976-52R00-ZFT	Крышка, задний камера (красный)	1	CAMERA	
26	09159-08150	Гайка	2	CAMERA	

FIG.391B




ZC33S 391B - Аудиосистема (с камерой)

FIG.391B

Аудиосистема (с камерой)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
21	U3341-U310A	ВИНТ	2	CAMERA	
	391A:CAMERA-N				


FIG.416A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	45111-68R00	Правый поворотный кулак	1		
2	45151-68R00	Левый поворотный кулак	1		
3	41601-68R00	Правая стойка передней подвески в сборе	1		
4	41602-68R00	Левая стойка передней подвески в сборе	1		
5	41710-68R00	Опора передней стойки	2		
6	41711-52R00	Пластина подшипника передней стойки	2		
7	41720-68R00	Ограничитель отбоя передней стойки	2		
8	41721-52R00	Гайка нижней опоры стойки	2		
9	41724-55R00	Колпачок штока стойки	2		
10	41742-57K00	Подшипник передней стойки	2		
11	41931-52R00	Пыльник передней стойки	2		
12	09103-12118	Болт 12x50	4		
13	09140-12054	Гайка M12	2		
14	09159-12064	Гайка M12	4		
15	41111-68R00	Передняя винтовая пружина	2		
16	42111-68R00	Буфер хода сжатия передней подвески	2		
17	41212-52R00	Нижняя опора передней пружины	2		
18	41230-52R00	Верхняя опора передней пружины	2		
19	45201-68R00	Правый рычаг передней подвески в сборе	1		
20	45530-68R00	Передняя втулка рычага подвески	1		
21	45714-68810	Комплект пыльников шаровой опоры	1		
22	45202-68R00	Левый рычаг передней подвески в сборе	1		
23	45530-68R00	Передняя втулка рычага подвески	1		
24	45714-68810	Комплект пыльников шаровой опоры	1		
25	45861-52R10	Болт крепления передней втулки рычага	2		
26	09159-12069	Гайка M12	2		
27	09385-12002	Стопорный шплинт	2		
28	43401-68R00	Передняя ступица колеса в сборе	2		
29	09119-12012	Болт ступицы 12x38	10		
30	43458-81P00	Болт корпуса передней ступицы	6		
31	43459-68R00	Гайка передней полуоси	2		

FIG.423A

5



ZC33S 423A - Передний стабилизатор

FIG.423A
Передний стабилизатор

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	42311-68RUU	Втулка переднего стабилизатора	1		
2	42420-68R00	Шарнир, передний стабилизатор ба	2		
3	42431-68R10	Опора, передний стабилизатор ба	2		
4	42441-68P00	Кронштейн . передний стабилизатор опора	2		
5	09117-08101	Болт (8X25)	4		
6	08316-1010A	Гайка	4		

Задняя подвеска



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	46223-52R00	ТИЛЕ, задний лоток кольцо	2		
2	46500-68R70	Балка задней подвески в сборе	1		
3	41311-68R00	Пружина, задний витая	2		
4	41312-52R00	Сиденье, задний пружина резиновая подушка нижний	2		
5	41341-68P00	Сиденье, задний пружина верхний	2		
6	41810-68R00	Амортизатор в сборе, задний амортизатор	2		
7	41812-52R00	Втулка, задний амортизатор ABS верхний (верхний)	2		
8	41813-63J00	Шайба, задний амортизатор верхний	2		
9	41814-63J00	Гайка, задний амортизатор ABS верхний	2		
10	09103-12132	Болт (12X55)	2		
11	43402-68R00	Ступица колеса в сборе	2		
12	09119-12012	Болт (12X38)	10		
13	43413-81P01	Болт, задний ступица опора	8		

FIG.432A





FIG.432A

Колесо и шина

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	43110-53R00	Колесо в сборе	4	DUNLOP	
1-2	43210-53R10	Легкосплавное колесо 17x6½J (черное)	4	CONTINENTAL	
2	43210-53R00-OCE	Клапан, шина TR413BS	4		
3	43130-78030	Гайка	4		
4	09159-12073	Крышка, . колесо центральный	20		
5	43252-63J10-DB7	Комплект уплотнений, шина ремонтный	4		
6	43311-81P00	Компрессор, шина ремонтный	1		
7	43312-81P00	Грузик, балансировочный грузик 10G	1		
8-1	43221-59J00	Грузик, балансировочный грузик 15G	AR		
8-2	43221-59J10	Грузик, балансировочный грузик 20G	AR		
8-3	43221-59J20	Грузик, балансировочный грузик 25G	AR		
8-4	43221-59J30	Грузик, . балансировочный грузик 30G	AR		
8-5	43221-59J40	Грузик, балансировочный грузик 35G	AR		
8-6	43221-59J50	Грузик, балансировочный грузик 40G	AR		
8-7	43221-59J60	Грузик, балансировочный грузик 45G	AR		
8-8	43221-59J70	Грузик, балансировочный грузик 50G	AR		
8-9	43221-59J80	Грузик, балансировочный грузик 5G	AR		
8-10	43221-59J90	Грузик, балансировочный грузик 10G	AR		
9-1	43221-73H10	Грузик, балансировочный грузик 15G	AR		
9-2	43222-73H10	Грузик, балансировочный грузик 20G	AR		
9-3	43223-73H10	Грузик, балансировочный грузик 25G	AR		
9-4	43224-73H10	Грузик, . балансировочный грузик 30G	AR		
9-5	43225-73H10	Грузик, балансировочный грузик 35G	AR		
9-6	43226-73H10	Грузик, балансировочный грузик 40G	AR		
9-7	43227-73H10	Грузик, балансировочный грузик 45G	AR		
9-8	43228-73H10	Грузик, балансировочный грузик 5G	AR		
9-9	43231-54G10	Кронштейн таблички с информацией о шинах	AR		
10	79161-53R00	Кронштейн таблички с информацией о шинах	1		

FIG.443A Передний приводной вал (6MT)

FIG.443A




ZC33S 443A - Передний приводной вал (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	44101-68R00	Передний приводной вал в сборе, правый	1	6MT	
2	44114-68R00	Шарнир в сборе, дифференциал боковой	1	6MT	
3	44119-68R00	Комплект пыльников, дифференциал боковой	1	6MT	
4	44111-54L40	Кольцо, стопорный	1	6MT	
5	44121-68R00	Большой хомут пыльника	1	6MT	
6	44123-68R00	Хомут, пыльник малый	1	6MT	
7	44116-68R00	Шарнир в сборе, колесо боковой	1	6MT	
8	44122-52R40	Большой хомут пыльника	1	6MT	
9	44123-68R00	Хомут, пыльник малый	1	6MT	
10	44411-68R00	Комплект демпфера	1	6MT	
11	44131-68R00	Кронштейн	1	6MT	
12	44132-68R00	Шайба	1	6MT	
13	44133-68R00	Болт	2	6MT	
14	44102-68R00	Вал в сборе, передний привод, левый	1	6MT	
15	44114-68R20	Шарнир в сборе, дифференциал боковой	1	6MT	
16	44119-68R20	Комплект пыльников, дифференциал боковой	1	6MT	
17	44111-54L40	Кольцо, стопорный	1	6MT	
18	44112-53R20	Стопорное кольцо	1	6MT	
19	44121-68R00	Хомут, пыльник большой	1	6MT	
20	44123-68R00	Хомут, пыльник малый	1	6MT	
21	44118-68R20	Комплект пыльников, колесо боковой	1	6MT	
22	44122-52R40	Большой хомут пыльника	1	6MT	
23	44123-68R00	Хомут, пыльник малый	1	6MT	
24	01550-1040A	Болт	3	6MT	

443B 6AT

FIG.443B



ZC33S 443B - Передний приводной вал (6AT)

FIG.443B


Передний приводной вал (6AT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	44101-68R10	Вал в сборе, шестерня	1	6AT	
2	44114-68R10	Шарнир в сборе, дифференциал боковой	1	6AT	
3	44119-68R00	Комплект пыльников, дифференциал боковой	1	6AT	
4	44111-54L40	Кольцо, стопорный	1	6AT	
5	44121-68R00	Хомут, пыльник большой	1	6AT	
6	44123-68R00	Хомут, пыльник малый	1	6AT	
7	44116-68R10	Шарнир в сборе, колесо боковой	1	6AT	
8	44122-52R40	Хомут, пыльник большой	1	6AT	
9	44123-68R00	Хомут, пыльник малый	1	6AT	
10	44411-68R00	Комплект демпфера	1	6AT	
11	44131-68R10	Кронштейн	1	6AT	
12	44132-68R00	Шайба	1	6AT	
13	44133-68R00	Болт	2	6AT	
14	44102-68R10	Вал в сборе, передний привод, левый	1	6AT	
15	44114-68R30	Шарнир в сборе, дифференциал боковой	1	6AT	
16	44119-68R30	Комплект пыльников, дифференциал боковой	1	6AT	
17	44111-54L40	Кольцо, стопорный	1	6AT	
18	44109-52R40	Стопорное кольцо	1	6AT	
19	44121-68R00	Большой хомут пыльника	1	6AT	
20	44123-68R00	Хомут, пыльник малый	1	6AT	
21	44118-68R30	Комплект пыльников, колесо боковой	1	6AT	
22	44122-52R40	Большой хомут пыльника	1	6AT	
23	44123-68R00	Хомут, пыльник малый	1	6AT	
24	01550-1040A	Болт	3	6AT	

443A.6MT

FIG.459A

FIG.459A Передний подрамник



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	45810-52R00	Рама, передний подвеска	1		
2	45851-68R00	Крышка, крутящий момент тяга	1		
3	45861-52R10	Болт, подвеска рычаг передний втулка	4		
4	09409-06322	Клипса	2		
5	01551-1020C	Болт	2		



ZC33S 459A - Передний подрамник

FIG.481A





FIG.481A Рулевое колесо (вариант 1)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	48110-6/R00-CYQ	колесо подсборка, рулевой	1	6MT:DSBS-N:CAMERA-N	
2	48150-52R20-BJC	Модуль в сборе, подушка безопасности	1	6MT:DSBS-N:CAMERA-N	
	481B	6MT:DSBS:CAMERA-N			
	481C	6MT:DSBS:CAMERA			
	481D	6AT:DSBS-N:CAMERA-N			
	481E	6AT:DSBS:CAMERA-N			
	481F	6AT:DSBS:CAMERA			

ZC33S 481A - Рулевое колесо (вариант 1)

FIG.481B



ZC33S 481B - Рулевое колесо (вариант 2)

FIG.481B Рулевое колесо (вариант 2)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	48110-67RG0-CYQ	колесо подсборка, рулевой	1	6MT:DSBS:CAMERA-N	
2	48150-52R20-BJC	Модуль подушки безопасности в сборе	1	6MT:DSBS:CAMERA-N	
481A:6MT:DSBS:NCAMERA-N					
481C:6MT:DSBS:CAMERA					
481D:6AT:DSBS:NCAMERA-N					
481E:6AT:DSBS:CAMERA-N					
481F:6AT:DSBS:CAMERA					

FIG.481C




FIG.481C Рулевое колесо (вариант 3)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	48110-67RH0-CYQ	колесо подсборка, рулевой	1	6MT:DSBS:CAMERA	
2	48150-52R20-BJC	Модуль подушки безопасности в сборе	1	6MT:DSBS:CAMERA	
481A :6MT:DSBS:NCAMERA-N					
481B :6MT:DSBS:CAMERA-N					
481D :6AT:DSBS:NCAMERA-N					
481E :6AT:DSBS:CAMERA-N					
481F :6AT:DSBS:CAMERA					

FIG.481D





FIG.481D Рулевое колесо (вариант 4)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	48110-67R20-CYQ	колесо подсборка, рулевой	1	6AT:DSBS-N:CAMERA-N	
2	48150-52R20-BJC	Модуль подушки безопасности в сборе	1	6AT:DSBS-N:CAMERA-N	
481A :6MT:DSBS-N:CAMERA-N					
481B :6MT:DSBS:CAMERA-N					
481C :6MT:DSBS:CAMERA					
481E :6AT:DSBS:CAMERA-N					
481F :6AT:DSBS:CAMERA					

FIG.481E

FIG.481E Рулевое колесо (вариант 5)



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	48110-67RJ0-CYQ	колесо подсборка, рулевой	1	6AT:DSBS:CAMERA-N	
2	48150-52R20-BJC	Модуль подушки безопасности в сборе	1	6AT:DSBS:CAMERA-N	
481A:6MT:DSBS-N:CAMERA-N					
481B:6MT:DSBS:CAMERA-N					
481C:6MT:DSBS:CAMERA					
481D:6AT:DSBS-N:CAMERA-N					
481F:6AT:DSBS:CAMERA					

FIG.481F





FIG.481F Рулевое колесо (вариант 6)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	48110-67RKO-CYQ	колесо подборка, рулевой	1	6AT.DSBS.CAMERA	
2	48150-52R20-BJC	Модуль подушки безопасности в сборе	1	6AT.DSBS.CAMERA	
	481A	:6MT.DSBS-N:CAMERA-N			
	481B	:6MT.DSBS:CAMERA-N			
	481C	:6MT.DSBS:CAMERA			
	481D	:6AT.DSBS-N:CAMERA-N			
	481E	:6AT.DSBS:CAMERA-N			

ZC33S 481F - Рулевое колесо (вариант 6)

FIG.482A




ZC33S 482A - Рулевая колонка

FIG.482A

Рулевая колонка

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	48200-68R4U	Колонка в сборе, рулевой	1		
2	48215-52R00	Болт, . рулевой колонка нижний	1		
3	09117-08106	Болт (8X30)	1		
4	08316-1008A	Гайка	2		
5	08316-1012A	Гайка	1		
6	48400-52R80-5PK	Крышка в сборе, рулевой колонка (черный)	1		
7	48481-52R00	Крышка, рулевой шарнир	1		
8	09136-05030	Винт (5X12)	1		
9	03211-0512B	Винт	2		
10	48254-52R00	Кронштейн . педаль выжимной	1		
11	02162-0616A	Винт	2		

FIG.485A



ZC33S 485A - Рулевой механизм

FIG.485A Рулевой механизм

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	48450-52R00	Уплотнение, рулевой шестерня	1		
2	48500-52RA0	Короб в сборе, рулевой шестерня	1		
3	48525-52R50	Втулка со стороны ведущей шестерни рулевого механизма	1		
4	48525-52R60	Втулка, рулевой рейка боковой	1		
5	48571-52R00	Пыльник, рулевой	2		
6	48575-68L00	Провод, рулевой	2		
7	48810-79J01	Концевой, рулевой рулевая тяга	2		
8	48817-68L00	Гайка, рулевая тяга концевой замок	2		
9	48830-52R00	Рулевая тяга, рулевой	2		
10	48841-68L00	Шайба, рулевой рулевая тяга концевой	2		
11	48871-68L00	Клипса, рейка пыльник	2		
12	09116-12010	Болт (12X77)	2		
13	09140-12039	Гайка	2		
14	09385-12002	Стопорный штифт	2		

FIG.494A




FIG.494A

Педали и кронштейн (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	49400-67R00	Педаль в сборе, акселератор	1	6MT	
2	09159-08150	Гайка	2	6MT	
3	49600-67R00	Педаль в сборе, тормоз	1	6MT	
4	49750-72L00	Накладка, педаль	1	6MT	
5	09159-08150	Гайка	1	6MT	
6	49720-52R00	Кронштейн, сцепление педаль	1	6MT	
7	49750-72L00	Накладка, педаль	1	6MT	
8	49810-52R00	Педаль, сцепление	1	6MT	
9	49825-74L00	Подушка выключателя запуска на педали сцепления	1	6MT	
10	49825-74L10	Подушка, сцепление педаль запуск выключатель	1	6MT	
11	49871-80F00	Проставка, педаль вал	1	6MT	
12	49891-68P00	Пружина, сцепление педаль	1	6MT	
13	09100-10324	Болт (10X65)	1	6MT	
14	09307-13005	Втулка	2	6MT	
15	09321-06026	Подушка	1	6MT	
16	08316-1010A	Гайка	1	6MT	
17	09159-08150	Гайка	3	6MT	

494B 6AT

ZC33S 494A - Педали и кронштейн (6MT)

FIG.494B




FIG.494B

Педали и кронштейн (6AT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	49400-67R00	Педал в сборе, акселератор	1	6AT	
2	09159-08150	Гайка	2	6AT	
3	49600-67R10	Педал тормоза / кронштейн в сборе	1	6AT	
4	49750-74PB0	Накладка педали	1	6AT	
5	09159-08150	Гайка	1	6AT	

494A: 6MT

FIG.511A




FIG.511A

Главный тормозной цилиндр (6MT)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	51100-68R00	Цилиндр в сборе, тормоз главный	1	6MT	
2	51220-77M00	Крышка, бачок	1	6MT	
3	51232-65J00	Втулка-громмет, бачок разъем	2	6MT	
4	51233-65J00	Штифт	1	6MT	
5	51300-52R20	Вакуумный усилитель в сборе, тормоз главный	1	6MT	
6	51313-65J00	Гайка	2	6MT	
7	51132-82003	Уплотнение, тормоз главный цилиндр	1	6MT	
8	09159-08150	Гайка	4	6MT	
9	09200-08048	Штифт (8X20)	1	6MT	
10	09385-08007	Стопорный штифт	1	6MT	
11	51020-52R10	Шланг, вакуумный трубка к насос	1	6MT	
12	51811-52R00	Шланг, вакуумный вакуумный усилитель к трубка	1	6MT	
13	51870-52R00	Трубка, тормоз вакуумный	1	6MT	
14	09159-06076	Гайка	2	6MT	
15	09401-15420	Хомут	4	6MT	

511B.6AT

ZC33S 511A - Главный тормозной цилиндр (6MT)

FIG.511B




FIG.511B


Главный тормозной цилиндр (6АТ)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	51100-68R20	Цилиндр в сборе, тормоз главный	1	6АТ	
2	51220-77M00	Крышка, бачок	1	6АТ	
3	51232-65J00	Втулка-громмет, бачок разъем	2	6АТ	
4	51233-65J00	Штифт	1	6АТ	
5	51300-52RL0	Вакуумный усилитель в сборе, тормоз главный	1	6АТ	
6	51313-65J00	Гайка	2	6АТ	
7	51132-82003	Уплотнение, тормоз главный цилиндр	1	6АТ	
8	09159-08150	Гайка	4	6АТ	
9	09200-08048	Штифт (8X20)	1	6АТ	
10	09385-08007	Стопорный штифт	1	6АТ	
11	51020-52R10	Шланг, . вакуумный трубка к насос	1	6АТ	
12	51811-52R00	Шланг, вакуумный вакуумный усилитель к трубка	1	6АТ	
13	51870-52R00	Трубка, тормоз вакуумный	1	6АТ	
14	09159-06076	Гайка	2	6АТ	
15	09401-15420	Хомут	4	6АТ	

511A 6MT

ZC33S 511B - Главный тормозной цилиндр (6АТ)

FIG.514A




ZC33S 514A - Тормозные трубки и шланги

FIG.514A

Тормозные трубки и шланги

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	15893-52K00	Хомут, топливный трубка	1		
2	51410-52R00	Трубка, главный первичный к НУ	1		
3	51420-52R00	Шайба (10X15X15)	1		
4	51430-52R00	Трубка, главный вторичный к НУ	1		
5	51440-52R00	Трубка НУ к передний тормозной шланг, правый	1		
6	51450-52R00	Трубка НУ к передний тормозной шланг, левый	1		
7	51460-52R00	Трубка НУ к задний тормозной шланг, правый	1		
8	51510-52RA0	Трубка НУ к задний тормозной шланг, левый	1		
9	51520-52RA0	КАД, задний тормозной шланг к суппорт шланг, правый	1		
10	51711-52R00	Трубка, задний тормозной шланг к суппорт шланг, левый	1		
11	51712-52R00	Крышка, тормозная трубка, правый	1		
12	51751-52R00	Крышка, тормозная трубка, левый	2		
13	51751-65J30	Двойной хомут тормозной трубки на щите передка	1		
14	51751-81M00	Хомут, тормозная трубка передний боковой	1		
15	51751-81P00	Хомут, тормозная трубка главный пол	1		
16	51761-62J70	Хомут, тормоз ба трубка 4	2		
17	51761-79J00	Хомут тормозной трубки оси №2	2		
18	51761-79J00	Крепеж тормозной трубки	1		
19	51761-79J00	Хомут	3		
20	51761-79J00	Хомут	3		
21	51543-65J01	Хомут	2		
22	51550-68R00	Прокладка, гибкий шланг	2		
23	51570-52RA0	Гибкий передний тормозной шланг	2		
24	51570-52R00	Шланг, задний диск гибкий	2		
25	09161-10009	Шланг, задний тормоз гибкий	4		
26	09360-10026	Штуцер болт	2		
27	09360-10046	Штуцер болт	2		
28	09383-13003	Е-образное стопорное кольцо	8		
29	01551-0816C	Болт	2		
30	51753-52R00	Хомут, тормоз сцепление трубка	1	6MT	


FIG.531A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	55401-68R00-999	Суппорт в сборе, задний, правый	1		
2	55151-78451	Пробка, штуцер прокачки	1		
3	55156-66310	Крышка, штуцер прокачки пробка	1		
4	55206-78452	Болт, штифт	2		
5	55890-68L00	Поршень / комплект уплотнений	1	->55890-68L01	
6	55880-68L01	Комплект уплотнений	1		
7	55851-52R01	Штифт / комплект пыльников	1		
8	55201-52R00	Пыльник, штифт	1		
9	55852-52R01	Штифт В / комплект пыльников	1		
10	55201-52R00	Пыльник, штифт	1		
11	55402-68R00-999	Суппорт в сборе задний, левый	1		
12	55151-78451	Пробка, штуцер прокачки	1		
13	55156-66310	Крышка, штуцер прокачки пробка	1		
14	55206-78452	Болт, штифт	2		
15	55890-68L01	Поршень / комплект уплотнений	1		
16	55880-68L01	Комплект уплотнений	1		
17	55851-52R01	Штифт / комплект пыльников	1		
18	55201-52R00	Пыльник, штифт	1		
19	55852-52R01	Штифт В / комплект пыльников	1		
20	55201-52R00	Пыльник, штифт	1		
21	55800-68R10	Накладка комплект	1		
22	09103-10732	Болт	4		
23	55611-68R00	Диск, задний тормоз	2		
24	55621-52R10	Крышка . задний тормоз диск пыль	2		

ZC33S 531A - Задние тормозные механизмы

FIG.540A




ZC33S 540A - Стояночный тормоз

FIG.540A **Стояночный тормоз**

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	54100-52R00-C48	Рычаг в сборе, стояночный тормоз (хром)	1		
2	37940-76G00	Выключатель в сборе, стояночный тормоз	1		
3	54115-76G00	Винт	1		
4	01551-0816C	Болт	2		
5	54401-52RD0	Трос / кабель, стояночный тормоз, правый	1		
6	54402-52RD0	Трос / кабель, стояночный тормоз, левый	1		
7	09159-06108	Гайка	6		
8	09383-13003	Е-образное стопорное кольцо	2		
9	02162-0612A	Винт	2		
10	02162-0616A	Винт	2		

FIG.551A Передние тормозные механизмы

FIG.551A



ZC33S 551A - Передние тормозные механизмы

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	55101-68R00-999	Суппорт в сборе, передний тормоз, правый	1		
2	55151-78451	Пробка, штуцер прокачки	1		
3	55156-66310	PIN-B / комплект пыльников	1		
4	55206-78452	Крышка, штуцер прокачки пробка	2		
5	55234-68R00	Болт, штифт	2		
6	55840-63J01	Пружина, накладка	1		
7	55830-63J01	Поршень / комплект уплотнений	1		
8	55851-68L01	Комплект уплотнений, поршень	1		
9	55201-68L00	Штифт / комплект пыльников	1		
10	55852-68L01	Пыльник	1		
11	55201-68L00	PIN-B / комплект пыльников	1		
12	55102-68R00-999	Пыльник	1		
13	55151-78451	Суппорт в сборе, передний тормоз, левый	1		
14	55156-66310	Пробка, штуцер прокачки	1		
15	55206-78452	Крышка, штуцер прокачки пробка	2		
16	55234-68R00	Болт, штифт	2		
17	55840-63J01	Пружина, накладка	1		
18	55830-63J01	Поршень / комплект уплотнений	1		
19	55851-68L01	Комплект уплотнений, поршень	1		
20	55201-68L00	Штифт / комплект пыльников	1		
21	55852-68L01	Пыльник	1		
22	55201-68L00	Пыльник	1		
23	55810-68R00	Накладка комплект	1		
24	55820-71L50	Комплект регулировочных шайб, помехоподавляющий	1		
25	09117-12012	Болт (12X32)	4		
26	55311-68R00	Диск, передний тормоз	2		
27	55321-68R00	Крышка . тормоз диск пыль, правый	1		
28	55322-68R00	Крышка, тормоз диск пыль, левый	1		

FIG.561A




FIG.561A


Антиблокировочная система (ABS)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	56130-52R10	Привод в сборе, ESP	1	6M1:DSBS-N	
1-2	56130-52R30	Болт, привод опоры	1	6AT:DSBS-N	
1-3	56130-52R50	Демпфер, привод опоры	1	6MT:DSBS	
1-4	56130-52R80	Болт, привод нижний опоры	1	6AT:DSBS	
2	56111-75F00	Кронштейн, .ESP привод	1		
3	56112-75F00	Датчик, передний колесо, правый	3		
4	56113-59J00	Датчик, передний колесо, левый	2		
5	56161-52R50	Датчик, задний колесо	1		
6	56210-52R00	Болт	1		
7	56220-52R00	Винт	1		
8	56310-52R00	Гайка	2		
9	01550-0612A	Болт	2		
10	02162-0616A	Винт	2		
11	08316-1008C	Гайка	2		

ZC33S 561A - Антиблокировочная система (ABS)

FIG.573A Передний бампер

FIG.573A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	57300-52R00	Панель, передний капот	1		
2	57410-52R00	Петля, передний капот, правый	1		
3	57420-52R00	Клипса	1		
4	01550-0612A	Клипса	2		
5	01550-0612A	Петля, передний капот, левый	2		
6	01550-0612A	Болт	4		
7	58230-52R00	Болт	1		
8-1	58270-52R00	Болт	1	DSBS-N	
8-2	58270-68R00	Элемент кузова, капот замок	1	DSBS	
9	01551-0820A	Элемент кузова, передний бампер	4		
10	01551-0820A	Болт	6		
11	72310-52R00	Болт	1		
12	72312-52R00	Кронштейн, передний капот	1		
13	72330-52R01-5PK	Держатель, передний капот кронштейн	1		
14	72360-52R00	Накладка, панель жабо верхний (черный)	1		
15	72351-81P00	Уплотнение, капот задний	2		
16	72371-52R00-5PK	Направляющая, панель жабо слив	1		
17	72372-52R00-5PK	Накладка, панель жабо верхний боковой, правый (черный)	1		
18	72372-82000	Накладка, панель жабо верхний боковой, левый (черный)	2		
19	72380-52R20	Подушка	1		
20	72390-68R00	Панель, передний панель жабо верхний	1		
21	72432-68R00	Поперечина передний нижний	1		
22	72433-68R00	Крышка . передний концевой верхний	1		
23	72471-52R00	Крышка, передний концевой нижний	1		
24	72481-52R00	Крышка, передний капот передний	1		
25	82131-50M00	Крышка, капот замок элемент кузова	4		
26	09209-09007	Болт	1		
27	09409-08327	Рычажный механизм	15		
28	09409-08327	Клипса	5		
29	09409-08327	Клипса	2		
30	09409-08327	Клипса	3		
31	09409-15304	Клипса	2		

ZC33S 573A - Передний бампер

FIG.573A





FIG.573A

Передний бампер

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
32	02162-0612A	Винт	1		
33	08316-1006A	Гайка	4		
34	72440-52R00	Шумоизолятор / глушитель, передний капот	1		
35	09409-07340	Клипса	10		
36	82110-52R00	Защелка, капот	1		
37	82160-52R00	Трос / кабель, капот защелка выжимной	1		
38	09403-04401	Хомут	4		
39	02162-0616A	Винт	3		

ZC33S 573A - Передний бампер

FIG.576A




ZC33S 576A - Переднее крыло

FIG.576A

Переднее крыло

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	57611-53R10	Панель, передний крыло, правый	1		
2	57711-53R10	Панель, передний крыло, левый	1		
3	01550-0612A	Болт	14		
4	72321-53R01	Обивка, передний крыло Sth	1		
5	09148-05075	Гайка	1		
6-1	72322-68R00	Обивка, передний крыло, левый	1	6MT	
6-2	72322-53R01	Гайка	1	6AT	
7	09148-05075	Дефлектор, передний крыло, правый	1		
8	72323-53R00	Дефлектор, передний крыло, левый	1		
9	72324-53R00	Крышка, передний крыло, правый	1		
10	72351-53R00	Крышка, передний крыло, левый	1		
11-1	72352-68R00	Подушка, передний крыло	1	6MT	
11-2	72352-53R00	Клипса	1	6AT	
12	72377-71L00	Винт	2		
13	09409-07340	Клипса	18		
14	03541-0516D	Винт	6		

FIG.597A



ZC33S 597A - Панели передней части кузова

FIG.597A


Панели передней части кузова

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	58310-52R00	Панель, крыло панель моторного отсека, правый	1		
2	58311-52R00	Панель, крыло панель моторного отсека, правый	1		
3	58313-52R00	Удлинитель / секция, панель моторного отсека передний, правый	1		
4	58314-52R00	Правый усилитель брызговика переднего крыла	1		
5	58315-52R00	Удлинитель / секция, передний крыло нижний кронштейн, правый	1	5/1	
6	58318-68P00	Накладка, панель моторного отсека передний удлинитель / секция, правый	1		
7	58321-52R00	Элемент кузова, панель моторного отсека передний удлинитель / секция, правый	1		
8	58316-52R00	Кронштейн, передний крыло верхний передний, правый	1		
9	58317-52R00	Усилитель, панель жабо верхний, правый	1		
10	58320-53R00	Кронштейн, подвеска верхний, правый	1		
11	58322-52R00	Кронштейн, передний крыло нижний, правый	1		
12	58410-52R00	Панель, крыло панель моторного отсека, левый	1		
13	58411-52R00	Панель, крыло панель моторного отсека, левый	1		
14	58413-52R00	Удлинитель / секция, панель моторного отсека передний, левый	1		
15	58414-52R00	Элемент кузова, крыло панель моторного отсека, левый	1		
16	58415-52R00	Удлинитель / секция, передний крыло нижний кронштейн, левый	1	1/1	
17	58418-68P00	Накладка, панель моторного отсека передний удлинитель / секция, левый	1		
18	58421-52R00	Элемент кузова, панель моторного отсека передний удлинитель / секция, левый	1		
19	58412-53R00	Кронштейн, подвеска верхний, левый	1		
20	58416-52R00	Кронштейн, передний крыло верхний передний, левый	1		
21	58417-52R00	Усилитель, панель жабо верхний, левый	1		
22	58422-52R00	Кронштейн, передний крыло нижний, левый	1		
23	58600-52R00	Элемент кузова, передний боковой, правый	1		
24	58610-52R00	Элемент кузова, панель моторного отсека боковой, правый	1		
25	58614-52R00	Распорка опоры правой фары	1		
26	58615-52R00	Пластина, панель моторного отсека лонжерон передний, правый	1		
27	58616-52R00	Удлинитель / секция, панель моторного отсека лонжерон, правый	1		
28	58618-68P10	Распорка, радиатор опора внутренний, правый	1		
29	58619-52R00	Распорка, фонарь опора наружный, правый	1		
30	58628-68P10	Усилитель, панель моторного отсека лонжерон задний, правый	1		

FIG.597A

Панели передней части кузова

FIG.597A




ZC33S 597A - Панели передней части кузова

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
31	58630-52R00	Элемент кузова, панель моторного отсека боковой наружной, правый	1		
32	58634-68P10	Распорка, радиатор опора, правый	1		
33	58635-68P00	Кронштейн, радиатор опора элемент кузова	1		
34	58637-68P00	Косынка, панель моторного отсека боковой нижней, правый	1		
35	58625-68P10	Удлинитель / секция, щит передка нижний внутренний, правый	1		
36	58650-68P00	Поперечина, щит передка верхний правый	1		
37	58671-52R00	Кронштейн, головка фонарь, правый	1		
38	58700-52R00	Элемент кузова, передний боковой, левый	1		
39	58710-52R00	AYN, панель моторного отсека боковой, левый	1		
40	58714-52R00	Распорка, фонарь опора, левый	1		
41	58715-52R00	Пластина, панель моторного отсека лонжерон передний, левый	1		
42	58716-52R00	Удлинитель / секция, панель моторного отсека лонжерон, левый	1		
43	58718-68P10	Распорка, радиатор опора внутренний, левый	1		
44	58719-52R00	Распорка, фонарь опора наружный, левый	1		
45	58762-52R00	Усилитель, буксировочный крюк гайка передний	1		
46	58728-68P10	Усилитель, панель моторного отсека лонжерон задний, левый	1		
47	58730-52R00	Элемент кузова, панель моторного отсека боковой наружной, левый	1		
48	58635-68P00	Кронштейн, радиатор опора элемент кузова	1		
49	58734-52R00	Распорка, радиатор опора, левый	1		
50	58737-68P00	Косынка, панель моторного отсека боковой нижней, левый	1		
51	58725-68P10	Удлинитель / секция, щит передка нижний внутренний, левый	1		
52	58750-68P00	Поперечина, щит передка верхний, левый	1		
53	58771-52R00	Кронштейн, головка фонарь, левый	1		
54-1	59100-52R00	Панель, щит передка	1	6MT	
54-2	59100-52RA0	Болт (5X143)	1	6AT	
55	09119-05018	Болт	21		
56	09119-06094	Поперечина, щит передка верхний центральный	4		
57	59221-68P20	Панель, щит передка боковой, правый	1		
58-1	59230-52R00	Болт (5X143)	1	CAMERA-N	
58-2	59230-52R10	Панель, щит передка боковой передний, правый	1	CAMERA	
59	09119-05018	Кронштейн, передний крыло, правый	3		
60	59232-52R00	Накладка, передний капот петля	1		

FIG.597A Панели передней части кузова


FIG.597A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
61	59233-52R00	Кронштейн, панель приборов верхний	1		
62	59235-52R00	Панель, щит передка боковой, левый	1		
63	62133-63J00	Накладка, передний капот петля	1		
64	59280-52R00	Болт (5X143)	1		
65	59235-52R00	Панель, щит передка боковой передний, левый	1		
66	09119-05018	Кронштейн, передний крыло, левый	3		
67	59282-52R00	Кронштейн, панель приборов верхний	1		
68	59283-52R00	Болт	1		
69	62133-63J00	Панель, панель жабо верхний	1		
70	01550-0612A	Болт (5X143)	2		
71	59300-53R00	Усилитель . панель жабо верхний	1		
72	09119-05018	Элемент кузова, панель жабо боковой наружный, правый	2		
73	59319-52R00	Элемент кузова, панель жабо боковой наружный, левый	2		
74	59411-53R00	Болт	1		
75	59461-53R00	Верхняя панель корпуса воздухопритока	1		
76	01551-0820A	Болт (5x14.3)	6		
77	59710-52R00	Верхняя панель корпуса воздухопритока	1		
78	09119-05018	Болт (5x14.3)	2		

ZC33S 597A - Панели передней части кузова

FIG.611A



ZC33S 611A - Панели пола


FIG.611A Панели пола

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	61111-52R00	Панель основного пола, правая	1		
2	61120-52R00	Туннель, главный пол	1		
3	61126-68P00	Поперечина, панель пола верхний, правый	1		
4	61130-52R00	Усилитель, главный пол центральный	1		
5	61141-68P00	Кронштейн, передний сиденье задний наружный, правый	1		
6	61143-68P00	Кронштейн, передний сиденье задний внутренний, правый	1		
7	61161-52R00	Кронштейн, передний сиденье задний внутренний, левый	1		
8	61170-52R00	Панель основного пола, левая	1		
9	61180-52R00	Поперечина, панель пола верхний, левый	1		
10	61210-52R00	Тоннель основного пола	1		
11	61213-68P10	Распорка тоннеля основного пола №1	1		
12	61214-68P00	Усилитель, стояночный рычаг №1	1		
13	61219-52R00	Кронштейн, жгут проводов	1		
14	61220-52R00	Удлинитель / секция, главный пол TNL передний	1		
15	61221-68P10	Распорка тоннеля основного пола №2	1		
16	61222-68P00	Усилитель, стояночный рычаг №2	1		
17	61251-74P00	Усилитель, стояночный трос / кабель	1		
18	09119-05018	Болт (5X143)	4		
19	61232-68P00	Поперечина, панель пола верхний задний	2		
20	61234-52R00	Усилитель, главный пол, правый	1		
21	61235-52R00	Усилитель, главный пол внутренний, правый	1		
22	61286-52R00	Накладка, главный пол, левый	1		
23	09119-05018	Болт (5X143)	9		
24	61241-52R00	Элемент кузова, пол боковой задний, правый	1		
25	61261-52R00	Элемент кузова, пол боковой задний, левый	1		
26	61310-52R00	Панель, порог внутренний, правый	1		
27	61311-52R00	Панель, порог внутренний, правый	1		
28	61316-52R00	Панель, щит передка боковой нижний, правый	1		
29	61320-52R00	Панель, порог внутренний, левый	1		
30	61321-52R00	Панель, порог внутренний, левый	1		
31	61326-52R00	Панель, щит передка боковой нижний, левый	1		
32	61511-68P11	Панель, задний пол передний	1		

FIG.611A

Панели пола


FIG.611A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	61512-52R10	Панель, задний пол центральный	1		
34	61513-52R00	Панель, задний пол задний	1		
35	61516-70P00	Элемент кузова, сиденье опора	1		
36	61518-70P00	Кронштейн, запасное колесо	1		
37	61520-52R00	Крюк, буксировочный задний	1		
38	61530-68P00	Ответная часть замка, детский крепление	4		
39	61541-68P01	Кронштейн, топливный бак передний, правый	1		
40	61542-68P00	Кронштейн, топливный бак передний, левый	1		
41	61551-68P00	Усилитель, детский крепление наружный	2		
42	61560-68R00	Усилитель, сиденье задний центральный петля	1		
43	61571-52R00	Усилитель, задний пол нижний	1		
44	09119-05018	Болт (5X143)	6		
45	62100-68R00	Элемент кузова, задний пол боковой, правый	1		
46	62124-52R00	Удлинитель / секция, задний пол лонжерон задний, правый	1		
47	62140-52R00	Тяга, глушитель подвеска	1		
48	62300-68R00	Элемент кузова задний пол боковой, левый	1		
49	62324-52R00	Удлинитель / секция, задний пол лонжерон задний, левый	1		
50	62611-52R00	Поперечина, задний пол передний	1		
51	62700-52R00	Поперечина, задний пол центральный	1		
52	65500-68R00	Панель, задний	1		
53	65540-52R00	Усилитель, домкратная опора опора	1		
54	01550-0612A	Болт	4		

ZC33S 611A - Панели пола

FIG.642A




Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	65111-52R00	Панель, крыша	1		
2	65121-52R00	Рейка, крыша передний внутренний	1		
3	65122-52R00	Крепеж панели крыши	1		
4	65123-52R00	Усилитель, внутренний зеркало	1		
5	65130-52R00	Элемент кузова, крыша задний внутренний	1		
6	65151-52R00	AYIN, крыша панель центральный NOT	1		
7	65161-52R00	Элемент кузова, крыша панель центральный №2	1		
8	65162-52R00	Элемент кузова, крыша панель центральный №3	1		
9	65163-52R00	Элемент кузова крыша панель центральный NO04	1		
10	65164-52R00	Элемент кузова . крыша панель центральный NOS	1		
11	01550-0612A	Болт	4		
12	01550-0612A	Болт	6		

ZC33S 642A - Панель крыши

FIG.651A

Боковые панели кузова


FIG.651A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	63111-52R00	Панель, передний стойка кузова внутренний, правый	1		
2	63121-52R00	Рейка, крыша боковой внутренний, правый	1		
3	63122-52R00	Болт (5X143)	2		
4	63131-52R00	Кронштейн, пассажирский рукоятка	1		
5	63140-53R00	Удлинитель / секция, передний стойка кузова верхний, правый	1		
6	63144-74P00	Усилитель, передний дверь петля, правый	2		
7	63151-52R00	Фиксатор, передний дверь петля	1		
8	83921-82C00	Опора . боковой кузов наружный, правый	1		
9	83921-82C00	Усилитель, передний стойка кузова верхний, правый	1		
10	63211-52R00	Дверь, топливный заливная горловина	1		
11	63220-52R00	Накладка	1		
12	63230-53R00	Накладка	1		
13	63231-53R00	Внутренняя панель центральной стойки, правая	1		
14	63232-53R00	Усилитель, порог, правый	1		
15	63243-74P00	Усилитель центральной стойки, правый	2		
16	63311-52R00	Усилитель, крыша боковой, правый	1		
17	63312-52R00	Усилитель, крыша боковой внутренний, правый	1		
18	63313-52R00	Внутренняя панель ниши правого заднего фонаря	1		
19	63314-52R00	Панель, задняя боковина внутренний верхний, правый	1		
20	63321-52R00	Удлинитель / секция, задняя боковина внутренний верхний, правый	1		
21	63410-52R00	Внутренняя панель ниши правого заднего фонаря	1		
22	63411-52R00	Накладка, задняя боковина внутренний ба панель, правый	1		
23	63414-52R00	Усилитель, задний дверь ответная часть замка, правый	1		
24	63441-52R00	Панель, колесная арка внутренний, правый	1		
25	63412-52R00	Панель, колесная арка внутренний, правый	1		
26	63413-52R00	Панель, колесная арка внутренний задний, правый	1		
27	63481-53R00	Основание, домкрат кронштейн	1		
28	64817-52R00	Удлинитель / секция, колесная арка внутренний, правый	1		
29	09119-05018	Усилитель, задний колесная арка передний, правый	1		
30	63122-52R00	Панель, колесная арка наружный, правый	2		
31	63144-74P00	Фиксатор, дверь ответная часть замка	2		
32	83921-82C00	Прокладка	1		

ZC33S 651A - Боковые панели кузова

FIG.651A



ZC33S 651A - Боковые панели кузова

FIG.651A


Боковые панели кузова

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	83921-82C00	Кронштейн, пассажирский рукоятка	1		
34	63243-74P00	Фиксатор, передний дверь петля	2		
35	63122-52R00	Прокладка	2		
36	63511-52R00	Накладка	1		
37	63521-52R00	Фиксатор, подшипник	1		
38	63531-52R00	Кронштейн, пассажирский рукоятка	1		
39	63540-53R00	Панель, передний стойка кузова внутренний, левый	1		
40	63551-52R00	Рейка, крыша боковой внутренний, левый	1		
41	63611-52R00	Удлинитель / секция, передний стойка кузова верхний, левый	1		
42	63620-52R00	Усилитель, передний дверь петля, левый	1		
43	63630-53R00	Усилитель, передний стойка кузова верхний, левый	1		
44	63631-53R00	Панель, центральная стойка внутренний, левый	1		
45	63632-53R00	Усилитель, порог, левый	1		
46	63711-52R00	Усилитель, центральный стойка кузова, левый	1		
47	63712-52R00	Усилитель, крыша боковой, левый	1		
48	63713-52R00	Усилитель, крыша боковой внутренний, левый	1		
49	63714-52R00	Панель . задняя боковина внутренний верхний, левый	1		
50	63721-52R00	Удлинитель / секция, задняя боковина внутренний верхний, левый	1		
51	63810-52R01	Панель, задний фонарь корпус внутренний, левый	1		
52	63811-52R00	Накладка, задняя боковина внутренний панель, левый	1		
53	63814-52R00	Усилитель, задний дверь ответная часть замка, левый	1		
54	63812-52R00	Панель . колесная арка внутренний, левый	1		
55	63813-52R00	Панель . колесная арка внутренний, левый	1		
56	63881-53R00	Панель, колесная арка внутренний задний, левый	1		
57	64817-52R00	Удлинитель / секция, колесная арка внутренний, левый	1		
58	09119-05018	Усилитель, задний колесная арка передний, левый	1		
59	63122-52R00	Панель, колесная арка наружный, левый	2		
60	64111-68R00-P1	Болт (5X143)	1		
61	64111-68R00-P2	Кронштейн, пассажирский рукоятка	1		
62	64111-68R00-P3	Панель .А стойка кузова, правый	1		
63	64111-68R00-P4	Панель .В стойка кузова, правый	1		
64	64112-52R00	Панель, задняя боковина, правый	1		

FIG.651A

Боковые панели кузова

FIG.651A




Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
65	64113-52R00	Панель, порог, правый	1		
66	64120-52R01	Кронштейн, передний крыло	1		
67	64130-68R00	Удлинитель / секция, боковой кузов наружный, правый	1		
68	83971-52R00	Панель, задний фонарь корпус наружный, правый	1		
69	64112-52R00	Сиденье, боковой кузов шумоизолятор / глушитель	1		
70	64511-68R00-P11	Кронштейн, передний крыло	1		
71	64511-68R00-P21	Панель .А стойка кузова, левый	1		
72	64511-68R00-P31	Панель .В стойка кузова, левый	1		
73	64511-68R00-P41	Панель, задняя боковина, левый	1		
74	64513-52R00	Панель . порог, левый	1		
75	64520-52R01	Опора, боковой кузов наружный, левый	1		
76	64530-68R00	Удлинитель / секция, боковой кузов наружный, левый	1		
77	64571-53R00	Панель, задний фонарь корпус наружный, левый	1		
78	83971-52R00	Короб . топливный заливная горловина	1		
79	64850-53R00	Сиденье, боковой кузов шумоизолятор / глушитель	1		
80	01550-0612A	Болт	2		
81	63460-52R00	Кронштейн, домкрат	1		
82	02162-0612A	Винт	3		

ZC33S 651A - Боковые панели кузова

FIG.676A

Защитные кожухи и крышки кузова

FIG.676A




ZC33S 676A - Защитные кожухи и крышки кузова

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	72341-52R00	Крышка	2		
2	72410-52R00	Нижний кожух двигателя	1		
3	09136-05071	Винт	3		
4	09148-05075	Гайка	3		
5	72421-52R01	Крышка, двигатель нижний боковой, правый	1		
6	72420-52R00	Крышка, двигатель нижний боковой, левый	1		
7	72460-68R00	Амортизатор, передний бампер нижний	1		
8	09148-05075	Гайка	4		
9	09148-05075	Гайка	4		
10	09122-76009	Болт	6		
11	09136-05068	Винт (5X20)	6		
12	09136-05068	Винт (5X20)	8		
13	09148-05075	Гайка	8		
14	09250-10023	Крышка	2		
15	09250-25007	Крышка (OD250)	2		
16	09409-07340	Клипса	6		
17	01551-0616C	Болт	9		
18	14357-72J00	Гайка	20		
19	72811-53R00	Обивка, задний крыло, правый	1		
20	72812-52R00	Крышка, главный пол нижний, правый	1		
21	72813-52R00	Крышка, задний концевой боковой, правый	1		
22	72821-53R00	Обивка, задний крыло, левый	1		
23	72822-52R00	Крышка, главный пол нижний, левый	1		
24	72823-52R00	Крышка, задний концевой боковой, левый	1		
25	09148-05059	Клипса	2		
26	09409-07340	Клипса	8		
27	09409-07340	Клипса	18		
28	09409-07340	Клипса	4		
29	75431-64L00	Крышка, главный пол слив	4		
30	75431-64L00	Крышка, главный пол слив	5		
31	75591-68P00	Распорка тоннеля пола	1		
32	77111-63J00	Крепеж защитного кожуха кузова	2		

FIG.676A

Защитные кожухи и крышки кузова

FIG.676A




ZC33S 676A - Защитные кожухи и крышки кузова

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	09250-15015	Крышка (OD23.5)	2		
34	09250-15015	Крышка (OD23.5)	1		
35	09250-20015	Крышка (OD285)	8		
36	09250-20015	Крышка (OD285)	1		
37	09250-25007	Крышка (OD250)	2		
38	01551-0812A	Болт	2		
39	77330-52R00	Выходной дефлектор . дефлектор вентиляции	2		
40	72815-68R00	Крышка, буксировочный задний крюк	1		
41	76470-72M00	Сигнал в сборе, развальцовка	1		
42	76475-54P00	Держатель, сигнал развальцовка	1		

FIG.680A Передняя дверь

FIG.680A



ZC33S 680A - Передняя дверь

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	68001-53R00	Панель в сборе, передний дверь, правый	1		
2	68002-53R00	Панель в сборе, передний дверь, левый	1		
3	69310-68L00	Петля, передний дверь верхний, правый	1		
4	69320-68L00	Петля, передний дверь верхний левый	1		
5	69330-68L00	Петля, передний дверь нижний, правый	1		
6	69340-68L00	Петля, передний дверь нижний, левый	1		
7	09113-08001	Болт (8X20)	4		
8	01551-0820A	Болт	4		
9	81830-74P00	Стоп, передний дверь открывание	2		
10	09112-08015	Болт (8X25)	2		
11	01551-0612C	Болт	4		
12	82711-51K00	Ограничитель, дверь	4		
13	83710-52RK0-CYF	Обивка, передний дверь, правый	1		
14	83752-80J00-5PK	Крышка, боковой дверь внутренний корпус (черный)	1		
15	09409-10312	Клипса	10		
16	83720-52RJ0-CYF	Накладка передней двери	1		
17	83752-80J00-5PK	Крышка, боковой дверь внутренний корпус (черный)	1		
18	09409-10312	Клипса	10		
19	83755-57L00-5PK	Крышка рамки внутренней ручки передней двери	1		
20	83756-57L00-5PK	Крышка рамки внутренней ручки передней двери	1		
21	09132-05058	Самонарезающий винт	2		
22	09409-06314-5PK	Клипса (черный)	2		
23	83851-52R00	Уплотнитель, передний дверь внутренний, правый	1		
24	83861-52R00	Уплотнитель, передний дверь внутренний, левый	1		
25	83911-52R01	Крышка герметизации передней двери	2		
26	83921-52R00-0CE	Лента, передний дверь наружный передний, правый (черный)	1		
27	83922-52R00-0CE	Лента, передний дверь наружный передний, левый (черный)	1		
28	83923-52R01-0CE	Лента, передний дверь наружный задний, правый (черный)	1		
29	83924-52R01-0CE	Лента, передний дверь наружный задний, левый (черный)	1		

ZFT

FIG.680A





FIG.680A

Передняя дверь

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
30	09103-08389	Болт (8X24)	8		
31	83751-75HA0	Кронштейн, дверь обивка, правый	1		
32	83756-75HA0	Кронштейн, дверь обивка, левый	1		
33	09148-06024	Гайка	2		
34	03241-0612A	Винт	2		
35	84641-52R02	Уплотнитель, проем передней двери правый	1		
36	84651-52R02	Крепеж/элемент передней двери	1		

ZC33S 680A - Передняя дверь

FIG.685A



ZC33S 685A - Задняя дверь

FIG.685A

Задняя дверь

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	68003-53R00	Панель в сборе, задний дверь, правый	1		
2	68004-53R00	Панель в сборе, задний дверь, левый	1		
3	69410-68L00	Клипса	1		
4	69420-68L00	Петля, задний дверь верхний, правый	1		
5	69430-60M00	Петля, задний дверь верхний, левый	1		
6	69440-60M00	Петля, задний дверь нижний, правый	1		
7	09159-08132	Петля, задний дверь нижний, левый	4		
8	08361-2508A	Гайка	4		
9	81830-57L01	Гайка	2		
10	09112-08015	Ограничитель открывания боковой двери	2		
11	01551-0612C	Болт (8X25)	4		
12	82711-51K00	Болт	2		
13	83730-52RA0-5PK	Ограничитель, дверь	1		
14	83752-80J00-5PK	Обивка, задний дверь, правый (черный)	1		
15	09409-10312	Крышка, боковой дверь внутренний корпус (черный)	9		
16	83740-52RA0-5PK	Клипса	1		
17	83752-80J00-5PK	Обивка, задний дверь, левый (черный)	1		
18	09409-10312	Крышка, боковой дверь внутренний корпус (черный)	9		
19	83755-57L00-5PK	Клипса	1		
20	83756-57L00-5PK	Крышка рамки внутренней ручки задней двери	1		
21	09132-05058	Крышка рамки внутренней ручки задней двери	2		
22	83780-52R01-5PK	Самонарезающий винт	1		
23	09409-07351	Накладка, задний дверь внутренний, правый (черный)	1		
24	09409-10312	Клипса	2		
25	83790-52R01-5PK	Клипса	1		
26	09409-07351	Накладка, задний дверь внутренний, левый (черный)	1		
27	09409-10312	Клипса	2		
28	83871-52R00	Внутренний уплотнитель правой задней двери	1		
29	83881-52R00	Внутренний уплотнитель правой задней двери	1		
30-1	83913-52R10	Уплотнитель, задний дверь внутренний, левый	2		
30-2	83913-52R00	Крышка герметизации задней двери	2		
31	83915-52R00	Крышка герметизации задней двери №2, правая	1		

FIG.685A




FIG.685A


Задняя дверь

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
32	83910-52K00	Крышка герметизации задней двери №2, левая	1		
33	83931-52R01-OCE	Лента, задний дверь наружный передний, правый (черный)	1		
34	83932-52R01-OCE	Лента, задний дверь наружный передний, левый (черный)	1		
35	09103-08389	Болт (8X24)	8		
36	83751-75HA0	Кронштейн, дверь обивка, правый	1		
37	83756-75HA0	Кронштейн, дверь обивка, левый	1		
38	09148-06024	Гайка	2		
39	03241-0612A	Винт	2		
40	84661-53R01	Уплотнитель, проем задней двери, правый	1		
41	84671-53R01	Уплотнитель, проем задней двери, левый	1		

ZC33S 685A - Задняя дверь

FIG.691A Дверь багажника

FIG.691A



ZC33S 691A - Дверь багажника

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	69100-52R20	Панель двери багажника в сборе	1		
1-2	69100-52R40	Панель двери багажника в сборе	1		
2	69510-64L12	Петля двери багажника	2		
3	69571-76G00	Уплотнение, дверь багажника петля	2		
4	09111-06086	Болт (6X12)	4		
5	08361-2508A	Гайка	2		
6	81850-52R00	Балансир двери багажника, правый	1		
7	81860-52R00	Балансир двери багажника, левый	1		
8	81871-79J00	Шаровая шпилька балансира двери багажника	4		
9	82683-71L11	Боковой упор двери багажника	2		
10	82684-72M00	Подушка	2		
11	83770-52R00-5PK	Обивка двери багажника (черная)	1		
12	09409-10312	Клипса	10		
13	09409-06322	Клипса	2		
14	83940-52R20	Нижняя накладка двери багажника	1		
15	83942-52R00	Держатель выключателя двери багажника	1		
16	83994-62R01	Крышка сливного отверстия двери багажника	3		
17	84515-65D00	Ответная часть крепежа стекла №2	2		
18	09250-20023	Крышка (OD258)	1		
19-1	83900-52R00-ZVR	Спойлер в сборе, дверь багажника (желтый)	1		
19-2	83900-52R00-ZMV	Спойлер в сборе, дверь багажника (серебристый)	1		
19-3	83900-52R00-ZNC	Спойлер в сборе, дверь багажника (черный)	1		
19-4	83900-52R00-ZWC	Спойлер в сборе, дверь багажника (синий)	1		
19-5	83900-52R00-ZWF	Спойлер в сборе, дверь багажника (белый)	1		
19-6	83900-52R00-ZFT	Спойлер в сборе, дверь багажника (LYE)	1		
20	83947-54M70	Болт накладки двери багажника	1		
21	83915-73P01	Болт спойлера двери багажника	2		
22	09410-00076	Клипса	2		
23	08316-1006A	Гайка	1		
24	83950-52R00	Накладка спойлера двери багажника	1		
25	84570-52R10	Стекло двери багажника	1		
26	84513-76F00	Штифтовая часть крепежа стекла №2	2		

FIG.691A




FIG.691A


Дверь багажника

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
27	84572-71L00	Проставка, стекло	2		
28	84575-71L00	Клипса, стекло крепеж	2		
29	84681-52R00	Уплотнитель, дверь багажника проем	1		

ZC33S 691A - Дверь багажника

FIG.717A Передний бампер - элементы

FIG.717A



ZC33S 717A - Передний бампер - элементы

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	71711-68R00-COF	Передний бампер	1		
1-2	71711-68R00-HCR	Передний бампер	1		
1-3	71711-68R00-COG	Передний бампер	1		
1-4	71711-68R00-COH	Передний бампер	1		
1-5	71711-68R00-COJ	Передний бампер	1		
1-6	71711-68R00-DLP	Передний бампер	1		
2-1	71712-68R00-ZVR	Крышка, передний бампер (желтый)	1		
2-2	71712-68R00-ZMV	Крышка, передний бампер (серебристый)	1		
2-3	71712-68R00-ZNC	Крышка, передний бампер (черный)	1		
2-4	71712-68R00-ZWC	Крышка, передний бампер (синий)	1		
2-5	71712-68R00-ZWF	Крышка, передний бампер (белый)	1		
2-6	71712-68R00-ZFT	Крышка, передний бампер (красный)	1		
3	71713-68R00-5PK	Крышка, радиатор верхний решетка (черный)	1		
4	71722-68R00	Удлинитель / секция, передний бампер боковой, правый	1		
5	71723-68R00	Удлинитель / секция, передний бампер боковой, левый	1		
6	71731-53R00	Держатель, передний бампер боковой, правый	1		
7	71732-53R00	Держатель, передний ба бампер боковой, левый	1		
8	71733-52R00	Держатель, передний бампер передний, правый	1		
9	71734-52R00	Держатель, передний бампер передний, левый	1		
10-1	71741-68R00-5PK	Верхняя решетка радиатора (черная)	1		
10-2	71741-68R20-5PK	Верхняя решетка радиатора (черная)	1		
11	77811-54GC0-0PC	Эмблема, эмблема 5i (хром)	1		
12	71751-68R00-5PK	Рамка, передний противотуманный фонарь, правый (черный)	1		
13	71761-68R00-5PK	Рамка, передний противотуманный фонарь, левый (черный)	1		
14-1	71771-68R00-5PK	Крышка, передний камера (черный)	1		
14-2	71771-68R10-5PK	Крышка, радиатор решетка (черный)	1		
15	71791-52R00	Уплотнение, бампер передний	1		
16	72435-74P00	Винт	4		
17	09132-05046	Самонарезающий винт	4		
18	09136-05068	Винт (5X20)	2		
19	09136-05068	Винт (5X20)	4		
20	09148-05028	Гайка	2		

FIG.717A





FIG.717A

Передний бампер - элементы

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
21	09148-06021	Гайка	2		
22	09409-07340	Клипса	2		
23	09409-08327	Клипса	2		
24	09409-08327	Клипса	2		
25	09409-10304	Клипса	15		
26	02162-0616A	ВИНТ	4		
27	03541-0512A	ВИНТ	4		
28	03541-0516A	ВИНТ	4		
29	03541-0516A	ВИНТ	2		

ZC33S 717A - Передний бампер - элементы

FIG.718A



ZC33S 718A - Задний бампер


FIG.718A Задний бампер

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1-1	71811-68R10-COF	Задний бампер	1		
1-2	71811-68R10-HCR	Задний бампер	1		
1-3	71811-68R10-COG	Задний бампер	1		
1-4	71811-68R10-COH	Задний бампер	1		
1-5	71811-68R10-COJ	Задний бампер	1		
1-6	71811-68R10-DLP	Задний бампер	1		
2	71812-68R00-5PK	Бампер, задний боковой, правый (черный)	1		
3	71813-68R00-5PK	Бампер, задний боковой, левый (черный)	1		
4	71821-53R00	Держатель, задний бампер боковой, правый	1		
5	71822-53R00	Держатель, задний бампер боковой, левый	1		
6	71831-68R00	Удлинитель / секция, задний бампер боковой, правый	1		
7	71832-68R00	Удлинитель / секция, задний бампер боковой, левый	1		
8	77191-81P01	Пленка	2		
9	09128-06090	Винт (6X16)	2		
10	09136-05068	Винт (5X20)	2		
11	09148-05028	Гайка	2		
12	09409-07340	Клипса	2		
13	09409-07340	Клипса	2		
14	09409-08327	Клипса	2		
15	01551-0616C	Болт	2		
16	03541-0512A	Винт	4		
17	03542-05129	Винт	6		
18	03542-05129	Винт	6		
19	03542-05129	Винт	4		
20	39970-68R00	Камера в сборе, задний	1		
21	08316-1006A	Гайка	2		
22	44281-29C00	Подушка	2		

FIG.728A

FIG.728A Привод лючка топливного бака


6



ZC33S 728A - Привод лючка топливного бака

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	36930-82010	Крышка, жгут проводов	2		
2	75411-65R00	Хомут, топливный крышка привод открывания трос / кабель	1		
3	76420-52R00	Рычаг привода открывания лючка топливного бака	1		
4	76430-52R00	Трос / кабель, топливный крышка привод открывания	1		
5	76520-81P00	Привод открывания, топливный крышка	1		
6	02162-0612A	Винт	1		

FIG.767A



ZC33S 767A - Защитные накладки порогов

FIG.767A

Защитные накладки порогов

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	77210-68R00-5PK	Защитная накладка, порог брызговик, правый (черный)	1		
2	77232-52R10	Защитный кожух, порог брызговик	1		
3	77263-72M00	Лента, брызговик	2		
4	09409-10312	Клипса	8		
5	77220-68R00-5PK	Защитная накладка, порог брызговик, левый (черный)	1		
6	77232-52R10	Защитный кожух, порог брызговик	1		
7	77263-72M00	Лента, брызговик	2		
8	09409-10312	Клипса	8		
9	09409-07340	Клипса	2		
10	09409-15304	Клипса	16		

FIG.777A





FIG.777A Эмблемы

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	77811-58J00-OPG	Эмблема, эмблема S(хром)	1		
2	77831-71L00-OPG	Эмблема SWIFT (хром)	1		
3	77841-70L00-DFT	Эмблема SPORT	1		

ZC33S 777A - Эмблемы

FIG.782A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	72397-58J00	Крышка, щит передка нижний	2		
2	77111-63J00	Крышка	8		
3	77116-57L00	Подушка, топливный заливная горловина дверь	2		
4	77121-63J00	Молдинг, передний стойка кузова нижний, левый	1		
5	77141-52R00-0CE	Пружина, топливный заливная горловина дверь	1		
6	77146-52R00-0CE	Лента, передний стойка кузова верхний, правый (черный)	1		
7	77161-52R00	Лента, передний стойка кузова верхний, левый (черный)	1		
8	77171-52R00	Молдинг, передний стойка кузова нижний, правый	1		
9	77180-52R00-5PK	Молдинг кузова	1		
10	09409-10318	Накладка, задняя боковина, правый (черный)	6		
11	77190-52R00-5PK	Клипса молдинга	1		
12	09409-10318	Накладка, задняя боковина, левый (черный)	6		
13	77191-81P01	Клипса	4		
14	77191-76F00	Пленка	2		
15	09250-17001	Пленка	4		
16	09250-17001	Крышка (OD225.5)	2		
17	09250-30011	Крышка (OD225.5)	2		
18	78131-52R01	Крышка (OD3385)	1		
19	78141-52R01	Молдинг, крыша, правый	1		
20	78155-72M10	Молдинг, крыша, левый	4		
21	71715-72J00	Клипса, крыша молдинг кузов	2		

FIG.783A




FIG.783A Обивка потолка (вариант 1)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	78110-52K20-6GS	Обивка, крыша (серый)	1		
2	09409-06312-6GS	Клипса (серый)	4		


783B.DSBS

ZC33S 783A - Обивка потолка (вариант 1)

FIG.783B

FIG.783B

Обивка потолка (вариант 2)



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	78110-52R30-6GS	Обивка, крыша (серый)	1		
2	78195-52R00-5PK	Крышка, автоматическое торможение блок управления (черный)	1		
3	09409-06312-6GS	Клипса (серый)	4		

783A



ZC33S 783B - Обивка потолка (вариант 2)

FIG.787A




FIG.787A

Боковая обивка крыши/подушки безопасности (1)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	78121-52R00	Накладка, крыша боковой рейки передний, правый	1		
2	78122-52R00	Накладка, крыша боковой рейки передний, левый	1		
3	78123-52R00	Накладка, крыша боковой рейки задний, правый	1		
4	78124-52R00	Накладка, крыша боковой рейки задний, левый	1		

787B.DSBS

FIG.787B




FIG.787B

Боковая обивка крыши/подушки безопасности (2)


Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	76480-52R00	Модуль в сборе, крыша боковой подушка безопасности, правый	1		
2	76490-52R00	Модуль в сборе, крыша боковой подушка безопасности, левый	1		
3	02162-0612A	ВИНТ	16		

787A:DSBS-N

ZC33S 787B - Боковая обивка крыши/подушки безопасности (2)

FIG.734A Верхняя часть панели приборов


FIG.734A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	73110-52R00-5PK	Панель, панель приборов главный верхний (черный)	1		
2	73114-61M00	Шумоизолятор / глушитель, панель приборов верхний	1		
3	73118-74L00	Уплотнение, панель приборов	1		
4	73123-82M00	Войлок, панель приборов верхний	5		
5	73200-52R00	Элемент кузова, рулевой опора	1		
6	73291-50G20	Болт, рулевой опора элемент кузова боковой	4		
7	73291-52R00	Болт, панель жабо верхний	2		
8	09132-05049	Винт (5X12)	2		
9	09132-05049	Винт (5X12)	1		
10	09132-05049	Винт (5X12)	2		
11	09132-05049	Винт (5X12)	2		
12	09138-06049	Болт (6X12)	2		
13	09250-30011	Крышка (OD3385)	2		
14	01551-0816C	Болт	1		
15	73310-52R00-5PK	Панель, комбинация приборов (черный)	1		
16	73820-52R20-QJZ	Декоративная накладка, панель приборов центральный (LYK)	1		
17	73822-52R00-5PK	Накладка, панель приборов верхний (черный)	1		
18	73831-52R10-5PK	Накладка, панель приборов водительский наружный (черный)	1		
19	73832-52R00-5PK	Накладка панели приборов со стороны водителя (черная)	1		
20	09409-08342	Клипса	2		
21	73910-52R00	Модуль в сборе, пассажирский подушка безопасности	1		
22	01551-0816C	Болт	2		
23	03541-0516A	Винт	2		

ZC33S 734A - Верхняя часть панели приборов

FIG.735A



ZC33S 735A - Нижняя часть панели приборов

FIG.735A

Нижняя часть панели приборов

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	73121-52R00-5PK	Панель, панель приборов главный нижний (черный)	1		
2	73871-73H00-5PK	Крышка, панель приборов боковой (черный)	3		
3	09132-05049	Винт (5X12)	2		
4	09132-05049	Винт (5X12)	2		
5	09132-05049	Винт (5X12)	2		
6	09132-05049	Винт (5X12)	1		
7	03541-0516A	Винт	4		
8	73410-52R00-5PK	Короб, перчаточный ящик (черный)	1		
9	73413-63J00	Подушка, перчаточный ящик	2		
10	73413-82C00	Подушка	3		
11	73461-54M00	Подушка, перчаточный ящик боковой	2		
12	73470-52R00	Усилитель, перчаточный ящик верхний	1		
13	03541-0516A	Винт	3		
14	73811-52R00-5PK	Крышка, рулевой колонка отверстие (черный)	1		
15	73861-52R00-5PK	Крышка, перчаточный ящик боковой, левый (черный)	1		
16	73862-52R00-5PK	Крышка, перчаточный ящик боковой, правый (черный)	1		
17	09148-05045	Гайка	2		
18	09148-05045	Гайка	2		
19	03541-0516A	Винт	2		
20	03541-0516A	Винт	4		

FIG.736A




FIG.736A

Вентиляционные дефлекторы


Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	73610-52R00-AQS	Жалюзи, боковой дефлектор вентиляции	2		
2	73630-52R00-5PK	Жалюзи, боковой дефлектор вентиляции правый (черный)	1		
3	73640-52R00-5PK	Жалюзи, боковой дефлектор вентиляции левый (черный)	1		
4	73661-52R00	Форсунка, обдув стекла	1		
5	73662-71L01	Адаптер, обдув стекла форсунка	1		
6	73681-52R00	Воздуховод, обогрев стекла, правый	1		
7	73691-52R00	Воздуховод, обогрев стекла, левый	1		
8	74620-52R00	Воздуховод, дефлектор вентиляции	1		
9	74651-52R00	Воздуховод, задний центральный	1		
10	74652-52R00	Воздуховод, задний, правый	1		
11	74653-52R00	Воздуховод, задний, левый	1		
12	74655-52R00	Воздуховод, задний левый №2	1		
13	03541-0516A	Винт	7		

ZC33S 736A - Вентиляционные дефлекторы

FIG.741A



FIG.741A Управление отопителем



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	39510-52R00-CRT	Панель блок, автоматический кондиционер	1		
2	09409-08342	Клипса	2		

ZC33S 741A - Управление отопителем

FIG.746A





FIG.746A

Блок отопителя

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	74100-53R/1	Отопитель блок	1		
2	74111-52R71	Корпус в сборе R / L	1		
3	74112-52R00	Водительский, вентилятор отопителя вентилятор	1		
4	74113-52R00	Корпус, нижний	1		
5	74114-52R00	Корпус, верхний	1		
6	74115-81P00	Воздуховод, ножной	1		
7	74116-81P00	Воздуховод, ножной	1		
8	74117-81P00	Уплотнение, корпус L / R	1		
9	74118-81P00	Уплотнение, отопитель трубка	3		
10	74119-52R00	Уплотнение, болт	1		
11	74120-52R00	Крышка, отопитель	1		
12	74150-81P00	Отопитель в сборе	1		
13	74181-52R00	Вентилятор в сборе, отопитель	3		
14	74184-52R70	Рычаг	1		
15	74185-52R00	Рычаг A / M	1		
16	74186-81P00	Рычаг, режим	1		
17	74187-81P00	Рычаг	1		
18	74191-81P00	Рычаг, впуск	1		
19	74192-81P00	Пластина . испаритель	1		
20	74193-81P00	Хомут, отопитель трубка	3		
21	74211-52R70	Болт, шпилька	1		
22	74214-81P00	Корпус в сборе, впуск	1		
23	74221-52R00	Крышка, фильтр	1		
24	95411-53R20	Уплотнение, впуск	1		
25	95895-64J00	Испаритель в сборе	1		
26	95896-64J00	Уплотнительное кольцо	1		
27	95431-53R00	Уплотнительное кольцо	1		
28	95464-81P00	Клапан, расширительный	1		
29	95626-81P00	Уплотнение, терморегулирующий расширительный клапан	1		
30	95650-81P00	Электродвигатель, прямой ток	3		
31	95656-52R00	Аспиратор	1		
32	95861-81P00	Фильтр	1		

ZC33S 746A - Блок отопителя

FIG.746A




ZC33S 746A - Блок отопителя

FIG.746A Блок отопителя

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	03111-0416A	Винт	19		
34	07130-0535A	Болт	2		
35	75162-63H00	Гайка	1		
36	95481-52R00	Шланг, слив	1		
37	09159-06081	Гайка	2		
38	09159-06086	Гайка	3		

FIG.751A



ZC33S 751A - Ковровое покрытие пола

FIG.751A


Ковровое покрытие пола

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	72450-52R00	Шумоизолятор / глушитель, щит передка наружный	1		
2	72490-52R10	Шумоизолятор внутренней панели щита передка	1		
3	09148-05037	Шумоизолятор / глушитель, щит передка боковой панель, правый	1		
4	09148-05037	Шумоизолятор / глушитель, панель жабо передний	3		
5	09148-05037	Клипса	6		
6	36930-82010	Клипса	4		
7	75110-53R00-R3F	Ковровое покрытие пола (черное)	1		
8	75112-52R00	Крышка, жгут проводов	2		
9	75481-52R00	Ковровое покрытие пола (черное)	1		
10	75115-52R00	Шумоизолятор / глушитель, передний пол передний	3		
11	09148-05042	Ящик для инструмента	2		
12	09409-06322	Уплотнение, пол ковровое покрытие клипса	3		
13	75130-52R00-R3F	Клипса	1		
14	75221-53R00	Клипса	1		
15	75222-52R00	Ковровое покрытие, багажник пол (черный)	1		
16	75223-52R00	Шумоизолятор / глушитель, щит передка боковой ба панель, левый	1		
17	75411-52R00	Накладка, щит передка нижний, правый	1		
18	09148-05042	Клипса	1		
19	99611-60A01	Сиденье, шумоизолятор / глушитель 800X1000X3	AR		
20	99611-60A01	Сиденье, шумоизолятор / глушитель 800X1000X3	AR		

FIG.758A

Центральная консоль


FIG.758A



ZC33S 758A - Центральная консоль

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	75811-52R00-5PK	Короб, пол консоль (черный)	1		
2	09409-10312	Клипса	1		
3	75821-52R00-5PK	Крышка, консоль короб (черный)	1		
4	75831-52R00-5PK	Крышка, пол консоль боковой водительский (черный)	1		
5	09409-10312	Клипса	1		
6	75841-52R00-5PK	Крышка, пол консоль боковой пассажирский (черный)	1		
7	09409-10312	Клипса	1		
8	75851-52R20-QJZ	Накладка, пол консоль короб (красный)	1		
9	75861-52R00-ZPR	декоративная накладка, переключение передач накладка (хром)	1		
10	75871-52R00-5PK	Держатель, подстаканник (черный)	1		
11	75881-52R00	Кронштейн, пол консоль короб передний	1		
12	75882-52R00	Кронштейн, пол консоль короб центральный	1		
13	75883-52R00	Кронштейн, пол консоль короб задний	1		
14	09409-06322	Клипса	2		
15	02162-0612A	Винт	2		
16	02162-0612A	Винт	2		
17	02162-0612A	Винт	2		
18	03541-0516A	Винт	2		

FIG.761A




ZC33S 761A - Отделка салона

FIG.761A

Отделка салона

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	76110-52R10-6GS	Обивка, передний стойка кузова, правый (серый)	1		
2	09409-10314	Клипса	1		
3	09409-10329	Клипса	1		
4	76120-52R10-6GS	Обивка, передний стойка кузова левый (серый)	1		
5	09409-10314	Клипса	1		
6	09409-10329	Клипса	1		
7	76130-52R10-5PK	Обивка, щит передка боковой, правый (черный)	1		
8	09409-10312	Клипса	1		
9	76140-52R20-5PK	Обивка, щит передка боковой, левый (черный)	1		
10	09409-10312	Клипса	1		
11	76151-52R00-5PK	Накладка порога, порог передний, правый (черный)	1		
12	76158-71L00	Хомут, порог накладка порога	10		
13	76161-52R00-5PK	Накладка порога, порог передний, левый (черный)	1		
14	76170-52R00-5PK	Накладка порога, порог задний, правый (черный)	1		
15	09409-10312	Клипса	1		
16	76180-52R00-5PK	Накладка порога, порог задний, левый (черный)	1		
17	09409-10312	Клипса	1		
18	76191-52R00-5PK	Обивка, задняя торцевая панель (черный)	1		
19-1	76210-52R00-6GS	Обивка верхней части центральной стойки, правая (серая)	1		
19-2	76210-52R10-6GS	Обивка верхней части центральной стойки, правая (серая)	1		
20-1	76220-52R00-6GS	Обивка верхней части центральной стойки, левая (серая)	1		
20-2	76220-52R10-6GS	Обивка верхней части центральной стойки, левая (серая)	1		
21	76231-52R00-5PK	Нижняя обивка центральной стойки, правая (черная)	1		
22	76241-52R00-5PK	Обивка центральная стойка нижний, левый (черный)	1		
23	76250-52R00-6GS	Обивка, задняя боковина верхний, правый (серый)	1		
24	09409-08331	Клипса	1		
25	09409-10312	Клипса	3		
26	76260-52R00-6GS	Обивка, задняя боковина верхний, левый (серый)	1		
27	09409-08331	Клипса	1		
28	09409-10312	Клипса	3		
29	76270-52R00-5PK	Обивка, задняя боковина нижний, правый (черный)	1		
30	09409-10312	Клипса	4		

FIG.761A



ZC33S 761A - Отделка салона

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
31	76280-52R00-5PK	Обивка, задняя боковина нижний, левый (черный)	1		
32	76282-52R00-5PK	Крышка, задняя боковина нижний обивка (черный)	1		
33	09409-10312	Клипса	4		
34	76311-52R00-5PK	Крышка, домкрат (черный)	1		
35	09409-07340-5PK	Клипса (черный)	2		
36	76410-72M00-6GS	Рукоятка, пассажирский (серый)	3		
37	76291-52R00	Обивка, передний дверь проем	2		
38	76295-52R00	Обивка, задний дверь проем	2		

FIG.822A




FIG.822A


Замок передней двери

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	82210-62R40	Защелка, передний дверь, правый	1		
2	82221-52R00	Тяга, передний дверь наружный ручка, правый	1		
3	82223-52R00	Трос / кабель . передний дверь внутренний ручка	1		
4	82224-52R00	Трос / кабель, передний дверь внутренний замок	1		
5	82250-62R50	Защелка, передний дверь, левый	1		
6	82261-52R00	Тяга . передний дверь наружный ручка, левый	1		
7	82223-52R00	Трос / кабель . передний дверь внутренний ручка	1		
8	82224-52R00	Трос / кабель, передний дверь внутренний замок	1		
9	82270-52850	Цилиндр комплект, передний дверь защелка, правый	1		
10	09137-06032	Винт (6X18)	6		
11	82610-50M00	Ответная часть замка . дверь защелка	2		
12	09139-08025	Винт (8X20)	4		
13-1	82810-62811-ZVR	Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (желтый)	1		
13-2	82810-62811-ZMV	Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (серебристый)	1		
13-3	82810-62811-ZNC	Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (черный)	1		
13-4	82810-62811-ZWG	Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (синий)	1		
13-5	82810-62811-ZWP	Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (белый)	1		
13-6	82810-62811-ZFT	Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (красный)	1		
14	82812-62R00	Кронштейн, передний дверь наружный ручка, правый	1		
15	82813-62R00	Накладка, передний дверь наружный ручка	1		
16-1	82820-62811-ZVR	Ручка комплект, передний дверь наружный LK (желтый)	1		
16-2	82820-62811-ZMV	Ручка комплект, передний дверь наружный, левый (серебристый)	1		
16-3	82820-62811-ZNC	Ручка комплект, передний дверь наружный, левый (черный)	1		
16-4	82820-62811-ZWG	Ручка комплект, передний дверь наружный LK (синий)	1		
16-5	82820-62811-ZWP	Ручка комплект, передний дверь наружный, левый (белый)	1		
16-6	82820-62811-ZFT	Ручка комплект, передний дверь наружный, левый (красный)	1		
17	82822-62R00	Кронштейн, передний дверь наружный ручка, левый	1		
18	09116-06001	Болт (6X12)	4		
19	09250-25007	Крышка (OD250)	2		
20	83110-57L20-C48	Ручка, боковой дверь внутренний, правый (хром)	1		
21	83130-57L20-C48	Ручка, боковой дверь внутренний, левый (хром)	1		
22	83271-71L00	Клипса, дверь внутренний ручка трос / кабель	2		

ZC33S 822A - Замок передней двери

FIG.822A

FIG.822A **Замок передней двери**



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
23	09132-05058	Самонарезающий винт	2		
24	09148-05031	Гайка	2		

ZC33S 822A - Замок передней двери

FIG.823A




FIG.823A

Замок задней двери

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	82310-62R10	Защелка, задний дверь, правый	1		
2	82320-53R00	Ручка, задний дверь наружный, правый (черный)	1		
3	82323-52R00	Тяга, задний дверь наружный ручка, правый	1		
4	82324-52R00	Трос / кабель, . задний дверь внутренний ручка	1		
5	82350-62R10	Трос / кабель, задний дверь внутренний замок	1		
6	82360-53R00	Защелка, задний дверь, левый	1		
7	82323-52R00	Тяга, задний дверь наружный ручка, левый	1		
8	82324-52R00	Трос / кабель, . задний дверь внутренний ручка	1		
9	09137-06032	Трос / кабель, задний дверь внутренний замок	6		
10	82610-50M00	Винт (6X18)	2		
11	09139-08025	Ответная часть замка . дверь защелка	4		
12	82830-52R03-5PK	Винт (8X20)	1		
13	82840-52R03-5PK	Наружная ручка задней левой двери (черная)	1		
14	02162-0612A	Наружная ручка задней левой двери (черная)	6		
15	83110-57L20-C48	Винт	1		
16	83130-57L20-C48	Внутренняя ручка левой двери (хром)	1		
17	83271-71L00	Клипса, дверь внутренний ручка трос / кабель	2		
18	09132-05058	Самонарезающий винт	2		
19	09148-05031	Гайка	2		

ZC33S 823A - Замок задней двери

FIG.825A




FIG.825A

Замок двери багажника

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	82510-52R21	Защелка, дверь багажника	1		
2	09122-76001	Винт (6X16)	3		
3	82650-62R00	Ответная часть замка, па дверь багажника защелка	1		
4	09139-08025	Винт (8X20)	2		

ZC33S 825A - Замок двери багажника

7





FIG.829A

Стеклоподъемник задней двери

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	81770-52R00	Рамка стекла, задний дверь задний, правый	1		
2	81780-52R00	Рамка стекла задний дверь задний, левый	1		
3	02162-0612A	Винт	6		
4	83501-52R00	Стеклоподъемник в сборе, задний стекло, правый	1		
5	83510-80P00	Стеклоподъемник подборка задний стекло, правый	1		
6	83530-61M00	Электродвигатель в сборе, стекло стеклоподъемник	1		
7	09139-05063	Винт (5X11)	3		
8	83502-52R00	Стеклоподъемник в сборе, задний стекло, левый	1		
9	83540-80P00	Стеклоподъемник подборка задний стекло, левый	1		
10	83560-61M00	Электродвигатель в сборе, стекло стеклоподъемник	1		
11	09139-05063	Винт (5X11)	3		
12	01580-0610A	Болт	4		
13	83671-52R00	Направляющая, задний дверь стекло, правый	1		
14	83675-52R00	Направляющая, задний дверь стекло, левый	1		
15	83831-52R01	Уплотнитель, задний дверь наружный 5th	1		
16	83841-52R01	Уплотнитель, задний дверь наружный, левый	1		
17	83630-72J00	Нижняя направляющая стекла задней двери, правая	1		
18	83691-63J00	Резиновая подушка, задний стекло нижний направляющая	1		
19	84541-52R10	Стекло, задний дверь стекло, правый	1		
20	83640-72J00	Направляющая, задний стекло нижний, левый	1		
21	83691-63J00	Резиновая подушка, задний стекло нижний направляющая	1		
22	84546-52R10	Стекло, задний дверь стекло, левый	1		

FIG.834A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	81730-52R00	Рамка стекла, передний дверь задний нижний правый	1		
2	81740-52R00	Рамка стекла, передний дверь задний нижний, левый	1		
3	02162-0612A	Винт	4		
4	83401-52R10	Стеклоподъемник в сборе, передний стекло, правый	1		
5	83402-52R00	Стеклоподъемник в сборе, передний стекло, левый	1		
6	02162-0612A	Винт	4		
7	02162-0612A	Винт	10		
8	83661-52R00	Направляющая, передний дверь стекло, правый	1		
9	83665-52R00	Направляющая, передний дверь стекло, левый	1		
10	83811-52R01	Уплотнитель, передний дверь наружный, правый	1		
11	83821-52R01	Уплотнитель, передний дверь наружный, левый	1		
12	84501-52R10	Стекло, передний дверь стекло, правый	1		
13	84502-52R10	Стекло, передний дверь стекло, левый	1		



ZC33S 834A - Стеклоподъемник передней двери

FIG.839A




FIG.839A

Ветровое стекло (DSBS-N)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	84510-52RU1	Ветровое стекло в сборе	1		
2	84512-65PV0	Крепеж, стекло верхний	2		
3	84611-52R01	Молдинг, лобовое стекло	1		
4	84572-71L00	Проставка, стекло	2		
5	84617-52R00	Проставка, лобовое стекло стекло	1		
6	84618-52R00	Ограничитель клеевого слоя, лобовое стекло клей	1		


839B DSBS

7



ZC33S 839A - Ветровое стекло (DSBS-N)

FIG.839B



ZC33S 839B - Ветровое стекло (DSBS)

FIG.839B

Ветровое стекло (DSBS)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	84510-52R21	Стекло, лобовое стекло	1		
2	84512-65PV0	Крепеж, стекло верхний	2		
3	84611-52R01	Молдинг, лобовое стекло	1		
4	84572-71L00	Проставка, стекло	2		
5	84617-52R00	Проставка, лобовое стекло стекло	1		
6	84618-52R00	Ограничитель клеевого слоя, лобовое стекло клей	1		

839A :DSBS-N

FIG.847A




FIG.847A


Зеркала и солнцезащитные козырьки (1)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	84710-52R8U	Зеркало подбора, наружное зеркало заднего вида, правый	1		
2	36410-62R00	Солнцезащитный козырек в сборе правый (серый)	1		
3	84717-82K00	Фонарь в сборе, боковой указатель поворота, правый	1		
4	84730-52R00	Винт, указатель поворота фонарь	1		
5-1	84718-52R40-ZVR	Стекло, наружное зеркало заднего вида зеркало, правый	1		
5-2	84718-52R40-ZMV	Крышка, зеркало козырек, правый (желтый)	1		
5-3	84718-52R40-ZNC	Крышка, зеркало козырек, правый (серебристый)	1		
5-4	84718-52R40-ZWG	Крышка, зеркало козырек, правый (черный)	1		
5-5	84718-52R40-ZWP	Крышка, зеркало козырек, правый (синий)	1		
5-6	84718-52R40-ZFT	Крышка, зеркало козырек, правый (белый)	1		
6	84720-52R80	Крышка, зеркало козырек, правый (красный)	1		
7	36430-62R00	Зеркало подбора, наружное зеркало заднего вида, левый	1		
8	84717-82K00	Фонарь в сборе, боковой указатель поворота, левый	1		
9	84740-52R00	Винт, указатель поворота фонарь	1		

ZC33S 847A - Зеркала и солнцезащитные козырьки (1)

FIG.847A Зеркала и солнцезащитные козырьки (1)

FIG.847A




Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
10-1	84728-52R40-ZVR	Стекло, наружное зеркало заднего вида зеркало, левый	1		
10-2	84728-52R40-ZMV	Крышка, зеркало козырек, левый (желтый)	1		
10-3	84728-52R40-ZNC	Крышка, зеркало козырек, левый (серебристый)	1		
10-4	84728-52R40-ZWC	Крышка, зеркало козырек, левый (черный)	1		
10-5	84728-52R40-ZWF	Крышка, зеркало козырек, левый (синий)	1		
10-6	84728-52R40-ZFT	Крышка, зеркало козырек, левый (белый)	1		
11	84705-81P00	Крышка, зеркало козырек, левый (красный)	6		
12	84750-52R00-5PK	Винт, наружное зеркало заднего вида зеркало	1		
13	09409-10312	Накладка, рамка стекла, правый (черный)	1		
14	84790-52R00-5PK	Клипса	1		
15	09409-10312	Накладка, рамка стекла, левый (черный)	1		
16	84703-52R00-6GS	Клипса	1		
17	84781-62R01-6GS	Зеркало в сборе, внутренний задний обзор (серый)	1		
18	02142-0616A	Крышка, внутренний зеркало (серый)	2		
19	84801-52R40-J0T	Винт	1		
20	84802-52R51-J0T	Солнцезащитный козырек в сборе, левый (серый)	1		
21	84851-81P00-6GS	WILY HUNT (серый)	2		
22	02122-0516A	Винт	2		

847B:CAMERA

ZC33S 847A - Зеркала и солнцезащитные козырьки (1)

FIG.847B Зеркала и солнцезащитные козырьки (2)


FIG.847B



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	84710-52RF0	Зеркало подсборка, наружное зеркало заднего вида, правый	1		
2	36410-62R00	Фонарь в сборе, боковой указатель поворота, правый	1		
3	84717-82K00	Винт, указатель поворота фонарь	1		
4	84730-52R00	Стекло, наружное зеркало заднего вида зеркало, правый	1		
5-1	84718-52R40-ZVR	Крышка, зеркало козырек, правый (желтый)	1		
5-2	84718-52R40-ZMV	Крышка, зеркало козырек, правый (серебристый)	1		
5-3	84718-52R40-ZNC	Крышка, зеркало козырек, правый (черный)	1		
5-4	84718-52R40-ZWG	Крышка, зеркало козырек, правый (синий)	1		
5-5	84718-52R40-ZWP	Крышка, зеркало козырек, правый (белый)	1		
5-6	84718-52R40-ZFT	Крышка, зеркало козырек, правый (красный)	1		
6	84720-52RF0	Зеркало подсборка, наружное зеркало заднего вида, левый	1		
7	36430-62R00	Фонарь в сборе, боковой указатель поворота, левый	1		
8	84717-82K00	Винт, указатель поворота фонарь	1		
9	84740-52R00	Стекло, наружное зеркало заднего вида зеркало, левый	1		

ZC33S 847B - Зеркала и солнцезащитные козырьки (2)

FIG.847B




ZC33S 847B - Зеркала и солнцезащитные козырьки (2)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
10-1	84728-52R40-ZVR	Крышка, зеркало козырек, левый (желтый)	1		
10-2	84728-52R40-ZMV	Крышка, зеркало козырек, левый (серебристый)	1		
10-3	84728-52R40-ZNC	Крышка, зеркало козырек, левый (черный)	1		
10-4	84728-52R40-ZWC	Крышка, зеркало козырек, левый (синий)	1		
10-5	84728-52R40-ZWF	Крышка, зеркало козырек, левый (белый)	1		
10-6	84728-52R40-ZFT	Крышка, зеркало козырек, левый (красный)	1		
11	84705-81P00	Винт, наружное зеркало заднего вида зеркало	6		
12	84750-52R10-5PK	Накладка, рамка стекла, правый (черный)	1		
13	09409-10312	Клипса	1		
14	84790-52R10-5PK	Накладка, рамка стекла, левый (черный)	1		
15	09409-10312	Клипса	1		
16	84703-52R00-6GS	Зеркало в сборе, внутренний задний обзор (серый)	1		
17	84781-62R01-6GS	Крышка, внутренний зеркало (серый)	1		
18	02142-0616A	Винт	2		
19	84801-52R40-J0T	Правый солнцезащитный козырек в сборе (серый)	1		
20	84802-52R51-J0T	Солнцезащитный козырек в сборе, левый (серый)	1		
21	84851-81P00-6GS	WILY HUNT (серый)	2		
22	02122-0516A	Винт	2		

847A:CAMERA-N

FIG.849A



ZC33S 849A - Ремни безопасности (1)

FIG.849A


Ремни безопасности (1)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	84910-52R10	Замок ремня в сборе, передний ремень	1		
2	84920-52R00-BHE	Язычок в сборе, передний, правый (серый / черный)	1		
3	84910-52R20	Замок ремня в сборе, передний ремень	1		
4	84940-52R00-BHE	Язычок в сборе, передний, левый (серый / черный)	1		
5	84990-81M10-6GS	Регулятор, переднее плечевое крепление (серый)	2		
6	84991-79K00-6GS	Крышка, плечевой регулятор (серый)	2		
7	09103-11002	Болт (7 / 16X22)	2		
8	09111-11007	Болт	2		
9	09111-11008	Болт	2		
10	09159-11004	Гайка	2		
11	84950-52R00-5PK	Замок ремня в сборе, задний (черный)	1		
12	84960-52R00-BHE	Язычок в сборе, задний, правый (серый / черный)	1		
13	84970-52R00-5PK	Замок ремня в сборе, задний, левый (черный)	1		
14	84980-52R00-BHE	Язычок в сборе, задний, левый (серый / черный)	1		
15	84985-52R00-5PK	Язычок в сборе, задний центральный (черный)	1		
16	09103-11002	Болт (7 / 16X22)	4		
17	09103-11002	Болт (7 / 16X22)	2		
18	09111-11005	Болт	2		
19	09159-11002	Гайка	1		

849B DSBS

FIG.849B Ремни безопасности (2)

FIG.849B




Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	84910-52R10	Замок ремня в сборе, передний ремень	1		
2	84920-52R00-BHE	Язычок в сборе, передний, правый (серый / черный)	1		
3	84910-52R20	Замок ремня в сборе, передний ремень	1		
4	84940-52R00-BHE	Язычок в сборе, передний, левый (серый / черный)	1		
5	84990-81M10-6GS	Переднее плечевое крепление ремня безопасности в сборе (серое)	2		
6	84991-79K00-6GS	Крышка, плечевого регулятор (серый)	2		
7	09103-11002	Болт (7 / 16X22)	2		
8	09111-11007	Болт	2		
9	09111-11008	Болт	2		
10	09159-11004	Гайка	2		
11	84950-52R20-5PK	Замок ремня в сборе, задний (черный)	1		
12	84960-52R20-BHE	Язычок в сборе, задний, правый (серый / черный)	1		
13	84970-52R20-5PK	Замок ремня в сборе, задний, левый (черный)	1		
14	84980-52R20-BHE	Язычок в сборе, задний, левый (серый / черный)	1		
15	84985-52R00-5PK	Язычок в сборе, задний центральный (черный)	1		
16	09103-11002	Болт (7 / 16X22)	4		
17	09103-11002	Болт (7 / 16X22)	2		
18	09111-11005	Болт	2		
19	09159-11002	Гайка	1		

849A.DSBS-N

ZC33S 849B - Ремни безопасности (2)

FIG.871A Заднее сиденье

FIG.871A




ZC33S 871A - Заднее сиденье

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	86401-62R10-S7S	Подголовник ограничитель в сборе, задний (черный)	2		
2	86401-62R20-S7S	Болт	1		
3	87160-52RA0	Подголовник ограничитель, задний центральный (черный)	1		
4	87180-52RA0-CT9	Болт	1		
5	09387-19001	Накладка, задний подушка	37		
6	85341-63J11-P4Z	Обивка, задний подушка	1		
7	85840-63J11-P4Z	Комплект кольцо	1		
8	87225-71L10-5PK	Направляющая, подголовник ограничитель (серый)	1		
9	87310-52RG0	Направляющая, подголовник ограничитель (серый)	1		
10	87360-52RG0	Крышка, страховочный крепление (черный)	1		
11	87364-52R10	Рама, задний задний, правый	1		
12	87480-62J10	Накладка, задний задний, правый	1		
13	87481-52RA0-5PK	Крепеж заднего сиденья	1		
14	01550-0835A	Замок в сборе, задний задний	2		
15	87380-52RG0-CT9	Обивка задний задний, правый	1		
16	87482-71L00-5PK	Рама, задний задний замок (черный)	1		
17	09387-19001	Комплект кольцо	2		
18	85341-63J11-P4Z	Направляющая, подголовник ограничитель (серый)	2		
19	85840-63J11-P4Z	Направляющая, подголовник ограничитель (серый)	2		
20	87225-71L10-5PK	Крышка, страховочный крепление (черный)	1		
21	87227-62R10-5PK	Крышка, плечевой крепление верхний (черный)	1		
22	87321-62R00	Внутренняя планка плечевого крепления ремня безопасности	1		
23	87810-52RG0	Рама, задний задний, левый	1		
24	87860-52RG0	Накладка, задний задний, левый	1		
25	87364-52R20	Шумоизолятор / глушитель, задний задний L1B	1		
26	87980-62J10	Замок в сборе, задний задний	1		
27	87981-52RA0-5PK	Рукоятка задний задний замок, левый (черный)	1		
28	01550-0835A	Обивка, задний задний	2		
29	87880-52RG0-CT9	Рама, задний задний замок, левый (черный)	1		
30	87982-71L00-5PK	Комплект кольцо	1		
31	09387-19001	Рама, нижний крепление (черный)	2		
32	87228-68P00-5PK	Крюк, задний сиденье подушка	4		

FIG.871A Заднее сиденье

FIG.871A



ZC33S 871A - Заднее сиденье

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	87460-76G10	Крышка, задний сиденье петля, правый (черный)	2		
34	87491-68P02-5PK	Петля, задний центральный	1		
35	87950-52R00	Крышка, задний сиденье петля, левый (черный)	1		
36	87991-68P02-5PK	Болт	1		
37	01551-1025A	Болт	2		
38	01551-1025A	Шумоизолятор / глушитель задний задний, правый	2		

FIG.874A




FIG.874A

Полка багажника


Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	88910-52R00-R3F	Полка, задняя полка багажника (черный)	1		
2	88912-52R00	Подушка, задняя полка багажника задний	2		
3	88913-62R00	Держатель, задняя полка багажника, правый	1		
4	88915-52R00	Шнур, задняя полка багажника	2		
5	88917-62R00	Держатель, задняя полка багажника, левый	1		
6	88919-52R00	Крюк, задняя полка багажника шнур	2		

ZC33S 874A - Полка багажника

FIG.877A

Переднее правое сиденье (1)

FIG.877A



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	85101-67R10-CT6	Подушка в сборе, передний, правый	1		
2	85103-67RB0	Рама в сборе, передний подушка, правый	1		
3	86652-74P50	Крышка, передний регулятор нижний	2		
4	86653-74P50	Крышка, передний регулятор верхний	1		
5	86652-74P50	Крышка, передний регулятор нижний	2		
6	86653-74P50	Крышка, передний регулятор верхний	1		
7	85180-67R20-CT6	Крепеж переднего правого сиденья	1		
8	09387-19001	Комплект кольцо	11		
9	85211-62R00-5PK	Рукоятка, механизм наклона, правый (черный)	1		
10	85213-62R20-5PK	Рычаг, сиденье толкатель, правый (черный)	1		
11	85214-68P20-5PK	Крышка, толкатель рычаг (черный)	1		
12	85221-62R20-5PK	Крышка, механизм наклона наружный, правый (черный)	1		
13	85222-68P00-5PK	Крышка, передний механизм наклона внутренний нижний, правый	1		
14	85240-68P00-5PK	Крышка, передний механизм наклона внутренний, правый	1		
15	85249-68P00	Клипса	1		
16	85242-68P00-5PK	Крышка, передний механизм наклона внутренний нижний, левый	1		
17	85244-52R20-5PK	Крышка, опора сиденья наружный, правый (черный)	1		
18	85301-67R40-CT6	Задний в сборе, передний, правый	1		
19	85380-67R40-CT6	Обивка, передний задний, правый	1		
20	09387-19001	Комплект кольцо	25		
21	96619-59L00	Хомут	1		
22	09132-04037	Винт (4X10)	1		
23	09132-05064	Самонарезающий винт	2		
24	09407-14403	Хомут (L125)	1		
25	09407-14414	Хомут	1		
26	09407-17403	Хомут (верхний 154)	1		
27	01550-1016A	Болт	4		
28	03541-0410A	Винт	2		
29	09119-08107	Болт (8X25)	4		

877B.DSBS

ZC33S 877A - Переднее правое сиденье (1)

FIG.877B




FIG.877B

Переднее правое сиденье (2)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	85101-6/R10-C1b	Подушка в сборе, передний, правый	1		
2	85103-67RB0	Рама в сборе, передний подушка, правый	1		
3	86652-74P50	Крышка, передний регулятор нижний	2		
4	86653-74P50	Крышка, передний регулятор верхний	1		
5	86652-74P50	Крышка, передний регулятор нижний	2		
6	86653-74P50	Крышка, передний регулятор верхний	1		
7	85180-67R20-CT6	Обивка . дверь багажника (F599)	1		
8	09387-19001	Комплект кольцо	11		
9	85211-62R00-5PK	Рукоятка, механизм наклона, правый (черный)	1		
10	85213-62R20-5PK	Рычаг, , сиденье толкатель, правый (черный)	1		
11	85214-68P20-5PK	Крышка, толкатель рычаг (черный)	1		
12	85221-62R20-5PK	Крышка, механизм наклона наружный, правый (черный)	1		
13	85222-68P00-5PK	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, правый	1		
14	85240-68P00-5PK	Крышка, передний механизм наклона внутренний, правый	1		
15	85249-68P00	Клипса	1		
16	85242-68P00-5PK	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, левый	1		
17	85244-52R20-5PK	Крышка, опора сиденья наружный, правый (черный)	1		
18	85301-67R10-CT6	Задний в сборе, передний, правый	1		
19	85350-52RA0	Модуль в сборе, боковой подушка безопасности, правый	1		
20	85355-68PA1	Жгут проводов в сборе, боковой подушка безопасности	1		
21	85380-67R00-CT6	Обивка, передний задний, правый	1		
22	09387-19001	Комплект кольцо	25		
23	08313-2006A	Гайка	1		
24	08319-3106A	Гайка	2		
25	96619-59L00	Хомут	1		
26	09132-04037	Винт (4X10)	1		
27	09132-05064	Самонарезающий винт	2		
28	09407-14403	Хомут (L125)	1		
29	09407-14414	Хомут	1		
30	09407-17403	Хомут (верхний 154)	1		
31	01550-1016A	Болт	4		
32	03541-0410A	Винт	2		

ZC33S 877B - Переднее правое сиденье (2)

FIG.877B




FIG.877B Переднее правое сиденье (2)

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
33	09119-08107	Болт (8X25)	4		
34	85354-59JA0	Наклейка, боковой подушка безопасности	1		

877A:DSBS-N

ZC33S 877B - Переднее правое сиденье (2)

FIG.878A




FIG.878A

Переднее левое сиденье (1)


Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	85102-67R20-CT6	Подушка в сборе, передний, левый	1		
2	85603-67RA0	Рама в сборе, передний подушка . левый	1		
3	86652-74P50	Крышка, передний регулятор нижний	2		
4	86653-74P50	Крышка, передний регулятор верхний	1		
5	86652-74P50	Крышка, передний регулятор нижний	2		
6	86653-74P50	Крышка, передний регулятор верхний	1		
7	85680-67R00-CT6	Обивка, передний подушка, левый	1		
8	09387-19001	Комплект кольцо	11		
9	85222-68P00-5PK	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, правый	1		
10	85242-68P00-5PK	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, левый	1		
11	85302-67R50-CT6	Задний в сборе, передний, левый	1		
12	85880-67R50-CT6	Обивка . передний задний, левый	1		
13	09387-19001	Комплект кольцо	25		
14	85711-62R00-5PK	Рукоятка механизм наклона, левый (черный)	1		
15	85720-52R00-5PK	Крышка, передний механизм наклона наружный, левый (черный)	1		
16	85249-68P00	Клипса	1		
17	85740-68P00-5PK	Крышка, передний механизм наклона внутренний, левый	1		
18	85249-68P00	Клипса	1		
19	96619-59L00	Хомут	1		
20	09132-04037	Винт (4X10)	1		
21	09407-14403	Хомут (L125)	2		
22	09407-17403	Хомут (верхний 154)	1		
23	01550-1016A	Болт	4		
24	03541-0410A	Винт	2		
25	09119-08107	Болт (8X25)	4		

878B DSB5

ZC33S 878A - Переднее левое сиденье (1)

FIG.878B Переднее левое сиденье (2)

FIG.878B



Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	85102-67R20-CT	Подушка в сборе, передний, левый	1		
2	85603-67RA0	Рама в сборе, передний подушка . левый	1		
3	86652-74P50	Крышка, передний регулятор нижний	2		
4	86653-74P50	Крышка, передний регулятор верхний	1		
5	86652-74P50	Крышка, передний регулятор нижний	2		
6	86653-74P50	Крышка, передний регулятор верхний	1		
7	85680-67R00-CT	Обивка, передний подушка, левый	1		
8	09387-19001	Комплект кольцо	11		
9	85222-68P00-5PK	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, правый	1		
10	85242-68P00-5PK	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, левый	1		
11	85302-67R20-CT	Задний в сборе, передний, левый	1		
12	85355-68PA1	Жгут проводов в сборе, боковой подушка безопасности	1		
13	85850-52RA0	Модуль в сборе, боковой подушка безопасности . левый	1		
14	85880-67R10-CT	Обивка спинки переднего левого сиденья	1		
15	09387-19001	Комплект кольцо	25		
16	08313-2006A	Гайка	1		
17	08319-3106A	Гайка	2		
18	85711-62R00-5PK	Рукоятка механизм наклона, левый (черный)	1		
19	85720-52R00-5PK	Крышка, передний механизм наклона наружный, левый (черный)	1		
20	85249-68P00	Клипса	1		
21	85740-68P00-5PK	Крышка, передний механизм наклона внутренний, левый	1		
22	85249-68P00	Клипса	1		
23	96619-59L00	Хомут	1		
24	09132-04037	Винт (4X10)	1		
25	09407-14403	Хомут (L125)	2		
26	09407-17403	Хомут (L154)	1		
27	01550-1016A	Болт	4		
28	03541-0410A	Винт	2		
29	09119-08107	Болт (8X25)	4		
30	85354-59JA0	Наклейка, боковой подушка безопасности	1		

878A.DSBS-N

ZC33S 878B - Переднее левое сиденье (2)

FIG.098A





FIG.098A

Инструменты

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	89931-64P00	Ручка домкрата	1		
2	89961-82M00	Баллонный ключ 19 мм	1		
3	89969-52R00	Буксировочная проушина	1		
4	89910-52R10	Домкрат в сборе	1		

FIG.952A



ZC33S 952A - Система кондиционирования

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	95141-52R10	Клиновой ремень (4PK)	1		
2	95200-52R00	Компрессор в сборе	1		
3	01550-0850A	Болт	3		
4	95310-68R00	Конденсор в сборе	1		
5	95339-74P00	Осушитель комплект	1		
6	95811-68R00	Опорный	1		
7	95812-68R00	Опорный	2		
8	95813-68R00	Опорный	2		
9	02162-0616A	Винт	4		
10	38860-76F01	Реле в сборе	1		
11	95640-52R00	Датчик в сборе температура салона	1		
12	95642-64G20	Крепеж системы кондиционирования	1		
13	51022-55L00	Хомут, тормоз вакуумный трубка	1		
14	95710-67R00	Шланг, всасывающий	1		
15	95896-50G00	Уплотнительное кольцо JD24ID134	2		
16	95720-67R00	Шланг, нагнетательный	1		
17	95895-50G00	Уплотнительное кольцо D24ID108	2		
18	95731-68R00	Шланг, жидкостный	1		
19	95891-50G00	Уплотнительное кольцо DI18ID67	2		
20	95546-58J20	Датчик, давление хладагента	1		
21	95741-68R00	Трубка, всасывающий	1		
22	95896-50G00	Крепеж системы кондиционирования	1		
23	95771-50G10	Хомут, всасывающий трубка	1		
24	95781-68R00	Кронштейн, всасывающий шланг	1		
25	09403-08331	Хомут	2		
26	01550-0620A	Болт	5		
27	01550-0620C	Болт	1		
28	02162-0612A	Винт	2		
29	02162-0612A	Винт	1		

FIG.953A




FIG.953A Компрессор кондиционера

Поз.	Номер детали	Наименование	Кол-во	Примечание	Норм. время
1	95200-52K00	Компрессор в сборе	1		
2	95210-52R00	Сцепление в сборе, магнит	1		
3	95298-52R00	Клипса комплект	1		
4	95253-52R00	Кронштейн	1		
5	95270-76G00	Клапан, предохранительный	1		
6	02112-3508A	Винт	1		

ZC33S 953A - Компрессор кондиционера

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ

Номер детали	P.NO	FIG.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	Гр.	Рис.-поз.	品番	Гр.	Рис.-поз.
00000					01550-0610A	10	137A-14	01550-1016A	60	810B-21	03541-0516A	30	391B-12
						10	178A-3	01550-1020A	10	141A-9		30	391B-13
						10	178B-3		20	202A-44		30	391B-14
						30	337A-14	01550-1040A	10	116A-8		30	391B-27
					01550-0616C	10	131A-13		10	116B-8		50	717A-28
01421-0650A	10	134A-3		10	136A-20	40	443A-24		50	787B-3		50	717A-29
01421-0825A	10	178A-11		30	363A-10	40	443B-24		60	758A-15		60	734A-23
	10	178B-11		30	363B-10	10	116B-18	01550-1040C	60	758A-16		60	735A-13
01421-0835A	10	174A-3		10	112A-15	20	202A-45	01550-1050A	60	758A-17		60	735A-19
01421-0840A	10	178A-12		10	117A-15	20	225A-22		60	823A-14		60	735A-20
01421-1045A	10	178B-12		10	136A-17	30	337A-6	01550-1060A	60	829A-3		60	735A-7
	20	202A-41		20	220A-14	10	161A-19	01550-1070A	60	834A-3		60	736A-13
	20	225A-14		90	952A-26	10	116A-16	01550-1075C	60	834A-6		60	758A-18
01547-0635A	10	111A-21		90	952A-27	30	337A-9	01550-1085A	60	834A-7	03541-0516D	50	576A-14
01550-0612A	10	115A-10		10	139A-28	10	116B-16	01550-1245A	90	952A-28	03542-05129	50	718A-17
	10	141A-14		10	115A-11	50	680A-11	01551-0612C	50	685A-11	02162-0616A	90	952A-29
	10	161A-15		10	178A-13	50	685A-11		50	685A-11		10	137A-18
	10	178A-30		10	178B-13	30	347A-28	01551-0616C	30	347A-28		10	177A-25
	10	178B-30		10	137A-6	30	347A-29		30	347A-29		30	337A-21
	10	181A-12		10	134A-5	30	347B-28		30	347B-28		40	482A-11
	20	248A-11		10	136A-18	30	347B-29		40	540A-10		40	540A-10
	30	336A-10		10	139A-29	50	676A-17		40	561A-10		40	561A-10
	30	347A-27		10	139A-30	50	718A-15		50	573A-39		50	573A-39
	30	347B-27		20	281B-11	50	676A-38	01551-0812A	50	717A-26		50	717A-26
	30	363A-7		30	336B-11	40	514A-29	01551-0816C	40	514A-29		90	952A-9
	30	363A-8		30	336B-9	40	540A-4	02162-0620C	30	344A-7		30	344A-7
	30	363A-9		30	363A-11	60	734A-14		30	344A-8		30	344A-8
	30	363B-7		30	363B-11	60	734A-22	02162-0625A	30	337A-22		30	337A-22
	30	363B-8		20	225A-20	50	573A-10	03111-0416A	60	746A-33		60	746A-33
	30	363B-9		20	281B-6	50	573A-9	03211-0512B	40	482A-9		40	482A-9
	40	561A-9		30	336A-11	50	597A-76	03241-0512A	30	345A-21		30	345A-21
	50	573A-4		20	220A-15	50	680A-8		30	391A-11		30	391A-11
	50	573A-5		10	178A-38	40	459A-5		30	391B-11		30	391B-11
	50	573A-6		10	178B-38	10	116A-10	03241-0612A	50	680A-34		10	134A-6
	50	576A-3		20	252A-39	10	116A-9		50	685A-39		10	137A-32
	50	597A-70		10	161A-16	10	116B-10	03511-0416A	10	137A-23		10	178A-15
	50	611A-54		10	174A-2	10	116B-9	03541-0410A	30	344A-14		10	178B-15
	50	642A-11		10	112A-20	60	871A-37		30	391B-21		10	181A-13
	50	642A-12		10	131A-5	60	871A-38		60	877A-28		30	356A-17
	50	651A-80		10	157A-15	30	337A-16		60	877B-32		30	383A-7
01550-0612C	10	136A-16		60	871A-14	60	829A-19	01580-0610A	60	829A-19		50	573A-33
	10	141A-6		60	871A-28	30	356A-12	02112-1520D	30	356A-12		50	691A-23
	10	177A-24		20	225A-21	90	953A-6	02112-3508A	90	953A-6		50	718A-21
	20	202A-43		90	952A-3	60	847A-22	02122-0516A	60	847A-22		20	281A-8
01550-0616A	10	112A-14		10	178A-39	60	847B-22		60	847B-22		20	281B-8
	10	117A-14		10	178B-39	60	847A-18	02142-0616A	60	847A-18		10	131A-6
	10	134A-4		10	161A-17	60	847B-18		60	847B-18		10	174A-4
	10	137A-12		60	877A-27	10	139A-31	02162-0508A	10	139A-31		10	178A-16
	10	137A-27		60	877B-31	30	337A-20	02162-0512A	30	337A-20		10	178B-16
	10	139A-17		60	878A-23	30	344A-28	02162-0612A	30	344A-28		30	337A-10

Номер детали			Gr.	Рис.-поз.	Номер детали			Gr.	Рис.-поз.	Номер детали			品番		Gr.	Рис.-поз.
08316-1008A	30	337A-7	09103-12134	10	116A-4	09119-05018	50	597A-12	09136-05068	50	718A-10	09159-08150	20	281B-3		
	30	348A-7		10	116B-4		50	597A-78	09136-05071	50	676A-3		30	391B-26		
	40	482A-4	09103-12138	10	116A-17		50	611A-18	09137-06032	60	822A-10		40	494A-17		
08316-1008C	40	561A-11		10	116B-17		50	611A-23		60	823A-9		40	494A-2		
08316-1010A	10	116A-11	09108-06145	10	178A-10		50	611A-44	09138-06049	60	734A-12		40	494A-5		
	10	116A-12		10	178B-10		50	651A-29	09139-05063	60	829A-11		40	494B-2		
	10	116B-11	09108-08294	10	131A-4		50	651A-58		60	829A-7		40	494B-5		
	10	116B-12	09108-08297	10	141A-7	09119-06094	50	597A-56	09139-08025	60	822A-12		40	511A-8		
	20	202A-46	09108-10165	10	116A-5	09119-08107	60	877A-29		60	823A-11		40	511B-8		
	20	225A-15		10	116B-5		60	877B-33		60	825A-4	09159-10102	10	143A-22		
	40	423A-6	09108-12020	10	116A-6		60	878A-25	09140-10043	30	345A-14	09159-10116	10	116A-7		
	40	494A-16		10	116B-6		60	878B-29		30	345A-17		10	116B-7		
08316-1012A	40	482A-5	09111-06086	50	691A-4	09119-10073	10	143A-21	09140-12039	40	485A-13	09159-11002	60	849A-19		
08316-2005A	10	177A-7	09111-11005	60	849A-18		10	143A-4	09140-12054	40	416A-13		60	849B-19		
08319-3106A	60	877B-24		60	849B-18	09119-12012	40	416A-29	09148-05028	50	717A-20	09159-11004	60	849A-10		
	60	878B-17	09111-11007	60	849A-8		40	430A-12		50	718A-11		60	849B-10		
08331-4115A	10	161A-7		60	849B-8	09122-76001	30	384A-13	09148-05031	30	344A-6	09159-12064	40	416A-14		
08332-1106A	20	252A-33	09111-11008	60	849A-9		60	825A-2		60	822A-24	09159-12069	40	416A-26		
08332-1110A	20	252A-34		60	849B-9	09122-76009	10	177A-22		60	823A-19	09159-12073	40	432A-4		
08341-31059	10	121A-16	09112-08015	50	680A-10		50	676A-10	09148-05037	60	751A-3	09160-08167	20	281A-7		
08361-2508A	50	685A-8		50	685A-10	09122-86004	20	281A-9		60	751A-4	09160-13503	20	252A-29		
	50	691A-5	09113-08001	50	680A-7		20	281B-4		60	751A-5	09160-35006	20	273A-13		
08361-3508A	20	281B-9	09113-12009	10	116A-15	09128-06090	30	356A-11	09148-05042	60	751A-11	09160-35013	20	273A-13		
09100-10324	40	494A-13		10	116B-15		50	718A-9		60	751A-18	09160-35014	20	273A-13		
09103-06130	10	112A-12	09115-06004	30	345A-3	09132-04035	30	344A-11	09148-05045	30	391A-10	09160-35015	20	273A-13		
09103-06267	10	112A-18	09115-06005	30	336A-9	09132-04037	60	877A-22		30	391B-10	09161-10009	10	139A-14		
	10	157A-5		30	336B-8		60	877B-26		60	735A-17		40	514A-25		
09103-06283	30	337A-13		30	347A-25		60	878A-20		60	735A-18	09164-17011	20	273A-11		
09103-06286	10	121A-19		30	347A-26		60	878B-24	09148-05059	50	676A-25	09164-35003	20	273A-13		
09103-06311	10	143A-20		30	347B-25	09132-05046	50	717A-17	09148-05075	50	576A-5	09168-12017	10	178A-26		
09103-08266	20	225A-26		30	347B-26	09132-05049	60	734A-10		50	576A-7		10	178B-26		
09103-08283-A05	20	252A-10		30	348A-2		60	734A-11		50	676A-13	09168-14011	20	225A-16		
09103-08389	50	680A-30		30	348A-6		60	734A-8		50	676A-4	09168-14015	10	115A-8		
	50	685A-35		30	348A-9		60	734A-9		50	676A-8	09168-16003	20	252A-40		
09103-08419	20	252A-38	09115-08001	30	344A-17		60	735A-3		50	676A-9	09169-05024	10	161A-6		
09103-08516	20	200A-7	09116-05023	10	891A-18		60	735A-4	09148-06021	50	717A-21	09181-35157	20	273A-13		
09103-08517	20	200A-8	09116-06001	60	822A-18		60	735A-5	09148-06024	50	680A-33	09181-35158	20	273A-13		
09103-10189	10	117A-4	09116-06185	10	136A-14		60	735A-6		50	685A-38	09181-35159	20	273A-13		
	20	273A-10	09116-06508	10	891A-19	09132-05058	30	344A-5	09159-06076	30	337A-19	09200-08048	40	511A-9		
09103-10440	10	121A-23	09116-12010	40	485A-12		50	680A-21		40	511A-14		40	511B-9		
	20	200A-6	09117-08096	20	220A-3		50	685A-21		40	511B-14	09202-08004	10	112A-13		
09103-10732	40	531A-22	09117-08101	40	423A-5		60	822A-23	09159-06081	60	746A-37		10	115A-9		
09103-11002	60	849A-16	09117-08106	40	482A-3		60	823A-18	09159-06086	60	746A-38	09205-03035	20	240A-49		
	60	849A-17	09117-12012	40	551A-25	09132-05064	60	877A-23	09159-06108	30	344A-26	09205-03042	20	252A-20		
	60	849A-7	09118-08166	30	336A-16		60	877B-27		40	540A-7		20	252A-30		
	60	849B-16		30	336B-15	09136-05030	40	482A-8	09159-08130	10	141A-8	09205-05007	20	273A-12		
	60	849B-17	09118-08167	20	281A-13	09136-05068	50	676A-11	09159-08132	50	685A-7	09205-06020	20	252A-21		
	60	849B-7	09119-05018	50	597A-55		50	676A-12	09159-08140	30	336A-17		20	252A-31		
09103-12118	40	416A-12		50	597A-59		50	717A-18		30	336B-16	09206-05001	10	117A-5		
09103-12132	40	430A-10		50	597A-66		50	717A-19	09159-08150	20	281A-6	09206-06005	10	161A-13		

P.NO FIG.NO			Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	GP.NO		Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	品番			Гр.	Рис.-поз.	
Номер детали	P.NO	FIG.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	Гр.	Рис.-поз.	品番	Гр.	Рис.-поз.	品番	Гр.	Рис.-поз.
09206-13020	10	111A-10	09304-00010	10	111A-3	09403-07531	30	304A-14	09403-07531	30	304A-14	09471-12216	30	304A-21		
09209-09007	10	111A-7	09364-12001	10	112A-2	09403-08331	90	952A-25	09403-08331	90	952A-25	09481-05501	30	362A-5		
09241-20006	50	111A-17	09381-18002	10	121A-2	09403-08333	30	384A-16	09403-08333	30	384A-16		30	347A-2		
	50	573A-26	09383-13003	40	514A-28	09403-10324	10	151A-12	09403-10324	10	151A-12		30	347B-2		
	20	225A-17		40	540A-8	09403-11320	20	202A-42	09403-11320	20	202A-42		30	348A-12		
09246-05006	10	111A-11	09385-08007	40	511A-10	09403-13409	10	141A-13	09403-13409	10	141A-13	09481-10504	30	347A-3		
09246-08004	10	111A-12		40	511B-10	09403-20307	20	248A-10	09403-20307	20	248A-10		30	347B-3		
09246-16010	20	225A-2	09385-12002	40	416A-27	09407-14403	60	877A-24	09407-14403	60	877A-24		30	348A-13		
09247-14048	20	225A-18		40	485A-14		60	877B-28	09409-10304	50	717A-25	09481-15504	30	347A-4		
09247-16005	20	252A-41	09387-19001	60	871A-17		60	878A-21	09409-10312	50	680A-15		30	347B-4		
										50	680A-18		30	347B-4		
09248-10006	20	252A-11		60	871A-31		60	878B-25		50	685A-15	09481-20504	30	348A-14		
09248-12005	10	111A-13		60	871A-5	09407-14414	60	877A-25		50	685A-18		30	347A-5		
09248-18011	10	111A-14		60	877A-20		60	877B-29		50	685A-24		30	347B-5		
	10	112A-6		60	877A-8	09407-17403	60	877A-26		50	685A-27		30	348A-15		
	20	225A-19		60	877B-22		60	877B-30		50	691A-12	09481-25504	30	347A-6		
09250-10023	50	676A-14		60	877B-8		60	878A-22		50	767A-4		30	347B-6		
09250-15015	50	676A-33		60	878A-13		60	878B-26		50	767A-8	09481-30403	30	348A-16		
	50	676A-34		60	878A-8	09408-00033	10	139A-26		60	758A-2		30	347A-8		
09250-17001	50	782A-15		60	878B-15	09408-00294	10	139A-27		60	758A-5		30	347B-8		
	50	782A-16		60	878B-8	09409-06312-6GS	50	783A-2		60	758A-7		30	348A-17		
09250-20015	50	676A-35	09401-06405	10	131A-18		50	783B-3		60	761A-10	09481-30504	30	347A-7		
	50	676A-36		10	139A-25	09409-06314-5PK	50	680A-22		60	761A-15		30	347B-7		
09250-20023	50	691A-18	09401-11419	10	181A-10	09409-06322	40	459A-4		60	761A-17	09481-40403	30	347A-9		
09250-25007	50	676A-15		10	181A-11		50	691A-13		60	761A-25		30	347B-9		
	50	676A-37		10	891A-24		60	751A-12		60	761A-28	09481-50403	30	347A-10		
09250-30011	60	822A-19	09401-11433	10	151A-11	09409-07340	60	758A-14		60	761A-30	09481-60403	30	347B-10		
	50	782A-17	09401-12405	20	220A-13		30	384A-15		60	761A-33		30	347A-11		
	60	734A-13	09401-13414	10	131A-10		50	573A-35		60	761A-8		30	347B-11		
09262-25106	20	240A-12	09401-13431	10	178A-28		50	576A-13		60	847A-13	09482-00642	10	111A-22		
09263-37005	20	240A-13		10	178B-28		50	676A-16		60	847A-15					
09265-30026	20	240A-32	09401-14405	10	178A-29		50	676A-26		60	847B-13					
09280-11002	20	225A-24		10	178B-29		50	676A-27		60	847B-15					
09280-17002	10	115A-16	09401-15404	10	139A-15		50	676A-28	09409-10314	60	761A-2	10000				
	10	161A-14	09401-15420	40	511A-15		50	717A-22		60	761A-5					
09280-28008	10	114A-13		40	511B-15		50	718A-12	09409-10318	50	782A-10					
09283-18009	10	178A-27	09401-16301	10	139A-16		50	718A-13		50	782A-12	11100-68M00	10	111A-1		
	10	178B-27	09401-18403	20	248A-8		50	767A-9	09409-10329	60	761A-3	11115-69L00-001	10	111A-2		
09283-25088	20	252A-32	09401-18404	10	131A-11	09409-07340-5PK	60	761A-35		60	761A-6	11117-68M00	10	111A-15		
09283-41002	20	240A-14		10	137A-21	09409-07351	50	685A-23	09409-15304	50	573A-31	11128-68M00	10	111A-4		
	10	121A-24	09401-18406	10	891A-21		50	685A-26		50	767A-10	11128-68M10	10	111A-5		
09307-13005	10	161A-8	09401-18418	10	178A-34	09409-08327	30	351A-8	09410-00076	50	691A-22	11128-69G01	10	111A-6		
09321-06026	40	494A-14		10	178B-34		50	573A-27	09471-12045	30	356A-16	11141-68M02	10	111A-16		
09352-70111-600	40	494A-15	09401-20408	20	248A-9		50	573A-28	09471-12146	30	356A-4		10	114A-2		
	10	177A-21	09401-21415	10	178A-35		50	573A-29		30	356A-9	11170-68M00	10	111A-18		
	10	177A-23		10	178B-35		50	573A-30	09471-12181	30	362A-3	11178-69L00	10	111A-20		
09355-13208-600	10	891A-20	09401-24402	10	136A-15		50	717A-23	09471-12186	30	351A-3	11189-68M00	10	111A-19		
09355-35754-601	10	131A-17	09401-30405	10	178A-31		50	717A-24		30	351A-7		10	114A-3		
09355-54128-00B	10	891A-23		10	178B-31		50	718A-14	09471-12202	30	356A-10	11190-76M00	10	137A-19		
09360-10026	40	514A-26	09402-69511	10	137A-17	09409-08331	60	761A-24		30	356A-5	11191-67R00	10	137A-20		
09360-10046	40	514A-27	09403-04401	50	573A-38		60	761A-27	09471-12210	30	352A-2	11193-67R00	10	131A-7		

Номер детали	GP.NO	FIG.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	GP.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	品番	Гр.	Рис.-поз.		
11198-58B00	10	131A-8	12300-60840-012	10	121A-10	13118-68M00	10	114A-4	13955-75F50	10	139A-20	15873-52R00	10	151A-6
11200-68M00-X12	10	112A-1	12341-61P00-OAO	10	121A-8		10	131A-2	13960-67R00	10	136A-10	15882-79J00	10	151A-7
11216-77E00	10	111A-8	12341-61P00-OAA	10	121A-8	13170-67R00	10	137A-1	13970-67R00	10	136A-11	15892-52R00	10	151A-8
	10	112A-5	12341-61P00-OB0	10	121A-8	13174-67R00	10	137A-2	13980-67R00	10	136A-12	15893-52R00	10	151A-9
	20	225A-1	12341-61P00-OBA	10	121A-8	13175-67R00	10	137A-3	14117-86P00	10	139A-9		40	514A-1
11216-84MA0	10	111A-9	12341-61P00-OCO	10	121A-8	13176-67J00	10	137A-4	14118-70G50	10	141A-1	15894-52R00	10	151A-10
11220-68M00	10	112A-7	12341-61P00-OCA	10	121A-8	13177-68M00	10	137A-5	14118-86P00	10	139A-10	16100-68M01	10	161A-1
11223-68M00	10	112A-8	12341-61P00-ODO	10	121A-8	13400-52R40	10	134A-1	14119-86P00	10	139A-11	16114-69J00	10	115A-7
11241-65H01	10	115A-1	12341-61P00-ODA	10	121A-8	13421-68M00	10	114A-5	14121-86P00	10	141A-2	16115-50M00	10	161A-10
11261-69J01	10	112A-3	12341-61P00-OEO	10	121A-8		10	131A-3	14144-86P00	10	139A-12	16116-69GEO	10	161A-2
11341-84MA0	10	121A-17	12341-61P00-OEA	10	121A-8	13620-67R00	10	136A-1	14181-86P00	10	114A-8	16118-68M00	10	114A-10
11342-84MB0	10	121A-18	12345-71L00-OAO	10	121A-9	13650-73H00	10	178A-4		10	139A-13		10	161A-11
11400-68891	10	114A-1	12345-71L00-OAA	10	121A-9		10	178B-4	14182-58B10	10	143A-5	16130-68M00	10	161A-3
11511-68M00	10	115A-2	12345-71L00-OB0	10	121A-9	13661-67R00	10	136A-2	14182-86P00	10	114A-9	16151-68M00	10	161A-4
11515-51K03	10	115A-3	12345-71L00-OBA	10	121A-9	13662-67R00	10	136A-3		10	141A-3	16152-68M00	10	161A-5
11518-63J20	10	115A-4	12345-71L00-OCO	10	121A-9	13663-67R00	10	136A-4	14183-65D00	10	143A-6	16510-81404	10	115A-14
11518-69J00	10	115A-5	12345-71L00-OCA	10	121A-9	13664-67R00	10	136A-5	14183-71L00	10	143A-1	16520-69L00	10	115A-15
11541-68M00	10	115A-6	12345-71L00-ODO	10	121A-9	13700-67R00	10	137A-7	14190-67R00	10	143A-2	16550-51KA0	10	161A-12
11561-68M00	30	337A-1	12345-71L00-ODA	10	121A-9	13723-84MB0	10	137A-11	14220-53R00-H02	10	141A-4	16570-84MA0	10	112A-9
11562-68M10	30	337A-2	12345-71L00-OEO	10	121A-9	13761-67R00	10	137A-13	14231-67R00	10	143A-7	16572-84MA0	10	112A-10
11563-68M00	30	337A-3	12345-71L00-OEA	10	121A-9	13765-67R00	10	137A-14	14232-52R00	10	143A-8	16600-68M00	10	112A-16
11610-67R00	10	116A-1	12610-68M00	10	121A-13	13766-67R00	10	137A-15	14233-52R00	10	143A-9	16621-68M00	10	112A-17
	10	116B-1	12619-69G10	10	121A-14	13767-67R00	10	137A-24	14250-67R00	10	143A-10	16710-68M00	10	112A-11
11620-67R00	10	116A-2	12620-68M00	10	121A-22	13768-67R00	10	137A-25	14271-86P00	10	141A-5	16910-68M00	10	111A-23
11620-67R10	10	116B-2	12631-68M00	10	121A-15	13769-67R00	10	178A-1	14281-52R00	10	143A-11	16920-50M01	10	111A-24
11645-68M00	10	116A-3	12710-68M00	10	127A-1		10	178B-1	14281-72L00	10	143A-12	17111-63R50	10	177A-3
	10	116B-3	12721-68M00	10	127A-2	13780-67R00	10	137A-8	14281-84A00	10	143A-13	17111-67R00	10	177A-2
11851-72B21	20	225A-3	12729-68M00	10	157A-1	13800-71L00	10	137A-22	14300-67R00	10	143A-14	17120-67R00	10	177A-4
11910-67R00	10	116A-13	12740-68M00	10	117A-1	13812-67R00	10	137A-9	14357-72J00	10	143A-15	17120-67R10	10	177A-5
11910-67R10	10	116B-13	12742-68M00	10	117A-2	13813-67R00	10	137A-10		10	143A-16	17129-56F00	10	177A-6
11941-52RB0	10	116B-14	12753-69L00	10	117A-3	13881-67R00	10	137A-16		10	143A-17	17141-67R00	10	177A-12
11941-67R00	10	116A-14	12761-68M00	10	117A-6	13882-67R00	10	137A-26	14492-54M00	50	676A-18	17400-69L02	10	174A-1
11958-81AA2	10	119A-1	12771-68M00	10	117A-7	13893-52R40	10	136A-6		10	143A-18	17511-68M00	10	174A-5
11959-64B00	10	119A-2	12772-68M00	10	117A-8	13900-86P01	10	139A-1		10	143A-3	17512-61P00	10	174A-6
11962-52R20	10	119A-3	12776-68M00	10	117A-9	13923-67R00	10	136A-7	14630-67R00	10	143A-19	17521-53R00	10	121A-21
11967-83G11	10	119A-4	12781-69G00	10	117A-10	13924-68H50	10	136A-8		10	151A-1	17530-50M00	10	161A-18
12101-68830-025	10	121A-6	12811-68M00	10	117A-11	13930-86P00	10	139A-2	15100-52R40	10	157A-2	17545-68R00	30	337A-4
12101-68830-OAO	10	121A-6	12812-50M00	10	117A-12	13940-86P00	10	139A-3	15210-68M00	10	157A-3	17561-53R00	10	178A-5
12101-68830-OB0	10	121A-6	12831-68M00	10	117A-13	13941-86P00	10	139A-4	15215-52R40	10	157A-4		10	178B-5
12101-68830-OCO	10	121A-6	12840-84MA0	10	127A-3	13945-86P00	10	114A-6	15700-68B10	10	157A-6	17670-65G00	10	178A-6
12101-68830-ODO	10	121A-6	12860-84MA0	10	127A-4		10	139A-5	15710-68M10	10	157A-7		10	178B-6
12101-68830-OEO	10	121A-6	12911-68M00	10	127A-5	13947-50R00	10	139A-6	15711-68M00	10	157A-8	17690-68M00	10	178A-7
12101-68841	10	121A-1	12915-68M00	10	127A-6	13948-86P00	10	139A-8	15712-68M00	10	157A-9	17690-68M10	10	178B-7
12140-68MA0	10	121A-3	12921-68M00	10	127A-7	13948-86PA0	10	139A-7	15713-68M00	10	157A-10	17699-61P01	10	114A-11
12160-68M01	10	121A-4	12921-84MA0	10	127A-8	13950-67R00	10	139A-18	15715-68M00	10	157A-11		10	178A-8
12163-69J00	10	121A-5	12931-69L00	10	127A-9	13951-68M00	10	139A-19		10	157A-12		10	178B-8
12221-68M00	10	121A-7	12932-24F00	10	127A-10	13952-67R00	10	178A-2	15745-67R00	10	151A-3	17699-68M00	10	114A-12
12222-68M00	10	121A-11	12933-84MA0	10	127A-11		10	178B-2	15812-52R00	10	151A-4		10	178A-9
12223-69G00	10	121A-12	12934-68M00	10	127A-12	13955-75F50	10	114A-7	15815-67R00	10	151A-5		10	178B-9
12300-60840	10	121A-10	13110-67R00	10	131A-1		10	136A-9	15840-68M00	10	157A-13	17700-67R00	10	177A-8

2.NO FIG.NO			GP.NO F			品番		
Номер детали	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	Гр.	Рис.-поз.
17751-61A00	10	177A-9	18130-08M00	10	178A-37	24001-78MT0	20	240A-1
17759-82K00	10	177A-10		10	178B-37	24100-78MT0	20	203A-1
17760-67R00	10	177A-1	18213-53RA0	10	141A-10	24111-54L21	20	240A-1
17811-67R00	10	177A-13	18213-53RB0	10	141A-11	24122-68M10	20	203A-4
17811-67R10	10	177A-14	18214-86P00	10	141A-12	24123-78M10	20	203A-5
17830-67R00	10	178A-17	18351-52R00	10	181A-2	24131-70L00	20	240A-15
17830-67R10	10	178B-17	18352-52R00	10	181A-3	24142-68M10	20	204A-1
17852-67R00	10	178A-18	18417-67R00	10	181A-4	24143-68M10	20	204A-2
	10	178B-18	18560-52R00	10	181A-5	24144-78M10	20	204A-3
17854-67R00	10	178A-19	18561-67R00	10	181A-6	24147-78MT0	20	204A-4
	10	178B-19	18564-67R00	10	181A-7	24155-54L20	20	240A-2
17859-65H00	10	891A-10	18567-52R00	10	181A-8	24191-78M10	20	203A-2
17861-52R00	10	177A-15	18569-52R00	10	181A-9	24192-78M10	20	203A-3
17864-86P00	10	178A-20	18590-68M10	10	131A-12	24200-68M10	20	244A-1
	10	178B-20		10	134A-2	24230-68R00	20	240A-3
17866-67R00	10	178A-21	18590-68M20	10	136A-19	24240-70L00	20	240A-4
	10	178B-21	18640-74P00	10	112A-19	24250-70L00	20	240A-5
17867-86P00	10	178A-22				24255-54L00	20	240A-6
	10	178B-22				24260-70L00	20	240A-7
17871-67R00	10	178A-32				24265-54L00	20	240A-8
	10	178B-32				24266-54L00-181	20	240A-9
17872-67R00	10	178A-33				24266-54L00-186	20	240A-9
	10	178B-33				24266-54L00-191	20	240A-9
17878-75F00	10	136A-13				24266-54L00-196	20	240A-9
	10	177A-16				24266-54L00-201	20	240A-9
17879-52R00	10	177A-17	20019-68R30	20	200A-1	24266-54L00-206	20	240A-9
17880-86P00	10	178A-23	22100-68R00	20	220A-1	24266-54L00-211	20	240A-9
	10	178B-23	22400-68R00	20	220A-2	24266-54L00-216	20	240A-9
17890-67R00	10	178A-24	22611-68M10	20	200A-3	24266-54L00-221	20	240A-9
	10	178B-24	22620-68M10	20	200A-4	24266-54L00-226	20	240A-9
17891-86P00	10	178A-25	22631-68M10	20	200A-5	24266-79JA0-181	20	240A-16
	10	178B-25	22710-68R10	20	200A-2	24266-79JA0-186	20	240A-16
17920-75F00	10	177A-11	22800-78MT0	20	228A-1	24266-79JA0-191	20	240A-16
17931-67R00	10	177A-18	22831-78M10	20	228A-2	24266-79JA0-196	20	240A-16
17932-76G00	10	177A-19	22858-78M10	20	228A-5	24266-79JA0-201	20	240A-16
17933-60B00	10	177A-20	22861-78M10	20	228A-3	24266-79JA0-206	20	240A-16
18114-68M00	10	181A-1	22883-79C10	20	228A-4	24266-79JA0-210	20	240A-16
18114-80F00	10	139A-21	22893-78M10	20	228A-6	24266-79JA0-213	20	240A-16
18117-68M00	10	137A-28	22893-79C10	20	202A-4	24266-79JA0-216	20	240A-16
18118-68M00	10	131A-9	22894-78M10	20	228A-7	24266-79JA0-219	20	240A-16
18119-65H60	10	139A-22	22911-68R10	20	248A-4	24266-79JA0-222	20	240A-16
18121-67R00	10	131A-14	22931-68R10	20	248A-5	24266-79JA0-225	20	240A-16
18122-67R00	10	131A-15	22932-50R10	20	248A-6	24266-79JA0-228	20	240A-16
18123-67R00	10	139A-23	22933-50R10	20	248A-7	24284-54L00	20	240A-10
18124-67R00	10	139A-24	23810-52R20	20	220A-4	24295-79JA0-104	20	240A-11
18126-67R00	10	137A-29	23820-79J00	20	220A-5	24295-79JA0-108	20	240A-11
18127-67R00	10	137A-30	23830-68R20	20	220A-6	24295-79JA0-112	20	240A-11
18129-67R00	10	137A-31	23840-70L01	20	220A-7	24295-79JA0-116	20	240A-11
18130-68M00	10	178A-36	23856-86J00	20	220A-8	24295-79JA0-120	20	240A-11
	10	178B-36	23874-64J00	20	220A-9	24295-79JA0-124	20	240A-11
						24295-79JA0-128	20	240A-11
						24295-79JA0-132	20	240A-11
						24295-79JA0-136	20	240A-11
						24295-79JA0-140	20	240A-11
						24295-79JA0-144	20	240A-11
						24295-79JA0-148	20	240A-11
						24295-79JA0-152	20	240A-11
						24295-79JA0-156	20	240A-11
						24295-79JA0-160	20	240A-11
						24295-79JA0-164	20	240A-11
						24295-79JA0-168	20	240A-11
						24295-79JA0-172	20	240A-11
						24295-79JA0-176	20	240A-11
						24295-79JA0-180	20	240A-11
						24295-79JA0-184	20	240A-11
						24400-54L00	20	240A-33
						24401-54L00	20	240A-34
						24403-54L00	20	240A-50
						24410-54L00	20	240A-35
						24420-70L00	20	240A-36
						24424-54L40	20	240A-37
						24435-54L00	20	240A-38
						24439-54L00	20	240A-39
						24452-54L00	20	240A-40
						24471-54L00	20	240A-41
						24474-79JB0	20	240A-42
						24551-79JA0	20	240A-43
						24555-79JA0	20	240A-44
						24560-54L00	20	240A-46
						24571-54L20	20	240A-45
						24580-57L00	20	240A-47
						24581-54L00	20	240A-31
						24585-79JA0-176	20	240A-48
						24585-79JA0-184	20	240A-48
						24585-79JA0-192	20	240A-48
						24585-79JA0-200	20	240A-48
						24585-79JA0-208	20	240A-48
						24585-79JA0-216	20	240A-48
						24585-79JA0-224	20	240A-48
						24585-79JA0-232	20	240A-48
						24585-79JA0-240	20	240A-48
						24585-79JA0-248	20	240A-48
						24611-68M10	20	204A-5
						24631-68R10	20	204A-6
						24700-78M10	20	202A-1
						24701-78M10	20	202A-2
						24710-68M10	20	202A-3
						24711-68R00	20	225A-4
						24711-78M10	20	202A-6
						24712-78M10	20	202A-7
						24715-78M10	20	202A-9
						24719-79JA0	20	225A-5
						24720-78MT0	20	202A-8
						24721-68R00	20	225A-6
						24721-78MT0	20	202A-12

Номер детали	GP.NO	FIG.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	GP.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	品番	Гр.	Рис.-поз.		
24722-78M10	20	202A-14	24957-68M10	20	249A-19	26512-78M10	20	265A-2	28130-68R00-JZU	20	281A-3	30000		
24725-59J10	20	202A-16	25240-54L40	20	252A-1	26586-73KRO	20	265A-3	28151-52RFO	20	282A-3			
	20	202A-17	25255-60B01	20	252A-2	26587-78M10	20	265A-4	28152-67RKO-JZU	20	282A-4			
24725-79C10	20	202A-18	25311-54L00	20	252A-15	26588-78M10	20	265A-5	28153-52RHO	20	282A-5			
24726-59J10	20	202A-19	25321-68R00	20	252A-35	26700-68M10	20	203A-6	28156-52RFO	20	282A-6			
	20	202A-21	25401-54L21	20	252A-3	26711-78M10	20	203A-7	28157-68H10	20	282A-7	31100-81P00	30	311A-1
24727-78M10	20	204A-7	25402-54L01	20	252A-4	26722-78M10	20	203A-8	28160-67RKO	20	282A-8		30	337A-5
24729-60G10	20	202A-23	25403-54L01	20	252A-5	26731-78M10	20	267A-1	28180-52RFO	20	282A-9	31110-51K20	30	311A-2
	20	202A-24	25404-54L01	20	252A-6	26732-78M10	20	267A-4	28181-62J10	20	282A-10	31136-79030	30	311A-3
24733-54L00	20	225A-7	25460-54L02	20	252A-7	26733-78M10	20	267A-2	28182-81P10	20	282A-11	31152-63J00	30	311A-4
	20	225A-8	25464-79JAO	20	252A-8		20	267A-3	28210-67R30	20	281B-2	31171-52R00	30	314A-2
24734-54L00	20	202A-25	25491-54L40	20	252A-9	26751-78M10	20	267A-5	28221-67R10	20	281B-3	31172-64B60	30	311A-5
24752-59J10	20	202A-27	25540-68R00	20	252A-14	26752-78M10	20	267A-6	28225-67R10	20	281B-10	31173-63J00	30	311A-6
24760-68R00	20	225A-25	25540-68R20	20	252A-14	26771-78M10	20	256A-13	28300-68R00	20	281A-5	31191-79K00	30	311A-7
24761-78M10	20	202A-26	25559-79J00	20	252A-22	26800-68M10	20	256A-1	28367-68H00	20	281A-4	31220-61M00	30	311A-8
	20	265A-8	25570-70L00	20	252A-23	26812-78M10	20	256A-3	28391-68R00	20	281A-10	31261-51K20	30	311A-9
24772-78M10	20	265A-9	25576-62MA0	20	252A-25	26813-78M10	20	256A-4	28392-54L00	20	281A-11	31311-61P00	30	311A-10
24772-78M10	20	265A-7	25577-62MA0	20	252A-16	26814-78M10	20	256A-5	28393-68L21	20	281A-12	31313-86030	30	311A-11
24774-78M10	20	202A-29	25580-54L40	20	252A-36	26815-78M10	20	256A-6	29541-79JAO-100	20	273A-14	31320-76G00	30	311A-12
24775-78M10	20	202A-30	25586-54L00	20	252A-17	26821-78M10	20	256A-7	29541-79JAO-104	20	273A-14	31341-73K10	30	311A-13
	20	202A-28	25587-54L00	20	252A-18	26822-78M10	20	256A-8	29541-79JAO-108	20	273A-14	31343-73K10	30	311A-14
24777-78M10	20	248A-1	25588-54L00	20	252A-19	26823-78M10	20	256A-9	29541-79JAO-112	20	273A-14	31344-86030	30	311A-15
24778-78M10	20	248A-3	25591-54L00	20	252A-24	26824-78M10	20	256A-10	29541-79JAO-116	20	273A-14	31400-52R00	30	314A-1
24779-78M10	20	248A-2	25592-54L00	20	252A-37	26825-78M10	20	256A-11	29541-79JAO-120	20	273A-14		30	337A-8
24811-54L00	20	225A-9	25610-68R00	20	252A-26	26826-68M10	20	256A-2	29541-79JAO-124	20	273A-14	31401-52R10	30	314A-8
	20	225A-10	25620-62MA0	20	252A-27	26851-68M10	20	256A-12	29541-79JAO-128	20	273A-14	31514-74P10	30	314A-12
24821-59J00	20	225A-11	25910-78M10	20	258A-1	27300-68R10	20	273B-1	29541-79JAO-132	20	273A-14	31516-85250	30	314A-10
24842-60G10	20	202A-20	25911-78M10	20	258A-2	27331-61MA0	20	273A-1	29541-79JAO-136	20	273A-14	31580-52R10	30	314A-3
	20	202A-22	25912-78M10	20	258A-3	27341-68R00	20	273A-2	29541-79JAO-140	20	273A-14	31585-82111	30	314A-4
24855-54LS0	20	202A-31	25914-78M10	20	258A-4	27351-80J00	20	273A-3	29541-79JAO-144	20	273A-14	31586-73J00	30	314A-5
	20	202A-32	25915-78M10	20	258A-5	27411-80J00	20	273A-4	29541-79JAO-148	20	273A-14	31587-72M00	30	314A-6
24860-50R10	20	225A-12	25918-78M10	20	258A-6	27431-68M00	20	273A-5	29541-79JAO-152	20	273A-14	31614-66M10	30	314A-11
24910-68M10	20	249A-1	25919-78M10	20	258A-7	27432-54L40	20	273A-6	29541-79JAO-156	20	273A-14	31656-61J20	30	314A-9
24911-78M10	20	249A-2	25920-78M10	20	258A-8	27453-78M10	20	273B-2	29541-79JAO-160	20	273A-14	31692-72M00	30	314A-13
24912-68M10	20	249A-3	25925-59J10	20	258A-9	27481-78M10	20	273B-3	29541-79JAO-164	20	273A-14	31710-66M10	30	314A-7
	20	249A-4	25961-78M10	20	258A-10	27482-68M10	20	273B-4	29541-79JAO-168	20	273A-14	31775-86510	30	314A-14
24913-68M10	20	249A-5	25962-78M10	20	258A-11	27511-74C03	20	273A-7	29726-57B00	20	202A-13	32810-74P00	30	336A-4
24931-78M10	20	249A-6	25970-67R10	20	281B-1	27521-79JAO	20	273A-8	29738-57B00	20	202A-15		30	336B-4
24932-78M10	20	249A-7	25981-60G10	20	202A-10	27524-79JAO	20	273A-9		20	202A-36	33220-64L20	30	337A-11
24933-68M10	20	249A-8	25991-60G10	20	202A-33	27611-78M10	20	202A-5		20	202A-38	33220-86P00	30	337A-12
	20	249A-9		20	202A-47	27612-78M10	20	202A-11	29849-57B10	20	202A-35	33400-81P00	30	337A-15
24934-68M10	20	249A-10		20	204A-8	27978-52R00	20	220A-11		20	202A-37	33610-80G01	30	336A-1
24941-68M10	20	249A-11		20	258A-12	27978-68P00	20	220A-12	29970-57B00	20	202A-39		30	336B-2
24942-68M10	20	249A-12		20	258A-13	27978-68P20	20	220A-16		20	202A-40	33690-52R00	30	336A-2
24951-68M10	20	249A-13	26131-78M10	20	202A-48	27991-65D01	20	225A-13	29971-57B00	20	204A-11		30	336B-1
	20	249A-14	26132-78M10	20	204A-9	27991-77M10	20	202A-34	29982-57B00	20	265A-6	33801-68P40	30	336B-10
24952-68M10	20	249A-15	26142-54P10	20	204A-10	28100-67RKO-CYS	20	282A-1	29985-57B00	20	258A-14	33850-68R00	30	336A-5
24954-68M10	20	249A-16	26445-78M10	20	228A-8	28100-68R00-C2Z	20	281A-1				33850-68R50	30	336B-5
24955-68M10	20	249A-17	26449-78M10	20	228A-9	28110-67RHO	20	282A-2				33880-68R00	30	336A-3
24956-68M10	20	249A-18	26500-78M10	20	265A-1	28113-68R00-CZC	20	281A-2				33880-68R50	30	336B-3

P.NO FIG.NO			Гр.			Рис.-поз.			Номер детали			GP.NO I			Гр.			Рис.-поз.			Номер детали			品番			Гр.			Рис.-поз.		
33887-71L00	30	336A-6	36514-70L01	30	350A-14	36756-52R10	30	347B-34	37691-81P00	30	345A-6	38680-50J10	30	345A-22	33887-71L00	30	336B-6	36578-52R00	30	356A-15	36756-52R20	30	347A-35	37691-81P00	30	345A-7	38810-52R00	30	383A-2			
33910-53R00	30	337A-23	36610-68RA0	30	347B-1	36756-52R40	30	347B-35	37710-71M00	20	225A-27	38821-52R00	30	383A-5	33910-53R00	30	336B-7	36610-68R10	30	347A-1	36756-52R40	30	347A-35	37740-62R00	30	345A-12	38832-52R00	30	384A-10			
33924-68P10	30	337A-17	36610-68RB0	30	347B-1	36756-52R50	30	347A-35	37742-85K00	30	345A-15	38834-52R10	30	383A-8	33924-68P10	30	337A-18	36620-68R00	30	348A-1	36756-52R50	30	347B-35	37820-73HP0	10	161A-20	38835-52R10	30	383A-12			
33925-53R10	30	337A-18	36620-68R00	30	348A-1	36757-52R20	30	347A-36	37950-62J31	30	344A-15	38860-76F01	30	347B-21	33925-53R10	30	344A-22	36620-68R10	30	348A-1	36757-52R20	30	347B-35	37970-64J00	30	345A-13	38839-81P00	30	383A-14			
33941-68R00	30	344A-22	36620-68R20	30	348A-1	36757-52R40	30	347A-36	37970-68J00	30	345A-16	38860-76F01	30	347A-15	33941-68R00	30	344A-22	36620-68R20	30	348A-1	36757-52R40	30	347B-36	37970-68J00	30	345A-16	38840-52R00	30	383A-15			
33942-68R00	30	344A-23	36630-52R10	30	348A-4	36757-52R50	30	347A-36	37990-52R10	30	344A-12	38860-76F01	30	347A-16	33942-68R00	30	344A-23	36630-52R10	30	348A-4	36757-52R50	30	347A-36	37990-52R10	30	344A-12	38840-52R00	30	383A-15			
33947-68R00	30	344A-24	36650-68R00	30	347A-30	36757-53R20	30	347B-36	37995-71L00	30	344A-13	38860-76F01	30	347A-17	33947-68R00	30	344A-24	36650-68R00	30	347A-30	36757-53R20	30	347B-36	37995-71L00	30	344A-13	38860-76F01	30	347A-17			
33948-52R00	30	345A-27	36650-68R10	30	347A-30	36757-53R40	30	347B-36	38100-52R10	30	382A-1	38860-76F01	30	347A-18	33948-52R00	30	345A-27	36650-68R10	30	347A-30	36757-53R40	30	347B-36	38100-52R10	30	382A-1	38860-76F01	30	347A-18			
33949-73P00	30	344A-25	36650-68R30	30	347B-30	36757-53R50	30	347B-36	38116-72J00	30	382A-2	38860-76F01	30	347A-19	33949-73P00	30	344A-25	36650-68R30	30	347B-30	36757-53R50	30	347B-36	38116-72J00	30	382A-2	38860-76F01	30	347A-19			
33990-53R00	30	344A-29	36651-52R90	30	363B-2	36759-81P00	30	347A-37	38116-82K00	30	382A-3	38860-76F01	30	347A-20	33990-53R00	30	344A-29	36651-52R90	30	363B-2	36759-81P00	30	347A-37	38116-82K00	30	382A-3	38860-76F01	30	347A-20			
33990-53R10	30	344A-29	36651-68M20	30	363A-1	36771-52R00	30	344A-30	38153-81M00	30	383A-6	38860-76F01	30	347A-22	33990-53R10	30	344A-29	36651-68M20	30	363A-1	36771-52R00	30	344A-30	38153-81M00	30	383A-6	38860-76F01	30	347A-22			
34105-52R00	30	341A-2	36651-68R00	30	336A-8	36775-53R30	30	345A-23	38274-52R00	30	383A-1	38860-76F01	30	347A-23	34105-52R00	30	341A-2	36651-68R00	30	336A-8	36775-53R30	30	345A-23	38274-52R00	30	383A-1	38860-76F01	30	347A-23			
34106-68R10	30	341A-1	36652-70L10	30	363A-2	36820-52R10	30	347A-32	38310-52R10	30	382A-4	38860-76F01	30	347B-13	34106-68R10	30	341A-1	36652-70L10	30	363A-2	36820-52R10	30	347A-32	38310-52R10	30	382A-4	38860-76F01	30	347B-13			
34107-68R10	30	341A-1	36653-68R10	30	363A-3	36820-53R10	30	347A-32	38315-60B11	30	382A-10	38860-76F01	30	347B-15	34107-68R10	30	341A-1	36653-68R10	30	363A-3	36820-53R10	30	347A-32	38315-60B11	30	382A-10	38860-76F01	30	347B-15			
34107-68R50	30	341A-1	36653-68R20	30	363A-4	36930-52R20	30	348A-4	38330-52R10	30	382A-7	38860-76F01	30	347B-16	34107-68R50	30	341A-1	36653-68R20	30	363A-4	36930-52R20	30	348A-4	38330-52R10	30	382A-7	38860-76F01	30	347B-16			
34112-52R00	30	341A-3	36653-68R30	30	363A-5	36930-82010	50	728A-1	38340-52R40	30	383A-3	38860-76F01	30	347B-17	34112-52R00	30	341A-3	36653-68R30	30	363A-5	36930-82010	50	728A-1	38340-52R40	30	383A-3	38860-76F01	30	347B-17			
34112-52R10	30	341A-4	36680-52R20	30	348A-8	36997-72M00	30	363A-6	38340-52R50	30	382A-5	38860-76F01	30	347B-18	34112-52R10	30	341A-4	36680-52R20	30	348A-8	36997-72M00	30	363A-6	38340-52R50	30	382A-5	38860-76F01	30	347B-18			
34810-52RA0	10	151A-2	36680-52R30	30	348A-8	37100-74PA0	30	363B-6	38346-52R20	30	382A-8	38860-76F01	30	347B-19	34810-52RA0	10	151A-2	36680-52R30	30	348A-8	37100-74PA0	30	363B-6	38346-52R20	30	382A-8	38860-76F01	30	347B-19			
34955-59J00	30	391A-1	36691-52R00	30	347A-38	37130-61P00	30	371A-1	38346-52R40	30	382A-9	38860-76F01	30	347B-20	34955-59J00	30	391A-1	36691-52R00	30	347A-38	37130-61P00	30	371A-1	38346-52R40	30	382A-9	38860-76F01	30	347B-20			
35120-52R00	30	351A-1	36694-68K00	30	336A-12	37130-61P10	30	345A-26	38346-57L10	30	382A-6	38860-76F01	30	347B-21	35120-52R00	30	351A-1	36694-68K00	30	336A-12	37130-61P10	30	345A-26	38346-57L10	30	382A-6	38860-76F01	30	347B-21			
35153-52R00	30	356A-13	36710-52R00	30	348A-10	37145-52R00	30	371A-7	38402-52R00	30	384A-1	38860-76F01	30	347B-22	35153-52R00	30	356A-13	36710-52R00	30	348A-10	37145-52R00	30	371A-7	38402-52R00	30	384A-1	38860-76F01	30	347B-22			
35153-65J00	30	356A-12	36717-52R00	30	347A-24	37152-84G00	30	371A-2	38450-52R00	30	384A-3	38860-76F01	30	347B-23	35153-65J00	30	356A-12	36717-52R00	30	347A-24	37152-84G00	30	371A-2	38450-52R00	30	384A-3	38860-76F01	30	347B-23			
35181-71L00	30	351A-4	36717-52R00	30	347A-24	37172-52R00	30	371A-5	38452-52R00	30	384A-2	38860-76F01	30	347B-24	35181-71L00	30	351A-4	36717-52R00	30	347A-24	37172-52R00	30	371A-5	38452-52R00	30	384A-2	38860-76F01	30	347B-24			
35320-52R00	30	351A-5	36717-52R00	30	347A-24	37174-74P00	30	344A-18	38453-61L00	30	384A-5	38860-76F01	30	347B-25	35320-52R00	30	351A-5	36717-52R00	30	347A-24	37174-74P00	30	344A-18	38453-61L00	30	384A-5	38860-76F01	30	347B-25			
35500-63J04	30	352A-1	36717-52R00	30	347A-24	37174-74P30	30	344A-20	38459-52R00	30	384A-6	38860-76F01	30	347B-26	35500-63J04	30	352A-1	36717-52R00	30	347A-24	37174-74P30	30	344A-20	38459-52R00	30	384A-6	38860-76F01	30	347B-26			
35618-74G00	30	351A-2	36717-52R00	30	347A-24	37179-52R00	30	344A-10	38480-52R00	30	384A-8	38860-76F01	30	347B-27	35618-74G00	30	351A-2	36717-52R00	30	347A-24	37179-52R00	30	344A-10	38480-52R00	30	384A-8	38860-76F01	30	347B-27			
35650-53RA0	30	356A-1	36717-52R00	30	347A-24	37185-74F00	30	371A-6	38480-52R10	30	384A-9	38860-76F01	30	347B-28	35650-53RA0	30	356A-1	36717-52R00	30	347A-24	37185-74F00	30	371A-6	38480-52R10	30	384A-9	38860-76F01	30	347B-28			
35657-52RA0	30	356A-2	36717-52R00	30	347A-24	37210-74PG1	30	345A-1	38482-58J00	30	383A-9	38860-76F01	30	347B-29	35657-52RA0	30	356A-2	36717-52R00	30	347A-24	37210-74PG1	30	345A-1	38482-58J00	30	383A-9	38860-76F01	30	347B-29			
35658-52RA0	30	356A-7	36717-52R00	30	347A-24	37275-65H00	30	391A-2	38496-57L20	30	384A-7	38860-76F01	30	347B-30	35658-52RA0	30	356A-7	36717-52R00	30	347A-24	37275-65H00	30	391A-2	38496-57L20	30	384A-7	38860-76F01	30	347B-30			
35670-53RA0	30	356A-8	36717-52R00	30	347A-24	37275-65H00	30	391B-2	38496-60G00	30	384A-11	38860-76F01	30	347B-31	35670-53RA0	30	356A-8	36717-52R00	30	347A-24	37275-65H00	30	391B-2	38496-60G00	30	384A-11	38860-76F01	30	347B-31			
35690-52RA0	30	356A-22	36717-52R00	30	347A-24	37275-65H00	30	391B-2	38496-60G00	30	384A-11	38860-76F01	30	347B-32	35690-52RA0	30	356A-22	36717-52R00	30	347A-24	37275-65H00	30	391B-2	38496-60G00	30	384A-11	38860-76F01	30	347B-32			
35691-52RA0	30	356A-23	36717-52R00	30	347A-24	37285-74P00	30	345A-4	38496-61A00	30	383A-16	38860-76F01	30	347B-33	35691-52RA0	30	356A-23	36717-52R00	30	347A-24	37285-74P00	30	345A-4	38496-61A00	30	383A-16	38860-76F01	30	347B-33			
35810-52RV0	30	356A-18	36717-52R00	30	347A-24	37285-75F10	30	345A-18	38496-61A00	30	383A-16	38860-76F01	30	347B-34	35810-52RV0	30	356A-18	36717-52R00	30	347A-24	37285-75F10	30	345A-18	38496-61A00	30	383A-16	38860-76F01	30	347B-34			
35910-75F12	30	356A-20	36717-52R00	30	347A-24	37290-81P00	30	371A-3	38496-62R10	30	383A-10	38860-76F01	30	347B-35	35910-75F12	30	356A-20	36717-52R00	30	347A-24	37290-81P00	30	371A-3	38496-62R10	30	383A-10	38860-76F01	30	347B-35			
36210-54G20	30	362A-4	36717-52R00	30	347A-24	37310-74P30	30	345A-8	38496-81P00	30	383A-13	38860-76F01	30	347B-36	36210-54G20	30	362A-4	36717-52R00	30	347A-24	37310-74P30	30	345A-8	38496-81P00	30	383A-13	38860-76F01	30	347B-36			
36210-62R00-6GS	30	362																														

ZC33S

Номер детали	iP.NO FIG.NO		Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	GP.NO		Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	品番		Гр.	Рис.-поз.
39271-52R00	30	391A-18	43110-53R10	40	432A-1	44119-68R20	40	443A-16	48150-52R20-BJC	40	481D-2	51232-65J00	40	511B-3
	30	391B-18	43130-78030	40	432A-3	44119-68R30	40	443B-16		40	481E-2	51233-65J00	40	511A-4
39321-52R00	30	391A-4	43210-53R00-OCE	40	432A-2	44121-68R00	40	443A-19		40	481F-2		40	511B-4
	30	391B-4	43221-59J00	40	432A-8		40	443A-5	48200-68R40	40	482A-1	51300-52R20	40	511A-5
39322-52R00	30	391A-5	43221-59J10	40	432A-8		40	443B-19	48215-52R00	40	482A-2	51300-52RL0	40	511B-5
	30	391B-5	43221-59J20	40	432A-8		40	443B-5	48254-52R00	40	482A-10	51313-65J00	40	511A-6
39420-76F00	30	345A-24	43221-59J30	40	432A-8	44122-52R40	40	443A-22	48400-52R80-5PK	40	482A-6		40	511B-6
39440-52R00-5PK	30	345A-25	43221-59J40	40	432A-8		40	443A-8	48450-52R00	40	485A-1	51410-52R00	40	514A-2
39510-52R00-CRT	60	741A-1	43221-59J50	40	432A-8		40	443B-22	48481-52R00	40	482A-7	51420-52R00	40	514A-3
39970-52R30	30	391B-23	43221-59J60	40	432A-8		40	443B-8	48500-52RA0	40	485A-2	51430-52R00	40	514A-4
	30	391B-22	43221-59J70	40	432A-8	44123-68R00	40	443A-20	48525-52R50	40	485A-3	51440-52R00	40	514A-5
39970-68R00	50	718A-20	43221-59J80	40	432A-8		40	443A-23	48525-52R60	40	485A-4	51450-52R00	40	514A-6
39972-52R31	30	391B-24	43221-59J90	40	432A-8		40	443A-6	48571-52R00	40	485A-5	51460-52R00	40	514A-7
39976-52R00-ZFT	30	391B-25	43221-73H10	40	432A-9		40	443A-9	48575-68L00	40	485A-6	51510-52RA0	40	514A-8
39976-52R00-ZMV	30	391B-25	43222-73H10	40	432A-9		40	443B-20	48810-79J01	40	485A-7	51520-52RA0	40	514A-9
	30	391B-25	43223-73H10	40	432A-9		40	443B-23	48817-68L00	40	485A-8	51543-65J01	40	514A-21
39976-52R00-ZVR	30	391B-25	43224-73H10	40	432A-9		40	443B-6	48830-52R00	40	485A-9	51550-68R00	40	514A-22
39976-52R00-ZWG	30	391B-25	43225-73H10	40	432A-9		40	443B-9	48841-68L00	40	485A-10	51570-52R00	40	514A-24
39976-52R00-ZWP	30	391B-25	43226-73H10	40	432A-9	44131-68R00	40	443A-11	48871-68L00	40	485A-11	51570-52RA0	40	514A-23
3E110-68R30	20	202A-49	43227-73H10	40	432A-9	44131-68R10	40	443B-11	49400-67R00	40	494A-1	51711-52R00	40	514A-10
			43228-73H10	40	432A-9	44132-68R00	40	443A-12		40	494B-1	51712-52R00	40	514A-11
			43231-54G10	40	432A-9		40	443B-12	49600-67R00	40	494A-3	51751-52R00	40	514A-12
40000			43252-63J10-DB7	40	432A-5	44133-68R00	40	443A-13	49600-67R10	40	494B-3	51751-65J30	40	514A-13
			43311-81P00	40	432A-6		40	443B-13	49720-52R00	40	494A-6	51751-81M00	40	514A-14
			43312-81P00	40	432A-7	44281-29C00	50	718A-22	49750-72L00	40	494A-4	51751-81P00	40	514A-15
41111-68R00	40	416A-15	43401-68R00	40	416A-28	44411-68R00	40	443A-10		40	494A-7	51753-52R00	40	514A-30
41212-52R00	40	416A-17	43402-68R00	40	430A-11		40	443B-10	49750-74PB0	40	494B-4	51761-62J70	40	514A-16
41230-52R00	40	416A-18	43413-81P01	40	430A-13	45111-68R00	40	416A-1	49810-52R00	40	494A-8	51761-79J00	40	514A-17
41311-68R00	40	430A-3	43458-81P00	40	416A-30	45151-68R00	40	416A-2	49825-74L00	40	494A-9		40	514A-18
41312-52R00	40	430A-4	43459-68R00	40	416A-31	45201-68R00	40	416A-19	49825-74L10	40	494A-10		40	514A-19
41341-68P00	40	430A-5	44101-68R00	40	443A-1	45202-68R00	40	416A-22	49871-80F00	40	494A-11	51811-52R00	40	514A-20
41601-68R00	40	416A-3	44101-68R10	40	443B-1	45530-68R00	40	416A-20	49891-68P00	40	494A-12		40	511A-12
41602-68R00	40	416A-4	44102-68R00	40	443A-14		40	416A-23					40	511B-12
41710-68R00	40	416A-5	44102-68R10	40	443B-14	45714-68810	40	416A-21				51870-52R00	40	511A-13
41711-52R00	40	416A-6	44109-52R40	40	443B-18		40	416A-24					40	511B-13
41720-68R00	40	416A-7	44111-54L40	40	443A-17	45810-52R00	40	459A-1				54100-52R00-C48	40	540A-1
41721-52R00	40	416A-8		40	443A-4	45851-68R00	40	459A-2				54115-76G00	40	540A-3
41724-55R00	40	416A-9		40	443B-17	45861-52R10	40	416A-25				54401-52R00	40	540A-5
41742-57K00	40	416A-10		40	443B-4		40	459A-3				54402-52R00	40	540A-6
41810-68R00	40	430A-6	44112-53R20	40	443A-18	46223-52R00	40	430A-1				55101-68R00-999	40	551A-1
41812-52R00	40	430A-7	44114-68R00	40	443A-2	46500-68R70	40	430A-2	51020-52R10	40	511A-11	55102-68R00-999	40	551A-12
41813-63J00	40	430A-8	44114-68R10	40	443B-2	48110-67R00-CYQ	40	481A-1		40	511B-11	55151-78451	40	531A-12
41814-63J00	40	430A-9	44114-68R20	40	443A-15	48110-67R20-CYQ	40	481D-1	51022-55L00	90	952A-13		40	531A-2
41931-52R00	40	416A-11	44114-68R30	40	443B-15	48110-67R60-CYQ	40	481B-1	51100-68R00	40	511A-1		40	551A-13
42111-68R00	40	416A-16	44116-68R00	40	443A-7	48110-67RH0-CYQ	40	481C-1	51100-68R20	40	511B-1		40	551A-2
42311-68R00	40	423A-1	44116-68R10	40	443B-7	48110-67RJ0-CYQ	40	481E-1	51132-82003	40	511A-7	55156-66310	40	531A-13
42420-68R00	40	423A-2	44118-68R20	40	443A-21	48110-67RK0-CYQ	40	481F-1		40	511B-7		40	531A-3
42431-68R10	40	423A-3	44118-68R30	40	443B-21	48150-52R20-BJC	40	481A-2	51220-77M00	40	511A-2		40	551A-14
42441-68P00	40	423A-4	44119-68R00	40	443A-3		40	481B-2		40	511B-2		40	551A-3
43110-53R00	40	432A-1		40	443B-3		40	481C-2	51232-65J00	40	511A-3	55201-52R00	40	531A-10

Номер детали	P.NO	FIG.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	GP.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	品番	Гр.	Рис.-поз.
55201-68L00	40	531A-18	57300-52R00	50	573A-1	58710-52R00	50	597A-42	61222-68P00	611A-16	50	651A-14
	40	531A-20	57410-52R00	50	573A-2	58718-68P10	50	597A-43	61232-68P00	611A-19	50	651A-15
	40	531A-8	57420-52R00	50	573A-3	58719-52R00	50	597A-44	61234-52R00	611A-20	50	651A-34
	40	551A-11	57611-53R10	50	576A-1	58725-68P10	50	597A-51	61235-52R00	611A-21	50	651A-16
	40	551A-20	57711-53R10	50	576A-2	58728-68P10	50	597A-46	61241-52R00	611A-24	50	651A-17
55206-78452	40	551A-22	58230-52R00	50	573A-7	58730-52R00	50	597A-47	61251-74P00	611A-17	50	651A-18
	40	551A-9	58270-52R00	50	573A-8	58734-52R00	50	597A-49	61261-52R00	611A-25	50	651A-19
	40	531A-14	58270-68R00	50	573A-8	58737-68P00	50	597A-50	61286-52R00	611A-22	50	651A-20
	40	531A-4	58310-52R00	50	597A-1	58750-68P00	50	597A-52	61310-52R00	611A-26	50	651A-21
	40	551A-15	58311-52R00	50	597A-2	58762-52R00	50	597A-45	61311-52R00	611A-27	50	651A-22
55234-68R00	40	551A-4	58313-52R00	50	597A-3	58771-52R00	50	597A-53	61316-52R00	611A-28	50	651A-25
	40	551A-16	58314-52R00	50	597A-4	59100-52R00	50	597A-54	61320-52R00	611A-29	50	651A-26
	40	551A-5	58315-52R00	50	597A-5	59100-52R00	50	597A-54	61321-52R00	611A-30	50	651A-23
55311-68R00	40	551A-26	58316-52R00	50	597A-8	59221-68P20	50	597A-57	61326-52R00	611A-31	50	651A-24
55321-68R00	40	551A-27	58317-52R00	50	597A-9	59230-52R00	50	597A-58	61511-68P11	611A-32	50	651A-81
55322-68R00	40	551A-28	58318-68P00	50	597A-6	59230-52R10	50	597A-58	61512-52R10	611A-33	50	651A-27
55401-68R00-999	40	531A-1	58320-53R00	50	597A-10	59232-52R00	50	597A-60	61513-52R00	611A-34	50	651A-36
55402-68R00-999	40	531A-11	58321-52R00	50	597A-7	59233-52R00	50	597A-61	61516-70P00	611A-35	50	651A-37
55611-68R00	40	531A-23	58322-52R00	50	597A-11	59235-52R00	50	597A-62	61518-70P00	611A-36	50	651A-38
55621-52R10	40	531A-24	58410-52R00	50	597A-12		50	597A-65	61520-52R00	611A-37	50	651A-39
55800-68R10	40	531A-21	58411-52R00	50	597A-13	59280-52R00	50	597A-64	61530-68P00	611A-38	50	651A-40
55810-68R00	40	551A-23	58412-53R00	50	597A-19	59282-52R00	50	597A-67	61541-68P01	611A-39	50	651A-41
55820-71L50	40	551A-24	58413-52R00	50	597A-14	59283-52R00	50	597A-68	61542-68P00	611A-40	50	651A-42
55830-63J01	40	551A-18	58414-52R00	50	597A-15	59300-53R00	50	597A-71	61551-68P00	611A-41	50	651A-43
	40	551A-7	58415-52R00	50	597A-16	59319-52R00	50	597A-73	61560-68R00	611A-42	50	651A-44
55840-63J01	40	551A-17	58416-52R00	50	597A-20	59411-53R00	50	597A-74	61571-52R00	611A-43	50	651A-45
	40	551A-6	58417-52R00	50	597A-21	59461-53R00	50	597A-75	62100-68R00	611A-45	50	651A-46
55851-52R01	40	531A-17	58418-68P00	50	597A-17	59710-52R00	50	597A-77	62124-52R00	611A-46	50	651A-47
	40	531A-7	58421-52R00	50	597A-18				62133-63J00	597A-63	50	651A-48
55851-68L01	40	551A-19	58422-52R00	50	597A-22					597A-69	50	651A-49
55852-52R01	40	551A-8	58600-52R00	50	597A-23				62140-52R00	611A-47	50	651A-50
	40	531A-19	58610-52R00	50	597A-24				62300-68R00	611A-48	50	651A-51
	40	531A-9	58614-52R00	50	597A-25				62324-52R00	611A-49	50	651A-52
55852-68L01	40	551A-10	58615-52R00	50	597A-26				62611-52R00	611A-50	50	651A-54
	40	551A-21	58616-52R00	50	597A-27				62700-52R00	611A-51	50	651A-55
55880-68L01	40	531A-16	58618-68P10	50	597A-28	61111-52R00	50	611A-1	63111-52R00	651A-1	50	651A-53
	40	531A-6	58619-52R00	50	597A-29	61120-52R00	50	611A-2	63121-52R00	651A-2	50	651A-56
55890-68L00	40	531A-5	58625-68P10	50	597A-35	61126-68P00	50	611A-3	63122-52R00	651A-3	50	651A-60
55890-68L01	40	531A-15	58628-68P10	50	597A-30	61130-52R00	50	611A-4		651A-30	50	651A-61
56111-75F00	40	561A-2	58630-52R00	50	597A-31	61141-68P00	50	611A-5		651A-35	50	651A-62
56112-75F00	40	561A-3	58634-68P10	50	597A-32	61143-68P00	50	611A-6		651A-59	50	651A-63
56113-59J00	40	561A-4	58635-68P00	50	597A-33	61161-52R00	50	611A-7	63131-52R00	651A-4	50	651A-64
56130-52R10	40	561A-1		50	597A-48	61170-52R00	50	611A-8	63140-53R00	651A-5	50	651A-69
56130-52R30	40	561A-1	58637-68P00	50	597A-34	61180-52R00	50	611A-9	63144-74P00	651A-31	50	651A-65
56130-52R50	40	561A-1	58650-68P00	50	597A-36	61210-52R00	50	611A-10		651A-6	50	651A-66
56130-52R80	40	561A-1	58671-52R00	50	597A-37	61213-68P10	50	611A-11	63151-52R00	651A-7	50	651A-67
56161-52R50	40	561A-5	58700-52R00	50	597A-38	61214-68P00	50	611A-12	63211-52R00	651A-10	50	651A-70
56210-52R00	40	561A-6	58710-52R00	50	597A-39	61219-52R00	50	611A-13	63220-52R00	651A-11	50	651A-71
56220-52R00	40	561A-7	58714-52R00	50	597A-40	61220-52R00	50	611A-14	63230-53R00	651A-12	50	651A-72
56310-52R00	40	561A-8	58715-52R00	50	597A-41	61221-68P10	50	611A-15	63231-53R00	651A-13	50	651A-73

Номер детали	GP.NO	FIG.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	GP.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	品番	Гр.	Рис.-поз.		
64513-52R00	50	651A-74	71711-68R00-HCR	50	717A-1	72372-82000	50	573A-18	73691-52R00	60	736A-7	75411-52R00	60	751A-17
64520-52R01	50	651A-75	71712-68R00-ZFT	50	717A-2	72377-71L00	50	576A-12	73811-52R00-5PK	60	735A-14	75411-65R00	50	728A-2
64530-68R00	50	651A-76	71712-68R00-ZMV	50	717A-2	72380-52R20	50	573A-19	73820-52R20-QJZ	60	734A-16	75431-64L00	50	676A-29
64571-53R00	50	651A-77	71712-68R00-ZNC	50	717A-2	72390-68R00	50	573A-20	73821-52R10-W9K	30	391A-6		50	676A-30
64817-52R00	50	651A-28	71712-68R00-ZVR	50	717A-2	72397-58J00	50	782A-1		30	391B-6	75481-52R00	60	751A-9
	50	651A-57	71712-68R00-ZWG	50	717A-2	72410-52R00	50	676A-2	73822-52R00-5PK	60	734A-17	75591-68P00	50	676A-31
64850-53R00	50	651A-79	71712-68R00-ZWP	50	717A-2	72420-52R00	50	676A-6	73824-52R00-5PK	30	391A-8	75811-52R00-5PK	60	758A-1
65111-52R00	50	642A-1	71713-68R00-5PK	50	717A-3	72421-52R01	50	676A-5		30	391B-8	75821-52R00-5PK	60	758A-3
65121-52R00	50	642A-2	71715-72J00	50	782A-21	72432-68R00	50	573A-21	73831-52R10-5PK	60	734A-18	75831-52R00-5PK	60	758A-4
65122-52R00	50	642A-3	71722-68R00	50	717A-4	72433-68R00	50	573A-22	73832-52R00-5PK	60	734A-19	75841-52R00-5PK	60	758A-6
	50	642A-4	71723-68R00	50	717A-5	72435-74P00	50	717A-16	73861-52R00-5PK	60	735A-15	75851-52R20-QJZ	60	758A-8
65130-52R00	50	642A-5	71731-53R00	50	717A-6	72440-52R00	50	573A-34	73862-52R00-5PK	60	735A-16	75861-52R00-ZPR	60	758A-9
65151-52R00	50	642A-6	71732-53R00	50	717A-7	72450-52R00	60	751A-1	73871-73H00-5PK	60	735A-2	75871-52R00-5PK	60	758A-10
65161-52R00	50	642A-7	71733-52R00	50	717A-8	72460-68R00	50	676A-7	73910-52R00	60	734A-21	75881-52R00	60	758A-11
65162-52R00	50	642A-8	71734-52R00	50	717A-9	72471-52R00	50	573A-23	74100-53R71	60	746A-1	75882-52R00	60	758A-12
	50	642A-9	71741-68R00-5PK	50	717A-10	72481-52R00	50	573A-24	74111-52R71	60	746A-2	75883-52R00	60	758A-13
65164-52R00	50	642A-10	71741-68R20-5PK	50	717A-10	72490-52R10	60	751A-2	74112-52R00	60	746A-3	76110-52R10-6GS	60	761A-1
65500-68R00	50	611A-52	71751-68R00-5PK	50	717A-12	72510-52R00	30	336A-13	74113-52R00	60	746A-4	76120-52R10-6GS	60	761A-4
65540-52R00	50	611A-53	71761-68R00-5PK	50	717A-13		30	336B-12	74114-52R00	60	746A-5	76130-52R10-5PK	60	761A-7
68001-53R00	50	680A-1	71771-68R00-5PK	50	717A-14	72520-52R10	30	336A-14	74115-81P00	60	746A-6	76140-52R20-5PK	60	761A-9
	50	680A-2	71771-68R10-5PK	50	717A-14		30	336B-13	74116-81P00	60	746A-7	76151-52R00-5PK	60	761A-11
68002-53R00	50	685A-1	71791-52R00	50	717A-15	72523-66H00	30	336A-15	74117-81P00	60	746A-8	76158-71L00	60	761A-12
68004-53R00	50	685A-2	71811-68R10-COF	50	718A-1		30	336B-14	74118-81P00	60	746A-9	76161-52R00-5PK	60	761A-13
69100-52R20	50	691A-1	71811-68R10-COG	50	718A-1	72811-53R00	50	676A-19	74119-52R00	60	746A-10	76170-52R00-5PK	60	761A-14
69100-52R40	50	691A-1	71811-68R10-COH	50	718A-1	72812-52R00	50	676A-20	74120-52R00	60	746A-11	76180-52R00-5PK	60	761A-16
	50	680A-3	71811-68R10-COJ	50	718A-1	72813-52R00	50	676A-21	74150-81P00	60	746A-12	76191-52R00-5PK	60	761A-18
69310-68L00	50	680A-3	71811-68R10-DLP	50	718A-1	72815-68R00	50	676A-40	74181-52R00	60	746A-13	76210-52R00-6GS	60	761A-19
69320-68L00	20	252A-28	71811-68R10-HCR	50	718A-1	72821-53R00	50	676A-22	74184-52R70	60	746A-14	76210-52R10-6GS	60	761A-19
69330-68L00	50	680A-4	71812-68R00-5PK	50	718A-1	72822-52R00	50	676A-23	74185-52R00	60	746A-15	76220-52R00-6GS	60	761A-20
69340-68L00	50	680A-5	71813-68R00-5PK	50	718A-2	72823-52R00	50	676A-24	74186-81P00	60	746A-16	76220-52R10-6GS	60	761A-20
	50	680A-6		50	718A-3		50	676A-24		60	746A-16		60	761A-20
	50	685A-3	71821-53R00	50	718A-4	73110-52R00-5PK	60	734A-1	74187-81P00	60	746A-17	76231-52R00-5PK	60	761A-21
69420-68L00	50	685A-4	71822-53R00	50	718A-5	73114-61M00	60	734A-2	74191-81P00	60	746A-18	76241-52R00-5PK	60	761A-22
69430-60M00	50	685A-5	71831-68R00	50	718A-6	73118-74L00	60	734A-3	74192-81P00	60	746A-19	76250-52R00-6GS	60	761A-23
69440-60M00	50	685A-6	71832-68R00	50	718A-7	73121-52R00-5PK	60	735A-1	74193-81P00	60	746A-20	76260-52R00-6GS	60	761A-26
69510-64L12	50	691A-2	72310-52R00	50	573A-11	73123-82M00	60	734A-4	74211-52R70	60	746A-21	76270-52R00-5PK	60	761A-29
	50	691A-3												
	50	691A-3	72312-52R00	50	573A-12	73200-52R00	60	734A-5	74214-81P00	60	746A-22	76280-52R00-5PK	60	761A-31
			72321-53R01	50	576A-4	73291-50G20	60	734A-6	74221-52R00	60	746A-23	76282-52R00-5PK	60	761A-32
			72322-53R01	50	576A-6	73291-52R00	60	734A-7	74620-52R00	60	736A-8	76291-52R00	60	761A-37
			72322-68R00	50	576A-6	73310-52R00-5PK	60	734A-15	74651-52R00	60	736A-9	76295-52R00	60	761A-38
			72323-53R00	50	576A-8	73410-52R00-5PK	60	735A-8	74652-52R00	60	736A-10	76311-52R00-5PK	60	761A-34
			72324-53R00	50	576A-9	73413-63J00	60	735A-9	74653-52R00	60	736A-11	76410-72M00-6GS	60	761A-36
			72330-52R01-5PK	50	573A-13	73413-82C00	60	735A-10	74655-52R00	60	736A-12	76420-52R00	50	728A-3
			72341-52R00	50	676A-1	73461-54M00	60	735A-11	75110-53R00-R3F	60	751A-7	76430-52R00	50	728A-4
			72351-53R00	50	576A-10	73470-52R00	60	735A-12	75112-52R00	60	751A-8	76470-72M00	50	676A-41
			72351-81P00	50	573A-15	73610-52R00-AQS	60	736A-1	75115-52R00	60	751A-10	76475-54P00	50	676A-42
			72352-53R00	50	576A-11	73630-52R00-5PK	60	736A-2	75130-52R00-R3F	60	751A-13	76480-52R00	50	787B-1
71711-68R00-COF	50	717A-1	72352-68R00	50	576A-11	73640-52R00-5PK	60	736A-3	75162-63H00	60	746A-35	76490-52R00	50	787B-2
71711-68R00-COG	50	717A-1	72360-52R00	50	573A-14	73661-52R00	60	736A-4	75221-53R00	60	751A-14	76520-81P00	50	728A-5
71711-68R00-COH	50	717A-1	72371-52R00-5PK	50	573A-16	73662-71L01	60	736A-5	75222-52R00	60	751A-15	77111-63J00	50	676A-32
71711-68R00-COJ	50	717A-1	72372-52R00-5PK	50	573A-17	73681-52R00	60	736A-6	75223-52R00	60	751A-16		50	782A-2

2.NO FIG.NO			Гр.		Рис.-поз.		Номер детали		GP.NO F		Гр.		Рис.-поз.		Номер детали		品番		Гр.		Рис.-поз.	
Номер детали																						
77111-81P00	30	356A-24	82131-50M00	50	573A-25	83271-71L00	60	823A-11	83911-52R01	50	680A-25	84703-52R00-6GS	60	847B-10								
77116-57L00	50	782A-3	82160-52R00	50	573A-37	83401-52R10	60	834A-4	83913-52R00	50	685A-30	84705-81P00	60	847A-11								
77121-63J00	50	782A-4	82210-62R40	60	822A-1	83402-52R00	60	834A-5	83913-52R10	50	685A-30		60	847B-11								
77141-52R00-OCE	50	782A-5	82221-52R00	60	822A-2	83501-52R00	60	829A-4	83915-52R00	50	685A-31	84710-52R80	60	847A-1								
77146-52R00-OCE	50	782A-6	82223-52R00	60	822A-3	83502-52R00	60	829A-8	83915-73P01	50	691A-21	84710-52RFO	60	847B-1								
77161-52R00	50	782A-7		60	822A-7	83510-80P00	60	829A-5	83916-52R00	50	685A-32	84717-82K00	60	847A-3								
77171-52R00	50	782A-8	82224-52R00	60	822A-4	83530-61M00	60	829A-6	83921-52R00-OCE	50	680A-26		60	847A-8								
77180-52R00-5PK	50	782A-9		60	822A-8	83540-80P00	60	829A-9	83921-82C00	50	651A-32		60	847B-3								
77190-52R00-5PK	50	782A-11	82250-62R50	60	822A-5	83560-61M00	60	829A-10		50	651A-33		60	847B-8								
77191-76F00	50	782A-14	82261-52R00	60	822A-6	83630-72J00	60	829A-17		50	651A-8	84718-52R40-ZFT	60	847A-5								
77191-81P01	50	718A-8	82270-52850	30	371A-4	83640-72J00	60	829A-20		50	651A-9		60	847B-5								
	50	782A-13		60	822A-9	83661-52R00	60	834A-8	83922-52R00-OCE	50	680A-27	84718-52R40-ZMV	60	847A-5								
77210-68R00-5PK	50	767A-1	82310-62R10	60	823A-1	83665-52R00	60	834A-9	83923-52R01-OCE	50	680A-28		60	847B-5								
77220-68R00-5PK	50	767A-5	82320-53R00	60	823A-2	83671-52R00	60	829A-13	83924-52R01-OCE	50	680A-29	84718-52R40-ZNC	60	847A-5								
77232-52R10	50	767A-2	82323-52R00	60	823A-3	83675-52R00	60	829A-14	83931-52R01-OCE	50	685A-33		60	847B-5								
77263-72M00	50	767A-6		60	823A-7	83691-63J00	60	829A-18	83932-52R01-OCE	50	685A-34	84718-52R40-ZVR	60	847A-5								
	50	767A-3	82324-52R00	60	823A-4		60	829A-21	83940-52R20	50	691A-14		60	847B-5								
	50	767A-7		60	823A-8	83710-52RKO-CYR	50	680A-13	83942-52R00	50	691A-15	84718-52R40-ZWG	60	847A-5								
77330-52R00	50	676A-39	82350-62R10	60	823A-5	83720-52RJO-CYR	50	680A-16	83947-54M70	50	691A-20		60	847B-5								
77811-54G00-OPG	50	717A-11	82360-53R00	60	823A-6	83730-52RA0-5PK	50	685A-13	83950-52R00	50	691A-24	84718-52R40-ZWP	60	847A-5								
77811-58J00-OPG	50	777A-1	82510-52R21	60	825A-1	83740-52RA0-5PK	50	685A-16	83971-52R00	50	651A-68		60	847B-5								
77831-71L00-OPG	50	777A-2	82610-50M00	60	822A-11	83751-75HA0	50	680A-31		50	651A-78	84720-52R80	60	847A-6								
77841-70L00-DFT	50	777A-3		60	823A-10		50	685A-36	83994-62R01	50	691A-16	84720-52RFO	60	847B-6								
78110-52R20-6GS	50	783A-1	82650-62R00	60	825A-3	83752-80J00-5PK	50	680A-14	84501-52R10	60	834A-12	84728-52R40-ZFT	60	847A-10								
78110-52R30-6GS	50	783B-1	82683-71L11	50	691A-9		50	680A-17	84502-52R10	60	834A-13		60	847B-10								
78121-52R00	50	787A-1	82684-72M00	50	691A-10		50	685A-14	84510-52R01	60	839A-1	84728-52R40-ZMV	60	847A-10								
78122-52R00	50	787A-2	82711-51K00	50	680A-12		50	685A-17	84510-52R21	60	839B-1		60	847B-10								
78123-52R00	50	787A-3		50	685A-12	83755-57L00-5PK	50	680A-19	84512-65P00	60	839A-2	84728-52R40-ZNC	60	847A-10								
78124-52R00	50	787A-4	82810-62811-ZFT	60	822A-13		50	685A-19		60	839B-2		60	847B-10								
78131-52R01	50	782A-18	82810-62811-ZMV	60	822A-13	83756-57L00-5PK	50	680A-20	84513-76F00	50	691A-26	84728-52R40-ZVR	60	847A-10								
78141-52R01	50	782A-19	82810-62811-ZNC	60	822A-13		50	685A-20	84515-65D00	50	691A-17		60	847B-10								
78155-72M10	50	782A-20	82810-62811-ZVR	60	822A-13	83756-75HA0	50	680A-32	84541-52R10	60	829A-19	84728-52R40-ZWG	60	847A-10								
78195-52R00-5PK	50	783B-2	82810-62811-ZWG	60	822A-13		50	685A-37	84546-52R10	60	829A-22		60	847B-10								
79161-53R00	40	432A-10	82810-62811-ZWP	60	822A-13	83770-52R00-5PK	50	691A-11	84570-52R10	50	691A-25	84728-52R40-ZWP	60	847A-10								
			82812-62R00	60	822A-14	83780-52R01-5PK	50	685A-22	84572-71L00	50	691A-27		60	847B-10								
			82813-62R00	60	822A-15	83790-52R01-5PK	50	685A-25		60	839A-4	84730-52R00	60	847A-4								
			82820-62811-ZFT	60	822A-16	83811-52R01	60	834A-10		60	839B-4		60	847B-4								
			82820-62811-ZMV	60	822A-16	83821-52R01	60	834A-11	84575-71L00	50	691A-28	84740-52R00	60	847A-9								
			82820-62811-ZNC	60	822A-16	83831-52R01	60	829A-15	84611-52R01	60	839A-3		60	847B-9								
			82820-62811-ZVR	60	822A-16	83841-52R01	60	829A-16		60	839B-3	84750-52R00-5PK	60	847A-12								
81730-52R00	60	834A-1	82820-62811-ZWG	60	822A-16	83851-52R00	50	680A-23	84617-52R00	60	839A-5	84750-52R10-5PK	60	847B-12								
81740-52R00	60	834A-2	82820-62811-ZWP	60	822A-16	83861-52R00	50	680A-24		60	839B-5	84781-62R01-6GS	60	847A-17								
81770-52R00	60	829A-1	82822-62R00	60	822A-17	83871-52R00	50	685A-28	84618-52R00	60	839A-6		60	847B-17								
81780-52R00	60	829A-2	82830-52R03-5PK	60	823A-12	83881-52R00	50	685A-29		60	839B-6	84790-52R00-5PK	60	847A-14								
81830-57L01	50	685A-9	82840-52R03-5PK	60	823A-13	83900-52R00-ZFT	50	691A-19	84641-52R02	50	680A-35	84790-52R10-5PK	60	847B-14								
81830-74P00	50	680A-9	83110-57L20-C48	60	822A-20	83900-52R00-ZMV	50	691A-19	84651-52R02	50	680A-36	84801-52R40-JOT	60	847A-19								
81850-52R00	50	691A-6		60	823A-15	83900-52R00-ZNC	50	691A-19	84661-53R01	50	685A-40		60	847B-19								
81860-52R00	50	691A-7	83130-57L20-C48	60	822A-21	83900-52R00-ZVR	50	691A-19	84671-53R01	50	685A-41	84802-52R51-JOT	60	847A-20								
81871-79J00	50	691A-8		60	823A-16	83900-52R00-ZWG	50	691A-19	84681-52R00	50	691A-29		60	847B-20								
82110-52R00	50	573A-36	83271-71L00	60	822A-22	83900-52R00-ZWP	50	691A-19	84703-52R00-6GS	60	847A-16	84851-81P00-6GS	60	847A-21								

Номер детали	GP.NO	FIG.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	GP.NO	Гр.	Рис.-поз.	Номер детали	品番	Гр.	Рис.-поз.		
84851-81P00-6GS	60	847B-21	85244-52R20-5PK	60	877B-17	86653-74P50	60	878A-6	89481-52R00	10	891A-22	96619-59L00	60	878B-23
84910-52R10	60	849A-1	85249-68P00	60	877A-15		60	878B-4	89910-52R10	90	098A-4	99611-60A01	60	751A-19
	60	849B-1		60	877B-15		60	878B-6	89931-64P00	90	098A-1		60	751A-20
84910-52R20	60	849A-3		60	878A-16	87160-52RA0	60	871A-3	89961-82M00	90	098A-2			
	60	849B-3		60	878A-18	87180-52RA0-CT9	60	871A-4	89969-52R00	90	098A-3			
84920-52R00-BHE	60	849A-2		60	878B-20	87225-71L10-5PK	60	871A-20						
	60	849B-2		60	878B-22		60	871A-8						
84940-52R00-BHE	60	849A-4	85301-67R10-CT6	60	877B-18	87227-62R10-5PK	60	871A-21						
	60	849B-4	85301-67R40-CT6	60	877A-18	87228-68P00-5PK	60	871A-32						
84950-52R00-5PK	60	849A-11	85302-67R20-CT6	60	878B-11	87310-52RG0	60	871A-9						
84950-52R20-5PK	60	849B-11	85302-67R50-CT6	60	878A-11	87321-62R00	60	871A-22	95141-52R10	90	952A-1			
84960-52R00-BHE	60	849A-12	85341-63J11-P4Z	60	871A-18	87360-52RG0	60	871A-10	95200-52R00	90	952A-2			
84960-52R20-BHE	60	849B-12		60	871A-6	87364-52R10	60	871A-11		90	953A-1			
84970-52R00-5PK	60	849A-13	85350-52RA0	60	877B-19	87364-52R20	60	871A-25	95210-52R00	90	953A-2			
84970-52R20-5PK	60	849B-13	85354-59JA0	60	877B-34	87380-52RG0-CT9	60	871A-15	95253-52R00	90	953A-4			
84980-52R00-BHE	60	849A-14		60	878B-30	87460-76G10	60	871A-33	95270-76G00	90	953A-5			
84980-52R20-BHE	60	849B-14	85355-68PA1	60	877B-20	87480-62J10	60	871A-12	95298-52R00	90	953A-3			
84985-52R00-5PK	60	849A-15		60	878B-12	87481-52RA0-5PK	60	871A-13	95310-68R00	90	952A-4			
	60	849B-15	85380-67R00-CT6	60	877B-21	87482-71L00-5PK	60	871A-16	95339-74P00	90	952A-5			
84990-81M10-6GS	60	849A-5	85380-67R40-CT6	60	877A-19	87491-68P02-5PK	60	871A-34	95411-53R20	60	746A-24			
	60	849B-5	85603-67RA0	60	878A-2	87810-52RG0	60	871A-23	95431-53R00	60	746A-27			
84991-79K00-6GS	60	849A-6		60	878B-2	87860-52RG0	60	871A-24	95464-81P00	60	746A-28			
	60	849B-6	85680-67R00-CT6	60	878A-7	87880-52RG0-CT9	60	871A-29	95481-52R00	60	746A-36			
85101-67R10-CT6	60	877A-1		60	878B-7	87950-52R00	60	871A-35	95546-58J20	90	952A-20			
	60	877B-1	85711-62R00-5PK	60	878A-14	87980-62J10	60	871A-26	95569-78040	10	131A-16			
85102-67R20-CT6	60	878A-1		60	878B-18	87981-52RA0-5PK	60	871A-27	95626-81P00	60	746A-29			
	60	878B-1	85720-52R00-5PK	60	878A-15	87982-71L00-5PK	60	871A-30	95640-52R00	90	952A-11			
85103-67RB0	60	877A-2		60	878B-19	87991-68P02-5PK	60	871A-36	95642-64G20	90	952A-12			
	60	877B-2	85740-68P00-5PK	60	878A-17	88910-52R00-R3F	60	874A-1	95643-74P00	30	344A-9			
85180-67R20-CT6	60	877A-7		60	878B-21	88912-52R00	60	874A-2	95650-81P00	60	746A-30			
	60	877B-7	85840-63J11-P4Z	60	871A-19	88913-62R00	60	874A-3	95656-52R00	60	746A-31			
85211-62R00-5PK	60	877A-9		60	871A-7	88915-52R00	60	874A-4	95710-67R00	90	952A-14			
	60	877B-9	85850-52RA0	60	878B-13	88917-62R00	60	874A-5	95720-67R00	90	952A-16			
85213-62R20-5PK	60	877A-10	85880-67R10-CT6	60	878B-14	88919-52R00	60	874A-6	95731-68R00	90	952A-18			
	60	877B-10	85880-67R50-CT6	60	878A-12	89101-52R01	10	891A-1	95741-68R00	90	952A-21			
85214-68P20-5PK	60	877A-11	86401-62R10-S7S	60	871A-1	89185-81P00	10	891A-2	95771-50G10	90	952A-23			
	60	877B-11	86401-62R20-S7S	60	871A-2	89191-68L00	10	891A-3	95781-68R00	90	952A-24			
85221-62R20-5PK	60	877A-12	86652-74P50	60	877A-3	89192-62J00	10	891A-4	95811-68R00	90	952A-6			
	60	877B-12		60	877A-5	89199-74P00	10	891A-9	95812-68R00	90	952A-7			
85222-68P00-5PK	60	877A-13		60	877B-3	89210-52R00	10	891A-11	95813-68R00	90	952A-8			
	60	877B-13		60	877B-5	89232-57L00	10	891A-12	95861-81P00	60	746A-32			
	60	878A-9		60	878A-3	89241-52R00	10	891A-13	95891-50G00	90	952A-19			
	60	878B-9		60	878A-5	89242-81P00	10	891A-14	95895-50G00	90	952A-17			
85240-68P00-5PK	60	877A-14		60	878B-3	89260-77K01	10	891A-15	95895-64J00	60	746A-25			
	60	877B-14		60	878B-5	89267-77K00	10	891A-16	95896-50G00	90	952A-15			
85242-68P00-5PK	60	877A-16	86653-74P50	60	877A-4	89285-58J00	10	891A-17						
	60	877B-16		60	877A-6	89311-81P00	10	891A-5	95896-64J00	60	746A-26			
	60	878A-10		60	877B-4	89363-68P00	10	891A-6	96619-59L00	60	877A-21			
	60	878B-10		60	877B-6	89385-74P00	10	891A-7		60	877B-25			
85244-52R20-5PK	60	877A-17		60	878A-4	89387-52R00	10	891A-8		60	878A-19			

УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДЕТАЛЕЙ

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Е-образное стопорное кольцо	20	252A-33	Уплотнительное кольцо, главная масляная магистраль	10	161A-10	Уплотнитель, задний дверь внутренний, левый	50	685A-29
Е-образное стопорное кольцо	20	252A-34	PIN-B / комплект пыльников	40	551A-10	Уплотнитель, проем задней двери, правый	50	685A-40
Е-образное стопорное кольцо	40	514A-28	PIN-B / комплект пыльников	40	551A-2-1	Уплотнитель, проем задней двери, левый	50	685A-41
Е-образное стопорное кольцо	40	540A-8	Клиновой ремень (4PK)	90	952A-1	Грузик, балансировочный грузик 10G	40	432A-8
Т-образный соединитель	30	383A-17	Выходной дефлектор . дефлектор вентиляции	50	676A-39	Грузик, балансировочный грузик 10G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо	10	157A-10	Привод в сборе, ESP	40	561A-1	Грузик, балансировочный грузик 15G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо	10	157A-3	Регулятор, генератор ремень	30	337A-2	Грузик, балансировочный грузик 15G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо	10	177A-10	Регулятор, гидрокompенсатор клапанного зазора	10	127A-4	Грузик, балансировочный грузик 20G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо	10	178A-37	Регулятор, переднее плечевое крепление (серый)	60	849A-5	Грузик, балансировочный грузик 20G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо	10	178B-37	Регулятор в сборе, натяжитель	10	117A-13	Грузик, балансировочный грузик 25G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо	20	202A-15	Аспиратор	60	746A-31	Грузик, балансировочный грузик 25G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо	20	202A-20	Адаптер, обдув стекла форсунка	60	736A-5	Грузик, . балансировочный грузик 30G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо	20	202A-22	Амортизатор, передний бампер нижний	50	676A-7	Грузик, . балансировочный грузик 30G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо	20	202A-36	Амортизатор в сборе, задний амортизатор	40	430A-6	Грузик, балансировочный грузик 35G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо	60	746A-25	Якорь	30	311A-10	Грузик, балансировочный грузик 35G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо	60	746A-26	Антенна в сборе, система бесключевого запуска внутренний	30	344A-18	Грузик, балансировочный грузик 40G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо (D19D114	20	225A-24	Антенна в сборе, система бесключевого запуска багажник	30	344A-19	Грузик, балансировочный грузик 40G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо (D24JDr168)	10	115A-16	Рычаг, коромысло клапана	10	127A-3	Грузик, балансировочный грузик 45G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо (D35JD277	10	114A-13	Рычаг передней подвески в сборе, правый	40	416A-19	Грузик, балансировочный грузик 45G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо (D35JD277	10	178A-27	Рычаг передней подвески в сборе, левый	40	416A-22	Грузик, балансировочный грузик 50G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо (D35JD277	10	178B-27	Рычаг в сборе, задний стеклоочиститель	30	383A-5	Грузик, балансировочный грузик 5G	40	432A-8
Уплотнительное кольцо В 1 тормоз поршень	20	267A-2	Рычаг в сборе, стеклоочиститель пассажирский	30	382A-7	Грузик, балансировочный грузик 5G	40	432A-9
Уплотнительное кольцо Di18ID67	90	952A-19	Рычаг в сборе, стеклоочиститель водителский	30	382A-4	Удлинитель / секция, панель моторного отсека лонжерон, правый	50	597A-27
Уплотнительное кольцо D24ID108	90	952A-17	Изоляция . теплозащитный экран камеры	10	143A-9	Удлинитель / секция, панель моторного отсека лонжерон, левый	50	597A-42
Уплотнительное кольцо JD24ID134	90	952A-15	Изоляция, теплозащитный экран	10	143A-7	Удлинитель / секция, панель моторного отсека передний, правый	50	597A-3
Уплотнительное кольцо, масляный радиатор в сборе	20	248A-2	Изоляция, теплозащитный экран	10	143A-8	Удлинитель / секция, панель моторного отсека передний, левый	50	597A-14
Кольцо, клапан управления маслом	10	114A-10	Топливная форсунка в сборе	10	157A-7	Удлинитель / секция, задняя боковина внутренний верхний, правый	50	651A-17
Кольцо, клапан управления маслом	10	161A-11	Индикатор, рычаг селектора	20	282A-3	Удлинитель / секция, задняя боковина внутренний верхний, левый	50	651A-47
Уплотнительное кольцо, масляный поддон	10	115A-5	Внутренняя шестерня в сборе	30	311A-14	Удлинитель / секция, боковой кузов наружный, правый	50	651A-66
Уплотнительное кольцо, масляный насос	20	228A-4	Впускной патрубок комплект, шайба	30	384A-1	Удлинитель / секция, боковой кузов наружный, левый	50	651A-75
Уплотнительное кольцо, корпус термостата	10	114A-11	Уплотнитель, дверь багажника проем	50	691A-29	Удлинитель / секция, щит передка нижний внутренний, правый	50	597A-35
Уплотнительное кольцо, корпус термостата	10	114A-12	Уплотнитель, передний дверь наружный, правый	60	834A-10	Удлинитель / секция, щит передка нижний внутренний, левый	50	597A-51
Уплотнительное кольцо, корпус термостата	10	178A-8	Уплотнитель, передний дверь наружный, левый	60	834A-11	Удлинитель / секция, передний бампер боковой, правый	50	717A-4
Уплотнительное кольцо, корпус термостата	10	178A-9	Уплотнитель, передний дверь внутренний, правый	50	680A-23	Удлинитель / секция, передний бампер боковой, левый	50	717A-5
Уплотнительное кольцо, корпус термостата	10	178B-8	Уплотнитель, передний дверь внутренний, левый	50	680A-24	Удлинитель / секция, передний стойка кузова верхний, правый	50	651A-4
Уплотнительное кольцо, корпус термостата	10	178B-9	Уплотнитель, проем передней двери правый	50	680A-35	Удлинитель / секция, передний стойка кузова верхний, левый	50	651A-38
Уплотнительное кольцо, жгут проводов соленоида	20	202A-13	Уплотнитель, задний дверь наружный Sth	60	829A-15	Удлинитель / секция, передний крыло нижний кронштейн, правый	50	597A-5
Кольцо, поршень наружный	20	256A-3	Уплотнитель, задний дверь наружный, левый	60	829A-16	Удлинитель / секция, передний крыло нижний кронштейн, левый	50	597A-16
Кольцо, поршень внутренний	20	256A-4	Уплотнитель, задний дверь внутренний, правый	50	685A-28	Удлинитель / секция, колесная арка внутренний, правый	50	651A-25
Уплотнительное кольцо, топливный насос	10	891A-4				Удлинитель / секция, колесная арка внутренний, левый	50	651A-54
Уплотнительное кольцо, пробка сапуна	20	202A-29				Удлинитель / секция, главный пол TNL передний	50	611A-14
						Удлинитель / секция, задний бампер боковой, правый	50	718A-6
						Удлинитель / секция, задний бампер боковой, левый	50	718A-7
						Удлинитель / секция, задний пол лонжерон задний, правый	50	611A-46
						Удлинитель / секция, задний пол лонжерон задний, левый	50	611A-49
						Испаритель в сборе	60	746A-24
						Фильтрующий элемент воздушного фильтра	10	137A-8
						Концевой, рулевой рулевая тяга	40	485A-7
						Эмблема SWIFT (хром)	50	777A-2
						Эмблема SPORT	50	777A-3

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Эмблема, эмблема S(хром)	50	717A-11	Крышка, задний камера (белый)	30	391B-25	Крышка, зеркало козырек, правый (синий)	60	847A-5
Эмблема, эмблема S(хром)	50	777A-1	Крышка, задний камера (красный)	30	391B-25	Крышка, зеркало козырек, правый (синий)	60	847B-5
Сальник	20	240A-14	Крышка . аккумулятор	30	336A-2	Крышка, зеркало козырек, правый (белый)	60	847A-5
Сальник	20	252A-32	Крышка . аккумулятор	30	336B-1	Крышка, зеркало козырек, правый (белый)	60	847B-5
Сальник (41X53X6)	10	121A-24	Крышка . аккумулятор клемма	30	336A-12	Крышка, зеркало козырек, правый (красный)	60	847A-5
Декоративная накладка, панель приборов центральный (LYK)	60	734A-16	Крышка . аккумулятор клемма	30	336B-19	Крышка, зеркало козырек, правый (красный)	60	847B-5
Декоративная накладка, переключение передач накладка (хром)	60	758A-9	Крышка . аккумулятор клемма	30	347A-39	Крышка, зеркало козырек, левый (желтый)	60	847A-10
Привод откручивания, топливный крышка	50	728A-5	Крышка . аккумулятор клемма	30	347B-39	Крышка, зеркало козырек, левый (желтый)	60	847B-10
Крышка изолятора коробки передач	20	225A-25	Крышка, отопитель	60	746A-10	Крышка, зеркало козырек, левый (серебристый)	60	847A-10
Крышка, внутренний зеркало (серый)	60	847A-17	Крышка, фильтр	60	746A-22	Крышка, зеркало козырек, левый (серебристый)	60	847B-10
Крышка, внутренний зеркало (серый)	60	847B-17	Крышка, топливный насос высокого давления	10	157A-4	Крышка, зеркало козырек, левый (черный)	60	847A-10
Крышка, выпуск коллектор	10	141A-2	Крышка, топливный заливная горловина горловина	10	891A-12	Крышка, зеркало козырек, левый (черный)	60	847B-10
Крышка, двигатель	10	137A-1	Крышка, предохранитель	30	348A-11	Крышка, зеркало козырек, левый (синий)	60	847A-10
Крышка, двигатель нижний боковой, правый	50	676A-5	Крышка, пол консоль боковой пассажирский (черный)	60	758A-6	Крышка, зеркало козырек, левый (синий)	60	847B-10
Крышка, двигатель нижний боковой, левый	50	676A-6	Крышка, пол консоль боковой водительский (черный)	60	758A-4	Крышка, зеркало козырек, левый (белый)	60	847A-10
Крышка, концевой, задний	30	314A-11	Крышка . передний концевой верхний	50	573A-21	Крышка, зеркало козырек, левый (белый)	60	847B-10
Крышка, автоматическое торможение блок управления (черный)	50	783B-2	Крышка, передний концевой нижний	50	573A-22	Крышка, зеркало козырек, левый (красный)	60	847A-10
.ра(иЕро)	30	391B-25	Крышка, передний камера (черный)	50	717A-14	Крышка, зеркало козырек, левый (красный)	60	847B-10
Крышка, камера (серебристый)	30	391B-25	Крышка герметизации передней двери	50	680A-25	Крышка, главный пол нижний, правый	50	676A-20
Крышка, перчаточный ящик боковой, правый (черный)	60	735A-16	Крышка, передний крыло, правый	50	576A-10	Крышка, главный пол нижний, левый	50	676A-23
Крышка, перчаточный ящик боковой, левый (черный)	60	735A-15	Крышка, передний крыло, левый	50	576A-11	Крышка, опора сиденья наружный, правый (черный)	60	877A-17
Крышка . разъем	30	348A-5	Крышка, передний капот передний	50	573A-23	Крышка, опора сиденья наружный, правый (черный)	60	877B-17
Крышка дополнительного блока предохранителей / реле	30	347A-12	Крышка, передний механизм наклона наружный, левый (черный)	60	878A-15	Крышка, радиатор решетка (черный)	50	717A-14
Крышка дополнительного блока предохранителей / реле	30	347B-12	Крышка, передний механизм наклона наружный, левый (черный)	60	878B-19	Крышка, аудиосистема отверстие	30	391A-3
Крышка, плечевой регулятор (серый)	60	849A-6	Крышка, передний механизм наклона внутренний, правый	60	877A-14	Крышка, аудиосистема отверстие	30	391B-3
Крышка, плечевой регулятор (серый)	60	849B-6	Крышка, передний механизм наклона внутренний, правый	60	877B-14	Крышка, механизм наклона наружный, правый (черный)	60	877A-12
Крышка, плечевой крепление верхний (черный)	60	871A-21	Крышка, передний механизм наклона внутренний, левый	60	878A-17	Крышка, механизм наклона наружный, правый (черный)	60	877B-12
Внутренняя планка плечевого крепления ремня безопасности	60	871A-22	Крышка, передний механизм наклона внутренний, левый	60	878B-21	Крышка, задний концевой боковой, правый	50	676A-21
Крышка, рулевой колонка отверстие (черный)	60	735A-14	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, правый	60	877A-13	Крышка, задний концевой боковой, левый	50	676A-24
Крышка, рулевой шарнир	40	482A-7	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, правый	60	877B-13	Крышка, задний комбинированный, правый	30	356A-22
Крышка, стойка пыль	40	416A-11	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, правый	60	878A-9	Крышка, задний комбинированный, левый	30	356A-23
Внутренняя крышка датчика аккумулятора давления	30	344A-24	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, левый	60	877A-16	Крышка, задний сиденье петля, правый (черный)	60	871A-34
Крышка, клемма	30	363A-6	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, левый	60	877B-16	Крышка, задний сиденье петля, левый (черный)	60	871A-36
Крышка, клемма	30	363B-6	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, левый	60	877B-16	Крышка герметизации задней двери	50	685A-30
Крышка, страховочный крепление (черный)	60	871A-20	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, левый	60	878A-10	Крышка герметизации задней двери №2, правая	50	685A-31
Крышка, страховочный крепление (черный)	60	871A-8	Крышка . передний механизм наклона внутренний нижний, левый	60	878B-10	Крышка герметизации задней двери №2, левая	50	685A-32
Крышка, крутящий момент тяга	40	459A-2	Крышка, капот замок элемент кузова	50	573A-24	Крышка . задний тормоз диск пыль	40	531A-24
Крышка, буксировочный задний крюк	50	676A-40	Крышка . тормоз диск пыль, правый	40	551A-27	Крышка, реле корб	30	347A-24
Крышка, жгут проводов	50	728A-1	Крышка, тормоз диск пыль, левый	40	551A-28	Крышка, реле корб	30	347B-24
Крышка, жгут проводов	60	751A-6	Крышка, тормозная трубка, правый	40	514A-10	Крышка в сборе, сцепление	20	220A-1
Крышка, задний камера (черный)	30	391B-25	Крышка, тормозная трубка, левый	40	514A-11	Крышка в сборе, головка блока цилиндров	10	111A-18
Крышка, задний камера (синий)	30	391B-25	Крышка . тормоз поршень	20	267A-5	Крышка в сборе, рулевой колонка (черный)	40	482A-6
			Крышка, головка	30	383A-6	Впускной распределительный вал	10	127A-1
			Крышка, ручной фиксатор пружина	20	258A-11	Впускной распределительный вал	10	127A-2
			Крышка, зеркало козырек, правый (желтый)	60	847A-5	Камера в сборе, задний	30	391B-23
			Крышка, зеркало козырек, правый (желтый)	60	847B-5	Камера в сборе, задний	50	718A-20
			Крышка, зеркало козырек, правый (серебристый)	60	847A-5	Камера в сборе, передний	30	391B-22
			Крышка, зеркало козырек, правый (серебристый)	60	847B-5	Втулка, воздушный фильтр	10	137A-9
			Крышка, зеркало козырек, правый (черный)	60	847A-5	Ковровое покрытие, пол (черный)	60	751A-7
			Крышка, зеркало козырек, правый (черный)	60	847B-5	Ковровое покрытие, багажник пол (черный)	60	751A-13

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Направляющая, панель жабо слив	50	573А-15	Стекло, лобовое стекло	60	839В-1	Крышка, охлаждающая жидкость само	10	178А-5
Направляющая, цепь ГРМ	10	117А-7	Стекло двери багажника	50	691А-25	Крышка, охлаждающая жидкость само	10	178В-5
Направляющая, цепь ГРМ №2	10	117А-8	Стекло, передний дверь стекло, правый	60	834А-12	Крышка, охлаждающая жидкость расширительный бачок	10	177А-19
Направляющая, цепь ГРМ №2	10	111А-2	Стекло, передний дверь стекло, левый	60	834А-13	Крышка отверстия выключателя подушки безопасности ON/OFF	30	345А-11
Направляющая, подголовник ограничитель (серый)	60	871А-18	Стекло правый	30	341А-4	Крышка, маслозаливная горловина	10	111А-24
Направляющая, подголовник ограничитель (серый)	60	871А-19	Стекло левый	30	341А-3	Крышка, опция выключатель отверстие	30	345А-18
Направляющая, подголовник ограничитель (серый)	60	871А-6	Стекло, задний дверь стекло, правый	60	829А-19	Крышка, опция выключатель отверстие	30	345А-4
Направляющая, подголовник ограничитель (серый)	60	871А-7	Стекло, задний дверь стекло, левый	60	829А-22	Крышка, задняя боковина нижний обивка (черный)	60	761А-32
Прокладка (12Х17Х1)	10	178А-26	Защитная накладка, порог брызговик, правый (черный)	50	767А-1	Крышка, консоль короб (черный)	60	758А-3
Прокладка (12Х17Х1)	10	178В-26	Защитная накладка, порог брызговик, левый (черный)	50	767А-5	Крышка, боковой дверь внутренний корпус (черный)	50	680А-14
Прокладка (14Х20Х1.5)	10	115А-8	Накладка, панель приборов центральный (черный)	30	391А-6	Крышка, боковой дверь внутренний корпус (черный)	50	680А-17
Прокладка (14Х20Х1.5)	20	225А-16	Накладка, панель приборов центральный (черный)	30	391В-6	Крышка, боковой дверь внутренний корпус (черный)	50	685А-14
Прокладка (16Х22Х2)	20	252А-40	Накладка, панель приборов верхний (черный)	60	734А-17	Крышка, боковой дверь внутренний корпус (черный)	50	685А-17
Прокладка .M12 пробка	10	111А-9	Накладка, панель приборов водительский наружный (черный)	60	734А-18	Крышка рамки внутренней ручки передней двери	50	680А-19
Прокладка .M18 пробка	10	111А-8	Накладка панели приборов со стороны водителя (черная)	60	734А-19	Крышка рамки внутренней ручки передней двери	50	680А-20
Прокладка .M18 пробка	10	112А-5	Накладка, панель жабо верхний (черный)	50	573А-13	Крышка рамки внутренней ручки задней двери	50	685А-19
Прокладка .M18 пробка	20	225А-1	Накладка, панель жабо верхний боковой, правый (черный)	50	573А-16	Крышка рамки внутренней ручки задней двери	50	685А-20
Прокладка, ТС выходной дефлектор трубка	10	114А-9	Накладка, панель жабо верхний боковой, левый (черный)	50	573А-17	Крышка, стойка тяга	40	416А-9
Прокладка, ТС выходной дефлектор трубка	10	141А-3	Накладка, задняя боковина, правый (черный)	50	782А-9	Крышка, патрон (черный)	30	345А-25
Прокладка, впуск воздух трубка	10	114А-7	Накладка, задняя боковина, левый (черный)	50	782А-11	Крышка, щит передка нижний	50	782А-1
Прокладка, впуск воздух трубка	10	136А-9	Накладка, рамка стекла, правый (черный)	60	847А-12	Крышка сливного отверстия двери багажника	50	691А-16
Прокладка, впуск воздух трубка	10	139А-20	Накладка, рамка стекла, правый (черный)	60	847В-12	Крышка, передний регулятор верхний	60	877А-4
Прокладка, впуск коллектор	10	114А-4	Накладка, рамка стекла, левый (черный)	60	847А-14	Крышка, передний регулятор верхний	60	877А-6
Прокладка, впуск коллектор	10	131А-2	Накладка, рамка стекла, левый (черный)	60	847В-14	Крышка, передний регулятор верхний	60	877В-4
Прокладка, масляный радиатор	10	112А-17	Нижняя накладка двери багажника	50	691А-14	Крышка, передний регулятор верхний	60	877В-6
Прокладка, масло температура датчик	10	112А-10	Накладка, пол консоль короб (красный)	60	758А-8	Крышка, передний регулятор верхний	60	878А-4
Прокладка, масло слив	10	114А-6	Накладка, задний дверь внутренний, правый (черный)	50	685А-22	Крышка, передний регулятор верхний	60	878А-6
Прокладка, масло слив	10	139А-5	Накладка, задний дверь внутренний, левый (черный)	50	685А-25	Крышка, передний регулятор верхний	60	878В-4
Прокладка, головка блока цилиндров	10	111А-16	Крышка	30	382А-10	Крышка, передний регулятор верхний	60	878В-6
Прокладка, головка блока цилиндров	10	114А-2	Крышка	30	391А-2	Крышка, передний регулятор нижний	60	877А-3
Прокладка, головка блока цилиндров крышка	10	111А-19	Крышка	30	391В-2	Крышка, передний регулятор нижний	60	877А-5
Прокладка, головка блока цилиндров крышка	10	114А-3	Крышка	50	676А-1	Крышка, передний регулятор нижний	60	877В-3
Прокладка, дроссельный узел	10	114А-5	Крышка	50	782А-2	Крышка, передний регулятор нижний	60	877В-5
Прокладка, дроссельный узел	10	131А-3	Крышка	50	676А-14	Крышка, передний регулятор нижний	60	878А-3
Прокладка, турбокомпрессор	10	114А-8	Крышка (OD23.5)	50	676А-33	Крышка, передний регулятор нижний	60	878А-5
Прокладка, турбокомпрессор	10	139А-13	Крышка (OD23.5)	50	676А-34	Крышка, передний регулятор нижний	60	878В-3
Прокладка, турбокомпрессор	20	265А-8	Крышка (OD250)	50	676А-15	Крышка, передний регулятор нижний	60	878В-5
Прокладка, гибкий шланг	40	514А-21	Крышка (OD250)	50	676А-37	Крышка, передний бампер (желтый)	50	717А-2
Прокладка, пластина сапуна	10	112А-8	Крышка (OD250)	60	822А-19	Крышка, передний бампер (серебристый)	50	717А-2
Прокладка, глушитель	10	143А-5	Крышка (OD225.5)	50	782А-15	Крышка, передний бампер (черный)	50	717А-2
Косынка, панель моторного отсека боковой нижний, правый	50	597А-34	Крышка (OD225.5)	50	782А-16	Крышка, передний бампер (синий)	50	717А-2
Косынка, панель моторного отсека боковой нижний, левый	50	597А-50	Крышка (OD258)	50	691А-18	Крышка, передний бампер (белый)	50	717А-2
Масляный желоб входного вала	20	225А-9	Крышка (OD285)	50	676А-35	Крышка, передний бампер (красный)	50	717А-2
Стекло, наружное зеркало заднего вида зеркало, правый	60	847А-4	Крышка (OD285)	50	676А-36	Крышка, штуцер прокачки пробка	40	531А-13
Стекло, наружное зеркало заднего вида зеркало, правый	60	847В-4	Крышка (OD3385)	50	782А-17	Крышка, штуцер прокачки пробка	40	531А-3
Стекло, наружное зеркало заднего вида зеркало, левый	60	847А-9	Крышка (OD3385)	60	734А-13	Крышка, штуцер прокачки пробка	40	551А-14
Стекло, наружное зеркало заднего вида зеркало, левый	60	847В-9	Крышка, панель приборов боковой (черный)	60	735А-2	Крышка, штуцер прокачки пробка	40	551А-3
			Крышка, панель приборов центральный накладка (черный)	30	391А-8	Крышка, . колесо центральный	40	432А-5
			Крышка, панель приборов центральный накладка (черный)	30	391В-8	Крышка, главный пол слив	50	676А-29
						Крышка, главный пол слив	50	676А-30

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Крышка, радиатор	10	177А-11	Подушка выключателя запуска на педали сцепления	40	494А-9	Хомут (L154)	60	878В-26
Крышка, радиатор верхний решетка (черный)	50	717А-3	Подушка, перчаточный ящик	60	735А-9	Хомут АВV управление шланг	10	131А-14
Крышка, бачок	40	511А-2	Подушка, перчаточный ящик боковой	60	735А-11	Хомут, интеркулер шланг	10	136А-6
Крышка, бачок	40	511В-2	Подушка, управление трос / кабель кронштейн	20	281А-12	Хомут, сцепление масло трубка №1	20	220А-12
Крышка, задний ход шестерня переключение передач рычаг	20	252А-8	Боковой упор двери багажника	50	691А-9	Хомут, сцепление масло ба трубка №2	20	220А-11
Крышка, толкатель рычаг (черный)	60	877А-11	Подушка, топливный заливная горловина дверь	50	782А-3	Хомут, сцепление масло трубка NO03	20	220А-16
Крышка, толкатель рычаг (черный)	60	877В-11	Подушка, передний крыло	50	576А-12	Хомут, порог накладка порога	60	761А-12
Крышка, задний дверь верхний рейка	30	356А-24	Подушка, задняя полка багажника задний	60	874А-2	Хомут, всасывающий трубка	90	952А-23
Крышка бачка омывателя	30	384А-2	Подушка в сборе, передний, правый	60	877А-1	Хомут, выбор передачи трос / кабель	20	281В-10
Крышка в сборе, топливный заливная горловина	10	891А-15	Подушка в сборе, передний, правый	60	877В-1	Хомут, температура датчик	20	265А-2
Адсорбер	10	181А-5	Подушка в сборе, передний, левый	60	878А-1	Хомут трубки смазки подшипника дифференциала	20	202А-16
Суппорт в сборе, передний тормоз, правый	40	551А-1	Подушка в сборе, передний, левый	60	878В-1	Хомут трубки смазки подшипника дифференциала	20	202А-17
Суппорт в сборе, передний тормоз, левый	40	551А-12	Сцепление в сборе	30	311А-12	Хомут, отопитель трубка	60	746А-19
Суппорт в сборе, задний, правый	40	531А-1	Сцепление в сборе, прямой	20	203А-6	Хомут, заливная горловина / шланг сапуна	10	891А-14
Суппорт в сборе задний, левый	40	531А-11	Сцепление в сборе, передний ход	20	244А-1	Хомут, топливный трубка	10	151А-10
Шпонка	10	121А-16	Сцепление в сборе, магнит	90	953А-2	Хомут, топливный трубка	10	151А-7
Шпонка, синхронизатор	20	240А-41	Сцепление в сборе, задний ход	20	256А-1	Хомут, топливный трубка	10	151А-8
Заготовка ключа	30	371А-7	Сцепление в сборе, обгонный	20	256А-12	Хомут, топливный трубка	10	151А-9
Шпонка, задний ход синхронизатор	20	240А-42	Коленчатый вал	10	121А-7	Хомут, топливный трубка	40	514А-1
Шестерня входной вал 3-я передача	20	240А-3	Хомут	10	137А-17	Хомут, топливный крышка привод открывания трос / кабель	50	728А-2
Шестерня, входной вал 6-я передача	20	240А-7	Хомут	10	139А-26	Хомут, тормоз сцепление трубка	40	514А-30
Шестерня, входной вал 5-я передача	20	240А-5	Хомут	10	139А-27	Хомут, тормоз вакуумный трубка	90	952А-13
Шестерня, входной вал 4-я передача	20	240А-4	Хомут	10	141А-13	Хомут, тормоз ба трубка 4	40	514А-15
Шестерня, промежуточный вал 3-я передача	20	240А-21	Хомут	10	151А-12	Хомут тормозной трубки оси №2	40	514А-16
Шестерня, промежуточный вал 6-я передача	20	240А-26	Хомут	20	202А-42	Двойной хомут тормозной трубки на шите передка	40	514А-12
Шестерня, промежуточный вал 2-я передача	20	240А-19	Хомут	20	248А-10	Хомут, тормозная трубка передний боковой	40	514А-13
Шестерня, промежуточный вал 1-я передача	20	240А-17	Хомут	30	383А-10	Хомут, тормозная трубка главный пол	40	514А-14
Шестерня, промежуточный вал 5-я передача	20	240А-24	Хомут	30	384А-14	Хомут, провод кольцо	20	204А-7
Шестерня, промежуточный вал 4-я передача	20	240А-23	Хомут	30	384А-16	Клипса	10	131А-10
Подшипник картера промежуточного вала	20	240А-31	Хомут	40	511А-15	Клипса	10	131А-11
Шестерня, главная передача	20	273А-7	Хомут	40	511В-15	Клипса	10	131А-18
Шестерня, передний планетарный механизм солнечная	20	249А-6	Хомут	40	514А-18	Клипса	10	136А-15
Шестерня, планетарный механизм	30	311А-15	Хомут	40	514А-19	Клипса	10	137А-21
Шестерня задний ход натяжной ролик, правый	20	240А-45	Хомут	40	514А-20	Клипса	10	139А-15
Шестерня, задний ход натяжной ролик, левый	20	240А-46	Хомут	50	573А-38	Клипса	10	139А-16
Шестерня, задний планетарный механизм солнечная NO	20	249А-13	Хомут	60	877А-21	Клипса	10	139А-25
Шестерня, задний планетарный механизм солнечная №2	20	249А-16	Хомут	60	877А-25	Клипса	10	151А-11
Шестерня в сборе JPNN / ведомый промежуточный	20	204А-6	Хомут	60	877В-25	Клипса	10	178А-28
Шестерня в сборе, дифференциал	20	273В-1	Хомут	60	877В-29	Клипса	10	178А-29
Шестерня в сборе, передний планетарный механизм	20	249А-1	Хомут	60	878А-19	Клипса	10	178А-31
Шестерня в сборе, задний планетарный механизм	20	249А-10	Хомут	60	878В-23	Клипса	10	178А-34
Подушка	40	494А-15	Хомут	90	952А-25	Клипса	10	178А-35
Подушка	50	573А-18	Хомут (L125)	60	877А-24	Клипса	10	178В-28
Подушка	50	691А-10	Хомут (L125)	60	877В-28	Клипса	10	178В-29
Подушка	50	718А-22	Хомут (L125)	60	878А-21	Клипса	10	178В-31
Подушка	60	735А-10	Хомут (L125)	60	878В-25	Клипса	10	178В-34
Подушка, сцепление педаль запуск выключатель	40	494А-10	Хомут (верхний 154)	60	877А-26	Клипса	10	178В-35
			Хомут (верхний 154)	60	877В-30	Клипса	10	181А-10
			Хомут (верхний 154)	60	878А-22	Клипса	10	181А-11
						Клипса	10	891А-21

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Клипса	10	891A-24	Клипса	60	751A-11	Поперечина, щит передка верхний правый	50	597A-36
Клипса	20	220A-13	Клипса	60	751A-12	Поперечина, щит передка верхний, левый	50	597A-52
Клипса	20	248A-8	Клипса	60	751A-18	Поперечина, щит передка верхний центральный	50	597A-57
Клипса	20	248A-9	Клипса	60	751A-3	Поперечина, панель пола верхний, правый	50	611A-2
Клипса	30	341A-5	Клипса	60	751A-4	Поперечина, панель пола верхний, левый	50	611A-8
Клипса	30	351A-8	Клипса	60	758A-14	Поперечина, панель пола верхний задний	50	611A-19
Клипса	30	384A-15	Клипса	60	758A-2	Поперечина передний нижний	50	573A-20
Клипса	30	391A-7	Клипса	60	758A-5	Поперечина, задний пол центральный	50	611A-51
Клипса	30	391A-9	Клипса	60	758A-7	Поперечина, задний пол передний	50	611A-50
Клипса	30	391B-7	Клипса	60	761A-10	Охладитель, интеркулер	10	136A-1
Клипса	30	391B-9	Клипса	60	761A-15	Охладитель в сборе АП	10	112A-16
Клипса	40	459A-4	Клипса	60	761A-24	Охладитель комплект, масло	20	248A-1
Клипса	50	573A-2-7	Клипса	60	761A-25	Рукоятка, пассажирский (серый)	60	761A-36
Клипса	50	573A-28	Клипса	60	761A-27	Решетка, радиатор верхний (черный)	50	717A-10
Клипса	50	573A-2-9	Клипса	60	761A-28	Втулка-громмет	30	383A-14
Клипса	50	573A-30	Клипса	60	761A-3	Втулка-громмет	30	383A-9
Клипса	50	573A-31	Клипса	60	761A-30	Втулка-громмет	30	384A-5
Клипса	50	573A-35	Клипса	60	761A-33	Втулка-громмет, воздушный фильтр	10	137A-10
Клипса	50	576A-13	Клипса	60	761A-5	Втулка-громмет, воздушный фильтр	10	137A-11
Клипса	50	676A-16	Клипса	60	761A-6	Втулка-громмет, бачок разъем	40	511A-3
Клипса	50	676A-25	Клипса	60	761A-8	Втулка-громмет, бачок разъем	40	511B-3
Клипса	50	676A-26	Клипса	60	847A-13	Втулка-громмет, задний комбинированный фонарь	30	356A-12
Клипса	50	676A-27	Клипса	60	847A-15	Втулка-громмет, задний комбинированный фонарь	30	356A-13
Клипса	50	676A-28	Клипса	60	847B-13	Корпус, верхний	60	746A-4
Клипса	50	680A-15	Клипса	60	847B-15	Корпус, . управление впрыском	30	337A-18
Клипса	50	680A-18	Клипса	60	877A-15	Корпус, катализатор	10	141A-4
Клипса	50	685A-15	Клипса	60	877B-15	Корпус, шестерня переключение передач направляющая	20	252A-23
Клипса	50	685A-18	Клипса	60	878A-16	Корпус, само	10	178A-7
Клипса	50	685A-23	Клипса	60	878A-18	Корпус, само	10	178B-7
Клипса	50	685A-24	Клипса	60	878B-20	Корпус, коробка передач правый	20	225A-4
Клипса	50	685A-26	Клипса	60	878B-22	Корпус коробка передач левый	20	225A-6
Клипса	50	685A-2-7	Клипса (серый)	50	783A-2	Корпус, передний дифференциал	20	273A-4
Клипса	50	691A-12	Клипса (серый)	50	783B-3	Корпус, нижний	60	746A-3
Клипса	50	691A-13	Клипса (черный)	50	680A-22	Корпус в сборе R / L	60	746A-2
Клипса	50	691A-22	Клипса (черный)	60	761A-35	Корпус в сборе, впуск	60	746A-21
Клипса	50	717A-22	Клипса АВВ шланг	10	136A-8	Корпус комплект, коробка передач	20	202A-8
Клипса	50	717A-23	Клипса, охлаждающая жидкость шланг	10	891A-10	Трос / кабель, ба аккумулятор масса	30	336A-5
Клипса	50	717A-24	Клипса, автоматическое торможение управление	30	344A-25	Трос / кабель, ба аккумулятор масса	30	336B-5
Клипса	50	717A-25	Клипса, стекло крепеж	50	691A-28	Трос / кабель, стояночный тормоз, правый	40	540A-5
Клипса	50	718A-12	Клипса, крышка страховочный	10	891A-16	Трос / кабель, стояночный тормоз, левый	40	540A-6
Клипса	50	718A-13	Клипса, дверь внутренний ручка трос / кабель	60	822A-22	Трос / кабель, топливный крышка привод открывания	50	728A-4
Клипса	50	718A-14	Клипса, дверь внутренний ручка трос / кабель	60	823A-17	Трос / кабель . передний дверь внутренний ручка	60	822A-3
Клипса	50	767A-10	Клипса, топливный форсунка	10	157A-11	Трос / кабель . передний дверь внутренний ручка	60	822A-7
Клипса	50	767A-4	Клипса, рейка пыльник	40	485A-11	Трос / кабель, передний дверь внутренний замок	60	822A-4
Клипса	50	767A-8	Клипса, крыша молдинг кузов	50	782A-20	Трос / кабель, передний дверь внутренний замок	60	822A-8
Клипса	50	767A-9	Клипса комплект	90	953A-3	Трос / кабель, капот защелка выжимной	50	573A-37
Клипса	50	782A-12	Очиститель в сборе, воздух	10	137A-7	Трос / кабель, . задний дверь внутренний ручка	60	823A-3
Клипса	60	734A-20				Трос / кабель, . задний дверь внутренний ручка	60	823A-7
Клипса	60	741A-2				Трос / кабель, задний дверь внутренний замок	60	823A-4
						Трос / кабель, задний дверь внутренний замок	60	823A-8

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Трос / кабель в сборе, контакт витая	30	345A-9	Солнцезащитный козырек в сборе, левый (серый)	60	847A-20	YL входной вал подшипник, левый 1.36	20	240A-11
Трос / кабель в сборе переключение передач / выбор передачи управление	20	281A-5	Солнцезащитный козырек в сборе, левый (серый)	60	847B-20	YL входной вал подшипник, левый TE1.40	20	240A-11
Трос / кабель в сборе выбор передачи	20	281B-2	Стопорное кольцо	10	161A-7	Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T11.44	20	240A-11
Трос / кабель комплект, аккумулятор масса	30	3360-3	Стопорное кольцо	40	443A-18	Регулировочная шайба □ входной вал подшипник, левый T1:1.48	20	240A-11
Трос / кабель комплект, аккумулятор масса	30	336B-3	Стопорное кольцо	40	443B-18	YL входной вал подшипник, левый T11.52	20	240A-11
Щуп / указатель в сборе, топливный уровень	10	151A-2	Стопорное кольцо (0D205)	10	121A-2	Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T11.56	20	240A-11
Витая в сборе, зажигание	30	337A-15	Стопорное кольцо T11.81BLUE / WHITE	20	240A-16	Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T11.60	20	240A-11
Витая в сборе, генератор	30	314A-8	Стопорное кольцо 1.86BLUE / ORANGE	20	240A-16	YL входной вал подшипник, левый T11.64	20	240A-11
Сухарь клапана клапан	10	127A-10	Стопорное кольцо T1.91BLUE / YELLOW	20	240A-16	YL входной вал подшипник, левый T11.68	20	240A-11
Сухарь клапана клапан	30	384A-7	Стопорное кольцо T1.96BLUE / YELLOWISHG	20	240A-16	Регулировочная шайба J входной вал подшипник, левый T11.72	20	240A-11
Колонка в сборе, рулевой	40	482A-1	Стопорное кольцо, T206BLUE / BROWN	20	240A-16	Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T11.76	20	240A-11
Конденсор в сборе	90	952A-4	Стопорное кольцо 2.13YELLOW / ORANGE	20	240A-16	Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T:1.80	20	240A-11
Блок управления в сборе, подушка безопасности	30	345A-2	Стопорное кольцо, T2.16YELLOW / YELLOW	20	240A-16	Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T11.84	20	240A-11
Блок управления автоматическим торможением в сборе	30	344A-22	Стопорное кольцо 2.19YELLOW / YELLOWISH	20	240A-16	Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T11.88	20	240A-11
Блок управления в сборе, автоматический корректор фар	30	345A-20	Стопорное кольцо 2.25YELLOW / BROWN	20	240A-16	Регулировочная шайба, входной вал подшипник, левый T:1.92	20	240A-11
Блок управления в сборе, камера система	30	344A-29	Стопорное кольцо, T2.28YELLOW / GRAY	20	240A-16	Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T1.96	20	240A-11
Блок управления в сборе кузов электрический	30	345A-23	Стопорное кольцо, входной вал, левый подшипник	20	240A-16	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T1.05	20	240A-30
Гидротрансформатор	20	200A-2	Стопорное кольцо, входной вал подшипник, левый (	20	240A-16	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T1.10	20	240A-30
Компрессор, шина ремонтный	40	432A-7	Стопорное кольцо, входной вал подшипник T1.81	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T1S	20	240A-30
Компрессор в сборе	90	952A-2	Стопорное кольцо, входной вал подшипник T1.86	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T11.20	20	240A-30
Компрессор в сборе	90	953A-1	Стопорное кольцо, входной вал подшипник T1.91	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T1.25	20	240A-30
Шатун в сборе	10	121A-4	Стопорное кольцо, . входной вал подшипник T1.96	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник левый T11.30	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель, панель приборов верхний	60	734A-2	Стопорное кольцо, входной вал подшипник T201	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T1.35	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель, панель жабо передний	60	751A-2	Стопорное кольцо, входной вал подшипник T206	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T:1.37	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель, щит передка наружный	60	751A-1	Стопорное кольцо, входной вал подшипник T2.11	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник левый TT1.40	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель, щит передка боковой панель, правый	60	751A-1-5	Стопорное кольцо, входной вал подшипник T2.16	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T11.42	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель, щит передка боковой ба панель, левый	60	751A-16	Стопорное кольцо, входной вал подшипник T2.21	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T11.45	20	240A-30
Шумоизолятор внутренней панели щита передка	60	751A-1-4	Стопорное кольцо, входной вал подшипник 12.26	20	240A-9	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T1.47	20	240A-30
Шумоизолятор подающей топливной трубки	10	157A-12	Стопорное кольцо, промежуточный вал 3-я передача T200	20	240A-22	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый TE1.50	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель, передний пол передний	60	751A-8	Стопорное кольцо, промежуточный вал 3-я передача T2.10	20	240A-22	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый TE1.52	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель, передний капот	50	573A-34	Стопорное кольцо, промежуточный вал 3-я передача T2.20	20	240A-22	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T11.55	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель задний задний, правый	60	871A-T-1	Стопорное кольцо, промежуточный вал 3-я передача T2.30	20	240A-22	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T11.60	20	240A-30
Шумоизолятор / глушитель, задний задний L1B	60	871A-25	Стопорное кольцо, промежуточный вал 3-я передача T2.40	20	240A-22	Регулировочная шайба . промежуточный вал подшипник, левый TE1.65	20	240A-30
Рамка стекла, передний дверь задний нижний правый	60	834A-1	Стопорное кольцо, промежуточный вал 3-я передача T2.50	20	240A-22	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T11.70	20	240A-30
Рамка стекла, передний дверь задний нижний, левый	60	834A-2	Стопорное кольцо . высокая скорость синхронизатор ступица	20	240A-40	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый TT1.75	20	240A-30
Рамка стекла, задний дверь задний, правый	60	829A-1	Термостат, охлаждающая жидкость 888" C	10	178A-6	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник левый T:1.80	20	240A-30
Рамка стекла задний дверь задний, левый	60	829A-2	Термостат, охлаждающая жидкость 888" C	10	178B-6	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T1.85	20	240A-30
Опора . боковой кузов наружный, правый	50	651A-6-5	Полка, задняя полка багажника (черный)	60	874A-1	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T11.90	20	240A-30
Опора, боковой кузов наружный, левый	50	651A-74	Сигнал в сборе, развальцовка	50	676A-41	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T11.95	20	240A-30
Опора ! передний стойка	40	416A-5	Регулировочная шайба (35X46X0.65)	20	273A-13	Регулировочная шайба, промежуточный вал подшипник, левый T200	20	240A-30
Солнцезащитный козырек в сборе правый (серый)	60	847A-1-9	Регулировочная шайба (35X46X0.75)	20	273A-13	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			Регулировочная шайба (35X46X0.85)	20	273A-13	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			YL входной вал подшипник, левый T104	20	240A-11	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T:1.08	20	240A-11	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			YA входной вал подшипник, левый T1.12	20	240A-11	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			Регулировочная шайба входной вал подшипник левый 1.16	20	240A-11	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый T:1.20	20	240A-11	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый 1.24	20	240A-11	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый 1.28	20	240A-11	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14
			Регулировочная шайба входной вал подшипник, левый 71.32	20	240A-11	Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала T:1.68	20	273A-14

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала Т:1.68	20	273А-14	Уплотнение, дифференциал боковой масло, правый	20	273А-5	Накладка порога, порог передний, левый (черный)	60	761А-13
Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала Т:1.68	20	273А-14	Уплотнение, дифференциал боковой масло, левый	20	202А-11	Накладка порога, порог задний, правый (черный)	60	761А-14
Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала Т:1.68	20	273А-14	Уплотнение . стержень клапана	10	127А-12	Накладка порога, порог задний, левый (черный)	60	761А-16
Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала Т:1.68	20	273А-14	Уплотнение, бампер передний	50	717А-15	Винт	10	137А-18
Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала Т:1.68	20	273А-14	Уплотнение, пол ковровое покрытие клипса	60	751А-10	Винт	10	137А-23
Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала Т:1.68	20	273А-14	Уплотнение, капот задний	50	573А-14	Винт	10	139А-31
Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала Т:1.68	20	273А-14	Комплект уплотнений	40	531А-16	Винт	10	177А-2-5
Регулировочная шайба бокового подшипника дифференциала Т:1.68	20	273А-14	Комплект уплотнений	40	531А-6	Винт	20	281В-7
Комплект регулировочных шайб, помехоподавляющий	40	551А-24	Комплект уплотнений, шина ремонтный	40	432А-6	Винт	30	314А-10
Комплект регулировочных шайб, промежуточный вал подшипник	20	204А-4	Комплект уплотнений	40	416А-21	Винт	30	314А-5
Комплект регулировочных шайб, дифференциал боковой подшипник	20	273В-2	Комплект уплотнений	40	416А-24	Винт	30	337А-20
Вал, дифференциал боковой ведущая шестерня	20	273А-3	Комплект уплотнений, поршень	40	551А-18	Винт	30	337А-21
Вал, коробка передач задний ход шестерня	20	240А-43	Комплект уплотнений, поршень	40	551А-7	Винт	30	337А-22
Входной вал трансмиссии	20	240А-1	Жиклер, цепь ГРМ	10	117А-10	Винт	30	341А-6
Вал, трансмиссия промежуточный	20	240А-15	Жиклер охлаждения поршня	10	112А-11	Винт	30	344А-14
Вал, высокая скорость шестерня переключение передач	20	252А-4	Генератор в сборе	30	314А-1	Винт	30	344А-28
Вал шарика парковочного механизма	20	258А-2	Генератор в сборе	30	337А-8	Винт	30	344А-7
Вал, 5-я передача / 6-я передача шестерня переключение передач	20	252А-5	Домкрат в сборе	90	098А-4	Винт	30	344А-8
Вал, задний ход шестерня переключение передач	20	252А-6	Шарнир	30	383А-13	Винт	30	345А-21
Вал, задний ход шестерня переключение передач вилка	20	252А-9	Трехходовой соединитель	30	384А-11	Винт	30	348А-3
Вал переключения передач низшего диапазона	20	252А-3	Шарнир, масло слив	10	139А-3	Винт	30	351А-4
Вал в сборе, шестерня	30	311А-13	Шарнир, сцепление масло	20	220А-8	Винт	30	352А-3
Вал в сборе, шестерня	40	443В-1	Шарнир, передний стабилизатор ба	40	423А-2	Винт	30	356А-19
Вал в сборе, передний привод, левый	40	443А-14	Шарнир в сборе, дифференциал боковой	40	443А-15	Винт	30	391А-11
Вал в сборе, передний привод, левый	40	443В-14	Шарнир в сборе, дифференциал боковой	40	443А-2	Винт	30	391А-12
Кожух в сборе, вентилятор	10	177А-1	Шарнир в сборе, дифференциал боковой	40	443В-15	Винт	30	391А-13
Цилиндр в сборе, сцепление приводной	20	220А-5	Шарнир в сборе, дифференциал боковой	40	443В-2	Винт	30	391А-14
Цилиндр в сборе, сцепление главный	20	220А-4	Шарнир в сборе, колесо боковой	40	443А-7	Винт	30	391В-11
Цилиндр в сборе, тормоз главный	40	511А-1	Шарнир в сборе, колесо боковой	40	443В-7	Винт	30	391В-12
Цилиндр в сборе, тормоз главный	40	511В-1	Выключатель в сборе	30	311А-8	Винт	30	391В-13
Цилиндр комплект, передний дверь защелка, правый	30	371А-4	Выключатель в сборе .АЕВ выкл	30	345А-6	Винт	30	391В-14
Цилиндр комплект, передний дверь защелка, правый	60	822А-9	Выключатель в сборе .ESP выкл	30	345А-5	Винт	30	391В-21
Сиденье, боковой кузов шумоизолятор / глушитель	50	651А-68	Выключатель в сборе LLDW выкл	30	345А-7	Винт	30	391В-27
Сиденье, боковой кузов шумоизолятор / глушитель	50	651А-78	Выключатель в сборе, двигатель запуск	30	371А-3	Винт	40	482А-11
Сиденье, шумоизолятор / глушитель 800Х1000Х3	60	751А-19	Выключатель в сборе, масло давление	10	161А-20	Винт	40	482А-9
Сиденье, шумоизолятор / глушитель 800Х1000Х3	60	751А-20	Выключатель в сборе, масло давление	30	337А-24	Винт	40	540А-10
Тарелка пружины клапана	10	127А-11	Выключатель в сборе, сцепление	30	345А-13	Винт	40	540А-3
Сиденье, передний пружина верхний	40	416А-18	Выключатель в сборе, сцепление запуск	30	345А-16	Винт	40	540А-9
Сиденье, передний пружина нижний	40	416А-17	Выключатель в сборе, сиденье отопитель	30	345А-19	Винт	40	561А-10
Сиденье, задний пружина верхний	40	430А-5	Выключатель в сборе, нейтраль	20	225А-27	Винт	50	573А-32
Сиденье, задний пружина резиновая подушка нижний	40	430А-4	Выключатель в сборе, аварийная сигнализация / охранная система (черный)	30	345А-10	Винт	50	573А-39
Уплотнение PCV клапан	10	131А-8	Выключатель в сборе, резервный	20	225А-23	Винт	50	576А-14
Уплотнение, TIR	10	157А-8	Выключатель в сборе, дверь багажника / система бесключевого запуска	30	344А-10	Винт	50	651А-82
Уплотнение, панель приборов	60	734А-3	Выключатель в сборе, усилитель стекло дополнительный	30	344А-13	Винт	50	676А-3
Уплотнение, масло	20	202А-10	Выключатель в сборе, усилитель стекло главный	30	344А-12	Винт	50	680А-34
Уплотнение, коленчатый вал задний масло	10	121А-18	Выключатель в сборе, стояночный тормоз	40	540А-2	Винт	50	685А-39
Уплотнение, дифференциал боковой масло	20	273А-6	Выключатель в сборе, зеркало	30	344А-15	Винт	50	717А-16
Уплотнение, дифференциал боковой масло, правый	20	202А-5	Выключатель в сборе, освещение / поворот	30	345А-1	Винт	50	717А-26
			Выключатель в сборе, стеклоочиститель / шайба	30	345А-8	Винт	50	717А-27
			Накладка порога, порог передний, правый (черный)	60	761А-11	Винт	50	717А-28

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Винт	50	717А-29	Винт (5Х20)	50	676А-11	Ограничитель комплект	30	311А-11
Винт	50	718А-16	Винт (5Х20)	50	676А-12	Ограничитель открывания боковой двери	50	685А-9
Винт	50	718А-17	Винт (5Х20)	50	717А-18	Стоп, передний дверь открывание	50	680А-9
Винт	50	718А-18	Винт (5Х20)	50	717А-19	Ответная часть замка, детский крепление	50	611А-38
Винт	50	718А-19	Винт (5Х20)	50	718А-10	Ответная часть замка . дверь защелка	60	822А-11
Винт	50	728А-6	Винт (6Х16)	30	356А-11	Ответная часть замка . дверь защелка	60	823А-10
Винт	50	787В-3	Винт (6Х16)	30	384А-13	Ответная часть замка, па дверь багажника защелка	60	825А-3
Винт	60	734А-23	Винт (6Х16)	50	718А-9	Передняя амортизационная стойка в сборе, правая	40	416А-3
Винт	60	735А-13	Винт (6Х16)	60	825А-2	Стойка в сборе передний подвеска, левый	40	416А-4
Винт	60	735А-19	Винт (6Х18)	60	822А-10	Шнур, задняя полка багажника	60	874А-4
Винт	60	735А-20	Винт (6Х18)	60	823А-9	Дефлектор, передний крыло, правый	50	576А-8
Винт	60	735А-7	Винт (6Х20)	20	281А-9	Дефлектор, передний крыло, левый	50	576А-9
Винт	60	736А-13	Винт (6Х20)	20	281В-4	Усилитель, порог, правый	50	651А-11
Винт	60	746А-33	Винт (8Х20)	60	822А-12	Усилитель, порог, левый	50	651А-42
Винт	60	758А-15	Винт (8Х20)	60	823А-11	Сетчатый фильтр, масляный насос	10	115А-15
Винт	60	758А-16	Винт (8Х20)	60	825А-4	Сетчатый фильтр в сборе, масло	20	228А-8
Винт	60	758А-17	Винт, наружное зеркало заднего вида зеркало	60	847А-11	Стопорный штифт	40	416А-27
Винт	60	758А-18	Винт, наружное зеркало заднего вида зеркало	60	847В-11	Стопорный штифт	40	485А-14
Винт	60	823А-14	Винт, масляный радиатор в сборе	20	248А-3	Стопорный штифт	40	511А-10
Винт	60	829А-3	Винт, датчик пластина 6Х10	10	121А-12	Стопорный штифт	40	511В-10
Винт	60	834А-3	Винт, указатель поворота фонарь	60	847А-3	Свеча зажигания пробка (NGKILZKR7D8)	10	111А-22
Винт	60	834А-6	Винт, указатель поворота фонарь	60	847А-8	Динамик в сборе	30	391А-19
Винт	60	834А-7	Винт, указатель поворота фонарь	60	847В-3	Динамик в сборе	30	391В-20
Винт	60	847А-18	Винт, указатель поворота фонарь	60	847В-8	Динамик в сборе, высокочастотный динамик	30	391В-19
Винт	60	847А-22	Винт, вентилятор электродвигатель	10	177А-6	Комбинация приборов в сборе, комбинированный	30	341А-1
Винт	60	847В-18	Винт в сборе	30	311А-3	Пружина	20	282А-7
Винт	60	847В-22	Шпилька	10	116А-5	Пружина В-1 тормоз поршень	20	267А-4
Винт	60	877А-28	Шпилька	10	116А-6	Пружина, выпуск трубка	10	143А-18
Винт	60	877В-32	Шпилька	10	116В-5	Пружина, выпуск трубка	10	143А-3
Винт	60	878А-24	Шпилька	10	116В-6	Пружина, масло перепускной	10	161А-5
Винт	60	878В-28	Шпилька	10	131А-4	Пружина, шестерня переключения передач установочный	20	252А-36
Винт	90	952А-28	Шпилька	10	134А-3	Пружина, сцепление педаль	40	494А-12
Винт	90	952А-29	Шпилька	10	141А-7	Пружина КИТ	10	127А-7
Винт	90	952А-9	Шпилька	10	174А-3	Пружина КИТ	10	127А-8
Винт	90	953А-6	Шпилька	10	178А-10	Пружина, накладка	40	551А-16
Винт (4Х10)	60	877А-22	Шпилька	10	178А-11	Пружина, накладка	40	551А-5
Винт (4Х10)	60	877В-26	Шпилька	10	178А-12	Пружина, стояночный направляющая	20	258А-7
Винт (4Х10)	60	878А-20	Шпилька	10	178В-10	Пружина, парковочный механизм собачка	20	258А-6
Винт (4Х10)	60	878В-24	Шпилька	10	178В-11	Пружина, 1-я передача / 2-я передача выбор передачи	20	252А-25
Винт (5Х11)	60	829А-11	Шпилька	10	178В-12	Пружина 1-я передача / задний ход тормоз возвратный	20	256А-6
Винт (5Х11)	60	829А-7	Шпилька	20	202А-41	Пружина, 5-я передача / 6-я передача выбор передачи	20	252А-16
Винт (5Х12)	40	482А-8	Шпилька	20	225А-14	Пружина, топливный заливная горловина дверь	50	782А-4
Винт (5Х12)	60	734А-10	Опора, масло фильтр	10	115А-1	Пружина, передний витая	40	416А-15
Винт (5Х12)	60	734А-11	Усилитель . выпуск коллектор	10	141А-5	Пружина, ручной фиксатор	20	258А-10
Винт (5Х12)	60	734А-8	Кронштейн, всасывающий шланг	90	952А-24	Пружина задний ход шестерня переключение передач рычаг	20	252А-2
Винт (5Х12)	60	734А-9	Кронштейн, передний капот	50	573А-11	Пружина, задний витая	40	430А-3
Винт (5Х12)	60	735А-3	Ограничитель, дверь	50	680А-12	Звездочка, . распределительный вал ГРМ выпуск	10	117А-2
Винт (5Х12)	60	735А-4	Ограничитель, дверь	50	685А-12	Звездочка, коленчатый вал ГРМ	10	121А-15
Винт (5Х12)	60	735А-5	Ограничитель, передний стойка отбой	40	416А-7	Звездочка в сборе, распределительный вал ГРМ	10	117А-1
Винт (5Х12)	60	735А-6	Ограничитель, передний сжатие	40	416А-16	Проставка, входной вал 6-я передача шестерня	20	240А-8

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Проставка, входной вал 5-я передача шестерня	20	240А-6	Датчик в сборе, положение распредвала	30	337А-12	Топливный бак	10	891А-1
Проставка, лобовое стекло стекло	60	839А-5	Датчик в сборе, ток	30	336А-4	Бачок омывателя в сборе	30	384А-4
Проставка, лобовое стекло стекло	60	839В-5	Датчик в сборе, ток	30	336В-4	Клемма	30	314А-12
Проставка . промежуточный вал 2-я передача шестерня	20	240А-20	Датчик в сборе, боковой подушка безопасности	30	344А-2	Клемма	30	336А-6
Проставка, промежуточный вал 1-я передача шестерня	20	240А-18	Датчик в сборе, боковой подушка безопасности	30	344А-3	Клемма	30	336В-6
Проставка, промежуточный вал 5-я передача шестерня	20	240А-25	Датчик в сборе, передний ход правый	30	344А-4	Воздуховод, обогрев стекла, правый	60	736А-6
Проставка, стекло	50	691А-27	Датчик в сборе, давление	10	131А-12	Воздуховод, обогрев стекла, левый	60	736А-7
Проставка, стекло	60	839А-4	Датчик в сборе, давление	10	134А-2	Воздуховод, ножной	60	746А-5
Проставка, стекло	60	839В-4	Датчик в сборе, давление	10	136А-19	Воздуховод, ножной	60	746А-6
Проставка, шестерня управление направляющая подушка	20	281А-4	Датчик в сборе, главный расход воздуха	10	137А-22	Воздуховод, дефлектор вентиляции	60	736А-8
Проставка, скорость выходной датчик	20	204А-10	Датчик в сборе, задний высота	30	344А-27	Воздуховод, задний, правый	60	736А-10
Проставка трансмиссия управление трос / кабель	20	281А-11	Датчик в сборе температура салона	90	952А-11	Воздуховод, задний, левый	60	736А-11
Проставка, педаль вал	40	494А-11	Патрон, поворот фонарь	30	351А-2	Воздуховод, задний центральный	60	736А-9
Спойлер в сборе, дверь багажника (желтый)	50	691А-19	Патрон / провод в сборе	30	356А-15	Воздуховод, задний левый №2	60	736А-12
Спойлер в сборе, дверь багажника (серебристый)	50	691А-19	Патрон / провод в сборе	30	356А-3	Ограничитель клевого слоя, лобовое стекло клей	60	839А-6
Спойлер в сборе, дверь багажника (черный)	50	691А-19	Патрон / провод в сборе	30	356А-8	Ограничитель клевого слоя, лобовое стекло клей	60	839В-6
Спойлер в сборе, дверь багажника (синий)	50	691А-19	Рулевая тяга, рулевой	40	485А-9	Демпфер, привод опоры	40	561А-3
Спойлер в сборе, дверь багажника (белый)	50	691А-19	Бирка системы автоматического торможения	30	345А-27	Комплект демпфера	40	443А-10
Спойлер в сборе, дверь багажника (LYE)	50	691А-19	Бирка системы бесключевого запуска / кнопочного пуска	30	345А-26	Комплект демпфера	40	443В-10
Муфта соединения трубки сцепления	20	220А-9	Самонарезающий винт	30	344А-11	Цепь, ГРМ	10	117А-6
Муфта, пружина направляющая	20	258А-5	Самонарезающий винт	30	344А-5	Направляющая, масло входной вал	20	225А-8
Муфта синхронизатора заднего хода	20	240А-37	Самонарезающий винт	50	680А-21	Направляющая, масло промежуточный вал	20	225А-7
Комплект, стоп фонарь выключатель	30	345А-12	Самонарезающий винт	50	685А-21	Нижняя направляющая стекла задней двери, правая	60	829А-17
Комплект, дверь выключатель	30	344А-1	Самонарезающий винт	50	717А-17	Направляющая, задний стекло нижний, левый	60	829А-20
Комплект кольцо	60	871А-17	Самонарезающий винт	60	822А-23	Турбокомпрессор в сборе, турбо	10	139А-1
Комплект кольцо	60	871А-31	Самонарезающий винт	60	823А-18	Трубка подачи смазки дифференциала	20	202А-1
Комплект кольцо	60	871А-5	Самонарезающий винт	60	877А-23	Трубка подачи смазки коробки передач	20	202А-2
Комплект кольцо	60	877А-20	Самонарезающий винт	60	877В-27	Натяжитель, цепь ГРМ	10	117А-11
Комплект кольцо	60	877А-8	Толкатель, топливный насос	10	157А-1	Лента, брызговик	50	767А-3
Комплект кольцо	60	877В-22	Язычок в сборе, передний, правый (серый / черный)	60	849А-2	Лента, брызговик	50	767А-7
Комплект кольцо	60	877В-8	Язычок в сборе, передний, правый (серый / черный)	60	849В-2	Лента, передний дверь наружный передний, правый (черный)	50	680А-26
Комплект кольцо	60	878А-13	Язычок в сборе, передний, левый (серый / черный)	60	849А-4	Лента, передний дверь наружный передний, левый (черный)	50	680А-27
Комплект кольцо	60	878А-8	Язычок в сборе, передний, левый (серый / черный)	60	849В-4	Лента, передний дверь наружный задний, правый (черный)	50	680А-28
Комплект кольцо	60	878В-15	Язычок в сборе, задний, правый (серый / черный)	60	849А-12	Лента, передний дверь наружный задний, левый (черный)	50	680А-29
Комплект кольцо	60	878В-8	Язычок в сборе, задний, правый (серый / черный)	60	849В-12	Лента, передний стойка кузова верхний, правый (черный)	50	782А-5
Датчик, наружный температура воздуха	30	344А-9	Язычок в сборе, задний, левый (серый / черный)	60	849А-14	Лента, передний стойка кузова верхний, левый (черный)	50	782А-6
Датчик, охлаждающая жидкость температура	10	178А-4	Язычок в сборе, задний, левый (серый / черный)	60	849В-14	Лента, задний дверь наружный передний, правый (черный)	50	685А-33
Датчик, охлаждающая жидкость температура	10	178В-4	Язычок в сборе, задний центральный (черный)	60	849А-15	Лента, задний дверь наружный передний, левый (черный)	50	685А-34
Датчик, масло температура	10	112А-9	Язычок в сборе, задний центральный (черный)	60	849В-15	Диск, сцепление	20	220А-2
Датчик, кислородный	10	141А-10	Расширительный бачок охлаждающей жидкости	10	177А-18	Диск, 1-я передача / задний ход тормоз	20	256А-9
Датчик, кислородный задний	10	141А-11				Диск, передний тормоз	40	551А-26
Датчик, скорость выходной	20	204А-9				Диск, задний тормоз	40	531А-23
Датчик частоты вращения входного вала	20	202А-48				Трансмиссия в сборе, автоматическая	20	200А-1
Датчик, передний колесо, правый	40	561А-6				Обивка, задняя боковина верхний, правый (серый)	60	761А-23
Датчик, передний колесо, левый	40	561А-7				Обивка, задняя боковина верхний, левый (серый)	60	761А-26
Датчик, задний колесо	40	561А-8				Обивка, задняя боковина нижний, правый (черный)	60	761А-29
Датчик, давление хладагента	90	952А-20				Обивка, задняя боковина нижний, левый (черный)	60	761А-31
Датчик в сборе, автоматический правый	30	345А-22				Обивка, центральная стойка верхний правый (серый)	60	761А-19
						Обивка, центральная стойка верхний, левый (серый)	60	761А-20
						Нижняя обивка центральной стойки, правая (черная)	60	761А-21

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Обивка центральная стойка нижний, , левый (черный)	60	761A-22	Гайка	10	134A-6	Гайка	40	494A-16
Обивка, щит передка боковой, правый (черный)	60	761A-7	Гайка	10	137A-32	Гайка	40	494A-17
Обивка, щит передка боковой, левый (черный)	60	761A-9	Гайка	10	141A-8	Гайка	40	494A-2
Обивка, задняя торцевая панель (черный)	60	761A-18	Гайка	10	143A-15	Гайка	40	494A-5
Обивка . дверь багажника (F599)	50	691A-11	Гайка	10	143A-16	Гайка	40	494B-2
Обивка . дверь багажника (F599)	60	877B-7	Гайка	10	143A-17	Гайка	40	494B-5
Обивка, передний подушка, левый	60	878A-7	Гайка	10	143A-22	Гайка	40	511A-14
Обивка, передний подушка, левый	60	878B-7	Гайка	10	174A-4	Гайка	40	511A-6
Обивка, передний дверь, правый	50	680A-13	Гайка	10	177A-7	Гайка	40	511A-8
Обивка, передний дверь проем	60	761A-37	Гайка	10	178A-15	Гайка	40	511B-8
Обивка, передний задний, правый	60	877A-19	Гайка	10	178A-16	Гайка	40	540A-7
Обивка, передний задний, правый	60	877B-21	Гайка	10	178B-15	Гайка	40	561A-11
Обивка . передний задний, левый	60	878A-12	Гайка	10	178B-16	Гайка	50	573A-33
Обивка спинки переднего левого сиденья	60	878B-14	Гайка	10	181A-13	Гайка	50	576A-5
Обивка, передний стойка кузова, правый (серый)	60	761A-1	Гайка	20	202A-46	Гайка	50	576A-7
Обивка, передний стойка кузова левый (серый)	60	761A-4	Гайка	20	225A-15	Гайка	50	676A-13
Обивка, задний подушка	60	871A-4	Гайка	20	281A-8	Гайка	50	676A-18
Обивка, задний дверь, правый (черный)	50	685A-13	Гайка	20	281B-5	Гайка	50	676A-4
Обивка, задний дверь, левый (черный)	50	685A-16	Гайка	20	281B-8	Гайка	50	676A-8
Обивка, задний дверь проем	60	761A-38	Гайка	20	281B-9	Гайка	50	676A-9
Обивка, задний задний	60	871A-29	Гайка	30	314A-14	Гайка	50	680A-33
Обивка задний задний, правый	60	871A-15	Гайка	30	336A-17	Гайка	50	685A-38
Лоток, па аккумулятор	30	336A-14	Гайка	30	336A-18	Гайка	50	685A-7
Туннель, главный пол	50	611A-1-0	Гайка	30	336A-7	Гайка	50	685A-8
Дверь, топливный заливная горловина	50	651A-7-9	Гайка	30	336B-16	Гайка	50	691A-23
Водительский, вентилятор отопителя вентилятор	60	746A-2-9	Гайка	30	336B-17	Гайка	50	691A-5
Осушитель комплект	90	952A-5	Гайка	30	336B-7	Гайка	50	717A-20
Барaban солнечной шестерни входного вала	20	249A-7	Гайка	30	337A-10	Гайка	50	717A-21
Поворотный кулак, рулевой, левый	40	416A-2	Гайка	30	337A-19	Гайка	50	718A-11
Поворотный кулак, рулевой, левый	10	116A-11	Гайка	30	337A-7	Гайка	50	718A-21
Поворотный кулак, рулевой, левый	10	116A-12	Гайка	30	344A-26	Гайка	60	735A-17
Поворотный кулак, рулевой, левый	10	116B-11	Гайка	30	344A-6	Гайка	60	735A-18
Поворотный кулак, рулевой, левый	10	116B-12	Гайка	30	345A-14	Гайка	60	746A-35
Поворотный кулак, рулевой, левый	10	131A-6	Гайка	30	345A-17	Гайка	60	746A-37
			Гайка	30	348A-7	Гайка	60	746A-38
			Гайка	30	356A-17	Гайка	60	822A-24
			Гайка	30	382A-11	Гайка	60	823A-19
			Гайка	30	383A-7	Гайка	60	849A-10
			Гайка	30	391A-10	Гайка	60	849A-19
			Гайка	30	391B-10	Гайка	60	849B-10
			Гайка	30	391B-26	Гайка	60	849B-19
			Гайка	40	416A-13	Гайка	60	877B-23
			Гайка	40	416A-14	Гайка	60	877B-24
			Гайка	40	416A-26	Гайка	60	878B-16
			Гайка	40	423A-6	Гайка	60	878B-17
			Гайка	40	432A-4	Гайка TC	10	139A-9
			Гайка	40	482A-4	Гайка, двигатель правый опоры кронштейн	10	116A-3
			Гайка	40	482A-5	Гайка, двигатель правый опоры кронштейн	10	116B-3
			Гайка	40	485A-13			

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Гайка, рулевая тяга концевой замок	40	485А-8	Жгут проводов в сборе, панель приборов	30	348А-1	Клапан, масляный насос перепускной	10	161А-4
Гайка, топливный насос замок	10	891А-3	Жгут проводов в сборе, двигатель	30	347А-30	Клапан, адсорбер продувка	10	181А-1
Гайка, передний ось	40	416А-31	Жгут проводов в сборе, двигатель	30	347В-30	Клапан, предохранительный	90	953А-5
Гайка, задний амортизатор ABS верхний	40	430А-9	Жгут проводов в сборе, боковой подушка безопасности	60	877В-20	Клапан, шина TR413B5	40	432А-3
Форсунка, обдув стекла	60	736А-4	Жгут проводов в сборе, боковой подушка безопасности	60	878В-12	Клапан, обратный	10	131А-16
Форсунка, шайба	30	384А-8	Жгут проводов в сборе, дополнительный дверь	30	347В-36	Клапан, обратный	30	383А-16
Форсунка, шайба	30	384А-9	Жгут проводов в сборе, дверь багажника	30	348А-8	Клапан, обратный	30	384А-12
Форсунка комплект, задний омыватель	30	383А-15	Жгут проводов в сборе, пол	30	348А-4	Хомут, па аккумулятор	30	336А-13
Рукоятка, кя переключение передач управление рычаг	20	28А-2	Жгут проводов в сборе, главный	30	347А-1	Хомут, па аккумулятор	30	336В-12
Рукоятка, механизм наклона, правый (черный)	60	877А-9	Жгут проводов в сборе, главный	30	347В-1	Хомут, пыльник малый	40	443А-20
Рукоятка, механизм наклона, правый (черный)	60	877В-9	Жгут проводов в сборе, задний дверь правый боковой	30	347В-34	Хомут, пыльник малый	40	443А-23
Рукоятка механизм наклона, левый (черный)	60	878А-14	Жгут проводов комплект, трансмиссия провод	20	265А-7	Хомут, пыльник малый	40	443А-6
Рукоятка механизм наклона, левый (черный)	60	878В-18	Козырек комбинации приборов	30	341А-2	Хомут, пыльник малый	40	443А-9
Рукоятка замка спинки заднего сиденья (черная)	60	871А1-3	Задний в сборе, передний, правый	60	877А-18	Хомут, пыльник малый	40	443В-20
Рукоятка задний задний замок, левый (черный)	60	871А-27	Задний в сборе, передний, правый	60	877В-18	Хомут, пыльник малый	40	443В-23
Рукоятка рычага селектора в сборе	20	282А-8	Задний в сборе, передний, левый	60	878А-11	Хомут, пыльник малый	40	443В-6
Корпус сальника	10	121А-17	Задний в сборе, передний, левый	60	878В-11	Хомут, пыльник малый	40	443В-9
Корпус, крутящий момент гидротрансформатор	20	202А-3	Замок ремня в сборе, передний ремень	60	849А-1	Хомут, пыльник большой	40	443А-19
Ступица синхронизатора высоких передач в сборе	20	240А-35	Замок ремня в сборе, передний ремень	60	849А-3	Хомут, пыльник большой	40	443В-5
Ступица синхронизатора 5-й/6-й передач в сборе	20	240А-36	Замок ремня в сборе, передний ремень	60	849В-1	Хомут, пыльник большой	40	443В-8
Ступица в сборе, передний колесо	40	416А-28	Замок ремня в сборе, передний ремень	60	849В-3	Бампер, передний	50	717А-1
Ступица колеса в сборе	40	430А-11	Замок ремня в сборе, задний (черный)	60	849А-11	Бампер, передний (черный)	50	717А-1
Ступица синхронизатора низших передач в сборе	20	240А-33	Замок ремня в сборе, задний (черный)	60	849В-11	Бампер задний	50	718А-1
Ручка, боковой дверь внутренний, правый (хром)	60	822А-20	Замок ремня в сборе, задний, левый (черный)	60	849А-13	Бампер, задний (черный)	50	718А-1
Ручка, боковой дверь внутренний, правый (хром)	60	823-15	Замок ремня в сборе, задний, левый (черный)	60	849В-13	Бампер, задний боковой, правый (черный)	50	718А-2
Ручка, боковой дверь внутренний, левый (хром)	60	822А-21	Аккумулятор, литиевый CR2032	30	371А-6	Бампер, задний боковой, левый (черный)	50	718А-3
Ручка, задний дверь наружный, правый (черный)	60	823А-1-2	Аккумулятор в сборе .46В24L	30	336А-1	Втулка переднего стабилизатора	40	423А-1
Ручка, задний дверь наружный, левый (черный)	60	823А-13	Аккумулятор в сборе .46В24L	30	336В-2	Трубка НУ к передний тормозной шланг, правый	40	514А-4
Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (желтый)	60	822А-13	Балансир двери багажника, правый	50	691А-6	Трубка НУ к передний тормозной шланг, левый	40	514А-5
Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (серебристый)	60	822А-13	Балансир двери багажника, левый	50	691А-7	Трубка НУ к задний тормозной шланг, правый	40	514А-6
Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (черный)	60	822А-13	Клапан	20	282А-10	Трубка НУ к задний тормозной шланг, левый	40	514А-7
Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (синий)	60	822А-13	Лампа (12 В 10W)	30	362А-3	Трубка, ТС охлаждающая жидкость выходной дефлектор	10	178А-24
Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (белый)	60	822А-13	Лампа (12 В 16W)	30	356А-4	Трубка, ТС охлаждающая жидкость выходной дефлектор	10	178В-24
Ручка комплект, передний дверь наружный, правый (красный)	60	822А-13	Лампа (12 В 16W)	30	356А-9	Трубка, ТС охлаждающая жидкость впускной патрубков	10	178А-23
Ручка комплект, передний дверь наружный ЛК (желтый)	60	822А-16	Клапан (12V21W)	30	351А-3	Трубка, ТС охлаждающая жидкость впускной патрубков	10	178В-23
Ручка комплект, передний дверь наружный, левый (серебристый)	60	822А-16	Клапан (12V21W)	30	351А-7	Трубка, интеркулер выходной дефлектор	10	136А-11
Ручка комплект, передний дверь наружный, левый (черный)	60	822А-16	Клапан (12V21W)	30	356А-16	Трубка, интеркулер выходной дефлектор №2	10	136А-12
Ручка комплект, передний дверь наружный ЛК (синий)	60	822А-16	ULF (12V21W / WY21W, янтарный)	30	356А-10	Трубка, охлаждающая жидкость впускной патрубков	10	178А-17
Ручка комплект, передний дверь наружный, левый (белый)	60	822А-16	ULF (12V21W / WY21W, янтарный)	30	356А-5	Трубка, охлаждающая жидкость впускной патрубков	10	178В-17
Ручка комплект, передний дверь наружный, левый (красный)	60	822А-16	Лампа (12 В 55W)	30	352А-2	Трубка, воздушный фильтр всасывающий М1	10	137А-14
			Клапан (12V5W)	30	356А-21	Трубка, воздушный фильтр всасывающий №2	10	137А-24
			Клапан (12V5W)	30	362А-5	Трубка выпуск NO	10	143А-2
			ULF ABV управление	10	139А-21	Трубка, выпуск центральный	10	143А-10
			Клапан PCV	10	131А-9	Трубка, масляный радиатор	20	248А-4
			Клапан . выпуск	10	127А-5	Трубка, адсорбер всасывание воздуха	10	181А-9
			Клапан управления вестгейтом	10	137А-28			
			Перепускной воздушный клапан	10	139А-22			
			Клапан, расширительный	60	746А-27			
			Клапан, выпуск	10	127А-6			
			Клапан, масло управление	10	161А-12			

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Ба трубка, сцепление масло корпус	20	220А-7	Накладка педали	40	494В-4	Панель, колесная арка наружный, левый	50	651А-56
Трубка, сцепление масло правый	20	220А-6	Накладка, задний подушка	60	871А-3	Панель, колесная арка внутренний, правый	50	651А-21
Трубка, всасывающий	90	952А-21	Накладка, задний задний, правый	60	871А-10	Панель, колесная арка внутренний, правый	50	651А-22
Трубка, турбо выходной дефлектор воздух	10	136А-10	Накладка, задний задний, левый	60	871А-24	Панель, колесная арка внутренний, левый	50	651А-51
Трубка, турбо впускной патрубков воздух	10	139А-18	Накладка, крыша боковой рейка передний, правый	50	787А-1	Панель, колесная арка внутренний, левый	50	651А-52
Трубка, турбо масло впуск	10	139А-2	Накладка, крыша боковой рейка передний, левый	50	787А-2	Панель, колесная арка внутренний задний, правый	50	651А-23
Клапан продувки (адсорбер — трубка)	10	181А-3	Накладка, крыша боковой рейка задний, правый	50	787А-3	Панель, колесная арка внутренний задний, левый	50	651А-53
Трубка, продувка (правый)	10	181А-2	Накладка, крыша боковой рейка задний, левый	50	787А-4	Панель, задний пол центральный	50	611А-33
Трубка, топливный (насос к подающий)	10	157А-13	Накладка комплект	40	531А-21	Панель, задний пол передний	50	611А-32
Трубка, топливный (насос к трубка)	10	151А-4	Накладка комплект	40	551А-23	Панель, задний пол задний	50	611А-34
Трубка, подача топлива (Sh)	10	151А-3	Панель, А стойка кузова, правый	50	651А-60	Панель, задний фонарь корпус наружный, правый	50	651А-67
Трубка, тормоз вакуумный	40	511А-13	Панель, А стойка кузова, левый	50	651А-70	Панель, задний фонарь корпус наружный, левый	50	651А-76
Трубка, тормоз вакуумный	40	511В-13	Панель, В стойка кузова, правый	50	651А-61	Панель, задний фонарь корпус внутренний, правый	50	651А-18
Трубка, главный вторичный к НУ	40	514А-3	Панель, В стойка кузова, левый	50	651А-71	Панель, задний фонарь корпус внутренний, левый	50	651А-48
Трубка, главный первичный к НУ	40	514А-2	Панель, комбинация приборов (черный)	60	734А-15	Панель, крыша	50	642А-1
NAD, глушитель задний	10	143А-19	Панель, панель приборов главный верхний (черный)	60	734А-1	Панель в сборе, дверь багажника	50	691А-1
KAD, задний тормозной шланг к суппорт шланг, правый	40	514А-8	Панель, панель приборов главный нижний (черный)	60	735А-1	Панель в сборе, передний дверь, правый	50	680А-1
Трубка, задний тормозной шланг к суппорт шланг, левый	40	514А-9	Панель, панель жабов верхний	50	597А-71	Панель в сборе, передний дверь, левый	50	680А-2
Трубка комплект, топливный подающий	10	157А-6	Панель, панель жабов верхний	50	597А-77	Панель в сборе, задний дверь, правый	50	685А-1
Опорный	90	952А-6	Панель, задняя боковина, правый	50	651А-62	Панель в сборе, задний дверь, левый	50	685А-2
Опорный	90	952А-7	Панель, задняя боковина, левый	50	651А-72	Панель блок, автоматический кондиционер	60	741А-1
Опорный	90	952А-8	Панель, задняя боковина внутренний верхний, правый	50	651А-16	Масляный поддон	10	115А-2
Уплотнение, впуск	60	746А-23	Панель, задняя боковина внутренний верхний, левый	50	651А-46	Боковой масляный поддон коробки передач	20	202А-26
Уплотнение, корпус L / R	60	746А-7	Панель, порог, правый	50	651А-63	Панель основного пола, правая	50	611А-1
Уплотнение, терморегулирующий расширительный клапан	60	746А-28	Панель, порог, левый	50	651А-73	Панель основного пола, левая	50	611А-7
Уплотнение, рулевой шестерня	40	485А-1	Панель, порог внутренний, правый	50	611А-26	Петля, передний дверь верхний, правый	50	680А-3
Уплотнение, дверь багажника петля	50	691А-3	Панель, порог внутренний, левый	50	611А-27	Петля, передний дверь верхний левый	50	680А-4
Уплотнение, отопитель трубка	60	746А-8	Панель, порог внутренний, левый	50	611А-29	Петля, передний дверь нижний, правый	50	680А-5
Уплотнение, топливный заливная горловина	10	891А-17	Панель, порог внутренний, левый	50	611А-30	Петля, передний дверь нижний, левый	50	680А-6
Уплотнение, тормоз главный цилиндр	40	511А-7	Внутренняя панель центральной стойки, правая	50	651А-10	Петля, передний капот, правый	50	573А-2
Уплотнение, тормоз главный цилиндр	40	511В-7	Панель, центральная стойка внутренний, левый	50	651А-41	Петля, передний капот, левый	50	573А-3
Уплотнение, болт	60	746А-9	Панель, щит передка	50	597А-54	Петля, задний центральный	60	871А-35
Накладка, панель моторного отсека передний удлинитель / секция, правый	50	597А-6	Панель, щит передка боковой, правый	50	597А-58	Петля, задний дверь верхний, правый	50	685А-3
Накладка, панель моторного отсека передний удлинитель / секция, левый	50	597А-17	Панель, щит передка боковой, левый	50	597А-64	Петля, задний дверь верхний, левый	50	685А-4
Накладка, задняя боковина внутренний ба панель, правый	50	651А-19	Панель, щит передка боковой передний, правый	50	597А-60	Петля, задний дверь нижний, правый	50	685А-5
Накладка, задняя боковина внутренний панель, левый	50	651А-49	Панель, щит передка боковой передний, левый	50	597А-67	Петля, задний дверь нижний, левый	50	685А-6
Накладка, передний капот петля	50	597А-62	Панель, щит передка боковой нижний, правый	50	611А-28	Отопитель в сборе	60	746А-11
Накладка, передний капот петля	50	597А-65	Панель, щит передка боковой нижний, левый	50	611А-31	Отопитель блок	60	746А-1
Накладка, главный пол, левый	50	611А-22	Панель, задний	50	611А-52	Ответная часть крепежа стекла №2	50	691А-17
Накладка	50	651А-32	Панель, крыло панель моторного отсека, правый	50	597А-1	Балка задней подвески в сборе	40	430А-2
Накладка	50	651А-33	Панель, крыло панель моторного отсека, правый	50	597А-2	Поршень / комплект уплотнений	40	531А-15
Накладка	50	651А-8	Панель, крыло панель моторного отсека, левый	50	597А-12	Поршень / комплект уплотнений	40	531А-5
Накладка	50	651А-9	Панель, крыло панель моторного отсека, левый	50	597А-13	Поршень / комплект уплотнений	40	551А-17
Накладка, щит передка нижний, правый	60	751А-17	Панель, передний панель жабов верхний	50	573А-19	Поршень / комплект уплотнений	40	551А-6
Накладка спойлера двери багажника	50	691А-24	Панель, передний стойка кузова внутренний, правый	50	651А-1	Поршень комплект	10	121А-1
Накладка, топливный бак	10	891А-7	Панель, передний стойка кузова внутренний, левый	50	651А-36	Поршень комплект В-1 тормоз	20	267А-1
Накладка, топливный бак	10	891А-8	Панель, передний крыло, правый	50	576А-1	Поршень комплект, 1-я передача / задний ход	20	256А-2
Накладка, передний дверь наружный ручка	60	822А-15	Панель, передний крыло, левый	50	576А-2	Ведущая шестерня, дифференциал	20	273А-1
Накладка, педаль	40	494А-4	Панель, передний капот	50	573А-1	Штифт	10	112А-4
Накладка, педаль	40	494А-7	Панель, колесная арка наружный, правый	50	651А-27			

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Штифт	10	121А-20	Антенный кабель, антенна крыша	30	391В-18	Зуммер системы бесключевого запуска в сборе	30	344А-21
Штифт	10	178А-14	Войлок, панель приборов верхний	60	734А-4	Втулка	40	494А-14
Штифт	10	178В-14	Вилка, задний ход шестерня переключение передач	20	252А-1	Втулка со стороны ведущей шестерни рулевого механизма	40	485А-3
Штифт	20	240А-49	Крюк, двигатель	20	225А-3	Втулка, рулевой рейка боковой	40	485А-4
Штифт	20	252А-12	Крюк, трансмиссия	20	202А-31	Втулка, стоп фонарь выключатель	30	345А-15
Штифт	20	252А-20	Крюк, буксировочный задний	50	611А-37	Втулка, рычаг селектора	20	252А-22
Штифт	20	252А-30	Крюк, задний сиденье подушка	60	871А-33	Втулка, рычаг селектора	20	252А-28
Штифт	20	273А-12	Крюк, задняя полка багажника шнур	60	874А-6	Втулка, аудиосистема кронштейн	30	391А-1
Штифт	40	511А-4	Предохранитель 110А)	30	347А-3	Втулка, аудиосистема кронштейн	30	391В-1
Штифт	40	511В-4	Предохранитель 110А)	30	348А-13	Втулка, задний амортизатор ABS верхний (верхний)	40	430А-7
Штифт (104X13X18)	10	111А-17	Предохранитель (15А)	30	347А-4	Втулка, подвеска рычаг передний	40	416А-20
Штифт (34X5X10)	10	117А-5	Предохранитель (15А)	30	347В-4	Втулка, подвеска рычаг передний	40	416А-23
Штифт (4X6X11)	10	161А-13	Предохранитель (15А)	30	348А-14	Кронштейн	40	443А-11
Штифт (6X32)	20	252А-21	Предохранитель (20А)	30	347А-5	Кронштейн	40	443В-11
Штифт (6X32)	20	252А-31	Предохранитель (20А)	30	347В-5	Кронштейн	90	953А-4
Штифт (8X11)	10	111А-10	)	30	348А-15	Кронштейн, ESP привод	40	561А-5
Штифт (8X11)	10	111А-7	Предохранитель (25А)	30	347А-6	Кронштейн VSV	10	181А-4
Штифт (8X20)	40	511А-9	Предохранитель (25А)	30	347В-6	Кронштейн, пассажирский рукоятка	50	651А-3
Штифт (8X20)	40	511В-9	Предохранитель (25А)	30	348А-16	Кронштейн, пассажирский рукоятка	50	651А-30
Штифт (8X23)	10	112А-13	Предохранитель (30А)	30	347А-7	Кронштейн, пассажирский рукоятка	50	651А-35
Штифт (8X23)	10	115А-9	Предохранитель (30А)	30	347А-8	Кронштейн, пассажирский рукоятка	50	651А-59
Штифт, масляный поддон установочный	10	115А-7	Предохранитель (30А)	30	347В-7	Кронштейн, управление впрыском	30	337А-17
Штифт, цепь ГРМ натяжитель фиксация	10	117А-12	Предохранитель (30А)	30	347В-8	Кронштейн, панель приборов верхний	50	597А-63
Штифт, коробка передач корпус установочный	20	225А-5	Предохранитель (30А)	30	348А-17	Кронштейн, панель приборов верхний	50	597А-69
Штифт, парковочный механизм	20	258А-9	Предохранитель (40А)	30	347А-9	Кронштейн, интеркулер выходной дефлектор трубка	10	178А-2
Штифт / комплект пыльников	40	531А-17	Предохранитель (40А)	30	347В-9	Кронштейн, интеркулер выходной дефлектор трубка	10	178В-2
Штифт / комплект пыльников	40	531А-7	Предохранитель (50А)	30	347А-10	Кронштейн, двигатель крышка №1	10	137А-2
Штифт / комплект пыльников	40	551А-19	Предохранитель (5А)	30	347А-2	Кронштейн, двигатель крышка №2	10	137А-3
Штифт / комплект пыльников	40	551А-8	Предохранитель (5А)	30	347В-2	Кронштейн, двигатель жгут проводов	30	363А-1
Штифт В / комплект пыльников	40	531А-19	Предохранитель (60А)	30	347А-11	Кронштейн, двигатель жгут проводов	30	363А-3
Штифт В / комплект пыльников	40	531А-9	Предохранитель (60А)	30	347В-11	Кронштейн, двигатель жгут проводов	30	363А-4
Крепеж	30	356А-2	Предохранитель, аккумулятор	30	336А-19	Кронштейн, двигатель жгут проводов	30	363В-1
Крепеж	30	356А-7	Предохранитель, аккумулятор	30	336В-18	Кронштейн, двигатель жгут проводов	30	363В-3
Крепеж, стекло верхний	60	839А-2	Предохранитель, аккумулятор	30	347В-31	Кронштейн, двигатель жгут проводов	30	363В-4
Крепеж, стекло верхний	60	839В-2	Маховик	10	121А-22	Кронштейн, двигатель жгут проводов АТ	30	363В-2
Вентилятор в сборе	10	177А-2	Фланец, привод гидротрансформатора пластина	20	200А-3	Кронштейн . двигатель жгут проводов защитный кожух	30	363А-5
Вентилятор в сборе	10	177А-3	Фланец, 1-я передача / задний ход тормоз №2	20	256А-7	Кронштейн . двигатель жгут проводов защитный кожух	30	363В-5
Вентилятор в сборе, отопитель	60	746А-12	Фланец комплект, 1-я передача / задний ход	20	256А-10	Кронштейн, двигатель жгут проводов опора	30	336А-8
Фильтр	60	746А-32	Рама, передний подвеска	40	459А-1	Кронштейн, двигатель жгут проводов опора	30	363А-2
Фильтр, подсветка фонарь	20	282А-11	Рама, задний задний, правый	60	871А-9	Кронштейн, двигатель задний крутящий момент тяга	10	116А-14
Фильтр, всасывание воздуха	10	891А-22	Рама, задний задний, левый	60	871А-23	Кронштейн, двигатель задний крутящий момент тяга	10	116В-14
Фильтр, масло масляная магистраль	10	161А-2	Рама в сборе, привод концевой	30	314А-3	Кронштейн, кислородный датчик	10	141А-12
Фильтр в сборе, масло DENSO	10	115А-14	Рама в сборе, передний подушка, правый	60	877А-2	Кронштейн, автоматическое торможение управление	30	344А-23
Пленка	50	718А-8	Рама в сборе, передний подушка, правый	60	877В-2	Кронштейн, крышка	10	139А-12
Пленка	50	782А-13	Рама в сборе, передний подушка . левый	60	878А-2	Кронштейн, сцепление педаль	40	494А-6
Пленка	50	782А-14	Рама в сборе, передний подушка . левый	60	878В-2	Кронштейн, всасывающий трубка №2	10	178А-1
Пленка .15X25X1.05	50	782А-21				Кронштейн, всасывающий трубка №2	10	178В-1
Антенный кабель, антенна панель приборов	30	391А-17				Кронштейн, подвеска верхний, правый	50	597А-10
Антенный кабель, антенна панель приборов	30	391В-17				Кронштейн, подвеска верхний, левый	50	597А-19
Антенный кабель, антенна крыша	30	391А-18				Кронштейн, домкрат	50	651А-81

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Кронштейн, запасное колесо	50	611А-36	Распорка, радиатор опора, левый	50	597А-49	Пробка комплект NO]	20	202А-21
Кронштейн, выбор передачи трос / кабель	20	281В-3	Распорка, радиатор опора внутренний, правый	50	597А-28	Пробка комплект №2	20	202А-35
Кронштейн впускной трубки турбокомпрессора	10	139А-19	Распорка, . радиатор опора внутренний, левый	50	597А-43	Пробка комплект №2	20	202А-37
Кронштейн, тюнер, правый	30	391А-4	Распорка опоры правой фары	50	597А-25	Пробка комплект, слив №1	20	202А-12
Кронштейн, тюнер, правый	30	391В-4	Распорка, фонарь опора, левый	50	597А-40	Пробка комплект, слив №2	20	202А-14
Кронштейн, тюнер, левый	30	391А-5	Распорка, фонарь опора наружный, правый	50	597А-29	Пробка комплект, сапун	20	202А-28
Кронштейн, тюнер, левый	30	391В-5	Распорка, фонарь опора наружный, левый	50	597А-44	Пластина . испаритель	60	746А-18
Кронштейн, трансмиссия управление трос / кабель	20	281А-10	Щетка в сборе, стеклоочиститель	30	382А-5	Пластина, панель моторного отсека лонжерон передний, правый	50	597А-26
Кронштейн, дверь обивка, правый	50	680А-31	Щетка в сборе, стеклоочиститель	30	383А-3	Пластина, панель моторного отсека лонжерон передний, левый	50	597А-41
Кронштейн, дверь обивка, правый	50	685А-36	Щетка в сборе, стеклоочиститель пассажирский	30	382А-8	Пластина, масляный поддон перегородка	10	115А-6
Кронштейн, дверь обивка, левый	50	680А-32	Блок цилиндров в сборе	10	112А-1	Пластина . масло бачок замок	20	202А-6
Кронштейн, дверь обивка, левый	50	685А-37	Вакуумный усилитель в сборе, тормоз главный	40	511А-5	Пластина, шестерня переключение передач блокировка	20	252А-15
Кронштейн, жгут проводов	50	611А-13	Вакуумный усилитель в сборе, тормоз главный	40	511В-5	Пластина, стойка подшипник	40	416А-6
Кронштейн, аккумулятор масса	30	336В-10	Пыльник	40	551А-11	Пластина, выбор передачи положение	20	282А-5
Кронштейн, топливный бак передний, правый	50	611А-39	Пыльник	40	551А-20	Пластина tye	10	121А-11
Кронштейн, топливный бак передний, левый	50	611А-40	Пыльник	40	551А-22	Пластина . , трансмиссия корпус	20	202А-7
Кронштейн, пол консоль короб центральный	60	758А-12	Пыльник	40	551А-9	Пластина трансмиссия провод жгут проводов замок	20	265А-9
Кронштейн, пол консоль короб передний	60	758А-11	Пыльник . переключение передач рычаг	20	281А-3	Пластина, привод гидротрансформатора	20	200А-4
Кронштейн, пол консоль короб задний	60	758А-13	Пыльник, рулевой	40	485А-5	Пластина, привод гидротрансформатора задний	20	200А-5
Кронштейн . передний сиденье задний наружный, правый	50	611А-4	Пыльник, рычаг селектора	20	282А-4	Пластина, 1-я передача / задний ход тормоз	20	256А-8
Кронштейн, передний сиденье задний внутренний, правый	50	611А-5	Пыльник, штифт	40	531А-10	Пластина, топливный бак перегородка	10	891А-2
Кронштейн, передний сиденье задний внутренний, левый	50	611А-6	Пыльник, штифт	40	531А-18	Пластина, сапун	10	112А-7
Кронштейн . передний стабилизатор опора	40	423А-4	Пыльник, штифт	40	531А-20	Защитный кожух ТС впускной патрубок шланг	10	178А-22
Кронштейн, передний дверь наружный ручка, правый	60	822А-14	Пыльник, штифт	40	531А-8	Защитный кожух ТС впускной патрубок шланг	10	178В-22
Кронштейн, передний дверь наружный ручка, левый	60	822А-17	Комплект пыльников, дифференциал боковой	40	443А-16	Защитный кожух, порог брызговик	50	767А-2
Кронштейн, передний крыло	50	651А-64	Комплект пыльников, дифференциал боковой	40	443А-3	Защитный кожух, порог брызговик	50	767А-6
Кронштейн, передний крыло	50	651А-69	Комплект пыльников, дифференциал боковой	40	443В-16	Защитный кожух, дверь жгут проводов	30	347А-37
Кронштейн, передний крыло, правый	50	597А-61	Комплект пыльников, дифференциал боковой	40	443В-3	Защитный кожух, дверь жгут проводов	30	347В-37
Кронштейн, передний крыло, левый	50	597А-68	Комплект пыльников, колесо боковой	40	443А-21	Защитный кожух, топливный трубка	10	151А-6
Кронштейн, передний крыло верхний передний, правый	50	597А-8	Комплект пыльников, колесо боковой	40	443В-21	Шкив	30	314А-2
Кронштейн, передний крыло верхний передний, левый	50	597А-20	Табличка, . шина информационный	40	432А-10	Шкив, насос охлаждающей жидкости	10	174А-5
Кронштейн, передний крыло нижний, правый	50	597А-11	Пробка	20	225А-18	Шкив, коленчатый вал	10	121А-13
Кронштейн, передний крыло нижний, левый	50	597А-22	Пробка	20	225А-2	Шкив, ремень натяжитель	10	161А-18
Кронштейн, шланг сапуна	20	202А-32	Пробка	20	252А-11	Головка в сборе, цилиндр	10	111А-1
Кронштейн, головка фонарь, правый	50	597А-37	Пробка (1 / 8PTН8)	10	111А-11	Подголовник ограничитель, задний центральный (черный)	60	871А-2
Кронштейн . головка фонарь . левый	50	597А-53	Пробка (18Х8)	10	111А-14	Подголовник ограничитель в сборе, задний (черный)	60	871А-1
Кронштейн . педаль выжимной	40	482А-10	Пробка (18Х8)	10	112А-6	Подшипник (25Х72Х19)	20	240А-12
Кронштейн, радиатор, правый	10	177А-13	Пробка (18Х8)	20	225А-19	Подшипник (30Х62Х1 7.25)	20	240А-32
Кронштейн, радиатор, левый	10	177А-14	Пробка (3 / 8PTН7.5)	10	111А-12	Подшипник (37Х42Х23.8)	20	240А-13
Кронштейн, радиатор опора верхний правый	10	177А-15	Пробка (М12)	10	111А-13	Подшипник, входной вал, правый	20	240А-2
Кронштейн, радиатор опора элемент кузова	50	597А-33	Пробка (OD20)	20	225А-17	Подшипник, входной вал упорный	20	203А-4
Кронштейн, радиатор опора элемент кузова	50	597А-48	Пробка, масло слив	10	115А-4	Подшипник, коленчатый вал верхний зеленый	10	121А-8
Щетка в сборе	30	311А-6	Пробка, слив	10	177А-9	Подшипник, коленчатый вал верхний фиолетовый	10	121А-8
Распорка тоннеля пола	50	676А-31	Пробка, сапун	20	225А-13	Подшипник, коленчатый вал верхний розовый	10	121А-8
Распорка тоннеля основного пола №1	50	611А-11	Пробка, шланг сапуна	20	202А-34	Подшипник, коленчатый вал верхний коричневый	10	121А-8
Распорка тоннеля основного пола №2	50	611А-15	Пробка, штуцер прокачки	40	531А-12	Подшипник, коленчатый вал верхний черный	10	121А-8
Распорка, радиатор опора, правый	50	597А-32	Пробка, штуцер прокачки	40	531А-2	Подшипник, коленчатый вал верхний красный / зеленый	10	121А-8
			Пробка, штуцер прокачки	40	551А-13	Подшипник, коленчатый вал верхний красный / фиолетовый	10	121А-8
			Пробка, штуцер прокачки	40	551А-2	Подшипник, коленчатый вал верхний красный / розовый	10	121А-8
			Пробка комплект NOI	20	202А-19			

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Подшипник, коленчатый вал верхний красный / коричневый	10	121А-8	Педаль в сборе, акселератор	40	494А-1	Шланг, всасывание воздуха NOI	10	137А-15
Подшипник, коленчатый вал верхний красный / черный	10	121А-8	Педаль в сборе, акселератор	40	494В-1	Шланг, всасывание воздуха №2	10	137А-25
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	Педаль в сборе, тормоз	40	494А-3	Шланг, масляный радиатор NOI	20	248А-5
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	Легкосплавное колесо 17×6½ (черное)	40	432А-2	Шланг, масляный радиатор №2	20	248А-6
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	) колесо подбора, рулевой	40	481А-1	Шланг, масляный радиатор №3	20	248А-7
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	) колесо подбора, рулевой	40	481В-1	Шланг, адсорбер всасывающий	10	181А-8
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	) колесо подбора, рулевой	40	481С-1	Шланг, сцепление бачок правый	20	220А-10
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	) колесо подбора, рулевой	40	481D-1	Шланг, всасывающий	90	952А-14
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	) колесо подбора, рулевой	40	481Е-1	Шланг, турбо масло слив	10	139А-4
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	) колесо подбора, рулевой	40	481F-1	Шланг, нагнетательный	90	952А-16
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	Держатель, подстанник (черный)	60	758А-10	Шланг, слив	60	746А-36
Нижний коренной подшипник коленчатого вала, коричневый	10	121А-9	WILY HUNT (серый)	60	847А-21	Шланг, вакуумный трубка к насос	40	511А-11
Упорный подшипник солнечной шестерни со стороны барабана	20	249А-8	WILY HUNT (серый)	60	847В-21	Шланг, вакуумный трубка к насос	40	511В-11
Подшипник, переключение передач вал вкладыш верхний	20	252А-24	Держатель, сигнал развальцовка	50	676А-42	Шланг, вакуумный вакуумный усилитель к трубка	40	511А-12
Подшипник, переключение передач вал вкладыш нижний	20	252А-37	Держатель выключателя двери багажника	50	691А-15	Шланг, вакуумный вакуумный усилитель к трубка	40	511В-12
Подшипник, 2-я передача шестерня игольчатый	20	240А-28	Держатель, 5-я передача / 6-я передача выбор передачи пружина верхний	20	252А-18	Шланг, продувка (VSV к коллектор)	10	181А-7
Подшипник, прямой сцепление в сборе упорный	20	203А-7	Держатель, 5-я передача / 6-я передача выбор передачи пружина нижний	20	252А-17	Шланг, продувка (трубка к VSV)	10	181А-6
Подшипник, 1-я передача шестерня игольчатый	20	240А-27	Держатель, передний бампер боковой, правый	50	717А-6	Шланг, отопитель выходной дефлектор	10	178А-33
Подшипник, 4-я передача / 5-я передача / 6-я передача шестерня игольчатый	20	240А-10	Держатель, передний ба бампер боковой, левый	50	717А-7	Шланг, отопитель выходной дефлектор	10	178В-33
Подшипник, передний	30	311А-4	Держатель, передний бампер передний, правый	50	717А-8	Шланг, отопитель впускной патрубков	10	178А-32
Подшипник, передний стойка	40	416А-10	Держатель, передний бампер передний, левый	50	717А-9	Шланг, отопитель впускной патрубков	10	178В-32
Подшипник, передний планетарный механизм кя задний упорный	20	249А-3	Держатель, передний капот кронштейн	50	573А-12	Шланг, топливный (трубка к двигатель)	10	151А-5
Подшипник, задний ход натяжной ролик игольчатый	20	240А-47	Держатель, задний бампер боковой, правый	50	718А-4	Шланг, топливный бак заливная горловина	10	891А-13
Подшипник, задний	30	311А-5	Держатель, задний бампер боковой, левый	50	718А-5	Гибкий передний тормозной шланг	40	514А-22
Подшипник, задний планетарный механизм солнечная №1 упорный	20	249А-14	Держатель, задняя полка багажника, правый	60	874А-3	Шланг, сапун	10	137А-20
Подшипник, задний планетарный механизм солнечная №2 упорный	20	249А-18	Держатель, задняя полка багажника, левый	60	874А-5	Шланг, сапун	20	202А-30
Подшипник в сборе, дифференциал боковой	20	273А-8	) WIP YY, щетка	30	314А-9	Шланг, сапун	20	225А-11
Подшипник в сборе, дифференциал боковой LK	20	273А-9	Шланг	30	384А-6	Шланг, головка к ТС	10	178А-20
Комплект подшипников, коленчатый вал упорный	10	121А-10	Шланг (13X19.8X600)	10	891А-20	Шланг, головка к ТС	10	178В-20
Комплект подшипников, коленчатый вал упорный ремонтный размер	10	121А-10	Шланг (3.5X7.5X601)	10	131А-17	Шланг, радиатор выходной дефлектор	10	178А-19
Комплект подшипников, шатун ремонтный размер 025	10	121А-6	Шланг (5.6X12.4X2000)	10	891А-23	Шланг, радиатор выходной дефлектор	10	178В-19
Комплект подшипников, шатун желтый	10	121А-6	Шланг (7X11X600)	10	177А-21	Шланг, радиатор впускной патрубков	10	178А-18
Комплект подшипников, шатун зеленый	10	121А-6	Шланг (7X11X600)	10	177А-23	Шланг, радиатор впускной патрубков	10	178В-18
Комплект подшипников, шатун без маркировки	10	121А-6	Шланг ABVTYLYb	10	136А-7	Шланг, жидкостный	90	952А-18
Комплект подшипников, шатун черный	10	121А-6	Шланг ABV управление (VSV к ABV)	10	139А-23	Шланг, задний диск гибкий	40	514А-23
Комплект подшипников, шатун синий	10	121А-6	Шланг ABV управление (VSV к трубка)	10	139А-24	Шланг, задний тормоз гибкий	40	514А-24
Комплект подшипников, задний ход натяжной ролик упорный	20	240А-44	Шланг управления АВТ (от обратного клапана к VSV)	10	131А-15	Шланг в сборе, передний шайба	30	384А-10
Рамка, передний противотуманный фонарь, правый (черный)	50	717А-12	Шланг PCV	10	131А-7	Шланг в сборе, задний омыватель дверь багажника	30	383А-12
Рамка, передний противотуманный фонарь, левый (черный)	50	717А-13	Шланг, ТС к радиатор	10	178А-21	Шланг в сборе, задний омыватель пол	30	383А-8
Рамка, задний задний замок (черный)	60	871А-16	Шланг, ТС к радиатор	10	178В-21	Звуковой сигнал в сборе	30	344А-16
Рамка, задний задний замок, левый (черный)	60	871А-30	Шланг, интеркулер выходной дефлектор №1	10	136А-3	Кнопка разблокировки селектора	20	282А-6
Рамка, нижний крепление (черный)	60	871А-32	Шланг, интеркулер выходной дефлектор №2	10	136А-4	Короб, перчаточный ящик (черный)	60	735А-8
Ремень, насос охлаждающей жидкости 5PK969	10	121А-21	Шланг, интеркулер выходной дефлектор №3	10	136А-5	Ящик для инструмента	60	751А-9
Ремень, топливный бак опора	10	891А-6	Шланг, интеркулер впускной патрубков	10	136А-2	Короб . топливный заливная горловина	50	651А-77
Основание, антенна	30	391А-16	Шланг управления вестгейтом (от VSV к ACL)	10	137А-31	Короб, пол консоль (черный)	60	758А-1
Основание, антенна	30	391В-16	Шланг управления вестгейтом (от VSV к вестгейту)	10	137А-30	Короб в сборе, соединительный блок	30	348А-10
Основание, домкрат кронштейн	50	651А-24	Шланг управления вестгейтом (от вакуумной линии к VSV)	10	137А-29	Короб в сборе, рулевой шестерня	40	485А-2
Основание в сборе АТ блок управления	20	202А-49	Шланг, воздушный фильтр выходной дефлектор	10	137А-16	Кузов, патрон	30	345А-24
Основание в сборе, управление впрыском	30	337А-23	Шланг, воздушный фильтр выходной дефлектор №2	10	137А-26	Кузов в сборе, дроссель	10	134А-1
Педаль, сцепление	40	494А-8				Кузов в сборе, трансмиссия клапан	20	265А-1

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Болт	10	111А-21	Болт	10	174А-2	Болт	30	337А-9
Болт	10	112А-14	Болт	10	177А-12	Болт	30	347А-27
Болт	10	112А-15	Болт	10	177А-22	Болт	30	347А-28
Болт	10	112А-20	Болт	10	177А-24	Болт	30	347А-29
Болт	10	115А-10	Болт	10	178А-13	Болт	30	347В-27
Болт	10	115А-11	Болт	10	178А-3	Болт	30	347В-28
Болт	10	115А-12	Болт	10	178А-30	Болт	30	347В-29
Болт	10	115А-17	Болт	10	178А-38	Болт	30	363А-10
Болт	10	116А-10	Болт	10	178А-39	Болт	30	363А-11
Болт	10	116А-15	Болт	10	178В-13	Болт	30	363А-7
Болт	10	116А-16	Болт	10	178В-3	Болт	30	363А-8
Болт	10	116А-4	Болт	10	178В-30	Болт	30	363А-9
Болт	10	116А-8	Болт	10	178В-38	Болт	30	363В-10
Болт	10	116А-9	Болт	10	178В-39	Болт	30	363В-11
Болт	10	116В-15	Болт	10	181А-12	Болт	30	363В-7
Болт	10	116В-16	Болт	20	202А-23	Болт	30	363В-8
Болт	10	116В-17	Болт	20	202А-24	Болт	30	363В-9
Болт	10	116В-18	Болт	20	202А-33	Болт	40	443А-13
Болт	10	116В-4	Болт	20	202А-39	Болт	40	443А-24
Болт	10	116В-8	Болт	20	202А-4	Болт	40	443В-13
Болт	10	116В-9	Болт	20	202А-40	Болт	40	443В-24
Болт	10	117А-14	Болт	20	202А-43	Болт	40	459А-5
Болт	10	117А-15	Болт	20	202А-44	Болт	40	514А-29
Болт	10	131А-13	Болт	20	202А-45	Болт	40	531А-22
Болт	10	131А-5	Болт	20	202А-47	Болт	40	540А-4
Болт	10	134А-4	Болт	20	204А-11	Болт	40	561А-9
Болт	10	134А-5	Болт	20	204А-8	Болт	50	573А-10
Болт	10	136А-16	Болт	20	220А-14	Болт	50	573А-25
Болт	10	136А-17	Болт	20	220А-15	Болт	50	573А-4
Болт	10	136А-18	Болт	20	225А-20	Болт	50	573А-5
Болт	10	136А-20	Болт	20	225А-21	Болт	50	573А-6
Болт	10	137А-12	Болт	20	225А-22	Болт	50	573А-9
Болт	10	137А-27	Болт	20	248А-11	Болт	50	576А-3
Болт	10	137А-6	Болт	20	252А-39	Болт	50	597А-56
Болт	10	139А-17	Болт	20	258А-12	Болт	50	597А-70
Болт	10	139А-28	Болт	20	258А-13	Болт	50	597А-76
Болт	10	139А-30	Болт	20	258А-14	Болт	50	611А-54
Болт	10	141А-14	Болт	20	265А-6	Болт	50	642А-11
Болт	10	141А-6	Болт	20	281В-11	Болт	50	642А-12
Болт	10	141А-9	Болт	20	281В-6	Болт	50	651А-80
Болт	10	157А-14	Болт	30	311А-9	Болт	50	676А-10
Болт	10	157А-15	Болт	30	314А-13	Болт	50	676А-17
Болт	10	161А-15	Болт	30	314А-6	Болт	50	676А-38
Болт	10	161А-16	Болт	30	336А-10	Болт	50	680А-11
Болт	10	161А-17	Болт	30	336А-11	Болт	50	680А-8
Болт	10	161А-19	Болт	30	336В-11	Болт	50	685А-11
Болт	10	161А-9	Болт	30	336В-9	Болт	50	718А-15
			Болт	30	337А-14	Болт	60	734А-14
			Болт	30	337А-16	Болт	60	734А-22
			Болт	30	337А-6	Болт	60	746А-34

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Болт	60	829А-12	Болт (6Х16)	30	345А-3	Болт, двигатель крышка	10	137А-5
Болт	60	849А-18	Болт (6Х16)	30	347А-25	Болт, масло сетчатый фильтр в сборе	20	228А-9
Болт	60	849А-8	Болт (6Х16)	30	347А-26	Болт, масляный поддон перегородка шпилька	10	115А-3
Болт	60	849А-9	Болт (6Х16)	30	347В-25	Болт, масляный насос в сборе №1	20	228А-6
Болт	60	849В-18	Болт (6Х16)	30	347В-26	Болт, масляный насос в сборе №2	20	228А-7
Болт	60	849В-8	Болт (6Х16)	30	348А-2	Болт, панель жабо верхний	60	734А-7
Болт	60	849В-9	Болт (6Х16)	30	348А-6	Болт, промежуточный привод шестерня	20	204А-3
Болт	60	871А-1-4	Болт (6Х16)	30	348А-9	Болт, распределительный вал звездочка 10Х41	10	117А-3
Болт	60	871А-2-8	Болт (6Х18)	10	112А-18	Болт, распределительный вал корпус 6Х39	10	111А-6
Болт	60	871А-37	Болт (6Х18)	10	157А-5	Болт, распределительный вал корпус 6Х55	10	111А-5
Болт	60	871А-38	Болт (6Х20)	10	112А-12	Болт, распределительный вал корпус 6Х70	10	111А-4
Болт	60	877А-27	Болт (6Х20)	10	121А-19	Болт, шестерня переключение передач блокировка	20	252А-35
Болт	60	877В-31	Болт (6Х30)	10	136А-14	Болт, коленчатый вал шкив 12Х37	10	121А-14
Болт	60	878А-23	Болт (7 / 16Х22)	60	849А-16	Болт, коленчатый вал подшипник крышка	10	112А-3
Болт	60	878В-27	Болт (7 / 16Х22)	60	849А-17	Болт, шатун	10	121А-5
Болт	90	952А-26	Болт (7 / 16Х22)	60	849А-7	Болт, боковой крышка	20	202А-27
Болт	90	952А-27	Болт (7 / 16Х22)	60	849В-16	Болт, подвеска рычаг передний втулка	40	416А-25
Болт	90	952А-3	Болт (7 / 16Х22)	60	849В-17	Болт, подвеска рычаг передний втулка	40	459А-3
Болт (10Х185)	10	121А-2-3	Болт (7 / 16Х22)	60	849В-7	Болт, головка блока цилиндров	10	111А-15
Болт (10Х185)	20	200А-6	Болт (7 / 16Х22)	20	252А-10	Болт, головка блока цилиндров крышка	10	111А-20
Болт (10Х23)	10	117А-4	Болт (8Х18)	30	344А-17	Болт, генератор	30	337А-4
Болт (10Х23)	20	273А-10	Болт (8Х20)	20	225А-26	Регулировочный болт генератора	30	337А-3
Болт (10Х65)	10	143А-21	Болт (8Х20)	50	680А-7	Болт, шпилька	60	746А-20
Болт (10Х65)	10	143А-4	Болт (8Х24)	50	680А-30	Болт, шпилька крутящий момент гидротрансформатор	10	139А-11
Болт (10Х65)	40	494А-13	Болт (8Х24)	50	685А-35	Болт, . рулевой колонка нижний	40	482А-2
Болт (12Х32)	40	551А-25	Болт (8Х25)	20	252А-38	Болт, рулевой опора элемент кузова боковой	60	734А-6
Болт (12Х38)	40	416А-29	Болт (8Х25)	30	336А-16	Болт, рулевой замок	30	371А-2
Болт (12Х38)	40	430А-12	Болт (8Х25)	30	336В-15	Болт . цепь ГРМ направляющая	10	117А-9
Болт (12Х50)	40	416А-12	Болт (8Х25)	40	423А-5	Болт, трансмиссия клапан кузов в сборе NO	20	265А-3
Болт (12Х55)	40	430А-10	Болт (8Х25)	50	680А-10	Болт, трансмиссия клапан кузов в сборе NO	20	265А-4
Болт (12Х77)	40	485А-12	Болт (8Х25)	50	685А-10	Болт, трансмиссия клапан кузов в сборе NO	20	265А-5
Болт (5Х143)	50	597А-55	Болт (8Х25)	60	877А-29	Болт . буксировочный крюк	90	098А-3
Болт (5Х143)	50	597А-59	Болт (8Х25)	60	877В-33	Болт накладки двери багажника	50	691А-20
Болт (5Х143)	50	597А-66	Болт (8Х25)	60	878А-25	Болт спойлера двери багажника	50	691А-21
Болт (5Х143)	50	597А-72	Болт (8Х25)	60	878В-29	Болт NY FU	30	336А-15
Болт (5Х143)	50	597А-78	Болт (8Х30)	20	281А-13	Болт NY FU	30	336В-14
Болт (5Х143)	50	611А-18	Болт (8Х30)	40	482А-3	Болт, штифт	40	531А-14
Болт (5Х143)	50	611А-23	Болт (8Х9.5)	20	200А-7	Болт, штифт	40	531А-4
Болт (5Х143)	50	611А-44	Болт (8Х9.5)	20	200А-8	Болт, штифт	40	551А-15
Болт (5Х143)	50	651А-2-9	Болт (8Х9.5)	20	252А-41	Болт, штифт	40	551А-4
Болт (5Х143)	50	651А-58	Болт, Т / С корпус №1	20	202А-18	Болт, топливный бак фиксатор	10	891А-9
Болт (5Х20)	10	891А-18	Болт, Т / С корпус №1	10	139А-10	Болт, тормоз хомут крепление	20	256А-13
Болт (6Х12)	10	143А-20	Болт, ТС охлаждающая жидкость трубка	10	178А-25	Болт, колесо ступица корпус	40	416А-30
Болт (6Х12)	50	691А-4	Болт, ТС охлаждающая жидкость трубка	10	178В-25	Болт, штуцер	10	139А-7
Болт (6Х12)	60	734А-12	Болт, привод опора	40	561А-2	Болт, штуцер	10	139А-8
Болт (6Х12)	60	822А-18	Болт, привод нижний опора	40	561А-4	ТИЕ, задний лоток кольцо	40	430А-1
Болт (6Х14)	10	891А-19	Болт, насос охлаждающей жидкости шкив	10	174А-6	Болт, задний ступица опора	40	430А-13
Болт (6Х16)	30	336А-9	Болт, насос охлаждающей жидкости шкив	10	141А-1	Болт, стеклоочиститель пассажирский	30	382А-3
Болт (6Х16)	30	336В-8	Болт, двигатель крышка	10	137А-4	Болт, стеклоочиститель водителский	30	382А-2
Болт (6Х16)	30	337А-13				Шарик	20	252А-13

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Шаровая шпилька балансира двери багажника	50	691A-8	Элемент кузова, передний боковой, правый	50	597A-23	Штуцер болт	40	514A-27
Насос в сборе, охлаждающая жидкость	10	174A-1	Элемент кузова, передний боковой, левый	50	597A-38	Блок, головка фонарь, правый	30	351A-1
Насос в сборе, масло	10	161A-1	Элемент кузова, передний бампер	50	573A-8	Блок, головка фонарь, левый	30	351A-5
Насос в сборе, вакуумный	10	178A-36	Элемент кузова, капот замок	50	573A-7	Корпус статора в сборе	30	311A-2
Насос в сборе, вакуумный	10	178B-36	Элемент кузова, задний пол боковой, правый	50	611A-45	Обивка, передний крыло Sth	50	576A-4
Насос в сборе, топливный	10	151A-1	Элемент кузова задний пол боковой, левый	50	611A-48	Обивка, передний крыло, левый	50	576A-6
Насос в сборе, топливный высокого давления	10	157A-2	Элемент кузова, крыша задний внутренний	50	642A-5	Обивка, задний крыло, правый	50	676A-19
Насос в сборе, шайба	30	384A-3	AYIN, крыша панель центральный NOT	50	642A-6	Обивка, задний крыло, левый	50	676A-22
Насос комплект, масло	20	228A-1	Элемент кузова, крыша панель центральный №2	50	642A-7	Обивка, крыша (серый)	50	783A-1
Собачка, парковочный замок	20	258A-3	Элемент кузова, крыша панель центральный №3	50	642A-8	Обивка, крыша (серый)	50	783B-1
Собачка, парковочный замок	10	116B-1	Элемент кузова крыша панель центральный NO04	50	642A-9	Радиатор в сборе	10	177A-8
Опора, двигатель левый	10	116A-2	Элемент кузова . крыша панель центральный NOS	50	642A-10	Защелка, дверь багажника	60	825A-1
Опора, глушитель	10	143A-11	Штифтовая часть крепежа стекла №2	50	691A-26	Защелка, передний дверь, правый	60	822A-1
Опора, глушитель	10	143A-12	Модуль в сборе, подушка безопасности	40	481A-2	Защелка, передний дверь, левый	60	822A-5
Опора, глушитель	10	143A-13	Модуль подушки безопасности в сборе	40	481C-2	Защелка, капот	50	573A-36
Опора, передний стабилизатор ба	40	423A-3	Модуль подушки безопасности в сборе	40	481D-2	Защелка, задний дверь, правый	60	823A-1
Опора, радиатор опора верхний	10	177A-17	Модуль подушки безопасности в сборе	40	481E-2	Защелка, задний дверь, левый	60	823A-5
Опора, радиатор опора нижний	10	136A-13	Модуль подушки безопасности в сборе	40	481F-2	Резиновая подушка	30	382A-6
Опора, радиатор опора нижний	10	177A-16	Модуль в сборе, боковой подушка безопасности, правый	60	877B-19	Резиновая подушка . охлаждающая жидкость расширительный бачок крышка	10	177A-20
Магнит, масло очиститель	20	202A-25	Модуль в сборе, боковой подушка безопасности . левый	60	878B-13	Резиновая подушка, щетка	30	382A-9
Магнит, масло очиститель	20	225A-12	Модуль в сборе, пассажирский подушка безопасности	60	734A-21	Резиновая подушка, щетка	30	383A-4
Коллектор, впуск	10	131A-1	Модуль в сборе, крыша боковой подушка безопасности, правый	50	787B-1	Резиновая подушка, задний стекло нижний направляющая	60	829A-18
Глушитель	10	143A-14	Модуль в сборе, крыша боковой подушка безопасности, левый	50	787B-2	Резиновая подушка, задний стекло нижний направляющая	60	829A-21
Зеркало в сборе, внутренний задний обзор (серый)	60	847A-16	Электродвигатель, прямой ток	60	746A-30	Наклейка, информационный	10	119A-3
Зеркало в сборе, внутренний задний обзор (серый)	60	847B-16	Электродвигатель в сборе, стекло стеклоподъемник	60	829A-10	Наклейка вентилятора охлаждения	10	119A-1
Зеркало подбора, наружное зеркало заднего вида, правый	60	847A-1	Электродвигатель в сборе, стекло стеклоподъемник	60	829A-6	Наклейка, боковой подушка безопасности	60	877B-34
Зеркало подбора, наружное зеркало заднего вида, правый	60	847B-1	Электродвигатель вентилятора охлаждения в сборе	10	177A-4	Наклейка, боковой подушка безопасности	60	878B-30
Зеркало подбора, наружное зеркало заднего вида, левый	60	847A-6	Электродвигатель вентилятора охлаждения в сборе	10	177A-5	Наклейка охранной сигнализации	30	344A-30
Зеркало подбора, наружное зеркало заднего вида, левый	60	847B-6	Электродвигатель в сборе, пусковой	30	311A-1	Наклейка о соответствии нормам низких выбросов	10	119A-4
Элемент кузова, панель моторного отсека боковой, правый	50	597A-24	Электродвигатель в сборе, пусковой	30	337A-5	Наклейка с ограничениями по топливу	10	119A-2
AYN, панель моторного отсека боковой, левый	50	597A-39	Молдинг, лобовое стекло	60	839A-3	Направляющая, передний дверь стекло, правый	60	834A-8
Элемент кузова . панель моторного отсека боковой наружный, правый	50	597A-31	Молдинг, лобовое стекло	60	839B-3	Направляющая, передний дверь стекло, левый	60	834A-9
Элемент кузова, панель моторного отсека боковой наружный, левый	50	597A-47	Молдинг, передний стойка кузова нижний, правый	50	782A-7	Направляющая, задний дверь стекло, правый	60	829A-13
Элемент кузова, панель моторного отсека передний удлинитель / секция, правый	50	597A-7	Молдинг, передний стойка кузова нижний, левый	50	782A-3	Направляющая, задний дверь стекло, левый	60	829A-14
Элемент кузова, панель моторного отсека передний удлинитель / секция, левый	50	597A-18	Молдинг, крыша, правый	50	782A-18	Фонарь в сборе, боковой указатель поворота, правый	60	847A-2
Элемент кузова, панель жабо боковой наружный, правый	50	597A-74	Молдинг, крыша, левый	50	782A-19	Фонарь в сборе, боковой указатель поворота, правый	60	847B-2
Элемент кузова, панель жабо боковой наружный, левый	50	597A-75	Штуцер	10	111A-3	Фонарь в сборе, боковой указатель поворота, левый	60	847A-7
Элемент кузова, сиденье опора	50	611A-35	Штуцер	10	112A-2	Фонарь в сборе, боковой указатель поворота, левый	60	847B-7
Элемент кузова, рулевой опора	60	734A-5	Штуцер, сапун	10	137A-19	Лампа подсветки рычага селектора в сборе	20	282A-9
Элемент кузова, крыло панель моторного отсека, левый	50	597A-15	Штуцер, сапун	20	225A-10	Фонарь в сборе, противотуманный	30	352A-1
Элемент кузова, пол боковой задний, правый	50	611A-24	Штуцер болт	40	514A-26	Фонарь в сборе, номерной знак	30	356A-20
Элемент кузова, пол боковой задний, левый	50	611A-25				Фонарь в сборе, багажник салон	30	362A-4
						Фонарь в сборе, салон (серый)	30	362A-1
						Фонарь комплект, верхний стоп-сигнал	30	356A-18

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Фонарь блок, задний комбинированный, левый	30	356А-6	Кольцо, 1-я передача / задний ход тормоз стопорный №2	20	256А-5	Рычаг	60	746А-13
Фонарь блок, задний противотуманный	30	356А-14	Кольцо синхронизатора 4-й/5-й/6-й передач	20	240А-38	Рычаг	60	746А-16
Крышка, домкрат (черный)	60	761А-34	Кольцо, тормоз поршень крышка стопорный	20	267А-6	Рычаг А / М	60	746А-14
Фиксатор, дверь ответная часть замка	50	651А-28	Кольцо, задний ход шестерня синхронизатор	20	240А-39	Рычаг, впуск	60	746А-17
Фиксатор, пружина клапана	10	127А-9	Кольцо в сборе, 3-я передача шестерня синхронизатор	20	240А-50	Рычаг, переключение передач	20	282А-2
Фиксатор, передний дверь петля	50	651А-31	Кольцо синхронизатора 1-й/2-й передач в сборе	20	240А-34	Рычаг, переключение передач трос / кабель	20	252А-26
Фиксатор, передний дверь петля	50	651А-6	Кольцо комплект, поршень	10	121А-3	Рычаг, , сиденье толкатель, правый (черный)	60	877А-10
Фиксатор, подшипник	30	314А-4	Рычажный механизм	50	573А-26	Рычаг, , сиденье толкатель, правый (черный)	60	877В-10
Фиксатор, подшипник	50	651А-34	Усилитель, внутренний зеркало	50	642А-4	LIN=, домкрат ручка	90	098А-1
Пульт дистанционного управления в сборе, система бесключевого запуска	30	371А-5	Усилитель, панель моторного отсека лонжерон задний, правый	50	597А-30	Рычаг, выбор передачи трос / кабель	20	252А-27
Реле в сборе	30	347А-13	Усилитель, панель моторного отсека лонжерон задний, левый	50	597А-46	Рычаг привода открывания лючка топливного бака	50	728А-3
Реле в сборе	30	347А-14	Усилитель . панель жабо верхний	50	597А-73	Рычаг, ручной выбор передачи	20	281В-1
Реле в сборе	30	347А-15	Усилитель, панель жабо верхний, правый	50	597А-9	Рычаг, ручной клапан	20	258А-1
Реле в сборе	30	347А-16	Усилитель, панель жабо верхний, левый	50	597А-21	Рычаг, режим	60	746А-15
Реле в сборе	30	347А-17	Усилитель, перчаточный ящик верхний	60	735А-12	Рычаг, задний ход шестерня переключение передач	20	252А-7
Реле в сборе	30	347А-18	Усилитель, сиденье задний центральный петля	50	611А-42	Рычаг в сборе, шестерня переключение передач / селектор	20	252А-14
Реле в сборе	30	347А-19	Усилитель, домкратная опора опора	50	611А-53	Рычаг в сборе, шестерня переключение передач / выбор передачи	20	252А-14
Реле в сборе	30	347А-20	Усилитель центральной стойки, правый	50	651А-12	Рычаг в сборе, шестерня переключение передач управление	20	281А-1
Реле в сборе	30	347А-21	Усилитель, центральный стойка кузова, левый	50	651А-43	Рычаг в сборе, стояночный тормоз (хром)	40	540А-1
Реле в сборе	30	347А-22	Усилитель, детский крепление наружный	50	611А-41	Рычаг комплект	30	311А-7
Реле в сборе	30	347А-23	Усилитель, буксировочный крюк гайка передний	50	597А-45	Рассеиватель	30	362А-2
Реле в сборе	30	347В-13	Усилитель, стояночный трос / кабель	50	611А-17	Ключ, колесо 19	90	098А-2
Реле в сборе	30	347В-14	Усилитель, стояночный рычаг №1	50	611А-12	Обойма, входной вал упорный подшипник	20	203А-5
Реле в сборе	30	347В-15	Усилитель, стояночный рычаг №2	50	611А-16	Обойма упорного подшипника солнечной шестерни со стороны барабана	20	249А-9
Реле в сборе	30	347В-16	Усилитель, передний дверь петля, правый	50	651А-5	Обойма, прямое сцепление в сборе упорный подшипник	20	203А-8
Реле в сборе	30	347В-17	Усилитель, передний дверь петля, левый	50	651А-39	Обойма, конический роликовый подшипник наружный	20	273В-3
Реле в сборе	30	347В-18	Усилитель, передний стойка кузова верхний, правый	50	651А-7	Обойма, конический роликовый подшипник внутренний	20	273В-4
Реле в сборе	30	347В-19	Усилитель, передний стойка кузова верхний, левый	50	651А-40	Обойма, передний планетарный механизм кя задний упорный подшипник	20	249А-4
Реле в сборе	30	347В-20	Усилитель, главный пол, правый	50	611А-20	Обойма . подшипник наружный NOI	20	204А-1
Реле в сборе	30	347В-21	Усилитель, главный пол внутренний, правый	50	611А-21	Обойма, подшипник наружный №2	20	204А-2
Реле в сборе	30	347В-22	Усилитель, главный пол центральный	50	611А-3	Обойма, задний планетарный механизм солнечная NOI упорный подшипник	20	249А-15
Реле в сборе	30	347В-23	Усилитель, задний дверь ответная часть замка, правый	50	651А-20	Обойма, задний планетарный механизм солнечная №2 подшипник NOL	20	249А-17
Реле в сборе	30	348А-18	Усилитель, задний дверь ответная часть замка, левый	50	651А-50	Обойма, задний планетарный механизм солнечная №2 подшипник №2	20	249А-19
Реле в сборе	90	952А-10	Усилитель, задний пол нижний	50	611А-43	Рейка, крыша боковой внутренний, правый	50	651А-2
Кольцо, сцепление барабан сальник	20	202А-9	Усилитель, задний колесная арка передний, правый	50	651А-26	Рейка, крыша боковой внутренний, левый	50	651А-37
Кольцо, сцепление барабан сальник	20	228А-2	Усилитель, задний колесная арка передний, левый	50	651А-55	Рейка, крыша передний внутренний	50	642А-2
Кольцо, переключение передач / выбор передачи вал стопорный	20	252А-19	Усилитель, крыша боковой, правый	50	651А-13	Замок в сборе, автоматический рулевой	30	371А-1
Кольцо, переключение передач / выбор передачи вал стопорный	10	143А-6	Усилитель, крыша боковой, левый	50	651А-44	Замок в сборе, задний задний	60	871А-12
Кольцо, стопорный	40	443А-17	Усилитель, крыша боковой внутренний, правый	50	651А-14	Замок в сборе, задний задний	60	871А-26
Кольцо, стопорный	40	443А-4	Усилитель, крыша боковой внутренний, левый	50	651А-45	Тяга, антенна	30	391А-15
Кольцо, стопорный	40	443В-17	Жалюзи, боковой дефлектор вентиляции	60	736А-1	Тяга, антенна	30	391В-15
Кольцо, стопорный	40	443В-4	Жалюзи, боковой дефлектор вентиляции правый (черный)	60	736А-2	Тяга, двигатель задний крутящий момент	10	116А-13
Кольцо, резервный	10	157А-9	Жалюзи, боковой дефлектор вентиляции левый (черный)	60	736А-3	Тяга, двигатель задний крутящий момент	10	116В-13
Кольцо, 1-я передача / задний ход тормоз стопорный NOI	20	256А-11	Стеклоподъемник в сборе, передний стекло, правый	60	834А-4	Тяга, , парковочный механизм	20	258А-8
			Стеклоподъемник в сборе, передний стекло, левый	60	834А-5	Тяга, передний дверь наружный ручка, правый	60	822А-2
			Стеклоподъемник в сборе, задний стекло, правый	60	829А-4	Тяга . передний дверь наружный ручка, левый	60	822А-6
			Стеклоподъемник в сборе, задний стекло, левый	60	829А-8	Тяга, , глушитель подвеска	50	611А-47
			Стеклоподъемник подбора задний стекло, правый	60	829А-5	Тяга, задний дверь наружный ручка, правый	60	823А-2
			Стеклоподъемник подбора задний стекло, левый	60	829А-9	Тяга, задний дверь наружный ручка, левый	60	823А-6
			Резонатор №1	10	137А-13	Ротор в сборе	30	314А-7

Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.	Наименование	Гр.	Рис.-поз.
Передний стеклоочиститель в сборе	30	382А-1	Шайба, задний ход шестерня вал	20	240А-48			
Стеклоочиститель в сборе задний стекло	30	383А-2	Шайба, задний амортизатор верхний	40	430А-8			
Провод, подушка безопасности	30	347А-38	Шайба, задний планетарный кя задний NO	20	249А-11			
Провод, подушка безопасности	30	347В-38	Шайба, задний планетарный кя задний NO02	20	249А-12			
Провод, дополнительный дверь	30	347А-36						
Провод, дополнительный дверь	30	347В-36						
Провод, рулевой	40	485А-6						
Провод, водительский дверь	30	347А-35						
Провод, водительский дверь	30	347В-35						
Провод, задний дверь правый боковой	30	347А-34						
Провод . задний дверь левый боковой	30	347А-33						
Провод . задний дверь левый боковой	30	347В-33						
Провод крыша	30	347А-32						
Провод крыша	30	347В-32						
Шайба	10	161А-6						
Шайба	20	273А-11						
Шайба	20	273А-13						
Шайба	40	443А-12						
Шайба	40	443В-12						
Шайба (10Х15Х15)	10	139А-14						
Шайба (10Х15Х15)	40	514А-2-5						
Шайба (13Х305Х1.5)	20	252А-29						
Шайба (35Х46Х06)	20	273А-13						
Шайба (35Х46Х07)	20	273А-13						
Шайба (35Х46Х08)	20	273А-13						
Шайба (35Х46Х09)	20	273А-13						
Шайба (85Х22Х12)	20	281А-7						
Шайба Т1.76	20	240А-48						
Шайба Т184	20	240А-48						
Шайба Т192	20	240А-48						
Шайба Т208	20	240А-48						
Шайба Т216	20	240А-48						
Шайба Т224	20	240-48						
Шайба Т232	20	240А-48						
Шайба Т248	20	240А-48						
Шайба, масляный насос упорный	20	228А-5						
Шайба, промежуточный вал подшипник, левый	20	240А-29						
Шайба, рулевой рулевая тяга концевой	40	485А-10						
Шайба, передний планетарный механизм кя задний NO1	20	249А-2						
Шайба передний планетарный механизм кя задний №2	20	249А-5						

SUZUKI ZC33S - КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Подготовлено: сентябрь 2017

Издано: сентябрь 2017

Издатель: Suzuki Motor Corporation

Отдел сервисной технической документации

Такахо, Минами-ку, Хамамацу, Сидзуока 432-8611, Япония

Copyright © Suzuki Motor Corporation, 2017