

программа обмена данными по тср/ір **'TCP/IP tester'**

ОПИСАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | .3 |
|----|---------------------|----|
| | | |
| 2. | ОКНО ПРОГРАММЫ | .3 |
| | | _ |
| 3 | РАБОТА С ПРОГРАММОЙ | _ |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программа 'TCP/IP tester' (далее программа) предназначена для проверки работоспособности преобразователей интерфейсов и прочего сетевого оборудования использующего пакетный обмен информацией.

Работает под управлением ОС Windows. Среда разработки программы 'Visual Studio'. Язык написания *C#*. Программу и ее исходный код в виде проекта можно загрузить с сайта *vkmodule.com.ua*.

Параметры работы сетевого оборудования компании VKmodule настраиваются через web-страницу. Для этого в каждом контроллере реализован web-сервер (см. Руководство по эксплуатации конкретного устройства).

Для начала обмена данными с контроллером необходимо установить TCP/IP соединение между программой (Socket-клиентом) и контроллером (Socket-сервером). Адрес контроллера по умолчанию 192.168.0.191, номер порта 9761. После установки соединения возможна передача и прием данных.

2. ОКНО ПРОГРАММЫ

Программа имеет одно рабочее окно, в котором отображается вся необходимая информация. На рис. 1 представлено окно программы.




Рис.1. Рабочее окно программы.

Окно программы может быть условно разделено на три части.

1) Управление соединением по TCP/IP:

IP address – адрес удаленного Socket-сервера для установки соединения.

Port – номер порта для установки соединения.

Connect – кнопка установки соединения.

Disconnect – кнопка разрыва соединения.

2) Установка передаваемых данных:

0...31 – Байты данных.

Data format – представление Байт данных для удобства их набора.

Numbers of bytes – количество передаваемых в пакете данных.

Send continuously – вкл/откл непрерывную передачу с заданным интервалом.

Send once – передача одного пакета.

3) Окно истории обмена пакетами:

Date – время приема/передачи данных.

Size – размер принятых/переданных данных.

Data – принятые/переданные данные.

В нижней части окна расположена строка состояния программы, в которую выводится сообщение об ошибках.

Для очистки окна обмена пакетами предназначена кнопка 'Clear history'.

3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

Перед началом работы с программой необходимо выполнить подключение контроллера к локальной сети Ethernet.


В окне *IP address* укажите сетевой адрес контроллера (по умолчанию 192.168.0.191).

В окне *Port* укажите номер порта для установки соединения (по умолчанию 9761).

Нажмите кнопку 'Connect' для установки соединения.




Далее набираем пакет для передачи. Максимальная длина пакета 32 Байта. Устанавите длину передаваемого пакета от 1 до 32.



Пакет набирается побайтово в текстовых окнах.



Формат представления каждого Байта может быть 16-ричным или 10-ричным. Выберите удобный для Вас формат формирования пакета.



Для однократной отсылки пакета используется кнопка 'Send once'.

Для непрерывной отсылки пакета выбирается опция 'Send periodically' и в открывающемся списке устанавливается период повторения пакета от 200 до 5000 мс.


В нижней половине окна программы отображается история обмена данными. Время передачи/приема данных отображается с точностью до миллисекунд. Красная стрелка обозначает отосланный пакет. Зеленая стрелка обозначает принятый пакет.

| Date | Size | Data |
|--------------------------|------|----------------|
| ≪ 12:08:13.909 | 3 | 11 22 33 |
| > 12:08:14.827 | 5 | 5A 6B 7C 8D 9E |

Список истории обмена очищается автоматически удалением наиболее старых данных при достижении 1000 строк записи. Для принудительной очистки можно воспользоваться кнопкой 'Clear history'.

Если отправленные и принятые программой пакеты данных имеют ценность для их сохранения и анализа, они могут быть скопированы из окна истории обмена.

Для копирования данных из истории обмена выделите одну или несколько строк. Для выделения нескольких строк необходимо использовать клавиши «Shift» и «Ctrl». Правила выделения нескольких строк такие же, как и для всех программ в среде Windows. Диапазон строк выделяется левым кликом мышью и клавишей «Shift». Набор строк из различных мест окна выделяется кликом мышью и клавишей «Ctrl».



Правой кнопкой мыши откройте меню и выберите сохранить ли в память только данные или данные и время их отправки/приема. Далее вы можете вставить эти данные в любой текстовый редактор.

© 2009-2022 «VKmodule» **6** vkmodule.com.ua