ГЛАВА 5

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

5.6.6 Размер шрифта для обозначения координационных осей и позиций (марок) должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.

5.7 Изображения (разрезы, сечения, виды, фрагменты)

5.7.1 Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах основного комплекта рабочих чертежей.

Самостоятельная нумерация допускается только для разрезов отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы, расположенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей.

Допускается разрезы обозначать прописными буквами русского алфавита.

Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево.

5.7.2 Если отдельные части вида (фасада), плана, разреза требуют более детального изображения, то дополнитель-

но выполняют выносные элементы - узлы и фрагменты.

5.7.3 При изображении узла соответствующее место отмечают на виде (фасаде), плане или разрезе замкнутой сплошной тонкой линией, как правило (окружностью или овалом), с обозначением на полке линии-выноски порядкового номера узла арабской цифрой в соответствии с рисунком 11.

Если узел помещен на другом листе, то номер листа указывают под полкой линии-выноски (рисунок 11а) или на полке линии-выноски, рядом в скобках, в соответствии с рисунком 116.

При необходимости ссылки на узел, помещенный в другом основном комплекте рабочих чертежей, или на типовой узел, указывают обозначение и номер листа соответствующего основного комплекта рабочих чертежей в соответствии с рисунком 11в или серию рабочих чертежей типовых узлов и номер выпуска в соответствии с рисунком 11г.

При необходимости ссылку на узел в сечении выполняют в соответствии с рисунком 12а или 126.