FICHE TECHNIQUE - *compliance_contentio* (2026)

Artiste : Manoah Camporini
Type : Installation robotique cinétique, site-specific
Contact : +33649237155, camporini@protonmail.com

1. Description sommaire

Un bras robotique de type SCARA manipule des luminaires et traque un worm bot robotique placé au sol. Le cycle comportemental est aléatoire et s'inactive en absence de visiteur.euse. L'œuvre fonctionne de manière autonome après allumage via protocle determiné.

2. Dimensions et poids

Élément	Dimensions (L × l × H)	Poids
Socle + bras robotique (au mur)	200 × 40 × 100 cm	15 kg
Boîtier de contrôle (au mur)	40 × 30 × 15 cm	4 kg
Wormbot (au sol)	Ø 3.3 × 100 cm	3 kg
Boîtier de contrôle (au sol)	40 × 30 × 15 cm	2 kg

- **Accroche au mur du SCARA :** fixation direct des rail linéaires verticaux & vis à bille du robot (min 20 trous) OU BIEN préfixation sur plaque noire (bois ou autre) et fixation de l'ensemble au mur (min 4 trous)
- **Accroche au mur du boitier electrique :** fixation adhésive (type nano tape)

3. Alimentation électrique

- 2 prise 230 V / 16 A (type E/F Schuko) sur un circuit dédié
- Protection par disjoncteur différentiel 30 mA
- Consommation nominale totale inferieure à 700W (350W par prise)
- L'installation doit être mise sous tension et hors tension via une prise commandée ou une minuterie gérée par le lieu. L'artiste fournit la procédure.

4. Contrôle et logiciel

- Microcontrôleur ESP32 communicant en réseau (réseau 2.4Ghz autonome propre à l'installation)
- Démarrage automatique à la mise sous tension, sans intervention requise
- Accès distant par Wi-Fi local, utile pour le diagnostic uniquement (optionnel)

5. Environnement requis

- Température de 15 à 28 °C, hygrométrie inférieure à 70 % sans condensation
- Pas d'exposition directe à la pluie (matériel IP20, usage intérieur uniquement)
- Son : aucun, ou bien le bruit mécanique propre des moteurs, d'environ 45 dB(A) à 1 m

6. Sécurité

- L'installation ne nécéssite pas de périmètre de sécurité : pièces de rupture et mécanique optimisée pour etre exposé au public (voir manipulé sans danger)
- Fusible electriques intégrés

7. Montage et démontage (apporixmative)

	Durée	Personnel	Fourni par le lieu
Montage au mur	0.5 jour	Artiste + 1 technicien.ne	Perforation et materiel de fixation adapté
Montage mécanique	1.5 jour	Artiste	
Réglages / calibration	1.5 jour	Artiste	Accès salle hors public
Démontage	0,5 jour	Artiste	Idem

L'outillage spécifique (clés, multimètre, pièces de rechange) est fourni par l'artiste.

8. Maintenance en exploitation

- **Quotidienne (personnel du lieu, 5 min) :** allumage, contrôle visuel du cycle, extinction.
- **Hebdomadaire (référent formé) :** Verification des interrupteurs de fin de course.
- En cas de panne, le personnel coupe l'alimentation et prévient l'artiste. Il n'intervient pas sur la mécanique.

9. Transport et stockage

- 1 house de ski : 190 x 35 x 15 cm (20 kg)
- 1 valise format soute : 80 x 50 x 30 cm (15 kg)
- Stockage des caisses vides requis sur place ou à proximité pendant l'exposition
- Valeur d'assurance : 1000€

Annexes – image des rails linéaires & vis à bille à fixer au mur (avec guide de percage imprimés en 3D)





