Dispositivos Hardware e Interfaces

Práctica 6: Generación PWM y adquisición de señales.

Objetivos.- Familiarizar al alumno con la generación de señales analógicas mediante salidas PWM y la adquisición de señales usando las entradas analógicas del Arduino.

Descripción.- Se trata de realizar un generador de ondas de dos canales mediante dos salidas PWM del Arduino y un hardware adicional, su adquisición en dos entradas analógicas y su envío por el puerto serie al PC para su visualización con Visorduino. Se podrán generar en cada canal formas de onda sinusoidal, triangular, cuadrada y continua, seleccionables mediante pulsadores, controlando además su amplitud y frecuencia mediante mandos potenciométricos. Se realizará también la medida del valor medio y eficaz de dichas señales y se enviarán por el puerto serie.

Material:

- 1 x Arduino Uno con cable USB a PC
- 2 x Potenciómetros de 1kΩ
- $1 \text{ x Potenciómetro de } 100 \text{ k}\Omega$
- 1 x Tarjeta prototipado (*protoboard*)
- 2 x Pulsadores
- 2 x Condensadores de 470 nF
- $2 \times Resistencias de 10 k\Omega$
- 1 x Juego de cables

Visualización de señales y valores.- En la pantalla del PC el programa Visorduino nos permite presentar de 1 a 6 canales con resolución horizontal de 600 puntos (0 a 600*T ms) y vertical de 400 puntos (0 a V_m V). Se muestran los valores recibidos para cada canal (Ch1 a Ch6) y la posición X-Y del cursor del ratón.




Fig. 1.- Señales sinusoidales generadas y adquiridas con N= 200, T= 1 ms, A_{m1} = 2,48 V, A_{m2} = 1,25 V, T_g = 1 ms y T_s = 1 ms.

Generación de señales

Se generarán señales de muy baja frecuencia sinusoidales, triangulares y cuadradas de amplitudes entre 0 y 2,48 V sobre una componente de continua fija de 2,5 V. La 'señal' continua se podrá ajustar entre 0 y 4,98 V.

Para la selección de la señal deseada se dispondrá de dos pulsadores, uno para cada canal, conectados a dos entradas digitales del Arduino. Se podrá elegir entre señal sinusoidal, triangular, cuadrada y continua con sucesivas pulsaciones.

Para el control de amplitud de cada canal se usarán dos potenciómetros conectados a las entradas analógicas A2 (canal 1) y A3 (canal 2), de tal modo que las amplitudes de las señales serán proporcionales en todo momento a las lecturas de cada potenciómetro. (Use la función *map*() del Arduino)

Para el control de frecuencia de ambos canales se usará un único potenciómetro conectado a la entrada analógica A4. El control de frecuencia se obtendrá variando el número N de muestras por ciclo de las señales generadas, supuesta constante la velocidad de generación, entre N= 50 y N= 4000. (Use la función *map*() del Arduino)




Fig. 2.- Señales sinusoidales generadas y adquiridas con N=270, T=1 ms, $A_{m1}=0.7$ V, $A_{m2}=1.8$ V, $T_g=1$ ms y $T_s=1$ ms.

Para reducir la interferencia del ruido en la medida de los niveles potenciométricos y evitar inestabilidades en los valores de amplitudes y frecuencia de las señales generadas, se realizará un filtrado por promediado de las lecturas obtenidas.

Se utilizarán las salidas digitales PWM 9 y 10 y dos filtros RC integradores para la generación de las señales analógicas. Se podrá variar por SW el intervalo $T_{\rm g}$ entre muestras enviadas a las salidas PWM entre 1 y 50 ms, con objeto de visualizar como influye este parámetro en la generación.




Fig. 3.- Señales sinusoidales generadas y adquiridas con N=270, T=1 ms, $A_{m1}=0.7$ V, $A_{m2}=1.8$ V, $T_{g}=25$ ms y $T_{s}=1$ ms.

Adquisición de señales

Las salidas de los circuitos RC integradores se conectan a las entradas analógicas A0 (canal 1) y A1 (canal 2) del Arduino. Se podrá variar por SW el intervalo o período T_s de muestreo entre 1 y 50 ms, con objeto de visualizar como influye este parámetro en la adquisición.




Fig. 4.- Señales sinusoidales generadas y adquiridas con N=270, T=1 ms, $A_{m1}=0.7$ V, $A_{m2}=1.8$ V, $T_g=1$ ms y $T_s=25$ ms.

Ondas triangular y cuadrada

También se generarán y adquirirán ondas de forma triangular y cuadrada de amplitud y frecuencia ajustable mediante los potenciómetros correspondientes.




Fig. 5.- Señales triangular y cuadrada generadas y adquiridas con N= 270, T= 1 ms, A_{m1} = 0,7 V, A_{m2} = 1,8 V, T_g = 1 ms y T_s = 1 ms.

Ondas continuas




Fig. 6.- Señales continuas generadas y adquiridas con T= 1 ms, A_{m1} = 1,4 V, A_{m2} = 3,6 V, T_g = 1 ms y T_s = 1 ms.

Valores medios y eficaces

Además de la generación y adquisición de señales se realizará un procesado de las señales adquiridas para obtener su valor medio y eficaz, mediante promediado en N*T milisegundos. Se enviarán por el puerto serie según: valor medio de CH1 por CH3, valor medio de CH2 por CH4, valor eficaz de CH1 por CH5 y valor eficaz de CH2 por CH6.

Valor medio:
$$x_{med} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$
 Valor eficaz: $x_{ef} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i^2}$


Ejemplo de presentación de valores en el Visorduino:

V. instantáneos

V. medios

V. eficaces

Conexiones:



Made with Fritzing.org