# คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน


# Radrec

# สารบัญ

| ขั้นตอนการใช้งานในส่วนแอปพลิเคชัน                | หน้าที่ |
|--|---------|
| <ul> <li>การบันทึกข้อมูลไซต์งาน</li> </ul>       |         |
| <ul> <li>การบันทึกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน</li> </ul> |         |
| <ul> <li>การบันทึกข้อมูลหัววัดรังสี</li> </ul>   |         |
| <ul> <li>การบันทึกข้อมูลระดับรังสี</li> </ul>    |         |
| <ul><li>การกดไปหน้าเว็บไซต์</li></ul>            |         |
| ขั้นตอนการใช้งานในส่วนเว็บไซต์                   |         |
| — การเลือกดู Contour map                         |         |
| — การส่งออกข้อมูล                                |         |

# ขั้นตอนการใช้งานในส่วนแอปพลิเคชัน


### 💠 การบันทึกข้อมูลไซต์งาน




#### 1.กดปุ่มบันทึกไซต์งาน



2. พิมพ์ชื่อไซต์งานในช่องไซต์งาน พิมพ์ชื่อจังหวัดในช่องจังหวัด ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆสามารถกรอก หรือไม่กรอกก็ได้ เช่น อำเภอ เขต เป็นต้น แล้วกดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น



## การบันทึกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน




## 1.กดปุ่มบันทึกชื่อผู้ใช้งาน



# 2.พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน แล้วกดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น



## 💠 การบันทึกข้อมูลหัววัดรังสี




#### 1.กดปุ่มบันทึกข้อมูลหัววัดรังสี



2.พิมพ์ชื่อหัววัดที่ช่องชื่อหัววัด เลือกชนิดหัววัด1ชนิดโดยปุ่มที่ขึ้นสีเหลืองคือชนิดที่เลือก กรอกค่า Conversion factor (CF) คือค่าที่จะนำไปคูณกับค่าความแรงรังสี(Dose)ที่กรอก เช่น ค่าCF=2 ค่าDoseที่ กรอก=3 Doseสุดท้าย=6 หากไม่มีค่า CF ให้กรอก 1 และสุดท้ายกรอกรายละเอียดอื่นๆ เช่น รหัสหัววัด ชื่อ รุ่นหัววัดเป็นต้น



### 💠 การบันทึกข้อมูลระดับรังสี



#### 1.กดปุ่มบันทึกเริ่มวัดรังสี



2.เลือกไซต์งาน ชื่อผู้วัด และ หัววัด จากลูกศรด้านขวา เมื่อเลือกแล้วจะมีรายละเอียดต่างๆของสิ่งที่เลือก ออกมาให้ตรวจทาน ต้องเลือกให้ครบทั้งสามอย่าง ถึงจะไปหน้าต่อไปได้









3.ในหน้านี้จะแสดงแผนที่แบบ Real time แต่ต้องกดเปิด GPS ในมือถือ/แท็บเล็ต ก่อนไม่เช่นนั้นแผนที่จะไม่ ปรากฏ ถัดมาหากต้องการบันทึกค่าความแรงรังสีกดปุ่ม 'บันทึกค่าdose'







4. ในหน้านี้จะแสดงพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่บรรทัดแรกของแอป ถัดมาคือช่องชื่อจุด ในช่องนี้จะมีตัวเลขรัน ให้อัตโนมัติ โดยชื่อจุดจะเป็นตัวเลขเริ่มที่ 1 เมื่อกดบันทึกเรียบร้อย คราวถัดไปที่กดบันทึกใหม่ ชื่อจุดจะ เปลี่ยนเป็นเลข 2 ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์เอง แต่หากต้องการเปลี่ยนชื่อจุดเป็นอย่างอื่นก็สามารถทำได้ เช่นกัน แต่การเพิ่มขึ้นของตัวเลขระบบจะจำค่าตัวเลขจำนวนเต็มตัวล่าสุดที่บันทึกเข้าไปเท่านั้น สองช่องต่อมา คือช่องค่า Dose ที่ 5 เซนติเมตรและ 1 เมตร โดยช่องที่บังคับกรอกคือช่อง1เมตรเท่านั้น โดยสามารถเลือก หน่วยได้จากการกดปุ่มมี 2 หน่วยคือ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (µSv/h) และนาโนซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (nSv/h)



5. ปุ่มถัดมาคือปุ่ม 'ถ่ายรูป' เมื่อกดปุ่มนี้จะเป็นการเปิดกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแล้วเมื่อถ่ายเสร็จรูปจะแสดงรูปภาพ ขึ้นดังข้างล่าง หากต้องการลบรูปสามารถกดที่ปุ่ม 'ลบรูป' หากต้องการถ่ายใหม่กดที่ปุ่ม 'ถ่ายรูป'



6.เมื่อต้องการจะบันทึกข้อมูลสามารถกดได้ที่ปุ่ม 'Submit' หากแต่หลังกดปุ่มกรุณารอให้ข้อความ 'บันทึกจุด เรียบร้อย' ปรากฏที่ด้านล่างก่อนถึงกดกลับไปได้ เพื่อกันข้อมูลยังไม่ถูกส่งขึ้นคลาวด์เรียบร้อยดี



7.หลังจากกดบันทึกจุดแรกเรียบร้อยที่ช่อง 'ระยะห่างจากจุดก่อนหน้าที่บันทึก' จะปรากฏตัวเลขขึ้นมา แล้วเมื่อ คุณเดินทางระบบจะคำนวณระยะห่างระหว่างตำแหน่งปัจจุบันของคุณกับตำแหน่งของจุดก่อนหน้าที่ได้กดบันทึก ไว้



#### 💠 การกดไปหน้าเว็บไซต์

1.การกดไปหน้าเว็บไซต์มีสองที่ที่สามารถกดไปได้คือ 1.ที่หน้าแรก ปุ่ม 'ไปหน้าเว็บไซต์' 2.ที่หน้าบันทึกข้อมูล จุด ปุ่ม 'กดดู Contour map'





2.เมื่อกดมาแล้วจะพาคุณมาที่เว็บไซต์ https://nuclear-app-cf4ef.firebaseapp.com/



ขั้นตอนการใช้งานในส่วนเว็บไซต์