

CONDUCCIÓN NOCTURNA Y LLUVIA URBANA

GUÍA DE ESTUDIO SOBRE NAVEGACIÓN VIAL CON VISIBILIDAD REDUCIDA

INTRODUCCIÓN

Operar vehículos de flota de noche en entornos urbanos mojados es una de las condiciones más riesgosas para los técnicos. El agua estancada refleja luces públicas y semáforos, produciendo un deslumbramiento que oculta el asfalto. Las líneas de carril desaparecen por completo. Navegar seguro exige dejar de buscar líneas invisibles y orientarse mediante puntos de referencia físicos confiables.

Cuando la lluvia oculte las líneas, conduce guiándote por estructuras de referencia.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- El agua acumulada refleja la iluminación urbana y los faros, engañando la percepción visual de profundidad.
- Las líneas pintadas en el pavimento quedan ocultas bajo el agua y el rocío de los neumáticos.
- Las pantallas y tableros iluminados dentro de la cabina reducen la visión nocturna al contraer las pupilas.



**MIRA ADELANTE
USA REFERENCIAS**

Mantenerse en el carril es un acto de navegación consciente, no de inercia.

RIESGOS EN LLUVIA Y NOCHE

+ Líneas Borradas por Agua

- La pintura del carril desaparece bajo el agua superficial
- El desgaste vial previo agrava la falta de señalización
- **Solución:** Usa postes y vehículos delanteros como guía

🕒 Reflejo de Luces Urbanas

- Semáforos y locales dispersan destellos sobre el pavimento
- Las superficies mojadas confunden los bordes del camino
- **Solución:** Eleva la mirada varias cuerdas adelante

☐ Ceguera por Tablero

- El brillo alto en pantallas contrae las pupilas del conductor
- Impide detectar peatones o escombros en la oscuridad
- **Solución:** Baja la intensidad de las luces del tablero

⚡ Pérdida de Tracción

- El agua con aceites sobre el pavimento duplica la frenada
- Aumenta el riesgo de hidroplaneo a mayor velocidad
- **Solución:** Aumenta la distancia a 5 segundos o más

Cuando las líneas se borren, las referencias físicas marcan el camino.

LAS 5 REGLAS PARA MANEJAR CON LLUVIA URBANA Y DE NOCHE

- 1 Sigue el Flujo del Tráfico Delantero**
Los vehículos adelante marcan el corredor del carril. Mantén distancia amplia y usa las huellas de sus llantas para confirmar tu posición cuando la pintura no se vea.
- 2 Usa la Línea de Postes de Servicios**
Los postes de luz y electricidad corren paralelos a la orilla del camino. Seguir su alineación te indica con precisión las curvas y el trazado de la calle.
- 3 Mira de 3 a 4 Cuadras Adelante hacia los Semáforos**
No fijas la vista pegada al cofre. Observa los semáforos elevados a varias cuadras para anticipar cruces, cambios de luz y tráfico detenido.
- 4 Atenúa las Luces del Tablero y Pantallas** **PROTEGE VISIÓN NOCTURNA**
Baja el brillo de tu velocímetro, pantalla central y celular al mínimo tolerable. Esto preserva la adaptación de tus ojos a la oscuridad y reduce el reflejo en el parabrisas.
- 5 Adapta los Faros al Salir de la Zona Urbana**
Al alejarte de la iluminación de la ciudad, dependerás totalmente de tus faros. Límpialos antes de salir y nunca conduzcas a una velocidad que supere el alcance de tu iluminación.

La anticipación visual previene colisiones en la flota.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CLIMA ADVERSO

VERIFICACIÓN PREVIA PARA LLUVIA Y NOCHE

- | | |
|--|---|
| ☐ Limpiaparabrisas limpios, sin dejar rayas ni vibrar | ☐ Micas de faros y calaveras limpias de lodo o sarro |
| ☐ Brillo del tablero y pantalla central al mínimo | ☐ Espejos laterales limpios y desempañador activado |
| ☐ Profundidad de llantas adecuada para evacuar agua | ☐ Distancia de seguimiento ampliada a 4–5 segundos |
| ☐ Enfoque visual elevado a 3–4 cuadras adelante | ☐ Teléfono guardado con navegación por voz |

Nombre del Conductor

Vehículo / Unidad #

Fecha

VEHÍCULOS PREPARADOS SUPERAN CONDICIONES ADVERSAS

ANTICIPA LA RUTA, CONDUCE CON CONTROL

USA REFERENCIAS CUANDO LA PINTURA DEL SUELO DESAPAREZCA