

⚠ MARGEN CRÍTICO: LA REGLA DE LOS 4 SEGUNDOS

Las camionetas de trabajo transportan herramientas y carga que aumentan la inercia. Mantenga un intervalo de seguimiento de al menos 4 segundos en pavimento seco. Aumente a 6+ segundos en autopista o con carga pesada.

FÍSICA DE INERCIA Y CARGA

- **Energía Cinética:** Duplicar la velocidad cuadruplica la energía que los frenos deben disipar.
- **Distancia de Frenado:** Las camionetas cargadas requieren mucho más espacio para detenerse por completo.
- **Centro de Gravedad:** Las herramientas y repuestos elevan el centro de gravedad, aumentando el riesgo de vuelco.

AJUSTES POR CLIMA ADVERSO

- **Pavimento Mojado / Lluvia:** Reduzca la velocidad al menos 1/3 (ej. de 60 mph a 40 mph).
- **Nieve Compacta:** Reduzca la velocidad publicada al menos a la mitad (1/2).
- **Hielo / Congelación:** Reduzca al mínimo; la tracción de los neumáticos es prácticamente nula.
- **Límites de Visibilidad:** Nunca conduzca más rápido de lo que le permite ver su campo visual claro.

TÁCTICAS DE MANEJO DEFENSIVO

- **Desaceleración Anticipada:** Observe patrones de tráfico y reduzca suavemente para evitar frenazos bruscos.
- **Colchón de Espacio:** Mantenga espacio lateral y no permanezca en los puntos ciegos de otros vehículos.
- **Evitar las Prisas:** Exceder la velocidad solo ahorra 1-2 minutos en ciudad pero multiplica el riesgo.

Control de Velocidad y Seguridad de Camionetas

Assessment: Verification Quiz
Requirement: 100% Mastery

MÓDULO 02

PROTOSOLOS OPERATIVOS

ZONAS DE OBRAS Y PENDIENTES

- **Entrada a Obras:** Disminuya la velocidad antes de los conos; anticipe carriles reducidos y trabajadores.
- **Rampas y Curvas:** Tome curvas por debajo de la velocidad sugerida para evitar desplazamiento de carga.
- **Descensos Pronunciados:** Reduzca de marcha con anticipación para usar el freno de motor y evitar sobrecalentar frenos.

NORMAS DE CONTROL DE CRUCERO

- **Uso Permitido:** Únicamente en autopistas secas, despejadas y niveladas.
- **Prohibición Estricta:** Nunca activar el control de crucero con lluvia, agua estancada, hielo o nieve.
- **Riesgo de Derrape:** En piso resbaladizo puede ocasionar pérdida repentina de tracción y control.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (SIN MARGEN DE ERROR)

1. ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima recomendada en condiciones secas?

- A) 1 segundo B) 2 segundos
- C) 4 segundos D) Medio espacio de un auto

2. ¿Cuánto debe reducir su velocidad en carreteras mojadas por lluvia?

- A)** No reducir **B)** Al menos 1/3 de su velocidad
- C)** Solo 5 mph **D)** Acelerar

3. ¿Por qué las camionetas comerciales cargadas requieren mayor distancia para frenar?

- A) Pedales más chicos
B) Mayor peso aumenta la inercia
C) Tienen transmisión manual
D) Llantas sin dibujo

4. Al acercarse a una zona de obras en la vía, el conductor debe:

- A) Acelerar para rebasar
- B) Reducir velocidad con anticipación y cuidar personal
- C) Mantener velocidad hasta el primer cono
- D) Poner luces altas

5. ¿Cuándo NO es seguro utilizar el control de cruceo en una camioneta de trabajo?

- A) En autopista seca
- B) Con lluvia, nieve, hielo o pavimento mojado
- C) Durante el día
- D) En caminos rectos