



GUTEX Ultratherm es el tablero base de revestimiento aislante, fijo y con impermeabilidad garantizada. Dispone de un perfil de densidad aparente homogéneo, de una capa y aplicable tanto en una nueva construcción como en el saneamiento del tejado.

Datos técnicos:	Ultratherm	
Tipo de canto	machihembrado	
Espesor (mm)	50/60/100/120	
Largo x ancho (mm)	1780 x 600	
Superficie que cubre largo x ancho (mm)	1760 x 572 (1,01m²)	
m² por tablero (m²)	1,07	
Peso por tablero (kg)	10,2/12,2/16,2/20,3/24,4	
Peso por m ² (kg)	9,5/11,4/15,2/19/22,8	
Tableros por palé (piezas)	40/34/26/20/18	
m² por palé (m²)	42,72/36,31/27,77/21,36/ 19,22	
Peso por palé (kg)	440	
Densidad aparente (kg/m³)	190	
Valor nominal de conductividad térmica λD (W/mK)	0,043	
Valor de cálculo de conductividad térmica λ (W/mK)*	0,046	
Valor nominal de resistencia térmica RD (m²K/W)	1,2/1,45/1,9/2,35/2,8	
Difusión del vapor (µ)	3	
Valor sd (m)	0,15/0,18/0,24/0,30/0,36	
Resistencia a la compresión (kPa)	≥ 200	
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del tablero (kPa)	≥ 50	
Resistencia a la corriente de ondas (kPa-s/m³)	≥ 100	
Absorción de agua a corto plazo (kg/m²)	≤ 1,0	
Capacidad calorífica específica (J/kgK)	2100	
Comportamiento en caso de incendio: clase europea según categoría DIN EN 13501-1	E	
Categoría DIN 4102	B2	

^{*}Número de homologación 23.15-1404

Designado como: WF-EN 13171-T4-WS 1,0-CS(10/Y)100-TR50-MU3-AF100.

Eliminación de los residuos: Categoría de madera extraída de la populación vieja (bosque) A2; Número clave para los deshechos según AVV: 030105; 170201

Material:

- Madera sin tratar de abeto y pícea obtenida de la Selva Negra
- Sistema de fijación: 4% PURA cera
- Sistema de impermeabilidad: 2% parafina

Ámbitos de aplicación:

- Aislamiento adicional en construcciones antiguas y nuevas
- Aislamiento bajo teja con impermeabilidad garantizada
- Para el soporte de tablas externo sobre construcciones de montantes (fachadas con ventilación trasera)
- Categoría DIN V 4108-10: DADds, Dldm, DEOds, WABds, WZ, WH, Widm

Ventajas:


- Impermeable al viento
- Impermeabilidad garantizada partir de los 15º de vertiente del tejado sin necesidad de un recubrimiento adicional o de sellar herméticamente las juntas de los tableros
- Posibilidad de exponerlo hasta 4 semanas a la intemperie como cubierta provisional de emergencia
- Aislamiento térmico adicional
- Máxima reducción de puentes térmicos
- Excelente capacidad calorífica ► protección contra el calor estival
- Mejora de la insonorización
- Regulador de la humedad
- Abierto a la difusión de vapor
- Garantía a través de la Federación central del gremio alemán de tejadores
- Materia prima duradera: madera ➤ reciclable
- Fabricado en Alemania (Selva Negra)
- Construcción biológica inofensiva para el medio ambiente (certificado natureplus)

Indicaciones para su colocación:

- Almacenar en seco y colocar los tableros igualmente secos
- Colocar hacia afuera la cara del tablero señalizada con las letras impresas "Putzseite"
- Atenerse a las distancias entre los ejes del cabio:

Grosor de los tableros en mm	Distancia máx. entre los ejes en cm
50	110
60	110
80/ 100/ 200	125

- Colocar los tableros de forma exacta y con las juntas bien unidas
- No pisar los espacios entre cabios
- Fijar directamente con listones invertidos
- No colocar las juntas en cruz
- No se deben colocar tableros que estén dañados. Por regla general deben colocarse los tableros en un ángulo de 90º con respecto al cabio



- Colocar las juntas alternadas, dejando entre ellas el espacio mínimo de un cabio, es decir, una distancia mínima de 60 cm
- Las uniones y penetraciones deben sellarse de forma hermética e impermeable, por ejemplo con una cinta adhesiva revisada y un fondo de silicato (a la venta en GUTEX)
- Colocar con la lengüeta hacia arriba/ el machihembrado ascendente
- El tablero no puede unirse de forma estática
- Aspirar el polvo según las instrucciones de la ley BG^{*}, tener en cuenta las resoluciones del apartado TR GS 553

_

^{*} BG= Baugesetz: Ley alemana para la construcción.

Tablas de fijación:

Fijación cor	n clavos	GUTEX Ultratherm 50 mm			
		clavo por metro lineal de listón invertido			
		clavos 6 x 180 mm / clavos de máquina 4,6 x 160 mm			
		corte transversal del listón invertido 40 x 60 mm			
Carga por (kN/m	nieve ²)	0,75	1,00	1,50	2,50
Peso de la	0,35	3/3	3/3	3/4	3/5
cubierta	0,60	3/4	3/4	3/5	4/6
(kN/m²)	0,95	3/5	3/5	4/6	5/8

		GUTEX Ultraterm 60 mm			
		clavo por metro lineal de listón invertido			
		clavos 6 x 180 mm / clavos de máquina 4,6 x 160 mm			
		corte transversal del listón invertido 40 x 60 mm			
Carga por nieve (kN/m²)		0,75	1,00	1,50	2,50
Peso de la	0,35	3/4	3/4	3/5	4/7
cubierta	0,60	3/5	3/5	4/6	5/8
(kN/m²)	0,95	3/7	3/7	5/8	6/10

Fijación con		GUTEX UIt	ratherm	en 50, 60 y	80 mm
tornillos		tornillos 8 x 180 mm			
		corte transversal del listón invertido 40 x 80 mm			
		distancia entre tornillos (cm)			
	carga por nieve (kN/m²)	0,75		1,00	
	grosor en mm	50/60	80	50/60	80
용	15º	175	173	175	148
Vertiente del tejado	20⁰	175	132	170	114
<u>6</u>	25⁰	160	109	140	94
Ď	30⁰	138	94	121	81
ante	35⁰	130	89	115	78
i,	40º	125	87	113	77
Ve	45º	123	86	113	78
	50º	127	87	115	81
	55º	128	89	117	84
	60⁰	128	91	121	88

Fijación con		GUTEX Ultraterm en 100 y 120 mm			
tornillos		tornillos 8 x 225 mm			
		corte transversal del listón invertido 40 x 80 mm			
		distancia entre tornillos (cm)			
	carga por nieve (kN/m²)	0,75	1,00		
용	grosor en mm	100/120	100/120		
Vertiente del tejado	15º y 20º	175	175		
<u>0</u>	25º	175	160		
Ö	30º	155	135		
inte	35º	150	130		
ř	40º y 45º	145	130		
Λ	50º	146	135		
	55º	150	140		
	60º	150	145		

A tener en cuenta con la correspondiente vertiente del tejado:

< 15⁰	cubrir con la lámina correspondiente
≥ 15º	no es necesario sellar las juntas entre tableros și la inclinación del tejado regulada no disminuye más de 6º (tener en cuenta las normas para cubrir tejados con teja plana y de hormigón)

Fragmento de las "Normas para cubrir tejados con teja plana y de hormigón"

- No es necesario sellar las juntas de los tableros si la vertiente del tejado regulada no disminuye y además sólo se deben tener en cuenta hasta 3 requisitos adicionales[†]
- No es necesario sellar las juntas de los tableros si la vertiente del tejado regulada disminuye hasta máx. 6º y además sólo se deben tener en cuenta hasta 2 requisitos adicionales*
- Es necesario sellar las juntas de los tableros si la vertiente del tejado regulada disminuye hasta máx. 6º y se deben tener en cuenta 3 requisitos adicionales*
- $-\,$ Por regla general se debe colocar una construcción bajo-teja si la vertiente del tejado regulada disminuye más de 6°

* La vertiente del tejado regulada depende de la forma de la teja y de su colocación. La marca el fabricante de la teja.

[†] Los requisitos adicionales resultan de la inclinación del tejado, la construcción, el uso, las condiciones climáticas y las características del lugar


Instrucciones detalladas

Unión de las penetraciones

3 2

- 1. GUTEX Ultraterm
- 2. Fondo de silicato
- 3. Cinta adhesiva
- 4. Listón invertido

Cumbrera




- 1. GUTEX Ultraterm
- 2. Raíl contra la reducción de tensión
- 3. Listón invertido


Saledizo del tejado




- Parte delantera del encofrado del tejado
- 2. GUTEX Ultraterm
- 3. Raíl contra la reducción de tensión
- 4. Listón invertido



Canalón: variante 1



Canalón: variante 2



Acanaladura



- Parte delantera del encofrado del tejado
- 2. GUTEX Ultraterm
- 3. Raíl contra la reducción de tensión
- 4. Listón invertido
- Parte delantera del encofrado del tejado
- 2. GUTÉX Ultraterm
- 3. Raíl contra la reducción de tensión
- 4. Listón invertido

- 1. GUTEX Ultraterm
- 2. Fondo de silicato
- 3. Cinta adhesiva

Nuestros servicios GUTEX:

- En caso de dudas de carácter técnico pueden llamar a nuestro teléfono de información 07741/6099-0, mandarnos un fax al 07741/6099-21 o escribirnos a la dirección de correo electrónico anwendungstechnik@gutex.de
- Participe en nuestros cursos de formación gratuíta de la casa GUTEX. Podrá informarse sobre las fechas en nuestra página web, en el apartado "servicios":



 En la página web http://www.gutex.de encontrará, entre otras cosas, información sobre física de construcción, normas sobre productos y su aplicación, propuestas de construcción con los cálculos correspondientes, así como publicaciones oficiales y dibujos CAD para descargarlos de Internet

Reservados errores de impresión, cambios y equivocaciones. Esta hoja de instrucciones corresponde al estado de desarrollo actual de nuestros productos y pierde su validez en caso de surgir una nueva edición.

La idoneidad del producto no es vinculante en casos particulares de carácter especial. La garantía del suministro se rige según nuestras condiciones de negocio generales.

[Sellos: EMAS MPA GUTEX CE TÜV CERT]

GUTEX Holzfaserplattenwerk, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Tel 07741/6099-0, Fax 07741/6099-57, http://www.gutx.de, e-mail: info@gutex.de