

Práticas Arduino

Manoel Neto



Hello blink

```
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
                    // wait for a second
 delay(500);
 digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(500); // wait for a second
```





Hello Blink "s"

 Repita o exercício anterior para 3 leds. Use um vetor de inteiros para definir os pinos utilizados.

Monitor Serial

- Monitor usado para que possamos comunicar nossa placa com o computador.
- Muito útil para a depuração do programa.
- Basicamente conectamos a placa no computador e através da tela podemos ver as informações enviadas pela placa.





Funções Importantes

- pinMode (pin, mode): Configura o pino especificado para que se comporte como entrada ou saída, sendo Pin = número do pino e mode = INPUT ou OUTPUT
- digitalWrite (pin,value): escreve um valor HIGH ou LOW em um pino digital.
 - Se o pino foi configurado como saída sua voltagem será determinada ao valor correspondente: 5V para HIGH e 0V para LOW.
 - Se o pino estiver configurado como entrada escrever um HIGH levantará o resistor interno de 20kΩ.
 Escrever um LOW rebaixará o resistor.

Funções Importantes

- int digitalRead (pin): Lê o valor de um pino digital especificado, HIGH ou LOW. Pin = numero do pino. Retorna HIGH ou LOW.
- int analogRead (pin): Lê o valor de um pino analógico especificado. Pode mapear voltagens entre 0 a 5v, sendo 4,9mV por unidade.

Funções Importantes

- analogWrite (pin, value): Escreve um valor analógico. Pode ser utilizada para acender um LED variando o brilho ou girar um motor a velocidade variável.
- PWM significa modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation) e é basicamente uma técnica para obtermos resultados analógicos em meios digitais.

```
#define LED 11


void setup () {
   pinMode(LED, OUTPUT); //pino 11 ajustado como saída
}

void loop () {
   int i;
   for (i=0; i<255; i++) {// variando i de 0 a 2255
        analogWrite(LED,i);// escrevendo o valor de i no pino 11
        delay(30);// esperando 30 milésimos de segundo
   }
}</pre>
```


PWM

 A função analogWrite (), apesar de estarmos utilizando uma porta digital, é a responsável pelo PWM e recebe como parâmetro o pino e um valor entre 0 – 255, em que o 0 corresponde a 0% e 255 corresponde a 100% do duty cycle

Duty Cicle



- Arduino possui muitos sensores
- Vamos aprender a controlar o Ultrassom
- Um único sensor de ultrassom, possui um receptor e um emissor. Como funciona:
 - Emite um sinal na faixa de frequência do ultrassom (por volta de 30kHz)
 - sinal se propaga pelo ar até encontrar um obstáculo
 - Ao colidir com o obstáculo uma parte do sinal é refletida e captada pelo sensor .



- Precisaremos de dois pinos (Emissor e Receptor)
- Um como saída (que emite o sinal) e outro como entrada (que recebe o sinal)
- Pino que envia o pulso é chamado de trigger e o que recebe echo

```
#define trigPin 12 //Pino 12 envia o pulso para gerar o echo
void setup()
{
  Serial.begin(9600); //inicia a porta serial
  pinMode(echoPin, INPUT); // define o pino 13 como entrada (recebe)
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // define o pino 12 como saida (envia)
void loop()
  //seta o pino 12 com um pulso baixo "LOW" ou desligado ou ainda O
    digitalWrite(trigPin, LOW);
  // delay de 2 microssegundos
    delayMicroseconds(2);
  //seta o pino 12 com pulso alto "HIGH" ou ligado ou ainda l
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
  //delay de 10 microssegundos
    delayMicroseconds(10);
  //seta o pino 12 com pulso baixo novamente
    digitalWrite(trigPin, LOW);
  //pulseInt lê o tempo entre a chamada e o pino entrar em high
    long duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  //Esse calculo é baseado em s = v . t, lembrando que o tempo vem dobrado
  //porque é o tempo de ida e volta do ultrassom
    long distancia = duration /29 / 2 ;
Serial.print("Distancia em CM: ");
Serial.println(distancia);
delay(1000); //espera l segundo para fazer a leitura novamente
```

#define echoPin 13 //Pino 13 recebe o pulso do echo

```
int pingPin = 13;
int inPin = 12;
void setup() {
pinMode(pingPin, OUTPUT);
pinMode(inPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
// The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH
// pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending
// of the ping to the reception of its echo off of an object.
 duration = pulseIn(inPin, HIGH);
Continua....
```

```
// convert the time into a distance
inches = microsecondsToInches(duration);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
Serial.print(inches);
Serial.print("in, ");
Serial.print(cm);
Serial.print("cm \n");
delay(100);
```

```
long microsecondsToInches(long microseconds)
  – return microseconds / 74 / 2;

    long microsecondsToCentimeters(long

  microseconds)
     return microseconds / 29 / 2;
```

Blink Sound

 Acenda um Led a cada vez que um um obstáculo chegar a menos que 15 cm do ultrassom.

Alarme

- Faça um alarme tocar se a distancia de sua mão for maior que 15 cm. Use um ultrassom, uma buzina (buzzer) e três leds coloridos.
 - const int Buzzer = 6;
 - const int led1 = 8;
 - const int led2 = 9;
 - const int led2 = 10;

Alarme de Incêndio

- Ler o valor do sensor com analogRead(PinoSensor);
- Monte uma escala de valores e acenda os leds de acordo com esta escala(proximo de 15, meio longe de 15 e muito longe de 15).
- Quando os três leds forem acesos ligue a buzina.

Desafio!

- Escreva de 0 a 9 usando um display de 7 segmentos.
- Depois use 2 displays de 7 segmentos e escreva até 99.




• O display de 7 segmentos, como o próprio nome diz, tem 7 partes, ou segmentos, que podem ser agrupados de modo a formar números e letras. Os segmentos são organizados de A a F.

G


 Assim, se você quiser mostrar o número 1, basta ativar os segmentos B e C. Para mostrar o número 3, os segmentos A, B, C, D e G, e assim por diante.

- A ligação ao Arduino usa os pinos de 2 a 9, mais o GND (ou VCC se seu modelo for Anodo Comum), na seguinte sequencia:
 - Pino 2 do Arduino ====> Pino segmento A
 - Pino 3 do Arduino ====> Pino segmento B
 - Pino 4 do Arduino ====> Pino segmento C
 - Pino 5 do Arduino ====> Pino segmento D
 - Pino 6 do Arduino ====> Pino segmento E
 - Pino 7 do Arduino ====> Pino segmento F
 - Pino 8 do Arduino ====> Pino segmento G
 - Pino 9 do Arduino ====> Pino segmento PONTO
 - Pino GND do Arduino => Pino 3 do display

 Um ponto importante é a utilização dos resistores de 220 ohms para cada pino. Como o display trabalha com 2V, é necessário limitar a corrente, evitando queimar o componente :




- A disposição dos pinos é mostrada na próxima imagem. Se o seu display for de outro modelo, basta descobrir qual pino corresponde
- a cada segmento. Isso pode ser feito utilizando-se um multimetro ou até mesmo uma pilha, tomando o cuidado de respeitar a voltagem máxima que comentei acima : 2 volts.



Desafio Matriz de Leds

 Use uma Matriz de leds 8x8 para imprimir a mensagem "Eu sou aluno do GSORT © "... incluido a carinha feliz !!!!


InfraRed



InfraRed

- Baixar e instalar a IRRemote <u>https://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/IRremote.zip</u>
- 2. Usar um sensor para recepÇão e um led (IR) para emissão.
- 3. Mais detalhes em https://www.pjrc.com/teensy/td libs IRremote.html

InfraRed



Exemplo de Recepção:


```
#include <IRremote.h>
const int RECV PIN = 6;
IRrecv irrecv(RECV PIN);
decode results results;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  irrecv.blink13(true);
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    if (results.decode type == NEC) {
      Serial.print("NEC: ");
    } else if (results.decode type == SONY) {
      Serial.print("SONY: ");
    } else if (results.decode type == RC5) {
      Serial.print("RC5: ");
    } else if (results.decode type == RC6) {
      Serial.print("RC6: ");
    } else if (results.decode type == UNKNOWN) {
      Serial.print("UNKNOWN: ");
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
}
```

Exemplo de Emissão:

```
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
void setup() {
void loop() {
    irsend.sendSony(0x68B92, 20);
    delay(100);
    irsend.sendSony(0x68B92, 20);
    delay(100);
    irsend.sendSony(0x68B92, 20);
    delay(300000);
```

Display LCD

Pino	Símbolo	Função
1	VSS	GND(Alimentação)
2	VDD	5V(Alimentação)
3	V0	Ajuste de Contraste
4	RS	Habilida/Desabilita Seletor de Registrador
5	R/W	Leitura/Escrita
6	Е	Habilita Escrita no LCD
7	DB0	Dado
8	DB1	Dado
9	DB2	Dado
10	DB3	Dado
11	DB4	Dado
12	DB5	Dado
13	DB6	Dado
14	DB7	Dado
15	Α	5V(Backlight)
16	K	GND(BackLight)



Exemplo LCD

```
#include <LiquidCrystal.h> //Inclui a biblioteca do LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Configura os pinos do Arduino para se comunicar com o LCD
int temp; //Inicia uma variável inteira(temp), para escrever no LCD a contagem do tempo
void setup()
lcd.begin(16, 2); //Inicia o LCD com dimensões 16x2(Colunas x Linhas)
lcd.setCursor(0, 0); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na primeira linha(0) do LCD
lcd.print("Ola Mundo!"); //Escreve no LCD "Olá Mundo!"
lcd.setCursor(0, 1); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na segunda linha(1) do LCD
lcd.print("GSORT"); //Escreve no LCD "GSORT"
Continua....
```

Exemplo LCD

```
void loop()
lcd.setCursor(13, 1); //Posiciona o cursor na décima quarta coluna(13) e na
segunda linha(1) do LCD
lcd.print(temp); //Escreve o valor atual da variável de contagem no LCD
delay(1000); //Aguarda 1 segundo
temp++; //Incrementa variável de contagem
if(temp == 600) //Se a variável temp chegar em 600(10 Minutos),...
 temp = 0; //...zera a variável de contagem
```