

U2
ESP-WROOM-32
EN
D36-VP
D39-VN
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND
VIN
D23
D22
TX0
RX0
D21
D19
D18
D5
D17-TX2
D16-RX2
D4
D2
D15
GND
3v3
Type-C USB
EN
BOOT
CURRENTSENSOR
SW1
U5
POWERDOWN
MOTOR
TEMPSENSOR
U1
R1
SW2
SW3
R4
R2
COM
NC
NO