
تمرین دوم معماری کامپیوتر

سوال یک)

الف)دیاگرام نشان داده شده ماشین موری را نشان میدهد زیرا خروجی فقط وابسته به وضعیت فعلی است. ب) از انجایی که دیاگرام اصلی ماشین مور است برای کمترین تغییرات میتوان حالت استیت را روی یال ها به شکل زیر نوشت.

پ.ن: رنگ های مختلف معنی خاصی ندارند و صرفا برای واضح بودن مسیر ها، از رنگ های مختلفی استفاده کردیم.



ج) ما ژول مور را می سازیم. سیگنال کلاک و ریسیت و عددی به نام num را به عنوان ورودی ماشین تعریف میکنیم. عدد num با توجه به دیاگرام، دو بیتی است.

همچنین این ماشین یک خروجی y دارد.

با استفاده از اینام دیتاتایپی به نام statetype میسازیم و دو متغیر از نوع statetype با نام های state که نشان دهنده استیت ثانویه است میسازیم. سپس با استفاده از nextstate که نشان دهنده استیت ثانویه است میسازیم. سپس با استفاده از always_ff مشخص میکنیم تا در لبه بالارونده کلاک، استیت عوض شود و در لبه بالارونده rst، ماشین reset شود.


سپس در always_comb (که میدانیم همان (*) at است)، مدار ترکیبی را اجرا میکنیم. در این بلوک ما یک کیس تعریف کردیم که با توجه به استیت فعلی، استیت بعدی را با توجه به شرط های دیاگر ام داده

شده مشخص میکند. خروجی y, یا ۰ و یا ۱ است. با توجه به دیاگرام فقط زمانی یک است که در یکی از استیت های SO یا S3 باشیم.

در اخر نیز به کمک نرم افزار کوارتوس دیاگرام این کد را رسم کردیم:)

(فایل کد به در فایل زیپ، پیوست شده است)

```
module moore(input logic clk,rst , input logic [1:0] num , output logic y);
    typedef enum logic [1:0] {SO, S1, S2, S3} statetype;
    statetype state, nextstate;
    always_ff@(posedge clk , posedge rst)
      if(rst) state <= S2;</pre>
      else state <= nextstate;</pre>
    always_comb
         case(state)
         S0: if (num == 2'b11) nextstate = S1;
         else nextstate = S2;
S1: if (num == 2'b11 | num==2'b10) nextstate = S0;
             else nextstate = S3;
         S2: if (num == 2'b00) nextstate = S3;
         else nextstate = S1;
S3: if (num == 2'b11 | num==2'b01) nextstate = S0;
             else nextstate = S2;
          endcase
    assign y = (state == S0) | (state == S3);
endmodule
```



سوال دو)

النف) ابتدا اعداد را به باینری تبدیل میکنیم.میدانیم هر رقم در مبنای ۸، برابر ۴ رقم در مبنای ۲ است: $(4B002525)_{16} = 0100\ 1011\ 0000\ 0000\ 0010\ 0101$

 $2-(5010B66E)_{16} = 0101\ 0000\ 0001\ 0000\ 1011\ 0110\ 0110\ 1110$

مرتب كردن اعداد بر اساس استاندار د IEEE754:

رقم اول در سمت چپ نشان دهنده علامت، هشت رقم بعدی توان و رقم های بعد نشان دهنده بخش اعشاری عدد هستند.

میدانیم که در این استاندار د توان با یک عدد بایاس جمع میشود. در سیستم ۳۲ بیتی، بایاس ۱۲۷ میباشد. پس رابطه زیر برای توان واقعی برقرار است:

Exponent + bias = biased-exponent

همچنین میدانیم که برای بخش اعضاری باید مانتیسا را با ۱ جمع کنیم. با توجه به توضیحات داده شده خواهیم داشت.

1-

Sign = 0 , biased - exponent = $10010110 = (150)_{10}$, mantissa=000000001010100100101Exponent = 150-127 = 23 , Mantissa = 1.00000000010010100100101

2-

Sign = 0, biased - exponent = $10100000 = (160)_{10}$, mantissa = $001\ 0000\ 1011\ 0110\ 0110\ 1110$ Exponent = 160 - 127 = 33, Mantissa = $1.\ 00100001011011001101110$

بعد از تبدیل هر دو عدد به سیستم گفته شده، برای جمع انها باید توان انها رو مقایسه کنیم تا عدد با توان کوچکتر را شیفت بدهیم.

همانطور که در بالا نوشته ایم، توان عدد دوم بزرگتر است پس باید به اندازه اخلاف انها عدد کوچکتر (عدد اول) را به سمت راست شیفت بدهیم.

33 - 23 = 10

پس عدد اول را با ۱۰ بیت شیفت به راست، به صورت زیر بازنویسی میکنیم:

Exponent = 4 3 , Mantissa = 4 10000000000100100100100101

حال بخش های اعشاری دو عدد را به شکل زیر جمع میکنیم:

+ 1. 0010000101101100110110 - 0.000000000000000000100100100101

1.001000011010111011101110100100101

چون در سیستم ۳۲ بیتی کار میکنیم، ۳۲ بیت بعد از ممیز را جدا میکنیم. بیت ۲۴ م بعد از ممیز، صفر است پس نیازی به گرد کردن نیست.

در جواب نهایی با توجه به اینکه هر دو عدد مثبت هستند، بیت علامت · خواهد شد. و بیت های توان و مانتسیا به شکل زیر خواهند بود:

Sign =0

Exponent + bias = biased- exponent \rightarrow biased-exponent = 33 + 127 = (160)₁₀ = 10100000

Mantissa = 00100001101011001110111

Sum = 01010000000100001101011001110111

ب)این کار برای راحتی در عملیات بین دو یا چند عدد انجام میشود. برای نمونه در همین مثال در قسمت الف سوال دیدیم که برای انجام عملیات جمع، باید توان های این دو عدد را مقایسه میکردیم. مقایسه دو عدد مکمل دو سخت است و زمان و عملیات نسبتا زیادی را از سیستم میگیرد. ولی با اضافه کردن بایاس فقط کافی است که دو عدد مثبت را مقایسه کنیم و با چالش مقایسه کردن اعداد در مکمل دو برخورد نمیکنیم. درواقع وقتی هر دو عدد را با بایاس جمع کنیم هر دو قطعا نامنفی میشوند(در صورت عدم وجود اور فلو و اندر فلو) و میتوانیم آنها را به روش lexicographicalمقایسه کنیم. یعنی از بیت سمت راست مقایسه را شروع کنیم و در اولین بیتی که متفاوت بودند، عدد بزرگتر را مشخص کنیم.

توانایی نمایش و ذخیره عدد صفر در کامپیوتر ها اهمیت زیادی دارد. گاهی در محاسبات کامپیوتری، باید حالت های خاصی مانند تقسیم بر صفر را نیز در نظر بگیریم تا در صورت نیاز ارور مناسب را نشان دهیم. زمان هایی هم بعضی از اعداد در بازه حقیقی تعریف شده نیستند و باید راهی برای نشان دادن آنها پیدا کنیم. گاهی هم اعداد مورد استفاده در محاسبات خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک هستند به طوری که سیستم های ممیز شناور 77 بیت یا حتی 77 بیت و ... برای نگهداری آن ها مناسب نیستند. پس در صورت ظهور این مشکلات باید راهی برای آن ها بیابیم.

نمایش عدد صفر: از آنجایی که در سییستم ممیز شناور همیشه بخش اعشاری را با ۱ جمع میکنیم. اکنون این سوال پیش میآید پس ۰ چه؟ در این سیستم قرداد میکنیم که اگر تمام بیت های توان و مانیسا صفر باشند، مستقل از بیت علامت(چون برای صفر علامت خاصی در نظر نمیگیریم)، عدد را صفر در نظر بگیریم.

نمایش اعداد نامعتبر (NaN): NaN برای اعدادی که عضو مجموعه حقیقی اعداد نیستند و همچنین در زمانهایی که عملیات های نامعتبر مانند تقسیم بر صفر یا جمع و تفریق دو بینهایت را انجام میدهیم، استفاده می شود. اگر تمام بیت های توان ۱ باشند و بیت های مانیتسا حداقل یک، ۱ داشته باشد، مستقل از بیت علامت این عدد نامعتبر تلقی می شود.

نمایش بی نهایت: اگر تمام بیت های توان ۱ باشند و تمام بیت های مانیتسا ۰ داشته باشد، اگر بیت علامت ۰ باشد این عدد مثبت بینهایت و اگر بیت علامت ۱ باشد، این عدد منفی بینهایت تلقی می شود.

Single Precision		Double Precision		Object Represented
Exponent	Mantissa	Exponent	Mantissa	
0	0	0	0	zero
0	nonzero	0	nonzero	± denormalized number
1-254	anything	1-2046	anything	± normalized number
255	0	2047	0	± infinity
255	nonzero	2047	nonzero	NaN (Not a Number)

ج)برای شروع و مثال اولیه با تعداد بیت ۳۲ شروع به مقایسه میکنیم و سپس با کمک این فرض برای حالت کلی نتیجه گیری میکنیم. در اولین نگاه با توجه به اینکه هر دو ۳۲ بیت دارند، میتوان گفت که از آنجایی که برای هر بیت دو حالت ۲۸۳۲ عدد نوشت. (البته در حالت ممیز شناور به علت مشخص کردن حالت های مختلف برای بینهایت و صفر تعداد کمتری عدد داریم که در اینجا به آنها نمی پردازیم.)

مميز شناور:

بازه اعداد نمایشی در سیستم ممیز شناور در بازه مثبت ها از 3.40282347E-31 تا 3.40282347E+38 و • و در بازه اعداد منفی از 3.40282347E+38 تا 3.40282347E-38 میباشد که دقت خیلی بالایی به حساب نمی آید و حتی در جمع و تفریق کردن بعضی اعداد خیلی کوچک خطای محاسباتی به چشم می آید (مثلا اگر C0123987 را با 31C56AC6 در سیستم ممیز شناور 87 بیتی جمع کنیم حاصل بر ابر 87 C0123987 می شود.)

البته باید گفت همانطور که در بالا ذکر شد، ممیز شناور در نزدیک ترین عدد مثبتی که ممیز شناور نزدیک به صفر نگه میدارد بسیار خوب عمل میکند.

اعداد در سیستم ممیز شناور به بالا رند می شوند و برای همین اعداد گاهی به طور دقیق نگهداری نمی شوند.

نکته ای که در اعداد ممیز شناور توجه ما را جلب میکند این است که فاصله اعداد تولید شده بر ابر نیست یا اصطلاحا epsilon ثابت نیست. به مثال زیر دقت کنید:

Scientific Notation	Binary	Decimal
1.000 X 2 ⁻¹	0.1	0.5
1.001 X 2 ⁻¹	0.1001	0.5625
1.010 X 2 ⁻¹	0.101	0.625
1.011 X 2 ⁻¹	0.1011	0.6875
1.100 X 2 ⁻¹	0.11	0.75
1.101 X 2 ⁻¹	0.1101	0.8125
1.110 X 2 ⁻¹	0.111	0.875
1.111 x 2 ⁻¹	0.1111	0.9375

میبینیم که فاصله هر دو عدد مجاور ۰/۰۶۲۵ میباشد.


1.000 X 2 ⁰	1	1
1.001 X 2 ⁰	1.001	1.125
1.010 X 2 ⁰	1.01	1.25
1.011 x 2 ⁰	1.011	1.375
1.100 X 2 ⁰	1.1	1.5
1.101 x 2 ⁰	1.101	1.625
1.110 X 2 ⁰	1.11	1.75
1.111 X 2 ⁰	1.111	1.875

میبینیم که فاصله هر دو عدد مجاور ۱/۱۲۵ میباشد.

1.000 X 2 ¹	10	2
1.001 X 2 ¹	10.01	2.25
1.010 X 2 ¹	10.1	2.5
1.011 x 2 ¹	10.11	2.75
1.100 X 2 ¹	11	3
1.101 X 2 ¹	11.01	3.25
1.110 X 2 ¹	11.1	3.5
1.111 X 2 ¹	11.11	3.75

میبینیم که فاصله هر دو عدد مجاور ۰/۲۵ میباشد.

همانطور که مشاهده کردیم، با افزایش عددِ توان، فاصله بین هر دو عدد مجاور بیشتر می شود و اپسیلون ثابت نیست و و ابسته به توان است.



مميز ثابت:

در ممیز ثابت، بسته به اینکه ممیز را کجا قرار دهیم بازه متفاوتی از اعداد میتوانیم تولید کنیم.

برای مثال در 77 بیت تصور میکنیم که Λ رقم را به اعضار بدهیم و 77 رقم به بخش صحیح و 1 رقم به بخش علامت بدهیم. در این حالت بزرگترین عدد ما 7^{4} یا تقریبا 7^{4} است.

در سیستم ممیز ثابت دقت یا epsilon همواره ثابت است.

البته یک مزیتی که برای سیستم ممیز شناور میتوانیم در نظر بگیریم این است که میتوان تعداد بیت اختصاصی به ممیز را، بسته به کاربرد، تغییر داد. برای مثال هنگام کارکردن در ابعاد اتم، میتوان تعداد خیلی زیادی (مثلا ۳۰ بیت) به بخش اعشاری داد.

با مقایسه توضیحات داده شده درباره ممیز ثابت و ممیز شناور میتوان به این نتیجه رسید که، در حالت کلی تعداد اعدادی که تولید میشوند برابر با ۲ به توان تعداد بیت هاست و تقریبا در هر دو حالت برابر است.

درباره مقایسه بازه تولیدی اعداد در دو حالت نیز باید گفت که سیستم ممیز شناور با اختلاف از سیستم ممیز ثابت بهتر عمل میکند و بازه بیشتری را پوشش میدهد. در سیستم ممیز شناور فاصله دو عدد مجاور میتواند حتی تا45-10E باشد ولی برای ممیز ثابت این عدد بیشتر است(در مثال ما 3-10E بود.)در

مثال ۳۲ بیتی، حتی اگر هیچ بیتی را به اعشار اختصاص مدهیم و یک بیت علامت داشه باشیم باز هم بازه تولیدی اعداد در سیستم ممیز شناور بزرگتر است.

مزیت ممیز ثابت نسبت به ممیز شناور این است که اعداد را دقیق نگه میدار ددر حالی که در ممیز شناور، برنامه نویس باید به خطای احتمالی ناشی از نادقیق نگه داشتن اعداد توجه کند. همچنین اپسیلون در ممیز ثابت، همواره ثابت است و فاصله هر دو عدد مجاور ثابت است ولی در مییز شناور این گونه نیست.