# 5 PROJET EXPÉRIMENTAL ET NUMÉRIQUE

A LES CAPTEURS 234
B ÉTALONNAGE DE LA RÉPONSE DU CAPTEUR 236
C LA CARTE ARDUINO ET SA PROGRAMMATION 238
D LE TRAITEMENT DES DONNÉES 240
E FABRIQUER UN CAPTEUR 244
F PISTES DE PROJETS 246

## A LES CAPTEURS

## Qu'est-ce qu'un capteur?

Un capteur est un dispositif qui délivre, à partir d'une grandeur physique, une autre grandeur, souvent électrique, fonction de la première grandeur et directement utilisable pour la mesure ou la commande.


La brique élémentaire du capteur est appelée transducteur. C'est le dispositif qui réagit à la grandeur physique que l'on souhaite mesurer et qui fournit un signal usuellement électrique. Autour du transducteur, une électronique minimale permet une mise en œuvre effective (alimentation, amplification éventuelle, etc.) pour former le capteur proprement dit (Doc 1).

Les capteurs sont utilisés pour quantifier des grandeurs physiques et éventuellement pour les enregistrer au cours du temps. Le signal issu du capteur peut prendre des formes très variées, et il peut être nécessaire de le mettre en forme et de le numériser (Doc 2).

On distingue deux grandes familles de capteurs : les capteurs à réponse analogique et les capteurs à réponse numérique.



DOC 1 Principe d'un capteur.



DOC 2 Transformation du signal issu du capteur en signal numérique.

## 2 Les capteurs à réponse analogique


Le signal de sortie fourni par un capteur à réponse analogique est une tension dont la valeur est directement liée à la grandeur physique d'intérêt.

Pour la mesure de la température, la thermistance (Doc 3) possède une résistance dont la valeur dépend de la température. Cette valeur peut être mesurée par un dispositif électronique simple. Pour la mesure de la lumière, la photodiode (Doc 4) fournit un courant lié à l'éclairement incident. Pour mesurer un son, le microphone fournit une tension liée au signal sonore reçu.

## 3 Les capteurs à réponse numérique

Le signal de sortie fourni par un capteur à réponse numérique peut prendre deux formes différentes :

- Un signal carré dont l'une des propriétés est liée à la grandeur physique d'intérêt.
   Par exemple, un capteur de CO<sub>2</sub> (Doc 6) fournit des impulsions numériques dont la largeur dépend du taux de CO<sub>2</sub> (Doc 5).
- Un nombre lié à la grandeur physique d'intérêt. C'est le cas lorsque le transducteur est directement intégré à un dispositif de numérisation. Par exemple, un capteur CCD (Doc 7) fournit la représentation numérisée d'une image, c'est-à-dire un nombre associé à chaque pixel.




DOC 5 Exemples d'impulsions numériques fournies par un capteur de CO2.



DOC 3 Une thermistance.



DOC 4 Une photodiode.



DOC 6 Un capteur de CO2.



DOC 7 Un capteur CCD.

## B ÉTALONNAGE DE LA RÉPONSE DU CAPTEUR

Le capteur ne fournit pas directement la grandeur physique d'intérêt avec son unité. Il faut faire correspondre sa réponse (le signal qu'il produit) à la grandeur physique. On parle alors d'étalonnage, ou de calibration, terme anglais souvent mais abusivement utilisé. La procédure d'étalonnage dépend de la connaissance du capteur et de sa réponse.

### 💶 La réponse du capteur est une loi connue

Cette loi peut être linéaire ou non, il s'agit de se fier aux données du constructeur disponibles sur la fiche technique. Par exemple, pour une thermistance, on calcule la température T grâce à la mesure de la résistance R et à la formule suivante:

$$T(R) = \frac{1}{\frac{ln(\frac{R}{R_{25}})}{B_{95}} + \frac{1}{T_{N}}}$$

Avec:

 $R_{25}$  = résistance de référence (en  $\Omega$ )

T<sub>N</sub> = température de référence (en Kelvin)

B<sub>25</sub> = constante de température (en Kelvin)

Ces trois paramètres sont fournis par le constructeur dans la fiche technique. Les fiches techniques, ou datasheet (Doc 10), sont le plus souvent rédigées en anglais. On y trouve:

- le domaine d'application typique (applications);
- les caractéristiques principales (features);
- les dimensions mécaniques;
- les caractéristiques et limitations;
- les données nécessaires à l'étalonnage, éventuellement les courbes de réponse du capteur;
- éventuellement des exemples d'utilisation pratique.




### La réponse du capteur n'est pas connue

Dans ce cas, il faut créer un étalonnage à partir d'un appareil de référence. Supposons que l'on trouve des photodiodes dans les stocks de la salle de travaux pratiques, mais que la documentation du constructeur ait été égarée. Si l'on dispose d'un luxmètre (Doc 8), il est possible d'établir une correspondance pratique (Doc 9) entre la réponse de la photodiode et la mesure effectuée par le luxmètre qui sert d'appareil de référence.



DOC 8 Un luxmètre.



DOC 9 Un exemple de courbe d'étalonnage.



### Temperature Measurement

B57164

#### **Leaded Disks**

K 164

#### **Applications**


- Temperature compensation
- Temperature measurement
- Temperature control

#### **Features**

- Wide resistance range
- Cost-effective
- Lacquer-coated thermistor disk
- Tinned copper leads
- Lead spacing 5,0 mm
- Marked with resistance and tolerance

#### **Delivery mode**

Bulk (standard), cardboard tape, reeled or in Ammo pack



\*May be free of lacquer

Dimensions in mm Approx. weight 0,4 g

			$T_N = 25 ^{\circ}\text{C} + 273,15 = 298,15 \text{K}$
Climatic category (IEC 60068-1)		55/125/21	
Max. power at 25 °C	$P_{25}$	450	mW
Resistance tolerance	$\Delta R_{\rm N}/R_{\rm N}$	± 5 %, ± 10 %	
Rated temperature	$T_{N}$	25	°C
B value tolerance	$\Delta B/B$	±3%	
Dissipation factor (in air)	$\delta_{th}$	approx. 7,5	mW/K
Thermal cooling time constant (in air)	$\tau_{c}$	approx. 20	s
Heat capacity	$C_{th}$	approx. 150	mJ/K

R <sub>25</sub>	No. of <i>R/T</i> characteristic	B <sub>25/100</sub>	Ordering code
Ω		K	
15	1203	2900	B57164K0150+000
22	1203	2900	B57164K0220+000
33	1203	2900	B57164K0330+000
47	1302	3000	B57164K0470+000
68	1303	3050	B57164K0680+000
100	1305	3200	B57164K0101+000
150	1305	3200	B57164K0151+000
220	1305	3200	B57164K0221+000
330	1306	3450	B57164K0331+000
470	1306	3450	B57164K0471+000

Pour ce modèle de thermistance :

 $R_{25} = 68 \Omega$  $B_{25} = 3050 K$ 

DOC 10 Datasheet des thermistances de type B57164K.

## C LA CARTE ARDUINO ET SA PROGRAMMATION

Une carte Arduino est un exemple de microcontrôleur: c'est un composant électronique (circuit intégré) que l'on peut programmer afin d'acquérir et de produire ces signaux électriques.

Il existe de nombreux microcontrôleurs différents et une gamme très large de cartes (microbit, arduino, STM32, ESP32 etc.). Les cartes de type Arduino sont très répandues, peu chères et une grande quantité d'information est disponible à leur sujet sur internet. Leurs propriétés et leur prix varie

#### LEDs de fonctionnement:

ON: Alimentation correcte de la carte TX et RX s'allument lors du fonctionnement de la communication série.
L s'allume lorsque le pin D13 est à 5V et s'éteint lorsqu'il est à 0V.

BUS SPI pour communiquer avec certains capteurs digitaux.


#### Entrées et Sorties digitales 2 à 13

Elles peuvent servir de sortie, c'est à dire d'alimentation. Elles sont utilisables en tout ou rien (0 ou 5V) ou en PWM (modulation de largeur d'implusion) permettant de piloter l'intensité lumineuse d'une LED par exemple.

Elles peuvent aussi servir d'entrée.

BUS UART pour la communication série.

Attention, si on utilise l'un de ces pins, la communication série par l'USB ne fonctionne plus.



Alimentations utilisables pour les circuits extérieurs en 5V et 3,3 V. Les différents pins GND sont reliés et peuvent donc être utilisés indifféremment comme masse

Si on ne branche rien ici, la numérisation est réalisée entre 0 et 5V. Si on alimente ce pin avec 1V, celui-ci pourra servir de référence et on pourra alors numériser avec 1024 niveaux de quantification entre 0 et 1V.

#### Entrées analogiques 0 à 7

Elles permettent de mesurer une tension (entre le pin utilisé et le GND de la carte) dans la gamme 0 – 5V. Elles sont utiles pour les capteurs analogiques. Attention à ne pas utiliser de tension en dehors de cette gamme.

Elles sont toutes reliées à un même convertisseur analogique numérique de 10 bits. La tension est donc quantifiée sur  $2^{10}$  = 1024 niveaux ou le niveau 0 correspond à 0V et le niveau 1023 à 5V.

La fréquence d'échantillonnage est au maximum de 9600 Hz.

#### **Bouton Reset**

Il permet de redémarrer la carte. Le programme présent dans la carte redémarre mais n'est pas modifié.

Pour alimenter la carte, on peut utiliser le port USB ou les pins VIN et GND. Mais dans ce deuxième cas, il faudra utiliser une alimentation entre 6V et 20V.


BUS I2C pour communiquer avec certains capteurs digitaux.

DOC 11 Carte Arduino NANO.

Logiciel de programmation des cartes Arduino

selon le modèle (Arduino UNO, DUE, MEGA, etc..). Nous nous intéresserons ici uniquement aux cartes Arduino UNO et NANO (Doc 11), les moins chères et les moins puissantes, qui suffisent largement pour démarrer et mener à bien de nombreux petits projets.

Une carte Arduino se programme avec un logiciel spécifique accessible en ligne. L'interface de programmation est présentée dans le Doc 12, et la structure d'un programme Arduino est présentée dans le Doc 13.



DOC 12 Interface de programmation Arduino.

```
Les lignes commen-
   ceci est un commentaire, il n'est pas considéré comme un morceau de code
                                                                                                        çant par // ou les blocs
// c'est une aide pour expliquer ce que fait une ligne
                                                                                                        encadrés par /* bloc
                                                                                                         */ sont des commen-
// pin est définie comme une constante. On ne pourra pas modifier sa valeur durant le programme
#define pin 13
                                                                                                        taires et ne sont pas
                                                                                                         du code. Ils sont ce-
//on définit la variable D de type entier (int) et on l'initialise avec la valeur 13
                                                                                                         pendant très utiles
int D=13:
                                                                                                         pour comprendre un
void setup() {
  // mettre ici tout ce qui sera réalisé une seule fois au démarrage du programme
                                                                                                         programme écrit par
                                                                                                        quelqu'un d'autre ou
//On démarre la communication série (USB) à la vitesse de 115200 bauds
Serial.begin(115200);
                                                                                                        revenir sur un code
                                                                                                         écrit il y a longtemps.
  //On indique que le port D13 sera utilisé comme une sortie
 pinMode(pin,OUTPUT ;
                                                                                                        Un programme arduino
                                                                                                        se structure en trois
void loop() {
  // mettre ici tout ce qui sera réalisé en boucle tant que la carte est alimentée
                                                                                                        parties:
  // loop démarre après la fin de setup
 //On passe le pin D13 à l'état haut (5V)
digitalWrite(pin,HIGH);
                                                                                                        Importation des biblio-
                                                                                                         thèques nécessaires et
                                                                                                        définition des variables
 //On attend 500 ms
delay(500);
                                                                                                        Setup executé une fois
  //On passe le pin D13 à l'état bas (OV)
  digitalWrite(pin,LOW);
                                                                                                        Loop executé en boucle
  //On attend 500 ms
                                                                                                        à l'infini après la fin du
  delay (500);
                                                                                                        setup
                                                                               Les mots clés du langage changent de couleur
             Les lignes se terminent par un point-virgule.
                                                                               lorsqu'ils sont reconnus.
             Les blocs de lignes présents dans une fonction,
                                                                               Vous pouvez trouver une liste de mots clés et
             une boucle etc. sont délimités par des accolades:
             une accolade ouvrante au début et une fermante
```

Serial.begin permet d'initialiser la communication série via le câble USB entre l'arduino et l'or-

dinateur. Le débit indiqué est important car pour récupérer les données sur l'ordinateur, il faudra régler le logiciel avec le même débit.

structures ici (https://www.arduino.cc/reference/en/).

Vous pouvez également vous inspirer des nombreux codes présents sur internet ou des exemples présents dans le menu «Fichier» puis « Exemples ».

DOC 13 Structure d'un programme Arduino.

à la fin

## D LE TRAITEMENT DES DONNÉES

### 🚺 Afficher les données renvoyées par la carte Arduino

Une fois le type de carte, le processeur et le port sélectionnés, le logiciel Arduino permet d'afficher les données renvoyées par la carte de deux façons:

- le moniteur série affiche la liste des valeurs renvoyées;
- le traceur série affiche une courbe sur une fenêtre temporelle glissante de 5 minutes.

Toutes deux sont accessibles via le menu «Outils». Que ce soit pour le moniteur série ou le traceur série, il ne faut pas oublier de régler le débit pour que les informations s'affichent correctement (Doc 14).



DOC 14 Exemple d'affichage des données.


### Récupérer les données au format csv avec CoolTerm

Afin de récupérer les données issues d'un capteur Arduino pour un traitement complémentaire, il est possible soit de sélectionner et de copier les valeurs depuis le moniteur série, soit d'utiliser un logiciel de terminal série comme CoolTerm.

Commencez par brancher la carte Arduino à l'ordinateur en utilisant un cable USB. Puis, dans le menu «Connection», sélectionnez «Options...». Réglez Baudrate et Port d'après le débit de la connexion série qui a été programmé dans la carte Arduino et le port attribué par le système (Doc 15a). Si le bon port COM n'apparaît pas, cliquez sur Re-Scan Serial Ports. Une fois les réglages terminés, cliquez sur OK, la fenêtre d'options disparaît, puis cliquez sur Connect. Les données doivent alors défiler comme dans le moniteur série du logiciel Arduino (Doc 15b).

Pour réaliser une acquisition, utilisez le menu Connection, puis Capture to Textfile, et enfin Start. L'acquisition pourra être arrêtée en utilisant le Stop (Doc 15b).

Réglez le nom du fichier puis cliquez sur Enregistrer. Ne pas oublier de sélectionner «All Files» à la place du «text File» par défaut en bas de la fenêtre et d'ajouter l'extension «.csv» à la fin du nom du fichier (Doc 15c). Le fichier csv obtenu est lisible avec un tableur, ou peut être ouvert avec Python pour des traitements ultérieurs (moyenne, écart type, tracé de courbes, d'histogrammes etc.).




DOC 15a

Re-Scan Serial Ports

Cancel







DOC 15 Récupération des données d'un capteur Arduino avec le logiciel CoolTerm.

## **E** FABRIQUER UN CAPTEUR

On peut réaliser très facilement un capteur de courant alternatif, composé d'un transducteur et d'une électronique de mise en forme. Pour le tranducteur courant alternatif/tension, on enroule 100 spires de fil de cuivre autour d'un noyau de fer (Doc 16). On referme alors le noyau et l'on fait passer en son centre un fil dans lequel circule un courant alternatif à 50 Hz (fil rouge sur le Doc 17). En mesurant à l'oscilloscope la tension disponible aux bornes du fil de cuivre, on visualise une image du courant qui circule dans le câble rouge. La réponse du transducteur ainsi créé peut être étalonnée avec un ampèremètre externe.




DOC 16 Fabrication du transducteur.




DOC 17 Branchement du transducteur et étalonnage.


Pour que les données du transducteur puissent être exploitées par une carte Arduino, il faut ensuite mettre en forme le signal de sortie. Le circruit de mise en forme (Docs 19 et 20) amplifie le signal, le redresse, et détecte

l'amplitude maximale (Doc 18). On obtient ainsi, en sortie du capteur, une tension continue, image de l'intensité efficace circulant dans le circuit.



DOC 18 Forme des signaux à chaque étape du capteur.





245

## PISTES DE PROJETS

### Matériel

- 1 carte arduino UNO ou Nano
- 1 platine d'expérimentation
- 1 résistance de 1 k $\Omega$  (à choisir au plus proche de la valeur de la résistance de la photorésistance dans les conditions de luminosité de la mesure souhaitée)
- 1 photorésistance
- quelques fils


## 2 Mise en place

Sur une platine d'expérimentation, les points sont reliés comme représenté Doc 21. Ainsi, les deux schémas Doc 22 avec platine et sans platine représentent le même montage.


## Programmation

En fonction des besoins, on peut faire calculer à la carte:

- la valeur de la résistance (en ohm) de la photorésistance, grâce au programme du Doc 23.
- une valeur en lux, après calibration de la réponse du capteur, grâce au programme du Doc 24.



DOC 21 Platine d'expérimentation.



DOC 22 Montage avec ou sans platine.

```
int pinPhotoresistance = 5;
int valeurPhotoresistance;

float R = 1000.; //Valeur de la résistance fixe utilisée

void setup(void) {
    Serial.begin(115200);
}

void loop(void) {
    ValeurPhotoresistance = analogRead(pinPhotoresistance); //lecture pin analogique A5
    Serial.println((5. * R / (valeurPhotoresistance*0.00489) - R)); //calcul et affichage valeur resistance en ohm
    delay(50); //temps d'attente de 50ms donc il y aura environ 20 mesures par seconde car le reste est très rapide
}
```

DOC 23 Programme pour renvoyer la valeur de la résistance.

```
winclude <math.h>
int pinPhotoresistance = 5;
int valeurPhotoresistance;
float R = 1600.;
float calib1 = 1500000.; //Valeurs à modifier lors de la calibration avec un luxmètre
float calib2 = -1.01; //Valeurs à modifier lors de la calibration avec un luxmètre

void setup(void) {
    Serial.begin(115200);
}

void loop(void) {
    valeurPhotoresistance = analogRead(pinPhotoresistance); //lecture pin analogique A5
    berial.println(pow(10,(log10(5. * R / (valeurPhotoresistance*0.00488) - R)-log10(calib1))/calib2)); //calcul et affichage valeur en lux
delay(50); //delai de 50ms donc mesure à environ 20 Hz
```

DOC 24 Programme pour renvoyer une valeur en lux (après calibration).

## Exemples de démarches de projets

Un tel capteur peut être utilisé pour différents projets, par exemple:

- 1) Mesurer et modéliser la décroissance de l'éclairement en fonction de la distance. Cela se fait très bien dans un tube en carton avec une source lumineuse de type lampe de bureau. On peut ainsi travailler sur la puissance lumineuse disponible pour les sondes spatiales par exemple.
- 2) Transmettre de l'information sous forme lumineuse. L'information transmise peut être binaire (présence ou absence de lumière) ou un code morse par exemple.
- 3) Mesurer l'éclairement sur une station météo afin de suivre l'évolution du maximum d'éclairement et de la durée du jour en fonction des saisons.
- 4) Réaliser une carte de luminosité dans un jardin. Cela nécessite toutefois d'utiliser plusieurs photorésistances et d'adapter les programmes précédents.
- 5) Réaliser une porte optique en éclairant la photorésistance avec un laser. On peut alors mesurer les coupures du faisceau lumineux pour détecter une ouverture de porte, compter les passages de personnes, mesurer la vitesse de rotation d'une hélice de drone, simuler un spectrophotomètre ou mesurer la vitesse d'une bille dans une gouttière en utilisant deux portes optiques. On peut également imaginer utiliser un tel dispositif pour mesurer une fréquence de vibration d'une table vibrante ou d'oscillation d'un haut parleur.
- 6) Ajouter une led (ou un relai) aux côtés de la photorésistance afin de piloter son allumage en fonction des conditions de luminosité (modèle de lampadaire automatique).
- 7) Ajouter une led rouge à côté de la photorésistance afin de mesurer la lumière réfléchie par une surface (et différencier le blanc du noir par exemple). Le même dispositif avec une led RGB peut servir à mesurer une couleur.