



Procedimiento Operativo

Revisión PigVision

ASIMETRIX • PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Roles y Responsabilidades

Cada equipo tiene un rol definido. Si no puede resolver, escala al siguiente nivel.



Porcicultura

NIVEL 1

Limpieza de cámaras
Inspección visual
Revisión de LEDs
Reinicio básico
Registro de novedades

→ Escala a Mantenimiento



Mantenimiento

NIVEL 2

Alimentación eléctrica
UPS
Breakers
Router
Cableado

→ Escala a Tecnología



Tecnología

NIVEL 3

Diagnóstico avanzado
Internet
Redes
Conectividad
Incidentes especializados

→ Escala a Asimetrix



ACTIVIDAD

1

Limpiar el lente de la cámara

Utilizar un paño suave húmedo para retirar polvo y suciedad del lente

2

Limpiar el exterior de la cámara

Retirar residuos visibles del cuerpo y soporte de la cámara

3

Verificar el estado del LED indicador

Observar el color y comportamiento del LED en la parte frontal

4

Registrar novedades

Documentar el estado actual y cualquier anomalía observada

DIAGNÓSTICO

Según el estado del LED



Cámara apagada

- 1 Verificar conexión eléctrica
- 2 Revisar cable de alimentación

¿Conexión OK?

Sí
Resuelto

No
Escalar a
Mantenimiento



LED rojo (sin internet)

¿Cuántas cámaras?

Solo una

- 1 Limpiar lente
- 2 Limpiar exterior
- 3 Reiniciar cámara
- 4 Esperar reconexión

Todas
Escalar a Mantenimiento



Solo LED ON

- 1 Limpiar lente
- 2 Limpiar exterior
- 3 Reiniciar cámara
- 4 Verificar WiFi

¿Se resolvió?

Sí
Resuelto

No
Escalar a
Asimetrix



CONTEXTO

Cuándo interviene:

- Cuando el equipo de Porcicultura reporta una cámara con LED rojo tras reinicio
- Cuando hay problemas con alimentación eléctrica o UPS
- Cuando el router de Asimetrix presenta fallas

Si solo una cámara tiene LED rojo, el Equipo de Porcicultura realiza el reinicio antes de escalar.


DIAGNÓSTICO

Verificaciones Eléctricas



Alimentación eléctrica

Verificar energía en el punto de la cámara



UPS

Confirmar que la UPS está encendida y cargando



Breaker

Revisar estado del breaker correspondiente



Router Asimetrix

Verificar estado del router dedicado



Internet

Confirmar conectividad a internet

Red: AsimetrixIOA — Contraseña: 4s1m4tr1x

Revisión del Router Asimetrix

1

Verificar que el router esté encendido

¿El router enciende?

No

Revisar alimentación eléctrica del router

Sí

Continuar con verificación

2

Confirmar que la red AsimetrixIOA está visible

3

Verificar estado de los indicadores del router

4

Reiniciar el router

Apagar, esperar 30 segundos y volver a encender

¿Después del reinicio tiene internet?

Sí

Registrar y dar por resuelto

No

Escalar a Tecnología



CONTEXTO

Cuándo interviene:

- Cuando el router de Asimetrix no tiene internet tras reinicio
- Cuando hay problemas de conectividad a nivel de red
- Cuando se requiere visita técnica presencial

Importante: Este nivel se activa solo cuando los niveles anteriores ya fueron realizados.

PROCESO

Diagnóstico Remoto y Visita



Paso 1 — Diagnóstico remoto

1

Revisar remotamente la conexión de internet de la granja

Validar la conectividad a internet de Aliar y el estado de la red, ya que el router de Asimetrix depende de esta conexión para acceder a internet

¿Se detectaron anomalías?

No

Resuelto

Sí

Continuar al siguiente paso



Paso 2 — Crear ticket de visita

1

El Equipo de Mantenimiento crea un ticket para visita de Tecnología

2

El equipo de Tecnología agenda la visita a la granja



Paso 3 — Visita técnica

1

Revisar a detalle la conexión del internet hacia el router de Asimetrix

2

Asegurar el funcionamiento de la conexión

3

Registrar el resultado de la visita

DIAGNÓSTICO

Revisión del Dispositivo



Router

Verificar estado físico del router




Estado

Revisar indicadores LED



Reiniciar

Reiniciar si es necesario



Cámara

Verificar conectividad de cámara

1 Confirmar que el router esté encendido

¿Router genera red?

Sí

Continuar

No

Reiniciar el router

2 Verificar estado de los indicadores

3 Reiniciar el router

¿Tiene internet después del reinicio?

Sí

Verificar cámara

No

Escalar a Asimetrix

4 Verificar cámara conectada

5 Registrar resultado

ESCALAMIENTO

Escalamiento a Asimetrix

1

Contactar al equipo de soporte de Asimetrix

Utilizar los canales de comunicación establecidos

2

Seguir las instrucciones del equipo de Asimetrix

3

Registrar el resultado del escalamiento

Escalamiento

Flujo de escalamiento entre los niveles de soporte



Soporte Asimetrix

Contactos del equipo de soporte técnico



Manuela Chavarría

+57 318 220 2707



Damián García

+57 311 207 8988



Glenda Fuentes

+57 300 365 9210