



NIVEL 2 — DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO Y DE RED

Equipo de Mantenimiento

Verificaciones eléctricas, UPS, breakers, router y conectividad de red.

CONTEXTO

Revisión

Cuándo interviene el equipo de Mantenimiento:

- Una o varias cámaras no encienden (LED apagado).
- Todas las cámaras presentan LED rojo simultáneamente.

Nota: Si solo una cámara tiene LED rojo, el Equipo de Porcicultura realiza el reinicio antes de escalar.

Datos de red: Red: **AsimetrixIOA** — Contraseña: **4s1m4tr1x**

