



MANUAL OPERATIVO

Procedimiento Operativo

Revisión de Cámaras PigVision

Guía de procedimiento para los equipos de Porcicultura, Mantenimiento y Tecnología, con acompañamiento permanente del equipo de Asimetrix.



Porcicultura



Mantenimiento



Tecnología

Damián García

+57 311 207 8988

Manuela Chavarría

+57 318 220 2707

Glenda Fuentes

+57 300 365 9210



Asimetrix acompaña a cada equipo durante todo el proceso. Al escalar a **Mantenimiento** o **Tecnología**, el equipo que revisa y escala debe **crear el ticket** correspondiente. Nunca saltar niveles de escalamiento.



NIVEL 1 — REVISIÓN INICIAL

Equipo de Porcicultura

Diagnóstico según el estado del LED, reinicio básico y registro de novedades en cámaras PigVision. Siempre acompañado del equipo de Asimetrix.



Siempre en compañía del equipo de Asimetrix. Todo el proceso se realiza con el acompañamiento de Asimetrix. Cuando el caso se escala a Mantenimiento, el equipo de Porcicultura debe crear el ticket antes de entregar el caso.

DIAGNÓSTICO

Según el estado del LED

Acciones a tomar según la observación de cada cámara.



Caso 1 — LEDs ON, LEVEL y STATUS apagados

CÁMARA APAGADA



Paso 1 — Verificar el estado de la cámara

1

Confirmar si la cámara está apagada

2

Presionar el botón ON para intentar encenderla



Paso 2 — Verificar la alimentación eléctrica

1

Revisar que no exista ningún problema en la conexión eléctrica

- Cable de alimentación suelto.
- Cable desconectado.
- Cable dañado.

?

Paso 3 — ¿El problema ocurre en todas las cámaras?

Sí

Verificar el estado de la UPS y confirmar que esté suministrando energía correctamente.

No

Continuar con la verificación de la cámara afectada.



Verificar el funcionamiento



Problema resuelto

La cámara enciende correctamente.



Escalar el caso al área de Mantenimiento

La cámara continúa apagada.



CREAR TICKET DE ESCALAMIENTO



Caso 2 — LED LEVEL en rojo (Sin conexión a internet)

SIN INTERNET

Paso 1 — Identificar la cantidad de cámaras afectadas

? Opción A — Solo una cámara presenta el LED LEVEL en rojo

Realizar el siguiente procedimiento:

- 1 Apagar la cámara desde el botón ON
- 2 Desconectar la alimentación eléctrica
- 3 Esperar 5 minutos
- 4 Conectar nuevamente la alimentación
- 5 Encender la cámara desde el botón ON



Problema resuelto

La cámara se conecta correctamente.



Escalar el caso al equipo de Asimetrix

La cámara continúa sin conexión, para recibir indicaciones.

? Opción B — Todas las cámaras presentan el LED LEVEL en rojo

Paso 2 — Verificar el estado del router de Asimetrix

1 Confirmar que el router esté encendido

Luces indicadoras activas.

2 Verificar que esté generando la red Wi-Fi

- **SSID:** AsimetrixIOA
- **Contraseña:** 4s1m4tr1x

✓ Verificar el funcionamiento

⬆ El router está apagado

Escalar el caso al área de Mantenimiento.

 **CREAR TICKET DE ESCALAMIENTO**

⬆ El router no genera la red Wi-Fi

Escalar el caso al área de Mantenimiento.

 **CREAR TICKET DE ESCALAMIENTO**

⬆ El router genera la red, pero no tiene acceso a internet

Escalar el caso al área de Mantenimiento.

 **CREAR TICKET DE ESCALAMIENTO**



Caso 3 — Solo LED ON encendido

INICIO INCOMPLETO

Paso 1 — Reiniciar la cámara

1**Apagar la cámara desde el botón ON****2****Desconectar la alimentación eléctrica****3****Esperar 5 minutos****4****Conectar nuevamente la alimentación****5****Encender la cámara desde el botón ON**

Verificar el funcionamiento



Problema resuelto

La cámara inicia correctamente.



Escalar el caso a Asimetrix

La cámara continúa mostrando únicamente el LED ON encendido, para gestionar el reemplazo de la cámara.

**NIVEL 2 — DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO Y DE RED**

Equipo de Mantenimiento

Verificaciones eléctricas, UPS, breakers y revisión detallada del router de Asimetrix. Siempre acompañado del equipo de Asimetrix.



Siempre en compañía del equipo de Asimetrix. Todo el proceso se realiza con el acompañamiento de Asimetrix. Cuando el caso se escala al área de Tecnología, el equipo de Mantenimiento debe crear el ticket antes de entregar el caso.

DIAGNÓSTICO

Verificaciones Eléctricas

Realizar las siguientes verificaciones en el orden indicado antes de iniciar el diagnóstico de las cámaras.



Paso 1 — Alimentación eléctrica

Confirmar que las cámaras estén recibiendo energía y que el suministro eléctrico sea estable.



Paso 2 — UPS

Validar que la UPS se encuentre encendida y funcionando correctamente.



Paso 3 — Breaker

Confirmar que no esté disparado. Si está disparado, restablecerlo y verificar que no se vuelva a disparar.



Paso 4 — Router Asimetrix

Continuar con la revisión detallada del router a continuación.

DIAGNÓSTICO

Revisión del Router Asimetrix

4.1 Verificar que el router esté encendido

? ¿El router enciende?

✗ No

- 1 Revisar que la toma eléctrica tenga alimentación
- 2 Verificar que el cable de alimentación esté correctamente conectado
- 3 Inspeccionar si el router presenta daños físicos visibles

⬆ Si el router continúa apagado

Escalar el caso al área de Tecnología.

 **CREAR TICKET DE ESCALAMIENTO**

✓ Sí

Continuar con la siguiente verificación.

4.2 Verificar que el router genere la red Wi-Fi

1 Confirmar que el router esté transmitiendo la siguiente red

- **SSID:** AsimetrixIOA
- **Contraseña:** 4s1m4tr1x

? ¿La red AsimetrixIOA es visible?

✗ No

1 Reiniciar el router desconectando la alimentación eléctrica durante 30 segundos

2 Conectarlo nuevamente y esperar a que complete el proceso de inicio

↑ Si la red continúa sin aparecer

Escalar el caso al área de Tecnología.

📄 CREAR TICKET DE ESCALAMIENTO

✓ Sí

Continuar con la siguiente verificación.

4.3 Verificar el estado de la conexión

1 Conectarse a la red AsimetrixIOA

? ¿La red aparece como "Conectado, sin internet"?

✗ No

✓ Verificación del router completada correctamente.

✓ Sí

Continuar con el siguiente paso.

4.4 Reiniciar el router

1 Desconectar el router de la alimentación eléctrica

2

Esperar 30 segundos

3

Conectar nuevamente el router

4

Esperar a que complete el proceso de inicio**Verificar el funcionamiento****Problema resuelto**

El router recupera la conexión a internet.

**Si el router continúa sin acceso a internet**

Escalar el caso al área de Tecnología.

**CREAR TICKET DE ESCALAMIENTO****NIVEL 3 — ATENCIÓN DE INCIDENTES**

Equipo de Tecnología

Diagnóstico remoto, programación de visita y diagnóstico en sitio. Siempre acompañado del equipo de Asimetrix.



Siempre en compañía del equipo de Asimetrix. Todo el proceso se realiza con el acompañamiento de Asimetrix. Este nivel se activa solo cuando los niveles anteriores ya fueron realizados.

PROCESO

Procedimiento de Atención de Incidentes

Flujo que sigue el equipo de Tecnología una vez recibe el escalamiento.



Paso 1 — Diagnóstico remoto

FASE 1



Validar la conectividad de la granja

1

Revisar remotamente la conexión a internet de la granja

2

Validar el estado de la conexión de Aliar

El router de Asimetrix depende de esta red para acceder a internet.



Resultado del diagnóstico — ¿Se detectaron anomalías?

No



Problema resuelto remotamente.

Sí

Continuar con la Fase 2.



Paso 2 — Programación de visita técnica

FASE 2

1

Coordinar la fecha y hora de la visita

2

Confirmar la disponibilidad para el ingreso a la granja



Paso 3 — Diagnóstico en sitio

FASE 2



Revisar la conexión de internet

1

Verificar

- Cableado de red.
- Conexión del internet de Aliar hacia el router de Asimetrix.

2

Una vez solucionado, asegurar internet en el router de Asimetrix



Paso 4 — Registrar la visita

FASE 2

1

Documentar

- Problema encontrado.
- Acciones realizadas.
- Estado final del equipo.
- Evidencia fotográfica (si aplica).