



NIVEL 2 — DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO Y DE RED

Equipo de Mantenimiento

Verificaciones eléctricas, UPS, breakers, router y conectividad de red.

CONTEXTO

Revisión

Cuándo interviene el equipo de Mantenimiento:

- Una o varias cámaras no encienden (LED apagado).
- Todas las cámaras presentan LED rojo simultáneamente.

Nota: Si solo una cámara tiene LED rojo, el Equipo de Porcicultura realiza el reinicio antes de escalar.

DIAGNÓSTICO


Verificaciones Eléctricas

Pasos a seguir en orden.



Alimentación eléctrica

Revisar que la corriente llegue a las cámaras. Debe estar presente y estable.



UPS

Validar que la fuente de poder ininterrumpida esté encendida y funcionando.



Breaker

Verificar si el breaker está disparado. Restablecer y confirmar que no se vuelva a disparar.



Router Asimetrix

Confirmar que esté encendido y generando la red **AsimetrixIOA**.



Internet

Validar si hay conectividad a través de la red **AsimetrixIOA**.

DIAGNÓSTICO

Revisión del Router Asimetrix

1 Verificar que el router esté encendido

¿El router enciende?

No

Revisar alimentación eléctrica del router
Verificar si presenta daño físico visible

Sí

Continuar al paso siguiente

Si el router enciende:

2 Confirmar que esté generando la red AsimetrixIOA

Contraseña: 4s1m4tr1x

3 Verificar si aparece el estado "Conectado, sin internet"

4 Reiniciar el router

¿Después del reinicio tiene internet?

Sí

Registrar como resuelto

No

Escalar al equipo de **Tecnología**

[ESCALAR A TECNOLOGÍA](#)