



Procedimiento Operativo

Revisión PigVision

Cámaras IoT para Granjas Porcinas
Asimetrix — 2026



Roles y Responsabilidades

Cada equipo tiene un rol definido. Si no puede resolver, escala al siguiente nivel.



Equipo de Porcicultura

NIVEL 1

- Limpieza de cámaras
- Inspección visual
- Revisión de LEDs
- Reinicio básico
- Registro de novedades

ACTIVIDAD

Revisión

Pasos que el equipo de Porcicultura realiza en cada visita programada.

- 1 Limpiar el lente de cada cámara**
Sin polvo, residuos ni condensación
- 2 Limpiar el exterior de la cámara**
Sin suciedad acumulada en carcasa
- 3 Verificar el estado de los LEDs**
Observar color y comportamiento de cada LED
- 4 Registrar novedades**
Anotar número de cámaras con anomalías

Según el estado del LED

Acciones a tomar según la observación de cada cámara.

**Caso 1 — Cámara apagada**

1

Revisar si la cámara está apagada
Presionar el botón de ON

2

Confirmar que no haya un problema de conexión
Cable suelto, desconectado o dañado

¿Conexión OK?

✓ Sí
Resuelto

✗ No
Escalar a
Mantenimiento

ESCALAR

**Caso 2 — LED rojo (sin internet)**

¿Cuántas cámaras están en rojo?

Solo una:

1

Apagar cámara del botón ON

2

Desconectar energía

3

Esperar 5 minutos

4

Conectar y encender del botón ON

Todas:

1

Escalar a Mantenimiento para revisar el router

ESCALAR

**Caso 3 — Solo LED ON**

1

Apagar cámara del botón ON

2

Desconectar energía

3

Esperar 5 minutos

4

Conectar y encender del botón ON

¿Se resolvió?

✓ Sí
Resuelto

✗ No
Escalar a
Asimetrix

ESCALAR



Equipo de Mantenimiento

NIVEL 2

Alimentación eléctrica

UPS

Breakers

Router

Cableado

CONTEXTO — Revisión

Cuándo interviene el equipo de Mantenimiento:

- Una o varias cámaras no encienden (LED apagado).
- Todas las cámaras presentan LED rojo simultáneamente.

Nota: Si solo una cámara tiene LED rojo, el Equipo de Porcicultura realiza el reinicio antes de escalar.

DIAGNÓSTICO

Verificaciones Eléctricas

Pasos a seguir en orden.



Alimentación eléctrica

Revisar que la corriente llegue a las cámaras. Debe estar presente y estable.



UPS

Validar que la fuente de poder ininterrumpida esté encendida y funcionando.



Breaker

Verificar si el breaker está disparado. Restablecer y confirmar que no se vuelva a disparar.



Router Asimetrix

Confirmar que esté encendido y generando la red AsimetrixIOA.



Internet

Validar si hay conectividad a través de la red AsimetrixIOA.



Datos de red: Red: AsimetrixIOA — Contraseña: 4s1m4tr1x

Revisión del Router Asimetrix

1 Verificar que el router esté encendido

¿El router enciende?

✗ No

Revisar alimentación eléctrica del router
Verificar si presenta daño físico visible

✓ Sí

Continuar al paso siguiente

Si el router enciende:

2 Confirmar que esté generando la red AsimetrixIOA

Contraseña: 4s1m4tr1x

3 Verificar si aparece el estado "Conectado, sin internet"

4 Reiniciar el router

¿Después del reinicio tiene internet?

✓ Sí

Registrar como resuelto

✗ No

Escalar al equipo de Tecnología

ESCALAR A TECNOLOGÍA



Equipo de Tecnología

NIVEL 3

Diagnóstico avanzado

Internet

Redes

Conectividad

Incidentes especializados

Revisión

Cuándo interviene el equipo de Tecnología:

- El Equipo de Porcicultura ya intentó el reinicio de la cámara sin éxito.
- El Equipo de Mantenimiento verificó alimentación eléctrica, UPS y breaker sin encontrar fallos.
- Se presentan todas las cámaras con LED rojo simultáneamente y el problema persiste tras la intervención del equipo de Mantenimiento.

Importante: Este nivel se activa solo cuando los niveles anteriores ya fueron realizados.

Revisión del Dispositivo



Router Asimetrix

Confirmar que esté encendido y generando la red Asimetrix ioA.



Estado del router

Verificar si presenta el estado "Conectado, sin internet".



Reiniciar el router

Si tiene problemas de conectividad, reiniciar y verificar nuevamente.



Cámara PigVision

Verificar si la cámara está conectada a la red Asimetrix ioA.

1

Confirmar que el router Asimetrix esté encendido y generando la red

¿El router genera la red Asimetrix ioA?

✓ Si

Continuar al paso 2

✗ No

Reiniciar el router

2

Verificar si el router presenta "Conectado, sin internet"

3

Reiniciar el router

¿Después del reinicio tiene internet?

✓ Si

Verificar que la cámara se conecte a la red Asimetrix

✗ No

Escalar a Asimetrix para diagnóstico remoto

ESCALAR A ASIMETRIX

4

Verificar que la cámara esté conectada a la red Asimetrix ioA

5

Registrar el estado actual de la cámara



Escalamiento

Flujo de escalamiento entre equipos.



Nunca saltar niveles de escalamiento. Cada equipo resuelve lo que le corresponde antes de escalar.



Intervención Asimetrix

Cuando el problema persiste tras la intervención de los tres niveles anteriores.



Contactar a Asimetrix

Proporcionar: número de cámara, LED observado, acciones ya realizadas, estado del router.



Seguir las instrucciones del equipo de Asimetrix

Puede incluir: configuración de la red, o reemplazo del dispositivo.



Registrar el resultado de la intervención

Documentar: problema reportado, intervención realizada, resultado final.



Soporte Asimetrix



Manuela Chavarría

+57 318 220 2707



Damián García

+57 311 207 8988



Glenda Fuentes

+57 300 365 9210