

Procedimiento Operativo

Revisión PigVision

Asimetrix • Procedimiento Operativo

01

Roles y Responsabilidades

Cada equipo tiene un rol definido. Si no puede resolver, escala al siguiente nivel.



Equipo de Porcicultura

NIVEL 1

- Limpieza de cámaras
- Inspección visual
- Revisión de LEDs
- Reinicio básico
- Registro de novedades

→ [Escala a Mantenimiento](#)



Equipo de Mantenimiento

NIVEL 2

- Alimentación eléctrica
- UPS
- Breakers
- Router
- Cableado

→ [Escala a Tecnología](#)



Equipo de Tecnología

NIVEL 3

- Diagnóstico avanzado
- Internet
- Redes
- Conectividad
- Incidentes especializados

→ [Escala a Asimetrix](#)



NIVEL 1 — REVISIÓN INICIAL

Equipo de Porcicultura

ACTIVIDAD

Revisión

Pasos que el equipo de Porcicultura realiza en cada visita programada.

- 1 Limpiar el lente de cada cámara**
Sin polvo, residuos ni condensación
- 2 Limpiar el exterior de la cámara**
Sin suciedad acumulada en carcasa
- 3 Verificar el estado de los LEDs**
Observar color y comportamiento de cada LED
- 4 Registrar novedades**
Anotar número de cámaras con anomalías

DIAGNÓSTICO

Según el estado del LED

Acciones a tomar según la observación de cada cámara.

Caso 1 — Cámara apagada

- 1 Revisar si la cámara está apagada**
Presionar el botón de ON
- 2 Confirmar que no haya un problema de conexión**
Cable suelto, desconectado o dañado

¿Conexión OK?

Sí

Resuelto

No

Escalar a **Mantenimiento**

ESCALAR

Caso 2 — LED rojo (sin internet)

¿Cuántas cámaras están en rojo?

Solo una

- 1 Apagar cámara del botón ON
- 2 Desconectar energía
- 3 Esperar 5 minutos
- 4 Conectar y encender del botón ON

Todas

- 1 Escalar a Mantenimiento para revisar el router

ESCALAR

Caso 3 — Solo LED ON

- 1 Apagar cámara del botón ON
- 2 Desconectar energía
- 3 Esperar 5 minutos
- 4 Conectar y encender del botón ON

¿Se resolvió?

Sí

Resuelto

No

Escalar a **Asimetrix**

ESCALAR



NIVEL 2 — DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO Y DE RED

Equipo de Mantenimiento

Verificaciones eléctricas, UPS, breakers, router y conectividad de red.

CONTEXTO

Revisión

Cuándo interviene el equipo de Mantenimiento:

- Una o varias cámaras no encienden (LED apagado).
- Todas las cámaras presentan LED rojo simultáneamente.

Nota: Si solo una cámara tiene LED rojo, el Equipo de Porcicultura realiza el reinicio antes de escalar.

DIAGNÓSTICO

Verificaciones Eléctricas

Pasos a seguir en orden.



Alimentación eléctrica

Revisar que la corriente llegue a las cámaras. Debe estar presente y estable.



UPS

Validar que la fuente de poder ininterrumpida esté encendida y funcionando.



Breaker

Verificar si el breaker está disparado. Restablecer y confirmar que no se vuelva a disparar.



Router Asimetrix

Confirmar que esté encendido y generando la red **AsimetrixIOA**.



Internet

Validar si hay conectividad a través de la red **AsimetrixIOA**.

Datos de red: Red: **AsimetrixIOA** — Contraseña: **4s1m4tr1x**

Revisión del Router Asimetrix

1 Verificar que el router esté encendido

¿El router enciende?

No

Revisar alimentación eléctrica del router
Verificar si presenta daño físico visible

Sí

Continuar al paso siguiente

Si el router enciende:

2 Confirmar que esté generando la red AsimetrixIOA

Contraseña: 4s1m4tr1x

3 Verificar si aparece el estado "Conectado, sin internet"

4 Reiniciar el router

¿Después del reinicio tiene internet?

Sí

Registrar como resuelto

No

Escalar al equipo de **Tecnología**

[ESCALAR A TECNOLOGÍA](#)



NIVEL 3 — DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO

Equipo de Tecnología

Verificación avanzada del dispositivo, configuración de red y escalación a Asimetrix.

CONTEXTO

Revisión

Cuándo interviene el equipo de Tecnología:

- El Equipo de Porcicultura ya intentó el reinicio de la cámara sin éxito.
- El Equipo de Mantenimiento verificó alimentación eléctrica, UPS y breaker sin encontrar fallos.
- Se presentan todas las cámaras con LED rojo simultáneamente y el problema persiste tras la intervención del equipo de Mantenimiento.

Importante: Este nivel se activa **solo cuando los niveles anteriores ya fueron realizados.**

DIAGNÓSTICO

Revisión del Dispositivo



Router Asimetrix

Confirmar que esté encendido y generando la red Asimetrix ioA.




Estado del router

Verificar si presenta el estado "Conectado, sin internet".



Reiniciar el router

Si tiene problemas de conectividad, reiniciar y verificar nuevamente.



Cámara PigVision

Verificar si la cámara está conectada a la red Asimetrix ioA.

1 Confirmar que el router Asimetrix esté encendido y generando la red

¿El router genera la red Asimetrix ioA?

Sí

Continuar al paso 2

No

Reiniciar el router

2 Verificar si el router presenta "Conectado, sin internet"

3 Reiniciar el router

¿Después del reinicio tiene internet?

Sí

Verificar que la cámara se conecte a la red Asimetrix

No

Escalar a **Asimetrix** para diagnóstico remoto

[ESCALAR A ASIMETRIX](#)

4 Verificar que la cámara esté conectada a la red Asimetrix ioA

5 Registrar el estado actual de la cámara

ESCALAMIENTO

Intervención Asimetrix

Cuando el problema persiste tras la intervención de los tres niveles anteriores.

1

Contactar a Asimetrix para diagnóstico remoto

Proporcionar: número de cámara, LED observado, acciones ya realizadas, estado del router

2

Seguir las instrucciones del equipo de Asimetrix

Puede incluir: configuración de la red, o reemplazo del dispositivo

3

Registrar el resultado de la intervención

Documentar: problema reportado, intervención realizada, resultado final

FLUJO

Escalamiento

Flujo de escalamiento entre equipos.

**Porcicultura****Mantenimiento****Tecnología****Asimetrix**

Nunca saltar niveles de escalamiento. Cada equipo resuelve lo que le corresponde antes de escalar.

PROCEDIMIENTO

Intervención Asimetrix

Cuando el problema persiste tras la intervención de los tres niveles anteriores.

**Contactar a Asimetrix**

Proporcionar: número de cámara, LED observado, acciones ya realizadas, estado del router.

**Seguir instrucciones**

Puede incluir: configuración de la red, o reemplazo del dispositivo.



Registrar resultado

Documentar: problema reportado, intervención realizada, resultado final.

CONTACTO

Soporte Asimetrix



Damián García

+57 311 207 8988



Manuela Chavarría

+57 318 220 2707



Glenda Fuentes

+57 300 365 9210