
BUS_MIKILAB_MAIN
J12
BUS_POWER_MIKILAB
J11
H1
MountingHole_2.2mm_M2
H2
MountingHole_2.2mm_M2
U32
U33
U34
U31
TPD4E05U06DQAR
TPD6E05U06DQAR
C802
R803
R804
C801
C804
DNP
10k
2.2k
2.2k
R802
10k
22uF/10V
R316
C314
R315
L2
2.2uH/4A
TPS56C231DDCR
R504
C501
R503
U5
W25Q128JVSIQ
10k
22R
R506
C503
R505
100nF
22R
10uF
TPD6E05U06DQAR
U.FL
U37
AP2112K-3.3TRG1
U28
TPS3839
1k
100nF
C121
C119
R103
R104
C104
C116
22uF
1uF
22uF
1uF
22uF
R705
R703
R704
R714
FB1
330R
100MHz
R713
R711
1.5k
10k
R712
22k
2.2k
100nF
R710
J1
HR911105A
J13
U1
MCIMX6Y2CVM08AB
Y2
C201
R201
R205
10k
U2
MT41K512M16HA-107
C108
C109
C110
10k
1uF
10k
R207
R202
C202
R203
R204
C207
100nF
240R 1%
10k
R319
R318
120k
R508
L7
R509
C501
C315
R317
C317
L3
TLV62569
Y5
C518
47uF/10V
22uF/10V
2.2uH/3A
R320
C320
R319
L4
TLV62569DBVR
33k 1%
2.2uH/3A
10nF
SSD1 M.2 2242
H5
MountingHole_2.2mm_M2
SW2
SW1
RESET
U20
R906
R905
C906
C905
R903
400R
SN74LVC1G17DBVR
J6
Console UART1
D4
BAT54C
C903
100nF
U11
NEO-M9N-00B
TP1
SAFEBOOT_N
TP2
RESET_N
C901
10nF
SMA Antenna
J4
L6
27nH
D2
D3
ESD9B5.0ST5G
BT1
CR1220
C605
C606
18pF
U36
FE1.1s
R608
100nF
Y4
12MHz
R607
C323
R323
R324
10uF/16V
L5
2.2uH/4A
10k
R605
R606
R603
R302
R304
C307
47uF/10V
C308
R313
L1
R312
C311
100k
20k
10k
49.4k 1%
C601
10uF
U9
USBLC6-2SC6
U10
D1
SMF5.0A
J3
J8
TYPE-C-31-M-12
J7
PPS/EXTINT
H3
MountingHole_2.2mm_M2
H4
MountingHole_2.2mm_M2


J5
J5
DM3AT-SF-PEJM5