原创 一席VSAT 卫星与网络 2019-08-22

收录于话题 8个> #马路上的卫星 33 \_ 融入人民生活,推动文明进步

——谈"航天+"的理念与实践设想 2015年3月,《卫星与网络》杂志在腾讯、搜狐、新浪、和讯等100多家网站与相关媒体重磅 推出了"航天+"理念及系列专题共6篇深度阐述文章,并于2015年6月和7月分两次,刊发于

《卫星与网络》杂志。为了持续不断地推广航天+的理念与实践设想,《卫星与网络》公众号 自2015年起,持续多次将这些深度文章推送给各位读者,链接如下,期待交流: 新的社会形态将如何发生? 浅结合、深结合与融合 新常态下的"航天+" 鼓励创新, 也包容失败 中国航天产业突围正逢时

航天技术民用的新发展、新机遇 (卫网君温馨提示:点击标题可直达内容哦)

引入DAMA,以取长补短,发挥各自优势,进一步提高卫星信道的利用率。不过"乱花渐欲

## 3.1 RA+DA/PAMA

为RA时隙,其余部分规定为DA时隙。其中, RA时隙分配给稀路由站点以随机访问方式共 用,而DA时隙则分配给重型业务站点以PAMA固定占用方式专用。见下图: TDMA帧-部分时隙用于RA随机访问 部分时隙用于DA固定访问 (时隙数量固定) (时隙数量固定) TS-I TS-2 TS-3 **TS-4** TS-5 **TS-6 TS-8** TS-9 TS-10 TS-11 TS-12 TS-7 DA-DA-4 DA-5 DA-6 RA-3 RA-4 RA-1 RA-2 (PAMA) PAMA (PAMA)

图-3.1 RA+DA/PAMA组合

如图所示,假设在某一TDMA帧中共有12个时隙,其中前4个时隙(TS-1至TS-4)被规定为

RA时隙,为斐济、汤加、塞班等稀路由站点以Aloha方式共用,即随机占用;而后8个时隙

上海专用

(PAMA固定占用)

广州专用

(PAMA固定占用)

乌鲁木齐专用

(PAMA固定占用)

北京专用

(PAMA固定占用)




图-3.2 RA+TDMA/DAMA组合 京、上海、斐济、塞班等)以Aloha随机访问方式共用;而后7个时隙(TS-6至TS-12)则被规 定为DA时隙,会被"按需分配"给那些有较多、较重或较持续业务传输的地面站使用,即

一是前面的RA时隙不仅只用于稀路由站点(如斐济、汤加、塞班等),而且还用于了重业务站点

二是这些RA时隙不仅用于传输业务,而且还用于各个站点传输带宽请求。即当某一站点需要传 输较多、较重或较持续的业务时,可先通过这几个RA时隙向网络控制中心(NCC)发送申请,请 求网络将一个或多个DA时隙分配给该站点(当然,在申请过程当中是有可能发生碰撞,并不得

(如北京、上海等),即所有站点都可以用Aloha的方式随机访问这几个RA时隙;

三是后面的DA时隙也不再是以PAMA方式只固定地预分配给某几个站点了(如北京、上海、广 州和乌鲁木齐等),而是可以根据各个站点的实际业务需求和业务量,按需分配给任意站点了(包 括斐济、汤加和塞班等),即DAMA按需分配。 四是站点在按需获得了后面的若干DA时隙后,就可以在每一个TDMA帧里都循环反复地使用这 些时隙,畅行无阻地传输业务,直至业务结束,其间不必再担心遭到碰撞。 五是站点在利用DA时隙完成业务传输之后,又会将这些时隙再释放出来,交还给网络供其它站 点申请和使用。 以上过程其实就是TDMA/DAMA, 虽然看着会觉得有点儿乱, 但倘若对SCPC/DAMA有所 了解的话,就会发现其实二者在带宽按需分配的道理上是一样的,只不过SCPC/DAMA分 配的是一段一段的频率带宽,而TDMA/DAMA分配的则是一个一个的时隙带宽而已。当然 二者在其它方面,比如组网,也还是有很多和很大差别的,这里就暂且不表了。

3.3 AA/TDMA

无论是RA+DA/PAMA, 还是RA+DA/DAMA, 这两种组合访问方式都是把时隙人为地分成

了RA和DA两个固定的部分。但倘若碰上了一些难缠的用户抬杠,就像刘三姐<sup>(注1)</sup>怒怼楚霸

你歌哪有我歌多,我有十万八千箩。

平时全都不吭气,突然冒个秀多多。

只因那年涨大水,山歌塞断九条河。

TDMA可奈何, DARA奈若何?

意思是说:在大多数情况下,虽然所有站点都是稀路由业务(比如信用卡交易),全部时隙均

为RA最好,但在个别情况下,也不知道会有哪个个别站点突发重型业务(比如大文件传

在这种情况下,有一种将RA和DA时隙混为一体的,称作AA/TDMA自适应分配时分多址

(Adaptive Assignment TDMA)的技术,可以用来解决这一难题。这里不妨还拿那个太平洋

输),所以此时如果很多时隙,甚至全部时隙都是DA则又会更佳。那这又该如何是好呢?

平时门可罗雀,车流稀少,没什么访客挺清静的,用的都是Aloha随机访问方式上路,但生 日Party那天却陆陆续续、熙熙攘攘聚集了很多很多的客人,开来了很多很多的车辆。 Party结束后,这些客人纷纷开车离去,在短时间内形成一股不小的车流。可以想象,当这 股车流在小区的道路上行驶的时候,如果汤加、贝劳、斐济等其它住户还冒冒失失、随随

首先,从塞班家开出的第一辆车还是以Aloha随机访问方式上路的,当然这难免会遭到碰 撞。不过在其杀出一条血路侥幸突出重围后,就可以立即向交管部门报告,申明还有19部 车量滞留在塞班家急需上路,要求交管部门实施临时的交通管制,为这19辆车预留出一段

图-3.3 偶发重型业务时的RA

针对这种某户人家偶发大队人马的情况,采用AA/TDMA自适应分配时分多址技术又是如何


来应对的呢?为便于讲解,这里不妨假设一共有20部车辆需要从塞班家连续开出。

塞班家聚会

上路的时间和空间,而这就相当于某一VSAT远端站向NCC网控中心预约时隙。 所罗门 塔希提 马绍尔 报…! Help!

贝劳

图-3.4 AA/TDMA - 时隙初始均为RA



VSAT-A

则全部设为DA时隙,专门用于固定分配(PAMA)或按需分配(DAMA)给各个站点传输业务等 等,这里就不——介绍了。只要清楚一点,折腾这些的目的都是要取长补短,充分发挥RA 和DA,PAMA和DAMA的各自优势,以提高包括响应时间、信道利用率等在内的TDMA性 能就可以了。 后记: SCPC和TDMA之争

二、三十年前还没有移动通信的时候,VSAT就已经在世界各地红红火火地发展并得到了广

泛应用,而那时的一个热门话题就是SCPC和TDMA孰优孰劣。可二十几年后的今天,当移

动通信都已经发展到4G,并大踏步迈向5G的时候,VSAT却没有什么实质性的变化,很多

VSAT系统仍然徘徊在FDMA和TDMA之间,甚至仍旧停留在FDMA的水平上,而很多的讨

这里姑且不说结论如何,单从这一现象就可看出卫星通信的发展还是相当缓慢的。倘若拿

移动通信来作对比的话,卫星通信迄今也只发展到了2G的阶段(TDMA),相当一部分还依

这里面的原因很多,其中之一恐怕就是和TDMA,尤其是纯TDMA技术较难理解有关。如

前所述,移动通信从1G的FDMA到2G的TDMA,再到3G的CDMA,再到现在4G的

OFDMA,原理是越来越复杂,懂得的人也是越来越少,真可谓从"下里巴人"到"阳春白

雪","其曲弥高,其和弥寡"。而同样在卫星通信中,相比于SCPC等频分多址技术,真正

但值得一提的是,《宋玉对楚王问》的最后还有这样一段话:"故鸟有凤而鱼有鲲。凤皇上

击九千里,绝云霓,负苍天,足乱浮云,翱翔乎杳冥之上。夫蕃篱之鷃(yàn),岂能与之料

天地之高哉? 鲲鱼朝发昆仑之墟,暴(pù)髻(qí)于碣石,暮宿于孟诸。夫尺泽之鲵(ní),岂

就是说,SCPC和TDMA虽然有着"凤与鷃"和"鲲与鲵"的巨大差别,但卫星通信要有所发

展,不管理解上有多少困难,都要必须努力完成从SCPC趴趴猫到TDMA跳跳虎的转变<sup>(注</sup>

• ~ to be continued ~ •

论则仍然是对SCPC和TDMA技术的优劣进行对比。

旧停留在1G(SCPC)和1.5G(TDM/TDMA)的水平上。

懂得TDMA,尤其是纯TDMA时分多址技术的人也要少得很多。

能与之量江海之大哉?"

3)

MF-TDMA

NCC

NMS

OFDM

OFDMA

PA PA

PA

PAMA

PAMA

**PCM** 

QoS

RA

S-Aloha

SCPC

STDM TDM

TDMA

VSAT

多频时分多址

网络控制中心

网络管理系统

正交频分复用

正交频分多址

固定访问

固定分配

预分配

固定分配多址

预分配多址

脉冲编码调制

服务质量

随机访问

时除Aloha

单路单载波

统计时分复用

时分复用

时分多址

甚小口径终端

备注 英语原文及补充说明 Bandwidth on Demand Code Division Multiple Access Common Signaling Channel Dedicated Access (亦有用PA表示) Demand Assignment Demand Assigned Multiple Access Digital Speech Interpolation Digital Video Broadcasting / Return Channel via Satellite Frequency Division Multiplexing Frequency Division Multiple Access Frequency Hopping 站单载波 (Single Carrier Per Station) 技术。 Multiple Frequency Multiple Frequency TDMA。由于TDMA站点发射的载波可以在不同的频率 信道上来回跳跃,所以MF-TDMA也被称作跳频TDMA。 Network Control Center Network Management System Orthogonal FDM Orthogonal FDMA Permanent Access (亦有用DA表示) Permanent Assignment Preliminary Assignment

Permanent Assigned Multiple Access

Preliminary Assigned Multiple Access

Pulse Code Modulation

Quality of Service

Random Access

Slotted Aloha

Single Channel Per Carrier

Statistical Time Division Multiplexing

Time Division Multiplexing

Time Division Multiple Access

Very Small Aperture Terminal

TDMA帧 部分时隙用于RA随机访问 部分时隙用于DA固定访问 (时隙数量固定) (时隙数量固定) TS-2 TS-5 TS-6 TS-12 DA-DA-4 RA-1 RA-2 RA-3 RA-4 RA-5 北京、上海、斐济、汤加、塞班等 北京、上海、广州、乌鲁木齐、斐济、汤加、塞班等 所有站点共用(随机占用) 所有站点共用(DAMA按需占用) 如图所示,前5个时隙(TS-1至TS-5)被规定为RA时隙,可以为网络中的所有站点(包括北

比如某一天塞班家为孩子庆祝生日,邀请亲朋好友办了个大型的Party(聚会)。虽然塞班家 便便地开车上路的话,就一定会发生碰撞。而如前所述,根据Aloha的规则,发生碰撞的车 辆全都必须退回原位,等候一段时间之后才可以再次随机重新上路,而随机重新上路则难

免又会再次发生碰撞。如此反反复复,从塞班家开出的车流,不知要历尽千难万险遭到多

马绍尔

少次碰撞, 重传多少回, 花费多少时间, 才能跌跌撞撞地全部驶离小区。见下图:

交管部门在收到这一请求后,如果没有其它什么特殊情况,就会实施临时的交通管制,为 这19部车辆预留出一个时间段儿,在马路上腾出车道专供塞班家使用(即DA)。而为了避免 发生碰撞,其它住户的车辆在这一期间将全被禁止上路。这就相当于NCC网控中心为 VSAT远端站预分配时隙。如此一来,滞留在塞班家里的剩余车辆就可以畅行无阻地顺利驶 离了。

贝劳

图-3.5 AA/TDMA - 大部分时隙转变为DA

不过像这样的请求也许不只一家有,可能会有好几户人家都需要DA时隙传输业务,而且还

都把申请成功地发送到了交管中心。在这种情况下,就需要根据这些人家及其车辆的重要

性和优先级(如QoS)来分配DA时隙了。比如说,如果只有刘三姐家和阿牛哥家<sup>(注1)</sup>的十八

斐济

手牛粪车要求上路,那么DA时隙就可以分配给这两户门当户对的贫苦人家平均使用;但是 倘若莫老爷家<sup>(注1)</sup>有运送金银财宝的劳斯莱斯豪车要上路,那么DA时隙就会被首先分配给 莫老爷家使用了。 也许有人觉得AA/TDMA方式与前面的RA+DA/DAMA方式很相似,但如果仔细注意一下就 会发现:在RA+DA/DAMA方式中,RA和DA时隙还是被分开的;而在AA/TDMA方式中, 就不分什么RA和DA时隙了,每个时隙都既可能是RA,也可能是DA,究竟哪些是RA,哪 些是DA,什么时候是RA,什么时候是DA,则全靠自适应了。见下图:

(NMS),还负责把各种各样的控制和管理信息及时无误地传达给所有站点,所以其作用和 地位极为重要,一般是不会与VSAT远端站掺和在一起,用Aloha这样low(低级)的随机访问 方式去争抢时隙的,而是会单独占据一段带宽专门传送信令,以免因碰撞而耽误了对网络 的控制和管理,影响全网的正常运转。 比如在一个典型的TDM/TDMA星状网中,或在一个以TDM/TDMA为CSC公共信令信道<sup>(注2)</sup> 的SCPC/DAMA网络中,主站就是通过独占一段频率带宽,发射一个TDM出境载波,以广 播方式向所有VSAT远端站发号施令,来分配时隙带宽或频率带宽的;而在一个典型的纯

TDMA或MF-TDMA网状网中,主站则是通过占用一到几个专用时隙,把包括TDMA同步参

考在内的信令,以广播的方式传送所有站点,为各个站点分配时隙带宽。由于不同VSAT系

统及网络的通信体制各不相同,而图-3.7着重想要说明的是VSAT远端站访问和占用TDMA

另外,这里介绍的仅仅是一路TDMA信道中的若干RA+DA组合。倘若结合多频(MF)和跳频

(FH)技术,在网络中设置多路TDMA信道并实施跳频操作的话,则还可以变出更多种花样

儿。比如把一路信道全部设为RA时隙,专门用于各个站点发送带宽请求信息,而其它信道

信道的过程,并非主站的工作方式,所以就有意略去了对主站的标注。

图-3.7 AA/TDMA操作过程

AA/TDMA中的主要过程,包括VSAT远端站如何随机发送数据包,如何争抢时隙和发生碰

撞,如何延时重发,如何最后获得固定时隙,以及如何以DA方式连续发送数据等步骤,均

已在图中标明,这里就不再——螯述了。不过细心—些的读者或许会问:"图中怎么没有见

到主站发射?主站为VSAT远端站分配DA时隙的信令又是怎样发送到VSAT远端站的呢?"

由于主站不仅是全网的业务中心(Hub),而且还往往是全网的控制中心(NCC)和管理中心

VSAT-C

VSAT-D

注1: 刘三姐、阿牛哥和莫老爷均为电影《刘三姐》中的人物,其中刘三姐和阿牛哥代表贫 穷的老百姓,而莫老爷则代表富有的土财主。 注2: CSC意为公共信令信道, 其英文原文为"Common Signaling Channel"。 注3:有关SCPC趴趴猫和TDMA跳跳虎的含义,请参阅《马路上的卫星(一)—— 信道 和载波》。而有关SCPC和TDMA技术在带宽上的分析和比较,请参阅《马路上的卫星 (五) —— TDMA和SCPC的带宽效率》(后续即将推出,敬请期待)。

附录:英文缩略语及中译文注释一览表 中译文 缩略语 带宽按索分配 BoD CDMA 码分多址 公共信令信道 CSC DA 固定访问 按需分配 DA 按需分配多址 DAMA 数字话音内插 DSI DVB/RCS 数字视频广播/卫星回传信道 FDM 频分复用 **FDMA** 頻分多址 跳频 FH Multiple Channels Per Carrier。采用MCPC技术,可以将每个站点中的所有 多路单载波 业务都复用到一个载波中进行传输,所以有些地方把MCPC也叫作SCPS单 MCPC 多频 MF

前文回顾: 《马路上的卫星》 (二) | 一言难尽的TDMA (上) 复杂一些的TDMA

迷人眼,潜心才能解难题。"要是不怕患老花眼的话,就请耐心接着观赏几种令人眼花的 RA和DA组合技术吧。

首先介绍一个最简单的组合。如果在某一网络中,有些站点的业务为稀路由型,而其余站 点为重业务型,则一个最简单的解决方案就是对时隙进行一下划分,将其中的一部分规定

作者 | 一席VSAT 本文原载于《卫星与网络》杂志2019年7月刊

斐济、汤加、塞班等共用

(随机占用)

DAMA.

不重新发送申请的)。

王道:

别墅小区来举例做个说明。

这里需要注意有几个地方出现了变化:

从前面对TDMA技术里最基本的卫星信道访问方式的介绍中可以看出,RA和DA中的PAMA 都不完美,都会出现时隙及带宽浪费的情况,而解决之道一是将两者组合起来使用,二是