收录于话题 8个> #马路上的卫星 华風獎 術 充满期待地说: 要干就大干,要干就干出名堂来。 只要有了这样的大气魄, 我们才可能有大的突破、大的发展 / 让消费者看见品质更好的产品 / 从传统媒体、新媒体、电视媒体、网络媒体、网络大V等,北京呼风唤雨文化传媒有限公司跟您 一起肩负起产业发展的责任,从专业和用心两个维度提供更适合您的广告策划与创意。 呼风唤雨◇让消费者看见品质更好的产品 . Ø. c '€ ' .

车道 马 路 图1. 马路交通和卫星通信

如果把卫星上的转发器比成一条宽宽的马路的话,设置信道就好比是在马路上划分车道。

在马路沿线会有很多单位,比如政府机关、商场、写字楼、酒店、学校、医院、警察局

等,而这些单位就好像VSAT网络中的一个个地面站。每个单位都会有一些自己的车辆。而

某个地面站向卫星上发射载波,就好像是某个单位往马路上开车。开车不能横冲直撞随便

开,而是应当遵守交通规则,沿着马路上的车道行驶,这就是地面站发出的载波一定是要

在一个转发器上可以划分出很多信道,就好像是在一条马路上可以划分出很多车道,而每 一路信道就好比是一条车道。

发射到卫星上的某路信道中。

被各个地面站的载波所占用"。

站之间则不直接互通(图2)。

如图所示,请注意以下说法:

波。

话来做个比喻:

上划分行车道。

死于SCPC之间,不以信道称也。"

这里的对应关系是:

● 卫星转发器 - 马路 卫星信道 - 车道 VSAT卫星地面站 - 单位 载波 - 车辆 用户业务 - 单位中的人和物

如此一看就十分清晰了,载波并不是信道,而是地面站发射出来的信号;被地面站所利用

的也不是载波,而是一路路的卫星信道。就像我们会说"在马路上开车,各条车道被各个单

位的车辆所占用"一样,对应于载波和信道,准确的说法是"向卫星上发射载波,各路信道

这里不妨以一个VSAT星状网为例做一个简要的说明。在一个普通的星状网中,通常都有一

个中心站(Hub)和若干个VSAT远端站。所有VSAT远端站都只和中心站通信,而VSAT远端

卫星链路

VSAT远端站 VSAT远端站 VSAT远端站 VSAT远端站 VSAT远端站 图2. VSAT星状网 星状网络中的业务被分为中心站向远端站传输的出境业务,以及远端站向中心站传输的入 境业务。而星状网中较为常见的卫星访问体制则是TDM/TDMA(图-3),即出境为TDM (时 分复用)方式,入境为TDMA(时分多址)方式。 出境信道 入境信道 Outbound (Inbound) TDM TDMA 出境载波 入境载波 入境载波 頻率 TDM解调器 TDMA调制器 主站(Hub) VSAT远端站 TDM调制器xl TDM解调器 TDMA解调器x(1~n) TDMA调制器 VSAT运端站 TDM解调器 实线代表连续的载波。 TDMA调制器 虚线代表不连续的突发载波。 图3. TDM/TDMA星状网

一方面, TDM/TDMA星状网在卫星上为中心站的出境业务分配了一段专用带宽, 并设置

了一路出境信道。中心站独占该出境信道,持续发射出一个连续的TDM载波,向VSAT远

另一方面,TDM/TDMA星状网在卫星上也为VSAT远端站的入境业务分配了一段公用带

宽,并设置了一路或多路入境信道。所有远端站共享这些入境信道,分时发射出多个突发

的TDMA载波,向主站传输入境业务。即,在入境信道上发送的都是VSAT远端站的突发载

所以,当我们讨论VSAT网络中的卫星访问方式时,应该清楚载波和信道是两个不同的东

西,应该说卫星信道是如何被利用的,而不应该说载波是怎么用的。这里借用古人的一段

"世有载波,然后有信道。信道常有,而载波不常有。故虽有信道,祗辱于FDMA之手,姘

"世有载波,然后有信道。"就是说世界上先发明了汽车,然后才开始修建马路,并在马路

"故虽有信道,祗辱于FDMA之手,姘死於SCPC之间,不以信道称也。"就是说信道和载波

的差别虽然看似简单,但实际区分和使用起来却不是那么容易,尤其是对于长期沉浸在

"信道常有,而载波不常有。"就是说虽然车道总在那里,但上面却不一定总有汽车跑。

端站传输出境业务。即,在出境信道上发送的是中心站的连续载波。

SCPC载波-1 SCPC载波-2 站点A→站点B 站点B→站点A

-信道-1-

 f_1

站点C

站点A

和说信道也就没什么分别了。

活活像只"趴趴猫",爽得很。

得不在卫星带宽上付出更加高昂的费用。

定的次序分时发射,依次到达卫星(图6)。

相比于FDMA, TDMA(时分多址)理解起来就要难一些。

FDMA(频分多址)世界里,习惯了SCPC(单路单载波)技术的用户,甚至于一些"老卫星"和 "老专家",都总会不知不觉地将二者混为一谈,难以自拔。 可这又是为什么呢?

◀ FDMA中的信道和载波

在所有的无线和卫星通信访问体制里,频分多址(FDMA)是最简单和最容易理解的,其典

型代表就是SCPC(单路单载波)技术,而典型应用则是两个地面站之间点到点互通(图4)。其

中,站点A在某一频点上占用一路信道发射一个连续载波给站点B,而站点B则在另一频点

上占用另一路信道发射另一个连续载波给站点A。每个载波一旦发射上星就会固定占据一

-信道-2-


 f_2

站点D

频域(f)

站点B

路信道不放,直至其业务完全结束,其间其它任何站点都不得再向这路信道上发射载波。



卫星通信中的调制解调器(modem)俗称为"猫",而SCPC的猫在市场上是很容易买到的,

就像买菜一样。安装和使用也很简单,两点一搭,参数一设,载波一发,带宽一占就齐

活。因为是独占,整条车道都是自己一个单位的,所以可以把整个猫趴上去,想怎么开就

怎么开,快点儿慢点儿都无所谓,是满载,还是空驶,甚至让整个车道空着也没关系,丝

毫不必担心和别的单位的车辆有争抢或冲突,或发生追尾和碰撞等,整个儿一自娱自乐,

由于SCPC的趴趴猫非常简单易用,所以得到很多用户,尤其是中低端小型网络用户的喜

爱。然而简单的背后是有代价的,那就是相比于TDMA等较为复杂的VSAT系统,用户将不

TDMA中的信道和载波 🕨

这里以只有一路信道的TDMA网络为例。从地面上看,每个站点发出的载波都不是连续

的,而是一个个断断续续的、快速而短小的突发;而从天空中看,就是地面上蹦出了很多

突发,分别来自于不同站点。这些突发既不会同时发出,也不会同时到达,而是会按照一

D

虚线代表不连续的突发载波。

频域(f)

各站突发

В

时域(t)

D C

-卫星信道-

TDMA突发载波 (多站点合成)

马

车道

享。

图-7. 马路上的TDMA 前面以TDM/TDMA星状网为例里的入境信道即为TDMA模式,为所有VSAT远端站分时共

一谈去探讨VSAT技术的话,只能是越聊越糊涂,不利于后续的进一步研究。 后记 信道和载波之间的关系本来是非常简单的。之所以啰里啰唆地把这么简单的事情说来说 去,是因为实在有太多太多的人深受频分技术的影响,长期局限于SCPC的菜猫世界中,深 陷泥潭而难以自拔,没能注意到载波和信道之间的差别,实属无意。当然,针对用户在载 波和信道概念上的模糊认识,也并不排除某些厂家刻意保持沉默,甚至有意进行了混淆和

作者 | 一席VSAT 引言 🕨 "世有载波,然后有信道。信道常有,而载波不常有。故虽有信道,祗辱于FDMA之手,姘死于 SCPC之间,不以信道称也。" ——仿韩愈《马说》 卫星人士最爱挂在嘴边的一个词就是载波,经常会说如何如何使用载波,载波是怎么怎么 使用的。但实际上这是十分误人的说法,真正的、准确的用词应该是"信道"。虽然相比于 载波,信道这个词儿使用的人较少,但如果想把VSAT网络中的各种卫星通信体制,如 SCPC(单路单载波)、TDMA(时分多址)、DAMA(按需分配)等搞清楚的话,就一定要严格 区分"载波"和"信道"这两个概念,并且还应该多说信道,少讲载波。 马路上的信道和载波 信道和载波在概念上的不同,拿马路交通作比喻可以非常形象(图1)。


注: 主站(Hub)

许其它单位的汽车在上行驶一样(图5)。

图4. SCPC点到点通信

这就好比是马路上的A、B两个单位。单位A独占一条车道向单位B发车,单位B又独占另一

条车道向单位A发车,每条车道都被一个单位固定占据,只行驶这个单位的车辆,而不允



这就好像是在马路上有很多单位的汽车,有的是写字楼的,有的是医院的,有的是学校

的。虽然这些汽车在马路上一起奔跑,但在同一车道上的汽车却一定是按照顺序依次行驶

的,即以时分的方式共享车道,而不会出现某个单位长时间地占据某一路车道的情况。

由于TDMA中每个信道上所发送的都是多个站点的突发载波,任一信道都不是被某一站点 的连续载波所长期占据,所以相比于SCPC等频分多址技术,区分信道和载波这两个概念, 明确二者之间的差别,正确选择和准确使用相应的术语就变得特别重要。否则将二者混为

误导,把一些原本可以非常简明和清晰的VSAT概念搅成一团。 其实无论是FDMA,还是TDMA,都不难懂。这里有一个小窍门,就是我们在讨论有关多 址等卫星通信体制的技术问题时,不妨时不时地停下来想一下:"我们现在说的是信道(马 路),还是载波(汽车)"?即"先明信道,后言载波"。而只要清楚了信道和载波之间的差别, VSAT卫星通信中的一个重要课题——多址技术或访问体制就基本上能够明白一半了,再

往后面的技术讨论和理解也就会非常轻松。