与品质同行 用我们的专业、用心、诚意及优质资源整合与调度能力, 协助合作伙伴在市场上呼风唤雨 《马路上的卫星》(六) | 从路由看网络

8个>

-莎士比亚《哈姆雷特》

"To be, or not to be-that is the question." "生存还是毁灭,这 是一个值得考虑的问题。"

本文原载于《卫星与网络》杂志2019年12月刊

作者 | 一席VSAT

收录于话题

#马路上的卫星

几乎所有的VSAT厂家都说自己的VSAT系统支持网状网。但"To be, or not to be - that is the question"。只不过莎翁在《哈姆雷特》中的这个名句此时要被翻译成:"真还是

许多不太熟悉卫星通信的用户,往往很容易被一些表面现象所误导。比如当听到有厂家说 "两个远端站之间能够通过卫星单跳互通的VSAT卫星通信网络就是网状网。"就信以为真。 像这样的现象在VSAT行业里并不少见, 辨明其真伪不仅对于刚入行的初学者不易, 甚至 对于一些资深的"专家"都有一定难度。不过这里倒是有个小窍门儿,可以用来快速分辨真

数情况下,具有IP动态路由功能的VSAT系统都是能够支持网状网(1)的,而没有 IP动态路由 功能就很难说了"。 这里用到了IP, 是因为基本上如今所有的VSAT系统都有局域网接口, 而且都宣称支持IP。 所以我们不妨就从IP入手,从IP技术中最基本的路由功能来瞧一瞧,看一看,揭示一下

我们在这里还是用马路交通作比喻,以乘坐公交车和出租车出行为例,说明一下不同的网

络路由技术。 静态蹈曲 在马路上,公交车的线路都是固定不变的。如果出门乘坐的是公交车,无论乘客最终的目

中的红色线路)。

的地在哪里,也不管道路的状况如何,公交司机都总是按照预先规定好的线路行驶(见图1

图1 静态路由正常状态



图4 动态路由自动更新

图3 动态路由正常状态

动态路由能够自动探测路况,自动生成和更新交通图(路由表)。所以当某条线路发生断

路时, 动态路由就能自动地找出其它的可用线路绕行, 从而确保目的地总能到达(见图4中)

0

0


图5 RIP动态路由按跳(路口)数选择路由

如果司机在决定行车路线时仅以途经路口的数量为依据,只挑选从出发地到目的地之间路

口最少的线路行驶,这就是RIP动态路由[4]。这在IP网络中是以跳数 (Hop) 来表示的,即

每个路由器就好比是个路口,IP包每经过一个路由器,就好比是行车经过了个路口,算作

但这是有问题的,因为有时路口少的线路并不一定是最好的线路。比如说,有条线路虽然



2星通信网 (単跳) RIP选择的探询

地面通信网络(多跳)

图8 天地混合通信网络中的RIP动态路由

如图8所示为一卫星通信和地面通信相互混合的通信网络。用户业务既可以通过卫星链路,

也可以通过地面光纤链路进行传输。卫星通信链路虽然只有一跳,但带宽窄(比如只有

64kbps)、时延长、费用高,所以并不是很好的选择;而地面光纤通信链路虽然途经多个

路由器,有多跳,但带宽却很宽(比如100Mbps)、传输时延也很短、费用也较低,所以

应该是更好的选择。但在使用RIP动态路由只考虑跳数的情况下,却会发生IP业务总是选择。

所以相比之下,如果不仅仅只考虑路口的多少和路程的远近,而且还考虑马路的宽度(带

宽)、限速(速率)、拥堵(延迟)、事故率(误码率)和过路费(费用)等其它一些因

素,综合得出一条代价(Cost) 最小的线路作为最佳选择,这就是OSPF[5]动态路由(见

只有一跳的卫星通信链路进行传输,而这显然是不合理的。

图9)。

图7 RIP动态路由按跳 (路口) 数选择非常拥堵的长安街

但是由于RIP动态路由所考虑的因素很简单,仅仅计算从源点到目的地有几个路由器和几

跳,其它则不予考虑,所以当应用于卫星通信网络,或应用于与地面通信网络有相互配合

的混合诵信网络时,就很容易出现路径选择不当的问题。

如图11所示,很明显,在点到点的卫星通信中,从一个站点发出的信息一定是传送到另一 个站点(其实严格地讲,点到点并不能被视作网络);而在星状的卫星通信网络中,从 VSAT远端站发出的信息也都是肯定要传送到中心站的。所以,无论是点到点,还是星状 网,对于VSAT远端站来说,其目的地都是明确的和唯一的,因而线路和路由也就非常简 单,用静态路由足以,并不需要什么动态路由[6]。 这里不妨引用人民邮电出版社出版的《TCP/IP路由技术》一书中翻译得不太顺口儿的一个 片段: "静态路由选择的最大缺陷是管理困难。这对于存在许多可选路由的中型和大型网络

图11 点到点通信和星状网通信

VSAT-B

由表的话,不仅工作量大,而且还十分耗时、缓慢,并且极易出错,很难满足应急通信的 需要。 在这里,不妨再引用《TCP/IP路由技术》一书中的一段精彩而重要的论断:"在阅读完动态 路由选择协议的显赫细节之后,留下的印象一定是动态路由选择协议比静态路由选择协议 好。动态路由选择协议的主要任务是自动监测和适应网络拓扑的变化,记住这一点很重 要。"[8]

所以说,智能的、能够自动更新路由表的动态路由技术是支持真正的网状网,尤其是大型

网状网的最佳选择。而是否具有动态路由功能,则可以作为判断一个VSAT系统是否支持真

所以,如果以后再听说某某厂家宣称其VSAT系统支持网状网的话,就不要再只简单地看其

VSAT远端站之间是否能够通过卫星单跳互通,而是还要再看一下该系统是否具有RIP或

[1][6]在某些TDM/TDMA星状卫星通信系统中也有动态路由,这是因为在这些星状网的实际应

用中,有的VSAT远端站之间也要互通,存在着"网状"的通信需求,所以也需要动态路由功能来 支持。不过,基于TDM/TDMA体制的这种"网状"通信,要么通过主站转发和卫星双跳实现,

假, 这是一个值得考虑的问题。"

假网状网,这就是看该VSAT系统是否支持IP动态路由。严格一点儿的说法则是:"在大多 VSAT网络结构的真面目[2]。

图2 静态路由断路状态 即使道路已经堵得一塌糊涂,甚至断了路(见图2中的红色线路),而旁边却还有许多其它 道路十分畅通,您对司机说:"师傅,咱绕别的道儿走行吗?"他也不会搭理您,而是会继 续固守在原先规划好的线路上不离不弃。那么公交车的这种做法就是静态路由。 在发生断路实在无法通行的情况下,静态路由的解决方法就是手动地对公交线路进行修 改,人工找出一条新的线路,使其绕过故障路段,以到达原来的目的地。这就是手动修改 路由表。显然,静态路由虽然简单,但灵活性却很差,应变能力也很弱,所以一般只用于 小型的、简单的网络[3]。 动态路由 但如果出门乘坐的是出租车,在被告知目的地之后,司机和乘客便会根据出发地与目的地 之间的实际路况,选择一条最佳线路来行驶。由于每次乘客都不同,目的地也不同,所以 每次的线路也就不同。而即使在目的地相同的情况下,每次的线路也有可能不一样。比如 同样是到北京西站,有时会走长安街,有时就会走两广路等等。那么出租车的这种做法就 是动态路由(见图3中的黄色线路)。

显然,由于动态路由表的生成、更新和维护都是自动实现的,无需人工干预,所以无论是 工作量、维护量,还是差错率都比静态路由要小得多,因而更加灵活和可靠。

RIP和OSPF动态路由

一跳。

的黄色线路)。这就是动态路由表的自动更新。

798艺术区



OSPF选择的路由

地面通信网络(多跳)

图10 天地混合通信网络中的OSPF动态路由

坐了半天车,转得晕晕乎乎的,可这和我们要聊的话题——"从路由看网络"又有什么关系

呢?细心的读者可能已经看出一些端倪,那就是静态路由的公交车一般都只用于点到点的

那么,在卫星通信中,什么样结构的网络用静态路由即可,而什么样的则需要用动态路由

呢?联想一下马路交通,那就是目的地明确唯一的网络,如点到点和星状网,用静态路由

点到点和星状网

星状网

VSAT-C

暗曲和网络结构

VSAT-A

VSAT-B

矢。

会十分巨大!

注释

路由技术, 其智能化程度还是很低的。

离矢量的路由选择协议。

网状网有着很大的差别。

交通,而动态路由的出租车则能够支持多点到多点。

就够了;而目的地并不唯一的网状网则最好使用动态路由。

来说是真实的,但对于几乎没有可选路由的小型网络来说就不适用了。......在较小的网络中 很流行星型 (hub- and-spoke) 拓扑。……对于这种网络来说,十分适合使用静态路由 选择协议。在中心路由器上为每个分支上的路由器配置一条静态路由,而在每台分支路由 器上配置一条指向中心路由器的缺省路由,这样网络就可以工作了。"[7] 圆线圆

相比之下,网状网就要复杂得多。在一个真正的网状网中[8],包括中心站和VSAT远端站在

内的所有站点均可在物理的通信链路上同时通过卫星单跳直接互通。这时,在每个站点中

都有一个网状路由表,存储着从该站点到达其它所有站点的路由信息(图12)。这样,在

从用户的应用设备那里收到各式各样的IP包后,每个站点就会首先解析一下这些IP包中的

目的地址,通过路由表查询和确定一下这些IP包应该被发送到哪些目的地站点,然后再在

不同的频率和/或时间上发射相应的载波,从而使其在发送不同的IP包时都能够做到有的放

图12 全网状网通信

附图1 星状网、部分网状网和全网状网

如果全网站点较少,比如只有三五个,在每个站点手动地、逐条地输入IP路由信息, 建立

静态路由表也还是可以的。但是如果网络规模较大,有几十甚至几百个站点,却还用静态

路由技术逐站建立路由表和逐条录入路由信息的话,全网的工作量,以及日后的维护量将

而且,当网络发生变化,比如临时组网开展应急通信,需要增加、减少或修改若干站点,

从而引起网络结构以及路由关系发生变化时,如果还是用人工的方法,手动修改和更新路

正的网状网的一个简单而有效的方法[9]。

OSPF等IP动态路由功能,就大概知道"To be, or not to be."了。

要么通过在VSAT远端站中插入TDMA解调器实现,其本质与纯TDMA系统中天然的网状网还 是有很大差别的。有关具体分析可参阅《纯TDMA和TDM/TDMA网络比较》和人民邮电出版社 出版的《TCP/IP路由技术》等技术文件和书籍。 [2]可能有些人看到VSAT设备上有RJ-45 局域网接口,就以为该VSAT设备就具备IP 网络功 能,但这却有可能是另一"迷人"之处。至于"To be, or not to be.",则又是一个值得考虑的问 题。这里不妨暂且搁下,留待日后再议吧。 [3]通过采用浮动静态路由(Floating Static Route)技术,静态路由也能够为主用路由提供 冗余的备份线路,从而在一定程度上支持路由的自动备份。但这仍需要手工配置,故相比于动态

[5]OSPF的英文全称为Open Shortest Path First, 译作"开放最短路径优先", 是一种基于链 路状态的路由选择协议。 [7][8]节选自人民邮电出版社出版的《TCP/IP路由技术》(第一卷)(第二版) 第5.4节"静态 或动态路由选择"。原作者为美国的Jeff Doyle和Jennifer Carroll, 译者为葛建立和吴剑章。 [9]文中反复提到"真正的网状网",是因为这里有一个前提,就是所有的站点均可通过卫星单跳 同时互通的网络才叫真正的网状网(或全网状网)。比如纯TDMA或MF-TDMA系统,就可以 在每个站点只配备一个Modem的情况下实现天然的全网状网。

如果不是所有站点都能够通过卫星单跳同时互通, 而是只有若干站点在某一段时间内部分互通, 则不能算作是真正的网状网, 而只能叫作部分网状网。比如采用SCPC (单路单载波) 或MCPC

当然,SCPC或MCPC的VSAT系统也可以搭出一个全网状网。但由于其FDMA频分多址的本质 未变,仍然是基于点到点的连接,所以需要在每个站点叠加N个Modem或N个解调器,在每个 站点配置N条(在全网则为N×N 条)静态路由,然后在全网再发射N个甚至N×N个载波,故其 代价无论是在卫星上, 还是在地面上都是相当巨大的,与TDMA或MF-TDMA系统中天然的全

(多路单载波)技术组建的VSAT网络就往往是部分网状网。

[4]RIP的英文全称为Routing Information Protocol, 译作"路由信息协议", 是一种基于距