a SarhiteRtura – kRmentirano M A

Ovaj dokument de**tarljri tek pisru**je **R M** njezi**/k**e osnovne značajke, organizaciju podataka, skup instrukcija, kontrolu toka i primjenu u programiranju. Ključni dijelovi za učenje su:

arakteristike tekture

Iced In RPr (Section et omputing S I jeadhios (tavanks kispi in strukcija , bržu izvedbu, ali više in strukcija za istu funkcionalnost u usporedbi s CISC arhitekturama.

arhitektura : operacije se izvode samo na registrima, a podaci iz memorije prvo se učitavaju u registre, obrađuju i zatim pohranjuju natrag.

emovi ji Porganizirani su u bišne ri ječi 2 (4 bajta), a littog ueselizan pisibištji endian ili - načinom.

a reg2stara u itekturi

a opóe (fam jeße r r 1 : 05 -)

o 14 op0e namjene, koriste se za aritmetičke i logičke operacije.

C rogram 1buRte5 P ÷ sadrži adresu sljedeće)nstrukcije.

Itar • urrPSR rogram tatus Ryister S R :)

o (negatNan bit) – postavlja se ako je rezultat negativan.

o Z (zero bit) – postavlja se ako je rezultat 0.

o (carry bit) – postavlja se pri preljevu rezultata.

o V (overflow bit) – postavlja se ako dolazi do prekoračenja u izračunu.

ija S arhitekture R

ritmetičke operacije A

- ADD r0, r1, r2 \rightarrow r0 = r1 + r2
- SUB r0, r1, r2 \rightarrow r0 = r1 r2
- MUL r0, r1, r2 \rightarrow r0 = r1 * r2
- RSB r0, r1, r2 \rightarrow r0 = r2 r1 (oduzimanje u obrnutom redoslijedu)

ogičke operacije

- AND r0, r1, r2 \rightarrow r0 = r1 AND r2
- ORR r0, r1, r2 \rightarrow r0 = r1 OR r2
- EOR r0, r1, r2 \rightarrow r0 = r1 XOR r2
- BIC r0, r1, r2 \rightarrow r0 = r1 AND (NOT r2) (bit-clear operacija)

omicanje bitova P

- LSL r0, r1, #2 → pomakni sadržaj r1 ulijevo za 2 bita (ekvivalentno množenju s 2²).
- LSR r0, r1, #2 → pomakni sadržaj r1 udesno za 2 bita (ekvivalentno dijeljenju s 2²).
- ASR r0, r1, #2 → aritmetički pomak udesno (zadržava predznak).

sporedbe U

CMP r0, r1 → usporedi r0 i r1, postavlja CPSR statusne bitove (ali ne mijenja registre).

rem ještan je podałaka

- MOV r0, r1 → kopira sadržaj r1 u r0.
- MVN r0, r1 → kopira negiranu vrijednost r1 u r0.

ataka Pzme u memorije i registara

- LDR r0, [r1] → učitava sadržaj memorijske lokacije iz r1 u r0.
- STR r0, [r1] → pohranjuje sadržaj r0 u memorijsku lokaciju pohranjenu u r1.

adresiran je

- LDR r0, [r1, #4] \rightarrow r0 = sadržaj memorijske lokacije na adresi (r1 + 4).
- LDR r0, [r1, -r2] \rightarrow r0 = sadržaj memorijske lokacije (r1 r2).

oka izvŧšavan¶a

ranan ja

```
• B label → bezuvjetno grananje na adresu label.
```

nanja U

- BEQ label → ako je rezultat prethodne operacije nula (Zero bit = 1).
- BNE label \rightarrow ako rezultat nije nula.
- BGE label → ako je veće ili jednako.
- BLT label \rightarrow ako je manje.

etl je P

je**z**iku :

```
for(i = 0, f = 0; i < N; i++)
f = f + c[i] * x[i];
```

mentacijaRpetlje M A :

```
MOV r0, #0
              ; i = 0
MOV r2, #0
              ; f = 0
loop:
   LDR r4, [r3, r8] ; učitaj c[i]
   LDR r6, [r5, r8] ; učitaj x[i]
   MUL r4, r4, r6 ; c[i] * x[i]
   ADD r2, r2, r4 ; f += c[i] * x[i]
   ADD r8, r8, #4 ; povećaj offset
   ADD r0, r0, #1
                   ; i++
                   ; usporedi i s N
   CMP r0, r1
   BLT loop
                   ; ako je i < N, ponovi petlju
```

cija Pratd sa stogom

```
unkcijeRkoristi BL (Brinstitukciju Link)
```

```
BL funkcija ; poziva funkciju i sprema povratnu adresu u r14 (LR - Link Register)
```

```
funkci P koristi ( C, r MOV r1B, r14 1 P5 14 R. = = )
```

ene funkdije i rad sa stogom

đ

i stog zaktuvanje povraWhih adkesa ugnijež enih funkcija :

```
STR r14, [r13, #-4]!; sačuvaj povratnu adresu na stog
BL f2; pozovi f2

LDR r14, [r13], #4; vrati povratnu adresu sa stoga

MOV r15, r14; povratak iz funkcije
```

ιljučak

Z

Ovaj dokument de tarifri te pkoturiwa Rosnovnih kar Aktoeris Aka i registara iņstrukcija kontroole toka i funkcijskih poziva . Za učenje je ključno:

ərganfizaRciju registara i memorije snov@eS instrukcije R M A se ko@isZti grananje i petlje to se4fu8tkcije pozivaju i kako se koristi stog