# Optički kabeli

### 1. Uvod u optičke kabele

Prijenos podataka pomoću svjetlosti kroz optička vlakna.

- Sadrži
- Uloga: i zaštita od vanjskih utjecaja (svjetlost, temperatura, pritisak, kemikalije, radijacija).
- Temperaturni raspon: (ekstremi u zrakoplovstvu).
- Okolina: zrak, korozivne sredine, dno mora (2-4°C).
- Radni vijek: Ovisi o mehaničkim naprezanjima (pogotovo promjenjivim).
- Minimalni polumjer savijanja.
- Zahtjevi instalacije:
  - Ne smije degradirati prijenosne karakteristike.
  - Očuvana fizička cjelovitost vlakana tijekom ugradnje i uporabe.

#### 2. Zaštita optičkog vlakna

#### a) Potreba za zaštitom:

- Vlakna su krhka zaštita ih čini otpornijima.
- Funkcije:
  - Daje mehaničku čvrstoću.
  - Sprječava oštećenja i lomove.
  - Omogućuje laganu instalaciju i održavanje.
  - Štiti od vlage i okolišnih uvjeta.

# b) Primarna zaštita:

- 250-300 μm.
- Akrilati (telekomunikacije), silikon (druge primjene).
- Tijekom proizvodnje vlakna.
- Ne podnosi prekomjerno savijanje ili upredanje. ```

#### c) Sekundarna zaštita:

- Do 1.2 mm.
- Debeli sloj plastične mase.
- Dodatna mehanička zaštita + zaštita od vlage i kemikalija.

# 3. Konstrukcija optičkog kabela

- 1. (u zaštitnom omotaču).
- 2. (npr. *kevlar*, staklena vlakna, čelik).
- 3. (gel ili punila).
- 4. (PVC, polietilen, najlon itd.).

#### Vrste zaštitnog omotača:

Tip	Karakteristike	Prednosti/Nedostaci
	<ul><li>Vlakna u gelom punjenoj cjevčici.</li><li>Unutarnji promjer veći od vlakna.</li><li>Vlakna su duža od kabela (~0.1%).</li></ul>	Otporniji na pritisak. Veći polumjer savijanja.
	<ul><li>Plastika izravno nanesena na vlakno.</li><li>Vlakna fiksirana.</li></ul>	Manji polumjer savijanja. Osjetljiv na temperaturne promjene.

- Labavi omotač apsorbira pritisak do određene granice bez djelovanja na vlakno.
- Čvrsti omotač prenosi pritisak direktno na vlakno.

# 4. Fizičko-mehanička svojstva kabela

- (noseći elementi: kevlar, čelik).
- (gel punila, bubreće trake).

- (rad u širokom temperaturnom rasponu).
- (mali polumjer savijanja za instalacijske kabele).
- (otpornost na ulja, kiseline).
- (dobro označeni kabeli).

# 5. Klasifikacija kabela

#### a) Prema primjeni:

Tip kabela	Karakteristike
	Za kanalizaciju; nemetalni, lagani.
	Višeslojna zaštita (armatura, PE omotač) od vlage i mehaničkih oštećenja.
	Slični uvlačnim + čelična armatura.
	Unutar objekata; nemetalni, ne gori, mali polumjer savijanja.
	Za zračne mreže; noseći element od sintetičkih vlakana.

#### b) Prema materijalu:

- Bez metalnih dijelova; noseći element od kevlara.
- Stariji modeli ili podmorski kabeli; čelična armatura/uze.

# 6. Označavanje kabela

- Naziv proizvođača, tip kabela, metarske oznake.
- Kodiranje bojama vlakana i cjevčica.

# Standardni redoslijed boja (DIN/VDE 0888-3):

Redni broj	Воја
1	Crvena
2	Zelena
3	Plava
4	Žuta
5	Bijela
	(do 12)

# 7. Mjerenja a optičkim vlaknima

# Zašto se mjeri?

- Proizvođačima: boljšanje proizvodnje.
- Korisnicima: Testanje mreže, nadzor performansi.
- Projektantima: imizacija prijenosnih sustava.

### Grupe mjere a:

- 1.
  - Prigušenje ( $\alpha = (P_{TX} P_{RX})$ ).
  - Disperzija, kritična valna duljina.
- 2.
  - Dimenzije jezgre i ovojnice, koncentričnost.
- 3.
  - Otpornost na istezanje, udar, savijanje.
- 4.
  - Utjecaj vlage, temperaturnih promjena.

#### Oprema za mjerenje:

- LED, laser.
- Raspon -110 dBm do +10 dBm.
- •
- Mjeri prigušenje, gubitke na spojevima, duljinu vlakna, lokacije prekida.
- Princip rada: Slanje svjetlosnih impulsa → detekcija povratnog raspršenog signala.
- -

$$D=rac{c}{n_1}\cdotrac{t}{2}$$

- c = brzina svjetlosti
- t = vrijeme odziva
- $n_1$  = indeks loma jezgre

### OTDR dijagram:

- Oštri skokovi (konektori, prekidi).
- Pad amplitude.
- Nagib krivulje (dB/km).

#### 0

# 8. Sažetak ključnih pojmova

Pojam	Opis
	250-300 μm sloj koji štiti jezgru; nanosi se pri proizvodnji.
	Apsorbira mehanička opterećenja; bolji za ekstremne uvjete.
	Omogućuje manji polumjer savijanja; osjetljiv na temperaturu.
	"Optički radar" - dijagnostika kabela s jednog kraja.
	Gubitak snage signala (dB); ključan parametar kvalitete prijenosa.

# Optički Predajnici (Laser i LED)

# 1. Uvod u Optičke Predajnike

:

- Pretvaraju električni signal u optički signal.
- Ubacuju optički signal u optičko vlakno.

.

- : Generira svjetlost (npr. laser ili LED).
- Pretvara informaciju (električni signal) u oblik pogodan za prijenos kroz vlakno.

### 2. Kvantni Prijelazi

Svjetlost ima (fotoni). U atomima postoje diskretne energijske razine ( $E_1$  = niža,  $E_2$  = viša).

:

- 1. :
  - Foton energije  $h 
    u = E_2 E_1$  apsorbira se, atom prelazi s  $E_1$  na  $E_2$ .
  - $\Delta E=E_2-E_1=h
    u$ .
- 2.
  - Atom na  $E_2$  spontano prelazi na  $E_1$ , emitira foton energije  $h 
    u = E_2 E_1$ .
  - Emitirano zračenje je (nasumični smjerovi).

- 3. :
  - Foton energije  $h\nu=E_2-E_1$  "stimulira" atom na  $E_2$  da prijeđe na  $E_1$ , emitirajući (ista valna duljina, smjer, faza).
  - Osnova za

### 3. Izvori Svjetlosti: Laser vs. LED

#### LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

- : Stimulirana emisija.
- :  $(N_2 > N_1, \mathsf{gdje} \mathsf{je} N_2 \mathsf{broj} \mathsf{atoma} \mathsf{na} \mathsf{višoj} \mathsf{razini}).$
- : "Pumpanje" (optičko, električno ili kemijsko).

:

- 1. : Materijal gdje se događa stimulirana emisija (npr. poluvodič, plin).
- 2. : Izvor energije za pobudu atoma (npr. svjetlost, električna struja).
- Dva zrcala (refleksivnost: 100% i 99-100%). Zarobljava fotone, pojačava stimuliranu emisiju.

:

- : 10 mW do 50 mW.
- : < 3 nm (uži spektar).</li>
- : Da (fotoni u fazi).
- : Jednomodna vlakna, veliki kapaciteti (DWDM sustavi).
- : Temperaturna osjetljivost, visoka cijena.

#### **LED** Light-Emitting Diode

- : Spontana emisija u
- - Propusna polarizacija ightarrow rekombinacija elektrona i šupljina na p-n spoju.
  - Emisija fotona energije  $h
    upprox E_q$  (širina zabranjenog pojasa).

•

$$\lambda_c = rac{hc}{E_g} pprox rac{1.24}{E_g {
m (eV)}} \; [\mu m]$$

•

- GaAsP ( $E_q=1.9\,\mathrm{eV}$ )  $\to \lambda_c=654\,\mathrm{nm}$  (crvena).

:

: 10-100 μW.

: 30-150 nm (širok spektar).

: Ne (neusmjereno zračenje).

: Višemodna vlakna, LAN mreže (do 100 m).

Niska cijena, temperaturna stabilnost, robustnost.

# 4. Spektralna Širina i Dijagram Zračenja

• (Full Width at Half Maximum): Standardna mjera spektralne širine.

- LED: 30 - 150 nm.

- Laser: 0.08 - 0.8 pm (dinamički jednomodni laseri).

• :

· : Kružno, neusmjereno (veliki gubici sprege s jednomodnim vlaknima).

- : Usmjeren snop (mali gubici).

### 5. Primjene

#### Laser

Prijenos podataka kroz optička vlakna.

• : Operacije očiju, zuba, kože.

• : Rezanje, varenje, fotolitografija.

: CD/DVD, laserski printeri, bar-code čitači.

#### **LED**

: Kratke udaljenosti (Gigabit Ethernet).

• : Statusne svjetlice u uređajima.

### 6. Usporedba Laser vs. LED

Parametar	Laser	LED
	Stimulirana emisija	Spontana emisija
	10-50 mW	10-100 μW
	< 3 nm	30-150 nm
	Da	Ne
	Mala	Velika

Parametar	Laser	LED
	Jednomodna	Višemodna
	Visoka	Niska
	Visoka	Niska (stabilna)

# 7. Sigurnosne Napomene

Nikad ne gledati izravno u snop! Može oštetiti mrežnicu.

: Bez opasnosti po vid.

### 8. Zaključak

 je idealan za i (uska spektralna širina, koherentnost).

se koristi za i (robustnost, stabilnost).

• Izbor izvora ovisi o zahtjevima mreže: kapacitet, udaljenost, cijena.

# Optički prijemnici

# 1. Uvod u optičke prijemnike

Pretvaraju oslabljen i izobličen optički signal iz vlakna u iskoristivi

Prednji dio	Linearni kanal	Ekstrakcija podataka
Fotodioda	Pojačalo	Obnova podataka → podaci
Pred-pojačalo	Filtar	Obnova takta

# 2. Fotodetektor - ključni element

Prvi element prijemnika; kvaliteta prijemnika ovisi o njemu.

- Temelji se na
- Pretvara tok fotona u električnu struju.
- 1. na 1,3 μm i 1,5 μm:

Termički šum (kaotično gibanje naboja).

Šum tame (reverzna struja bez svjetlosti).

2. :

Učinkovita pretvorba optičke snage u struju.

Minimalna struja tame (bez signala).

- 3. (GHz područje).
- 4. (brza reakcija na promjene svjetlosti).
- 5. , pouzdanost, dug vijek trajanja, pristupačna cijena.

# 3. Značajke fotodetektora

- Vjerojatnost da foton generira par elektron-šupljina.
- ≈ 1 (gotovo savršena pretvorba u aktivnom području).
  - < 100% (gubici zbog refleksije ili neapsorbiranih fotona):

$$\eta_e = rac{ ext{broj genericanih fotoelektrona}}{ ext{broj upadnih fotona}}$$

- Si: do 100% (0,8-0,9 μm),
- Ge/InGaAs/InGaAsP: visoka η u 1-1,6 μm.

Omjer izlazne struje i ulazne optičke snage (A/W):

$$R=rac{I_{ph}}{P_0}, \quad I_{ph}=R\cdot P_0$$

- Linearno raste s  $\lambda$  (iznimka: nelinearnosti zbog topline kod nižih  $\lambda$ ).
- Proporcionalan η.
- Si: 0,5-0,7 A/W (vidljivo i blisko IR),
- InGaAs: do 0,95 A/W (1,55 μm).

Odabir materijala prekomunikacijskim prozorima (0,85 µm, 1,3 µm, 1,55 µm).

Frekvencijski raspon u kojem detektor reagira (npr. GHz).

Vrijeme borasta  $t_r$  (vrijeme promjene struje s 10% na 90% nakon skoka svjetlosti).

# 4. Šum i BER (Bit Error Rate)

Šum	Uzrok		Utjecaj
	Kaptičn	no gitanje naboja (T > 0 K)	Dominantan u elektroničkim krugovima
	Fluktua	acije broja fotona/fotoelektrona	Proporcionalan optičkoj snazi
	Reverz	rna struja bez svjetlosti	Ograničava osjetljivost

$$S/N = rac{S}{N} \qquad [ ext{dB}] = 10 \log_{10} \left(rac{S}{N}
ight)$$

Verojatnost pogrešnog detektiranja bita:

$${\rm B} \frac{{\rm br}({\rm j}\; {\rm pogre}\; {\rm nih}\; {\rm bitova}}{{\rm ukupno}\; {\rm bitova}} < 10^{-9} \quad ({\rm zadovoljavaju}\; {\rm a\; performansa})$$

$$I \geq I_{th} 
ightarrow ext{bit} = 1, \ I < I_{th} 
ightarrow ext{bit} = 0.$$

Poslan 0, a  $I \geq I_{th}$  (latha jedinica), Poslan 1, a  $I < I_{th}$  (latha nula).

$$ext{B} = rac{1}{2}[P(0|1) + P(1|0)] \quad ext{(za } P(0) = P(1) = 0.5)$$

# 5. Vrste poluvodičkih fotodioda

- p-sloj / i / n-sloj.
- Foton apsorbiran u i-sloju generira par e -šupljina.
- Električno polje razdvaja naboje  $\rightarrow$  struja  $I_{ph}$ .
- Jednostavnost, niska cijena, mali reverzni napon (50-100 V).
- Nema interno pojačanje, niska osjetljivost (-21 dBm za 10 Gb/s), odziv 0,5-0,7 A/W.
- Kratki komunikacijski razmaci.
- Dodatno p-područje s jakim električnim poljem.
- Primarni par e -šupljina stvara sekundarne parove).

(ubrzani elektroni generiraju

- $I_{ph} = M \cdot I_p$  (M = faktor multiplikacije).
- Interno pojačanje ( $M=10^2\ {
  m do}\ 10^3$ ), visoka osjetljivost (-27 dBm za 10 Gb/s), velik odziv.
- Visok reverzni napon (50 400 V), sklonost šumu, visoka cijena.
- Dugi komunikacijski razmaci, sustavi s malom snagom.

# 6. Osjetljivost prijemnika

- Minimalna srednja optička snaga  $\frac{P_1+P_0}{2}$  za BER <  $10^{-9}$  pri zadanoj brzini prijenosa.
  - $P_0, P_1$ : snaga za logičku 0 i 1.
  - Maksimalna ulazna snaga koju prijemnik podnosi.

### 7. Zaključak

- Idealne za jednostavne, jeftine sustave (kratki razmaci).
- Ključne za osjetljive sustave (dugi razmaci, niska snaga).
- Odabir fotodetektora ovisi o zahtjevima za osjetljivost, šumom, brzinom i cijenom.

# Optička pojačala u komunikacijskim sustavima

# 1. Potreba za pojačanjem signala

• :

- : Signal slabi s udaljenošću.

- : Impulsi se šire, otežavajući detekciju.

• :

- Pri prijenos ograničava *prigušenje*.

- Pri prijenos ograničava disperzija.

: Za duge udaljenosti potrebno je

# 2. Parametri optičkih pojačala

• :

- Definicija: Omjer izlazne i ulazne snage.

- Formule:

$$G = rac{P_{iz}}{P_{ul}} \quad ; \quad G[ ext{dB}] = 10 \log_{10} \left(rac{P_{iz}}{P_{ul}}
ight)$$

$$P_{iz}(\mathrm{dBm}) = P_{ul}(\mathrm{dBm}) + G(\mathrm{dB})$$

• :

$$NF = rac{ ext{SNR}_{ul}}{ ext{SNR}_{iz}}$$

: Raspon valnih duljina koje pojačalo može pojačati.

# 3. Primjer proračuna pojačanja

• :

- Ulazna snaga:  $P_{ul}=2\,\mathrm{mW}=3\,\mathrm{dBm}$ 

- Gubici u vlaknu: 20 dB (na 100 km) × 2 = 40 dB

- Pojačanje pojačala: 36 dB

• :

$$P_{iz} = 3 - 20 + 36 - 20 = -1 \,\mathrm{dBm} = 0.1 \,\mathrm{mW}$$

# 4. Načini obnavljanja signala

#### a) Regeneratori

- : Optičko-električko-optička pretvorba ( 1. : Pojačanje snage. 2. : Obnavljanje oblika signala. : Resinhronizacija s taktom. 3. - Ograničena brzina (do 40 Gb/s).
  - Rade samo na
  - Skupi i energetski zahtjevni.

#### b) Optička pojačala

(bez O-E-O). : Pojačanje u (pumpanje energije u medij za pojačanje). : Podržavaju bilo koji format signala i brzinu. : Mogu pojačati - Širok propusni pojas (do 4 THz). - Veći dobitak (do 50 dB).

### 5. Tipovi optičkih pojačala

# a) Poluvodička optička pojačala (SOA)

- : p-n spoj s anti-refleksivnim slojem. : Stimulirana emisija u poluvodičkom aktivnom području.
- - Širok spektar (1310 nm i 1550 nm).
  - Mogućnost integracije s elektronikom.
- - Niska izlazna snaga (nekoliko mW).
  - Visoki spojni gubici.
  - Problemi s preslušavanjem i šumom.

#### b) Optička pojačala bazirana na vlaknima (OFA)

: Staklena vlakna dopirana erbijem (Er<sup>3-</sup>).

- : Pojačanje na 1550 nm (C-pojas).
- : Ključno za WDM sustave.

•

- : Nelinearni efekt u vlaknu (Ramanovo raspršenje).
- : Fleksibilnost u odabiru valne duljine.

# 6. Primjena optičkih pojačala u mrežama

•

- Smještaj:
- Svrha: Povećanje snage signala pri ulasku u vlakno.

•

- Smještaj:
- Svrha: Kompenzacija gubitaka pri prijenosu.

•

- Smještaj:
- Svrha: Povećanje osjetljivosti prijemnika.

# 7. Usporedba regeneratora i optičkih pojačala

Parametar	Regeneratori	Optička pojačala
	O-E-O pretvorba	Isključivo optička domena
	Do 40 Gb/s	Neograničena (transparentna)
	Jedna	Više (WDM/DWDM)
	Da	2R (Re-amplify + Re-shape)
	SDH sustavi	DWDM sustavi
	Niska	Visoka

# 8. Zaključak

Optička pojačala (npr. EDFA) revolucionirala su optičke komunikacije omogućujući:

- bez O-E-O pretvorbe.
- (istovremeni prijenos više valnih duljina).
- i brže mreže.
- Glavni izazovi ostaju upravljanje disperzijom i nelinearnim efektima u vlaknima.

# Projektiranje Optičkih Komunikacija (Točka-to-Točka)

# 1. Osnove Optičke Veze Točka-to-Točka

• : Osigurati da optički signal stigne do prijemnika s dovoljnom snagom za ispravan rad.

•

- (Laser ili LED)  $\rightarrow$   $\rightarrow$  (PIN ili APD fotodioda).

- (BOA, LOA, POA) za duge veze s regeneracijom signala.

: Razmak, brzina prijenosa, vjerojatnost greške (BER), gubici snage.

# 2. Parametri Projektiranja

Kategorija	Parametri	
	<ul> <li>Razmak (s/bez regeneracije)</li> <li>Brzina prijenosa uz BER (npr. 10 12)</li> </ul>	
	<ul> <li>: Laser (velika snaga) ili LED (jeftiniji, za kraće veze)</li> <li>: Jednomodno (duge veze) ili višemodno (kraće veze)</li> <li>: PIN (jednostavan) ili APD (osjetljiviji)</li> </ul>	
	- (glavni fokus)	

# 3. Odabir Valne Duljine

Razmak	Valna duljina	Karakteristike
	800-900 nm	<ul><li>Višemodna vlakna</li><li>LED izvori</li><li>Veća tolerancija na gubitke</li><li>Jeftinija izvedba</li></ul>
	1300 nm ili 1550 nm	<ul> <li>: Minimalna disperzija</li> <li>: Minimalno prigušenje (0.2 dB/km)</li> <li>- Jednomodna vlakna</li> <li>- Kompatibilnost s EDFA pojačalima</li> </ul>

# 4. Prijenosni Sustavi

(npr. direktna veza):

- : Do 60 km (0.35 dB/km)

# 5. Odabir Komponenti

Tip	Spektralna širina	Primjena
Jednomodni laser	< 1 pm	Duge veze, velike brzine (>10 Gbit/s)
Fabry-Perot laser	1-5 nm	Srednje veze
LED	50-100 nm	Kraće veze, niske brzine

Tip	Disperzija	Brzina	Cijena	Izvor
Višemodno	Srednja (manje kod postepenog profila indeksa loma nego kod skokovitog)	≤ 1 Gbit/s	Niska	LED (često) ili LASER (rjeđe)
Jednomodno	Nema medumodne disperzije	> 1 Tbit/s (WDM)	Visoka (precizni konektori)	LASER

Tip	Osjetljivost	Primjena	
PIN	Niska	Kraće veze, 800-900 nm	
APD	Visoka	Duge veze, 1300/1550 nm	

# 6. Proračun Snage (Kriterij Snage)

Napomena: )

$$P_{TX}-\left[(lpha_iL_i)+A_{
m kor}
ight] \geq P_{Rm}$$
 :  $T_X$ : Snaga predajnika  $T_X$ : Minimalna osjetlji vost prijemnika  $T_X$ :  $T$ 

Koeficijent prigušenja određenog segmenta vlakna unutar nekog optičkog linka[km]

- - $ig|L_i$ : Duljina veze određenog segmenta vlakna unutar nekog optičkog linka [km]
- $A_{
  m konektori}$ : Ukupni gubici svih konektora diljem linka (tipično 0.5-1 dB) =  $m\cdot A_{kon}$
- $A_{
  m spojevi}$ : Ukupni gubici svih fiksnih spojeva diljem linka (tipično 0.02-0.1 dB) =  $n\cdot A_{spoj}$
- R: Sigurnosna zaliha (5-8 dB)

:

$$A_{OL} = \alpha \cdot L + n \cdot A_{\mathrm{spoj}} + m \cdot A_{\mathrm{kon}}$$

 $A_{OL}$  - gubici optičkog linka

n, m - broj fiksnih spojeva i konektora

:

$$L_{max} \leq rac{1}{lpha}(P_{TX} - A_{spojevi} - A_{konektori} - R - P_{Rmin})$$

.

$$P_{RX} = P_{TX} - A_{OL}$$

•

$$R = P_{RX} - P_{Rmin} \pmod{\text{mora biti} \geq 0}$$

# 7. Primjeri Proračuna

.

- 
$$P_{TX} = 3 \text{ dBm}$$

$$P_{Rmin} = -40 \text{ dBm}$$

$$\alpha = 0.5 \, \mathrm{dB/km}$$

$$L=70~\mathrm{km}$$

 $A_{
m kon}=1~{
m dB}$  (2 konektora - uvijek 2 ako nije drukčije navedeno u zadatku) Nijedan spoj (jer nije navedeno)

- :

$$A_{OL}=0.5 imes70+2 imes1=37~\mathrm{dB} \implies P_{RX}=3-37=-34~\mathrm{dBm}$$
  $R=-34-(-40)=6~\mathrm{dB}$ 

(jer je  $P_{RX}>P_{Rmin}$  i jer je sigurnosna zaliha  $R=6~\mathrm{dB}>0$ ) :

- 
$$P_{TX} = -6 \text{ dBm}$$

$$P_{Rmin} = -33 \; \mathrm{dBm}$$

$$lpha = 0.35~\mathrm{dB/km}$$

$$L=40~\mathrm{km}$$

$$A_{
m spoj}=0.1~{
m dB}$$
 (9 spojeva)

 $A_{
m kon}=1~{
m dB}$  (2 konektora - uvijek 2 ako nije drukčije navedeno u zadatku).

- :

$$A_{OL} = 0.35 imes 40 + 9 imes 0.1 + 2 imes 1 = 16.9 ext{ dB} \implies P_{RX} = -6 - 16.9 = -22.9 ext{ dBm}$$
  $R = -22.9 - (-33) = 10.1 ext{ dB}$ 

(jer je  $P_{RX}>P_{Rmin}$  i jer je sigurnosna zaliha  $R=10.1~\mathrm{dB}>0$ )

$$(L = 80 \text{ km})$$
:

$$P_{RX} = -37.9 \text{ dBm} < P_{Rmin} \implies \text{sustav ne radi!}$$

# 8. Ključni Savjeti za Projektiranje

1. (≤ 10 km):

Valna duljina: 850 nm.

Komponente: LED + višemodno vlakno + PIN dioda.

2. (> 50 km):

Valna duljina: 1550 nm.

Komponente: Laser + jednomodno vlakno + APD dioda + EDFA pojačala.

- 3. : Uvijek uključiti 5-8 dB za starjenje komponenti, temperaturne promjene i popravke.
- 4. : Korigirati je kod brzina > 10 Gbit/s (npr. pomaknuta disperzijska vlakna za 1550 nm).

: Svi proračuni temelje se na dB/dBm jedinicama. Za praktičnu primjenu koristite logaritamske formule za pretvorbu iz mW u dBm:

$$P_{ ext{dBm}} = 10 \cdot \log_{10} \left( rac{P_{ ext{mW}}}{1 ext{ mW}} 
ight)$$