# Sažetak predavanja: Arhitektura računala 2 (Ugradbeni sustavi)

#### 1. Ulazno/izlazni (I/O) uređaji u ugradbenim sustavima

- Mikrokontroler = mikroprocesor + I/O uređaji na jednom čipu.
- CPU komunicira s I/O uređajima pomoću registara:
  - o Podatkovni registri (data registers) pohranjuju podatke za prijenos.
  - Statusni registri sadrže informacije o stanju uređaja.
- Načini komunikacije CPU-a s I/O uređajima:
  - 1. Isolated I/O (izolirani I/O) koristi odvojene sabirnice za memoriju i I/O uređaje.
  - 2. Memory-Mapped I/O (memorijski mapiran I/O) koristi zajedničke sabirnice za memoriju i I/O uređaje.

#### 2. Memory-Mapped I/O u ARM arhitekturi

- Adrese registara I/O uređaja pohranjuju se u isti memorijski prostor kao i memorijski registri.
- Dohvaćanje podataka iz I/O uređaja radi se identično kao za memorijske registre.
- Primjer koda u ARM asembleru:

```
DEV1 EQU 0x1000 ; Definicija memorijske adrese I/O uređaja

LDR r1, #DEV1 ; Postavljanje adrese uređaja

LDR r0, [r1] ; Čitanje iz registra uređaja

LDR r0, #8 ; Priprema vrijednosti za zapis

STR r0, [r1] ; Zapisivanje u registar uređaja
```

#### 3. Komunikacija s I/O uređajima u jeziku C

- Pokazivači omogućuju direktan pristup memorijskim adresama I/O uređaja.
- Peek i poke funkcije:

```
int peek (char *location) { return *location; } // Čitanje iz memorije
void poke(char *location, char newval) { (*location) = newval; } // Zapis u memoriju
```

• Primjena u kodu:

```
#define DEV1 0x1000
dev_status = peek(DEV1); // Čitanje statusa uređaja
poke(DEV1, 8); // Zapisivanje vrijednosti u uređaj
```

#### 4. Metode komunikacije CPU-a s I/O uređajima

- 1. Busy-Wait I/O (prozivanje/polling)
  - o CPU stalno provjerava status I/O uređaja dok operacija ne završi.
  - o Nedostatak: CPU ne obavlja druge zadatke dok čeka.
- 2. Interrupt-Driven I/O (prekidima vođena komunikacija)
  - o CPU se ne blokira, već nastavlja s radom dok ne primi prekid od I/O uređaja.
  - o Prednost: Omogućava efikasniji rad i simulaciju paralelizma.

#### 5. Busy-Wait I/O (prozivanje) – Implementacija u C-u

- CPU neprestano provjerava status I/O uređaja prije svake operacije.
- Primjer ispisa niza znakova:

```
#define OUT_CHAR 0x1000 // Registar izlaznog uređaja
#define OUT_STATUS 0x1001 // Statusni registar izlaznog uređaja
char *mystring = "Hello, world.";
char *current_char = mystring;

while (*current_char != '\0') {
   poke(OUT_CHAR, *current_char); // Slanje znaka na izlazni uređaj
   while (peek(OUT_STATUS) != 0); // Čekanje dok uređaj ne bude slobodan
   current_char++; // Pomicanje pokazivača na sljedeći znak
}
```

• Primjer kopiranja znakova iz ulaza u izlaz:

```
#define IN_DATA 0x1000
#define IN_STATUS 0x1001
#define OUT_DATA 0x1100
#define OUT_STATUS 0x1101

while (TRUE) {
    while (peek(IN_STATUS) == 0); // Čekanje na unos
    char achar = (char)peek(IN_DATA);
    poke(OUT_DATA, achar);
    poke(OUT_STATUS, 1); // Početak ispisa
    while (peek(OUT_STATUS) != 0); // Čekanje dok se ispis završi
}
```

- Prekidi omogućuju I/O uređajima da obavijeste CPU kada su spremni.
- CPU može raditi druge zadatke dok ne primi signal od uređaja.
- Sučelje između CPU-a i I/O uređaja uključuje:
  - o Interrupt Request (IRQ) signal koji uređaj šalje CPU-u kada treba uslugu.
  - o Interrupt Acknowledge (IACK) odgovor CPU-a kada je spreman opslužiti prekid.
- Mehanizam rada:
  - 1. CPU čeka zahtjev za prekidom.
  - 2. Kada I/O uređaj završi operaciju, šalje prekid CPU-u.
  - 3. CPU prebacuje izvršavanje na Interrupt Handler rutinu.
  - 4. Po završetku, CPU nastavlja prethodno započeti zadatak.
- Primjer Interrupt Handler rutine:

```
void input handler() {
    achar = peek(IN DATA); // Dohvaćanje znaka s ulaza
    gotchar = TRUE; // Signalizacija da je znak primljen
    poke(IN STATUS, 0); // Resetiranje statusa uređaja
void output handler() {
    // Nema potrebe za dodatnim operacijama - prekid označava završetak ispisa
}
```

· Glavni program koji obrađuje znakove:

```
main() {
    while (TRUE) {
        if (gotchar) { // Kada novi znak stigne
            poke(OUT DATA, achar);
            poke(OUT_STATUS, 1); // Početak ispisa
            gotchar = FALSE; // Resetiranje zastavice
        }
}
```

### 7. Usporedba Busy-Wait i Interrupt-Driven I/O

Metoda **Busy-Wait I/O** Interrupt-**Driven I/O** 

**Prednosti** Jednostavna implementacija Omogućuje CPU-u da izvršava

druge zadatke

Nedostaci

CPU ne radi ništa korisno dok čeka Potrebna je složenija logika (interrupt handleri)

## Ključni koncepti za učenje

□ Razlika između Isolated I/O i Memory-Mapped I/O
□ Kako CPU komunicira s I/O uređajima (registarska komunikacija)
□ Implementacija Memory-Mapped I/O u ARM asembleru i C-u
□ Busy-Wait I/O – kako radi i kada se koristi
□ Interrupt-Driven I/O – mehanizam prekida i njegova prednost
☐ Implementacija prekida u C-u (Interrupt Handler rutine)