第九章

9.1 无线局域网 WLAN

9.1.1 无线局域网的组成

无线局域网 WLAN 指采用无线通信技术的局域网。

特点: 1.提供了移动接入的功能。2.节约投资,建网速度较快。3.支持便携设备联网。

IEEE 802.11:

是一个有固定基础设施的无线局域网的国际标准。

是个相当复杂的标准,简单来说,就是无线以太网的标准。

使用星形拓扑,其中心叫做接入点 AP:在 MAC 层使用 CSMA/CA 协议。

凡使用 802.11 系列协议的局域网又称为 WiFi, 意思是"无线保真度"。

建立关联:

一个移动站若要加入到一个基本服务集 BSS,就必须先选择一个接入点 AP,并于此接入点建立关联。 建立关联就表示这个移动站加入了选定的 AP 所属的子网,并和这个 AP 之间创建了一个虚拟线路。只 有关联的 AP 才能向这个移动站发送数据帧,而这个移动站也只有通过关联的 AP 才能向其他站点发送 数据帧。

建立关联的方法:

被动扫描:移动站灯带接入站周期性发出的信标帧。

主动扫描:移动站主动发出探测请求帧,然后等待从 AP 发回的探测相应帧。

初期接入加密方案 WEP, 现在接入加密方案 WPA。

自组网络是没有固定基础设施的无线局域网,由处于平等状态的移动站之间相互通信形成的临时网络。

无线传感器网络 WSN: 由大量传感器结点通过无线通信技术构成的自组网络。

特点: 1.不需要很高的带宽,必须保持低功耗。2.对协议栈的大小由严格的限制。3.对网络安全性、结点自动配置、网络动态重组等方面有一定的要求。

几种不同的接入:固定接入、移动接入、便携接入、游牧接入。

802.11 的物理层有以下几种实现方法: 1.直接序列扩频 DSSS。2.正交频分复用 OFDM。3.跳频扩频 FHSS。4.红外线 IR

802.11 使用 CSMA/CA 协议,还增加了停止等待协议。

CSMA/CA 算法归纳:

若站点最初有数据要发送(而不是发送不成功再进行重传),且检测到信道空闲,在等待时间 DIFS 后,就发送整个数据帧。

否则,站点就要等检测到信道空闲并经过时间 DIFS 后,执行 CSMA/CA 协议的退避算法,启动退避计数器。在退避计数器减少到零之前,一旦检测到信道忙,就冻结退避计时器。一旦信道空闲,退避计时器就进行倒计时。

当退避计时器时间减少到零时(这时信道只可能是空闲的),站点就发送整个的帧并等待确认。

发送站若收到确认,就知道已发送的帧被目的站正确收到了。这时如果要发送第二帧,就要从上面的步骤 (2) 开始,执行 CSMA/CA 协议的退避算法,随机选定一段退避时间。若源站在规定时间内没有收到确认帧 ACK(由重传计时器控制这段时间),就必须重传此帧(再次使用 CSMA/CA 协议争用接入信道),直到收到确认为止,或者经过若干次的重传失败后放弃发送。

802.11 帧共有三种类型:控制帧、数据帧和管理帧。

无线个人局域网 WPAN 的 IEEE 标准由 IEEE 的 802.15 工作组制定

蓝牙系统:标准是 IEEE 802.15.1

蓝牙使用 TDM 方式和扩频调频 FHSS 技术组成不用基站的皮可网。可以把多个皮可网链接起来形成一个范围更大的扩散网。

低速 WPAN 中最重要的就是 ZigBee。

特点:通信距离短,传输数据速率低,成本低廉;功耗非常低;网络容量大。

高速 WPAN 的标准是 IEEE 802.15.3, 支持11~55Mbit/s的速率。

无线城域网 WMAN 提供最后一英里的宽带接入。在许多情况下可以替代现有的优先宽带接入,因此它有时被称为无线本地环路,有两个正式标准,802.16d,802.16e。