- 第一章 计算机系统概论
- 第二章 数据表示
 - 。 数据信息的表示方法
 - 。 数据校验的基本原理
- 第三章 运算方法与运算器
 - 。定点数加减法
 - 。定点乘法运算
 - 。定点数除法运算
 - 。浮点数加减运算
- 第四章 存储系统
 - 。 存储系统层次结构
 - 。 主存中的数据组织
 - 。 静态存储器工作原理
 - 。 动态存储器工作原理
 - 。存储扩展

第一章 计算机系统概论

计算机系统由硬件系统和软件系统组成

硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

冯诺依曼计算机的工作原理:

• 1.存储程序: 将程序存放在计算机的存储器里

。 访问存储器的容量:容量 $2^n \rightarrow n$ 根地址线数量

。按地址顺序存放

• 2.程序控制:按指令地址访问存储器并取出指令,经译码依次产生指令执行所习得控制信号,实现对计算的控制,完成指令的功能。方式:顺序执行、跳跃执行

输入设备:将信息转换成机器能识别的形式


存储器: 存放数据和程序

运算器:进行算术运算、逻辑运算

控制器: 指挥程序运行

输出设备:将结果转换成人们熟悉的形式

1)硬件系统(总体图)



主机: CPU (运算器 + 控制器)、内存

外设:输入设备、输出设备、外存储器

总线: 地址线、数据线、控制线

两种信息流:信息流、控制流

信息流:可双向可单向,分散流向各个部件

控制流:控制器到其他四个,单向,它受控制信息的控制,从一个部件流向另一个部件,在流动的过程

被相应的部件加工处理。

计算机工作原理: 取指、执行

跳跃执行

计算机的层次结构:

• 微程序级: 由机器硬件直接执行微指令。

- 一般机器(机器语言)级:是软件系统和硬件系统的界面,一条机器指令的功能由微程序机器级的一段微型程序的功能实现。
- 操作系统级:调度计算机中的软件和硬件资源。由操作系统程序实现,这些操作系统由机器指令和 广义指令组成,这些广义指令是操作系统定义和解释的软件指令。
- 汇编语言级: 给程序人员提供一种符号形式的语言,以降低程序编写的复杂性。将用户编写的接近人类语言的程序,翻译成能在机器上运行的目标程序
- 高级语言级:完全面向用户,为方便用户编写应用程序而设置的。由各种高级语言编译程序支持。

软硬件分界线是软硬件的接口,是指令操作硬件的接口。

基本性能指标:

非时间指标:

- 1.字长。计算机的字长一般指一次参与运算数据的基本长度,用二进制位数的长度来衡量。
- 2.主存容量: 主存能储存的最大信息量

时间指标:

- 1.时钟周期: 时钟周期是时间频率 (主频) 的倒数,是处理操作最基本的时间单位。
- 2.CPI: 执行每条指令所需要的平均时钟周期数。CPI = 程序执行所需要的 CPU 时钟周期总数 / 程 序所包含的指令条数
- 3.CPU 时间:执行某个任务是 CPU 实际消耗的时间。
 - CPU 时间 = 程序中所有指令的 CPU 时钟周期数之和 × CPU的时钟周期
 - CPU 时间 = 程序中所有指令的 CPU 时钟周期数之和 / CPU时钟频率
 - CPU 时间 = CPU时钟周期 × CPI × 指令条数 = CPI × 指令条数 / 时钟频率 (CPU 全性能公式)
- 4.MIPS: 每秒百万条指令。

MIPS = 程序中指令的条数 / (程序 CPU 时间 $\times 10^6$) = $\frac{\text{时钟频率}}{CPI \times 10^6}$

第二章 数据表示

数据信息的表示方法

计算机中表示地址使用无符号数

原码:最高位为0时表示为正数,为1时表示为负数。

• 1) 纯小数,设 $x=x_0.x_1x_2\cdots x_{n-1}$,其中 x_0 为符号位,共 n 位字长。

$$[x]_{ ilde{\mathbb{R}}} = egin{cases} x & ,0 \leqslant x \leqslant 1-2^{-(n-1)} \ 1-x & ,-(1-2^{-(n-1)}) \leqslant x \leqslant 0 \end{cases}$$

• 2) 纯整数,设
$$x=x_0x_1x_2\cdots x_{n-1}$$
,其中 x_0 为符号位,共 n 位字长。
$$[x]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 2^{n-1}-1 \\ 2^{n-1}-x & ,-(2^{n-1}-1)\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$$

 $[+0]_{\begin{subarray}{c} [+0]_{\begin{subarray}{c} [+0]_{\begin{sub$

减负数相当于加正数,负数的原码就是在最高位前加个 1

补码:除符号位取反加一

• 1) 纯小数时

$$[x]$$
 if $=egin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 1-2^{-(n-1)} \ 2+x & ,-1\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$

• 2) 纯整数时

$$[x]_{
abla
abla} = egin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 2^{n-1}-1 \ 2^n+x & ,-2^{n-1}\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$$

 $[0]_{\begin{subarray}{l} \end{subarray}} = 000000000$

补码的补码是原码

小数-1: $[-1]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} = 1.00000000$ 整数-1: $[-1]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} = 111111111$

反码: 除符号位取反

• 1) 纯小数时

$$[x]$$
 if $=egin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 1-2^{-(n-1)} \ 2-2^{-(n-1)}+x & ,-1\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$

• 2) 纯整数时

$$[x]$$
 if $=egin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 2^{n-1}-1 \ 2^n-1+x & ,-2^{n-1}\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$

移码:补码的符号位取反

$$[x]_{\mbox{\it iff}} = 2^{n-1} + [x]_{\mbox{\it iff}}$$

定点小数:

- 原码范围:
 - 。 负数:

$$1.11111111 \sim 1.0000001, -(1-2^{-7}) \sim -2^{-7}$$

。 正数:

$$0.0000001 \sim 0.11111111, 2^{-7} \sim 1 - 2^{-7}$$

- 补码范围:
 - 。 负数:

$$1.0000000 \sim 1.11111111, -1 \sim -2^{-7}$$

。 正数:

$$0.0000001 \sim 0.11111111, 2^{-7} \sim 1 - 2^{-7}$$

定点整数:

- 原码范围:
 - 。 负数:

$$1111111111 \sim 1000001, -127 \sim -1$$

。 正数:

 $00000001 \sim 011111111, 1 \sim 127$

- 补码范围:
 - 。 负数:

 $10000000 \sim 111111111, -128 \sim -1$

。 正数:

 $00000001 \sim 011111111, 1 \sim 127$

因为补码 0 唯一,所以补码可以表示 2^n 个数,而原码只能 2^n-1 个数。

数的浮点表示:

- 浮点表示法把字长分为阶码 (表示指数) 和尾数 (表示数值) 两部分
- 阶码 = 阶符 + 阶码值
- 尾数 = 数符 + 尾数值
- 设阶码为 E,尾数为D,则 $X = D \times 2^E$ 。
- 阶码采用补码或移码定点整数形式、尾数通常用补码定点小数形式。

浮点表示法两种格式:

- 1.阶符 + 阶码值 + 数符 + 尾数值
- 2.数符 + 阶符 + 阶码值 + 尾数值

提高浮点数精度: 1.增加尾数尾数 2.浮点数规格化

浮点数的规格化:

通过调整阶码, 使尾数满足以下形式:

• 1.原码规格化:

正数为 $0.1 \times \cdots \times$ 的形式,负数为 $1.1 \times \cdots \times$ 的形式。

• 2.补码规格化:

正数为 $0.1 \times \cdots \times$ 的形式,负数为 $1.0 \times \cdots \times$ 的形式。

定点数溢出判断是对数值本身进行判断,浮点数是对规格化后的阶码进行判断。但一个浮点数阶码大于机器的最大阶码,称为上溢;小于最小阶码时,称为下溢。机器产生上溢时,不能再继续运算,一般要进行中断处理;出现下溢时,一般规定把浮点数各位强迫为零,机器仍可继续计算。

IEEE754: 符号位 S + 指数部分 E + 尾数部分 M

IEEE754 阶码为移码,尾数为原码

$$N = (-1)^S \times 2^{E-127} \times 1.M$$

单精度格式 (32位): 符号位 1 位, 指数部分 8 位, 尾数部分 23 位。

约定小数点左边隐藏一位 1。

阶码部分采用移码表示,即加上127.

阶码 255, 尾数为 0: 无穷大

阶码 255, 尾数不为0: 非数值 NaN

阶码为 0, 尾数为 0: 0

阶码为 0, 尾数不为 0: 非规格化数 (0 为隐含位)

正负 0, 非规格化数的隐含位为 0, 不是 1。

汉字编码:

汉字输入码(外码):是为了将汉字输入计算机而编制的代码,是代表某一汉字的一串键盘符号。

区位码: 4 位 10 进制, 94 * 94 矩阵, 国家标准局公布的 6763 个两级汉字分为 94 个区, 每个区分 94 位, 实际上把汉字表示成二维数组, 每个汉字在数组中的下标就是区位码。

国标码:区位码加 2020H

GB2312 汉字机内码 = 区位码 + 0xA0A0


机内码: 计算机内存储字符时使用的编码

英文字符: ASCII 单字节 有效位 7 位, MSB (最高有效位) 为 0 汉字字符: GB2312 双字节 有效位 14 位 MSB (最高有效位) 为 1

汉字字形(模)码:将汉字字形经过点阵数字化后形成的一串二进制数,用于汉字的显示和打印。

点阵信息量大, 所占存储空间大, 用来构成汉字字库, 不用于机内存储

具体过程:



数据校验的基本原理

数据校验:

有效信息 k 位 + 校验信息 r 位

码距(海明距离):同一编码中,任意两个合法编码之间不同二进制位数的最小值(或者异或后数 1 的数目)。

增加冗余项的目的是为了增大码距。

码距与检错或纠错能力的关系: (e 为检错的数目, t 为纠错的数目)

- 码距 $\geq e+1$, 可检测 e 个错误
- 码距 $\geq 2t+1$ 可纠正 t 个数目
- 码距 $\geq e + t + 1$ 可纠正 t 个数目,同时检测 e 个错误 (e \geq t)

码距越大,抗干扰能力越强,纠错能力越强,数据冗余越大,编码效率越低,编码电路也越复杂。

奇偶校验:

有效信息 (k位) + 校验信息 (r = 1位)

偶校验: 使 1 的个数为偶数个 奇校验: 使 1 的个数为奇数个

奇校验检错码: $G=\overline{C\oplus x_1\oplus x_2\oplus x_3\oplus\cdots\oplus x_n}$, 0 表示正常, 否则出错

偶校验检错码: $G = C \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus \cdots \oplus x_n$, 0 表示正常, 否则出错

奇偶校验码距为 2

奇偶校验不能检测偶数位错误,无错结论不可靠,无纠错能力

CRC 校验:

有效信息 (k位) + 校验信息 (r位), $N=k+r\leqslant 2^r-1$

选择生成多项式生成冗余码

利用生成多项式对收到的编码进行模 2 除法运算,根据余数判断出错位置

CRC 校验的检错与纠错:

编码不同数位出错对应不同的余数(1位出错)

CRC 校验无错结论不可信

循环特性: 若余数不为 0, 对余数补 0 继续做模 2 除,同时将被检测的校验码循环左移,当余数为 101时,出错位移到了 A1 位置,通过异或运算修改,再循环左移和进行模 2 除法,将出错位转回原位,这样就不需要为每一位提供纠错电路。

海明校验:

有效信息 (k位) + 校验信息 (r位) , $N=k+r\leqslant 2^r-1$

第 i 位校验码 P_i 在第 2^{i-1} 位上。

第 H_i 位的数据被编号小于j的若干个海明位号之和等于 j 的校验位所校验。

由此可以采用偶校验计算出校验位的值。

当 N = 11 时:

 $P_1 = b1 \oplus b2 \oplus b4 \oplus b5 \oplus b7$

 $P_2 = b1 \oplus b3 \oplus b4 \oplus b6 \oplus b7$

 $P_3 = b2 \oplus b3 \oplus b4$

 $P_4 = b5 \oplus b6 \oplus b7$

指错字:

 $G_1 = P_1 \oplus b1 \oplus b2 \oplus b4 \oplus b5 \oplus b7$

 $G_2 = P_2 \oplus b1 \oplus b3 \oplus b4 \oplus b6 \oplus b7$

 $G_3 = P_3 \oplus b2 \oplus b3 \oplus b4$

 $G_4 = P_4 \oplus b5 \oplus b6 \oplus b7$

 $G_4G_3G_2G_1$ 为 0 则表示无错误,否则表示出错的位数

海明校验无错结论不可信, 也无法区别是 1 位错还是 2 位错

第三章 运算方法与运算器

ALU 能完成算术与逻辑运算

运算器由数据总线、ALU、状态寄存器组成

定点数加减法

$$\begin{split} [x]_{\grave{\nmid} \backprime} + [y]_{\grave{\nmid} \backprime} &= [x+y]_{\grave{\nmid} \backprime} \\ [x]_{\grave{\nmid} \backprime} - [y]_{\grave{\nmid} \backprime} &= [x-y]_{\grave{\nmid} \backprime} = [x+(-y)]_{\grave{\nmid} \backprime} = [x]_{\grave{\nmid} \backprime} + [-y]_{\grave{\nmid} \backprime} \end{split}$$

补码运算规则:

- 1.参与运算的数都用补码
- 2.数据的符号和数据一样都参与运算
- 3.求差时将减数求补,用求和代替求差
- 4.运算结果为补码,符号位为 0,正数;符号位为 1,负数
- 5.符号位的进位若为模值,则应丢掉

溢出判断:


两个符号相同的数相加,其运算结果的符号应与被加数符号相同,两个符号相异的数相减,其运算结果 应与被减数符号相同。

判断方法:


- 1.双符号位法:
 - 。 00 表示正号
 - 。 11 表示负号
 - 。 01表示正向溢出
 - 。 10表示负向溢出
 - 。 两位取异或为 1 时有溢出, 为 0 时无。
- 2.进位判断法:

当两个单符号位的补码进行加减运算时,若最高数值位向符号位的进位值 C 与符号位产生的进位输出值 S 相同,则没有溢出,反之则有。即 $V=S\oplus C$


串行加法器:每一个全加器接受当前位与上一位的进位,输出结果,并向下一位提供进位




加/减法器: 若 y 为负数, 取其异或值




溢出检测: 利用两数符号和结果符号进行判断, 1表示溢出




最高有效数据位与符号位是否同步:



无符号:



并行进位:



定点乘法运算

逻辑左移:数据为整体左移一位,最高位被移出至进位位,最低位补 0 算数左移:数据为整体左移一位,最高位被移出至进位位,最低位补 0

逻辑右移:数据位整体右移一位,最高位补0,最低位被移出

算术右移:数据位整体右移一位,最高位复制原最高位,最低位被移出

原码一位乘法运算规则: $x = x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$

- (1) 被乘数和乘数均去绝对值参与运算,符号位单独考虑
- (2) 被乘数取双符号, 部分积的长度与被乘数的长度相同, 初值为 0
- (3) 从乘数的最低位的 y_n 位开始对乘数进行判断:若 $y_n=1$,则部分积加上被乘数 |x|,然后右移一位;若 $y_n=0$,则部分积加上 0,然后右移一位。
- (4) 重复 (3) 的判断 n 次。

需要多输入的全加器,需要长 2n 的积寄存器例:

	例1 已知 X = 0.110	Y= - 0.101	用原码一位乘法求X * Y		
0.0 1 0	解: [X] _原 = 0.110	[Y] _原 =	1.101		
× 0.1 0 1	部分积	乘数 /判断位	说明		
0010	00.000	Y ₀ .101	Y ₃ =1 部分积 + X		
\rightarrow 0010	<u>+ 00.110</u>				
+ 0000	00.110		每次运算结果右移1位		
0 0 0 1 0	→ 00.011	0 Y ₀ .10	Y ₃ = 0 部分积 + 0		
$\longrightarrow 00010$	+ 00.000				
+ 0010	00.011				
$\begin{array}{c} 001010\\ 001010 \end{array}$	→ 00.001	10 Y ₀ .1	Y ₃ =1 部分积 + X		
	+ 00.110				
+ 0000	00.111				
0001010	→00.011	110 Y ₀			
X*Y =(0⊕1).011110 = 1.011110					

补码一位乘法的运算规则: $x = x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$ $[x \cdot y]_{\dot{\uparrow} \dot{\uparrow}} = [x]_{\dot{\uparrow} \dot{\uparrow}} \cdot \sum_{i=0}^{n} (y_{i+1} - y_i) 2^{-i}$

- (1) 符号位参与运算,运算的数均以补码表示
- (2) 被乘数一般取双符号位参与运算,部分积初值为 0
- (3) 乘数取可取单符号位,以决定最后一步是否需要校正,即是否需要加[-x]补
- (4) 乘数末尾增设附加位 $[y_{n+1}]$, 且初值设为 0
- (5) 如果 $y_{n+1}=y_n$, 部分积加 0, 部分积算术右移 1 位; 如果 $y_{n+1}y_n=10$, 部分积加 $[x]_{\stackrel{}{N}}$, 部分积算术右移 1 位; 如果 $y_{n+1}y_n=01$, 部分积加 $[-x]_{\stackrel{}{N}}$, 部分积算术右移 1 位;
- (6) 重复 n+1 次,第 n+1 次不移位,仅根据 y_0 与 y_1 的比较结果做相应运算即可

其中 y_{n+1} 是在乘数寄存器后增加一位 结果需要再取补码获得原码 例:

例1 已知X= +1101 Y=+1011 用补码一位乘法求 X×Y						
解: [X] _补 =01101 [Y] _补 =01011 [-X] _补 =10011						
	部分积	乘数	说明			
	000000	<u>010110</u>	Y _{n+1} < Y _n 部分积 +[-X] _补			
+	<u>110011</u>					
	110011					
\rightarrow	111001	<u>101011</u>	结果右移一位, Y _{n+1} = Y _n 部分积 +0			
+	000000					
	111001					
\rightarrow	111100	110101	结果右移一位, Y _{n+1} > Y _n 部分积 +[X] _补			
+	<u>001101</u>					
	001001					

部分积	乘数	说明		
→ 000100	111010	将结果右移一位, Y _{n+1} < Y _n 部分积 +[-X] _补		
+ 110011				
110111				
→ 111011	111101	将结果右移一位, Y _{n+1} > Y _n 部分积 +[X] _补		
+ 001101				
001000				
∴[X · Y] _{†h} =010001111				
∴X · Y= 010	001111			

定点数除法运算

除法可以用减法实现,需要长度为 2n 的余数寄存器

原码恢复余数法: (使用双符号位

商的符号通过除数与被除数的符号异或求得,符号位不参与运算利用减法,通过余数符号位判断够不够减。

- 1.余数为正数,商上 1,将余数算术左移一位,继续操作
- 2.余数为负数, 商上 0, 加上除数, 将余数算术左移一位, 继续操作。

• 重复此操作知道商达到所需要的位数为止。

原码不恢复原数法:

- (1)符号位不参与运算。
- (2) 先用被除数减去除数, 余数为正时, 商上 1, 余数左移一位, 再减去除数, 进行比较; 余数为负时, 余数减取一位, 再加上除数, 进行比较
- (3) 当第 n + 1 步余数为负时,需要加上 |y| 得到第 n + 1 步正确的余数例:



浮点数加减运算

浮点数加减运算方法及步骤:

- (1) 对阶:求阶差,右移阶码小的浮点数的尾数并同步增加其阶码,使两阶码相等
- (2) 尾数加/减
- (3) 规格化结果
- (4) 右移规格化时舍入:
 - 0 舍 1 入: 若右移出的是 1,则在最低位加 1
 - 。 恒置 1: 只要数字位 1 被移掉, 就将最后 1 位恒置为 1.
- (5) 溢出处理: 阶码为 01, 上溢; 阶码为 10, 下溢。

例:

例设x=2⁰¹⁰×0.11011011 y=2¹⁰⁰×(-0.10101100)求x+y

解: 先用补码形式表示x 和 y

$$[X]_{\frac{1}{2h}} = 00 \ 010 \ , \ 00.11011011$$

 $[Y]_{\frac{1}{2h}} = 00 \ 100 \ , \ 11.01010100$

(1) 对阶

$$[\Delta E]_{\uparrow h} = [Ex]_{\uparrow h} + [-Ey]_{\uparrow h} = 00010 + 11100 = 111100$$

 $\therefore \Delta E = -2 \times 的阶码 小于 y 的阶码$

将x 的尾数向右移动2位,同时阶码加2,对阶后的x为:

$$[X]_{\frac{1}{2}h} = 00\ 100$$
 , 00.0011011011

2)尾数运算

00.00110110 11

+ 11.01010100

11.1000101011

3) 尾数规格化处理

分析发现,只左移一次即可达到规格化要求。规格化后的结果为:

$$[X + Y]_{k} = 00 \ 011 \ , 11 \ .000101011$$

4) 舍入 (0 舍 1入)

在结果尾数的最低位加1,最后的结果为:

$$[X + Y]_{?h} = 00 \ 011 \ , \ 11 \ . \ 00010110 \ X + Y = -0.11101010 \ \times 2^{011}$$

第四章 存储系统

存储系统层次结构

基本存储体系原理:

- 存储程序
 - 。 1) 输入设备将程序与数据写入主存
 - 。 2) CPU 取指令

- 。 3) CPU 之心指令期间读数据
- 。 4) CPU 写回运算结果
- 5)輸出设备輸出结果 程序控制

主存速度慢的原因:

- 主存增速与 CPU 增速不同步
- 指令执行期间多次访问存储器

Cache 解决 CPU 与主存速度不匹配的矛盾

辅助存储器:解决主存容量不足与高成本的矛盾

存储体系的层次化结构:

• Cache、主存、辅助存储器

CPU 访问到的存储系统具有 Cache 的速度,辅存的容量的价格

哈佛结构: 指令存储与数据存储分开的存储器结构

局部性原理:

• 时间局部性: 现在被访问的信息在不久的将来还会被再次访问(循环结构)

• 空间局部性: 现访问一个信息, 下次访问附近的信息 (顺序结构)

主存中的数据组织

存储字长:主存的一个存储单元所包含的二进制位数


数据存储与边界的关系:

- 1.按边界对齐
- 2.未按边界对齐 (节省空间,增加了访问次数)

双字长数据边界的起始地址最末三位是 000 单字长边界对齐的起始地址的末二位为 00 半字长边界对齐的起始地址的最末一位为 0

大端存储方式:最高字节地址是数据地址 小端存储方式:最低字节地址是数据地址

静态存储器工作原理



•工作管: T₁、 T₂(保存数据)

•负载管: T₃、 T₄ (补充电荷)

•门控管: T₅、T₆、T₇、T₈(开关作用)

X 地址选通 (行选通): T5、T6 管导通, A 点与位线相连

Y 地址选通 (列选通) : T7、T8 管导通, A 点电位输出到 I/O 端

无论读/写,都要求 X 和 Y 译码线同时有效

静态 ram 工作原理:

静态 ram 是由两个 MOS 反相器交叉耦合而成的触发器。

写操作: T1 管导通, T2 管截止表示写 0; T1 管截止, T2 管导通表示写 1。

读操作:通过外接于 I/O 与 $\overline{I/O}$ 间的电流放大器中的电流方向可判断读出的是1还是0。

保持: 负载管 T3、T4 分别为工作管 T1、T2 提供工作电流,保持其稳定互锁状态不变。

地址线: $n \Leftrightarrow \rightarrow 2^n$ 字节存储空间数据线: $n \Leftrightarrow \rightarrow$ 每个单元 n 位数据


2114 SRAM:10 根地址线,1K 存储空间,每个单元 4 位数据, \overline{WE} 为低电平时写操作,反之为读操

作。片选线低电平有效

单译码结构: n 位地址,寻址 2^n 个存储单元, 2^n 根译码线

双译码结构: n 位地址,寻址 2^n 个存储单元, $2^{n/2+1}$ 根译码线。

动态存储器工作原理



X 地址选通 (行选通): T5、T6 管导通, 位线与 C1、C2 相连

Y地址选通 (列选通): T7、T8 管导通,

I/O 端数据写入到位线

无论读/写,都要求 X 和 Y 译码线同时有效

动态 ram:

动态 ram 利用栅极分布电容缓存电荷。

写操作: T1 管导通, T2 管截止电容 C1 充电,表示写 0; T1 管截止, T2 管导通电容 C2 充电,表示写 1。

读操作:给出预充信号,T9、T10 导通给 C_d 充电,撤除预充信号后右 C_d 给 C1 充电,左 C_d 给 C2 充电,左右 C_d 间形成放电电流来进行读写操作

保持: 栅极自行维持, 但可持续时间很短

刷新:给出预充信号,T9、T10 导通给 C_d 充电,撤除预充信号后右 C_d 给 C1 充电,左 C_d 给 C2 充电。


刷新周期:两次刷新之间的时间间隔

双译码结构的 DRAM 刷新按行进行,需要知道 DEAM 芯片存储矩阵的行数。

刷新地址由刷行地址计数器给出。

刷新方式:

• 1.集中刷新:




刷新期间 CPU 不可访问存储器,存在死时间

• 2.分散刷新:



刷新过多对存储器性能影响较大

• 3.异步刷新:



2116 DRAM:地址线复用,n 条地址线 $ightarrow 2^{2n}$ 字节存储单元

DRAM 比相同工艺的 SRAM 要慢,原因:

- 1.DRAM 需要刷新
- 2.DRAM 读写过程中对其地址分行、列分时传送,读操作要事先进行预充操作

SRAM与 DRAM 比较:


比较内容	SRAM	DRAM
存储方式	双稳态触发器	栅极分布电容
电源不掉电时	信息稳定	信息丢失
刷新	不需要	需要
集成度	低	高
容量	小	大
价格	高	低
速度	快	慢
适用场合	Cache	主存

存储扩展


位扩展: 所有芯片并行工作, 贡献位字扩展: 多余地址线作为片选择码输入


• 字位扩展

例: 用 16K * 8 的存储芯片构造 16K * 32 的存储器



例:用 16K*8的存储芯片构建 128K*8的存储器,其中 08000H~0BFFFH 存储空间保留不用





RAM (random access memory) 即随机存储内存,这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。

ROM (Read-Only Memory) 即只读内存,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。 RAM、ROM都采用随机存取的方式进行访问,RAM 是易失性存储器,ROM 是非失性存储器。