## 第一章 计算机系统概论

计算机系统由硬件系统和软件系统组成

硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

冯诺依曼计算机的工作原理:

1.存储程序:将程序存放在计算机的存储器里访问存储器的容量:容量  $2^n \to n$  根地址线数量

按地址顺序存放

2.程序控制:按指令地址访问存储器并取出指令,经译码依次产生指令执行所习得控制信号,实现对计

算的控制,完成指令的功能。方式:顺序执行、跳跃执行

输入设备:将信息转换成机器能识别的形式


存储器: 存放数据和程序

运算器:进行算术运算、逻辑运算

控制器: 指挥程序运行

输出设备:将结果转换成人们熟悉的形式

### 1)硬件系统(总体图)



主机: CPU (运算器 + 控制器)、内存

外设:输入设备、输出设备、外存储器

总线: 地址线、数据线、控制线

两种信息流:信息流、控制流

信息流:可双向可单向,分散流向各个部件

控制流:控制器到其他四个,单向,它受控制信息的控制,从一个部件流向另一个部件,在流动的过程

被相应的部件加工处理。

计算机工作原理: 取指、执行

跳跃执行

计算机的层次结构:

微程序级: 由机器硬件直接执行微指令。

一般机器 (机器语言) 级: 是软件系统和硬件系统的界面, 一条机器指令的功能由微程序机器级的一段 微型程序的功能实现。

操作系统级:调度计算机中的软件和硬件资源。由操作系统程序实现,这些操作系统由机器指令和广义指令组成,这些广义指令是操作系统定义和解释的软件指令。

汇编语言级:给程序人员提供一种符号形式的语言,以降低程序编写的复杂性。将用户编写的接近人类

语言的程序,翻译成能在机器上运行的目标程序

高级语言级:完全面向用户,为方便用户编写应用程序而设置的。由各种高级语言编译程序支持。

软硬件分界线是软硬件的接口,是指令操作硬件的接口。

#### 基本性能指标:

非时间指标:

1.字长。计算机的字长一般指一次参与运算数据的基本长度,用二进制位数的长度来衡量。

2. 主存容量: 主存能储存的最大信息量

时间指标:

1.时钟周期: 时钟周期是时间频率 (主频) 的倒数, 是处理操作最基本的时间单位。

2.CPI: 执行每条指令所需要的平均时钟周期数。CPI = 程序执行所需要的 CPU 时钟周期总数 / 程序所包含的指令条数

3.CPU 时间:执行某个任务是 CPU 实际消耗的时间。

CPU 时间 = 程序中所有指令的 CPU 时钟周期数之和 × CPU的时钟周期

CPU 时间 = 程序中所有指令的 CPU 时钟周期数之和 / CPU时钟频率

CPU 时间 = CPU时钟周期  $\times$  CPI  $\times$  指令条数 = CPI  $\times$  指令条数 / 时钟频率 (CPU 全性能公式)

4.MIPS:每秒百万条指令。

MIPS = 程序中指令的条数 / (程序 CPU 时间  $imes 10^6$  ) =  $rac{ ext{DPI} imes 10^6}{CPI imes 10^6}$ 

# 第二章 数据表示

## 数据信息的表示方法

#### 计算机中表示地址使用无符号数

原码:最高位为0时表示为正数,为1时表示为负数。

1) 纯小数,设  $x=x_0.x_1x_2\cdots x_{n-1}$ ,其中  $x_0$ 为符号位,共 n 位字长。

$$[x]_{ ext{\colored}} = egin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 1-2^{-(n-1)} \ 1-x & ,-(1-2^{-(n-1)})\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$$

2) 纯整数,设  $x=x_0x_1x_2\cdots x_{n-1}$ ,其中  $x_0$ 为符号位,共 n 位字长。

$$[x]_{ ext{\colored}} = egin{cases} x & ,0 \leqslant x \leqslant 2^{n-1} - 1 \ 2^{n-1} - x & , -(2^{n-1} - 1) \leqslant x \leqslant 0 \end{cases}$$

$$[+0]_{\bar{\mathbb{R}}} = 000000000, \ [-0]_{\bar{\mathbb{R}}} = 100000000$$

减负数相当于加正数,负数的原码就是在最高位前加个1

补码:除符号位取反加一

1) 纯小数时

$$[x]_{
extra h} = egin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 1-2^{-(n-1)} \ 2+x & ,-1\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$$

2) 纯整数时

$$[x]$$
 if  $=egin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 2^{n-1}-1 \ 2^n+x & ,-2^{n-1}\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$ 

 $[0]_{k} = 00000000$ 

补码的补码是原码

小数-1:  $[-1]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} = 1.00000000$ 整数-1:  $[-1]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} = 111111111$ 

**反码**:除符号位取反

1) 纯小数时

$$[x]$$
 if  $=egin{cases} x & ,0\leqslant x\leqslant 1-2^{-(n-1)} \ 2-2^{-(n-1)}+x & ,-1\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$ 

2) 纯整数时

**移码**:补码的符号位取反  $[x]_{\mathcal{R}} = 2^{n-1} + [x]_{\mathcal{N}}$ 

#### 定点小数:

原码范围:

负数:

 $1.11111111 \sim 1.0000001, -(1-2^{-7}) \sim -2^{-7}$ 

正数:

 $0.0000001 \sim 0.1111111, 2^{-7} \sim 1 - 2^{-7}$ 

补码范围:

负数:

 $1.0000000 \sim 1.11111111, -1 \sim -2^{-7}$ 

正数:

 $0.0000001 \sim 0.1111111, 2^{-7} \sim 1 - 2^{-7}$ 

### 定点整数:

原码范围:

负数:

 $1111111111 \sim 1000001, -127 \sim -1$ 

正数:

 $00000001 \sim 011111111, 1 \sim 127$ 

补码范围:

负数:

 $10000000 \sim 111111111, -128 \sim -1$ 

正数:

 $00000001 \sim 011111111, 1 \sim 127$ 

因为补码 0 唯一,所以补码可以表示  $2^n$  个数,而原码只能  $2^n-1$  个数。

### 数的浮点表示:

浮点表示法把字长分为阶码 (表示指数) 和尾数 (表示数值) 两部分

阶码 = 阶符 + 阶码值

尾数 = 数符 + 尾数值

设阶码为 E,尾数为D,则  $X=D imes 2^E$ 。

阶码采用补码或移码定点整数形式、尾数通常用补码定点小数形式。

浮点表示法两种格式:

1.阶符+阶码值+数符+尾数值

2.数符+阶符+阶码值+尾数值

提高浮点数精度: 1.增加尾数尾数 2.浮点数规格化

#### 浮点数的规格化:

通过调整阶码,使尾数满足以下形式:

1.原码规格化:

正数为  $0.1 \times \cdots \times$  的形式, 负数为  $1.1 \times \cdots \times$  的形式。

2.补码规格化:

正数为  $0.1 \times \cdots \times$  的形式, 负数为  $1.0 \times \cdots \times$  的形式。

定点数溢出判断是对数值本身进行判断,浮点数是对规格化后的阶码进行判断。但一个浮点数阶码大于机器的最大阶码,称为上溢;小于最小阶码时,称为下溢。机器产生上溢时,不能再继续运算,一般要进行中断处理;出现下溢时,一般规定把浮点数各位强迫为零,机器仍可继续计算。

IEEE754: 符号位 S + 指数部分 E + 尾数部分 M

IEEE754 阶码为移码,尾数为原码

 $N = (-1)^S \times 2^{E-127} \times 1.M$ 

单精度格式 (32位): 符号位 1 位, 指数部分 8 位, 尾数部分 23 位。

约定小数点左边隐藏一位 1。

阶码部分采用移码表示, 即加上 127.

阶码 255, 尾数为 0: 无穷大

阶码 255, 尾数不为0: 非数值 NaN

阶码为 0, 尾数为 0: 0

阶码为 0, 尾数不为 0: 非规格化数 (0 为隐含位)

正负 0, 非规格化数的隐含位为 0, 不是 1。

### 汉字编码:

汉字输入码(外码):是为了将汉字输入计算机而编制的代码,是代表某一汉字的一串键盘符号。

区位码: 4 位 10 进制, 94 \* 94 矩阵, 国家标准局公布的 6763 个两级汉字分为 94 个区,每个区分 94 位,实际上把汉字表示成二维数组,每个汉字在数组中的下标就是区位码。

国标码:区位码加 2020H

GB2312 汉字机内码 = 区位码 + 0xA0A0


机内码: 计算机内存储字符时使用的编码

英文字符: ASCII 单字节 有效位 7 位, MSB (最高有效位) 为 0 汉字字符: GB2312 双字节 有效位 14 位 MSB (最高有效位) 为 1

汉字字形(模)码:将汉字字形经过点阵数字化后形成的一串二进制数,用于汉字的显示和打印。

点阵信息量大, 所占存储空间大, 用来构成汉字字库, 不用于机内存储

#### 具体过程:



## 数据校验的基本原理

#### 数据校验:

有效信息 k 位 + 校验信息 r 位

码距(海明距离):同一编码中,任意两个合法编码之间不同二进制位数的最小值(或者异或后数 1 的数目)。

增加冗余项的目的是为了增大码距。

码距与检错或纠错能力的关系: (e 为检错的数目, t 为纠错的数目)

码距  $\geq e+1$ , 可检测 e 个错误

码距  $\geq 2t+1$  可纠正 t 个数目

码距  $\geq e + t + 1$  可纠正 t 个数目,同时检测 e 个错误  $(e \geq t)$ 

码距越大,抗干扰能力越强,纠错能力越强,数据冗余越大,编码效率越低,编码电路也越复杂。

#### 奇偶校验:

有效信息 (k位) + 校验信息 (r = 1位)

偶校验: 使 1 的个数为偶数个 奇校验: 使 1 的个数为奇数个

奇校验检错码:  $G = \overline{C \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus \cdots \oplus x_n}$  , 0 表示正常,否则出错偶校验检错码:  $G = C \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus \cdots \oplus x_n$  , 0 表示正常,否则出错

奇偶校验码距为 2

奇偶校验不能检测偶数位错误,无错结论不可靠,无纠错能力

#### CRC 校验:

有效信息 ( k 位) + 校验信息 ( r 位) ,  $N=k+r\leqslant 2^r-1$ 

选择生成多项式生成冗余码

利用生成多项式对收到的编码进行模 2 除法运算,根据余数判断出错位置

CRC 校验的检错与纠错:

编码不同数位出错对应不同的余数 (1位出错)

CRC 校验无错结论不可信

循环特性: 若余数不为 0, 对余数补 0 继续做模 2 除,同时将被检测的校验码循环左移,当余数为 101时,出错位移到了 A1 位置,通过异或运算修改,再循环左移和进行模 2 除法,将出错位转回原位,这样就不需要为每一位提供纠错电路。

#### 海明校验:

有效信息 (k位) + 校验信息 (r位) ,  $N=k+r\leqslant 2^r-1$ 

第 i 位校验码  $P_i$  在第  $2^{i-1}$  位上。

第 $H_i$ 位的数据被编号小于j的若干个海明位号之和等于 j 的校验位所校验。

由此可以采用偶校验计算出校验位的值。

当 N = 11 时:

 $P_1 = b1 \oplus b2 \oplus b4 \oplus b5 \oplus b7$ 

 $P_2 = b1 \oplus b3 \oplus b4 \oplus b6 \oplus b7$ 

 $P_3 = b2 \oplus b3 \oplus b4$ 

 $P_4 = b5 \oplus b6 \oplus b7$ 

### 指错字:

 $G_1 = P_1 \oplus b1 \oplus b2 \oplus b4 \oplus b5 \oplus b7$ 

 $G_2 = P_2 \oplus b1 \oplus b3 \oplus b4 \oplus b6 \oplus b7$ 

 $G_3 = P_3 \oplus b2 \oplus b3 \oplus b4$ 

 $G_4 = P_4 \oplus b5 \oplus b6 \oplus b7$ 

 $G_4G_3G_2G_1$  为 0 则表示无错误,否则表示出错的位数

海明校验无错结论不可信,也无法区别是 1 位错还是 2 位错

# 第三章 运算方法与运算器

ALU 能完成算术与逻辑运算 运算器由数据总线、ALU、状态寄存器组成

## 定点数加减法

$$\begin{split} [x]_{\grave{\nmid} \backprime} + [y]_{\grave{\nmid} \backprime} &= [x+y]_{\grave{\nmid} \backprime} \\ [x]_{\grave{\nmid} \backprime} - [y]_{\grave{\nmid} \backprime} &= [x-y]_{\grave{\nmid} \backprime} = [x+(-y)]_{\grave{\nmid} \backprime} = [x]_{\grave{\nmid} \backprime} + [-y]_{\grave{\nmid} \backprime} \end{split}$$

#### 补码运算规则:

- 1.参与运算的数都用补码
- 2.数据的符号和数据一样都参与运算
- 3.求差时将减数求补,用求和代替求差
- 4.运算结果为补码,符号位为0,正数;符号位为1,负数
- 5.符号位的进位若为模值,则应丢掉

#### 溢出判断:

两个符号相同的数相加,其运算结果的符号应与被加数符号相同,两个符号相异的数相减,其运算结果 应与被减数符号相同。

#### 判断方法:


- 1.双符号位法:
- 00 表示正号
- 11 表示负号
- 01表示正向溢出
- 10表示负向溢出

两位取异或为1时有溢出,为0时无。


2.进位判断法:

当两个单符号位的补码进行加减运算时,若最高数值位向符号位的进位值 C 与符号位产生的进位输出值 S 相同,则没有溢出,反之则有。即  $V=S\oplus C$ 


串行加法器:每一个全加器接受当前位与上一位的进位,输出结果,并向下一位提供进位




加/减法器: 若 y 为负数, 取其异或值




溢出检测: 利用两数符号和结果符号进行判断, 1表示溢出




#### 最高有效数据位与符号位是否同步:



无符号:



#### 并行进位:



### 定点乘法运算

逻辑左移:数据为整体左移一位,最高位被移出至进位位,最低位补 0 算数左移:数据为整体左移一位,最高位被移出至进位位,最低位补 0

逻辑右移:数据位整体右移一位,最高位补0,最低位被移出

算术右移:数据位整体右移一位,最高位复制原最高位,最低位被移出

原码一位乘法运算规则:  $x = x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$ 

(1) 被乘数和乘数均**去绝对值**参与运算,符号位单独考虑

- (2) 被乘数取双符号, 部分积的长度与被乘数的长度相同, 初值为 0
- (3) 从乘数的最低位的  $y_n$  位开始对乘数进行判断: 若  $y_n=1$ ,则部分积加上被乘数  $|\mathbf{x}|$ ,然后右移一位;若  $y_n=0$ ,则部分积加上 0,然后右移一位。
  - (4) 重复(3) 的判断 n 次。

需要多输入的全加器,需要长 2n 的积寄存器例:

	例1 已知 X = 0.110	Y= - 0.101	用原码一位乘法求X * Y		
0.0 1 0	解: [X] <sub>原</sub> = 0.110	[Y] <sub>原</sub> =	1.101		
× 0.1 0 1	部分积	乘数 /判断位	说明		
0010	00.000	Y <sub>0</sub> .101	Y <sub>3</sub> =1 部分积 +  X		
$\rightarrow$ 0010	+ 00.110				
+ 0000	00.110		每次运算结果右移1位		
0 0 0 1 0	→ 00.011	0 Y <sub>0</sub> .10	Y <sub>3</sub> =0 部分积 + 0		
$\longrightarrow 00010$	+ 00.000				
+ 0010	00.011				
$\begin{array}{c} 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ \rightarrow 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \end{array}$	→ 00.001	10 Y <sub>0</sub> .1	Y <sub>3</sub> =1 部分积 +  X		
	+ 00.110				
+ 0000	00.111				
0001010	→00.011	110 Y <sub>0</sub>			
X*Y =( 0⊕1).011110 = 1.011110					

补码一位乘法的运算规则:  $x = x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$   $[x \cdot y]_{\dot{\uparrow} \dot{\uparrow}} = [x]_{\dot{\uparrow} \dot{\uparrow}} \cdot \sum_{i=0}^{n} (y_{i+1} - y_i) 2^{-i}$ 

- (1) 符号位参与运算,运算的数均以补码表示
- (2) 被乘数一般取双符号位参与运算,部分积初值为 0
- (3) 乘数取可取单符号位,以决定最后一步是否需要校正,即是否需要加[-x]补
- (4) 乘数末尾增设附加位  $[y_{n+1}]$ , 且初值设为 0
- (5) 如果  $y_{n+1}=y_n$ ,部分积加 0,部分积算术右移 1 位;如果  $y_{n+1}y_n=10$ ,部分积加  $[x]_{rac{1}{N}}$ ,部分积算术右移 1 位;如果  $y_{n+1}y_n=01$ ,部分积加  $[-x]_{rac{1}{N}}$ ,部分积算术右移 1 位;
  - (6) 重复 n+1 次,第 n+1 次不移位,仅根据  $y_0$  与  $y_1$  的比较结果做相应运算即可

其中  $y_{n+1}$  是在乘数寄存器后增加一位 结果需要再取补码获得原码 例:

例1 已知X= +1101 Y=+1011 用补码—位乘法求 X×Y						
解: [X] <sub>补</sub> =01101 [Y] <sub>补</sub> =01011 [-X] <sub>补</sub> =10011						
	部分积	乘数	说明			
	000000	<u>010110</u>	Y <sub>n+1</sub> < Y <sub>n</sub> 部分积 +[-X] <sub>补</sub>			
+	<u>110011</u>					
	110011					
$\rightarrow$	111001	<u>101011</u>	结果右移一位, Y <sub>n+1</sub> = Y <sub>n</sub> 部分积 +0			
+	000000					
	111001					
$\rightarrow$	111100	110101	结果右移一位, Y <sub>n+1</sub> > Y <sub>n</sub> 部分积 +[X] <sub>补</sub>			
+	<u>001101</u>					
	001001					

部分积	乘数	说明		
→ 000100	111010	将结果右移一位, Y <sub>n+1</sub> < Y <sub>n</sub> 部分积 +[-X] <sub>补</sub>		
+ 110011				
110111				
→ 111011	111101	将结果右移一位, Y <sub>n+1</sub> > Y <sub>n</sub> 部分积 +[X] <sub>补</sub>		
+ 001101				
001000				
∴[X · Y] <sub>†h</sub> =010001111				
∴X · Y= 010	0001111			

## 定点数除法运算

除法可以用减法实现, 需要长度为 2n 的余数寄存器

原码恢复余数法: (使用双符号位

商的符号通过除数与被除数的符号异或求得,符号位不参与运算利用减法,通过余数符号位判断够不够减。

1.余数为正数,商上1,将余数算术左移一位,继续操作

2.余数为负数,商上0,加上除数,将余数算术左移一位,继续操作。 重复此操作知道商达到所需要的位数为止。

#### 原码不恢复原数法:

- (1) 符号位**不参与运算**,、
- (2) 先用被除数减去除数,余数为正时,商上 1, 余数左移一位,再减去除数,进行比较;余数为负时,余数减取一位,再加上除数,进行比较
- (3) 当第 n + 1 步余数为负时,需要加上 |y| 得到第 n + 1 步正确的余数例:



### 浮点数加减运算

#### 浮点数加减运算方法及步骤:

- (1) 对阶:求阶差,右移阶码小的浮点数的尾数并同步增加其阶码,使两阶码相等
- (2) 尾数加/减
- (3) 规格化结果
- (4) 右移规格化时舍入:

0 舍 1 入: 若右移出的是 1,则在最低位加 1

恒置 1: 只要数字位 1 被移掉, 就将最后 1 位恒置为 1.

(5) 溢出处理: 阶码为 01, 上溢; 阶码为 10, 下溢。

例:

例设x=2<sup>010</sup>×0.11011011 y=2<sup>100</sup>×(-0.10101100) 求x+y

解: 先用补码形式表示x 和 y

 $[X]_{\frac{1}{2h}} = 00 \ 010 \ , \ 00.11011011$  $[Y]_{\frac{1}{2h}} = 00 \ 100 \ , \ 11.01010100$ 

(1) 对阶

$$[\Delta E]_{\uparrow h} = [Ex]_{\uparrow h} + [-Ey]_{\uparrow h} = 00010 + 11100 = 111100$$
  
 $\therefore \Delta E = -2 \times 的阶码 小于 y 的阶码$ 

将x 的尾数向右移动2位,同时阶码加2,对阶后的x为:

$$[X]_{\frac{1}{2}h} = 00\ 100$$
 ,  $00.0011011011$ 

### 2)尾数运算

00.00110110 11

+ 11.01010100

11.1000101011

3) 尾数规格化处理

分析发现,只左移一次即可达到规格化要求。规格化后的结果为:

$$[X + Y]_{k} = 00 \ 011 \ , 11 \ .000101011$$

4) 舍入 (0 舍 1入)

在结果尾数的最低位加1,最后的结果为:

$$[X + Y]_{?h} = 00 \ 011 \ , \ 11 \ . \ 00010110 \ X + Y = -0.11101010 \ \times 2^{011}$$

# 第四章 存储系统

### 存储系统层次结构

基本存储体系原理:

存储程序

- 1) 输入设备将程序与数据写入主存
- 2) CPU 取指令
- 3) CPU 之心指令期间读数据

- 4) CPU 写回运算结果
- 5) 输出设备输出结果 程序控制

#### 主存速度慢的原因:

主存增速与 CPU 增速不同步 指令执行期间多次访问存储器

Cache 解决 CPU 与主存速度不匹配的矛盾

辅助存储器:解决主存容量不足与高成本的矛盾

#### 存储体系的层次化结构:

Cache、主存、辅助存储器

CPU 访问到的存储系统具有 Cache 的速度吗,辅存的容量的价格

哈佛结构: 指令存储与数据存储分开的存储器结构

局部性原理:

时间局部性: 现在被访问的信息在不久的将来还会被再次访问(循环结构)

空间局部性:现访问一个信息,下次访问附近的信息(顺序结构)

## 主存中的数据组织

存储字长: 主存的一个存储单元所包含的二进制位数

数据存储与边界的关系:

1.按边界对齐

2.未按边界对齐(节省空间,增加了访问次数)


双字长数据边界的起始地址最末三位是 000

单字长边界对齐的起始地址的末二位为00

半字长边界对齐的起始地址的最末一位为0

大端存储方式:最高字节地址是数据地址小端存储方式:最低字节地址是数据地址

### 静态存储器工作原理



•工作管: T<sub>1</sub>、 T<sub>2</sub> (保存数据)

•负载管: T<sub>3</sub>、 T<sub>4</sub> (补充电荷)

•门控管: T<sub>5</sub>、T<sub>6</sub>、T<sub>7</sub>、T<sub>8</sub>(开关作用)

X 地址选通 (行选通): T5、T6 管导通, A 点与位线相连

Y 地址选通 (列选通) : T7、T8 管导通, A 点电位输出到 I/O 端

无论读/写,都要求 X 和 Y 译码线同时有效

#### 静态 ram 工作原理:

静态 ram 是由两个 MOS 反相器交叉耦合而成的触发器。

写操作: T1 管导通, T2 管截止表示写 0; T1 管截止, T2 管导通表示写 1。

读操作:通过外接于 I/O 与 I/O间的电流放大器中的电流方向可判断读出的是1还是0。

保持: 负载管 T3、T4 分别为工作管 T1、T2 提供工作电流,保持其稳定互锁状态不变。

地址线:  $n \Leftrightarrow \rightarrow 2^n$  字节存储空间数据线:  $n \Leftrightarrow \rightarrow$  每个单元 n 位数据


2114 SRAM:10 根地址线,1K 存储空间,每个单元 4 位数据, $\overline{WE}$  为低电平时写操作,反之为读操

作。片选线低电平有效

单译码结构: n 位地址,寻址  $2^n$  个存储单元, $2^n$  根译码线

双译码结构: n 位地址,寻址  $2^n$  个存储单元, $2^{n/2+1}$  根译码线。

## 动态存储器工作原理



X 地址选通 (行选通): T5、T6 管导通, 位线与 C1、C2 相连

Y地址选通 (列选通): T7、T8 管导通,

I/O 端数据写入到位线

无论读/写,都要求 X 和 Y 译码线同时有效

#### 动态 ram:

动态 ram 利用栅极分布电容缓存电荷。

写操作: T1 管导通, T2 管截止电容 C1 充电,表示写 0; T1 管截止, T2 管导通电容 C2 充电,表示写 1。

读操作:给出预充信号,T9、T10 导通给  $C_d$  充电,撤除预充信号后右  $C_d$  给 C1 充电,左  $C_d$  给 C2 充电,左右  $C_d$  间形成放电电流来进行读写操作

保持: 栅极自行维持, 但可持续时间很短

刷新:给出预充信号,T9、T10 导通给  $C_d$  充电,撤除预充信号后右  $C_d$  给 C1 充电,左  $C_d$  给 C2 充电。


刷新周期:两次刷新之间的时间间隔

双译码结构的 DRAM 刷新按行进行,需要知道 DEAM 芯片存储矩阵的行数。

刷新地址由刷行地址计数器给出。


### 刷新方式:

1.集中刷新:




刷新期间 CPU 不可访问存储器,存在死时间

#### 2.分散刷新:



刷新过多对存储器性能影响较大

#### 3.异步刷新:



2116 DRAM:地址线复用,n 条地址线  $ightarrow 2^{2n}$  字节存储单元

DRAM 比相同工艺的 SRAM 要慢,原因:

- 1.DRAM 需要刷新
- 2.DRAM 读写过程中对其地址分行、列分时传送,读操作要事先进行预充操作

### SRAM与 DRAM 比较:


比较内容	SRAM	DRAM
存储方式	双稳态触发器	栅极分布电容
电源不掉电时	信息稳定	信息丢失
刷新	不需要	需要
集成度	低	高
容量	小	大
价格	高	低
速度	快	慢
适用场合	Cache	主存

# 存储扩展


位扩展: 所有芯片并行工作, 贡献位 字扩展: 多余地址线作为片选择码输入


字位扩展

例:用 16K \* 8 的存储芯片构造 16K \* 32 的存储器



例:用 16K\*8的存储芯片构建 128K\*8的存储器,其中 08000H~0BFFFH 存储空间保留不用





RAM (random access memory) 即随机存储内存,这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。

ROM (Read-Only Memory) 即只读内存,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。 RAM、ROM都采用随机存取的方式进行访问,RAM 是易失性存储器,ROM 是非失性存储器。