# TOBOMETERHY



#### INFORMATIONS PRODUIT IMPORTANTES

### NORMES DE SÉCURITÉ / EMPLOI CONFORME

Veuillez lire les informations importantes sur le produit attentivement et conserver les avertissements de sécurité et les instructions pour des références ultérieures.

Tenez compte de tous les avertissements et suivez toutes

les instructions.

Toute utilisation autre que celle décrite n' est pas autorisée et peut endommager le produit et entraîner des risques associés tels que courtcircuit, incendie, choc électrique, etc.

N'utilisez l'appareil que pour mesurer l'humidité des matériaux de construction conformément aux paramètres indiqués dans la section des données techniques.

Protégez l'appareil contre les vibrations et assurez-vous d'éviter le contact de la bille étalon avec tout matériau sauf les surfaces des matériaux de construction à analyser.

**AVERTISSEMENT:** La bille métallique présente un risque de blessures lorsqu'elle entre en contact avec les pièces électriques sous tension. Maintenez une distance suffisante par rapport aux câbles et fils.

Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate d'appareils plus anciens ou sensibles à haute fréquence (par exemple: appareils médicaux en cours de fonctionnement).


TOBOMÈTRE HY n'est pas un jouet et doit être tenu hors de la portée des enfants.

Confiez la réparation et l'entretien au fabricant. L'appareil a besoin d'une réparation lorsqu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, si du liquide a été versé sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'humidité ou à la pluie, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.

# TOBOMETERHY



### ÉLIMINATION DES DÉCHETS



Le pictogramme représentant la poubelle à roulettes barrée sur des produits électriques ou électroniques indique que vous êtes tenu par loi de jeter ces appareils séparément du système de collecte de déchets municipaux non triés. La mise au rebut dans la poubelle résiduelle ou la poubelle jaune pour les matières recyclables est interdite.

Les propriétaires de déchets d'équipements électriques et électroniques sont autorisés à les restituer à ces installations pour le retour ou la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques mis en place et fournis par les autorités d'élimination des déchets du secteur public, afin de s'assurer que les déchets électriques et électroniques soient correctement éliminés.

Si le produit contient des piles unidirectionnelles ou des piles rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente, celles-ci doivent être retirées avant de mettre le produit au rebut et éliminées séparément en tant que piles.



Le pictogramme représentant la poubelle à roulettes barrée sur des piles et accumulateurs indique que vous êtes légalement tenu de vous en débarrasser correctement à la fin de leur durée de vie. Les symboles chimiques des substances dangereuses respectives sont Cd = cadmium,

Hg = mercure, Pb = plomb. L' élimination par les ordures ménagères est interdite! Vous pouvez retourner gratuitement les piles / accumulateurs usagés à n' importe quel point de collecte de votre autorité locale ou à notre entrepôt d' expédition (MARAWE GmbH & Co. KG, Donaustaufer Straße 378 Geb. 64, D-93055 Regensburg, Germany).