# TOBOMETERHY



### INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

#### SEGURIDAD / USO ADECUADO



¡Lea este manual de uso del producto meticulosamente y guarde las advertencias e instrucciones de seguridad para futuras consultas! Preste atención a todas las advertencias y siga todas las instrucciones.

Cualquier uso distinto al descrito no está autorizado y puede dañar el producto y causar riesgos asociados como cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas, etc.

Utilice el dispositivo únicamente para medir la humedad de los materiales de construcción según los parámetros indicados en la sección de datos técnicos.

Proteja el dispositivo de vibraciones y asegúrese que sólo toque con la bola del sensor únicamente a las superficies de los materiales de construcción que analizar.

**ADVERTENCIA:** La bola de metal presenta un riesgo de lesiones cuando entra en contacto con partes eléctricas activas. Mantenga una distancia suficiente de cables y alambres.

No utilice el dispositivo en proximidad de dispositivos antiguos o dispositivos sensibles a altas frecuencias (por ejemplo aparatos médicos en funcionamiento).


TOBÓMETRO HY no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Deje la reparación y el mantenimiento al fabricante. El dispositivo requiere reparación si está dañado de alguna manera, si se ha derramado líquido sobre el dispositivo, si el dispositivo ha estado expuesto a la humedad o la lluvia, si no funciona correctamente o si se ha caído.

## TOBOMETERHY




#### ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



El simbolo que representa el contenedor de basura tachado sobre productos eléctricos o electrónicos indica que la ley le exige que elimine estos dispositivos por separado del sistema de recolección de desechos municipales sin clasificar. Se prohíbe la eliminación en la basura pública o en el contenedor amarillo para materiales reciclables.

Los propietarios de antiguos aparatos eléctricos y electrónicos están autorizados a devolverlos a estas instalaciones para la devolución o recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos instalados y suministrados por las autoridades de disposición de residuos del sector público, con el fin de garantizar que los residuos eléctricos y electrónicos sean dispuestos como es debido.

Si el producto contiene baterías unidireccionales o baterías recargables que no estén instaladas de forma permanente, se deben quitar antes de desechar el producto y desecharlas por separado como baterías.



El simbolo que representa el contenedor de basura tachado sobre baterías y acumuladores indica que usted está legalmente obligado a deshacerse de ellos correctamente al final de su vida útil. Los símbolos químicos de las respectivas sustancias peligrosas son Cd = cadmio,

Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Está prohibido desecharlos con la basura doméstica! Puede devolver las pilas / los acumuladores usados de forma gratuita en cualquier punto de recogida de su autoridad local o en nuestro almacén de despacho (MARAWE GmbH & Co. KG, Donaustaufer Straße 378 Geb. 64, D-93055 Regensburg, Germany).