



TOBOLIN Steinschutz HP ist ein wässriges Fleckschutzmittel für alle saugfähigen Natur- und Kunststeinflächen wie Beton-, Stein- und Klinkerpflaster, Marmor, Travertin, Solnhofer Platten, Sandstein, Terrazzo und Granitbeläge.

Eigenschaften: Öl, Fett, Wasser und Schmutz abweisend, reduziert Bewuchs durch Algen und Moos.

Anwendung

- Die zu behandelnde Fläche muss trocken, saugfähig und frei von Verschmutzungen sein. Entfernen Sie Verunreinigungen wie Staub, Moos, Algen, etc. mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger und lassen Sie die Fläche vor der Anwendung von TOBOLIN Steinschutz HP vollständig trocknen.
- Tragen Sie die Impr\u00e4gnierung mit Pinsel, B\u00fcrste oder Gartenspr\u00fcher satt und gleichm\u00e4\u00dfig auf die saugende Oberfl\u00e4che auf. Nehmen Sie evtl. \u00fcrste bersch\u00fcrste siges Material nach 10 Minuten Einwirkzeit mit einem sauberen, trockenen Lappen auf. Der Verbrauch betr\u00e4gt je nach Saugf\u00e4higkeit des Untergrundes zwischen 50 und 200 ml/m\u00e2.
- 3. Der getrocknete Belag ist nach 6 Stunden begehbar. Die volle Wirkung setzt nach 24 Stunden ein. Schützen Sie die behandelten Flächen in den ersten 24 Stunden vor Frost und Regen.

 $\label{lem:verarbeitungstemperatur: Nicht unter +5 °C verarbeiten.}$

Lagerung: Trocken und frostfrei im Originalgebinde.

Testen Sie die Eignung Ihres Pflastermaterials vor der großflächigen Anwendung an einer Musterfläche. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hinweise im Technischen Merkblatt beachten!

EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

MARAWE GmbH & Co. KG

Donaustaufer Straße 378, 93055 Regensburg - Germany Tel: +49 941/29020439 | tobolin@marawe.de | www.tobolin.de UFI: DX9X-UWDD-000K-P5DR Ch.-B.:



Anleitung unter: www.tobolin.de/downloads

5 l