Nom i Cognoms: Una possible solució

1) Volem transmetre 2048 Bytes d'un equip A a un equip B, a través d'una línia sèrie configurada a 19200 bps, 8bits, paritat senar, 1 stop bit. Cada cop que el receptor rep un byte correcte, retorna per la línia sèrie un símbol *ack*=0xFF codificat en 8 bits sense paritat. Si ha detectat un error retorna un símbol *nack*=0x00 codificat en 8 bits sense paritat.

Calculeu el temps de transmissió si (i indiqueu els càlculs fets):

1.1 La comunicació és *half-dupplex* i no hi ha errors (1 punt).

Dades: Start + 8 bits de dades + paritat + stop = 11 bits

Resposta: Start + 8 bits + stop = 10 bits

Total = 21 bits que circulen per cada Byte a enviar

Temps= (2048 Bytes* 21 bits/Byte) /19200 bits/segon= 2,24 segons

1.2 La comunicació és *full-dupplex* i no hi ha errors (1 punt).

Igual que abans, però al ser full-dupplex, mentre circulen els 11 bits del Byte N+1, rebem els 10 bits de la resposta del Byte N. En total tindrem:

```
1*11 (primer enviament) + 2047*11 + 1*10 (la darrera resposta) = 22549 bits Temps = 22538 bits / 19200 bits/segon= 1,17 segons
```


1.3 La comunicació és *half-dupplex* i en l'enviament d'informació falla un bit de cada 1000 enviats (1 punt).

S'han d'enviar 2048 * 11 = 22528 bits. En aquests hi haurà aproximadament 22 fallades, per tant el nombre total d'enviaments será 2048 + 22 = 2070.

Al ser halfdupplex com en cas 1, tenim: 2070 enviaments i 21 bits per cadascun, per tant:


Temps = 2070 enviaments * 21 bits/enviament / 19200 bits/segon = 2,26 segons.

2) Per què el registre TSR de la figura té el bit de menys pes (lsb) a 0? (1 punt)



Aquest registre carrega automàticament el LSB a 0 per usar-lo com a bit d'Start en l'enviament. Veieu que al fer el desplaçament serà el primer bit a sortir.

3) Observeu les dues formes de connectar dispositius SPI a un microcontrolador:



Feu una rutina (en alt nivell, podeu usar pseudocodi) per llegir les dades del tercer esclau (suposant k=5) pel cas A i pel cas B (3 punts).

```
Cas A:
                  SS3 = 0;
                                                         // seleccionem dispositiu
                  for (i=0; i<8; i++)
                          SDO = DATAOut [i];
                                                         // pot ser tot zeros
                                                         // provoquem clock
                          SCK=0; SCK =1;
                          DATA3[i] = SDI;
                                                         // anem llegint els bits
Cas B:
                  for (i=0; i<8*6; i++) // Llegim totes les dades. Es pot
                                         // fer amb menys clocks
                          SDO = DATAOut[i];
                                                         // pot ser tot zeros
                          SCK=0; SCK =1;
                                                         // provoquem clock
                                                         // anem llegint els bits
                          DATAIn[i] = SDI;
                  for (i = 0; i < 8; i++)
                          DATA3[i] = DATAIn[24+i]; // Triem les corresponents al 3
```

Nom i Cognoms:	Una possible solució
----------------	----------------------

4) (1 Punt) Realitzeu el procés de DECODIFICACIÓ de les dades que es mostren a continuació rebudes via USB amb la codificació NRZI+Stuffed Bit:

Rx =	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Data =																								

Nota: suposeu que el estat de repòs del bus té el valor 0.

Rx = 0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
NRZI	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Data =	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		

5) (1 Punt) En relació a USB, explicar el sistema utilitzar per els hubs per detectar i identificar que s'ha conectat un dispositu.

Les resistències de pull down a l'entrada del hub provoquen que si no hi ha cap dispositiu connectat les tensions dels pins V+i V-són zero. El hubdetecta la presència d'un dispositiu degut a que connecta la seva resistència de pull-up o bé a V+o bé a V-c Segons el tipus de dispositiu (LS o FS) el valor lògic dels pins V+i V són (0,1) o bé (1,0).

6) (0.5 Punts) Indiqueu els paquets que s'envierien i qui els enviaria (el HOST o el DEVICE) en una transacció USB de sortida amb i sense errors.

El host envia primer un paquet OUT, i després el paquet amb les dades DATA. Si el dispositiu les rep correctament (i no és un dispositiu isòcron) enviarà un ACK. Si hi han errors a la recepció el dispositiu no enviarà cap paquet (NACK per Time-out). Si el dispositiu és isòcron no s'espera cap paquet de confirmació.

7) (0.5 Punts) Si en USB la longitud dels paquets enviats són de longitud variable, com s'indica la fi de transmisió.

Trencant la lògica diferencial durant el temps de dos bits (EOP).