
Nom i Cognoms: __Exemple de solució_____

1) Aquest matí, els "niños de San Ildefonso" no sabien si connectar els bombos a l'ordinador per I2C o per SPI. Com que van escasos de coure, volen triar la solució que gasti menys fils per connectar 2 bombos a un ordinador (que faria de master). Quants fils necessitaran en cada cas?

En I2C ens caldrà la línia de dades i adreces SDA i la línia de clock SCL; total 2 (a part del protocol podem considerar la referència a massa i l'alimentació).

En SPI ens caldran dos línies de selecció (una per esclau), el clock, les dades d'entrada i les dades de sortida; total 5 (a part del protocol podem considerar referència a massa i l'alimentació).

2) Mireu l'esquema de la figura.



2.1 Per a què serveix la resistència de 1.5KOhms connectada de D+ a Vcc a la part de dispositiu?

Serveix perquè el host USB pugui detectar la connexió d'un nou dispositiu (rebrà un flanc de pujada a D+) i alhora sabrà que és high-speed.

2.2 A la part del host, per a que serveixen els receptors Single-Ended de D+ i D-?

Per detectar la connexió dels nous dispositius (flanc a un o altre) i per detectar l'estat final de paquet, on D+=D-=0, pel temps de dos bits.

bola extra: Quina tensió tindríem a l'entrada del connector Single-Ended (punt P) del host quan s'hi ha connectat un dispositiu com el de la figura?

A través de P, passarà una corrent de I=Vcc/(15k+1.5k), per tant la tensió será Vp=15k(15k+1.5k)Vcc. Si Vcc=5V, Vp=4.54V o sigui un "1" lògic (hem suposat que l'impedància d'entrada al buffer de D+ és molt alta (cosa que és normal de suposar)).

- 3) Volem transmetre 10KB d'un equip A a un equip B, a través d'una línia sèrie configurada a 9600 bps, 8, N, 1. Com veieu, no fem servir bit de paritat i implementarem el següent protocol tipus *stop&wait* per verificar el correcte enviament de les dades:
 - Les dades s'enviaran en paquets de 202 bytes, dels quals 200 seran les dades propiament dites i els dos darrers bytes seran la suma dels anteriors.
 - El receptor comprovarà per cada paquet que la suma rebuda correspongui amb la de les dades rebudes i si és així enviarà un *ack*: 0xFF sinó, enviarà un *nack*: 0x00.
 - Si ha rebut un *ack*, l'emissor enviarà el paquet següent i sinó repetirà l'últim.
- 3.1 Assumint que no hi haurà cap error en la comunicació, quant trigarem a enviar els 10KB d'informació?

Si tenim 10KB ens caldrà enviar 10*1024/200=51,2 paquets, és a dir 52. Per cada paquet s'envien 202 bytes i es rebrà 1 byte de confirmació/error. Cada byte que circuli necessitarà el temps de 10 bits: start+8dades+stop. Per tant els bits totals que circularan seran: 52 paquets · (202 + 1 bytes/paquet)· (10 bits/byte)= 105560 bits I el temps total sera: 105560bits/9600 bits/segon=10,995 segons

3.2 Si suposem que en promig hi ha un error de transmissió d'un bit per cada 20.000 bits enviats, quan trigarem a enviar els 10KB d'informació?

Si estadísticament falla 1 bit cada 20000 transmesos i cada paquet que enviem són 202 bytes*10 bits/byte=2020 bits podem assumir que fallarà un de cada 10 paquets, és a dir, un 10%. Els paquets totals seran ara 57 en comptes de 52, els bits totals seran 116116 i el temps anterior l'incrementem també en un 10% i ens dóna 12,1 segons.