

Apprenez à utiliser SolidWorks

Par Romain Ginestou (Romaingin)



www.openclassrooms.com

*Licence Creative Commons 6 2.0
Dernière mise à jour le 7/01/2013*

Sommaire

Sommaire	2
Lire aussi	3
Apprenez à utiliser SolidWorks	5
Partie 1 : Introduction	5
Présentation et préparation de SolidWorks	6
Présentation	6
Comment acquérir SolidWorks ?	6
Paramétrier SolidWorks	6
Comment modéliser dans SolidWorks ?	13
Vous avez dit modéliser ?	13
Le fonctionnement de la CAO	13
Exercice de présentation	14
Créer une esquisse	15
Choisir son plan	16
Commencer à dessiner	17
Coter l'esquisse	17
Donner du volume	18
Enlever du volume	19
"Arrondir" les angles	20
Partie 2 : Les esquisses	21
Comment créer une esquisse ?	22
Créer une esquisse	22
Les formes	22
Commencer à dessiner	23
Les outils biens utiles	29
La cotation	37
La cotation des objets	37
La cotation avancée	40
Les relations	41
Les relations, qu'est-ce que c'est ?	42
Liste des relations	43
Partie 3 : L'arbre de création et la géométrie	43
L'arbre de création	44
A quoi sert l'arbre de création ?	44
Fonctionnalités	45
Fonctionnalités principales	45
Autres fonctionnalités	46
La géométrie	47
Introduction	48
Les plans	48
Une face en temps que plan	48
L'outil plan	49
Les axes	54
Les points	55
Les hélices	56
Partie 4 : La modélisation volumique	59
Ajouter de la matière	60
Extrusion	60
Les différents types d'extrusion	61
La direction d'extrusion	63
Révolution	63
Balayage	64
Lissage	65
Enlever de la matière	67
Extrusion	68
Révolution	69
Balayage et lissage	70
Balayage	70
Lissage	70
Autres outils volumiques	71
Le congé	71
La coque	74
Le dôme	76
L'enroulement	78
La répétition et la symétrie	83
La répétition	83
La symétrie	87
Partie 5 : L'assemblage	91
Mise en place	91
Créer un nouvel assemblage	91
Importer des pièces	91

Contraindre des pièces	95
Introduction	95
Liste des contraintes	102
Les contraintes standard	103
Les contraintes avancées	103
Les contraintes mécaniques	104
Partie 6 : La modélisation surfacique	105
Les esquisses 3D et les courbes projetées	105
Les esquisses 3D	105
Les courbes projetées	107
Courbe "esquisse sur esquisse"	107
Courbe "Esquisse sur faces"	109
Générer une surface	111
Surface plane	112
Extrusion et révolution	114
L'extrusion	114
La révolution	115
Lissage et surfaces frontières	115
Lissage	115
Surface frontière	118
Les rails	119
Décaler une surface	120
Outils pour modifier la surface	121
Restreindre une surface	122
Restriction par une surface	122
Restriction par une esquisse	122
Coudre et congédier des surfaces	123
Coudre des surfaces	123
Congédier des surfaces	125
Partie 7 : La tôlerie	127
Introduction	127
La tôlerie, qu'est-ce que c'est ?	127
Créer une pièce de tôlerie	127
Outils pour la tôlerie	129
Plis de tôles	129
Tôle pliée sur arête	129
Pli écrasé	130
Trous et emboutissages	131
Trouer la pièce	131
Emboutir la pièce	133
Etat déplié	138
Partie 8 : L'animation et le rendu avec PhotoView 360	139
L'animation	140
Introduction	140
Création des pièces	140
La base	140
Le socle tournant	142
Le mat	144
La flèche	145
La pièce coulissante	146
Assemblage	148
Animation	149
Animer le socle	150
Animer la pièce coulissante	151
Enregistrer la vidéo	152
Le rendu avec Photoview 360	153
Présentation de l'interface	154
Fonctionnalités	155
Apparences	155
Mode de sélection	157
Environnements	157
Paramètres	158
Paramètre de l'environnement	159
Paramètres de sortie	159
Paramètre de la caméra	160
Un outil bien utile : le Menu contextuel	161
Rendu	162
Partie 9 : Entrainement !	163
TP : Un boulon	164
La vis	164
Les consignes	164
Cahier des charges	164
Correction	165
L'écrou	174
Correction	175
TP : Un pneu	179
Les consignes	180
Présentation	180
Cahier des charges	180

Le cylindre	180
Les empreintes	182
L'évidement	185
Exercice : Un moteur	187
Introduction	188
Le piston	188
La bielle	192
Le vilebrequin	204
L'axe et le joint	209
L'axe	209
Le joint	210
Le carter 1/3	211
Le carter 2/3	213
Le carter 3/3	221
L'assemblage	226
Exercice : Une courroie	237
Introduction	237
Les pièces	237
Les poulies	238
Le support	239
L'assemblage	241
La courroie	242
Exercice : Une Lamborghini !	247
Présentation	247
Mise en place des Blueprints	247
Résumé	247
La carrosserie et les roues	249
Résumé	250
Résumé	251
Résumé	251
Résumé	252
Résumé	252
Résumé	253
Résumé	254
Résumé	254
Résumé	255
Résumé	256



Apprenez à utiliser SolidWorks

Par



Romain Ginestou (Romaingin)

Mise à jour : 07/01/2013

Difficulté : Facile



Durée d'étude : 2 jours




Bonjour à tous !

Ce tutoriel a pour but de vous apprendre à manier le logiciel **SolidWorks**. Très complet et payant, Solidworks est souvent utilisé dans un cadre professionnel. Cependant, il existe des licences étudiantes valables un an. 😊

Il permet de modéliser des pièces variées, des surfaces, et de les assembler par la suite, ainsi que de les soumettre à une batterie de tests.

Aucune connaissance en 3D ou dessin industriel n'est demandée ! 😊

Exemples de réalisations :



(voir introduction : "Comment modéliser sur SolidWorks")



Qu'est-il prévu d'aborder dans ce cours ?

Ce cours abordera les fonctions principales que propose **SolidWorks** :

- Les esquisses
- La modélisation volumique
- La modélisation surfacique
- La tôlerie
- L'assemblage
- L'animation
- Le rendu dans **PhotoView 360**

Quelques exercices sont également disponibles à la fin de ce tuto.

J'espère que Solidworks ainsi que ce tutoriel vont vous plaire, bonne lecture ! 😊

Partie 1 : Introduction

Cette première partie a pour but de planter le décor.

Nous allons ainsi aborder les différentes fonctions que nous verrons en détails plus tard dans le cours.
Ainsi, vous allez pouvoir vous faire une petite idée de ce qui vous attend ! 😊

Présentation et préparation de SolidWorks

Bienvenu dans le premier chapitre de ce tuto ! 😊

Vous allez pouvoir avoir une première approche de la manière de procéder pour réussir à modéliser une pièce avec **SolidWorks**.

Présentation

SolidWorks est un logiciel de CAO.

Il a été créé en 1993 et a été acheté en 1997 par la société Dassault Systèmes.



CAO signifie : "Conception Assistée par Ordinateur".

On peut également le qualifier de logiciel de DAO, signifiant "Dessin Assistée par Ordinateur"

Ce logiciel est différent de logiciel de 3D comme Maya, Blender, 3DS Max, et j'en oublie, car il ne s'agit pas de créer un maillage, un ensemble de points, faces... mais de directement créer des volumes à partir d'esquisses.

Ce logiciel sert à des ingénieurs, des concepteurs pour l'élaboration de plans de pièces mécaniques, de prévisualisation 3D, ...

Ce logiciel est donc utilisé par des entreprises ayant comme secteurs d'activité l'industrie, la médecine, les transports, la grande consommation, les sciences, etc.

Il est relativement facile à utiliser et à prendre en main, et est également très répandu dans les collèges et lycées, et dans les filières technologiques, où les élèves et étudiants l'utilisent pour les sciences de l'ingénieur et la technologie.



Il existe des didacticiels de SolidWorks sur leur site : [ici](#), ou encore une "aide SolidWorks" disponible [ici](#).

Comment acquérir SolidWorks ?

C'est la première question à se poser bien évidemment !

SolidWorks étant un logiciel complet et professionnel, il est relativement cher. 😞

Cependant, il existe, pour les étudiants, une version spéciale, pour 12 mois.

Je vous invite donc à vous rendre sur leur site : [site de SolidWorks](#).

Sinon, et bien ... Trouvez une solution pour l'acquérir, ne serait-ce qu'en l'utilisant avec votre collège ou lycée, car il est très répandu dans les filières technologiques. 😊

En tous cas, il est préférable de l'avoir pour suivre ce tuto.

Après l'avoir installé, vous pouvez continuer le tutoriel.

Paramétrier SolidWorks

SolidWorks est assez intuitif, et modéliser une pièce est assez rapide contrairement à d'autres logiciels de CAO.

Cependant, il existe quelques astuces pour se simplifier le travail, mais vous n'êtes bien évidemment pas obligé de les utiliser.

Pour ma part, j'utilise SolidWorks 2010.

Passons aux choses sérieuses ! 😊

Lancez **SolidWorks**.



Mais ! C'est tous gris !

Ne vous inquiétez pas ! C'est normal. 😊

Ceci est l'écran d'accueil de **SolidWorks**.

Vous remarquez les différentes parties de l'interface :



1. Nouveau fichier (Pièce, Assemblage, ...)
2. Ouvrir un projet existant


3. Zone de dessin
4. Apparence/Scène

Voici les principales parties constituant l'interface de **SolidWorks**.



La partie "Apparence/Scène" ne nous servira que bien plus tard.

Pour créer un nouveau projet, vous l'aurez deviné, cliquez sur "Nouveau".
Là, une fenêtre apparaît pour nous demander quelle sorte de projet nous voulons créer.



3 choix s'offrent à vous :

- Créer un pièce
- Créer un assemblage
- Créer une mise en plan


Nous reviendrons sur ces parties plus tard.



La partie "Mise en plan" ne sera cependant pas abordée dans ce tutoriel.

Cliquez sur "Pièce", puis "OK".

Vous devriez voir apparaître devant vos yeux ébahis, l'interface garnie d'onglets, de boutons et de menus ! 😊



Mais, j'ai ouvert une nouvelle pièce, mais je n'ai pas les boutons n°6 !




Bien vu ! 😊

Mon interface à moi a quelque peu changé par rapport à une interface classique. Mais ne vous en faites pas, on va voir ensemble comment personnaliser votre environnement de travail. Tout d'abord, les numéros :


1. Vous reconnaissiez les boutons "Nouveau", "Ouvrir", et "Enregistrer".
2. Les Options !
3. Le bandeau principal, que nous utiliserons le plus souvent.
4. Diverses icônes : Vue en coupe, Zoom, Apparence, Vues, ...
5. L'Arbre de conception.
6. Un autre bandeau, que l'on utilisera pour les surfaces.

Nous reviendrons sur tout cela prochainement bien sûr, mais là n'est pas le sujet.

Pour personnaliser l'interface, cliquez sur la flèche sur le côté du bouton "Option". Une liste apparaît, cliquez sur "Personnaliser".




Cochez ensuite "Surfaces" et "Tôlerie", ce qui aura pour effet d'ajouter à votre interface les barres d'outils correspondantes.



Cliquez ensuite sur l'onglet "Clavier", pour accéder aux raccourcis.

Sélectionnez ensuite "Autre" dans la liste déroulante. Puis effectuez les modifications des raccourcis clavier, à votre guise bien sûr, pour faciliter votre travail ultérieurement.



Si vous choisissez "Num 1" pour "Face", cela voudra dire que quand vous voudrai orienter la vue sur le "devant" de la pièce, vous appuierai sur : 1
Et ainsi de suite pour l'arrière, le dessus, le coté gauche, droit de votre pièce.

 L'"isométrique" quant à lui, est la vue d'ensemble en quelque sorte de votre pièce : il permet de voir votre pièce d'un certain angle.


"Normal à", est utile pour centrer la vue sur l'une des face de votre pièce ou assemblage.

Voilà donc votre interface personnalisée.

Bien évidement, vous pouvez ajouter de nouveau raccourci vous-même, vous savez maintenant comment faire. 😊

Petite astuce bien pratique !

Les zones de sélections :



De droite à gauche, une zone de sélection verte apparaît : cela signifie que tous les objets touchant ou étant compris dans cette zone serons sélectionnés.

De gauche à droite, une zone de sélection bleue apparaît : cela signifie que tous les objets étant entièrement contenus dans cette zone serons sélectionnés.

Comment modéliser dans SolidWorks ?

Maintenant que notre interface est bien personnalisée, que l'on sait comment créer un projet, attardons nous un peu sur des points importants pour comprendre comment procéder pour arriver à créer une pièce et un assemblage. 😊

Vous avez dit modéliser ?

Oui ! Modéliser. 😊

C'est le terme couramment employé quand on fait de la 3D.

Cela signifie en quelque sorte que l'on va créer une forme à l'aide des outils du logiciel.

SolidWorks est un logiciel de CAO. Le fonctionnement est bien différent d'autres logiciels de 3D (Blender, Maya,...), car on ne va pas utiliser de maillage pour modéliser, mais bien des esquisses, auxquelles on va donner du volume.

C'est pour cela que ce logiciel est surtout utilisé par l'industrie, pour modéliser des objets techniques.

Si vous espériez apprendre à modéliser un humain, à moins que celui-ci soit un robot humanoïde, vous frappez à la mauvaise porte ! 🍪

Le fonctionnement de la CAO

Nous avons rencontré dans les précédentes parties, quelques mots de vocabulaire.

Nous allons les expliquer, et approfondir un peu sur la manière de procéder pour modéliser une pièce, pour que les choses soient claires.


Les projets

Vous vous souvenez ? La fenêtre qui apparaît quand on clique sur "Nouveau" ?



Vous avez déjà oublié !

Bon, rappel :



La pièce, vous avez du comprendre, c'est une partie du projet, c'est une petite entité que l'on modélise.
Les pièces sont ensuite assemblées dans un Assemblage ! 😊

Rien de compliqué !

Les esquisses

Les esquisses sont des petits "dessins" qui donnent le profil de votre pièce.

Ne paniquez pas si vous ne comprenez pas tout dans ce chapitre, on y reviendra.



Il existe des esquisses 2D (sur un plan, une face) et des esquisses 3D.

Donner du volume

Dans tous logiciel de CAO, vous avez les mêmes outils qui vous permettent de donner du volume à vos esquisses.
On a :

- L'extrusion
- La révolution
- Le balayage
- Le lissage



Euh ... 😐

Ne vous inquiétez pas ! Nous allons juste passer en revue les différentes fonctions qui caractérisent la CAO.

Les surfaces

La partie "surfacique" de **SolidWorks** permet comme son nom l'indique, de créer des surfaces. 😊

Une surface est un objet, défini par des esquisses, et qui a une épaisseur nulle.

Rappelez vous, dans le chapitre sur la personnalisation, je vous ai demandé de cocher la cases "Surfaces" pour activer la barre d'outil du même nom.

Comme vous pouvez le voir, il existe différentes manières de générer des surfaces :

- Extrusion
- Révolution
- Balayage
- Lissage
- REMPLISSAGE
- Plan
- Décalage
- Prolongement

La tôlerie

La tôlerie constituera une courte partie, car elle n'est pas beaucoup utilisée.

Elle consiste à générer une plaque de tôle, et de la tordre, de la découper, ...

Vous aurez ensuite la possibilité de la déplier (histoire d'avoir un patron) et vous pourrez entre autres exporter cette pièce en DWG, pour une utilisation sur **AutoCAD** par exemple. 😊

Le rendu sur Photoview 360

Cela constitue la dernière partie de ce tutoriel.

Vous apprendrez les bases pour rendre une belle image de votre travail. 😊

Exercice de présentation

Si vous venez de vous lancer dans la CAO, les quelques notions que je vous ai données précédemment ont sûrement dû vous sembler un peu floues. 🧐

Je propose donc, pour les débutants, un exercice pratique pour se familiariser directement avec SolidWorks.

Nous allons y voir quelques fonctionnalités pour bien démarrer sur SolidWorks.

Si vous êtes débutants, ne vous affolez pas si vous trouvez l'exercice trop compliqué, ou que vous n'arrivez pas à suivre !


Cet exercice est là pour présenter et acquérir quelques bases sur SolidWorks, mais tout ce qui sera vu dans l'exercice sera approfondi dans le reste du tutoriel !



Les fonctions que nous allons voir seront revues plus en détails plus tard.

Si vous avez déjà les bases sur SolidWorks, je vous donne le droit de ne pas faire cet exercice. 😊

Notre petit exercice consistera à modéliser cette petite pièce :



Nous allons donc commencer à utiliser plus concrètement **SolidWorks**.

Vous êtes bien entendu prêt, avec une nouvelle pièce ouverte. 🎉

On se rappelle les étapes pour modéliser en CAO ?

- Créer une esquisse sur un plan,
- Donner du volume à cette esquisse.

Simple non ? 😊

Créer une esquisse

Au niveau du bandeau principal, vous remarquerez les onglets : "Fonctions", Esquisse", etc.
Cliquez donc sur l'onglet "Esquisse" :



De nouveaux boutons apparaissent !

Pour créer une nouvelle esquisse, rien de sorcier, cliquez sur "Esquisse".



Choisir son plan

Les plans sont les supports de nos esquisses. Comme c'est un plan, il est... plat ! 😊


Au début de la conception de votre pièce, vous avez 3 plans qui vous sont proposés :

- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite



Je ne les vois pas ! Où sont-ils ?

Petit flash-back :



Vous vous rappelez ? Le numéro 5 ?




Il s'agit de l'Arbre de Conception.

Ici vont s'ajouter toutes vos esquisses et vos objets créés avec celles-ci.

Mais, me direz-vous, on ne le voit plus quand on a cliqué sur le bouton "Esquisse".

Eh bien pourtant il y est :



Un peu à côté je vous l'accorde, mais il est là ! 😊

Vous n'avez qu'à cliquer sur le "+".

Comme vous pouvez le voir, nos trois plans sont là :



Pour modéliser notre pièce, nous commencerons par une esquisse sur le plan de **dessus**.

Cliquez donc sur le plan de dessus.

Vous voilà donc fin prêt à commencer à dessiner !

Commencer à dessiner

Regardez ensuite le bandeau principal :



Vous observez une série de boutons, mais n'y faites pas attention pour le moment, nous n'allons nous intéresser qu'à quelques uns pour cet exercice.

Commençons par esquisser un rectangle, à l'aide de ce bouton :

Dans votre l'espace au centre de l'écran, dessinez un rectangle.

Coter l'esquisse


Le rectangle est dessiné, mais il va falloir lui donner des mesures précises. C'est le rôle de la **cotation**.




La cotation permet de donner une certaine mesure à un objet (ligne, cercle, ...) ainsi que de donner une certaine mesure entre des objets.

Coter, c'est absolument nécessaire. 😊

Pour coter, il faut cliquer ici :



Votre curseur se modifie. Cliquez simplement sur un côté du rectangle, cliquez ensuite un peu plus loin, puis, dans la fenêtre qui s'affiche, donnez la valeur de la cote :



Notre rectangle fera 50 mm par 100 mm. 😊

Terminez votre esquisse en appuyant sur :



Donner du volume

À partir de cette esquisse, nous allons obtenir un pavé !
Comment ? C'est très simple : on va **extruder** notre esquisse !




Extru-quoi ? 😊

L'extrusion consiste simplement à "tirer" sur l'esquisse pour la mettre en volume, selon une direction donnée. Cette direction est par défaut perpendiculaire au plan de l'esquisse. Regardez le bandeau principal :



Sélectionnez votre esquisse, cliquez sur "Basse/Bossage extrudé", un panneau apparaît à gauche, et votre esquisse prend du volume !

Là où il y a écrit "10.00 mm", écrivez "20" :



Validez votre fonction en appuyant sur :


Et voici votre pavé !

Enlever du volume

Créez une autre esquisse sur la face du dessus. Pour ce faire, cliquez sur cette face puis sur le bouton esquisse ().

Dessinez un cercle, en appuyant sur ce bouton :

Placez votre cercle vers le centre, et donnez-lui un diamètre de 20 mm :



Terminez votre esquisse en appuyant sur : Esquisse

Ce cercle va nous servir à trouer le pavé.

Dans le bandeau principal, cliquez sur : Enlèv. de matière extrudé

Il s'agit de la fonction "Enlèvement de matière extrudé". C'est l'inverse de l'extrusion que nous avions vu précédemment : là, nous **enlevons** de la matière.

Dans le panneau qui apparaît à gauche, semblable à celui de l'extrusion, écrivez "20" à la place du "10.00 mm".

Validez votre fonction en appuyant sur :

Votre pavé est trouvé !


"Arrondir" les angles

Le terme exact est "congédier", c'est à dire appliquer un "congé".

Il existe une fonction spéciale sur SolidWorks.

Dans le bandeau principal, repérez et appuyez sur : Congé

Un panneau apparaît, vous pouvez alors sélectionner les arêtes de votre pavé à arrondir, en cliquant simplement dessus :



Validez votre fonction en appuyant sur :

L'exercice est terminé !

Je le répète : si vous êtes perdus, ne vous en faîtes pas ! Vous comprendrez en lisant le reste du tuto !

Partie 2 : Les esquisses

À l'attaque ! 

Finie la théorie, passons à la pratique ! Cette partie a pour but de vous apprendre un maximum de choses pour bien réussir vos esquisses !

Nous aborderons donc en détails les différents boutons, ainsi que quelques astuces. 

Comment créer une esquisse ?

La première chose que l'on est en droit de se poser est : Comment créer une esquisse, et à quoi peut-elle bien servir concrètement ?

Ce chapitre est là pour y répondre. 


Créer une esquisse

Si vous avez fait l'exercice précédent, vous devez être incollable sur la création d'esquisse !


Un petit résumé s'impose, avant d'approfondir vos connaissances sur les esquisses. 

Pour créer une esquisse :

Cliquez sur l'onglet "Esquisse", puis sur "Esquisse".



Choisissez parmi les plans proposés (ou bien sur un face de votre pièce).




Pour valider une esquisse, il vous suffit de cliquer à nouveau sur : 

Les formes

Vous avez donc sélectionné votre plan, vous pouvez commencer à faire votre esquisse.

Une esquisse est en fait un dessin, qui doit avoir un profil fermé. (Sauf dans certains cas comme le surfacique)

Si vous faites une esquisse comme cela, vous aurez un message d'erreur :



Commencer à dessiner

Regardez ensuite le bandeau principal :



Vous observez une série de boutons :

- Un trait (pen)
- Un rond
- Un rectangle
- Un arrondi
- Un zigzag arrondi
- Un "A"



On ne dit pas "un trait", "un rond", "un arrondi", "un zigzag arrondi",
Mais : "une ligne", "un cercle", "un arc de cercle" et "une spline".

Le "A" signifie "Texte"

Il reste quelques autres boutons, mais ils sont moins utilisés. Vous pourrez ultérieurement les essayer.
Nous allons donc les voir un par un :


La ligne

Cliquez sur le bouton "Ligne".
Votre curseur se modifie.



Il existe aussi des raccourcis clavier pour les esquisses.
Pour la ligne par exemple, appuyez sur L

Cliquez n'importe où sur la zone de travail, une ligne apparaît !



Je vous conseil très fortement de commencer votre esquisse à partir du point "Origine" :




Cliquez sur un autre endroit sur la zone de travail, cela termine la ligne.
Vous pouvez alors sélectionner l'un des points aux extrémités de la ligne, et le déplacer.
Voilà ! Une ligne !

La ligne de construction

La ligne de construction est très utile. Elle permet de créer un ligne qui reliera deux points, ou qui permettra de contraindre des éléments (voir contraintes), sans être considérée comme une partie du dessin : une fois l'esquisse créée, la ligne de construction n'a plus d'utilité pour la mise en volume de l'esquisse.


Une ligne de construction ressemble à ça :




Comme vous pouvez le voir, elle est en pointillé.

Pour en créer une, vous avez deux possibilités :

Soit vous créez une ligne normale, comme vous savez le faire, puis vous cliquez dessus et vous cochez "Pour la construction" dans le panneau des propriétés qui est apparu :



Ou bien vous la créez directement, grâce au bouton apparaissant quand vous cliquez sur la flèche à côté du bouton "Ligne" :



Le cercle

Même manipulation : cliquez sur l'icône


Cliquez n'importe où sur la zone de travail, vous placez ainsi le centre de votre cercle.
Déplacez votre curseur plus ou moins loin du centre pour augmenter le diamètre.

Je vais maintenant refaire une courte parenthèse. 😊

Les points remarquables

Il existe quelques points remarquables :


- Les extrémités d'une ligne.



- Le milieu d'un segment :

- Le point d'intersection entre deux objets (ligne, cercle, ...)

- Les "points cardinaux" du cercle (carrés jaunes apparaissant sur le contour du cercle) :



- Les points que vous créez vous même grâce à l'icône :

- Le point "Origine" :



Je vous fait cette remarque pour vous permettre de commencer vos cercles, lignes, carrés, etc. à partir de ces points.

Le rectangle

Cela permet de créer... un rectangle !

L'arc de cercle

Cela permet de créer un arc de cercle en spécifiant le centre de l'arc, le point de départ et d'arrivée.

La spline



Qu'est-ce que c'est que cette bête là ? 😱



Il s'agit d'une courbe, passant pas plusieurs points.

Une fois que vous avez créé cette courbe, vous avez la possibilité de changer la forme de cette courbe grâce à des poignées :



Comme ceci par exemple :




Faites le test, tirez sur les poignées, et vous verrez votre spline changer.
Les splines sont très utilisées pour modéliser des voitures en surfacique.

Le texte

Le texte peut parfois être utile, si vous avez la flemme de tracer vous-même vos lettres avec des lignes ! 😊

Pour écrire un phrase :

Créez une ligne de construction :



Sélectionnez-la en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton "Texte". Un panneau apparaît sur le côté :



Vous observez les éléments suivants :


1. Valider
2. Le nom de votre "ligne guide"
3. Le cadre où vous écrirez votre texte
4. Les options de mise en forme du texte (gras, italique, centré, ajusté, retourné, ...)
5. Une case cochée 😊

Maintenant, écrivez votre texte dans la case prévue à cet effet. Par exemple "Vive les zér0s" :



Comme vous le voyez, le texte s'ajoute le long de votre ligne guide.

Grâce aux options de mise en forme, vous pouvez obtenir ceci par exemple : 😎




C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de chose avec le texte mais on peut pas changer la police ?

Bien sûr que si !

Par défaut, **SolidWorks** utilise la "police du document".

Vous pouvez la modifier dans les "options", mais il existe un autre moyen : décochez la case en bas du panneau. Cliquez ensuite sur "Police...", une fenêtre s'ouvre :



Vous pouvez maintenant choisir la police, la taille, l'espacement, les effets, ...

Pour quitter l'édition du texte, cliquez sur "Valider" :

Les outils biens utiles

Nous allons nous intéresser à des outils, également situés dans le bandeau principal, qui permettent de nous simplifier le travail. Voici le bandeau :




Expliquons tous cela :

Ajuster

Rien ne vaut un bon exemple pour bien comprendre :

Imaginez que vous avez deux droites sécantes:



Vous souhaitez ne garder que la partie basse. Vous utiliserez l'outil "Ajuster" :



Vous n'avez qu'à rester appuyé sur le bouton gauche de la souris. Un trait gris apparaît. Il vous suffit alors de déplacer la souris vers les objets à ajuster.


Vous constaterez qu'au point d'intersection entre le passage de votre sourie, et l'objet (ici la ligne), un carré rouge apparaît.

Convertir les entités

Ce bouton nous servira plus tard, dans la partie surfacique. Il permet de convertir un profil de surface en une esquisse.

Décaler

L'outil "Décaler" permet de créer un contour à l'intérieur ou à l'extérieur de votre contour original :



Un contour jaune apparaît, vous donnant ainsi une idée du contour que vous voulez ajouter.


Sur le panneau à gauche, vous pouvez changer la distance de décalage (ici 2mm) ou encore inverser la direction du contour (intérieur ou extérieur).



Un décalage ne nécessite pas forcément un contour fermé.

Symétrie


Imaginez que vous deviez faire un contour qui comporte deux parties symétriques :




N'auriez vous pas la flemme de tout redessiner à côté ? 🍪

La symétrie simplifie grandement le travail :

Faites votre forme à symétriser:




Placez l'axe de symétrie en ligne de construction :




Sélectionnez le tout, puis cliquez sur le bouton "symétrie" :

Et voici votre forme symétrisée :




Répétition

Il existe deux formes de répétition : La répétition linéaire et la répétition circulaire.




La répétition linéaire consiste à répéter un motif selon une direction. Sélectionnez le motif à répéter, puis cliquez sur répétition linéaire :



Comme vous pouvez le voir, le motif sélectionné (ici le cercle) s'est répété autant de fois que je l'ai demandé : 4 fois. Il se répète le long de l'axe X.

La distance qui sépare chaque motif est 6 mm.

Il y a aussi possibilité de donner une "direction 2" :




Les outils de disposition

Nous avons :



Déplacer

Cet outil s'avérera très utile pour déplacer un objet ou groupe d'objet d'un point à un autre :



Sélectionnez le motif à déplacer, choisissez un point de départ, puis déplacez le tout vers un autre point. 😊


Copier

Pour la copie, c'est pareil, sauf que le motif d'origine ne bougera pas.

Vous pouvez copier votre motif autant de fois que vous voulez.
Le point de départ n'est pas forcément sur le motif lui-même. 😊

Faire pivoter

Toujours le même principe : choisissez un point de rotation, et choisissez l'angle :



Mettre à l'échelle


Toujours pareil !

La mise à l'échelle permet de redimensionner un objet tout en gardant ses proportions.

Étirer

Cet outil ne va pas nous servir.

Mais nous allons quand même le voir. 😊



En fait, cet outil sert à...étirer.

Voilà ! Ça en est fini avec les formes !

La cotation

Vous savez maintenant comment créer une esquisse, et y dessiner des formes. Mais ce qui est tout aussi important, c'est de coter ces formes ! C'est le sujet de ce chapitre. 😊

La cotation des objets

Rappel : La cotation permet de donner une certaine mesure à un objet (ligne, cercle, ...) ainsi que de donner une certaine mesure entre des objets.

Une cote, ça ressemble à ça :



C'est à dire, un "trait" reliant un point à un autre, avec noté au dessus sa mesure.


Vous pouvez donc dire en voyant cette cote, que la distance entre les extrémités de la ligne vaut ? 3,60 mm. 😊

Le bouton pour la cotation se trouve ici :




Cliquez donc dessus. Votre curseur se modifie.

Cliquez sur la ligne à coter. D'ici vous avez trois directions de cotation possible :



- Cotation horizontale
- Cotation verticale
- Cotation parallèle à l'objet

A vous de choisir, cela dépend de quelles données vous avez. Mais, bien entendu, il n'y a pas que les lignes qui se cotent ! Les cercles, les splines, les arcs, ... se cotent aussi !



Pour le cercle, deux types de cotes s'offrent à vous :

1. La cotation standard
2. La cotation spécifique au diamètre

Mais le type de cotation le plus utilisé est la cotation standard.


Petite astuce :

Vous avez peut être remarqué qu'il est parfois difficile de placer une cote, car elle change de type à chaque fois que vous bougez la souris. 😞

Pour résoudre ce problème, quand le style de votre cote apparaît, cliquez sur le bouton droit de la souris. 🎉


Nous allons maintenant nous intéresser à la cotation entre objets.

Voici deux lignes :




Nous voulons que l'espace entre ces deux lignes mesure 5 mm.

Cliquez sur la première ligne avec l'outil cote actif, puis sur la deuxième. Une cote s'affiche :



Définir la valeur de la cote


Votre cote placée, une petite boîte de dialogue apparaît :




Vous n'avez plus qu'à taper votre valeur : 5 puis appuyez sur Entrée
Maintenant, l'écart entre les deux lignes vaut 5 mm. 😊

La cotation angulaire

Même principe, sélectionnez vos deux lignes formant un angle entre elles :



Puis cotez :



Bien entendu, tous les objets peuvent être cotés entre eux.

La cotation avancée

Vous maîtrisez maintenant l'art de la cotation ! 🎉


Mais nous allons nous intéresser à un dernier petit point sur la cotation.

Quand vous commencerez à faire des projets importants, comme des voitures, vous aurez besoin pour vos pneus par exemple, de ce que j'appelle la cotation avancée.

Quand la boîte de dialogue pour spécifier la valeur de la cote s'ouvre, vous observez une flèche à droite de la zone où vous entrez votre valeur :




Cliquez dessus, une liste déroulante apparaît :




Cliquez sur "Ajouter une équation..." .

Deux fenêtres s'ouvrent, dont une calculatrice :



Dans le rectangle blanc prévu à cet effet, vous pouvez écrire l'équation donnant la valeur de votre cote. Cette fonction est très pratique, car on a parfois besoin de "pi" pour coter certains éléments.

Une fois votre équation rentrée, validez en appuyant sur "OK". La deuxième fenêtre se dévoile alors :



Vous avez la valeur de votre équation, et donc de votre cote, vous pouvez la rééditer si vous voulez. Validez en appuyant sur "OK". Votre cote se met à jour.

Les relations

Les esquisses n'ont presque plus de secrets pour vous !
Il ne vous manque qu'à étudier les relations ! 😊


Les relations, qu'est-ce que c'est ?

Une relation lie plusieurs objets entre eux.

Elle permet de contraindre une esquisse, afin de ne pas avoir de surprises en la modifiant. Ainsi, il est fondamental de contraindre une esquisse avec des relations !

Le symbole de la relation sur SolidWorks est : ⊥


Vous vous êtes peut-être déjà posé des questions, dans les chapitres précédents, quand vous voyiez, dans les exemples, des petits carrés avec un dessin dedans.



Ces petits carrés représentent des relations.

Nous allons recenser toutes les relations dans la partie suivante. 😊

Pour créer une relation, sélectionnez les objets à contraindre, puis, dans le panneau qui apparaît, sélectionnez la relation que vous souhaitez ajouter :



Comme vous le voyez, la relation "perpendiculaire" s'est ajoutée.

Passons maintenant à la liste des relations.

Liste des relations

Les relations sont assez facile à utiliser. 😊

Nous allons dresser la liste des principales relations proposées dans **SolidWorks**.



Horizontale

Utilisée pour les lignes ou pour contraindre deux points ensemble, cette relation aligne les objets sur l'axe horizontal.



Verticale

Utilisée pour les lignes ou pour contraindre deux points ensemble, cette relation aligne les objets sur l'axe vertical.



Colinéaire

Utilisée pour les lignes, cette relation aligne les lignes.



Perpendiculaire

Utilisée pour les lignes, cette relation ajoute une relation de perpendicularité.



Parallèle

Utilisée pour les lignes, cette relation ajoute une relation de parallélisme.



Égale

Utilisée pour toute sorte d'objets, elle permet de leur donner les mêmes dimensions.



Fixe

Eh bien...elle fixe l'objet. 😊



Tangente

Utilisée entre une ligne et un cercle, ou entre une ligne et une spline, elle permet de les rendre tangent.



Concentrique

Utilisée entre deux cercles ou plus, elle permet de leur donner le même centre.



Coradiale

Utilisée entre deux arcs ou plus, elle permet de leur donner le même centre et le même rayon.



Courbure constante

Utilisée entre deux splines, elle permet de les rendre tangente à un point.

Partie 3 : L'arbre de création et la géométrie

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'arbre de création, voir comment il fonctionne, et au système de plans, d'axes, de points, ainsi que l'hélice, qui constituent la géométrie. 😊

L'arbre de création

Cette partie sera majoritairement théorique. 🤔


Mais elle est très importante, car l'arbre de création, comme nous allons le voir, est comment dire ? TRÈS utile. 😊

Il est obligatoire de bien connaître ses fonctionnalités et son mode de fonctionnement.

A quoi sert l'arbre de création ?

L'arbre de création, ou, comme l'appelle SolidWorks : "L'arbre de création FeatureManager", donne la hiérarchie de la conception de la pièce ou de l'assemblage. Il permet de visualiser rapidement comment et de quoi la pièce est constituée.


L'arbre de création se situe ici :



Il nous renseigne sur différentes choses :

- Le nom de la pièce (ici "écrou")
- Les plans
- Les fonctions utilisées pour réaliser la pièce, érites dans l'ordre de conception.

Il vous suffit de cliquer sur une fonction pour que celle-ci se colore dans la zone de conception :



Dans la partie qui suit, nous allons nous intéresser de plus près aux fonctionnalités de l'arbre de création.

Fonctionnalités

L'arbre de création ne permet pas seulement de présenter la hiérarchie du projet, ou de sélectionner une fonction, il propose aussi d'autres fonctionnalités.

Fonctionnalités principales

Nous allons dresser une liste des fonctionnalités de cet arbre. Pour commencer, les fonctionnalités principales.

Renommer


Vous pouvez renommer une fonction ou une esquisse : cliquez une fois sur la fonction, attendez une demi seconde puis cliquez. Vous pouvez maintenant renommer votre fonction :



Éditer une fonction

Vous venez de créer une fonction, mais pour une raison x ou y vous voulez la modifier, vous le pouvez! 😊

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction à renommer puis cliquez ici :



Ici, la fonction à rééditer est la fonction congé, que je viens de renommer en "arrondi" plus haut.

Cacher

Voici une fonction bien utile parfois.

Vous souhaitez cacher un élément (fonction, esquisse, ...), il vous suffit de cliquez sur un bouton et pouf! disparu ! 🎉😊




Cliquez pour agrandir

La surface en rouge est une surface faite uniquement pour "restreindre" une autre surface. Il faut donc la cacher une fois la restriction effectuée.

Ne vous sentez pas perdu, ceci constituera notre chapitre sur les surfaces.

Alors, pour cacher un élément, cliquez dessus comme vous le feriez pour le rééditer, et cliquez sur l'icône :



Votre élément se cache.


Autres fonctionnalités

Les fonctionnalités vues précédemment sont les principales, les plus utilisées. Cependant il en reste d'autres.

La création de dossiers

Une fonction utile pour les gros projets, nécessitant un grand nombre de fonctions.

Pour ajouter un dossier, cliquez sur une fonction au hasard, toujours avec le clic droit de la souris. Cliquez ensuite sur :



Un nouveau fichier s'est créé, il est visible dans l'arbre de création. Vous pouvez le monter ou le descendre dans la liste de fonction, et il vous suffit d'y déplacer les fonction à y inclure par simple glisser-déplacer. 😊

Maintenant, vous savez tout sur l'arbre de création ! 😎

La géométrie

Chapitre important également, car on ne fait pas de gros projets sans plans ou axes par exemple. 😊

Nous allons aussi étudier les hélices.


Introduction

La géométrie telle que je vais vous la présenter se compose de deux parties :

- La géométrie de référence
- Les courbes

Je les ai mis dans le même panier car c'est préférable de les voir en même temps, même si vous vous doutez bien que ce n'est pas tout à fait la même chose.

Regardez à nouveau le bandeau, la partie qui nous intéresse est ici :



La partie courbe sera très rapide, et ne portera son attention que sur l'hélice.

La partie géométrie intéressera quant à elle sur :

- Les plans
- Les axes
- Les points

Les plans

Cette partie est très importante.

Les plans vous serviront TOUT LE TEMPS. Il est donc logique que nous les abordions dans ce tutoriel. 😊



C'est quoi un plan ?

Citation : Wikipédia

Un plan est un objet fondamental à deux dimensions. [...] il peut être visualisé comme une feuille d'épaisseur nulle qui s'étend à l'infini.

Quand vous créez une esquisse, vous dessinez sur un plan, en 2 dimensions.




Ce plan peut être le plan de face, de dessus, de droite, une face de votre pièce, ou un autre plan que nous allons apprendre à créer.

Une face en temps que plan


Le plan que nous utiliserons le plus souvent est évidemment une face même de notre pièce.

Pour créer une esquisse sur une face, rien de plus simple : cliquez sur la face en question, et appuyez sur ce bouton :




Vous pouvez ensuite dessiner.

L'outil plan




Pour créer un plan, cliquez sur ce bouton :


Un panneau apparaît ensuite :



Comme vous pouvez le constater, l'outil plan marche avec des "références". Il va donc falloir lui donner des renseignements pour qu'il comprenne exactement ce que l'on souhaite. Pour ce faire nous avons plusieurs options à notre disposition. Pour l'exemple, sélectionnez le plan de face. Les fameuses options apparaissent.



Imaginons que vous vouliez créer un plan parallèle au plan de face, espacé de celui-ci de 10 mm, vous écrirez dans la case correspondant à l'espace (sélectionnée par défaut), la valeur 10. Cela vous générera un plan comme ceci :




Jusque là, ça devrait aller.

Mais ça va légèrement se corser si vous voulez un plan perpendiculaire au plan de face.

Dans ce cas, il va falloir donner à l'outil "Plan" une autre référence : un axe.

Nous étudierons les axes dans le chapitre suivant.


Je vais donc vous faire la démonstration rapidement :



Le plan que vous allez créer est perpendiculaire au plan de face, et "passe" par l'axe 1. 😊

Il existe beaucoup de combinaisons pour générer un plan. Les deux précédentes sont très utilisées, mais il reste un dernier cas à voir :

Cette option permet de générer un plan ayant un certain angle avec un plan :




Les plans ne sont pas obligatoirement générés à l'aide d'autres plan :

3 points vous donneront un plan.

2 axes parallèles aussi.

Validez votre plan en appuyant sur :

Vous pouvez ensuite nommer ou renommer votre plan, ainsi que le redimensionner, en tirant simplement sur les "p'tites boules" :



Les plans peuvent également servir pour symétriser un objet.


Voilà, le principal est dit sur les plans. 😊

Les axes

Les axes sont moins utilisés que les plans, mais peuvent s'avérer utiles, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les plan.


Commençons : un axe est défini par une direction. Pensez à une droite en fait. 😊

Un axe peut servir à générer un plan, mais aussi (et surtout) à effectuer une rotation autour de celui-ci ou encore à symétriser un objet.



Pour créer un axe, cliquez sur ce bouton :

Comme pour l'outil plan, un panneau apparaît :



La géométrie étant un chapitre relativement simple, je ne m'attarderai pas beaucoup.


Comme vous pouvez le voir, un axe peut être défini par :

- Une arête
- Une intersection entre deux plans
- Deux points
- Le centre de révolution d'une face cylindrique ou conique
- Un point et un plan


Les points

Les points sont les éléments de géométrie les moins utilisés.

Un point peu servir à définir un plan ou un axe.



Plusieurs options s'offrent alors à vous pour créer un point :



- Le centre d'un arc
- Le centre d'une face
- L'intersection
- La projection : un point existant est "projété" sur une face, à la perpendiculaire.
- La "répartition" : un point est créé sur une arête, soit à une certaine distance du premier sommet de cette arête, soit à un pourcentage de l'arrête, soit une répartition le long de l'arrête d'un certain nombre de points.

Les hélices

Changeons un peu de thème, fini les plan, les axes, les points ! 😊

Nous allons étudier à présent les hélices.


Elles seront très utiles lors de la création d'une vis par exemple.

Pour créer une hélice, nous avons besoin d'un profil circulaire (exemple : cylindre) ou d'une esquisse ne contenant qu'un seul cercle.

Créez donc d'abord une esquisse ne contenant qu'un seul cercle.



Cliquez sur ce bouton :



Un panneau apparaît :




Le vocabulaire est spécifique, il faut donc essayer de le comprendre avant toute chose :

Le pas

Citation : Wikipédia

Le pas de vis, correspond à la distance relative parcourue en translation par une vis par rapport à son écrou lors d'un tour complet. Par exemple, une vis avec un pas de 1,25 avancera de 1,25 mm lors de la rotation d'un tour pour un pas métrique.

Je ne sais pas si vous avez bien tout compris, mais en image cela donne :




La révolution

C'est le tour complet effectué par une hélice. Le nombre de révolutions correspond donc au nombre de tour effectué. 😊



Vous pouvez aussi définir votre hélice par sa hauteur.

Maintenant, définissons notre hélice :
Par exemple, entrez les valeur suivantes :



Voici votre hélice. 😊

Partie 4 : La modélisation volumique

Enfin ! Vous allez commencer à modéliser ! 😊

Dans cette partie, nous allons découvrir les fonctions volumiques mises à disposition dans **SolidWorks**. Nous allons suivre 3 étapes :

- l'ajout de matière ;
- l'enlèvement de matière ;
- les fonctions complémentaires.

Ajouter de la matière

Nous allons donc attaquer la modélisation. 😊

La modélisation par ajout de matière comporte trois parties :


- L'extrusion
- La révolution
- Le balayage
- Le lissage

Extrusion

Commençons par un chapitre simple, sur l'extrusion.

Rappel : L'extrusion consiste simplement à "tirer" sur l'esquisse pour la mettre en volume, selon une direction donnée. Cette direction est par défaut perpendiculaire au plan de l'esquisse.


Tout d'abord, créez une esquisse. Prenons celle ci :



Sur le bandeau principal, cliquez ici :



Sélectionnez votre esquisse, cliquez sur "Basse/Bossage extrudé", un panneau apparaît. Voici le détail du panneau :



1. Le sens d'extrusion
2. Le type d'extrusion
3. La direction d'extrusion
4. La hauteur d'extrusion
5. La "direction 2", qui permet d'extruder dans le sens inverse (ici vers le bas)

Vous pouvez modifier la hauteur d'extrusion bien entendu. 😊

Les différents types d'extrusion


Changer le type d'extrusion peut souvent s'avérer très utile. Nous allons passer chaque cas en revue. 😊

Borgne

C'est le type d'extrusion par défaut. Il suffit de rentrer la hauteur d'extrusion.

Jusqu'au sommet

Permet d'extruder notre profil (esquisse) jusqu'à un point :




Jusqu'à la surface

Même principe que "Jusqu'au sommet" sauf que là, c'est jusqu'à une surface.

Translaté par rapport à la surface

Eh bien là, c'est une fonction que je n'ai jamais eu à utiliser. 😊 Je vous montre donc à quoi ça ressemble :




Jusqu'au corps

Toujours le même principe que "Jusqu'au sommet" sauf que là, c'est jusqu'à un corps.

Plan milieu

Fonction bien utile, qui évite d'avoir à renseigner la "direction 2". Elle permet d'extruder la même hauteur de chaque côté :



Voilà, on a fait le tour des type d'extrusion.

La direction d'extrusion

La direction d'extrusion est par défaut perpendiculaire au plan de l'esquisse.
Mais vous pouvez la changer, donner une autre direction :

- Un axe
- Une arrête
- Un plan


Révolution

Vous ne pensiez pas que nous allions en rester à l'extrusion ! 😊

Dans cette partie, nous allons étudier la révolution, indispensable pour un objet de forme cylindrique par exemple.

Tout d'abord, passons par l'étape théorique :


Une révolution est la rotation d'un profil autour d'un axe. L'esquisse tourne autour de son axe, ce qui lui donne du volume :



Il nous faut donc obligatoirement :

- Un profil (esquisse)
- Un axe

C'est parti ! Créez une nouvelle esquisse, sur le plan de votre choix, semblable à celle ci-dessous :




Sortez de l'esquisse en cliquant sur le bouton :



Ensuite, sélectionnez votre esquisse et appuyez sur le bouton :

Vous obtenez ceci :




Ici l'axe de rotation est votre ligne de construction, et la révolution fait un tour complet (360°) 😊

Balayage

Le balayage consiste à "étirer" votre profil (esquisse) le long d'une courbe-guide. Il nous faut donc obligatoirement :


- Un profil
- Une courbe-guide

Nous allons donc créer deux esquisses :
un cercle sur le plan de droite, et un chemin sur le plan de face :



Une fois ces esquisses créées, effectuez le balayage à l'aide du bouton :

Vous vous retrouvez avec :




Ici, l'esquisse n°8 est le profil, et l'esquisse n°9 la trajectoire. 😊

Il est pas beau mon tuyau ?! 😊

Lissage


Le lissage crée un volume constituée de deux profils ou plus.
Passons directement à l'exemple, vous allez comprendre. 😊

Créez trois esquisses parallèles :



Sélectionnez ensuite vos trois esquisses, puis cliquez sur le bouton : **Bossage/Base lissé**

Un panneau apparaît :



On vous donne les profils sélectionnés (nos 3 esquisses), ainsi qu'un aperçu du rendu final.

Les points bleus sont en quelque sorte le "fil conducteur" de votre lissage. Il détermine la forme que va prendre celui-ci.
Essayez de bouger ces points, la forme change.

Vous avez également la possibilité d'ajouter une "courbe guide". Elle doit obligatoirement passer par les trois profils. Elle permet de donner des formes plus complexes au lissage.



Pour effectuer un lissage, les esquisses ne doivent pas forcément être parallèles. 😊

Vous pouvez ajouter autant de profils que vous le souhaitez.

💡 Enlever de la matière

La partie sur l'ajout de matière terminée, passons à l'enlèvement de matière.
Et oui ! Dans cette partie on va creuser des trous ! 😊

Les façons d'enlever la matière sont les mêmes que pour en ajouter ! 😊

Nous allons donc revoir les mêmes fonctions :

- L'extrusion
- La révolution
- Le balayage
- Le lissage


Extrusion

Nous allons donc attaquer l'enlèvement de matière.

Bien évidemment, pour enlever de la matière, il faut en avoir un minimum. 😊

Pour effectuer une extrusion, créez une esquisse avec le profil à enlever.

Cette esquisse, pour un enlèvement de matière simple, sera généralement dessinée sur la face à trouer :




Les esquisses pour effectuer des extrusions pour enlever de la matière peuvent "dépasser" de la face, et comporter plusieurs profils fermés. 😊

Sélectionnez votre esquisse, puis cliquez sur le bouton :



Un panneau apparaît :




Comme vous pouvez le remarquer, le panneau est semblable à celui d'une extrusion "normale". 😊

Vous avez donc les mêmes options de présenter, nous ne reviendrons pas dessus.

Vous pouvez voir l'aperçu en jaune de ce que ça va donner. Il est tourné vers l'intérieur de la pièce, c'est bien normal. 😊

Validez ensuite :



Votre pièce est trouée ! 😊


Révolution

Vous devez sûrement vous douter de comment on doit procéder. 😊

Créez votre esquisse, en ayant toujours en tête qu'il vous faut un axe de rotation.

Cliquez sur ce bouton : Enlèv. de mat. avec révolution

Un panneau apparaît :



Il ne vous reste plus qu'à valider en appuyant sur :

Balayage et lissage

J'ai décidé de regrouper ces deux fonctions dans une seule partie car elles sont moins utilisées que les deux précédentes.
Toujours la même façon de procéder :

On crée une ou plusieurs esquisse(s), et on clique sur le bouton correspondant à la fonction souhaitée.

Balayage

Cliquez sur le bouton :

Lissage

Cliquez sur le bouton :

Autres outils volumiques


C'est bien beau de faire des jolies formes, et des jolies trous, mais il existe encore quelques outils ! Ils peuvent beaucoup nous simplifier la vie vous verrez ! 🍪

Le congé

Voici donc notre premier outil : le congé.

Pour les puristes, un congé enlève de la matière, en arrondissant une arrête. Mais **SolidWorks** permet aussi d'en ajouter, quand l'arrête se trouve dans un angle convexe, ce qui correspond plutôt à une soudure. 😊

Nous allons prendre comme base un pavé extrudé :




Appuyez ensuite sur le bouton :

Un panneau s'affiche alors :



Vous pouvez paramétriser le rayon du congé.

Vous pouvez ensuite sélectionner sur votre pièce les arêtes et les faces à arrondir.







Si vous choisissez une face, toutes les arêtes délimitant cette face seront arrondies.

Vous n'avez plus qu'à valider en appuyant sur :




Voici d'autres exemples de congés :





La coque

Cet outil peut s'avérer utile dans certains cas, comme ici la modélisation d'une boîte.
Nous allons partir, comme précédemment, d'un pavé extrudé :



Sélectionnez la face ou le "trou" sera fait, puis cliquez sur le bouton :




The screenshot shows a CAD software interface with a toolbar at the top and several toolbars on the left. The main workspace displays a rectangular block with its top and front faces highlighted in orange. A red arrow points to the top face, indicating it has been selected. On the left, there are two main toolbars:

- Coque1** toolbar:
 - Buttons: Checkmark, Cross.
 - Section: **Paramètres**
 - Parameter: D1 = 2.00mm
 - Face selection: Face <1> (highlighted in blue)
 - Checkboxes: Coque vers l'extérieur, Montrer l'aperçu
- Réglages des faces d'épaisseurs différentes** toolbar:
 - Parameter: D1 = 2.00mm
 - Face selection: (highlighted in pink)


Vous avez également la possibilité de créer une coque vers l'extérieur. L'outil coque vous ajoutera donc une sur-épaisseur de la taille que vous souhaitez.

Le dôme


Cette fonction est rarement utilisée. On préfère généralement effectuer une révolution.
Nous allons cette fois ci partir sur un cylindre :




Sélectionnez la face où vous souhaitez créer votre dôme, puis appuyez sur le bouton :



Un panneau apparaît :




Vous pouvez paramétriser le rayon du dôme (ici 20 mm):




L'enroulement

L'enroulement est une fonction qui permet de plaquer un motif (esquisse) sur une face généralement cylindrique.
Cet outil sert lors de la conception de pneus par exemple 😊


Vous devez donc créer un cylindre :



Puis créer un plan tangent ou passant par le centre du cercle :




Dessinez ensuite votre esquisse, en prenant comme repère le centre du cercle :



Sélectionnez votre esquisse, puis cliquez sur le bouton :



Un panneau apparaît alors :




Trois options s'offrent à vous :

- Le gaufrage
- Le dégaufrage
- Le traçage

Le gaufrage ajoute de la matière, le dégaufrage en enlève, et le traçage projette le profil sur la surface.
Sélectionnez ensuite la face où effectuer l'enroulement, puis la hauteur/profondeur de l'enroulement.

Ensuite validez en appuyant sur :

Voici le résultat :



La répétition et la symétrie


Deux autres outils bien utiles, la répétition et la symétrie.

La répétition

Elle peut être linéaire ou circulaire.


Répétition linéaire

La répétition permet de dupliquer des fonctions (extrusions, révolutions, ...) un certain nombre de fois pour ne pas avoir à toutes les modéliser. La répétition standard consiste à répéter une fonction de façon linéaire, c'est à dire en suivant un axe. Pour effectuer une répétition linéaire, sélectionnez le ou les fonction(s) à répéter.



Cliquez ensuite sur le bouton :

Un panneau s'affiche :




1. Direction de répétition (arête, axes, plan, ...)
2. Espacement entre les occurrences
3. Nombre d'occurrences
4. Direction 2 (facultatif)
5. Espacement entre les occurrences
6. Nombre d'occurrences
7. Fonction(s) à répéter

Répétition circulaire

C'est la même chose, sauf que vous avez besoin d'un axe.
Sélectionnez la ou les fonction(s) à répéter :




Un panneau apparaît :



Comme vous pouvez le voir, la fonction choisie est répétée 5 fois.
Pour la rotation, je n'ai pas choisi un axe mais une face cylindrique. 😊


La symétrie

La symétrie est très utile pour des projets comme des voitures, où l'on modélise un côté, puis on symétrise l'autre. 🤓
Choisissez le ou les fonction(s) à répéter :



Puis appuyez sur le bouton :  Symétrie


Un panneau s'affiche alors :



Choisissez votre plan ou axe de symétrie.

Voici le résultat :





Vous remarquerez cependant que la symétrie n'est pas complète. Ici, la symétrie ne portait que sur la partie surfacique. 😊

Nous en avons fini avec la partie volumique. Nous allons pouvoir attaquer les surfaces !

Vous pouvez, et je vous le conseille, vous entraîner à faire de petits projets, comme des objets qui vous entourent, pour bien maîtriser les différentes fonctions. 😊

Partie 5 : L'assemblage

Dans les parties précédentes, nous avons appris à créer et modéliser des pièces. Voici venu le temps d'apprendre à les **Assembler** !

Mise en place

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'assemblage, sa création puis l'importation de pièces à assembler.

Créer un nouvel assemblage

Vous avez appris à modéliser des pièces (pour l'instant en volumique) mais nous allons voir maintenant que nous pouvons les assembler entre elles.


Pour cela, modélez vos pièces auparavant, dans des fichiers séparés bien entendu.

Un fichier de pièce à pour extension .SLDPRT et un assemblage .SLDASM.


Vous avez donc modélisé vos pièces, puis les avez enregistrées.



Pour illustrer cette partie, nous allons prendre les pièces issues du TP de fin : la vis et l'écrou.



Pour créer un nouvel assemblage, appuyez sur le bouton :



Comme vous pouvez le noter, différentes options s'offrent à vous.

Vous avez la possibilité de créer des éléments de géométrie de référence, de déplacer les composants.

Un nouveau dossier nommé "Contraintes" est apparu dans l'arbre de création.

Importer des pièces

Votre fichier assemblage créé, vous devez ajouter des fichiers de pièces.




Cliquez sur le bouton :

Un panneau apparaît :




Cliquez ensuite sur "Parcourir". Une fenêtre s'affiche :



Sélectionnez la pièce à ajouter, puis appuyez sur "Ouvrir".

Votre pièce s'est ajoutée :




Cette pièce est fixée. Vous ne pouvez pas la déplacer.

Vous pouvez savoir si une pièce est fixée grâce à l'arbre de création. Un "(f)" est écrit avant le nom :

 (f) /is<1> (Défaut<<Défaut

Maintenant, ajoutez les autres pièces :



L'écrou lui, est libre. Vous le savez car déjà, vous pouvez le déplacer, et qu'il y a un "(-)" écrit avant le nom.



Une petite astuce pratique :

Pour dupliquer une pièce, sans avoir à aller chercher son fichier dans votre ordinateur, faites Ctrl et restez appuyé sur le bouton gauche de la souris en cliquant sur la pièce. Bougez la souris, la pièce s'est dupliquée à côté ! 😊

Contraindre des pièces

Vous savez comment ajouter des pièces à l'assemblage, mais il va maintenant falloir les contraindre.

Introduction

Nous allons maintenant nous intéresser aux contraintes. Ce sont des liaisons entre deux pièces. Nous les avons déjà abordées au cours de la partie concernant l'esquisse. 😊

Cependant, pour les assemblages, leur nombre est plus important.



Pour contraindre deux pièces entre elles, cliquez sur l'icône :

Un panneau s'ouvre :




Sélectionnez alors les faces/arêtes/points/plans des deux pièces à contraindre.



Vous ne pouvez sélectionner que deux objets.


Les pièces sélectionnées bougent, puis un petit bandeau apparaît, contenant toutes les contraintes possibles entre vos sélections :



Pour ma part, j'ai sélectionné la face cylindrique de la vis, et l'ai contraint avec la face cylindrique de l'écrou.
La relation est donc de type coaxiale : Les deux faces ont un axes commun. 😊

Pour valider cette relation, appuyez sur le bouton :


Vos deux pièces ont maintenant une certaine relation qui les constraint.
Cette relation est visible ici :




Mais il est souvent nécessaire d'avoir plusieurs contraintes pour que deux pièces soient fixe entre elles : Ici, mon écrou peut encore "coulisser" le long de la tige, ou encore tourner sur lui-même.

Recliquez donc sur :

Sélectionnez la face du dessus de l'écrou, et la base de la tête de la vis :




Par défaut, la contrainte est "coïncidente". Mais nous voulons seulement mettre l'écrou au niveau du début du filetage.
Choisissez donc "distance" :



Entrez alors la valeur "60" :



Et c'est bon ! L'écrou ne peu plus se balader !




Mais il reste encore un degré de mouvement possible : l'écrou peu tourner sur lui-même.


Pour y remédier, cliquez sur :



Sélectionnez un côté de l'écrou, et le plan de face :



Puis sélectionnez la contrainte "parallèle" :



Maintenant, la vis et l'écrou sont totalement contraints !

Liste des contraintes

Il existe bien entendu d'autres contraintes que les trois que nous venons de voir.
Elles se regroupent en trois catégories :

- Les contraintes standard
- Les contraintes avancées
- Les contraintes mécaniques



Les plus utilisées sont les contraintes standard.
Mais les deux autres catégories sont utiles pour les engrenages, les pivots, etc.
Commençons ! 😊

Les contraintes standard



Coïncidente

Vous devez sûrement vous en douter, les deux objets sélectionnés se "collent". 😊



Parallèle

Les deux objets seront parallèles.



Perpendiculaire

Les deux objets seront perpendiculaires.



Tangente

Cette contrainte s'utilise entre une face cylindrique et un plan, une face. Les deux sélections seront tangentes.



Coaxiale

Cette contrainte permet de donner à deux faces cylindriques le même axe, comme on donne à deux cercles le même centre (concentrique).



Blocage

Les deux objets sélectionnés seront bloqués entre eux. Leurs mouvements seront liés.



Distance

Cette contrainte permet de spécifier une distance entre deux sélections.



Angle

Cette contrainte permet de spécifier un angle entre deux sélections.

Les contraintes avancées




Symétrie

La symétrie permet à deux objets de se comporter de façon symétrique par rapport à un plan.



Glissière

La glissière permet à un objet de se déplacer toujours à égale distance de deux autres sélections. Voici un exemple :



Ici, les faces violettes sont respectivement à la même distance des faces oranges.
Le petit carré en bois coulisse donc entre les deux pavés.

Nous avons fait le tour des contraintes avancées que vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser
Et je vous avouerez que je ne connais pas les autres. 😊

Les contraintes mécaniques

On trouve les contraintes : Came, Pivot, Pignon-crémaillère, Hélicoïdale, Liaison cadran.

Les contraintes mécaniques sont vraiment très spécifique à votre projet. Si vous modélisez un pivot, un engrenage, vous les utiliserez.

Nous n'allons donc pas nous y intéresser. 😊



Pour notre boulon, nous aurions pus utiliser la contrainte "Hélicoïdale". 😊

Partie 6 : La modélisation surfacique

Dans cette partie sur la modélisation surfacique, nous allons aborder les fonctions principales permettant de générer et de modifier des surfaces.

Certains outils seront omis, mais vous pourrez toujours cliquer dessus pour voir ce que cela fait ! 😊

📘 Les esquisses 3D et les courbes projetées

Nous allons donc débuter la partie sur les surfaces.

Pour commencer, nous allons nous intéresser aux esquisses 3D, qui peuvent se révéler utiles, ainsi qu'aux courbes projetées.

Les esquisses 3D

Une esquisse 3D peut être utilisée dans la modélisation volumique, mais c'est surtout dans la modélisation surfacique, pour délimiter des surfaces, que nous allons nous en servir.

Dans cette partie, ou nous traiterons des esquisses 3D et des courbes projetées, nous ne créerons pas de surfaces. 😊


Commençons !



Pour créer une esquisse 3D, il suffit d'appuyer ici :


Apparaît alors le bandeau standard d'édition d'esquisse.

Vous pouvez donc dessiner en 3D. 😊




Le signe entouré en rouge indique que le trait est aligné sur un des axes x, y ou z, ici z.

De nouvelles contraintes ont également fait leur apparition, permettant d'aligner des segments sur les axes de référence :



Vous avez également la possibilité de déplacer les entités le long des axes de référence, à l'aide du bouton "Déplacer les entités" que vous connaissez, ou à l'aide du trièdre, que vous obtenez en cliquant droit sur les objets à déplacer et en sélectionnant :



Vous connaissez également les outils de l'esquisse 2D. 😊


Les courbes projetées

Les courbes projetées sont très utiles pour le surfacique. Elles permettent de créer une esquisse 3D à partir de deux esquisses 2D, ainsi que de projeter une esquisse 2D sur une face ou une surface.


Pour créer une courbe projetée, il faut au préalable avoir deux esquisses ou une esquisse et une face.

Courbe "esquisse sur esquisse"


Créez votre première esquisse :




Puis la deuxième (sur un plan différent bien sûr) :




Cliquez ensuite sur le bouton :



Un panneau apparaît. Sélectionnez "Esquisse sur esquisse" et les esquisses que vous venez de créer :




Le contour jaune vous donne un aperçu de votre courbe. Valisez en appuyant sur
Voilà, votre courbe est créée !




Courbe "Esquisse sur faces"


Commencez par créer une surface par exemple :




Puis, sur un autre plan, votre esquisse :



Cliquez sur le bouton "Courbe projetée", sélectionnez "Esquisse sur faces", et choisissez vos esquisses :



Et voici votre courbe terminée :



Générer une surface

Dans cette partie, nous allons aborder différents outils qui sont à disposition pour générer une surface. 😊


Surface plane

Nous allons enfin modéliser notre première surface ! 😊

Pour ce faire, vous aurez besoin d'un profil.

Pour commencer, nous allons créer une simple surface plane. Nous devons donc créer une esquisse 2D pour le contour de cette surface.

Allons y !



Repérez le bandeau de création de surfaces :




Si vous ne l'avez pas, référez-vous au premier chapitre pour personnaliser l'interface de SolidWorks.


Cliquez sur le bouton :



Sélectionnez votre contour :



Et voici votre surface !




Vue isométrique

Extrusion et révolution

L'extrusion et la révolution de surface se fait de la même manière que pour un corps volumique, sauf que vous obtiendrez... une surface ! 


L'extrusion

Créez tout d'abord votre profil, ouvert ou fermé, avec une esquisse 2D ou 3D :



Cliquez sur le bouton : 

Sélectionnez votre esquisse. Un panneau apparaît :




Vous connaissez ce panneau par cœur bien évidemment. 😊

Spécifiez la dimension de l'extrusion et validez.

La révolution

Vous devez déjà savoir comment ça va se passer. 😊

Créez un profil, ouvert ou fermé, trouvez un axe, et appuyez sur :



Lissage et surfaces frontières

Pour générer une surface, vous avez la possibilité d'effectuer un lissage, ou de créer une surface frontière.

Les deux fonctions sont à peu près identiques, elles permettent de créer une surface entre deux profils, et éventuellement des "rails".

Lissage


Commencez donc par créer deux esquisses qui vous serviront de profil :



Puis, pour effectuer un lissage, appuyez sur :




Un panneau s'ouvre :



Sélectionnez vos deux profils.

Si votre surface doit être tangente à la surface qui la borde, sélectionnez "Tangente à la face" dans l'encadré des contraintes :




Surface frontière

Cette technique, semblable donc au lissage, permet cependant de générer des surfaces de façon plus complète.

Il s'agit du bouton :






Ici, nous ne parlerons pas de "profils" mais de "directions".

Comme vous pouvez le constater, un plus grand nombre d'options sont proposées. L'encadré "Affichage" vous permet de modifier le maillage de la surface, d'afficher des zébrures pour contrôler la qualité de la surface, etc.

Les rails

Les rails sont appelés "courbe guides" ou "direction 2". Il servent en effet de guide pour générer des surfaces plus complexes :



Les esquisses vous servant de guides doivent avoir une relation de coïncidence avec les esquisses vous servant de profil !

Vous pouvez ajouter autant de rails et de profils que vous voulez :




Décaler une surface

Vous pouvez générer une surface à partir d'une autre en la "décalant" d'une certaine distance.

Pour cela, sélectionnez une surface existante, puis cliquez sur :

Renseignez alors le sens et la distance de décalage :



Outils pour modifier la surface

Nous allons maintenant nous intéresser aux outils pour modifier vos surfaces. Vous pouvez ainsi restreindre une surface, coudre puis congédier des surfaces.


Restreindre une surface

Après avoir modélisé vos surfaces, vous avez la possibilité de les restreindre, c'est à dire de les "couper".

Il y a deux méthodes pour restreindre une surface.

Restriction par une surface

Pour restreindre une surface par cette méthode, vous devez auparavant avoir créé une surface qui croise la surface à couper :




Comme outil d'ajustement sélectionnez donc la surface "coupante", puis choisissez la partie de la surface à couper que vous gardez/enlevez.



Faites attention à votre mode de sélection ! Garder ou Enlever la sélection.

Restriction par une esquisse

Pour restreindre une surface par une esquisse, vous devez auparavant avoir, bien sûr, créé une esquisse !




La surface va être coupé "normalement" à l'esquisse. C'est à dire que la séparation sera une projection de l'esquisse perpendiculairement au plan où elle a été créée.

Coudre et congédier des surfaces

Après avoir créé vos surfaces, vous avez la possibilité de les coudre. Cela permet à vos surfaces de ne former qu'un corps surfacique, et d'enlever les discontinuités entre vos surfaces.

Coudre des surfaces

Prenons ces deux surfaces :




Elles ne sont pas cousues car vous voyez que leur intersection est une courbe bleue.

Pour coudre ces surfaces, cliquez sur ce bouton :



Sélectionnez vos surfaces :



Puis validez en appuyant sur :


Vos surfaces sont cousues !

Congédier des surfaces


Après avoir cousu vos surfaces, vous avez la possibilité de leur appliquer un congé. Ce congé permet d'arrondir les angles entre les surfaces.

Cliquez sur le bouton :

Sélectionnez vos arrêtes :



Et voici vos surfaces avec leur congé :



Partie 7 : La tôlerie

Cette partie sur la tôlerie est un petit plus pour ceux qui souhaitent se servir de cette fonction. 😊

Cependant, si cela ne vous intéresse pas, car on utilise la tôlerie pour des projets spécifiques, vous pouvez passer cette partie.

La partie abordera donc quelques fonctions de tôlerie, comme le pliage, le dépliage, l'emboutissage.

Introduction

Nous allons donc aborder la tôlerie sur **SolidWorks**.

Cette introduction nous permettra de savoir ce qu'est une pièce de tôlerie, ainsi que comment en créer une.

La tôlerie, qu'est-ce que c'est ?

La tôlerie consiste à créer... une tôle ! 😊

La tôle sera une plaque, d'une épaisseur constante, et généralement fine, que l'on pourra ensuite plier, découper, emboutir, ...

Voici la barre d'outil pour la tôlerie :




Si vous ne l'avez pas, reportez vous à l'introduction de ce tutoriel, pour la personnalisation de votre interface.

Créer une pièce de tôlerie

Pour créer une pièce de tôlerie, vous devez cliquer sur l'icône :

Le logiciel vous demande alors de créer une esquisse. Cette esquisse constituera en quelque sorte la base de votre pièce. Sélectionnez donc votre plan, créez le profil que vous souhaitez, puis validez. Un panneau apparaît ensuite :




Vous pouvez choisir l'épaisseur de la tôle, ainsi que d'autres paramètres techniques.

Validez en appuyant sur :

Votre pièce est créée !

Vous pouvez le voir dans l'arbre de conception :



Outils pour la tôlerie

Plis de tôles

Vous avez créé la base de votre tôle. Vous pouvez maintenant la plier !

Pour cela, différentes fonctions s'offrent à vous. Nous allons détailler les principales. 😊

Tôle pliée sur arête

Il s'agit du bouton :




Cliquez dessus, un panneau apparaît :




On peut paramétriser

1. L'arête où effectuer le pli
2. L'angle de pli
3. La longueur d'extrusion de la tôle pliée
4. Le type de pli

Configurez votre pli :




Un autre "morceau" de tôle se crée, plié avec la base.



Pli écrasé

Il s'agit d'un autre type de pli. Voici le bouton :





Renseignez l'arête à plier, puis les différentes options en fonction de vos besoins.

Trous et emboutissages

Cette partie va aborder quelques outils pour modifier la tôle, en la trouant et l'emboutissant.



Trouer la pièce

Si vous le souhaitez, vous pouvez trouer votre pièce. Pour cela, il suffit de créer, comme en volumique, une esquisse qui servira de profil pour enlever de la matière.

Le bouton pour enlever de la matière est toujours le même :



Éditez ensuite l'esquisse, puis effectuez l'enlèvement de matière:



Votre pièce est trouée ! 😊


Emboutir la pièce

L'emboutissage consiste à donner une certaine forme à la tôle.

Pensez à une plaque de tôle plane, que l'on va presser pour obtenir une forme différente.


L'emboutissage est un peu compliqué à réaliser sur SolidWorks.

Tout d'abord, créez la pièce de tôlerie à emboutir. Dans cet exemple, nous prendrons une simple plaque :




Créez ensuite une nouvelle pièce, qui va constituer notre forme d'emboutissage.


Commencez cette pièce par un simple pavé :



Puis, au-dessus de ce pavé, modélisez la forme de votre emboutissage. Pour l'exemple, nous prendrons une simple "calotte sphérique", ou dôme. 😊




Puis effectuez un congé entre la forme et le pavé :



 Le rayon du congé doit obligatoirement être supérieur à l'épaisseur de la tôle !

Il ne vous reste plus qu'à enlever le pavé en effectuant un enlèvement de matière :




Ensuite, il faut définir cette pièce comme étant une forme d'emboutissage.

Pour cela, cliquez sur le bouton :




Un panneau apparaît. Sélectionnez alors la face d'appui, celle sur laquelle on va appuyer pour réaliser l'emboutissage. Vous pouvez aussi sélectionner les faces à enlever, mais ce n'est pas forcément nécessaire.



La face d'appui apparaît en bleu, les autres en jaune. Les faces à enlever sont en rouge.

Enregistrez cette pièce dans vos documents par exemple, avec l'extension .sldftp :




Déplacez ensuite ce fichier dans le dossier d'installation de SolidWorks, par défaut : C:\Program Files\SolidWorks\samples



Le fichier doit être enregistré dans ce répertoire pour être accessible depuis SolidWorks. 😊


Retour à votre pièce de tôlerie.

Pour aller chercher votre forme, il vous faut aller dans l'explorateur de fichier qui se trouve à droite de votre écran :




Votre pièce est là ! 😊

Faites glisser le fichier sur votre plaque de tôle, l'emboutissage se fait automatiquement :




Vous pouvez alors placer précisément l'embouti grâce à son esquisse :



Etat déplié

SolidWorks vous permet d'afficher la pièce de tôlerie dans son état déplié.


Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur :




Si vous voulez revenir à l'état plié, ré-appuyez sur le bouton. 😊

Cette option est très pratique pour exporter le profil de la tôle vers un format DWG ou DXF, ce qui permettra d'exporter le profil vers AutoCAD par exemple.

Pour cela, faites un clic-droit sur "État déplié" dans l'arbre de conception, et cliquez sur :



Choisissez vos paramètres, et voici votre DXF ! 😊



Partie 8 : L'animation et le rendu avec PhotoView 360

Nous allons aborder les bases de PhotoView 360, le logiciel généralement fourni avec SolidWorks qui permet de créer des rendus photo-réalistes de vos projets.

Comme la tôlerie, cette partie n'est pas obligatoire dans votre apprentissage, mais c'est toujours agréable d'avoir une belle photo de son projet quand on l'a fini ! 😊

Une partie "Animation" sera également présente dans cette partie. Nous allons découvrir les fonctionnalités proposées par SolidWorks en matière d'animation, et nous verrons comment faire un rendu photo-réaliste de cette animation grâce à PhotoView 360.

L'animation

Introduction

Concernant cette partie sur l'animation, nous allons, pour plus de clarté, faire un tutoriel pas à pas, un peu comme un TP. Cela permet d'avoir un exemple pour mieux comprendre. 😊

Voici comment nous allons procéder :

- Création de pièces à animer,
- Assemblage des pièces,
- Animation des pièces,
- Rendu de l'animation.

Notre projet sera donc d'animer un système (ni trop simple ni trop complexe). Ce projet sera une "grue miniature". Il nous faut donc :

- Une base,
- Un socle tournant,
- Un "mât",
- Une flèche,
- Une pièce qui couisse sur la flèche.

Création des pièces

Commençons donc par la création des pièces.



Les valeurs des cotes sont en millimètre et seuls les rayons sont cotés !




J'ai coloré les pièces en fonction de leurs liaisons : les pièces attachées sont de la même couleur.
Vous n'êtes absolument pas obligés de suivre les cotes !


La base

La base sera faite en tôlerie, histoire de nous rappeler cette partie. 😊

Voici les plans :




Et le résultat :




Je vous laisse faire ! 😊

Le socle tournant

Les plans :




Le résultat :




Le mat

Les plans :




Le résultat :




La flèche

Les plans :




Le résultat :




La pièce coulissante

Les plans :




Le résultat :



Assemblage

Nous avons nos pièces, il va maintenant falloir les assembler.
Votre assemblage doit ressembler à celui-ci :



- Les pièces rouge doivent être contraintes,
- Le socle doit tourner sur la base,
- La pièce coulissante doit...coulisser ! 😊
- La base doit être fixe.

Animation


L'animation consistera sur SolidWorks à faire une "étude de mouvement".
Cliquez ici pour créer un nouvelle étude de mouvement :



Ou alors, cliquez sur l'onglet en bas :



L'étude de mouvement s'ouvre :



Vous pouvez voir à gauche le nom des pièces de votre assemblage ainsi que leurs contraintes.

Animer le socle


Nous allons commencer par faire tourner le socle de 90°.

Cette rotation devra s'effectuer en 4 secondes.

Pour faire tourner le composant, il va falloir lui attribuer un "moteur circulaire" :




Le panneau s'ouvre :



Choisissez un moteur circulaire, la face du composant à faire tourner, et dans "Mouvement", sélectionnez "Distance". Renseignez alors l'angle, et le temps.

Validez en appuyant sur :

Appuyez ensuite sur :




L'animation se calcule.

Animer la pièce coulissante


Nous allons animer la pièce coulissante juste après que le socle aie pivoté. C'est à dire que l'animation commencera à 4 sec. et se terminera disons à 8 sec.

Allons y !

Tout d'abord, il faut créer un contrainte de distance entre la pièce coulissante et le bout de la flèche :



Sélectionnez la contrainte sur la gauche de votre étude de mouvement :



Copiez ensuite la clé de cette contrainte à 4 sec. et 8 sec.



Une "clé" ou "key frame" en anglais, et une "image" reflétant la position précise d'un objet de l'animation à un temps donné.

Pour l'instant, la clé a la même valeur, c'est à dire 300 (la distance que l'on a choisi).

Pour la troisième "clé", à 8 sec., double cliquez et mettez la valeur "100".

Recalculez l'image, ça marche ! 😊


La courte animation que nous avons fait n'utilise qu'une petite partie des outils mis à votre disposition pour l'animation.

Enregistrer la vidéo

Après avoir terminé votre animation, vous avez la possibilité de l'enregistrer en .avi par exemple.

Pour cela, cliquez sur :

Une fenêtre s'ouvre :



Choisissez :

- Le nom du fichier,
- L'encodage (.avi),
- La résolution,
- Le nombre d'images par seconde

Enregistrez ! 😊

Le rendu avec Photoview 360

Votre projet est terminé ? Faites-en un rendu avec **Photoview 360** ! 😊

Cette partie va vous permettre de prendre connaissance du logiciel, pour faire des rendus de qualité !


Présentation de l'interface

Le logiciel **Photoview 360** est en principe vendu avec **SolidWorks**.

Il s'agit de l'icône :



Une fois ouvert, le logiciel ressemble à ça :




On peut y voir :

1. L'aperçu
2. Le menu, composé de différents icônes
3. Le mode de sélection
4. Le mode de navigation

Il vous faut maintenant ouvrir votre projet SolidWorks grâce au bouton :



Pour l'exemple, je vais choisir l'assemblage de la vis et de l'écrou :



Fonctionnalités

Pour l'instant, votre projet n'est pas très inspirant. 😊


Nous allons donc commencer par lui appliquer des apparences.

Apparences



Il s'agit du bouton :


Cliquez dessus, une fenêtre apparaît, vous offrant un choix de beaucoup de textures :



Comme vous pouvez le voir, la fenêtre est composée d'un choix de catégorie à gauche, du contenu de ces catégories, c'est à dire 'apparences' à droite, et de deux onglets.

Vous pouvez naviguer dans les catégories pour vous donner une idée des apparences proposées. 😊


Allons dans la catégorie qui correspondra à notre vis : "metal", puis "aluminum".



Sélectionnez ensuite "brushed aluminum" par exemple, puis faites un "glissé-déposé" sur votre modèle. Comme vous pouvez le voir, la texture est appliquée sur la vis. Renouvelez l'opération sur l'écrou pour lui assigner également la texture.

Mode de sélection

Pour appliquer une apparence, vous avez le choix entre plusieurs modes de sélections :




Par défaut, les textures sont appliquées par "Apparences". Mais vous pouvez aussi appliquer votre texture sur une seule face de votre modèle.

Environnements



Il s'agit du bouton :

Une fenêtre s'ouvre, présentant un choix d'environnements pour votre scène :




Pour appliquer un environnement, faites un glisser-déposer sur votre aperçu.

Paramètres

Il s'agit du bouton :



Une fenêtre s'ouvre avec 3 onglets :




Paramètre de l'environnement

Grâce à cet onglet, vous pouvez entre autres :

- Régler la hauteur du sol,
- Mettre une image d'arrière plan,
- Avoir un sol réfléchissant ou avec ombres.


Paramètres de sortie



Vous pouvez :

- Régler la résolution de votre rendu, ainsi que son format,
- Régler la qualité de rendu,
- Affiner votre rendu (Luminosité, bloom, ...)

Paramètre de la caméra




Vous pouvez :

- Modifier votre "type de projection" : Perspective, orthographique, ou "spherical",
- Modifier votre "longueur focale" ou votre "profondeur de champs".

Un outil bien utile : le Menu contextuel

Il apparaît quand vous faites un "clic-droit" sur votre aperçu :



Grâce à ce menu contextuel, vous pouvez vous simplifier grandement la vie ! 😊

Il vous permet :

- de masquer ou afficher un élément,

- d'enregistrer l'image de votre aperçu,
- de voir votre modèle selon la vue de face, de coté, de dessus, ...
- d'enregistrer des vues personnalisées : ce qui sauvegarde votre vue favorite de votre modèle.


Rendu

Vous avez appliqué vos apparences ? Appliqué votre environnement ? Effectué vos réglages ?
Vous pouvez maintenant faire un rendu de votre scène ! 😊




Cliquez sur le bouton :

La fenêtre de rendu s'ouvre :



L'image se calcule petit à petit...
Vous pouvez encore arrêter le rendu grâce au bouton prévu à cet effet.

Et c'est fini ! 😊



Vous pouvez alors enregistrer votre image.

Partie 9 : Entrainement !

Cette partie-la est totalement facultative, mais chaudement recommandée ! 😊

Il s'agit de quelques TP à faire, pour s'entraîner, car on ne progresse que par la **pratique** !

TP : Un boulon

Ce TP a pour objectif la modélisation d'un boulon. Il sera donc composé d'une vis et d'un écrou.
Bonne chance !

La vis

Les consignes

La première partie de ce TP consiste à modéliser la vis ; la deuxième partie l'écrou.
N'hésitez pas, si vous hésitez justement, à reprendre les cours précédents.


Le projet que vous allez réaliser ressemblera à ceci :



Cliquez pour grandir

Cahier des charges

La pièce que vous créerez devra respecter ces plans :




Créez donc une nouvelle pièce, enregistrez votre fichier sous "Vis" et commencez! 😊

Correction


Alors! Fini ? Corrigeons !

Secret (cliquez pour afficher)


Pour commencer : Créez une esquisse sur le plan de dessus, et extrudez la de 20 mm :




Faites de même pour la tige :




Créez un plan à 60 mm du plan de dessus, pour commencer le filetage :




Le filetage a une forme d'hélice. Il faudra donc créer cette hélice, puis la forme à enlever autour de cette hélice. Créez un cercle du diamètre de la vis sur le plan :




Puis l'hélice :




Sur le plan de face ou de droite, dessinez la forme à enlever grâce à une nouvelle esquisse.




Avec la spirale et cette esquisse, effectuez un enlèvement de matière avec balayage pour modéliser le filetage :




Enlevez de la matière pour pouvoir entrer le tournevis ! 🤖



Dépouillez les côté (facultatif) :



Effectuez un congé de 8 mm :



Et voilà ! Votre vis est terminée ! 😎




Cette pièce, ainsi que l'écrou, sont les pièces qui illustrent la partie "Assemblage"

L'écrou

Passons maintenant à l'écrou.

Je vous donne les plans :



L'écrou doit être fileté comme la vis.


Aller ! Au boulot !

Correction

Vous avez bien sûr tout réussi, mais nous allons quand même corriger ensemble. 😊

Secret ([cliquez pour afficher](#))

Créez une esquisse sur le plan de dessus. L'esquisse doit contenir un hexagone et un cercle de 30 de diamètre.




Pour dessiner l'hexagone, utilisez l'outil :




Effectuez l'extrusion de 25 mm.


Il va falloir ensuite dessiner les "bords". Ça doit être la partie ou vous vous êtes le plus énervé pour trouver la solution ! 😊
Pour effectuer cet enlèvement de matière, il va falloir créer une esquisse comme ceci :




Cette esquisse, grâce à un enlèvement de matière avec révolution, va faire apparaître les 'bords'. 😊




Congédiez les arrêtes :



Chanfreinez la partie intérieure :



Puis créez le filetage (même technique que pour la vis) :



Et c'est fini !

TP : Un pneu

Les consignes

Présentation

Ce petit TP aura comme objectif la conception d'un pneu. Ce n'est pas un vrai pneu professionnel que vous allez modéliser mais plutôt une version schématique. Le but étant surtout d'utiliser de manière plus concrète **l'enroulement**. Les esquisses comporteront des cotes assez simples.

Voici à quoi ressemblera votre magnifique pneu 😊 :



Cliquez pour agrandir

Cahier des charges :

- Voici le motif (pour les empreintes) dont vous vous inspirerez :



Cliquez pour agrandir

La forme globale du motif doit être respectée, vous n'êtes pas obligés de le suivre au millimètre près. 😊

- Le pneu aura un diamètre extérieur de **640mm**, un diamètre intérieur de **250mm**, une largeur de **200mm**.
- Le pneu aura une forme très simplifiée, et devra être évidé :



- La profondeur du dégauffrage, c'est à dire la profondeur de l'empreinte, sera de 6mm.

Je vous souhaite bon courage, et je vous laisse à votre clavier et à votre souris ! 😊


Le cylindre

Déjà fini ? C'était si facile que ça ? 😊

Passons à la correction !

Secret (cliquez pour afficher)

La première chose à faire est la modélisation du cylindre, qui servira de base à notre pneu. Pour cela il suffit, sur le plan de face ou de dessus, de créer une esquisse comme ceci :



Pour faciliter la modélisation, réfléchissez toujours à la position de l'origine dans l'esquisse !
Ici, il est plus judicieux de la placer au centre.

Effectuez la révolution.

Et votre cylindre de base est terminé !



Les empreintes

Secret ([cliquez pour afficher](#))

Nous allons maintenant nous pencher sur la partie la plus "compliquée" de la modélisation. Il s'agit des empreintes du pneu, ses sculptures. Pour pouvoir s'inspirer du motif que je vous ai donné, il est plus simple de pouvoir directement dessiner dessus. Pour ce faire, créez une esquisse sur le plan de dessus. Dans les outils d'esquisse, cliquez sur "Image d'esquisse" (



Je ne vois pas ce bouton ? Où est-il ?


Si vous êtes dans ce cas, il va falloir *customiser* votre interface ! Cliquez sur le bouton "Option" puis "Personnaliser" (*cf Présentation et préparation de SolidWorks - Paramétriser SolidWorks*)

Dans l'onglet "Commande" Sélectionnez la catégorie "Esquisse". À droite, dans la zone "Bouton", est apparu :

Glisez-déposez ce bouton directement sur votre interface, et voilà !

Vous avez donc créé une esquisse sur le plan de dessus, et cliqué sur le bouton "Image d'esquisse". Allez donc chercher le fichier image du motif à suivre et ouvrez-le.

L'image est trop grande. Il va falloir la retoucher un peu :



La transparence est facultative




Comme vous pouvez le voir, le cylindre est comme coupé en deux. C'est une méthode que je vous conseille pour mieux vous y retrouver, cela s'appelle la "vue en coupe" :




Le décor est planté, nous allons pouvoir commencer à "usiner" notre pneu. 😊

Le motif n°1

J'ai décidé de séparer les motifs en deux parties car certains sont symétriques, d'autres non. Nous allons commencer avec le motif symétrique. Il s'agit de celui-là :




Sur le même plan que l'image, créez une esquisse avec ce motif (approximativement) :




Le motif n°2

Le second motif sera celui-ci (en bleu) :



De la même façon, créez une esquisse sur le plan de votre image de référence, en reproduisant approximativement le motif :




L'enroulement

Vos deux motifs tracés, vous devez maintenant les enrouler autour de votre pneu. Cliquez donc sur le bouton enroulement : Sélectionnez "Dégaufrer" sélectionnez la face extérieure du cylindre, renseignez la profondeur (6mm), ainsi que vos "esquisses sources", c'est-à-dire vos motifs.

Validez en appuyant sur :

Les rainures

Le plus simple à réaliser, il s'agit simplement d'un enlèvement de matière avec révolution. Sur le plan de face, voici l'esquisse :




L'évidement

Secret (cliquez pour afficher)

Les empreintes ayant été réalisées, vous pouvez passer à l'évidement du pneu.


Commençons d'abord par arrondir les angles.

Créez une esquisse sur le plan de dessus, puis effectuez un enlèvement de matière par révolution :



Passons maintenant à l'évidement du pneu.

Voici l'esquisse, pour l'enlèvement de matière par révolution :



Votre pneu est terminé 😊



Exercice : Un moteur

Introduction

Cet exercice aura pour but la modélisation des principales pièces d'un moteur. Il s'agit d'une modélisation très simplifiée, avec des cotes simples. Il s'agit surtout ici d'arriver à animer le piston, pour avoir ensuite les différents mouvements des pièces entre elles. 😊

Le moteur sera composé des pièces suivantes :

- un piston ;
- une bielle ;
- un vilebrequin ;
- un carter en trois parties ;
- un axe pour le piston ;
- un joint pour la bielle.

Voici le résultat de cet exercice :




(Cliquez pour agrandir)

Tout d'abord, un petit rappel sur le fonctionnement du moteur. 😊

Le moteur que nous allons modéliser est un "micro-moteur 2 temps". C'est donc un petit moteur à explosion, avec un seul piston.

Un moteur à explosion fonctionne grâce à un mélange d'air et d'essence. Ce mélange explose suite à l'étincelle produite par la bougie. La force de cette explosion fait bouger le piston, qui fait tourner le vilebrequin. Ce vilebrequin entraîne alors un axe ou fera directement tourner une roue, une palle...



Moteur explosion légende

Il s'agit ici d'une sorte de mini-tutoriel pas à pas, où nous réaliserons ensemble notre chef d'œuvre ! 🎉



Bien souvent, par un souci de lisibilité des esquisses, je masquerai les relations d'esquisses. Mais elles existeront bien.




Le piston

Le piston n'est pas très compliqué à réaliser.


Il s'agit d'une révolution, à laquelle nous allons retirer l'axe pour la bielle.

Voici l'esquisse de la révolution, que vous pouvez réaliser sur un plan de face ou de droite :




Pensez à toujours aligner votre dessin sur l'origine !

Effectuez ensuite votre révolution (sur 360°) :




Vue en coupe

Créez ensuite une esquisse comme ceci :



Effectuez l'enlèvement de matière :




Vue en coupe


Il ne vous reste plus qu'à enregistrer cette pièce sous "piston.SLDPRT".

La bielle


La bielle sera un peu plus compliquée que le piston.
Nous allons modéliser une moitié de bielle, puis la symétriser.
Voici le résultat final :




Commencez par créer une esquisse sur le plan de face, alignée sur l'origine :




Effectuez une révolution :



Créez ensuite une autre esquisse, pour une autre révolution, toujours sur le plan de face. Son axe de rotation (entouré en rouge) doit être à 45 mm de l'origine :



Effectuez une révolution :



Il va falloir maintenant modéliser la partie qui va lier ces deux révolutions. Pour cela, nous allons nous servir d'une surface !



Il s'agit ici d'une manière parmi tant d'autres de modéliser la pièce. Rien ne vous empêche de faire comme vous le voulez ! 😊


Créez une esquisse sur le plan de face comme ceci :




A partir de cette esquisse, créez une surface par extrusion :




Cette surface va en quelque sorte servir de "butée" à l'extrusion que nous allons faire. Créez donc une esquisse, cette fois-ci sur le plan de droite :



Les cotes sont approximatives, le rayon en bas doit être inférieur au rayon du cercle existant.
Pour l'extrusion de cette esquisse, choisissez l'option "Jusqu'à la surface" et sélectionnez votre surface :




Validez, puis effacez votre surface comme ceci :
Dans l'arbre de création FeatureManager, développez le dossier "Corps" :




Votre surface est ainsi effacée du modèle. 😊

Créez un plan à 10 mm du plan de droite :




Ensuite, sur ce plan, créez une esquisse en décalant les cotés comme ceci grâce au bouton :






Effectuez un enlèvement de matière extrudée de cette esquisse sur 9mm, puis la symétrie du tout :




Le vilebrequin

Attaquons nous maintenant au vilebrequin. Le nôtre ressemblera à ceci :




Commençons par créer un esquisse comme ceci sur plan de droite :




N'oubliez pas de commencer votre esquisse sur l'origine !
Dessinez votre axe de rotation (en trait de construction) !


Effectuez une révolution de cette esquisse autour de l'axe.

Créez ensuite une autre esquisse, toujours sur le plan de droite :




Effectuez un enlèvement de matière extrudée de cette esquisse.
Ensuite, créez une esquisse sur la face coloriée en bleu :






Effectuez un enlèvement de matière extrudée de cette esquisse.
Toujours sur la même face, créez une esquisse comme ceci :



Extrudez-la alors de 9mm.

Chanfreinez de 0,5mm comme ceci :




Le vilebrequin est terminé ! 😊

L'axe et le joint


Sans doute les pièces les plus simples à modéliser de notre moteur. 😊

L'axe


Créez une esquisse sur le plan de face :



Extrudez-la de 27mm et chanfreinez de 0,5mm comme ceci :




Pour une meilleure utilisation de la pièce, vous pouvez effectuer une extrusion "plan milieu" :




Ceci pourra simplifier l'assemblage de la pièce car l'origine sera au milieu de la pièce. 😊

Le joint

Créez une esquisse sur le plan de face :




Extrudez le tout de 8mm.




Le carter 1/3

Nous allons avoir besoin de modéliser un carter en trois pièces. Nous allons commencer par la pièce la plus simple :




Il s'agit, comme vous l'avez sûrement deviné, d'une simple révolution. Voici les cotes:



N'oubliez pas l'axe !


Le carter 2/3

La pièce que nous allons modéliser est un petit peu plus complexe :




Commençons !

Créez une esquisse sur le plan de droite :




Effectuez une révolution de cette esquisse, puis, toujours sur le plan de droite, créez une esquisse comme ceci :




Comme vous pouvez le constater, les traits de mon esquisse sont tous noirs, ce qui signifie que l'esquisse est complètement contrainte. Pensez à contraindre vos esquisses !

Effectuez la révolution de cette esquisse autour de l'axe.
Toujours sur le même plan, créez une esquisse comme ceci :




Effectuez l'enlèvement de matière avec révolution.

Comme vous pouvez le voir, il y a un petit problème vu du plan de face :



Pas de panique !


Cliquez sur la face du dessous pour y créer une esquisse :




Sélectionnez les deux arêtes circulaires et cliquez sur l'outil "Convertir les entités". Validez en appuyant sur

Cliquez ensuite sur l'esquisse, puis sur "Extrusion". Sélectionnez alors "Jusqu'au corps".


Renseignez alors le corps en question en sélectionnant notre première révolution :



Comme on peut le voir sur cette vue en coupe, il y a encore une chose à faire pour le cylindre :




Il suffit de refaire un enlèvement de matière :




La pièce est terminée ! 😊

Le carter 3/3


La pièce que nous allons maintenant réaliser est donc la troisième partie du carter. Elle ressemblera à ceci :




Commençons par une révolution :




Ajoutez ensuite un plan à 30mm au dessus du plan de dessus :



Sur ce plan, créez une esquisse comme ceci :



Effectuez un extrusion "jusqu'au corps", puis enlevez de la matière :




Et voilà !

L'assemblage


Passons maintenant à l'assemblage de toutes nos pièces.

Commençons par placer les pièces qui ne bougeront pas, à savoir les carters. Placez pour commencer le carter n°2. Il sera fixé automatiquement.


Ajoutez le carter n°1. Appliquez lui une contrainte coaxiale avec le carter n°2 comme ceci :




Collez les deux faces :




Maintenant, pour mieux s'y retrouver, mettez le carter n°2 en transparence. Ajoutez le carter n°3. Appliquez lui une contrainte coaxiale :



Laissez le comme ça pour l'instant. Vous pouvez également le mettre en transparence. 😊
Ajoutez le vilebrequin. Il doit lui aussi être coaxial :




Appliquez une contrainte de coïncidence entre ces deux faces :




Maintenant, nous allons assembler notre piston. Ajoutez le piston, la bielle et l'axe.


Pour contraindre le piston et l'axe, sélectionnez grâce à l'arbre de création les plans de face de ces pièces. Appliquez leur une contrainte de coïncidence :




Faites correspondre les trous avec à une contrainte coaxiale :




Faites de même pour la bielle :




Placez ensuite le piston dans son cylindre, puis la bielle dans l'axe du vilebrequin :




Ajoutez le joint :



Faites coïncider les deux faces suivantes :



Et voici votre moteur !




Essayez maintenant de faire tourner le vilebrequin, vous verrez que le piston bouge aussi, comme un vrai moteur ! 😊
Vous pouvez l'améliorer bien sur, rajouter des pièces comme des vis par exemple, mettre des couleurs, ...

Exercice : Une courroie

Introduction

Cet exercice proposera un exemple de l'utilisation de la fonction "courroie" sur SolidWorks. Il s'agit d'un exercice et non d'un TP, nous allons ensemble, pas à pas, réaliser notre exemple de courroie. 😊

Voici le résultat final :




Mais tout d'abord, pour ceux qui l'ignoreraient, une courroie est une bande souple servant à transmettre un mouvement d'une poulie à une autre. Les poulies étant les "roues" grises sur le résultat final ci-dessus.

On trouve des courroies dans les moteurs d'automobile par exemple (courroie de transmission, ...).


Les pièces

Les poulies

Une simple révolution avec ce profil :




L'exercice se porte surtout sur la fonction courroie, vous n'êtes pas obligé de suivre mes cotes au milimètre près. 😊
Effectuez la révolution, puis trouvez la pièce comme ceci :




Ce trou nous servira de repère, pour mieux se rendre compte de la transmission du mouvement par les courroies.

Le support

Le support sera très simple, une planche avec quatre trous.
Voici l'esquisse :



La position des trous n'a pas d'importance, mais veillez à ne pas trop les rapprocher.
Effectuez une petite extrusion pour finir :




L'assemblage

Je vous laisse le faire, ce n'est pas bien compliqué !




La courroie

Pour créer une courroie dans SolidWorks, c'est très facile !
Dans l'assemblage, cliquez sur "Courroie/Chaîne" :



Ensuite, dans le panneau qui s'affiche, sélectionnez les faces des poulies où cette dernière passera, et cochez la case "Créer une pièce courroie" :




Validez en appuyant sur :

Comme vous pouvez le constater, votre courroie s'est mise en place !




Mais ce n'est qu'un trait gris !

Et oui ! Ce n'est pas encore terminé. Ouvrez la pièce courroie :




Appliquez une extrusion à l'esquisse qui s'y trouve avec les caractéristiques suivantes :



La fonction mince permet d'épaissir l'esquisse.

Enregistrez, puis revenez à votre assemblage. Voici le résultat 😊 !



Essayez de tourner les roues, vous pouvez voir que la courroie transmet bien le mouvement !

Exercice : Une Lamborghini !

Voici donc un exercice un peu plus détourné de l'utilisation de SolidWorks que les autres : apprendre pas à pas à modéliser une Lamborghini Aventador. Vous vous êtes tous dit après avoir un peu touché à SolidWorks (ou tout autre logiciel de 3D) : "Et si je modélisais une voiture ?". Il s'agit d'une opération assez compliquée.

Prêts à modéliser une Lamborghini Aventador grâce à SolidWorks ?! 😊

Présentation

Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, dessiner une voiture sur SolidWorks est une tache compliquée et assez longue (10 à 15 heures).



La méthode que nous allons voir ne correspond en rien à une utilisation normale de SolidWorks !

Il s'agit d'approfondir vos connaissances en matière de surfaces de façon ludique et moins réglementaire.

Vous avez de la chance ! Les tutoriels pour la création de voitures sur SolidWorks sont rares sur internet et sont le plus souvent payant (25-80\$)



Ce tutoriel est sous forme de vidéos d'environ 51 minutes chacune !

Voici comment l'exercice va se présenter : chaque vidéo de 15 minutes constituera une partie. Chaque partie aura également un résumé de la vidéo.

A vos souris ! 😊

Mise en place des Blueprints



Nous commençons donc avec la mise en place d'un élément fondamental pour toute modélisation de voitures dans quelque logiciel que ce soit : Les Blueprints.


Résumé

- Mettre en place chaque image sur son plan,

- Créer le plan arrière,
- Ajouter l'image correspondante.

Voici les fichiers :





www.the-blueprints.com

La carrosserie et les roues

Attaquons la carrosserie !

Résumé

- Dessiner les cotés de la surface correspondant au capot,
- Créer ensuite la surface à l'aide de *Surface Frontière*,
- Dessiner la courbe principale de la voiture sur le *plan de dessus* puis *de coté*,
- Dessiner la courbe 3D à l'aide d'une *courbe projetée*.

Résumé

- Dessiner les cotés de la surface correspondant au coté du capot et au haut de la portière,
- Créer ensuite la surface à l'aide de *Surface Frontière*,
- Couper la surface au niveau des phares,
- Effectuer la découpe du capot,
- Créer la surface correspondant au garde-boue avant.

Résumé

- Dessiner une autre courbe principale de la voiture,
- Couper cette surface,
- Dessiner le garde-boue arrière,
- Marquer les repères du toit en dessinant des courbes.

Résumé

- Créer les surfaces du toit grâce aux repères,
- Dessiner l'avant de la voiture (partie assez compliquée... 😊),

Résumé

- Continuer l'avant,
- Modéliser les surfaces autour de la roue,
- Dessiner les surfaces entre le toit et l'arrière.

Résumé

- Dessiner le contour des vitres,
- Attaquer la portière,
- Faire un petit rendu pour se motiver 😊.

Résumé

- Corriger les possibles erreurs,
- Dessiner les gardes boue,
- Commencer les surfaces arrières.

Résumé

- S'intéresser au jantes (prendre une référence),
- Dessiner les différentes parties sur 72° ,
- Effectuez des répétitions circulaires.

Résumé

- Finaliser les jantes,
- Assembles les roues à la carrosserie (dans un nouvel assemblage),
- Continuer la carrosserie.

Résumé

- Marquer un espace entre les surfaces à l'arrière,
- Rectifier la portière.



Les vidéos #12 et #13 contiennent des corrections au niveau de l'avant de la voiture. Elles ont pour but d'améliorer le rendu et d'être plus conforme aux références.

La pièce que l'on pourrait qualifier de "pare-choc avant" est modélisé en volumique.

Eh bien voilà, ce tutoriel sur SolidWorks s'achève ici !

Vous êtes devenus des pros, et vous êtes maintenant capables de réaliser plein de projets différents sur ce logiciel ! 😊
Mais la clé pour progresser dans le domaine de la CAO en général est la **pratique**.

Je tiens à remercier *coma94* ainsi que *Coyote*, les validateurs qui se sont occupés de la relecture et de la validation du tutoriel, et qui m'ont corrigé.

Et bien sûr, merci à vous, lecteurs ! 😊

Romaingin