### Hochschule Osnabrück

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Digital- und Mikroprozessortechnik Prof. Dr.-Ing. B. Lang, Dipl.-Inf. (FH) R. Höckmann

# Praktikum Rechnerorganisation

Versuch 5: Erweiterte Stoppuhr mit serieller Schnittstelle

### Lernziele

- Einbinden einer UART-Komponente in das Beispielrechner-System.
- Verwendung mehrerer Interrupts
- Kommunikation zwischen Hauptprogramm und Interrupt-Handler

## Verwendete Werkzeuge


- BASYS3-Board
- PModUSBUART-Adapter
- ModelSim (Intel FPGA Starter Edition)
- Vivado (Version 2019.2)
- Eclipse IDE for C/C++ Developers (Version 2020-12)
- GNU-Toolchain für MIPS
- HTerm

## Vorbereitung (Vor dem Praktikumstermin)


- Arbeiten Sie die Abschnitte des Skripts über den UART die Interrupt-Verarbeitung gründlich durch.
- Führen Sie die Punkte zur Vorbereitung der einzelnen Aufgaben durch.

## Systembeschreibung

In diesem Praktikumsversuch soll die im vorherigen Versuch mit dem Beispielrechner realisierte Stoppuhr so erweitert werden, dass sie über eine asynchrone serielle Schnittstelle mit einem PC verbunden und über diesen auch bedient werden kann. Da die meisten aktuellen PCs heute ohne COM-Port (Communication Port) ausgeliefert werden, wird ein Adapter verwendet, der die asynchrone serielle Schnittstelle des Beispielrechner-Systems per USB (Universal Serial Bus) mit dem PC verbindet. Auf dem PC richtet ein zugehöriger Treiber einen virtuellen COM-Port ein. Ein Terminalprogramm kann sich mit diesem virtuellen COM-Port verbinden. Auch im Terminalfenster soll dann die aktuelle Zeit der Stoppuhr ausgegeben werden. Weiterhin soll per Tastatureingabe der Zeichen 's', 'x' und 'r' im Terminalfenster die Stoppuhr gestartet, gestoppt und rückgesetzt werden können.



Das Beispielrechner-System vom letzten Versuch wird dazu um eine UART-Komponente erweitert. Die folgende Abbildung zeigt das erweiterte System:




#### **Software**

In **Aufgabe 1** wird eine Testsoftware erstellt, welche Interrupt-gesteuert ein empfangenes Zeichen vom UART liest, die hexadezimale Darstellung seines Werts berechnet und diese Zeichenkette über ein Software-FIFO (First In, First Out) wieder auf den UART ausgibt. Dabei werden Unterprogramme erstellt, welche den UART auf einfache Weise unterstützen. Ein C-ähnlicher Code erläutert die Funktion dieser Software.

In **Aufgabe 2** wird die in Versuch 4 erstellte Stoppuhr-Software so modifiziert, dass die Stoppuhr die erweiterte Funktionalität erhält. Dabei werden bereits erstellte Unterprogramme wiederverwendet. Ein C-ähnlicher Code erläutert die Funktion der erweiterten Stoppuhr.

In beiden Aufgaben erfolgt die Kommunikation des Hauptprogramms mit dem UART in Empfangsrichtung über eine globale Variable *Rx\_Zeichen* und in Senderichtung über ein Software-FIFO *Tx\_Fifo*. Diese Kommunikation wird durch die Interrupt-Handler unterstützt (siehe folgende Abbildung).



**Hauptprogramm:** Liest die empfangenen Zeichen mit der Funktion *Rx\_Zeichen\_holen* aus der globalen Variablen *Rx\_Zeichen*, welche dabei zu -1 gesetzt wird. Ist der gelesene Wert ungleich -1, liegt ein empfangenes Zeichen vor und kann verarbeitet werden.

Auszugebende Zeichen werden mit der Funktion *Tx\_Fifo\_schreiben* in das Software-FIFO geschrieben, wobei auch der Sende-Interrupt Tx\_Interrupt freigegeben wird.


Beim Zugriff auf das FIFO und auf die globale Variable *Rx\_Zeichen* gibt es kritische Code-Abschnitte, in denen bestimmte Interrupts nicht erlaubt sind. Diese Abschnitte werden dadurch geschützt, dass vorher der jeweils verbotene Interrupt gesperrt und im Anschluss wieder freigegeben wird.

**Transmit-Handler:** Bei aktivem Tx-Interrupt des UART wird versucht, ein Zeichen aus dem Software-FIFO zu lesen. Bei Erfolg wird das gelesene Zeichen in den UART geschrieben. Konnte kein Zeichen gelesen werden, wird der Sende-Interrupt gesperrt.

**Receive-Handler:** Bei aktivem Empfangs-Interrupt Rx\_Interrupt des UART wird das empfangene Zeichen aus dem UART ausgelesen und in die globale Variable Rx\_Zeichen geschrieben.

**Timer-Handler:** Auch im erweiterten Stoppuhr-Programm wird natürlich weiterhin der Timer-Interrupt unterstützt.

**Software-Fifo:** Das FIFO wird durch einen Schreibzähler  $Tx\_Schreibindex$ , einen Lesezähler  $Tx\_Leseindex$ , einen Zähler  $Tx\_Anzahl$  für die Anzahl im FIFO aktuell gespeicherten Zeichen beschrieben. Die im FIFO gespeicherten Daten liegen in einem Feld  $Tx\_Fifo$  der konstanten Größe  $Tx\_FIFO\_GROESSE$  beschrieben. Die Variable  $Tx\_Leseindex$  enthält die Position im Feld, an der das nächste Zeichen gelesen wird. Ebenso zeigt  $Tx\_Schreibindex$  auf die Position im Feld  $Tx\_Fifo$ , an der das nächste Zeichen geschrieben wird. Nach dem Schreiben bzw. Lesen wird der zugehörige Zeiger erhöht. Zeigt er danach hinter das FIFO, wird er zurück auf den Feldanfang, d.h. auf den Wert 0, gesetzt. Ob das FIFO geschrieben oder gelesen werden darf, hängt von der Anzahl der eingeschriebenen Zeichen ab. Bei  $Tx\_Anzahl = 0$  darf nicht gelesen und bei  $Tx\_Anzahl = Tx\_FIFO\_GROESSE$  nicht geschrieben werden. Die folgende Abbildung verdeutlicht nochmals diese Zusammenhänge.



# Aufgabe 1: Erstellung und Test des Systems mit UART

#### Lernziele

- Aufbau eines Systems mit externer Kommunikation
- Mechanismen zur Verwendung von Interrupts von mehreren Peripheriekomponenten
- Zwischenpufferung von Daten bei der Interrupt-Bearbeitung

### Aufgabenstellung

Das Beispielrechnersystem soll wie oben beschrieben erweitert werden. Dazu muss der in Versuch 2 in VHDL erstellte UART-Sender dem UART hinzugefügt, dann der fertige UART in das Beispielrechnersystem eingebaut und schließlich Adressdecoder, Lesedatenmultiplexer und ACK-Multiplexer angepasst werden.

Das System soll anschließend mit einer Software Teste\_UART.S getestet werden. Diese liest ein Zeichen vom UART, ermittelt seine hexadezimale Darstellung und gibt diese über den UART wieder aus. Schließlich werden noch ein Zeilenumbruch (,\n') angehängt. Beispielsweise wird für das vom UART gelesene Zeichen 'A', dem die ASCII-Kodierung 0x41 zugeordnet ist, die Zeichenkette " $0x41 \n$ " über den UART ausgegeben.

Die Testsoftware Teste\_UART.S wird durch die folgende, an die Sprache C angelehnte Softwarebeschreibung erläutert:

```
// Unterprogramme (aus Versuch 3 übernommen)
// -----
void setze bit(int Adresswert, int Bitnummer);
void loesche bit(int Adresswert, int Bitnummer);
// Globale Variablen
volatile int Rx Zeichen;
volatile int Tx_Schreibindex;
volatile int Tx_Leseindex;
volatile int Tx Anzahl;
volatile char Tx Fifo[TX FIFO GROESSE];
const char Bin_to_ASCII[] = "0123456789ABCDEF";
// Interrupt-Funktion zum Senden
void Transmit Handler() {
  if (Tx Anzahl > 0) { // Daten im Fifo
    // Zeichen aus Fifo lesen und in UART schreiben
   *((int*)(UART_Basis + UART_TxData)) = Tx_Fifo[Tx_Leseindex];
                                       // Leseindex erhoehen
   Tx Leseindex++;
   if (Tx Leseindex == TX FIFO GROESSE) {
     Tx Leseindex = 0;
   Tx Anzahl--;
  } else { // Keine Daten mehr im Fifo, Tx-Interrupt sperren
   loesche_bit(UART_Basis + UART_Kontroll, UART_TxD_IrEn);
 }
// Interrupt-Funktion zum Empfangen eines Zeichens
void Receive Handler() {
 Rx Zeichen = *((char*)(UART Basis + UART RxData));
// UART-Funktion zum Holen eines empfangenen Zeichens
int Rx Zeichen holen() {
 int Zeichen;
 loesche bit(UART Basis + UART Kontroll, UART RxD IrEn);
 Zeichen = Rx Zeichen;
 Rx Zeichen = -1;
 setze bit (UART Basis + UART Kontroll, UART RxD IrEn);
 return Zeichen;
1
// UART-Funktion zum Schreiben des Sende-Fifos
void Tx Fifo schreiben(char Wert) {
  while (Tx Anzahl == TX FIFO GROESSE) {
   // Warten auf Platz im Fifo
 loesche bit(UART Basis + UART Kontroll, UART TxD IrEn);
 Tx Fifo[Tx Schreibindex] = Wert;
                                       // Wert in Fifo schreiben
                                        // Leseindex erhoehen
 Tx_Schreibindex++;
  if (Tx_Schreibindex == TX_FIFO GROESSE) {
    Tx_Schreibindex = 0;
 Tx Anzahl++;
  setze_bit(UART_Basis + UART_Kontroll, UART_TxD_IrEn);
// Hauptprogramm
int main() {
 Rx_Zeichen = -1;
 // Interrupt IP3 freigeben
  // Interrupt IP4 freigeben
  // Globalen Interrupt freigeben
  // UART initialisieren
  setze bit(UART Basis + UART Kontroll, UART RxD IrEn);
```

```
while(1) {
    // Zeichen lesen
   int Zeichen = Rx_Zeichen_holen();
   // Zeichen konvertieren und ausgeben
   if (Zeichen >= 0) {
     // Wert des Zeichens als hexadezimale Konstante ausgeben
     Tx Fifo schreiben('0');
     Tx_Fifo_schreiben('x');
     int Hi = (Zeichen >> 4) \& 0xf;
     Tx_Fifo_schreiben(Bin_to_ASCII[Hi]);
      int Lo = Zeichen & 0xf;
     Tx_Fifo_schreiben(Bin_to_ASCII[Lo]);
     Tx Fifo schreiben('\n');
   }
 }
}
```

Die Hardwarebeschreibung des Systems mit der im VHDL-Speicher installierten Testsoftware wird mit einer Testbench getestet, welche nacheinander vier Zeichen an den seriellen Eingang RXD des Systems sendet, so dass die Reaktion des Systems auf dem seriellen TXD-Ausgang beobachtet werden kann.

## Vorbereitung (Vor dem Praktikumstermin)


- 1. Ausgangspunkt ist das Beispielrechnersystem aus Versuch 4.
- 2. Ergänzen Sie die Verzeichnisstruktur durch die in diesem Versuch bereitgestellten Dateien. Beachten Sie, dass die neuen Dateien in die richtigen Verzeichnisse eingefügt werden.
- 3. Kopieren Sie die in Versuch 2 erstellte Datei UART\_Sender.vhd in das Verzeichnis *Hardware\Peripherie*.
- 4. Passen Sie das Beispielrechner-System an die neue Systemarchitektur an. Instanziieren Sie dazu die Komponente UART. Der UART soll für eine Übertragungsrate von 115200 Baud konfiguriert werden (Hinweis: Die Frequenz des Systemtakts ist 60 MHz). Passen Sie die entity des Systems, den Adressdecoder sowie die Multiplexer für die Lesedaten und die ACKs der Komponenten an.
- 5. Machen Sie sich mit der oben gezeigten C-ähnlichen Beschreibung der Software vertraut.
- Machen Sie sich mit der bereitgestellten Testbench Beispielrechner\_System\_V5\_A1\_testbench.vhd vertraut.

## Durchführung

- Starten Sie die Eclipse. Verwenden Sie als Workspace wieder das Verzeichnis Software im Arbeitsverzeichnis.
- Importieren Sie das Projekt "Teste\_UART" in den Workspace. Dieses enthält im Verzeichnis source die Assembler-Datei Teste\_UART.S.
- 3. Kopieren Sie die aus Versuch 3 bekannten Unterprogramme in das Programm (Stellen mit TODO markiert).
- 4. Ergänzen Sie im Programm an der markierten Stelle den fehlenden Assemblercode für den Interrupt-Handler Transmit Handler.
- 5. Lassen Sie das das Programm übersetzen. Rufen Sie nach erfolgreicher Übersetzung die Batch-Datei CopyHexFile.bat auf.
- 6. Übersetzen und simulieren Sie das System mit der Testsoftware im VHDL-Simulator mit dem Script test\_Beispielrechner\_System\_V5\_A1.do. Falls beim Übersetzen Fehler auftreten, korrigieren Sie diese.
- 7. Inspizieren Sie das Wave-Fenster. Die Testbench sendet nacheinander mehrere Zeichen zum System, welches die zugehörigen ASCII-Kodierungen zurücksenden muss.
- 8. Falls die Testbench Fehler meldet, korrigieren Sie diese.
- 9. Starten Sie Vivado und öffnen Sie das Projekt Hardware\Synthese\Synthese.xpr.
- 10. Fügen Sie die neu hinzugefügten VHDL-Dateien der UART-Komponente dem Projekt hinzu (Add Source). Achten Sie darauf, die Datei nur zu referenzieren statt sie zu kopieren.
- 11. Ergänzen Sie in der Constraints-Datei Beispielrechner\_System.xdc die Einträge für die neu hinzugekommenen Signale der seriellen Schnittstelle:

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN A17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {TXD}];
set_property -dict {PACKAGE_PIN C15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {RXD}];
```

- 12. Lassen Sie Vivado eine Bitstream-Datei erzeugen (Generate Bitstream).
- 13. **Schalten Sie (falls eingeschaltet) das BASYS3-Board aus.** Stecken Sie das PmodUSBUART-Modul in die Erweiterungsbuchse JB des Basys3-Boards (untere Reihe, siehe Foto). Verbinden Sie das Basys3-Board und das PmodUSBUART-Modul mit jeweils einem USB-Kabel mit dem PC. Schalten Sie das Basys3-Board ein.
- 14. Übertragen Sie die Bitstream-Datei auf das FPGA
- Starten Sie den BSR2-GDB-Server. Eventuell müssen Sie in der .ini-Datei noch den COM-Port anpassen.
- 16. Erzeugen Sie für die Applikation eine Debug-Konfiguration und führen Sie mit dieser das Programm auf dem Beispielrechner aus.
- 17. Ermitteln Sie im Windows-Gerätemanager den verwendeten COM-Port des PModUSBUART-Moduls.
- 18. Starten Sie das Terminalprogramm HTerm auf dem PC. Verbinden Sie es mit dem virtuellen COM-Port des PmodUSBUART-Moduls und stellen Sie die Kommunikationsparameter ein (115200 Baud, keine Parität, 1 Stoppbit).
- 19. Senden Sie einige Zeichen an das System und überprüfen Sie, dass jeweils eine Zeichenkette mit der ASCII-Kodierung zurückgesandt wird.



# Aufgabe 2: Erweitertes Stoppuhr-System erstellen

### Lernziele

- Erweiterung einer bestehenden Software
- Verwendung einer bestehenden Hardware mit der erweiterten Software

## Aufgabenstellung

Es soll eine Software vervollständigt werden, welche die Ausgabe der Stoppuhr nicht nur auf der Siebensegmentanzeige ausgibt. Zur Steuerung sollen nicht nur die Taster auf dem Board sondern auch vom PC gesendete Zeichen dienen. Mit dem Zeichen 's' wird die Uhr gestartet. Das Zeichen 'x' stoppt die Uhr. Mit dem Zeichen 'r' wird die Uhr auf den Startwert zurückgesetzt. Bei jeder Änderung wird die aktuelle Uhrzeit auch über den UART in folgendem Format ausgegeben: "m:ss:z\n", also z.B. "0:00,0\n". Das Zeichen '\n' steht dabei für den Zeilenumbruch mit dem ASCII-Wert 0xA.

Die Software Erweiterte\_Stoppuhr.S wird durch die folgende, an die Sprache C angelehnte Softwarebeschreibung erläutert:

```
// Peripherie-Definitionen
// ----
#define Timer_Basis 0x8000
#define Timer_Periode 0x0
#define Timer_Schwelle 0x4
#define Timer_Zaehlerstand 0x8
#define Timer_Kontroll 0xC
                        0x10
#define Timer_Status
                        0
#define Timer IrEn
                         0x8100
#define GPIO Basis
#define GPIO_Eingabe 0x0
#define GPIO_Ausgabe 0x4
#define GPIO Richtung
#define SSP Basis
                      0x8
0x0
                        0x8200
#define SSP_Wert0
#define SSP Wert1
                        0x4
#define SSP Wert2
#define UART_Basis
#define UART_TxData
#define UART_RxData
                        0x8300
                        0 \times 4
#define UART_Kontroll
#define UART Status
                        0x10
#define UART_TxD_IrEn 0
#define UART RxD IrEn
#define UART TxD OK
#define UART RxD OK
#define UART_RxD_Err
// Anwendungsspezifische Definitionen
// -----
// Spezifikation der GPIO-Pins
#define START 0
#define STOP
#define RUECKSETZEN
#define TX FIFO GROESSE 16
// Konstanten fuer die Ausfuehrung in Hardware (Echtzeit)
#define ZAEHLER PERIODE, 59999 # Echtzeit (Ein Interrupt pro ms)
#define MS PRO INTERRUPT, 1 # Echtzeit (1 ms pro Interrupt)
// Konstanten fuer die Ausfuehrung im VHDL-Simulator (Beschleunigung x100)
//#define ZAEHLER_PERIODE, 29999 # Beschleunigt (2 Interrupts pro ms)
//#define MS PRO INTERRUPT, 50  # Beschleunigt (50 ms pro Interrupt)
```

```
______
// Unterprogramme (aus Versuch 3 übernommen)
// -----
int bit von(int Wert, int Bitnummer);
int lese_bit(int Adresswert, int Bitnummer);
void setze bit(int Adresswert, int Bitnummer);
void loesche bit(int Adresswert, int Bitnummer);
void schreibe_bitfeld(int Adresswert, int Wert, int Maske, int Shift);
// -----
// Unterprogramme (aus Versuch 4 übernommen)
// -----
void Timer Handler();
// -----
// Unterprogramme (aus Aufgabe 1 übernommen)
void Transmit Handler();
void Receive_Handler();
int Rx Zeichen holen();
int Tx_Fifo_schreiben(int Wert);
// Globale Variablen
                   _____
volatile int ms;
volatile int Rx_Zeichen;
volatile int Tx_Schreibindex;
volatile int TX_Leseindex;
volatile int Tx Anzahl;
char Tx Fifo[TX FIFO GROESSE];
const char Bin_to_ASCII[16] = "0123456789ABCDEF";
void Zeit anzeigen(int Zehner, int Einer, int Zehntel) {
 // (aus Versuch 4 übernommen)
 *((int*)(SSP Basis + SSP Wert3)) = Minuten | 0x10; // Dezimalpunkt an;
 *((int*)(SSP_Basis + SSP_Wert2)) = Zehner;
 *((int*)(SSP_Basis + SSP_Wert1)) = Einer | 0x10; // Dezimalpunkt an; *((int*)(SSP_Basis + SSP_Wert0)) = Zehntel;
 Tx Fifo schreiben(Minuten + '0');
 Tx_Fifo_schreiben(':');
 Tx_Fifo_schreiben(Zehner + '0');
 Tx_Fifo_schreiben(Einer + '0');
 Tx Fifo schreiben(',');
 Tx Fifo schreiben(Zehntel + '0');
 Tx_Fifo_schreiben(Zehntel + '\n');
void main() {
 int Minuten = 0;
 int Zehner = 0;
 int Einer = 0;
 int Zehntel = 0;
 int Zeichen;
 ms = 0;
 Rx Zeichen = -1;
 // UART initialisieren
 setze bit(UART Basis + UART Kontroll, UART RxD IrEn);
 // Timer initialisieren
 schreibe bitfeld(Timer Basis + Timer Periode, TAKTZYKLEN PRO MS, 0xfffffffff, 0);
 // Interrupt IP2 irgendwie freigeben
 // Interrupt IP3 irgendwie freigeben
 // Interrupt IP4 irgendwie freigeben
 // Globalen Interrupt irgendwie freigeben
 Zeit_anzeigen(Minuten, Zehner, Einer, Zehntel);
```

```
while(1) {
   // Schleife für Betriebszustand WARTEN
   while(1) {
     Zeichen = Rx Zeichen holen();
     // Bei gedrücktem START-Taster oder bei Zeichen 's' Schleife WARTEN verlassen
     if('s'== Zeichen || (lese bit(GPIO Basis + GPIO Eingabe) & START)) {
       break;
     // Bei gedrücktem RESET-Taster oder bei Zeichen 'r' alle Werte zurücksetzen
     if('r' == Zeichen || (lese bit(GPIO Basis + GPIO Eingabe) & RUECKSETZEN)) {
       Minuten = 0;
       Zehner = 0;
       Einer
               = 0;
       Zehntel = 0;
       Zeit_anzeigen(Minuten, Zehner, Einer, Zehntel);
   } // Ende der Schleife WARTEN
   // Uhr starten (Timer-Interrupt freigeben)
   ms = 0;
   setze bit(Timer Basis + Timer Kontroll, Timer IrEn);
   // Schleife für Betriebszustand ZAEHLEN
   while(1) {
     if (ms >= 100) {
       loesche bit(Timer Basis + Timer Kontroll, Timer IrEn); // Timer-IR sperren
       ms = ms - 100;
       setze_bit(Timer_Basis + Timer_Kontroll, Timer_IrEn); // Timer-IR freigeben
       if (Zehntel == 10) { Einer++;
                                       Zehntel = 0; }
       if (Einer == 10) { Zehner++; Einer = 0; }
       if (Zehner == 6) { Minuten++; Zehner = 0; }
       if (Minuten == 10) {
                                       Minuten = 0; 
       Zeit anzeigen (Minuten, Zehner, Einer, Zehntel);
     // Bei gedrücktem STOP-Taster oder bei Zeichen 'x' Schleife ZAEHLEN verlassen
     Zeichen = Rx_Zeichen_holen();
     if(Zeichen == 'x' || (lese bit(GPIO Basis + GPIO Eingabe) & STOP)) {
       break;
   }
   // Uhr stoppen (Timer-Interrupt sperren)
   loesche bit(Timer Basis + Timer Kontroll, Timer IrEn);
 } // Ende der Schleife ZAEHLEN
} // Ende des Hauptprogramms
```

## Vorbereitung

- Inspizieren Sie die C-ähnliche Softwarebeschreibung.
- 2. Machen Sie sich mit der Testbench in Beispielrechner\_System\_V5\_A2\_testbench.vhd vertraut.

### Durchführung

- 1. Importieren Sie das Projekt "Erweiterte\_Stoppuhr" in den Workspace. Dieses enthält im Verzeichnis source die Assembler-Datei Erweiterte\_Stoppuhr.S.
- 2. Ergänzen Sie im Programm die fehlenden Codeteile (mit TODO markiert). Diese können Sie aus den vorherigen Aufgaben übernehmen.
- 3. Ergänzen Sie das Unterprogramm Zeit\_anzeigen, so dass die Zeit zusätzlich zur Anzeige auf der Siebensegmentanzeige auch auf dem UART ausgegeben wird. Dazu müssen Sie das Unterprogramm Tx\_Fifo\_schreiben pro auszugebendem Zeichen einmal aufrufen (siehe C-Code). Denken Sie daran, vor dem Unterprogramm-Aufruf die Caller-Saved-Register auf dem Stack zu sichern.
- 4. Stellen Sie sicher, dass im Programm die Werte für die beschleunigte Ausführung eingestellt sind. Hier ist die Beschleunigung nicht so hoch, um die Ausgabe per UART zu ermöglichen.
- 5. Lassen Sie das das Programm übersetzen. Rufen Sie nach erfolgreicher Übersetzung die Batch-Datei CopyHexFile.bat auf.
- 6. Übersetzen und Simulieren Sie das System mit der Stoppuhr-Software im VHDL-Simulator mit der Kommandodatei test\_Beispielrechner\_System\_V5\_A2.do. Inspizieren Sie das Wave-Fenster. Die Testbench startet und stoppt die Stoppuhr mit Zeichen über die serielle Schnittstelle. Die Uhrzeit sollte auch über die serielle Schnittstelle ausgegeben werden.
- 7. Stellen Sie im Programm die Werte für die Ausführung in Normalgeschwindigkeit ein. Assemblieren Sie das Programm. Starten Sie anschließend das Programm mit einer Debug-Konfiguration auf dem FPGA.
- 8. Starten Sie das Terminalprogramm. Überprüfen Sie, dass die Ausgabe der Stoppuhr auch im Terminalfenster angezeigt wird. Bedienen Sie die Software über Taster und über das Terminal.

Bitte legen Sie nach Abschluss des Versuchs folgende Dateien im OSCA-Dateibereich Ihrer Arbeitsgruppe in einem neuen Ordner "V5" ab:

- Beispielrechner\_System.vhd
- Beispielrechner\_System.xdc
- Teste UART.S
- Erweiterte\_Stoppuhr.S