Hochschule Osnabrück

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik Labor für Digital- und Mikroprozessortechnik Prof. Dr.-Ing. B. Lang, Dipl.-Inf. (FH) R. Höckmann

Praktikum Rechnerorganisation

Versuch 4: Stoppuhr

Lernziele

- Erstellen einer Peripheriekomponente
- Programmieren von Peripheriezugriffen
- Einbinden der erstellten Komponente in das Beispielrechner-System
- VHDL-Simulation des Systems
- Synthese und Test mit realer Hardware

Werkzeuge

- BASYS3-Board
- ModelSim (Intel FPGA Starter Edition)
- Vivado (Version 2019.2)
- Eclipse IDE for C/C++ Developers (Version 2020-12)
- GNU-Toolchain für MIPS


Vorbereitung (Vor dem Praktikumstermin)

- Wiederholen Sie den Abschnitt der Vorlesung über die Peripherie.
- Lesen Sie den Abschnitt Aufgabenstellung durch


Systembeschreibung

In diesem Praktikumsversuch soll mit dem Beispielrechner und geeigneter Peripherie eine Stoppuhr realisiert werden. Die Steuerung erfolgt über Taster, die Ausgabe der Zeit über die Siebensegmentanzeigen auf dem BASYS3-Board.


Folgende Übersicht zeigt den Aufbau:




Ein vorgegebenes Beispielrechner-System wird um eine neue Peripheriekomponente *SSP* (Siebensegment-Port) ergänzt. Die folgende Abbildung zeigt das Blockdiagramm dieses Systems:



Die neue Komponente SSP wird in Aufgabe 1 dieses Versuchs erstellt. Ihr interner Aufbau wird in der folgenden Abbildung gezeigt:



Für jede Stelle der Anzeige ist ein rücklesbares Register vorgesehen, welches in seinen unteren 4 Bits (Bits 3..0) den darzustellenden Zahlenwert und in Bit 4 den Wert des zugehörigen Dezimalpunkts speichert. Schreibzugriffe auf die unbenutzten Bits 31..5 der Register werden ignoriert. Beim Lesen liefern diese Bits den Wert 0.





Software

Die Software des Systems führt zunächst eine Initialisierung aus. Dann beginnt die (endlose) Hauptschleife. In der Hauptschleife wird je nach Betriebszustand eine von zwei Schleifen ausgeführt:

- WARTEN: Es wird auf das Drücken des START- oder des RESET-Tasters gewartet. Durch Drücken des RESET -Tasters werden alle Stoppuhr-Werte (Minuten, Zehner, Einer, Zehntel) zu 0 gesetzt. Durch Drücken des START-Tasters wird diese Schleife verlassen, der Timer-Interrupt wird freigegeben und es beginnt die Ausführung der Schleife ZAEHLEN.
- ZAEHLEN: Die Stoppuhr wird weitergeschaltet. Zum Weiterschalten der Stoppuhr wird getestet, ob der Millisekunden-Wert ms durch die im Hintergrund laufende Timer-Funktion um mindestens 100 (entspricht einer Zehntelsekunde) hochgezählt wurde. In diesem Fall wird der Zehntelsekunden-Wert Zehntel inkrementiert und entsprechend 100 vom Millisekunden-Wert ms subtrahiert. Entsprechend werden die Stoppuhrwerte Einer, Zehner und Minuten auf Überlauf getestet und bei Bedarf die nächsthöheren Werte hochgezählt. Falls der STOP-Taster gedrückt ist, wird die Schleife verlassen, der Timer-Interrupt deaktiviert und die Schleife WARTEN wird wieder aktiv.

Folgende an die Sprache C angelehnte Softwarebeschreibung erläutert nochmals die Funktion der Stoppuhr (die am Rand markierten Programmteile müssen noch von Ihnen in Assembler übersetzt werden). Die Umsetzung des gezeigten Programms in Assemblerbefehle erfolgt manuell. Diese Umsetzung ist schon weitgehend durchgeführt und wird in der Datei Stoppuhr.S zur Verfügung gestellt.

```
// Peripherie-Definitionen
// -----
#define Timer_Basis 0x8000
#define Timer_Periode 0x0
#define Timer_Schwelle 0x4
#define Timer Zaehlerstand 0x8
#define Timer_Kontroll 0xC
#define Timer Status
                          0x10
#define Timer IrEn
#define GPIO_Basis 0x8100
#define GPIO_Eingabe 0x0
#define GPIO_Ausgabe 0x4
#define GPIO_PIO_PIO
#define GPIO Richtung
                         0x8200
0x0
#define SSP Basis
#define SSP Wert0
#define SSP_Wert1
#define SSP_Wert2
                            0×8
#define SSP Wert3
// -----
// Anwendungsspezifische Definitionen
// Spezifikation der GPIO-Pins
#define START
#define STOP
                            1
#define RESET
# Konstanten fuer die Ausfuehrung in Hardware (Echtzeit)
#define ZAEHLER_PERIODE 59999 # Echtzeit (Ein Interrupt pro ms)
#define MS_PRO_INTERRUPT 1 # Echtzeit (1 ms pro Interrupt)
# Konstanten fuer die Ausfuehrung im VHDL-Simulator (Beschleunigung x100)
//#define ZAEHLER_PERIODE 29999 # Beschleunigt (2 Interrupts pro ms)
//#define MS PRO INTERRUPT 50
                                   # Beschleunigt (50 ms pro Interrupt)
```

```
// Unterprogramme (aus Versuch 3 übernommen)
// -----
int bit von(int Wert, int Bitnummer);
int lese_bit(int Adresswert, int Bitnummer);
void setze bit(int Adresswert, int Bitnummer);
void loesche bit(int Adresswert, int Bitnummer);
void schreibe_bitfeld(int Adresswert, int Wert, int Maske, int Shift);
// Globale Variable
volatile int ms; // Zaehler der Millisekunden
// Interrupt-Handler
// Diese muss irgendwie jede Millisekunde aufgerufen werden
void Timer Handler() {
 ms = ms + MS PRO INTERRUPT;
  // Timer-Status abfragen, um Interrupt zu löschen
  *((int*)(Timer_Basis + Timer_Status));
// Unterprogramm zur Anzeige der Zeit
void Zeit anzeigen(int Minuten, int Zehner, int Einer, int Zehntel) {
 *((int*) (SSP_Basis + SSP_Wert3)) = Minuten | 0x10; // Dezimalpunkt an;
 *((int*)(SSP Basis + SSP Wert2)) = Zehner;
 *((int*)(SSP Basis + SSP Wert1)) = Einer | 0x10; // Dezimalpunkt an;
 *((int*)(SSP Basis + SSP Wert0)) = Zehntel;
// Hauptprogramm
int main() {
  int Minuten = 0;
  int Zehner = 0;
  int Einer
  int Zehntel = 0;
  ms = 0;
  // Timer initialisieren
  schreibe bitfeld(Timer Basis + Timer Periode, TAKTZYKLEN PRO MS, Oxfffffffff, 0);
  // Interrupt IP2 irgendwie freigeben
  // Globalen Interrupt irgendwie freigeben
  Zeit anzeigen (Minuten, Zehner, Einer, Zehntel);
  while(1) {
    // Schleife für Betriebszustand WARTEN
    while (1) {
      // Bei gedrücktem START-Taster Schleife WARTEN verlassen
      if (lese bit(GPIO Basis + GPIO Eingabe, START) != 0) {
       break;
      // Bei gedrücktem RESET-Taster alle Werte zurücksetzen
      if (lese bit(GPIO Basis + GPIO Eingabe, RESET) != 0) {
       Minuten = 0;
       Zehner = 0;
        Einer = 0;
        Zehntel = 0;
        Zeit anzeigen (Minuten, Zehner, Einer, Zehntel);
    } // Ende der Schleife WARTEN
    // Uhr starten (Timer-Interrupt freigeben)
    ms = 0;
    setze_bit(Timer_Basis + Timer_Kontroll, Timer_IrEn);
```

```
// Schleife für Betriebszustand ZAEHLEN
   while (1) {
     if (ms >= 100) {
       loesche bit(Timer Basis + Timer Kontroll, Timer IrEn); // Timer-IR sperren
       ms = ms - 100;
       setze bit(Timer Basis + Timer Kontroll, Timer IrEn); // Timer-IR freigeben
       Zehntel++;
       if (Zehntel == 10) { Einer++;
                                       Zehntel = 0; }
       if (Einer == 10) { Zehner++; Einer = 0; }
       if (Zehner == 6) { Minuten++; Zehner = 0; }
       if (Minuten == 10) {
                                      Minuten = 0; }
       Zeit anzeigen (Minuten, Zehner, Einer, Zehntel);
     // Bei gedrücktem STOP-Taster Schleife ZAEHLEN verlassen
     if (lese bit(GPIO Basis + GPIO Eingabe, STOP) != 0) {
       break;
   }
   // Uhr stoppen (Timer-Interrupt sperren)
   loesche_bit(Timer_Basis + Timer_Kontroll, Timer_IrEn);
 } // Ende der Schleife ZAEHLEN
} // Ende des Hauptprogramms
```

Aufgabe 1: Erstellung und Test der Peripheriekomponente "SSP"

Lernziele

Erstellen einer Beispielrechner-Komponente

Aufgabenstellung

Erstellen und testen Sie die Peripheriekomponente SSP. Verwenden Sie dabei die aus einem vorherigen Versuch bereits bekannte Komponente Siebensegment_Anzeige.

Durchführung

- Entpacken Sie die bereitgestellte Verzeichnisstruktur in einem Arbeitsverzeichnis. Achten Sie darauf, dass dessen Pfad keine Leer- oder Sonderzeichen wie zum Beispiel Umlaute enthält.
- 2. Vervollständigen Sie die Datei Hardware\Peripherie\SSP.vhd. Ergänzen Sie im Deklarationsteil der Architecture die benötigten Signale. Beschreiben Sie im Anweisungsteil den Adressdecoder, die vier Register und den Lesedatenmultiplexer. Erzeugen Sie eine Instanz der Komponente Siebensegment_Anzeige (Übernehmen Sie dabei den Wert des generischen Parameters MUX CYCLES aus der entity).
- 3. Starten Sie den VHDL-Simulator (ModelSim oder QuestaSim) und ändern Sie dessen Arbeitsverzeichnis zu Hardware/Peripherie. Verifizieren Sie die von Ihnen erstellte Komponente mit der bereitgestellten Testbench SSP_testbench.vhd und der bereitgestellten Skriptdatei test_SSP.do. Beachten Sie dabei die Ausgaben im Transcript-Fenster. Zur Beschleunigung des Tests wird das Multiplexing der Siebensegment-Anzeigen in der Testbench durch einen kleinen Wert für den generischen Parameter MUX CYCLES beschleunigt.


Aufgabe 2: Software vervollständigen

Lernziele

Programmieren von Peripheriezugriffen

Durchführung

- 1. Starten Sie Eclipse. Verwenden Sie als Workspace das Verzeichnis Software im Arbeitsverzeichnis.
- Importieren Sie das Projekt "Stoppuhr" in den Workspace. Dieses enthält im Verzeichnis source die Assembler-Datei Stoppuhr.S.
- 3. Kopieren Sie die aus Versuch 3 bekannten Unterprogramme in das Programm (Stellen mit TODO markiert).
- 4. Ergänzen Sie im Programm das unvollständige Unterprogramm Zeit_anzeigen (Funktion: siehe C-Code, Stelle mit TODO markiert). Dieses Unterprogramm soll die per Register übergebenen Werte für Minuten (\$a0), Zehner- (\$a1) und Einer-Sekunden (\$a2) sowie die Zehntel-Sekunden (\$a3) in die Hardwareregister der Komponente SSP schreiben (SSP_Wert3, SSP_Wert2, SSP_Wert1 und SSP_Wert0). Bei den Minuten und den Einer-Sekunden soll dabei der Dezimalpunkt gesetzt werden (siehe C-Code). Beheben Sie alle Syntaxfehler. Sie finden die Fehler- und Erfolgsmeldungen in der Console:



5. Die Timer-Komponente versucht, in regelmäßigen Abständen den Prozessor zu unterbrechen. Diese Unterbrechung soll im realen System einmal pro ms erfolgen. Die globale Variable ms müsste dann bei jedem Timer-Interrupt um den Wert 1 erhöht werden. Der Interrupt-Handler müsste 100-mal aufgerufen werden, bis sich der Zehntel-Wert einmal ändert. Zur Beschleunigung der anschließenden VHDL-Simulation wird zum einen der Reload-Wert des Timers so konfiguriert, dass nicht im Abstand von 1 ms, sondern im Abstand von 50 µs ein Interrupt ausgelöst wird (Beschleunigungsfaktor 20). Außerdem wird im Timer-Handler die Variable ms nicht um den Wert 1, sondern um den Wert 50 erhöht (Beschleunigungsfaktor 50). Beide Maßnahmen zusammen bewirken für das simulierte System eine Beschleunigung der Zeitanzeige um den Faktor 1000 gegenüber dem realen System. Zur Konfiguration dieser Werte dienen die Konstanten im oberen Teil des Programms:

```
# Konstanten fuer die Ausfuehrung in Hardware (Echtzeit)
.set ZAEHLER_PERIODE, 59999 # Echtzeit (Ein Interrupt pro ms)
.set MS_PRO_INTERRUPT, 1  # Echtzeit (1 ms pro Interrupt)

# Konstanten fuer die Ausfuehrung im VHDL-Simulator (Beschleunigung x1000)
#.set ZAEHLER_PERIODE, 2999 # Beschleunigt (20 Interrupts pro ms)
#.set MS_PRO_INTERRUPT, 50 # Beschleunigt (50 ms_pro_Interrupt)
```

Stellen Sie sicher, dass die Echtzeit-Parameter aus- und die Simulations-Parameter nicht auskommentiert sind

6. Sehen Sie sich die Datei Stoppuhr_diss.txt (Im Ordner Debug des Eclipse-Projekts). Diese enthält unter anderem die Symboltabelle des Programms:

```
10 SYMBOL TABLE:

11 00000000 l d .text 00000000 .text

12 00004000 l d .data 00000000 .data

13 00004000 l .data 00000000 ms
```

Weiter unten in dieser Datei finden Sie auch den Maschinencode des Programms.

- 7. Sehen Sie sich die Datei Stoppuhr.hex an (ebenfalls im Ordner Debug). Diese enthält das Programm im Intel-Hex-Format, es wird später zur Initialisierung der Speicher verwendet.
- 8. Exportieren Sie abschließend noch das Programm für die VHDL-Simulation, indem Sie in Eclipse im "Project Explorer" auf die Batch-Datei CopyHexFile.bat durch Doppelklick ausführen. Dadurch wird die Datei Stoppuhr.hex in das Verzeichnis *Hardware/Speicher* umkopiert und dort zu Software.hex umbenannt. Bei der anschließenden VHDL-Simulation wird diese Datei eingelesen und mit deren Inhalt die Speicher initialisiert.

Aufgabe 3: System im VHDL-Simulator simulieren

Lernziele

- Einbinden der erstellten Komponente in das Beispielrechner-System
- Simulation des Systems im VHDL-Simulator

Durchführung

- 1. Passen Sie die Datei Hardware\Beispielrechner_System.vhd an die Systemarchitektur an. Erstellen Sie dazu eine Instanz der Komponente SSP. Für deren generischen Parameter MUX_CYCLES verwenden Sie den generischen Parameter SSP_MUX_CYCLES aus der Entity. Ergänzen Sie die neuen Ausgangssignale (SEG und MUX) in der Portbeschreibung. Ergänzen Sie die benötigten Signale und Verbindungen für die Busanbindung. Den Adressraum der Komponente SSP können Sie der Software Stoppuhr.S entnehmen. Die von Ihnen zu bearbeitenden Stellen sind mit TODO gekennzeichnet.
- 2. Starten Sie den VHDL-Simulator (ModelSim oder QuestaSim). Stellen Sie dessen Arbeitsverzeichnis auf das Verzeichnis "Hardware" im Arbeitsverzeichnis ein. Übersetzen und simulieren Sie das System mittels der vorgegebenen Kommandodatei test_Beispielrechner_System_V4.do. Beachten Sie dabei die Ausgaben im Transcript-Fenster. Zur Beschleunigung des Tests wird auch hier das Multiplexing der Siebensegment-Anzeigen in der Testbench durch einen kleinen Wert für den generischen Parameter MUX CYCLES beschleunigt.
- 3. Suchen Sie im Wave-Fenster einen Aufruf des Unterprogramms Zeit_anzeigen. Suchen Sie darin einen schreibenden Zugriff auf das Register Wert1 der Komponente SSP. Machen Sie von diesem Ausschnitt des Wave-Fensters einen PDF-Ausdruck (Zeit_anzeigen.pdf).
- 4. Suchen Sie im Wave-Fenster einen Aufruf des Unterprogramms *Timer_Handler*. Vermessen Sie per Cursor die Dauer einer Interrupt-Bearbeitung. Machen Sie von diesem Ausschnitt des Wave-Fensters einen PDF-Ausdruck (Interrupt.pdf).

Aufgabe 4: Synthese und Test mit realer Hardware

Lernziele

- Synthetisieren des Beispielrechner-Systems
- Ausführen von Programmen in realer Hardware

Durchführung

 Starten Sie Vivado und öffnen Sie das Projekt Synthese.xpr im Verzeichnis Synthese. Ergänzen Sie in der Constraints-Datei Beispielrechner_System.xdc die Einträge für die neu hinzugekommenen Signale:

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN U7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {SEG[0]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN V5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {SEG[1]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN U5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {SEG[2]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN V8 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {SEG[3]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN U8 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {SEG[4]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN W6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {SEG[5]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN W7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {SEG[6]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN V7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {SEG[7]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN U2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {MUX[0]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN U4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {MUX[0]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN V4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {MUX[1]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN W4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {MUX[2]}] set_property -dict {PACKAGE_PIN W4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {MUX[2]}]
```

- 2. Lassen Sie von Vivado eine Bitstream-Datei erzeugen. Schalten Sie das BASYS3-Board ein und übertragen Sie mit dem Vivado-Hardware-Manager die Bitstream-Datei auf das FPGA.
- 3. Starten Sie den BSR2-GDB-Server.
- 4. Ändern Sie in Eclipse im Programm Stoppuhr.S die Konstanten für die beschleunigte Ausführung, so dass die langsameren Werte für die Ausführung in der Hardware verwendet werden.
- 5. Erzeugen Sie in Eclipse eine neue Debug Configuration für das Projekt Stoppuhr. Die Einstellungen entsprechen denen in Versuch 3.
- 6. Führen Sie das Programm mit dem Debugger aus und überprüfen Sie seine Funktion:



Bitte legen Sie nach Abschluss des Versuchs folgende Dateien im OSCA-Dateibereich Ihrer Arbeitsgruppe in einem neuen Ordner "V4" ab:

- SSP.vhd
- Beispielrechner_System.vhd
- Beispielrechner System.xdc
- Stoppuhr.S
- Zeit_anzeigen.pdf
- Interrupt.pdf