# Informatique Embarquée M2 / 2017

Quelle heure est-il?

# Différents Temps

- Temps « horloge murale »
  - Avance sans arrêt, quelque soit l'activité des processus, processeurs
- Temps CPU
  - N'augmente que lorsque le processus (la thread) est actif (active)
    - CPU en mode utilisateur
      - Exécute votre code, ou le code des bibliothèques que vous utilisez
    - CPU en mode système
      - Quand votre processus, fait un appel système (fork, read, ...)

## Sources de Temps

- PIT (8253 ou 8254)
  - Timer périodique génère une IT quand son compteur atteint une valeur donnée (programmable)
    - Valeur détermine « la résolution »
  - One-shot ou périodique
  - 3 timers en fait
    - O utilisé comme horloge système par Windows, Linux
- RTC (Real Time Clock)
  - Gère l'heure « réelle », même quand la machine est éteinte (batteries)

## Sources de Temps

- HPET: High Precision Event Timer
  - Supposé remplacer le PIT
  - Jusqu'à 32 comparateurs
  - Jusqu'à 8 HPET chips sur une carte de PC...
  - Plus grande fréquence que le PIT
  - Compteurs sur 64 bits
  - Voir http://en.wikipedia.org/wiki/High\_Precision\_Ev ent Timer

## Sources de Temps

- TSC: Time Stamp Counter
  - Compte le nombre de « ticks » depuis le boot
  - Attention en multipro/multicoeur
    - Pas synchronisés entre les coeurs
    - Sur certains processeurs: exécution possible « Out of Order »
    - Attention aux variations de vitesse de l'horloge!
    - (Speed stepping)
  - Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Time\_Stamp\_Coun ter

## Linux Ticks

- Le noyau utilise une fréquence d'horloge configurable (mais bon..)
- HZ
  - Historiquement à 100HZ (sur x86)
    - Cent tick d'horloge par seconde
    - ▶ 1 tick = 10 millisecondes
  - Maintenant, en général à 1000HZ
    - ▶ 1 tick = 1 milliseconde

# gettimeofday

```
#include <sys/time.h>
int gettimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz);
struct timeval {
   time_t   tv_sec;   /* seconds */
   suseconds_t tv_usec;   /* microseconds */
};
=> usec ne contient que les microsecondes
additionnelles
```

- => la résolution n'est pas la micro seconde! On ne peut pas mesurer un intervalle d'1 micro seconde
  - => 540 micro secondes (Debian / VirtualBox)

# Résolution gettimeofday

```
qettimeofday(&t, NULL);
printf("since 01/01/1970: %d sec (0x%x) :"
       " %d u-sec (0x%x)\n",
       t.tv_sec, t.tv_sec,
       t.tv_usec, t.tv_usec);
gettimeofday(&t2, NULL);
While ((t2.tv_sec - t.tv_sec == 0) &&
       (t2.tv_usec - t.tv_usec == 0)) {
  t.tv_sec = t2.tv_sec;
  t.tv_usec = t2.tv_usec;
  gettimeofday(&t2, NULL);
```

#### time

```
#include <time.h>
time_t time(time_t *t);
=> secondes depuis le 01/01/1970
```

- Exemple:
- Sun Oct 17 18:07:41 CEST 2010
- secondes depuis le O1/01/1970: 1287331661 (0x4cbb1f4d)
- Intervalle observable : 1 seconde
  - Delta trouvé: 1 (1287331941, 1287331942)

## Code « time »

```
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
main()
  time_t t = time(NULL);
  printf("sec 01/01/1970: %d (0x%x)\n", t, t);
  time_t t2 = time(NULL);
  while (t2 - t == 0) {
    t = t2;
    t2 = time(NULL);
  printf("Delta trouvé: %d (%d, %d)\n", t2 -t, t, t2);
```

# clock\_gettime

```
#include <time.h>
int clock_getres(clockid_t clk_id,
                 struct timespec *res);
int clock_gettime(clockid_t clk_id,
                 struct timespec *tp);
struct timespec {
   time_t tv_sec; /* seconds */
   long tv_nsec; /* nanoseconds */
=> clock_id : CLOCK REALTIME
=> nécessite la bibliothèque -lrt
```

# clock\_gettime

```
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &t);
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &t2);
while ((t2.tv_sec - t.tv_sec == 0) &&
       (t2.tv_nsec - t.tv_nsec == 0)) {
    t.tv_sec = t2.tv_sec;
    t.tv_nsec = t2.tv_nsec;
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &t2);
printf("Delta: %d sec: %ld n-sec(%d, %d (1%d %ld))\n",
       t2.tv_sec - t.tv_sec, t2.tv_nsec - t.tv_nsec,
       t2.tv_nsec, t2.tv_nsec, t.tv_nsec, t.tv_nsec);
clock_getres(CLOCK_REALTIME, &t);
printf("resol: %d sec (0x%x) : %ld n-sec (0x%lx)\n",
     t.tv_sec, t.tv_sec, t.tv_nsec);
```

## Autres appels

- clock man 3 -
  - Temps CPU utilisé par le processus
  - Quel point de départ ? :-)
- times
  - Temps CPU (user et système) du processus
  - Temps CPU (user et système) utilisés par les fils
    - Morts et attendus (wait)

## rdtsc

- rdtsc
  - Read Time Stamp Counter
  - Voir les réserves déjà exprimées

```
static inline uint64_t rdtsc (void)
{
    uint64_t tsc;
    /* cpuid needed to drain pipeline */
    asm volatile ("cpuid; rdtsc" : "=A" (tsc));
    return tsc;
}
```

## Ce matin

• Je suis arrivé à la vitesse de 42!

### Ce matin

- Je suis arrivé à la vitesse de 42 !
  - UNITE ?
  - Quel moyen ?
- Pour le TP
  - Unités... sec, millisec, μsec
  - Environnement matériel :
    - processeur, vitesse, caches, mémoire, vitesse,
  - Environnement logiciel :
    - Système, compilateur...