## 19 X2 (D) \( \frac{1}{\tau} \) **GAVETAS** DETALHE DE MANUAL DE MONTAGEM -ROUPEIRO CABECEIRA CANCUN 5 PTS 25 20 25 2045 MM LARG. 26 3 2000 MM DIMENSAO **ALTURA** $\bigcirc$ 26 465MM PROF <u>1</u>9 26 ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA ANTES DE INICIAR A MONTAGEM ATENTAMENTE ESTE MANUAL 1 **(T)** (X) 0 (<del>2</del>2) **(22)** 09 0 Œ 23 24 $\odot$ (3) 0 $\bigcirc$ 0 (6) e-mail: assistencia@jamoveis.com.br Fone: (17) 3283-9400 / Fax:(17) 3283-9407 Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000 Rua São Paulo, nº 1120 15 **Q** <u>\$</u>-0 0 14 6 08 (<u>1</u>6) 13°C <u>0</u> Ô CANTONEIRA PARTE SUPERIOR PEÇA **METÁLICA** (07) (28) **E** (1) 3 8 **EXPLODIDA** VISTA (i) (O 0 0 FIXAÇÃO DA PEÇA Nº 07 COM A Nº 08 OBS: UTILIZAR CANTONEIRAS NA MÃO-DE-OBRA

CÓD.         QTDADE         DESCRIÇÃO         ILUSTRAÇÃO           A         14         CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS         □           A         14         CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS         □           B         16         GARRA PARA FUNDO         □           C         51         PARAFUSO 3.5 X 20 PHS         □           D         12         PARAFUSO 3.5 X 25 FLANG.         □           E         16         PARAFUSO 3.5 X 12 CH PHS.         □           E         134         PARAFUSO 3.5 X 12 CH PHS.         □           H         12         CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM         □           H         12         CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM         □           H         12         CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM         □           J         03         CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM         □           K         50         PREGO 8 X 8         □           L         15         CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA         □           N         02         SUPORTE PARA CABIDEIRO         □           P         10         CABIDEIRO         □           P         10         SAPATA "U" 12 X 12         □           Q         02 <td< th=""><th></th><th>CAVILHA 6 X 50 MM</th><th>02</th><th>&lt;</th></td<>		CAVILHA 6 X 50 MM	02	<
QTDADE         DESCRIÇÃO         ILUSTRAÇI           114         CANITONEIRA METÁLICA 2 FUROS         □           16         GARRA PARA FUNDO         □           51         PARAFUSO 5,0 X 50 C/PONTA         □           12         PARAFUSO 3,5 X 40 PHS         □           134         PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS         □           12         PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS         □           12         DOBRADIÇA METÁLICA ALZ BAIXA         □           12         CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM         □           03         CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM         □           34         CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM         □           03         CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA         □           04         CABIDEIRO         □           05         PARA CABIDEIRO         □           06         PUXADOR 256 MM (ALAGOAS)         □           07         PAR CORREDIÇA METÁLICA         □           08         PARA CORREDIÇA METÁLICA         □           09         PARA CORREDIÇA METÁLICA		PERFIL "H" 1725 MM	01	<b>C</b>
QTDADE         DESCRIÇÃO         ILUSTRAÇ           14         CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS         □           16         GARRA PARA FUNDO         □           51         PARAFUSO 5.0 X 50 C/PONTA         □           12         PARAFUSO 3.5 X 40 PHS         □           134         PARAFUSO 3.5 X 12 CH PHS         □           12         PARAFUSO 3.5 X 12 CH PHS         □           12         DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA         □           12         CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM         □           03         DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA         □           03         DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA         □           03         DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA         □           03         CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM         □           50         PREGO 8 X 8         □           15         CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA         □           02         SUPORTE PARA CABIDEIRO         □           01         CABIDEIRO         □           02         SUPORTE PARA CABIDEIRO         □           02         PUXADOR 128 MM (ALAGOAS)         □           03         PAR CORREDIÇA METÁLICA         □		PERFIL "H" 1445 MM	01	⊣
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM   50 PREGO 8 X 8   15 CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA   15 CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA   34 CAVILHA 6 X 30 MM   02 SUPORTE PARA CABIDEIRO   01 CABIDEIRO   02 SUPORTE PARA CABIDEIRO   03 PUXADOR 256 MM (ALAGOAS)   06 PUXADOR 128 MM (SIENSE)	8	PAR CORREDIÇA METÁLICA	03	S
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG   12 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM   50 PREGO 8 X 8   15 CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA   16 CABIDEIRO   17 CABIDEIRO   10 SAPATA "U" 12 X 12   10 SAPATA "U" 12 X 12		PUXADOR 128 MM (SIENSE)	06	R
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   12 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM   50 PREGO 8 X 8   15 CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA   34 CAVILHA 6 X 30 MM   02 SUPORTE PARA CABIDEIRO   01 CABIDEIRO		PUXADOR 256 MM (ALAGOAS)	02	Q
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   12 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM   50 PREGO 8 X 8   15 CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA   34 CAVILHA 6 X 30 MM   02 SUPORTE PARA CABIDEIRO		SAPATA "U" 12 X 12	10	Ъ
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   12 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM   50 PREGO 8 X 8   15 CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA   34 CAVILHA 6 X 30 MM   34 CAVILHA 6 X 30 MM    SUPORTE PARA CABIDEIRO		CABIDEIRO	01	0
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   12 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM   50 PREGO 8 X 8   15 CALÇO P/ CANIECA DOBRADIÇA   34 CAVILHA 6 X 30 MM		SUPORTE PARA CABIDEIRO	02	Z
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   12 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM   50 PREGO 8 X 8   15 CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA		CAVILHA 6 X 30 MM	34	Μ
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   134 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM   50 PREGO 8 X 8	<u>O</u>	CALÇO P/ CANECA DOBRADIÇA	15	L
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   134 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA   03 CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM	V	8 ×	50	ス
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   16 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   134 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM   03 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA		CALÇO P/ DOBRADIÇA 12 MM	03	ل
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 × 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 × 40 PHS   16 PARAFUSO 3,5 × 25 FLANG.   134 PARAFUSO 3,5 × 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA   12 CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM		DOBRADIÇA METÁLICA AL2 ALTA	03	_
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   16 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   134 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.   12 DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA		CALÇO P/ DOBRADIÇA 7 MM	12	ェ
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   16 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.   134 PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	<u></u>	DOBRADIÇA METÁLICA AL2 BAIXA	12	G
QTDADE DESCRIÇÃO   14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS   16 GARRA PARA FUNDO   51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA   12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS   16 PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.		PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	134	F
QTDADE DESCRIÇÃO  14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS  16 GARRA PARA FUNDO  51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA  12 PARAFUSO 3,5 X 40 PHS	<b>⊕</b>	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.	16	Е
QTDADE DESCRIÇÃO  14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS  16 GARRA PARA FUNDO  51 PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA		PARAFUSO 3,5 X 40 PHS	12	D
QTDADE DESCRIÇÃO  14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS  16 GARRA PARA FUNDO		PARAFUSO 5,0 X 50 C/ PONTA	51	С
QTDADE DESCRIÇÃO  14 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS		GARRA PARA FUNDO	16	В
QTDADE DESCRIÇÃO	<b>©</b>	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	14	Α
	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	QTDADE	CÓD.



## IM PORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.







