局部容差的定义与应用

——精度、容差和局部容差

Carl

20240730

背景

- ZW3D当前有大量和容差与精度的问题
- 部分是能力问题, 部分是原则性问题, 目前已经混淆

定义

•精度:数值求解过程中对 0.0 的定义

• API容差: 建模层级提供给用户的控制值, 含义视功能而定

• 局部容差: Brep表达下, 为弥补边界处不水密而采取的补救措施

精度、API容差——曲线插值

- 接口形式: int CrvInterpolating(points, result);
- 接口行为: 曲线经过所有的点, Dist(pnt, crv) < delta
- 没有 API 容差,delta为精度

精度、API容差——曲线拟合

- 接口形式: int CrvFitting(points, tol, result);
- 接口行为:可理解为优化问题,用户希望最终曲线与拟合点的偏差小于 tol (Dist(result1,result2) < tol+ delta)
- tol 为 API 容差, delta为精度

精度、API容差——距离

- 接口形式: int DistGeomGeom(geom1, geom1, tol, result);
- •接口行为:多项式的极值求解,Dist(result1,result2)< minDist + delta,原则上不需要 tol
- 出于效率因素,用户不需要精确解,只需要比真实值的偏差小于 tol 即可 (Dist(result1,result2)<minDist + API + delta)
- tol 为 API 容差, delta为精度
- 问题: tol是否应该存在

精度、API容差——曲线投影

- 接口形式: CrvProjectToSurface(curve, surface, tol, result)
- 接口行为:
 - 理论解: 曲线所有点在曲面求最小距离, 显然不实际
 - 用户能接受: 投影结果的形态与原始曲线类似, 一般解法为: 采样 + March + 拟合
 - 涉及求值精度 (delta) 、距离计算精度 (tol1+delta) 、拟合精度 (tol2+delta)
 - 此外, 为了避免采样点过于接近, 还需要控制相邻采样点的距离 (tol3)
- 问题:入参为何只有一个tol? 合理吗?

精度、API容差——曲线投影

- tol 为 API 容差, delta为精度
- 容差控制体系
 - 依据tol调整tol1 (距离计算容差)、拟合容差 (tol2)、临近点判断距离 (tol3) 的值,
 - 容差控制没有理论解,只有工程经验
- delta不可控, 且会叠加, 所以浮点精度为1e-15, 但保证精度 (有效精度) 一般都较低
 - 1e-12(ZW3D)、1e-11(PK)
 - 影响界面用户的输入值范围(box的长度为10.0或9.999999999的极限位数)

精度、API容差——线线求交

- 接口形式: int CrvIsectCrv(crv1, crv2, tol, result);
- 令曲线C(u)和S(v), 曲线的交等价于C(u)-S(v)=0的解(多项式求根)

序 号	场景	tol的含义
1	精确的结果	无需dTol,迭代的终止精度设置为 dist(p1,p2) <delta< th=""></delta<>
2	与真值有一定偏差	需要tol,结果需满足dist(p1,p2)<=tol+delta
3	有交点时获得准确交点,没有 交点时以tol作为容差判定条件	

• 问题:线线重合与tol有关吗?tol是否必要?

精度、API容差——线线求交

- tol 为 API 容差, delta为精度
- 容差控制体系
 - 依据tol调整tol1 (距离计算容差)、拟合容差 (tol2)、临近点判断距离 (tol3)的值,
 - 容差控制没有理论解,只有工程经验
- delta不可控, 且会叠加, 所以浮点精度为1e-15, 但保证精度 (有效精度) 一般都较低
 - 1e-12(ZW3D)、1e-11(PK)
 - 影响界面用户的输入值范围(box的长度为10.0或9.999999999的极限位数)

精度、API容差——其他接口

• 拉伸: Extrude(origin, result)

• 布尔: Boolean(obj1, obj2, operation, tol)

• 边圆角: Fillet(edge, parameter, tol)

• NOTE:


- 每个接口是否应该有API容差是需要思考的
- 每个API容差应当有其明确意义,其必须明确的告知所有的调用者
- 当前内核Overdrive的接口设计并不总是合理的,开发过程需要多思考,多交流


局部容差——产生的原因

- 在CAX系统中,应用边界面表达法(B-Rep)来描述一个三维物体。n维拓扑Cell是依赖于n维拓扑domain的边界来进行定义的,而n-domain又由n-1-Cell来进行定义;比如3-Cell (region)由3-domain (shell)定义,而shell由2-Cell (face)来定义。
- 但在拓扑操作、上层建模算法应用、模型导入导出以及渲染等情形下,拓扑结构又会以常用的solid(3维拓扑)-face(2维拓扑)-edge(1维拓扑)-vertex(0维拓扑)来进行定义。
- 这两套拓扑定义同时存在就会不可避免地造成1维拓扑edge的几何和B-Rep中1-Cell (Fin) 的几何不同,从而产生几何与拓扑不相容的问题。

局部容差——作用

- 1. 解决几何与拓扑不相容的问题
- 2. 简化几何计算







局部容差——分类

• 容差顶点 (**E**vertex)

Vertex with global tolerance




Vertex with local tolerance




局部容差——分类

• 容差边(**E**edge)



局部容差——分类

• 容差面 (**E**face)




局部容差——处理原则


【企微文档】副本-容差体系

https://doc.weixin.qq.com/doc/w3_ATQAOgbbANQ5qTj2uVjQ1uGQ5BLX0? scode=AGsAwAf3AAo2ebomzQATQAOgbbANQ

案例介绍


• API容差不明确: https://jira.zwcad.com/browse/ZW3D-20721





案例介绍

• 局部容差体系失效 /Shape/Feature/Inlay/Inlay1.mac



总结

- 精度、容差和局部容差具有明确的定义,开发过程应该避免混淆
- 容差体系的构建需要各模块齐心协力解决
- 内核开发是一项长久事业

谢谢聆听