TEMA 6. CENTROS DE PROCESO DE DATOS

Fundamento de Hardware – 1º ASIR



CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA EMPRESA
- 3. CENTROS DE PROCESO DE DATOS
- 4. ESTRUCTURA FÍSICA DE UN CPD
- 5. ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD
- 6. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS EN HARDWARE



 No se concibe una empresa sin un sistema informático.

 Objetivo: dar respuesta a un tratamiento automatizado de la información manejada por la empresa

Primeros pasos

- Procedimientos de tipo manual para la gestión documental y las comunicaciones
- Sistemas separados y no integrados
- Primeros CPD (Centros de Procesamiento de Datos) como unidades especializadas de cálculo para automatizar procesos

Años 70 - 80

- Primeros departamentos de informática
- Sistemas de gestión y búsqueda de información
- Sistemas integrados: integran información con la estrategia corporativa utilizando las nuevas tecnologías

Actualidad

- Grandes centros de procesamiento de datos
- Almacenamiento y procesamiento en la nube
- Manejo de gran cantidad de datos

Requisitos de un sistema informático

- Económicamente rentable
- Fácil e inteligible
- Robusto y fiable
- Rápido y eficiente
- Controlado y seguro
- Fácil de mantener



Formas de implantación

- Departamento propio

- Contratando a una o varias empresas

Híbrido de ambos

Clasificación

- Según la estructura o forma de trabajo
 - Monous uario
 - Departamental
 - Corporativo
- Según el propósito o uso
 - General
 - Especializados

Clasificación

- Según la magnitud
 - Microordenadores
 - Miniordenadores
 - Mainframes
 - Superordenadores
 - Redes de ordenadores



Dispositivos personales

- PCs
- Portátiles
- Tablets
- Telefonía móvil

Sistemas servidores

- Ficheros, web,
 correo
- Almacenamiento
- Aplicaciones
- Cálculo

Equipos empotrados

- Equipos industriales
- Equipos especializados

Las necesidades varían en función del sistema:

- Equipos de usuario: facilidad de uso y mantenimiento
- Servidor almacenamiento: capacidad de almacenamiento, RAID, DAS, SAS, NAS
- Servidor de cálculo: capacidad de proceso, tolerancia a fallos, clustering
- Sistemas empotrados: vinculación con el software

Ubicación donde se concentran todos los recusos (físicos, lógicos y humanos) necesarios para el procesamiento de la información de la empresa.

Generalmente en empresas grandes.



- Su objetivo fundamental es garantizar la continuidad del servicio.
- Seguridad física -> acceso, entorno
- Seguridad lógica Normativa vigente en materia de protección de datos, sistemas tolerantes a fallos

- Pueden contener información confidencial
- Los fallos en los CPDs provocarán
 pérdidas considerables en la organización
- Disponibilidad y monitorización 24x7x365
- Fiabilidad (cinco 'nueves')
- Conectividad





Aspectos a tener en cuenta



Local físico

- Espacio disponible
- Acceso a los equipos
- Acondicionamiento térmico
- Instalaciones de suministro eléctrico
- Iluminación
- Entorno natural favorable
- Sistemas contra incendios
- Protección contra inudaciones

Local físico

Recomendaciones

- Situarlo lejos de antenas o repetidores
- Sin ventanas al exterior
- No situar por encima o por debajo de cañerías, bajantes, ...
- Suelo móvil o técnico y falso techo
- Altura mínima de 2,5 metros

Local físico

Recomendaciones

- Importante la climatización: se recomienda un sistema dedicado con equipos de aire acondicionado en uso y de reserva
- Temperatura entre 18° y 22°
- Humedad relativa entre 40% y 60%

Tto. acústico

Los equipos más ruidos como impresoras o plotters estarán en zonas adecuadas

 Lo mismo ocurre con los equipos sujetos a vibraciones

Sum. eléctrico

Línea de suministro eléctrico independiente para evitar interferencias

 Elementos de protección específicos como sistemas SAI

Cableado y tomas de tierra según normativa

Sum. eléctrico

SAI – Sistemas de alimentación ininterrumpida (en inglés UPS - Uninterruptible Power Supply)

Nos permiten guardar con seguridad los datos y apagar con seguridad los sistemas si falla el suministro eléctrico.

 Sirven para seguir trabajando durante un corte de electricidad prolongado.

Sum. eléctrico

SAI

- Se calcula que un 40% de estas anomalías provocan fallos en los aparatos conectados.
- Los costes asociados a estos fallos pueden ser elevados: sustitución de componentes, restauración del sistema (backups)

Sum. eléctrico

SAI

Falta de corriente eléctrica

Segundo suministrador Generador propio S A I

Conjunto de baterías que alimentan una instalación eléctrica principalmente cuando hay un corte.

También mejoran la calidad de la señal, filtrando subidas y bajadas.

Sum. eléctrico

SAI

Se selecciona teniendo en cuenta la potencia, la autonomía y el tiempo de recarga



Sum. eléctrico

SAI-Tipos

OFFLINE: solo genera señal en corte eléctricos


INLINE: funciona como los de tipo offline, cuando hay corte eléctrico, pero incluye un estabilizador continuo de salida

ONLINE: generan señal nueva de forma continua

Seguridad

Control de acceso restringido (sistemas biométricos, tarjetas de identificación, ...)

- Registro de entradas: accesos y motivos
- Cámaras de seguridad, detectores de movimiento, cerraduras, ...





Servidor oceánico de Microsoft

Google Data center

CPD Seguridad Social

Los 5 centros de datos más grandes del mundo



__ 4. ESTRUCTURA FÍSICA DE UN CPD

4. ESTRUCTURA FÍSICA DE UN CPD

 Importante hacer el diseño el CPD antes de ponerlo en marcha, anticipándose al crecimiento del sistema.

 Características del diseño: sencillo, escalable, modular y flexible

4. ESTRUCTURA FÍSICA DE UN CPD

Arquitectura del sistema:

Almacenamiento



Arquitectura de red

Elementos físicos - RACKS


- Armarios metálicos para organizar los componentes
- Medidas estándar y normalizadas de ancho (19"), con alto y fondo adaptable
- Dispone de guías para apoyar los equipos y puntos de anclaje para fijarlos



RACKS







Elementos físicos - RACKS

Dentro de los RACKS encontramos:

- Servidores
- Switches y routers
- Paneles de parcheo (pat ch panel)
- Cortafuegos
- Almacenamiento
- Pantalla, ratón, teclado

Servidores y almacenamiento

- Aplicaciones repartidas entre distintos equipos
- Balanceo de carga
- Alta tasa de transferencia de datos con baja latencia
- Dispositivos de conexión en caliente

Arquitectura de red



- Repetidores, concentradorres, switches, routers
- Cableado vertical y horizontal etiquetado y de distintos colores
- Patch panels

_ 5. ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

_ 5. ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

Permiten que los sistemas de información de una empresa estén disponibles el 100% del tiempo.

 Arquitecturas asociadas a los conceptos de fiabilidad y disponibilidad.

5. ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

- Fiabilidad: probabilidad de que un sistema produzca los resultados esperados.

 Continuidad del servicio.
- Disponibilidad: probabilidad de que un sistema este en funcionamiento o listo para usarse. Continuidad del servicio. Se busca disponibilidad 99,999%

- 5. ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

Índice de disponibilidad (Anual)	Duración del tiempo de inactividad
97%	11 días
98%	7 días
99%	3 días y 15 horas
99,9%	8 horas y 48 minutos
99,99%	53 minutos
99,999%	5 minutos
99,9999%	32 segundos

— 5. ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

TIER: certificación o clasificación de un Data Center en cuanto a diseño, estructura, fiabilidad y disponibilidad.

- Tier I: CPD básico (99,671%)
- Tier II: CPD redundante (99,741%)
- Tier III: CPD concurrentemente mantenible (99,982%)
- Tier IV: CPD tolerante a fallos (99,995%)

- 5. ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

- Fuentes de alimentación redundantes
- SAI
- Hardware redundante
- Redundancia geográfica
- RAID
- Clustering

_ 6. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS EN HARDWARE

6. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS EN HARDWARE

- Informática móvil
- Nuevas tendencias en refrigeración
- Almacenamiento (SSD, flash, ...)
- Conectividad (estándares)
- Procesamiento (núcleos, trabajo en paralelo, ...)
- Multimedia (realidad virtual, ...)
- Modding