6. REDES WIFI

Planificación y
Administración de Redes
ASIR1

CONTENIDOS

- 1. Definiciones
- 2. Elementos para redes IEEE 802.11
- 3. Cálculo de enlaces
- 4. Propagación multitrayecto
- 5. Alcance en WiFi
- 6. Seguridad en WiFi

Redes inalámbricas

La transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas, sin necesidad de cableado.

WiFi (Wireless Fidelity)

Tecnología de redes inalámbricas utilizada en el ámbito de las redes locales

ESSID

Extended Service Set ID. Es el nombre identificable de la red. Se puede difundir u ocultar por seguridad.

BSSID

Basic Service Set Identifier. Se trata de la dirección MAC de la tarjeta WiFi del punto de acceso

Bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical)

Frecuencias reservadas internacionalmente para uso <u>no</u> <u>comercial</u> en áreas industrial, científica y médica.

Su uso está abierto a todo el mundo sin necesidad de licencia, respetando las regulaciones de limitación de potencia.

INTERIOR EXTERIOR

2,4 GHz 20dBm 20dBm
100mW 100mW

5 GHz 20dBm 30dBm
100mW 1W

Ejemplos: Wi-Fi, coches de radiofrecuencia, mandos de garaje, ...

Estándares IEEE 802.11 (b, g, a, n, ac)

Es la familia de estándares que regulan la tecnología WiFi.

Existen varias versiones que se diferencian por la frecuencia y la velocidad de transmisión:

ESTÁNDAR	FRECUENCIA	VELOCIDAD MÁXIMA
802.11b	2,4 Ghz	11 Mbps
802.11g	2,4 Ghz	54 Mbps
802.11a	5 Ghz	54 Mbps
802.11n	2,4 Ghz o 5 Ghz	300 Mbps
802.11ac	5 Ghz	1 Gbps
802.11c	5 Ghz	

dB (decibelios), dBm

La unidad que mide la fuerza de una señal radioeléctrica es el vatio (W).

En la práctica la que se utiliza es el decibelio (dB) dB = 10 * log (W)

Y también, por comodidad dBm = 10 * log (mW) donde mW son miliwatios

<u>i010!</u>

dBm también se usa para hablar de potencias reales emitidas por los distintos dispositivos


dB en cambio se usa cuando se produce una pérdida de potencia

dBi cuando hay ganancias de potencia

UNIDADES CONFUSAS




- a. Punto de acceso (AP)
- b. Adaptadores de red inalámbricos
- c. Antenas
- d. Cableado y accesorios




- a. Punto de acceso (AP)
 - i. Modos de funcionamiento
 - 1. **AP**
 - 2. Cliente
 - 3. Repetidor
 - 4. Bridge PtP
 - ii. Tipos
 - 1. AP básico
 - 2. Router inalámbrico
 - 3. Dispositivo Tethering

 a. Punto de acceso (AP)
 Dispositivo que crea una red de área local inalámbrica (WLAN). Centraliza y gestiona las comunicaciones.

Se conectan a un router o switch por cable para proporcionar acceso a Internet (puerto Ethernet)




 a. Punto de acceso (AP)
 Actualmente los ISP proporcionan routers que incluyen dentro de sus características las funciones de punto de acceso inalámbrico



- a. Punto de acceso (AP)
 - i. Modos de funcionamiento
 - 1. AP

Es el más sencillo. Múltiples usuarios acceden al punto de acceso al mismo tiempo

WAN: Router por cable LAN: Equipos por WiFi




- a. Punto de acceso (AP)
 - i. Modos de funcionamiento
 - 2. Cliente


El AP está conectado al cliente. Este AP se configura por un lado para conectarse al PC y por otro para conectarse a la red

WAN: Señal WiFi

LAN: Mediante el cable que va al PC




- a. Punto de acceso (AP)
 - i. Modos de funcionamiento
 - 3. Repetidor Se usa para extender la señal y mejorar el alcance. Como desventaja la señal pierde calidad al ser repetida.



- a. Punto de acceso (AP)
 - Modos de funcionamiento
 - 4. Bridge PtP


Puente inalámbrico entre dispositivos. Útil para conectar dos localizaciones separadas entre las que no es posible instalar red cableada.

Simula un cable de red con dos puntos de acceso



a. Punto de acceso (AP)

Un ejemplo de configuración habitual en empresas:



- a. Punto de acceso (AP)
 - i. Modos de funcionamiento
 - 1. **AP**
 - 2. Cliente
 - 3. Repetidor
 - 4. Bridge PtP
 - ii. Tipos
 - 1. AP básico
 - 2. Router inalámbrico
 - 3. Dispositivo Tethering

- a. Punto de acceso (AP)
 - ii. Tipos
 - 1. AP básico
 - 2. Router inalámbrico

En un mismo dispositivo se encuentran las funciones de router y de punto de acceso. Tiene dos direcciones IP, la de la WAN y la de la LAN. Generalmente, WiFi puenteada con la LAN

3. Dispositivo Tethering

Anclaje o zona Wi-Fi. Se puede configurar por ejemplo el móvil para que funcione como AP de manera que comparta la señal con los dispositivos que se conecten a él

- b. Adaptadores de red inalámbricos (WiFi NIC)
 - i. Tipos
 - PC CARD (PCMCIA) y Express Card
 - 2. PCI / PCI Express
 - 3. USB
 - 4. MiniPCI
 - 5. CompactFlash, SD
 - 6. AP como clientes

- b. Adaptadores de red inalámbricos (WiFi NIC)
 - i. Tipos
 - 1. PC CARD (PCMCIA) y Express Card Tarjetas para portátiles



2. PCI / PCI Express

Tarjeta para PCs de sobremesa. Se conecta el los puertos PCI y PCI Express







- b. Adaptadores de red inalámbricos (WiFi NIC)
 - i. Tipos
 - MiniPCI
 Se inserta en la placa base como un módulo RAM



5. CompactFlash, SD Formato tarjeta para la conexión WiFi. Se usa por ejemplo, en cámaras de fotos



6. AP como clientes Cuando el AP se configura en modo cliente actúa como si fuese una tarjeta WiFi que conecta el equipo a la red

c. Antenas

- i. Características
 - 1. Ganancia / Directividad
 - 2. Diagrama de radiación
 - 3. Ancho de haz a -3 dB
 - 4. Eficiencia
- ii. Tipos
 - 1. Isotrópica (teórica)
 - 2. Interna
 - 3. Omnidireccional
 - 4. Sectorial
 - 5. Planar
 - 6. Yagi
 - 7. Parabólica

c. Antenas

- Características
 - 1. Ganancia / Directividad

Indica cuánto concentra la señal. Cuanta más ganancia más concentrada es la señal.

Se mide en dBi.

La directividad es la propiedad que tiene una antena de transmitir o recibir la energía irradiada en una dirección particular


2. Diagrama de radiación

Dibujo que indica cómo emite la señal la antena. Es la representación gráfica de las características de radiación en función de la dirección angular

c. Antenas

Ejemplo de diagrama de radiación






c. Antenas

- Características
 - Ancho del haz a -3 dB
 Ángulo que hay entre los dos puntos del diagrama
 de radiación donde la ganancia decae 3 dB
 respecto al máximo
 - 4. Eficiencia Relación entre la potencia radiada por una antena y la potencia disipada

c. Antenas Ejemplo



Dirección de máxima potencia transmitida: 0 grados

Ganancia máxima: 30 dBm

Ancho del haz: 60°

30 dBm - 3 dBm= 27 dBm

Desde 30° hasta 330°

c. Antenas

- i. Características
 - 1. Ganancia / Directividad
 - 2. Diagrama de radiación
 - 3. Ancho de haz a -3 dB
 - 4. Eficiencia

ii. Tipos


- 1. Isotrópica (teórica)
- 2. Interna
- 3. Omnidireccional
- 4. Sectorial
- 5. Planar
- 6. Yagi
- 7. Parabólica

c. Antenas

- ii. Tipos
 - 1. Isotrópica (teórica)

No se puede construir. Es la antena perfecta. Emite en todas las direcciones sin pérdida. El diagrama es un círculo





2. Interna

Dentro de los móviles. Intenta parecerse a la isotrópica


c. Antenas

ii. Tipos

3. Omnidireccional (interiores y exteriores)
Orientan la señal en todas direcciones menos hacia
arriba y hacia abajo. Su haz es amplio pero de

corto alcance









c. Antenas

- ii. Tipos
 - 4. Sectorial
 Emite principalmente en un área
 específica, aunque con un haz
 menos amplio que una
 omnidireccional. Útil para amplias
 superficies



5. Planar Similar a la sectorial pero más pequeña. Son muy direccionales. Útil en amplias superficies y a nivel de suelo



c. Antenas

ii. Tipos

6. Yagi

Típica antena de televisión. Útil para enlaces punto a punto



 Parabólica
 Útil también para enlaces punto a punto



d. Cableado y accesorios

Se trata de cables coaxiales de radiofrecuencia.

Se necesita mejor calidad de cable para trabajar con frecuencias más altas porque es cuando se producen más pérdidas.

Mayor cantidad de cobre → Mejor calidad del cable

Las pérdidas del cable vienen expresadas en dB/m o dB/100 m

Ejemplo: Sabiendo que a 5Ghz las pérdidas son de 30dB/100 metros, ¿Cuánto se pierde en 12 metros de cable?

$$x = (30*12) / 100 = 3.6 dB$$

d. Cableado y accesorios

- i. Pigtail
 Cable corto, flexible y de alta calidad que une la antena con la tarjeta de red. También llamado latiguillo
- Cables de microondas
- iii. Antirrayos

En algunas antenas se colocan estos dispositivos que forman un circuito paralelo con toma de tierra. En caso de chispa o rayo la radiación se deriva a tierra evitando la destrucción de los elementos del circuito

d. Cableado y accesorios

iv. Conectores

Existen de distintos tipos con nomenclaturas no muy exactas. Los más importantes son:

Tipo N (Navy)



Tipo BNC



d. Cableado y accesorios

iv. Conectores

Tipo SMA



Tipo SMA invertido (RP-SMA)



V. AdaptadoresPara cambiar de un tipo de conector a otro

3. Cálculo de enlaces

A la hora de realizar cálculos de enlaces hay que tener en cuenta:


- Ganancias
 Se obtienen ganancias principalmente de las antenas
- Pérdidas
 Las pérdidas provienen de los conectores, los cables, los pigtails o el medio físico

Se suele pedir calcular la potencia en punta de la antena y la potencia en recepción

Escenario habitual



EMISOR
Potencia: 10 dBm



EMISOR (Antena)

```
Potencia en la punta de la antena=Potencia transmisor (dBm)

— Pérdidas cables (dB)

+ Ganancia antena (dBi)
```

RECEPTOR (Antena)

```
Potencia en punta de la antena = Potencia ant. emisor (dBm)

— Pérdidas transmisión (dB)

+ Ganancia antena receptora (dBi)
```

RECEPTOR

```
Potencia recepción = Potencia transmisor (dBm)


(dBm) - Pérdidas cables (dB)

+ Ganancia antena (dBi)

- Pérdidas transmisión (dB)

+ Ganancia antena receptora (dBi)
```

Pérdidas cables recepción (dB)




Si se utiliza el protocolo 802.11ac, responde:

a) ¿El punto de acceso emite a una potencia legal?


Px = 10 dBm - 1 dB + 19 dBi = 28 dBm

Como 802.11ac trabaja a 5GHz, en exteriores y con esa frecuencia el máximo son 30 dBm. Por tanto sí emite a una potencia legal



Si se utiliza el protocolo 802.11ac, responde:

- b) ¿Qué potencia llegará al portátil? P = 28 dBm - 80 dB + 12 dBi -2 dB = -42 dBm
- c) Teniendo en cuenta la tabla de con la sensibilidad del portátil, ¿podrá funcionar con la potencia que le llega? Sí, funcionará a una velocidad de unos 300 Mbps



Si se utiliza el protocolo 802.11ac, responde:


- d) ¿El portátil emite a una potencia legal?

 P = 18 dBm -2 dB + 12 dBi = 28 dBm


 Sí, es una potencia legal ya que no supera los 30 dBm
- e) ¿Qué potencia llegará al punto de acceso? P = 28 dBm - 80 dB + 19 dBi - 1 dB = -34 dBm

4. Propagación Multitrayecto

Difracción y Dispersión
 Desviación de las ondas al encontrar
 un obstáculo. Las ondas se separan
 al atravesar un material
 fragmentándose en muchas
 direcciones



Reflexión
 Cambio de dirección de una onda,
 que al entrar en contacto con una
 superficie regresa al medio en el que
 se originó



5. Alcance en WiFi

El alcance en WiFi depende de conceptos como:

a. Potencia de emisión (Máximo legal)
 Es la potencia a la que se emite. Existen unos máximos legales definidos por la Administración

	INTERIOR	EXTERIOR
2,4 GHz	20dBm 100mW	20dBm 100mW
5 GHz	20dBm 100mW	30dBm 1W

Visión directa (altura de antenas)
 A veces se consigue regulando la altura de las antenas

5. Alcance en WiFi

- C. Ganancia antenas
 La ganancia se aplica cuando emite y cuando recibe. Con una mayor ganancia aumenta el alcance de la señal
- d. Sensibilidad receptor
 La sensibilidad mejora utilizando aparatos de mejor
 calidad

6. Seguridad en WiFi

- a. Recomendaciones generales
 - Utilizar contraseña WPA / WPA2 con clave muy larga (+26), aleatoria y con caracteres especiales. No utilizar claves por defecto (nunca utilizar WEP)
 - ii. Desactivar WPS
 - iii. Restringir el acceso por MAC
 - iv. Limitar la potencia de emisión
 - v. Ocultar ESSID
 - vi. Otras conductas recomendables: apagar el router si no se va a utilizar, no dejar contraseña a la vista, ...


6. Seguridad en WiFi

b. RADIUS (Remote Access Dial In User Service)
Sistema de autenticación para el acceso a la red. El
usuario realiza una petición al AP, que conecta con el
servidor Radius para verificar las credenciales.



6. Seguridad en WiFi

c. Portales cautivos
Programa que vigila el tráfico HTTP y fuerza a los
usuarios a pasar por una página especial si quiere
navegar por Internet. Esa página requiere autenticación.
Se usa sobre todo en redes inalámbricas abiertas



PRÁCTICAS

- 1. Búsqueda y comparación de equipamiento WiFi
- 2. Diseño y configuración de redes WiFi (PENDIENTE)