ARDUINO



Scaricare dal web il suo ambiente di sviluppo "Arduino". All'interno dell'IDE nella sezione 'file' e in 'esempi' abbiamo delle porzioni di codici basi già funzionanti che possiamo usare.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO IN MODO CICLICO DI UN LED

VARIABILI

Le variabili sono dei dati modificabili associati ad uno spazio di memoria e più questo spazio di memoria sarà pieno più le variabili avranno un valore.

```
int tempo = 1000; //dichiaro e inizializzo le variabili
int pinLed= 13;

void setup() {
    pinMode(pinLed, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(pinLed, HIGH);
    delay(tempo);
    digitalWrite(pinLed, LOW);
    delay(tempo);
```

LED ESTERNO


Collego con il cavo della messa a terra (jumper) l'arduino nella sezione *gnd* con il piedino più corto del led inserito nella *bredboard*; poi serve un altro cavo collegato con un'estremità ad un pin qualsiasi nell'arduino e nell'altra estremità con un buco qualsiasi della bredboard; per ultima cosa serve il *resistore* tra i 2 cavi nella bredboard e andrà inserito nel piedino più lungo del led.

PULSANTE

```
int pinLed=8;
int tempo=1000;
int buttonPin=9;
void setup() {
 pinMode(pinLed, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
                                   //inizializzo il bottone
void loop() {
 //per vedere se il pulsante è premuto o no, utilizziamo una condizione
 if(digitalRead(buttonPin)==HIGH){
                                           //leggo se il buttonPin è alto quindi azionato...
  digitalWrite(pinLed, HIGH);
                                           //..accendo il led
              //altrimenti se il pulsante non è premuto, spengo il led
 else{
  digitalWrite(pinLed, LOW);
}
```

Per collegare il **bottone** all'arduino metto il pulsante nella bredboard e lo collego con due fili al circuito. Il primo filo attacco un'estremità su un piedino del pulsante e l'altra estremità all'arduino nella voce '5 volt', l'altro filo lo attacco all'altro piedino e al **resistore**, l'altro filo dal resistore al pin numero '9' e l'ultimo fino dal resistore al 'gnd'.

Il resistore serve per scaricare la corrente a terra quando il pulsante non è premuto.



WHILE – DO WHILE – FOR

```
Programma che quando premo il pulsante spengo il led.
//finchè il pulsante è premuto, non eseguire nulla
void loop() {
 if(digitalRead(buttonPin)==HIGH){
                                                  //se il pulsante è premuto...
  digitalWrite(pinLed, !digitalRead(pinLed));
                                                  //...leggo e cambio lo stato del led
  while(digitalRead(buttonPin)==HIGH){//finchè il pulsante è premuto, non fare nulla, in questo
modo dopo aver cambiato lo stato del pin, l'arduino aspetterà che il pulsante venga rilasciato
Programma che quando premo il pulsante, il led lampeggia.
void loop() {
                                                   //finchè il pulsante è premuto...
 while(digitalRead(buttonPin)== HIGH){
 digitalWrite(pinLed, !digitalRead(pinLed));
                                                   //...gli assegno lo stato contrario
 delay(tempo);
}
void loop() {
 if(digitalRead(buttonPin)==HIGH){
                                                   //se premo il pulsante...
  for(int i=0; i<3; i++){
                                                  //lo faccio lampeggiare 3 volte
   digitalWrite(pinLed, HIGH);
   delay(tempo);
   digitalWrite(pinLed, LOW);
   delay(tempo);
```

COMUNICAZIONE SERIALE

La comunicazione seriale è la comunicazione che avviene tra l'arduino e il computer tramite cavo usb o jumper tra arduini. E' una comunicazione digitale quindi avviene solo tra 1 e 0.

```
int tempo=200;
int pinLed=8;
int buttonPin=9;

void setup() {
    pinMode(pinLed, OUTPUT);
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    Serial.begin(9600); //Serial=comunicazione seriale a 9600 baud; baud=unità di misura che indica il numero di simboli che vengono inviati al secondo.
}

void loop() {
    //vogliamo farci inviare il carattere 'a' ogni secondo
```

```
Serial.print("a");
delay(1000);
```

PROGRAMMA TEMPO DI REAZIONE

Programma che mi accende il led in un tempo casuale da 5 a 10 secondi e quando si accende devo premere il pulsante il più velocemente possibile e il programma mi stampa quanto tempo ci ho messo a spegnere il led dopo aver premuto il pulsante.

```
int tempo=200:
int pinLed=8;
int buttonPin=9;
int a;
void setup() {
 pinMode(pinLed, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 delay(random(5000,10000));
                                           //in un tempo che varia da 5 a 10 secondi...
 digitalWrite(pinLed, HIGH);
                                           //...accendo il led
 a=0;
 while(digitalRead(buttonPin)==LOW){
                                          //finchè il pulsante si trova nello stato basso
  delay(1); //1 millisecondo
 Serial.print("Hai aspettato: ");
 Serial.print(a);
 Serial.print(" millisecondi");
 digitalWrite(pinLed, LOW);
                                   //spegno il led
}
```

OUTPUT ANALOGICO CON PWM

Un segnale analogico può essere di 2 tipi:

- Vero: quindi un voltaggio che non è né 0 volt né 5 volt ma qualcosa nel mezzo per esempio 2,3,4 volt.
- **Simulato:** questo segnale può essere fornito in output ad uno dei suoi dispositivi da arduino per esempio una lampadina, un led o un motore attraverso un procedimento chiamato 'pwm'.

Il digitale può assumere il valore 0-1, l'analogico può assumere diversi valori 0-1-2-...-255 (0 spento, 255 il led sarà acceso al massimo, quindi più il valore è alto più luminoso sarà).

PROGRAMMA:

```
//per scrivere in analogico si utilizzano i pin nell'arduino con il simbolo '~'
int pinLed=6;

void setup() {
   pinMode(pinLed,OUTPUT);
```

```
}
void loop() {
    analogWrite(pinLed, 255); //il led sarà acceso al massimo

//transizione da luminosità minima a massima
    for(int i=0; i<=255; i++){
        analogWrite(pinLed,i);
        delay(10);
    }
}
</pre>
```

INPUT ANALOGICO E FUNZIONE MAP

Ci serve un *potenziometro*, è un resistore variabile. Questo è formato da 3 'gambe' che andranno inserire nella bredboard, <u>la gamba destra</u> andrà collegata con la terra 'gnd', <u>la gamba sinistra</u> la collego ai 5 volt e alla <u>gamba centrale</u> andrà in uno dei pin analogici (A0-A1-...-A5).

PROGRAMMA:

```
//andrà a leggere il valore del voltaggio e impostare la luminosità del led
int potenziometro; //da 0 a 1023
int valore; //da 0 a 255
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 potenziometro = analogRead(A0);
                                            //A0 su cui abbiamo collegato il segnale del potenziometro
 Serial.println(potenziometro);
 valore= map(potenziometro,0,1023,0,255); //funzione map: (valore che vogliamo convertire, i valori
                                             che possiede tale valore (da 0 a 1023), i valori a cui lo
                                             vogliamo convertire (da 0 a 255))
                                             //9 è il pin a cui ho collegato il led
 analogWrite(9, valore);
 delay(30);
}
```

STRINGA DA SERIALE

Programma in cui scriviamo un carattere e lo inseriamo in una stringa e poi accendiamo o spegniamo il led in base se abbiamo scritto accendi o spegni.


```
char c;
String stringa;

void setup() {
    Serial.begin(9600); //apro la comunicazione seriale
    pinMode(13, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
 //controlla se il computer sta inviando qualcosa all'arduino
 if(Serial.available()){
  stringa="";
                             //inizilizzo la stringa come vuota, dove poi andrò a inserire i caratteri
  do{
                             //continiamo a leggere e inserire il carattere della stringa fino...
                             //metto Serial.available() così non mi stampa caratteri in più
   if(Serial.available()){
     c=Serial.read();
     stringa+=c;
  \}while(c != '\n');
                             //...a quando non arriviamo a fine riga
  Serial.print(stringa);
  if(stringa=="accendi")
   digitalWrite(13, HIGH);
  else if(stringa=="spegni")
   digitalWrite(13, LOW);
```

COSTANTI E FOTORESISTENZE

La fotoresistenza è un componente elettronico la cui resistenza è inversamente proporzionale alla quantità di luce che lo colpisce. Si comporta come un normale resistore, ma il suo valore in ohm diminuisce a mano a mano che aumenta l'intensità della luce che la colpisce.



PROGRAMMA:

Legge il valore della luce nella stanza e me lo stampi in seriale, se il valore letto in seriale è sotto alla soglia 280 (esempio) si accende un led, altrimenti rimane spento

```
int luce;
int soglia=280; //oppure #define soglia 280 = constante: valore che non cambia mai
void setup() {
```

```
Serial.begin(9600);
pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop() {
//3 istruzioni che mi vanno a leggere quanta luce c'è nella stanza luce=analogRead(A3);
if(luce<soglia)
digitalWrite(8,HIGH);
else
digitalWrite(8,LOW);
Serial.println(luce);
delay(1000);
}
```

SENSORI ULTRASUONI

Il sensore ultrasuoni va inserito nella bredboard, e dispone di **2 altoparlanti**, uno per trasmettere e uno per ricevere. Dall'altoparlante che trasmette, lui emette un suono ad ultrasuoni, il suono si propaga e 'colpisce' il primo oggetto che trova nel suo cammino, quindi l'eco orna indietro e andrà a finire nell'altoparlante per ricevere. Il sensore poi ha 2 pin:

- trigger: vuol dire mettere in funzione, quando viene azionato, il sensore emetterà il suono.
- echo: in questo pin il sensore ci restituirà un segnale digitale nel momento in cui arriva l'eco.

PROGRAMMA:

```
#include <NewPing.h> //includo la libreria installata

#define PIN_TRIGGER 12 //pin dove andrò a dare il segnale perchè venga emesso il suono
#define PIN_ECHO 11
#define MASSIMO 100 //massima distanza di lettura 100cm

NewPing sonar(PIN_TRIGGER, PIN_ECHO, MASSIMO); //nome sensore

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int lettura=sonar.ping_cm(); //_cm perchè mi darà il risultato in centimetri
    Serial.print(lettura);
    delay(50);
```

COMUNICAZIONE SERIALE TRA ARDUINI

Per la comunicazione seriale tra arduini abbiamo due pin, uno per trasmettere chiamato TX e uno per ricevere chiamato RX.

Comunicazione: $TX \rightarrow RX$ e $RX \rightarrow TX$

```
//ARDUINO MEGA
                                                    //ARDUINO UNO
void setup() {
                                                     void setup() {
Serial.begin(115200); //seriale per il computer
                                                      Serial.begin(115200); //seriale per il computer
Serial1.begin(115200); //seriale per l'altro
arduino, questo arduino ha più seriali
                                                     void loop() {
                                                     if(Serial.available()){
                                                       delay(100);
void loop() {
if(Serial.available()){ //se c'è qualcosa da leggere
                                                       Serial.write(a);
  char a = Serial.read();
  delay(10);
                                                     delay(50);
  Serial1.write(a);
  //comunicazione
  while(!serial1.available){
  } //mentre la seriale non è disponibile, aspetta,
non fare nulla
  char b=Serial1.read();
  Serial.print(b);
 }
 delay(100);
```

COMUNICAZIONE I²C

La comunicazione I²C può avere massimo 128 dispositivi collegati e ogni dispositivo ha un proprio indirizzo. Viene utilizzato lo schema *master-slave*, in cui c'è il capo (master) che fornisce le indicazioni e da i compiti agli schiavi (slave) e possono essere altri arduini oppure sensori, chip.

Vengono utilizzati i cavi: *SDA* (serial data, pin A4 nell'arduino) e *SCL* (serial clock, dà il ritmo alle conversazioni, pin A5).

Comunicazione: $SDA \rightarrow SDA \ e \ SCL \rightarrow SCL$

Il programma mi stampa una volta al secondo *L'altro ha scritto: ciao*

```
//master che richiede informazioni
#include <Wire.h>

void setup() {
    Wire.begin();
    Serial.begin(9600);
    Wire.onRequest(manda); //quando mi viene chiesto qualcosa, eseguo la funzione
```

```
void loop() {
    Wire.requestFrom(3,4);
    // Wire.requestFrom(INDIRIZZO SCHIAVO,
    QUANTI BYTE DEVE RICHIEDERE)
    Serial.println("L'altro ha scritto: ");
    while(Wire.available()){
        char a = Wire.read();
        Serial.print(a);
    }
    Serial.println();
    delay(1000);
}

Serial.println();
    delay(1000);
}

void manda(){
    Wire.write("ciao"); //i 4 byte del master 'c' 'i' 'a'
    'o'
    }

Serial.println();
    delay(1000);
}
```

EEPROM

La *EEPROM* è una memoria non volatile, utilizzata per memorizzare piccole quantità di dati che devono essere mantenuti quando viene tolta l'alimentazione elettrica.

```
#include <EEPROM.h>
void setup() {

void loop() {
    EEPROM.read(0); //andrà a leggere ciò che sarà scritto nel byte 0, arriva fino a 1023
    EEPROM.write(0, 'o'); //in posizione zero scrivo la lettera 'o'


//per percorrere le celle della eeprom
for(int=0; i<EEPROM.length(); i++)
    EEPROM.write(i, 0); //scrivo 0 su ogni cella, resetto la eeprom
}</pre>
```

MULTIPLEXER

Il *multiplexer* è un circuito che funge da selettore elettronico. Si compone di


- n linee d'ingresso (in foto C0-C15)
- log2n linee di selezione (S0-S3)
- 1 linea di uscita (SIG)

Il mux è un componente digitale, pertanto lavora su coppie di *bit 0-1*. In particolare ciascuna delle 16 linee di ingresso ha un indirizzo in base binaria a 4 bit che viene individuato dai 4 bit di selezione. Ecco il funzionamento: Arduino compone un indirizzo settando ad 1 (HIGH) e 0 (LOW) i bit di selezione e tale indirizzo viene utilizzato per individuare il pin a cui sarà collegato il SIGNAL.



HARDWARE

Al contrario di quanto possa sembrare, il collegamento è molto semplice:



PROGRAMMA:

int s0 = 8; //Sono i pin di Arduino che rappresentano i bit di selezione e vanno collegati al multiplexer.

int s1 = 9;

int s2 = 10;

int s3 = 11;

int sig = 0; //E' il SIGNAL del mux, cioè il pin che di volta in volta sarà collegato ad uno dei 16 ingressi.

/* Dichiarazione della matrice "multiplexer" che contiene gli indirizzi degli ingressi: in questo caso, siccome abbiamo un mux 16:1 la matrice ha dimensioni [16][4]. Se ad esempio avessimo un mux 8:1, allora la matrice sarebbe [8][3] perchè 3 bit sono sufficienti per codificare $2^3 = 8$ indirizzi */

```
int multiplexer[16][4] = { {0,0,0,0}, //canale 0 {0,0,0,1}, //canale 1 {0,0,1,0}, //canale 2
```

```
{0,0,1,1}, //canale 3
                 {0,1,0,0}, //canale 4
                 {0,1,0,1}, //canale 5
                 {0,1,1,0}, //canale 6
                {0,1,1,1}, //canale 7
                {1,0,0,0}, //canale 8
                {1,0,0,1}, //canale 9
                {1,0,1,0}, //canale 10
                {1,0,1,1}, //canale 11
                {1,1,0,0}, //canale 12
                {1,1,0,1}, //canale 13
                {1,1,1,0}, //canale 14
                {1,1,1,1} //canale 15
               };
void setup() {
 pinMode(s0,OUTPUT);
 pinMode(s1,OUTPUT);
 pinMode(s2,OUTPUT);
 pinMode(s3,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 interfaccia(2);
                      /* Potete leggere o scrivere sul pin "sig" a seconda di ciò che è connesso
 Serial.read(sig);
                      all'ingresso selezionato mediante la funzione "interfaccia". */
 interfaccia(6);
 Serial.read(sig);
/* La funzione "interfaccia" prende in input il numero (intero) del canale che si vuole collegare al
SIGNAL per leggere o scrivere: in questo caso la funzione accetta valori nel range 0-15 perchè le
righe della matrice multiplexer sono 16. */
void interfaccia(int canale) {
 int controllore[] = {s3,s2,s1,s0}; //Tale matrice rappresenta l'indirizzo di selezione
 /* Il ciclo for scrive nella linea di selezione, bit per bit, l'indirizzo dell'ingresso che si vuole
  collegare al SIGNAL (la riga infatti è data dal canale, che è un parametro di input) */
 for(int i=0;i<4;i++) { //4 perchè s3,s2,s1,s0 = 4
  digitalWrite(controllore[i],multiplexer[canale][i]);
 }
}
```

DISPLAY I²C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//inizializzo lo schermo

LiquidCrystal_I2C schermo(0x27,16,2) //ci sono due righe e per ogni riga max 16 caratteri //per trovare 0x27 cerco su google arduino scanner, copio il codice nell'ide e lo faccio partire e mi trova così il numero 0x..

```
void setup(){
    schermo.begin();
    schermo.prin("ciao mondo");

schermo.setCursor(3,1); //il cursore va avanti di 3 spazi e mi scrive nella seconda riga
    schermo.print("ciao");
}

void loop(){
}
```