

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI.DRSI.MPS/IO. 48
		Rev.:	2
	GESTIONE DELL'INOLTRO DI LOCOMOTIVE INATTIVE	Data Rev.:	23/02/2024
		Pagina: 1 di 4	



ISTRUZIONE OPERATIVA N. 48

“GESTIONE DELL’INOLTRO DI LOCOMOTIVE
INATTIVE “

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

2	23/02/2024	REVISIONE GENERALE	RESP. INGEGNERIA DEI PROCESSI LUCA FERRARA  Firmato da LUCA FERRARA il 22/02/2024 alle 10:30:55 CET	SGSE IVAN DI SPIRITO  Firmato da IVAN DI SPIRITO il 22/02/2024 alle 13:54:23 CET MANUTENZIONE E PULIZIE MIGLIAZZO SIMONIA  Firmato da SIMONIA MIGLIAZZO il 22/02/2024 alle 13:54:23 CET	DIR VINCENZO PULLARA  Firmato da VINCENZO PULLARA il 24/02/2024 alle 14:35:00 CET
1	31/10/2016	DEIF 50.1 DEL 3 OTTOBRE 2016 “TRASPORTO DI MEZZI DI TRAZIONE INSERITI IN UN PIANO DI DISMISSIONE O SCADUTI DI REVISIONE”	INGEGNERIA DEI PROCESSI ANTONIO BATTAGLIA	SGSE GIUSEPPE DOLCE  Firmato da GIUSEPPE DOLCE il 22/02/2024 alle 13:54:23 CET	DIR MAURIZIO MANCARELLA
0	06/06/2014	PRIMA EMISSIONE	INGEGNERIA DEI PROCESSI ANTONIO BATTAGLIA	INGEGNERIA DEI PROCESSI ANTONIO BATTAGLIA	MANUTENZIONE E PULIZIE GIANMARCO QUAGLIATA
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DPR.DRSI.MPS/IO.48
			Rev.:	2
	GESTIONE DELL'INOLTRO DI LOCOMOTIVE INATTIVE		Data Rev.:	23/02/2024
			Pagina: 2 di 4	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3	MODALITA’ OPERATIVE.	3
4	ELENCO ALLEGATI	4

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DPR.DRSI.MPS/IO.48
			Rev.:	2
	GESTIONE DELL'INOLTRO DI LOCOMOTIVE INATTIVE		Data Rev.:	23/02/2024
			Pagina: 3 di 4	

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento, definisce ruoli, responsabilità e modalità operative, relative alla gestione dei documenti per l'inoltro di locomotive inattive da Impianti di Manutenzione della DR Sicilia, in modo:

- che essi siano correttamente identificati, emessi, distribuiti, conservati, modificati e che siano disponibili nell'ultima revisione valida, nei luoghi ove se ne preveda la presenza;
- che i documenti superati non vengano utilizzati nello svolgimento delle attività;
- che le registrazioni siano inoltre correttamente archiviate, protette, reperibili e conservate per la durata definita.

La corretta gestione del processo, mira ad eliminare possibili inconvenienti di esercizio che possano verificarsi durante il trasferimento di una locomotiva inattiva da un Impianto di Manutenzione della DR Sicilia.

Il presente documento si applica a tutti i mezzi di trazione che debbano essere trasferiti inattivi, in esercizio e non scaduti di revisione. Non si applica agli invii dei mezzi di trazione inseriti in un piano di dismissione o scaduti di revisione, per i quali le disposizioni sono stabilite dalla DEIF 50 r.v.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Manuale SIGSQ di Trenitalia r.v.;
- MMPGOS Manuale di Mestiere Prefazione Generale all'Orario di Servizio r.v.;
- DBRSI.DRSI/IO.01 "Gestione della Documentazione e delle Registrazioni in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro" r.v.

3 MODALITA' OPERATIVE.

Il Responsabile Gestione Manutenzione di ciascuna IMC della DR Sicilia, ricevuta dal Responsabile IMC la comunicazione per l'inoltro della locomotiva inattiva, incaricherà un Capotecnico per l'effettuazione degli interventi in sede di manutenzione. Il Capotecnico incaricato dovrà aprire un avviso ZB a sistema riportante la dicitura "Effettuare controlli per inoltro locomotiva inattiva" e dovrà legare un Ordine di Lavoro. Durante la preparazione per l'invio il Responsabile IMC, il Responsabile Gestione Manutenzione ed il Capotecnico incaricato dovranno sempre fare riferimento al MMPGOS ed in particolare all'art. 58.

Prima del trasferimento i mezzi suddetti devono essere condizionati per il traino alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dalle DPC, in particolare:

- le locomotive a vapore devono avere le bielle motrici e quelle di comando del meccanismo di distribuzione smontate; gli stantuffi ed i distributori devono essere immobilizzati;
- le locomotive diesel ed elettriche e gli automotori muniti di bielle devono viaggiare possibilmente con le bielle in opera.
- i mezzi di trazione muniti di pantografo quando circolano su linee non elettrificate devono circolare alle condizioni previste all'art. 47 comma 4 MMPGOS.

I mezzi di trazione inefficienti devono viaggiare scortati da apposito documento rilasciato dall'Impianto di Manutenzione nel quale saranno indicati:

- la velocità massima ammessa dalle condizioni del veicolo;
- se i freni, continuo ed a mano, sono efficienti;
- se sono scortati o meno da apposito agente;

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DPR.DRSI.MPS/IO.48
	GESTIONE DELL'INOLTRO DI LOCOMOTIVE INATTIVE		Rev.: 2
			Data Rev.: 23/02/2024
			Pagina: 4 di 4

- la presenza di eventuali dispositivi atti a provocare l'intervento automatico del freno continuo;
- l'avvenuto condizionamento del mezzo per il traino.

Il Capotecnico incaricato provvederà a firmare, insieme all'operatore della manutenzione che ha eseguito il controllo e condizionamento del mezzo la "Check list per l'inoltro mezzi di trazione inattivi" (Allegato 1) ed a inviarla al Gestore Treno dell'IMC e al Responsabile Gestione Manutenzione. Il CT chiuderà contestualmente l'Ordine di lavoro collaudando il relativo avviso; provvederà inoltre a riportare sul TV17 della locomotiva le seguenti informazioni:

- La velocità massima alla quale può viaggiare la locomotiva in rettilineo ed in deviata;
- Se la condotta del freno è passante;
- Se il freno continuo automatico, i freni a mano e i freni diretti sono efficienti;
- Se per l'invio occorre agente di scorta;
- Se sono presenti dispositivi che possono provocare l'intervento automatico del freno;
- Che i ponti siano stati messi a centro in caso di locomotive diesel;
- Che bielle, catene ... siano state smontate/disinserite.

In relazione alle indicazioni riportate nel documento suddetto, il Gestore Treno provvederà all'avviso di avvenuto condizionamento e alle prescrizioni di eventuali riduzioni di velocità al treno utilizzando il format allegato 2 riportante le seguenti formule:

- 1) Composizione vostro treno locomotiva gr...condizionata per il traino in trasferimento ai sensi dell'art 58/4 MMPGOS;
- 2) Non superate velocità.....Km/h da...a...per locomotiva gr... in composizione di cui all'art 58/4 MMPGOS (se occorrente ai sensi dell'art 66 bis).

Il Gestore Treno provvederà ad inviare a mezzo mail alla SOR gli allegati 1 e 2;

La SOR trasmetterà a mezzo mail gli allegati 1 e 2 all'agente addetto alla Formazione Treno, questi provvederà:

- all'emissione del modulo M.40PT;
 - alla consegna dei documenti di scorta (allegato 1, allegato 2 ed M.40PT) all'agente di condotta della locomotiva titolare;
 - alla trasmissione in formato elettronico del M.40PT all'agente di condotta della locomotiva titolare;
 - all'invio dei documenti di scorta (allegato 1, allegato 2 ed M.40PT) all'impianto destinatario del mezzo;
- Gli originali verranno archiviati a cura dell'Impianto di Manutenzione.

4 ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1: Check list per l'inoltro mezzi di trazione inattivi

ALLEGATO 2: Avviso di avvenuto condizionamento e prescrizioni di inoltro